

海尔手机

HC-D520

快速指南

■执行标准：YD/T 1050-2000

■入网证号：02-1741-104909

■2010年11月第2版

青岛海尔通信有限公司

地址：青岛高科技工业园海尔工业园

邮编：266101

传真：0532-87636258

E-mail:txshzh@haier.com

服务热线：4006 999 999

在线服务网址：http://www.haier.cn/service/index.shtml

Http://www.ehaier.com

E-mail:txshzh@haier.com

* 本使用指南中的一些内容可能与手机不同,取决于安装的软件或服务提供商。

* 本指南说明如何安装手机并简要介绍手机的主要功能。

* 详细使用指南请登录www.ehaier.com查询。

安装UIM卡和存储卡

1.移开后盖

2.拔掉电池

3.插入RUIM卡

4.插入储存卡

5. 插入耳机或充电器

注意：禁止在开机状态下插拔UIM卡，此操作可能会损坏您的UIM卡或手机。

手机部位图和按键功能

耳机接口

充电接口

在待机状态下进入快捷菜单。
执行屏幕左下角显示文字所指示的功能。

左软键

待机时短按上方向键进入照相机；
短按下方向键进入联系人；
短按左方向键进入互联网；
短按右方向键进入信息。

导航键

拨号/接听键；在待机状态下进入通话记录界面。

拨号键

*键

连续按键依次输入*、+、T、P

在待机状态下进入号码百事通。
执行屏幕右下角显示文字所指示的功能。

右软键

执行屏幕下方中间显示文字所指示的功能。
在自动键盘锁开启的状态下，根据屏幕提示按中心键后再按*键可解锁；
在待机状态下按此键可进入功能表结束通话或拒绝接听；
长按开机或关机。
在任意菜单界面短按此键一般返回待机界面；
开启一键防误触功能后短按此键可锁屏

中心键

挂机键（电源键）

#键

长按#键开启/关闭会议模式

相机镜头

使用功能表

会议模式

在待机模式下，长按#键使手机进入会议模式。如欲退出会议模式，再次按住该键。

显示

未处于通话状态或未使用功能表时，手机处于待机模式。如欲拨打电话号码，必须处于待机模式。

图标区

文本和图形区

快捷 功能表 号百通

软键指示区

选择和改变功能表或功能：

- 在待机模式下，按中心键进入功能表。
- 按导航键，找到所需功能表，按中心键。
- 如果功能表含有子菜单，按导航键找到所需子菜单。按中心键进入子菜单

如果选择的功能表含有另外的子菜单，重复本步骤。

- 按导航键，找到所选设置。
- 按中心键，确认所选设置。

快捷

待机时，按左软键进入快捷,快速进入快捷功能。

手机开机和关机

- 按住电源键  一秒以上，打开手机。
- 如欲关闭手机，在待机模式下按住电源键  两秒以上。

改变显示语言

- 在待机模式下，按中心键进入功能表。
- 选择设置→手机设置→语言。

拨打电话

- 在待机模式下，输入区号和电话号码或手机号码，并按拨号键  拨出电话。
- 如欲结束通话，按下电源键  。

接听电话

- 当手机响铃时，按拨号键  接听来电。如果设置了任意键接听，可按除左右软键、电源键之外的任意键接听来电。
- 如欲结束通话，按电源键  。

功能表

1 通讯录

联系人
设置
通话组
本机号码
快捷拨号
删除全部联系人
转存联系人
复制联系人

2 信息

短信息
彩信

3通话记录

所有记录
未接来电

已接电话

已拨电话

删除记录

通话时长

信息统计

4文件管理

5情景模式

6互联网

7天翼

189邮箱

互联星空

号码百事通

UIM卡应用

8爱音乐

9娱乐

Q Q

音频播放器

照相机

电子书

录音机

游戏

10客户服务

客户服务热线

掌上营业厅

业务查询退订

漫游列表更新

国际漫游客服

手机服务指南

11工具

闹钟

日历

世界时钟

计算器

记事本

秒表

12设置

显示设置

手机设置

通话设置

安全设置

下载设置

待机图标

图标	介绍
	CDMA 网络信号强度。(指示栏数不同)
	新短信息
	彩信通知
	Push信息
	闹钟已经设定并启动
	数据连接
	响铃模式
	响铃与振动模式
	耳机
	显示电池电量(指示格数不同)
	短信息满
	新彩信
	存储卡已插入
	飞行模式
	QQ后台运行
	振动模式
	静音模式
	USB连接

