

目录

重要须知.....	1
基础知识.....	2
您的手机.....	3
使用前说明.....	8
快速指南.....	11
T-Flash卡介绍.....	75
常见问题.....	76
维修指南.....	78

重要须知

在使用手机时，请严格遵守以下注意事项，以避免可能的灾害或法律刑责。

注意飞行安全

请勿在飞机上使用手机。飞机上的导航系统可能会受手机干扰。许多国家规定在飞机上禁止使用手机。



注意四周环境安全

请勿在加油站使用手机。另外，在储油厂、化学工厂以及四周有易燃或爆炸性物体时，也请勿使用手机。



注意对医疗设施的干扰

使用手机时可能会对某些医疗用仪器造成干扰。大多数的医院禁止您在其中使用手机。



在手机中没有可供使用者自行修理的部分。如果手机疑似损坏，请尽速将之送至指定的服务维修中心交由合格的技术人员维修，切勿自行分解手机，否则可能会遭到电击或其它伤害。



在使用手机时，请远离高温避免曝晒，请将之妥善保管于干燥阴凉处。

注意辐射干扰

使用手机时，请尽量远离易受干扰的物品或仪器。我们建议您在使用手机时，使天线与您的身体保持至少5mm的距离。

注意交通安全

驾驶车辆时请专心，尽量避免一边通话一边驾驶。



注意合理使用手机

仅可在正常操作位置上使用手机。雷雨天气尽量避免使用手机，尤其身处空旷、没有避雷装置的环境中应关闭手机，以免遭到意外伤害。



请勿让幼童取用手机。



丢弃电池时，请联络当地回收中心。勿将电池丢弃于靠近火源处，以免爆炸。



请注意备份您的资料如电话簿、重要短信等，以免手机出现紧急异常（如电池耗尽）时给您工作或生活带来不便。



基本知识

简介

感谢您选择 K70 GPRS 功能数字移动电话机。您可以通过阅读本手册，全面地了解本手机的使用，领略其完善的功能和简洁的操作方法。

此彩屏手机是针对 GSM/GPRS 网络环境而设计的。除了基本的通话功能外，还为您提供包括联想式中英文输入、手写输入，名片夹式电话簿、个性化来电铃声和图片、64 和弦铃声、短信和彩信、照相、MP3 和动画播放器、录音、时钟、闹钟、计算器、自动开关机、日历行程、备忘录、上网、键盘锁等在内的多种实用功能。本机提供多款游戏，以便您的工作和休闲活动。此外，本机采用个性化人机界面，其完善的功能设计，可以满足您的不同需求。

技术参数

常规

品名: GSM 双频 GPRS 功能数字移动电话机

型号: K70

系统: GSM 900/DCS 1800

环境温度

最高: +55 °C

最低: -10 °C

基本参数

重量:

尺寸:

通话时间: 200—450 分钟*

纯待机时间: 250—500 小时*

电池容量: 1500mAh

*视当地网络信号环境状况而定

您的手机

1.1 手机外观



1.2 按键描述

按键	描述
发送键	拨出或接收电话。在待机状态下，按此键进入已拨电话的通话记录。
挂机键	结束通话。 长按此键开机或关机。 在已进入菜单时，短按此键回到待机状态或取消您的输入内容。
左软键	通常此键对应显示屏左下角按键图标所示功能。 待机状态下按此键进入快捷菜单。

右软键	通常此键对应显示屏右下角按键图标所示功能。 在菜单中，按此键回到上一页面。 在编辑状态下，短按此键删除光标前一个字符。长按此键则删除编辑区内所有字符。 待机状态下按此键进入日历。
OK 键	确定所进行的操作和进入所选菜单。
数字键	输入数字、字母和一些特别的字符。 在主菜单以及其他菜单窗口中可作为选择并进入的快捷键使用。
# 键	短按输入 #，切换输入法状态，待机界面下长按此键可切换到静音模式。拨号键界面，长按#键也实现此功能。
* 键	输入所有特殊符号，中文标点。 拨号界面长按此键锁键盘。 拨号界面连接按此键切换*、P、W

示意图如下：



四方向导航键用于快速进入 4 个即定菜单或在菜单操作中选择菜单项目。适当地应用导航键：

1. 按[左导航键]：编辑时按**方向左键**；待机状态下，按此键进入媒体播放器。

2. 按[右导航键]：编辑时按**方向右键**；待机状态下，按此键进入信息。
3. 按[上导航键]：编辑时按**方向上键**；待机状态下，按此键进入照相机。
4. 按[下导航键]：编辑时按**方向下键**；待机状态下，按此键进入通信录。
5. 按[OK 键]：在待机状态下进入九宫格。

1.3 状态图标

<在显示屏上的图标 >

图标	说明
	表示 SIM 卡网络信号的强度
	您可以使用 GPRS 服务。
	启动振动器功能。
	收到新信息。
	收到新彩信。
	闹钟已设定并启动。
	插入耳机时出现。
	启动呼叫转移功能。
	锁键盘未开启。
	锁定键盘。
	显示电池电量。
	显示未接电话。

	启动聊天功能。
	启动多向秒表功能。

如果您的电话是在 GSM/DCS 网络的覆盖范围内并已注册，屏幕上部则显示已注册的网络运营商名字。

1.4 屏幕背光

屏幕背光可照亮显示屏。当您打开手机时，屏幕背光将照亮一段时间，如果在该段时间内未操作任何键，屏幕背光会关闭，以节省电池电量。如需设定屏幕背光亮度，请在[设置]的[显示设置]-[屏幕背光设置]中进行设定。

使用前说明

1.5 安装和取出电池

安装电池

- 1.将电池底部的金属触点对准手机电池槽里的电源金属触点。
- 2.然后把电池推向手机并压下，直至卡住。

取出电池

确保您的手机处于关机状态。

- 1.按住手机背面，向下滑动外壳，即可卸下电池外部的后盖。
- 2.扣住下图中电池扣手的位置，轻轻将电池抬起并取下。

如图示：



1.6 给电池充电



注意：请小心操作，不要强行拨出充电接口，这样可能会损坏手机或充电器。

- 您的手机附带的电池在使用前必须进行完全充电。
- 在充电时请勿拆除电池或 SIM 卡。


1.7 安装 SIM 卡

- 当您不使用 SIM 卡时，请将其小心存放在安全的地方。
- SIM 卡容易因划痕或弯曲而损坏，因此要小心使用 SIM 卡。

在您进行以下操作时，首先确保手机已经关机并已和充电器分离。取出电池，把 SIM 卡放到固定器里。插入时确保 SIM 卡的金属面朝下，并使 SIM 卡的切角对准 SIM 卡槽的切角。

1.8 取出 SIM 卡

在您进行此项操作时，首先确保您的手机已经关机并和充电器已经分离。取走电池，从固定器中取出 SIM 卡。



注： SIM 卡是一块电脑芯片，其中包含协议的细节、安全信息和个人电话本等。

1.9 如何开机和关机

确保电池已经安装好。

开机，按住[挂机键]按钮，直至显示屏出现开机的画面。
某些SIM卡会有PIN码保护。如果有输入PIN码提示，输入您的PIN码，然后按[OK键]。

PIN码的缺省设定一般为1234。

开机后，如果插入的SIM卡有效，手机将自动搜索可用网络，否则提示无效SIM卡。
关机时按住[挂机键]按钮，直至出现关机的画面。

1.10 安全密码

您可以使用该节中描述的访问密码来避免他人擅自使用您的SIM卡。

PIN 码

用于防止用户的SIM卡被非法使用。若您的手机已启动PIN码保护功能，开机后，屏幕会显示输入PIN码的提示。
如果连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将自动上锁。您必须输入PUK码才能解锁。PIN码与SIM卡有关，而与手机无关，PIN码由网络运营商提供。

PUK 码

PUK码是个人解锁码，被用作解开因为错误输入PIN码而被锁上的SIM卡。如果累计10次输入错误的PUK码，SIM卡将失效，PUK码由网络运营商提供。

快速指南

1.1.1 拨打电话

当网络供应商的标志在显示屏上出现时，您就可以拨打或接听电话了。显示屏左上角的信息条显示网络信号强度（当有4条信号条时表示信号最强）。

通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以提高通话质量。

拨打国内电话

在待机状态下使用**数字键**输入电话号码，然后按**发送键**开始呼叫。如果需要更改电话号码，请按**右软键“清除”**回删字符。拨号时显示屏会显示拨打动画。对方接通后显示屏上会显示通话状态信息。通话结束后请按**挂机键**挂断电话。

您可按如下顺序按键输入拨打国内电话：

区号 电话号码 发送键

拨打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通，您需要先输入总机，再连接***键**，直到显示屏上出现“W”，再输入分机号。

您可按如下顺序按键输入拨打固定电话分机：

区号 总机号码 W 分机号 发送键

拨打国际电话

要拨打国际电话，可长按0键，直到显示屏上出现国际长途电话前缀符号“+”。

您可按下顺序按键输入拨打国际电话：

+ 国家代码 完整的电话号码 发送键

输入前缀号后，接着输入您要拨打的国家区号和完整的电话号码。国家区号按照通常的惯例，德国为49，英国为44，瑞典为46等等。

与通常拨打国际电话一样，拨号时应去掉城市区号前面的“0”。

例如，要从其它国家拨打上海服务热线电话，应拨：

+86 21 114

注意：一些网络并不允许用“+”拨打国际电话。

拨打列表中的电话

您拨出的和接收到的每一个电话号码都存在手机中的通话记录列表中。最近拨打的、接收的和未接的电话号码列在该表下，最近一次拨打和接收的电话号码在各列表的最上面。当电话号码表存储满后，旧的号码自动地被删除。要查看列表，可进行如下按键操作：

待机状态按**发送键**查看已拨电话记录。

列表中出现的电话号码可以通过按**发送键**直接拨出。

在电话号码列表中，可按**OK键**查看详情；按**选项键**可以对该号码进行删除、保存、编辑、发送短信、传送彩信等操作。

1.12 紧急呼叫

如果您处在网络覆盖范围内（可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知），您可以呼叫紧急服务。如果您的网络供应商没有在该地区提供漫游服务，显示屏上将会显示“受限服务”。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有SIM卡也能进行紧急呼叫。

注意：一些网络并不允许拨打紧急呼叫 112。

1.13 接听电话

您可以选择不同的方式接听电话。可以按**发送键**或**左软键+接听**进行接听。如果在接听/拒接模式中选择了**任意键接听**，按除了**挂机键**、**右软键**以外的任意键均可接听来电。

1.14 结束通话

当有来电时，按**挂机键**拒接来电。
通话中，按**挂机键**结束当前通话。

按**挂机键**或**[取消]软键**也可以取消刚刚拨出的呼叫。

1.15 通话记录

您的手机还能为您存储最近**未接、已接、已拨**电话记录和最近一次通话时间以及**已接电话总计、已拨电话总计**等通话时间。

1.16 通话选项

在通话状态下，按**左软键“选项”**可以进入通话选项。通话选项的操作方法与**功能菜单**操作方法相同。

该通话选项只有在通话过程中才能看到，而且呼叫等待、多方通话等功能需要网络支持，请与您的网络供应商联系。

您可在当前通话页面直接输入电话号码，通过**发送键**拨打新的电话。

在通话选项中，您可以进行如下操作：

保持/恢复

保持当前通话或恢复被保持的通话。

新通话

拨打另一个电话，当前通话被保持。

通讯录

选择此菜单进入通讯录界面。

信息

选择此菜单进入信息项。

录音

可进行录音。

静音/恢复

可开启或关闭。

双音多频

可开启或关闭。

在多方通话选项中，您可以进行如下操作：

切换*

在当前通话和被保持的通话之间切换。

建立电话会议*

进入多方会议通话状态，在多方会议通话您可以将多方会议保持或结束通话。此项需要网络支持。

通话转接

转接通话。

结束单线

结束其中的一个通话。

所有结束

结束所有的通话。

通讯录

选择此菜单进入通讯录界面。

信息

选择此菜单进入信息项。

录音

可进行录音。
静音/恢复
可开启或关闭。
双音多频
可开启或关闭。

注意：*标注的菜单项只在特定情况下才出现。如：“切换”只有在同时存在通话状态的电话和保持的电话时才出现。同时对于多方通话功能，需要向相应的服务运营商进行申请开通。

1.17 键盘锁

您可以通过[设置][安全设置][键盘锁]，选择自动锁键盘的时间，到时手机会自动上锁。
您还可以在待机状态下，通过长按[*键]手动锁上键盘。
键盘锁定后，可以再长按[*键]解锁。

基本功能

1.18 拨打电话

直接拨号

待机状态下，按数字键输入您要拨打的电话号码。

如果输入错误需要删除，按[清除]软键]删除光标前的一个的数字。要删除所有的数字，请长按[清除]软键]直到所有数字被删除，或者按[挂机键]直接返回到待机界面。输入所要拨打的电话号码后，按[发送键]。

如果正在拨出的电话号码能被电话簿识别，名字和图标就会在拨号画面上显示出来，同时显示呼叫动画。
拨打对方号码时，对方接听后，画面开始显示通话时间。

按 [挂机键]，结束呼叫。

从电话簿列表中快速拨号

进入电话簿功能界面。

按[上导航键] 或[下导航键]选择想要拨打的电话号码。

按[发送键]拨出电话。

从已拨电话列表中快速拨号

按[发送键]进入已拨电话记录页面。

按[上导航键] 或[下导航键]使光标定位在您要拨打的联系人或电话号码上。

按[发送键]拨出电话。

1.19 应答来电

当有来电时，显示来电动画，手机有特定的铃声或振动，如果来电能被识别，来电人的电话号码就会被显示在来电画面上。如果电话簿中存有来电号码的信息，还会显示姓名、图标等信息，并根据指定铃声或当前设置播放音乐或振动；如果对方隐藏号码或网络禁止来电显示，则来电显示为*****。

按[接听]软键]或[发送键]接听来电。如果设定[任意键接听]，您可以按除[拒绝]软键]、[挂机键]、右软键以外的任何键来接听电话。

当您想拒绝接听来电时，可直接按 [挂机键]。

1.20 拨打紧急呼叫

在网络允许的范围内，可以拨打紧急呼叫。即使手机没有安装 SIM 卡或者您没有注册到当地的网络，您仍可以拨打紧急呼叫。输入“112”，按[发送键]，拨打紧急呼叫。

注意： 在开机过程输入 PIN 码的提示界面，按[发送键]就可以拨打紧急呼叫。但一些网络并不允许拨打紧急呼叫 112。

1.21 拨打国际长途

按下 0 键直到 '+' 符号出现，才可以拨打国际电话。 '+' 告诉网络您呼叫的是国际电话。输入国家代码，区域代码（不加 0）和电话号码，按[发送键]。

注意： 一些网络并不允许用 '+' 拨打国际电话。

1.22 通话选项

在通话过程中手机提供了一些通话控制功能。在通话过程中按 [选项软键]，进入通话控制功能。

暂停/恢复通话状态

如果网络支持，您可以把现在的通话暂停。

按[选项软键]选择菜单中的[保持选项]。

使暂停的通话再次激活，可按[选项软键]选择菜单中的[恢复选项]。

拨打第二个电话

当您正在一个电话的通话中时，您可以拨打另一个电话。

输入第二个电话号码或通过[选项软键]中[电话簿]选项进入电话簿进行选择，按[发送键]。当第二个电话接通后，第一个电话会自动保持。

应答第二个来电

在通话过程中，如果有第二个来电，则会在屏幕上显示第二个电话正在等待。呼叫等待功能只有在网络支持这项服务并且您已在[呼叫等待菜单]设定为[开启]时才可以使用。

通过按[接听软键]或[发送键]您可以回答第二个来电。第二个电话会自动转换成保持状态。

按 [挂机键]可以结束第二个来电。

选择当前电话

在屏幕标题区域的小图标显示通话对方的信息。

当选中正在通话中的电话，按[选项软键]，具有以下选项：

切换：当前电话进入保持状态，原来保持的电话被激活。

电话簿：进入手机电话簿。

调整听筒音量

按[右导航键]增加音量。

按[左导航键]减少音量。

多方通话

在网络支持的前提下，可以提供三人同时通话。

注意：不是所有的网络都提供多方通话服务。

建立多方通话的过程：

正常接通第一个电话。

接通第二个电话，第一个电话就会被自动保持。

按[选项]键中的会议，使第二个电话加入三方通话。操作成功后，通话画面上所有电话前的图标都为彩色，所有通话者可以相互听见对方声音。

在多方通话状态下，按[选项]键，具有以下选项：

切换、建立电话会议、通话转移、结束单线、所有结束、通讯录、消息、录音、静音/恢复、双音多频。具体功能在1.16节中有详细介绍。

1.23 文本编辑

输入模式

此款手机支持简体中文输入法，为您提供的输入法有：智能英文大小写、大小写字母、数字输入、拼音输入、智能拼音、笔划输入。

在手机中允许输入汉字的功能项有：

- 输入、编辑短消息
- 输入、编辑电话簿姓名
- 查找电话号码姓名
- 自定义问候语、机主姓名
- 档案管理中的文件命名等

键盘定义

通用键盘定义如下：

左软键：一般表示确认，右软键一般表示删除一个字符。长按右软键会删除当前所有字符。

方向键滚动：一般用于光标的上下左右移动或待选字的前后翻页，拼音的选择。

#键：按#键可在不同输入法之间切换。

*键：可调出符号输入。

数字键(0-9)：在拼音输入状态下，表示每个键上的拼音字母；在英文输入法状态下表示每个键上的字母。

1.24 中文拼音输入模式

智能拼音输入法

智能拼音输入法状态下，键盘的具体定义：键名	对应字符或功能	说明
数字 2 键	abc	拼音符号
数字 3 键	def	
数字 4 键	ghi	
数字 5 键	jkl	
数字 6 键	mno	
数字 7 键	pqrs	
数字 8 键	tuv	
数字 9 键	wxyz	
* 键	按该键调出符号输入	
# 键	切换输入法	
上方方向键	向上翻页或选择拼音	
下方方向键	向下翻页或选择拼音	
左方向键	向左滚动或选择拼音	
右方向键	向右滚动或选择拼音	
左软键	确定	
右软键	返回	

挂机键	返回待机界面
-----	--------

拼音输入法的一般操作顺序：

键入拼音字母：**2-9**数字键输入拼音；

选择和选定拼音：方向键进行选择拼音，右软键清除最后一个输入拼音。

选择和选定并输入字：左右方向键查找待选汉字并翻页，左软键选定汉字。

选定联想字：联想输入会给出上一个字的词组联想，可以用左右方向键翻页，左右方向键查找待选汉字，左软键选定汉字。

编辑已输入字：左右方向键左右移动光标，上下方向键上下移动光标，右软键删除汉字。

切换输入法：在文本编辑状态下，按#键切换输入法，可以在智能英文大小写、大小写字母、数字输入、拼音输入、智能拼音、笔划输入和标点符号（常用符号）之间切换，屏幕左上角有图标提示。

符号输入：按*键可调出符号输入。

直到您需要的字符或单词出现。方向键选择单词，左软键选定单词或字符。

用#键切换输入方法。

按*键可调出符号输入。

用右软键清除输入错误。

中文笔画输入模式

笔画输入法的具体定义为：

附图：笔画输入法即笔画与数字对应表

键名	对应字符或功能	说明
数字0 键	空格	
数字1 键	横	一
数字2 键	竖	丨
数字3 键	撇	/

数字4键	点、捺	、 \
数字5键	折/横折	
数字6键	弧折	多重折笔以尾折为准, 见附图
数字7键	逆折	多重折笔以尾折为准, 见附图
数字8键	无法确定的笔划	
数字9键	横竖折	乙
* 键	按*键调出符号输入	
# 键	切换输入法	
上方向键	向上翻页	
下方向键	向下翻页	
左方向键	向左滚动	
右方向键	向右滚动	
左软键	确定	
右软键	返回/清除	长按此键清除当前所有字符
挂机键	返回待机界面	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
一	丨	丿	丶	㇏	㇏	㇏	?	㇏
一	丨	丿	丶	㇏	㇏	㇏	?	㇏
一	丨	丿	丶	㇏	㇏	㇏	?	㇏

笔画输入法一般操作顺序:

按汉字的标准笔画顺序按相应的数字键, 输入笔画, 手机将显示对应于输入笔画的的待选汉字; 笔画输入法可以输入汉字部首; 需要按左软键来选定部首; 右软键回删最后一笔。

选择和选定并输入字：上下方向键上下翻屏，左右方向键左右滚动，查找待选汉字，左软键选定汉字。
 选定联想字：上下方向键上下翻屏，左右方向键左右滚动，左软键选定汉字。
 编辑已输入字：左右方向键左右移动光标，上下方向键上下移动光标，右软键删除汉字。

1.25 英文和数字输入

英文和数字输入的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
数字 1 键	., - ? ! ' @ : # \$ % ^ & * _ 1	
数字 2 键	ABCabc2	
数字 3 键	DEFdef3	
数字 4 键	GHIghi4	
数字 5 键	JKLjkl5	
数字 6 键	MNOmno6	
数字 7 键	PQRSpqrs7	
数字 8 键	TUVtuv8	
数字 9 键	WXYZwxyz9	
数字 0 键	0 和空格	
*键	按*键调出符号输入	
#键	切换输入法	
左方向键	光标左移	
右方向键	光标右移	
左软键	确定	
右软键	清除	

挂机键	返回待机界面
-----	--------

英文输入的一般操作方法：

每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。等光标移动后，再输入下一个字符。
用#键切换输入方法。

当您需要一个空格键时在大写字母或小写字母状态下，按一次**0**键。
用右软键清除输入错误。

1.26 手写输入

在允许输入汉字的功能项使用中，在手机提示允许书写写的地方使用附带的触摸笔进行书写。屏幕下方正中央处用触摸笔点击可切换输入方式。**ABC**代表大写拼音输入法；**abc**代表小写拼音输入法；**123**代表数字输入法；拼代表拼音输入法；笔代表笔画输入法。右软键或者用触摸笔触摸屏幕上清除字样可清除错误。

1.27 功能菜单的使用

滚动搜索选择功能

- 待机状态下，按**左软键**进入快捷主菜单。
- 在所有主菜单或子菜单级别内，按**左软件**到所需的功能，根据提示进入或退出菜单。
- 方向键功能
- 为方便用户使用，触摸键除滚动搜索之外，还可以由键盘上的按键快速进入某些常用菜单的功能。
- 在待机界面下，按**方向上键**进入**照相机**。
- 在待机界面下，按**方向下键**进入**查看通信录**。
- 在待机界面下，按**方向左键**进入**媒体播放器菜单**。
- 在待机界面下，按**方向右键**进入**信息菜单**。

退出菜单

一般情况，您可以通过按**右软键**来退出某个菜单项，按**挂机键**退回到待机界面。

1.28 功能菜单结构

一. 通讯录

- 1-1 手机号簿
- 1-2 新建
- 1-3 多笔操作
- 1-4 选择手机号簿
- 1-5 存储位置
- 1-6 全部复制
- 1-7 删除
- 1-8 查看群组
- 1-9 快速拨号
- 1-10 本机号码
- 1-11 容量查询

二. 媒体播放器

- 2-1 音乐播放器
- 2-2 视频播放器

三. 我的收藏

- 4-1 手机
- 4-2 记忆卡（可选）

四. 照相机

五. 信息

- 5-1 写信
 - 5-1-1 短信
 - 5-1-2 彩信
- 5-2 收件箱
- 5-3 短信预览
- 5-4 未发件箱
- 5-5 已发件箱
- 5-6 草稿箱
- 5-7 删除信息
 - 5-7-1 收件箱
 - 5-7-2 未发件箱
 - 5-7-3 已发件箱
 - 5-7-4 草稿箱
 - 5-7-5 全部删除
- 5-8 信息模板
 - 5-8-1 常用短信
 - 5-8-1 常用彩信
- 5-9 小区广播
 - 5-9-1 接收模式
 - 5-9-2 读取信息
 - 5-9-3 语言
 - 5-9-4 频道设置

- 5-10 语音信箱
- 5-11 短信聊天室
- 5-12 信息设置
 - 5-12-1 短信设置
 - 5-12-2 彩信设置
- 5-13 容量查询

六. 工具

- 6-1 闹钟
- 6-2 日程表
- 6-3 备忘录
- 6-4 蓝牙
- 6-5 电子书
- 6-6 号码归属地查询
- 6-7 秒表
- 6-8 相册
- 6-9 照片编辑器
- 6-10 自编铃声
- 6-11 录音机
- 6-12 计算器
- 6-13 单位换算
- 6-14 货币换算
- 6-15 世界时间
- 6-16 SIM 卡应用
- 6-17 海尔客房服务指南

七. 设置

- 7-1 情景模式
 - 7-2-1 标准模式
 - 7-2-2 会议模式
 - 7-2-3 户外模式
 - 7-2-4 室内模式
 - 7-2-5 耳机模式
 - 7-2-6 蓝牙模式
- 7-2 显示设置
 - 7-2-1 墙纸设置
 - 7-2-2 主题设置
 - 7-2-3 待机显示设置
 - 7-2-4 屏幕保护
 - 7-2-5 开机动画
 - 7-2-6 关机动画
 - 7-2-7 屏幕背光设置
 - 7-2-8 显示本机号码
- 7-3 手机设置
 - 7-3-1 时间与日期
 - 7-3-2 设置城市
 - 7-3-3 语言设置
 - 7-3-4 预设输入法
 - 7-3-5 定时开关机
 - 7-3-6 自动更新时间
 - 7-3-7 模式设置

- 7-3-8 其它设置
- 7-4 通话设置
 - 7-4-1 呼叫转移
 - 7-4-2 通话提示音
 - 7-4-3 通话时间显示
 - 7-4-4 自动重拨
 - 7-4-5 呼叫等待
 - 7-4-6 呼叫限制
 - 7-4-7 隐藏本机号码
 - 7-4-8 IP 拨号设置
- 7-5 快捷菜单设置
- 7-6 安全设置
 - 7-6-1 PIN 码设置
 - 7-6-2 手机锁
 - 7-6-3 键盘锁
 - 7-6-4 更改密码
- 7-7 网络设定
 - 7-7-1 网络选择
 - 7-7-2 优先网络
 - 7-7-3 GPRS 连结
- 7-8 互联网账号设置
- 7-9 恢复出厂设置
- 7-10 音效设置
- 7-11 防火墙设置
 - 7-11-1 短信防火墙

7-11-1 来电防火墙
7-11-1 私密防火墙

八. 娱乐

8-1 录像机
8-2 游戏
8-3 WAP
8-4 海尔乐园

九. 通话记录

9-1 未接电话
9-2 已接电话
9-3 已拨电话
9-4 删除记录
9-5 通话计时
9-6 短信计数器
9-7 GPRS 计数器

您可以在待机状态下按 **OK** 键进入主菜单。

进入主菜单后，您可以通过[导航键]移动光标来选择相应的选项。

如果光标移动到某一选项时，该选项的图标有动画效果。

使光标停留在任一选项上，按下[OK 键]，即可进入该选项对应的功能窗口中。

您也可以通过快捷方式，按 1~9 的数字键直接进入相应选项的功能窗口。

在主菜单窗口中按[返回软键] 或[挂机键]可回到待机模式。

1.29 通信录

您可以使用电话簿功能存储一些重要的人的姓名、手机、家庭电话、公司电话等名片信息。从主菜单中选择**通信录**或在待机界面按下导航键进入**查看通信录**。

注：本手机可存储 500 个电话号码。

在电话簿中您可以看到**手机号码、新建、多笔操作、选择手机号码、存储位置、全部复制、删除、查看群组、快速拨号、本机号码、容量查询**等选项。

1.29.1 手机号码：进入此菜单查看通信录。

您可以对通信录联系人进行查找操作。通信录中联系人的姓名的英文、汉字按照词典中字母的排列顺序进行排序。

您可以连续按键选择字母或者数字，从而进行快速查找。如连续按数字键“2”，可选择“(a-b-c-2-)”中的一个字符。

本手机将采用匹配的方式，对输入的字母或数字进行全部或部分

匹配。首先进入**通信录**，按某个数字键输入一个字母或者数字，若该组内存在以所键入的字母或数字开头的联系人，屏幕上会列出所有相关联系人。通过上下导航键选择对应的联系人。如果想进一步缩小相关联系人的范围，您可以继续输入后继续字符。

中文拼音的匹配方式除了如上述匹配外，还可以根据中文名拼音的首字母（声母）进行匹配。如输入“ls”后可找到联系人李四。

在通信录中选择一条记录，按[左键]选项，可进行以下操作：

查看：查看所选择记录的详细信息。

发送短信：发送信息给选择的联系人。

发送彩信：发送彩信给选择的联系人。

呼叫：对所选择的记录进行拨号（记录有多个号码的，进入电话号码选择界面，您可以选择您想拨打的号码进行呼叫）。

IP 拨号：对所选择的号码进行 IP 拨号（记录有多个号码的，进入电话号码选择界面，您可以选择您想拨打的号码进行呼叫）。

新建：创建一个新的记录至 SIM 卡或手机。

编辑：编辑所选择的纪录。

发送名片：您可以将当前记录通过短信、彩信，发送给其他用户；或选择**保存到文件**存储到我的文档中。

复制：如果选定记录在手机上，可将其复制到 SIM 卡上；如果选定记录在 SIM 卡上，可将其复制到手机上。

移动：如果选定记录在手机上，可将其移动到 SIM 卡上；如果选定记录在 SIM 卡上，可将其移动到手机上。

多笔操作：可选择多个记录，进行删除、拷贝到 SIM 卡或拷贝到手机等操作。

删除：删除所选择的记录。

1.29.2 新建

您可以选择**新建**，在通信录中加入一条新的记录至 **SIM 卡**或手机。

SIM 卡内联系人选项分为：姓名和电话号码。

手机内联系人选项分为：姓名、电话号码、家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码、生日、大头贴、影片连接、铃声选择和来电群组。

大头贴：设置当前记录的个性化大头贴图片。

影片连接：设置当前记录的个性化来电影片。您可以从**我的文档**中选择适合的影片。来电时播放影片，会占用较多的手机资源，建议您不要选择过大的影片。

铃声选择：设置当前记录的个性化来电铃声。若您设置了个性化铃声，对应号码来电时，手机将不会播放情景模式中设定的来电铃声，而是播放您设定的个性化铃声。

注意：如设置了影片连接，对应号码来电时，手机将不会播放个性化来电铃声或情景模式中设定的来电铃声，而是使用影片中的声音做为来电铃声。

来电群组：您可以将存储在手机上的记录，依据交往性质加入到不同的组中。

1. 29. 3 多笔操作：

在标记多个界面中，按[OK键]标记或取消标记光标所在的记录，按[左软键]**选项**可执行以下操作：

全部标记：选中所有记录。

全部取消标记：取消所有选中的纪录。

删除：删除选中的联系人。

拷贝到SIM卡：将所选的手机记录复制到sim卡。

拷贝到手机：将所选的SIM卡记录复制到手机联系人列表。

1. 29. 4 选择手机号簿：

这里可以设定显示全部号码、SIM卡上的号码或者手机电话簿中的号码。

1. 29. 5 存储位置：

可以设置电话号码的默认存储位置。

SIM卡：选择此选项，新建联系人选择保存位置时，光标默认在**至SIM卡**上。

手机：选择此选项，新建联系人选择保存位置时，光标默认在**至本机**上。

1. 29. 6 全部复制:

可选择将SIM卡/手机的电话记录全部复制到手机/SIM卡。

从SIM卡: 将SIM卡的记录全部复制到手机。

从本机: 将手机的记录全部复制到SIM卡。

1. 29. 7 删除:

选择此项执行对电话记录的删除操作。选择从**SIM**卡删除**SIM**卡中所有的电话记录; 选择从手机删除手机电话簿中所有的电话记录; 选择逐条删除可以对电话记录进行逐条删除操作。

1. 29. 8 查看群组:

群组列表中有4个默认的群组, 并可自定义添加一个群组。

按**[OK键]**或**[左软键]****[确定]**进入光标所在群组的详细内容界面, 您可以进行编辑群组名称、群组铃声、群组图片、群组影片以及增加/删除群组成员操作。

1. 29. 9 快速拨号:

您可以设置开启或关闭此功能。在开启的状态下, 如果您设置了数字键**2-9**中的某一按键的快速拨号, 那么在待机状态下, 您可长按该数字键快速地拨打其对应的电话号码, 而不用通过输入号码或到通信录中查找该号码等方式拨打电话。进入快速拨号清单后, 选择某一数字键, 通过选项菜单可实现以下功能:

编辑: 在通信录中选择一个联系人作为该数字键对应的快速拨打的号码。

删除: 删除对该数字键设置的对应快速拨打的号码。(设置过的数字键有此选项)

注: 数字键**1**默认为语音信箱。

1. 29. 10 本机号码:

可以编辑设置本机号码。使用该功能所做的任何变更都不影响您**SIM**卡的实际用户号码。

1. 29. 11 容量查询:

可以查询 SIM 卡和手机上的已用电话记录数和最大电话记录数。

1.30 媒体播放器

本项包含的功能有：**音乐播放器、视频播放器。**

1.30.1 音乐播放器

您可以使用此功能欣赏音乐。进入音乐播放器界面，按 [OK 键]可以播放或暂停当前音乐，[上下导航键]调节播放音量，短按[左导航键]和[右导航键]选择播放上一首或下一首文件，长按[左导航键]和[右导航键]对正在播放的歌曲进行快速操作。

在音乐播放器界面，按[选项软键]进入功能界面，功能如下：

播放/暂停：播放或暂停当前播放器中显示的音乐。

隐藏：在不停止播放音乐的情况下，隐藏当前播放器界面，返回待机界面，在播放音乐的同时可以对手机进行其他操作。当来电、接听电话、使用照相机功能、短信提示等操作与声音有关，音乐会暂停播放，以及一些其它操作，如进行 USB 连接等操作时，音乐会停止播放。

当前播放列表：列出当前正在播放的音乐列表。

在当前播放列表窗口按下[选项软键]，您可以选择以下的功能：

播放：播放光标选择的音乐。

加入铃声库：将当前音乐加入铃声库，当在情景模式中设置来电、信息提示、闹钟提醒的提示铃声时，您可以选择此首音乐作为提示铃声。

查看详情：显示光标选择音乐的具体信息。

其他播放列表：列出所有的播放列表，即全部音乐和新建列表。

在其他播放列表窗口按下[选项软键]，您可以选择以下的功能：

查看：进入光标选择的播放列表的窗口，列出此播放列表下的音乐文件。

播放：播放光标选择的列表。

更新播放清单：更新全部音乐的文件列表（全部音乐有此功能）。

加入铃声库：将当前音乐加入铃声库，当在情景模式中设置来电、信息提示、闹钟提醒的提示铃声时，您可以选择此首音乐作为提示铃声。

音乐设置：按[OK 键]进入设置菜单，您可以选择以下功能，按[左导航键]和[右导航键]可以更改功能设置：

播放列表：您可以选择显示存储卡或手机上的播放列表文件。

播放设置：播放设置包括**顺序播放**、**循环单曲**、**循环全部**和**随机播放**。

背景播放：您可以选择是否开启背景播放，如果开启背景播放功能，则在音乐播放器正在播放界面，按[挂机键]返回待机界面的同时音乐继续播放，此时在待机界面按[挂机键]，则弹出提示“是否关闭背景播放”，您可以选择继续或关闭音乐。

歌词显示：您可以选择是否开启歌词显示功能。

外观：您可以选择不同的播放器外观。

显示风格：您可以选择是否开启动画显示功能，当此功能开启后，正在播放音乐时，播放器界面有动画显示。

注：歌词显示与显示风格不能同时开启

均衡器：你可以选择不同的音效播放音乐，可选项为：**常规**、**重低音**、**舞曲**、**古典乐**、**高音**、**聚会**、**流行音乐**和**摇滚**。

查看详情：查看正在播放的音乐文件的详情。

注意：不要长时间使音乐播放处于最大音量状态，以免损伤喇叭。

1.30.2 视频播放器

您可以使用此功能欣赏视频文件。

进入视频播放器列表，您可以选择一个视频文件进行播放，按[选项键]可进行以下操作：

开启：进入视频播放器界面。

发送：您可以发送至彩信，至通信录、至屏幕保护、至开机动画、至关机动画。

重命名：将所选的文件重新命名。

删除：删除所选文件。

删除全部文件：删除列表中的所有文件。

排序：选择排序操作，您可以通过选择依名称、依类型、依时间、依大小对当前列表进行排序；也可选择**无**，从而不进行排序。

蓝牙设置：您可以设置为蓝牙立体声输出。

在播放界面，可通过**[OK 键]**播放或暂停当前打开的文件；通过 **[左右导航键]**实现快退快进功能；通过**[上下导航键]**调节音量；通过数字键**2、8**调节影片的播放速度；非全屏播放时按数字键**0**键可以实现影片图片抓拍功能；按*键可以实现影片的全屏播放，全屏时无法实现抓拍功能。

1.31 我的收藏

我的文档是用来对存储卡存放的多媒体信息进行管理。该功能可使用户查看到手机和存储卡当前的使用情况以及存储在其中的电子书、影像、音乐、图片等文件。

进入**我的文档**，您可以对文件夹和文件进行操作；
选择一个文件夹，按**[选项软键]**可进行以下操作：

开启：列出根目录下的目录和文件。

建立目录：建立新的子文件夹，并可对文件夹名称进行编辑。

重命名：将所选的文件夹重新命名。

删除：删除所选文件夹。

排序：选择排序操作，您可以通过选择依名称、依类型、依时间、依大小等对当前列表进行排序；也可选择**无**，从而不进行排序。

当进入**我的文档**中的某一文件后按**[选项软键]**可进行以下操作：

- **查看相册：**按左软件进入相册中，然后应用相册中的各项功能对相片进行操作。
 - **相机设定：**拍照时一些相关参数的设置，进入该项后可以对下列参数进行调整：
 - 快门声：**在该项中可以设定是否起用快门声，有 3 种音效可供选择。
 - 曝光补偿：**采用左右导航键可以把该参数在-4 到+4 之间调节，以达到照相的最佳效果。
 - 避免闪烁：**可以在 50HZ 和 60ZH 之间进行切换。
 - 延迟拍摄：**具有延迟拍摄功能，共有关闭，5 秒，10 秒，15 秒四种选择。注：在拍摄界面中可按数字键 4 进行选择。
 - 连拍设置：**可以设置为单连拍、三连拍或五连拍。
 - **照片设定：**照片大小与照片品质的设定。
 - 照片大小：**有 320*240，640*480，176*220 三种尺寸可以选择。注：在拍摄界面中可按数字键 7 进行选择。
 - 照片质量：**有高、中、低三种拍照质量可供选择。
 - **特效设定：**选择屏现风格。可以选择正常，负片，复古，复古绿，复古蓝。注：在拍摄界面中可按数字键 1 进行选择。
 - **白平衡：**选择不同的灯光。可以选择自动、太阳光、白炽灯、日光灯、阴天、白热光。注：在拍摄界面中可按数字键 2 进行选择。
 - **情景模式：**选择不同的拍照环境，可以选择自动或夜间模式。注：在拍摄界面中可按数字键 6 进行选择。
 - **相框：**可以设定无相框、相框一或相框二。
 - **储存路径：**设定相片是保存在手机或存储卡上。
 - **还原设定：**设定还原为默认值。
- 注：在拍照取景界面，按动相应的数字键可对相应图像效果进行设置，同时也可通过触摸屏幕相应位置进行设置。

1.33 信息

使用信息功能，可以发送和接收短信、彩信；还可使用短信聊天室、语音信箱和小区广播。

在“信息”中，您可以创建、发送、接收、查看、编辑和整理：文字信息、彩信、服务信息（一种包含数据的特殊文字信息）。

本机可存储500条短信，20条的彩信，所有彩信的总大小受到手机存储空间的限制。

1.33.1 写信息

发短信

要发送和接收短信您必须先**信息设置**→**短信设置**→**模式设置**中设置短信中心号码（可从网络运营商取得）。收到短消息时，您的手机会有提示，会显示图标来提醒您。您可以在**信息设置**→**短信设置**→**储存位置**选项中选择将接收到的信息存储到SIM卡上还是手机上。初始化过程中收到的短消息一般会保存在SIM卡上。

本话机具有群发短消息功能，可在通讯录选择多个联系人或直接选取某个分组进行发送。

本话机支持长短消息功能，即可输入较长的内容，但发送时仍按照运营商的规定对长度进行拆分。

如果手机上的短消息存储空间已满，这时您不能再接收到新的短消息。在这种情况下，您可以通过**收件箱**、**发件箱**、**已发件箱**或**草稿箱**删除旧的短消息，以便能接收新短消息。

注意： SMS 服务不一定在所有的网络里通用，有的网络只能在本网络的终端之间使用该服务。

您可以编写短消息，并且保存或发送短消息。

按[OK]键]，进入**发短信**窗口，即可输入相应的内容。

在编辑短信窗口按下**选项**软键]，您可以选择以下的功能：

完成：进入发送选项窗口。

发送：发送该条短信，您可以编辑一个号码发送，也可以从通讯录列表选择一个联系人。

保存并发送：发送该条短信并将已发送短信自动保存至已发件箱。

保存至草稿：将该条短信保存至草稿箱。

多方发送：将该条短信发送给多个号码。

群组发送：进入联系人分组列表中按分组选择多个收件人。

常用短语：选择并加入预先设定的短消息内容。

插入对象：选择并加入不同的对象，包括图片、动画、铃声等。

文本格式：对信息中的文字进行格式设置。

对齐：您可以设置文字对齐方式为自动对齐、左对齐、中间对齐、右对齐。

段落：您可以设置段落格式为自动、从左开始新段落、从中间开始新段落、从右开始新段落。

插入电话号码：选择并加入通信录中的联系人号码。

插入通信录姓名：选择并加入通信录中的联系人姓名。

插入书签：选择并加入收藏夹中的书签网址。

输入法：您可以选择输入法来进行文字输入。

发彩信

彩信可以包含文字、图片和声音片段。但彩信的大小不能超出 100K。

！提示：仅当网络运营商或服务供应商支持时，您才可以使用此功能。如彩信业务所提供的格式本手机不支持，将无法接收和显示彩信。

彩信是中国移动推出的多媒体信息业务，它最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递功能全面的内容和信息，这些信息包括文字、图像、声音等各种媒体格式的信息。彩信业务可实现手机端到端、互联网到手机终端的多媒体信息传送。您可以新建彩信。在彩信编辑窗口，可通过[上下导航键]在收件人、副本、密送、主题和编辑内容中进行选择。

收件人：可编辑收信人的手机号码或电子邮件。

副本：可编辑抄送人的手机号码或电子邮件。

密送：可编辑密送人的手机号码或电子邮件。

如果想编辑收信人，可按[编辑]键进入收件人列表，在收件人列表界面（如果收件人个数为0，则直接进入选项菜单），按[选项]键：

加入号码：新加一个收件人号码。

加入电子邮件：新加一个电子邮件。

(以下选项只有当收信人个数不为0时才出现)

编辑: 对当前收信人号码或电子邮件进行编辑。

删除: 从收信人列表中删除当前号码或电子邮件。

副本和密送的编辑可以参考以上收件人编辑方式。

主题: 对彩信主旨进行编辑。

编辑内容: 进入彩信内容编辑界面, 按[选项键]:

完成: 完成彩信内容编辑。

输入法: 选择输入法来进行文字输入。

加入图片: 从我的文档中添加图片作为彩信内容。

编辑图片: 将选取的图片替换为其它图片。

删除图片: 将选取的图片删除。

加入声音: 从我的文档中添加声音文件作为彩信内容。

编辑声音: 将选取的声音文件替换为其它声音文件。

删除音乐: 将选取的声音文件删除。

加入视频: 从我的文档中添加视频文件作为彩信内容。

编辑视频: 将选取的视频替换为其他视频。

删除视频: 将选取的视频删除。

加入附件: 从我的文档中添加附件作为彩信内容。

编辑附件: 将选取的附件替换为其他附件。

删除附件: 将选取的附件删除。

加入新页面于前: 新增加一页空白彩信于当前页之前。

加入新页面于后: 新增加一页空白彩信于当前页之后。

加入书签文字: 从收藏夹中添加一个网址作为彩信内容。

预览: 查看彩信的实际效果。

页面播放时间: 设置本页彩信内容的播放时间。

注意：选项菜单列出的操作会因为你所进行的操作不同而不同。

当收件人、彩信内容等已编辑好后，在彩信编辑窗口按下[完成]键，进行如下操作：

发送：发送彩信。

保存并发送：发送彩信并将发送成功的彩信存至已发件箱。

保存至草稿：将当前彩信保存到草稿箱。

发送选项：在发送选项中您可以对以下项进行设置：

彩信有效期：您可以通过[左/右导航键]选择最大值、一小时、12小时、一天、一周。

发送报告：设置是否需要网络反馈，使您知道彩信是否成功发送到对方手机上。可以选择[关闭]或[开启]。该功能视网络状况而定。

阅读报告：设置是否需要网络反馈，使您知道彩信是否被对方阅读。可以选择[关闭]或[开启]。在开启的状态下，发出彩信后如果接收成功在阅读时对方手机会弹出是否发送阅读报告的询问，如果同意发送阅读报告则您的手机就会收到对方手机发出的阅读报告。该功能视网络状况而定。

优先级：您可以设置彩信优先权，包括[正常]、[高]和[最小值]。

离开：离开彩信编辑窗口（有是否储存的提示）。

注意：选项菜单列出的操作会因为你所进行的操作不同而不同。

1.33.2 收件箱

在此菜单下您可以读取所收到的短消息、彩信、服务信息。

查看短消息

按下[OK]键或者[确定]键，进入阅读来信窗口，您可以按[左/右导航键]切换上一条或下一条短信内容，对于短消息，您就可以看到短消息的内容、发信人及到达时间。

在阅读来信窗口中按下[选项]键，您可以选择以下的功能：

短信回复：回复短消息给您信息的号码。

彩信回复：回复彩信给您信息的号码。

转发：把此条信息内容转发出去。

编辑：编辑此条信息。

删除：删除此条信息。

拨号：拨打选取信息的发信人号码。

同号删除：删除所有从发给您此条信息的号码发过来的信息。

删除全部信息：删除收件箱中的所有信息。

提取号码：提取出短消息内容中的数字及发信人的号码，您可以把它保存在通信录中或直接拨打此电话号码或者是发送短信给该号码。

提取 URL 链接：提取短消息内容中的 URL 网址信息，您可以连接到此网址或将其加入收藏夹中。

聊天：进入与发件人聊天的功能。

高级选项：您可以选择的操作：

复制至 SIM 卡：将此条信息复制到 SIM 卡上。（存储在手机上的信息有此选项）

移动至 SIM 卡：将此条信息移动到 SIM 卡上。（存储在手机上的信息有此选项）

复制至手机：将此条信息复制到手机上。（存储在 SIM 卡上的信息有此选项）

移动至手机：将此条信息移动到手机上。（存储在 SIM 卡上的信息有此选项）

复制全部短消息：如果选择从 SIM 卡，则将收件箱中存储在 SIM 卡上的短信全部复制到手机上，直到手机空间已满；如果选择从本机，则将收件箱中存储在手机上的短信全部复制到 SIM 卡上，直到 SIM 卡空间已满。

移动全部短消息：如果选择从 SIM 卡，则将收件箱中存储在 SIM 卡上的短信全部移动到手机上，直到手机空间已满；如果选择从本机，则将收件箱中存储在手机上的短信全部移动到 SIM 卡上，直到 SIM 卡空间已满。

注意：根据信息的存储位置的不同，选项菜单会有所不同。

查看彩信

选中收件箱内的某一条彩信，按[左软键]可进入下一级操作功能菜单。根据网络状况，彩信有可能还没有被下载到手机上，此时您会看到下载选项；如果彩信已经下载到本机上，则没有下载选项，而是可以直接查看操作的选项。

按下[OK 键]或者**确定**键，进入彩信播放窗口，您可按**停止**软键]停止播放彩信，进入阅读彩信页面。

刚进入彩信阅读窗口时直接查看彩信的内容，当收到一封彩信有多张图片或多首音乐时，[左右导航键]可翻至下一张图片或下一首音乐。

在阅读彩信窗口中按下**选项**软键]，您可以选择以下的功能：

查看：播放此条彩信。

回复：回复彩信给发给您此条彩信的号码。

短信回复：回复短消息给发给您此条彩信的号码。

回复给所有人：回复彩信给发给您此条彩信的号码和您自己的号码。

转发：把此条彩信转发出去。

编辑：编辑此条彩信。

删除：删除此条彩信。

全部删除：删除收件箱中的所有信息。

信息详情：查看该条信息的详情。

保存项目：将该条彩信包含的图片、视频、附件和声音保存到[我的文档]文件夹中。

提取号码：保存信息内容中的数字、电子邮件地址、网址以及号码。对于号码，您可以把它保存在通信录中或直接拨打此电话号码；对于电子邮件地址，您可以写信息或存入通信录；对于网址，您可以链接此网址或保存到收藏夹中。

注意：根据信息内容的不同，选项菜单会有所不同。

查看服务信息（网络服务）

您可查看所收到的服务信息内容。

按下[OK 键]或者**确定**键，进入服务信息窗口，您就可以查看服务信息的详情了，此时按下左下角的**选项**软键]，您可以选择如下内容：

接受: 下载服务信息内容。

删除: 删除此条服务信息。

删除所有: 删除收件箱中的所有信息。

1.33.3 短信预览

手机提供了定时短信的功能。您可以在这里预先编辑短信，设定需要发送的时间、内容、提示方式以及收件人，当预设的时间到时，手机会自动将该条短信发送给指定的收件人。

1.33.4 未发件箱

当您发送的信息未能成功发送，手机将此发送失败的信息保存至发件箱。按下[OK 键]或者**确定**键，进入阅读信息窗口。

查看短消息

按下**选项**软键]，可使用以下操作：

发送: 将发送失败的信息重新发送。

编辑: 编辑当前信息。

删除: 删除此条信息。

拨号: 拨打该条信息的收信人号码。

同号删除: 删除所有您发出此条信息的号码的信息。

删除全部信息: 删除发件箱中的全部信息。

提取号码: 提取出短消息内容中的数字及收信人的号码，您可以把它保存在通信录中或直接拨打此电话号码或者是发送短信给该号码。

提取 URL 链接: 提取短消息内容中的 URL 网址信息，您可以连接到此网址或将其加入收藏夹中。

高级选项: 您可以选择的操作：

复制至SIM卡: 将此条信息复制到SIM卡上。（存储在手机上的信息有此选项）

移动至SIM卡: 将此条信息移动至SIM卡上。（存储在手机上的信息有此选项）

复制至手机： 将此条信息复制到手机上。（存储在 SIM 卡上的信息有此选项）

移动至手机： 将此条信息移动到手机上。（存储在 SIM 卡上的信息有此选项）

复制全部短信： 如果选择从 SIM 卡，则将发件箱中存储在 SIM 卡上的短信全部复制到 SIM 卡上，直到 SIM 卡空间已满；
如果选择从本机，则将发件箱中存储在手机上的短信全部复制到 SIM 卡上，直到 SIM 卡空间已满。

移动全部短信： 如果选择从 SIM 卡，则将发件箱中存储在 SIM 卡上的短信全部移动到 SIM 卡上，直到 SIM 卡空间已满；
如果选择从本机，则将发件箱中存储在手机上的短信全部移动到 SIM 卡上，直到 SIM 卡空间已满。

注意： 根据信息的存储位置的不同，选项菜单会有所不同。

查看彩信

按下[选项]键]，可使用以下操作：

查看： 播放此条彩信。

发送： 将发送失败的信息重新发送。

编辑： 编辑当前信息。

删除： 删除此条信息。

全部删除： 删除发件箱中的全部信息。

信息详情： 查看此条信息的详情。

保存项目： 将该条彩信包含的图片、视频、附件和声音保存到[我的文档]文件夹中。

提取号码： 保存信息内容中的数字、电子邮件地址、网址以及收件人的号码。对于号码，您可以把它保存在通讯录中或直接拨打此电话号码；对于电子邮件地址，您可以写信息或存入通讯录；对于网址，您可以链接此网址或保存到收藏夹中。

注意： 根据信息的内容的不同，选项菜单会有所不同。

1.33.5 已发件箱

在此您可查看到发送成功的信息。按下[OK 键]或者[确定]键，进入阅读信息窗口。

查看短消息

按下[选项]键], 可使用以下操作:

转发: 将此条信息转发。

编辑: 编辑当前信息。

删除: 删除此条信息。

拨号: 拨打该条信息的收信人号码。

同号删除: 删除所有您发出此条信息的号码的信息。

删除全部信息: 删除已发件箱中的全部信息。

提取号码: 提取出短消息内容中的数字及收信人的号码, 您可以把它保存在通讯录中或直接拨打此电话号码或者是发送短信给该号码。

提取 URL 链接: 提取短消息内容中的 URL 网址信息, 您可以连接到此网址或将其加入收藏夹中。

高级选项: 您可以选择的操作:

复制至SIM卡: 将此条信息复制到 SIM 卡上。(存储在手机上的信息有此选项)

移动至SIM卡: 将此条信息移动至 SIM 卡上。(存储在手机上的信息有此选项)

复制至手机: 将此条信息复制到手机上。(存储在 SIM 卡上的信息有此选项)

移动至手机: 将此条信息移动到手机上。(存储在 SIM 卡上的信息有此选项)

复制全部短消息: 如果选择从 SIM 卡, 则将已发件箱中存储在 SIM 卡上的短信全部复制到手机上, 直到手机空间已满; 如果选择从本机, 则将已发件箱中存储在手机上的短信全部复制到 SIM 卡上, 直到 SIM 卡空间已满。

移动全部短消息: 如果选择从 SIM 卡, 则将已发件箱中存储在 SIM 卡上的短信全部移动到手机上, 直到手机空间已满; 如果选择从本机, 则将已发件箱中存储在手机上的短信全部移动到 SIM 卡上, 直到 SIM 卡空间已满。

注意: 根据信息的存储位置的不同, 选项菜单会有所不同。

查看彩信

按下[选项]键], 可使用以下操作:

查看: 播放此条彩信。

转发： 将此条信息转发。

编辑： 编辑当前信息。

删除： 删除此条信息。

全部删除： 删除已发件箱中的全部信息。

信息详情： 查看此条信息的详情。

保存项目： 将该条彩信包含的图片、视频、附件和声音保存到[我的文档]文件夹中。

提取号码： 保存信息内容中的数字、电子邮件地址、网址以及收件人的号码。对于号码，您可以把它保存在通信录中或直接拨打此电话号码；对于电子邮件地址，您可以写信息或存入通信录；对于网址，您可以链接此网址或保存到收藏夹中。

注意： 根据信息的内容的不同，选项菜单会有所不同。

1.33.6 草稿箱

在此选项下，您可以看到已保存的但尚未发送的短消息和彩信。按下[OK 键]或者**确定**键，进入阅读信息窗口。

查看短消息

您可通过**[选项软键]**进行以下操作。

发送： 发送此条信息。

编辑： 编辑当前信息。

删除： 删除此条信息。

删除全部信息： 删除草稿箱中的全部信息。

提取号码： 提取出短消息内容中的数字，您可以把它保存在通信录中或直接拨打此电话号码或者是发送短信给该号码。

提取 URL 链接： 提取短消息内容中的 URL 网址信息，您可以连接到此网址或将其加入收藏夹中。

高级选项： 您可以选择的操作：

复制至SIM卡： 将此条信息复制到 SIM 卡上。（存储在手机上的信息有此选项）

移动至 SIM 卡：将此条信息移动至 SIM 卡上。（存储在手机上的信息有此选项）

复制至手机：将此条信息复制到手机上。（存储在 SIM 卡上的信息有此选项）

移动至手机：将此条信息移动到手机上。（存储在 SIM 卡上的信息有此选项）

复制全部短信：如果选择从 SIM 卡，则将草稿箱中存储在 SIM 卡上的短信全部复制到手机上，直到手机空间已满；如果选择从本机，则将草稿箱中存储在手机上的短信全部复制到 SIM 卡上，直到 SIM 卡空间已满。

移动全部短信：如果选择从 SIM 卡，则将草稿箱中存储在 SIM 卡上的短信全部移动到手机上，直到手机空间已满；如果选择从本机，则将草稿箱中存储在手机上的短信全部移动到 SIM 卡上，直到 SIM 卡空间已满。

注意：根据信息的存储位置的不一致，选项菜单会有所不同。

查看彩信

按下[选项]键，可使用以下操作：

查看：播放此条彩信。

发送：发送此条彩信。

编辑：编辑当前信息。

删除：删除此条信息。

全部删除：删除草稿箱中的全部信息。

信息详情：查看此条信息的详情。

保存项目：将该条彩信包含的图片、视频、附件和声音保存到[我的文档]文件夹中。

提取号码：保存信息内容中的数字、电子邮件地址、网址以及收件人的号码。对于号码，您可以把它保存在通讯录中或直接拨打此电话号码；对于电子邮件地址，您可以写信息或存入通讯录；对于网址，您可以链接此网址或保存到收藏夹中。

注意：根据信息的内容的不同，选项菜单会有所不同。

1.33.7 删除信息

在此您可以对收件箱、发件箱、已发件箱和草稿箱进行清空操作，且也可选择**删除全部信息**功能，将收件箱、发件箱、已发件箱和草稿箱中的信息全部删除。

1.33.8 信息模板

提供了 10 条常用短信和 2 条常用彩信，方便你的日常使用。

常用短信：设置常用短信的内容，方便在编辑短信内容的时候直接插入。按[选项软键]进入该条常用短信的选项窗口，您可对其内容进行编辑、删除和从模板建立新短消息等操作。

常用彩信：按[选项软键]进入该条常用彩信的选项窗口，您可对其内容进行查看信息、从模板中产生新消息、查看信息详情等操作。

1.33.9 小区广播

小区广播是指网络运营商发送的公共信息。使用小区广播服务，您可以从网络运营商处接收各种主题的信息，如天气、出租车、医院等。有关可用主题信息，请向当地的网络供应商咨询。

进入小区广播子菜单，您看到四个菜单选项：

接收模式：开启或关闭小区广播的接收。

读取信息：打开收到的小区广播信息。

语言：设置是否接收所有语言的小区广播。

频道设置：可以选择、新增、编辑或删除某个频道。

选择：对备选小区广播频道进行开关操作，以过滤不需要接收的小区广播。

新增：新增小区广播频道，并对频道名称和频道号进行设置。

编辑：对所选频道进行编辑。

删除：删除所选的小区广播频道。

注意：小区广播功能的实现需要网络运营商支持。

1.33.10 语音信箱

语音信箱类似于代客接听电话服务，未接通的呼叫者可以在语音信箱内留下语音信息。先编辑语音信箱号码（该号码可从服务供应商处获得）。然后选择**连接至语音**，手机会拨打您所设置的语音信箱号码。
在待机状态下长按[1键]，可直接拨打预设的语音信箱号码。

注意：语音信箱功能需网络支持，想了解详情请联系您的网络运营商。

1.33.11 短信聊天室

进入聊天室菜单，可以选择聊天室一或聊天室二进行聊天，选定某个聊天室，就可以进行聊天室设定和开始聊天。

1.33.12 信息设置

短信设置

在此选项下，您可以进行各种与短信有关的设置项选择。

模式设置

资料夹名称：设置该项的名称。

短信息中心号码：设置短信服务中心的号码。此号码可以从您的网络运营商处获得。

短信息有效期：设置您的短信保存在运营商短信服务中心的时间，可选项是一小时、六小时、十二小时、一天、三天、一周和最大值。

发送格式：设置您短信信息的格式，可选项是文字、传真、传呼和电子邮件。

注意：并非所有网络都支持所有的格式。

状态设置

设置是否需要网络反馈，使您知道短消息是否成功发送到对方手机上。该功能视网络状况而定。

储存位置

设置短信的存储位置，可以选择存储到 SIM 卡或手机上。

信息发送设置

选择短信的发送方式，GPRS 优先、GSM 优先或仅使用 GSM。

彩信设置

在此选项下，您可以进行各种与彩信有关的设置项选择。

编辑设置

编辑模式：您可以选择**不受限**或**受限制**

图片缩小：如果您要使用这项功能，则图片缩小尺寸可选：**160*120、320*240、640*480**。

自动签名：您可以开启或关闭自动签名功能。您可以对自动签名的内容进行编辑。当您发送彩信时自动签名内容会自动加入到彩信中发送。

发送设置

彩信有效期：您可以通过**[左/右导航键]**选择最大值、一小时、**12 小时**、一天、一周。

发送报告：设置是否需要网络反馈，使您知道彩信是否成功发送到对方手机上。可以选择**关闭**或**开启**。该功能视网络状况而定。

阅读报告：设置是否需要网络反馈，使您知道彩信是否被对方阅读。可以选择**关闭**或**开启**。在开启的状态下，发出彩信后如果接收成功在阅读时对方手机会弹出是否发送阅读报告的询问，如果同意发送阅读报告则您的手机就会收到对方手机发出的阅读报告。该功能视网络状况而定。

优先级：您可以设置彩信优先权，包括**正常**、**高**和**最小值**

页面播放时间：您可以设置一页彩信内容的播放时间。

发送时间：您可以设置彩信的发送时间，包括**实时**、**一小时内**、**十二小时内**、**二十四小时内**。

接收设置

主网络：您可以对彩信接收的主网络进行设置，可选项为：**立即**、**拒绝**、**延迟**

漫游网络：您可以对彩信接收的漫游网络进行设置，可选项为：**与主网相同**、**延迟**、**拒绝**。

发送阅读报告：您可以对于接收到的彩信是否给发信人发送阅读报告进行设置，设置项为：**询问**、**发送**、**不发送**。

允许发送报告：您可以设置是否允许发送报告。

过滤器

匿名寄信人：您可以设置允许或退回匿名寄信人的信息。

广告消息：您可以设置允许或退回广告消息。

服务器设置

您可以对服务器各项进行设置。

更改设置项名：：修改设置项的名称。

主页：设置彩信中心服务器的地址，缺省默认为：http://mmsc.monternet.com。

网络帐号：设置网络帐号，您可选：GSM 数据或 GPRS。

连接类型：您可以选择连接类型：WAP 或 HTTP。

使用者名称：您可以编辑使用者名称。

密码：您可以编辑密码。

容量查询

您可以查看彩信容量的使用情况和剩余空间大小。

1.33.13 容量查询

您可以查看短消息容量的使用情况和剩余空间大小。

1.34 工具

1.34.1 闹钟

最多可设置五个闹钟，并支持关机闹钟。在闹钟列表中，选定一个闹钟，可对闹钟进行开关、时间、频率、延时长和响铃方式的设置。其中频率可以设置为：一次、每天、自定义（即指定一周中的某些天进行闹钟）。

1.34.2 日程表

在此项菜单中您可以查看日历和设定的日程安排。

进入日历行程，屏幕上会显示出当月日历，并且当前日期用特殊颜色选定框标出。进入设置更改日期，屏幕上的日历信息也会相应更新。在日历界面下，按[选项]键可以进行以下操作：

日程表

列出当前日期的日程记录，按[左右导航键]查看不同日期的日程记录。当记录为空时，您可以通过**新增**来添加记录；当记录不为空时，按[选项]键可进行以下操作：

浏览：查看当前选定的日程内容。

加入：创建新的日程。您可选择日程提醒的类别并可以编辑日期、时间段、备注、闹钟开关、提醒方式。

编辑：编辑选定的日程。

删除记录：删除选定的日程。

全部删除：删除当前日期的所有日程。

发送日历行程：您可以将当前日程经短信、彩信发送，并且可以保存到文件中。

注：关机状态下日历行程不响铃。

新建日程

创建新的日程。您可选择日程提醒的类别并可以编辑日期、时间段、备注、闹钟开关、提醒方式等。

跳至指定日期

输入日期后，将返回日历界面，光标停留在输入日期上。

二十四节气

您可以选择是否开启显示二十四节气的功能。

1. 34.3 备忘录

显示所有的备忘录。当备忘录不为空的情况下，可以进行浏览、加入、编辑、删除记录、全部删除、发送日历行程操作。全部删除操作可删除所有的备忘录。

1. 34.4 蓝牙

1. 激活蓝牙

开启或关闭蓝牙装置

2. 搜寻免持装置

搜寻免持的蓝牙设备

2. 远程控制

远程装置可以连接到本机进行控制。

4. 我的装置

搜寻蓝牙装置

5. 连接中的装置

这里列出了联机中的蓝牙装置

6. 设置

1. 本机可被搜寻：设定本机是否允许被搜索
2. 本机装置名称：为本机蓝牙装置设定名称
3. 认证需求：设定联机时是否需要本方认证
4. 设置声音路径：设定蓝牙连接时，声音的输出位置。这里提供声音留在手机和转移至免持装置两个选项。
5. 文件传输设置：对默认的共享目录和共享权限进行设置。

7. 我的蓝牙

显示蓝牙设备提供的服务

1. 34.5 电子书

本手机提供了电子书功能。该功能可以让用户阅读 TXT 格式的电子书。

在电子书列表中，按[选项] 软键，可执行以下操作：

开启电子书：打开选中的电子书。

更新：对电子书进行重新整理。

系统预设：您可以对所有电子书的字型、字体颜色、背景颜色（开启全屏情况下此项设置有效）、按页或按行翻转、自动翻页、翻页速度、是否开启全屏、选择存放位置功能进行设置。

信息：查看选中的电子书的详情。

删除：删除选中的电子书。

删除全部：删除全部电子书。

排序：选择排序操作，您可以通过选择依名称、依类型、依时间、依大小对当前列表进行排序；也可选择无，从而不进行排序。

帮助：查看帮助内容，可以帮助您更好的使用电子书功能。

在电子书阅读页面，按[选项] 软键，可执行以下操作：

查找：您可以输入您需要查找的内容在电子书中进行查找。

跳页至：您可以通过设置跳页至和百分比跳至指定的页面。

进入书签：从书签列表中选择一个书签进入此书签所在的电子书页面。

新增书签：将屏幕显示的页面作为书签并可编辑书签名称。

删除书签：删除书签列表中选中的书签。

信息：查看选中的电子书的详情。

设置：您可以对当前电子书的字型、字体颜色、背景颜色（开启全屏幕情况下此项设置有效）、按页或按行翻转、自

动翻页、翻页速度、是否开启全屏幕功能进行设置。

帮助：查看帮助内容，可以帮助您更好的使用电子书功能。

关闭：退出电子书。

1.34.6 号码归属地查询

输入手机号码，显示号码所在地。

1.34.7 秒表

一般秒表：

一般秒表，分为分别计时和以圈计时，按左软键开始/停止计时，右软键分计（圈记）。

分别计时：分别计时记录下一条记录后时间不会清零，适合于不超过 20 个人进行测试记录成绩（如一个班级的 1000 米测试）。

以圈计时：以圈计时记录下一条记录后时间会清零，适合于对一个人（如专业运动员）进行长距离绕圈跑每圈成绩的记录，最多不能超过 20 圈。

查看记录：查看已保存的分别计时和以圈计时的记录。

多面向秒表：

多面向秒表，按四个方向，分别以上下左右方向键控制

1.34.8 相册

进入照相机拍摄的图片列表。

选择所需图片，按[左软键]选项进入菜单：

查看：查看所选图片。可以按[左/右导航键]循环浏览所有图片。

浏览模式：可选择列表模式或矩阵模式显示图片。

发送：可将当前图片发送至彩信，并且可将所选图片应用到墙纸、屏幕保护、开机动画、关机动画、通信录中。具体情况下操作成功与否与图片大小等因素有关。

重命名：对当前的图片文件名进行重新命名。

删除：删除当前图片文件。

删除全部文件：删除当前列表中的所有图片文件。

排序：选择排序操作，您可以通过选择依名称、依类型、依时间、依大小等对当前图片文件进行排序；也可选择**无**，从而不进行排序。

储存路径：您可以选择存储设备是手机或存储卡。

1.34.9 照片编辑器

可对图片进行编辑、艺术创作。

照片艺术家

在图片编辑选项里可对图片进行另存新文件、添加相框、加上小签名图、加上文字、翻转、扩展画布、说明等操作。

幻灯片

您可以从**我的文档**中选择一个有图片的文件夹进行幻灯片播放。

您可以对幻灯片功能进行设置，包括：播放方式、速度、特效、背景音效、水平播放、声音等。

1.34.10 自编铃声

此功能可让您随意编辑自己喜欢的铃声，并可将其发送到情景模式作为您的个性铃声。在铃声编辑界面，会出现五线谱，您可以依据以下的说明编辑铃声：

[0键]：插入一个休止符。

[1键]：插入一个音符“Do”。

[2键]：插入一个音符“Re”。

[3键]：插入一个音符“Mi”。

[4键]: 插入一个音符“Fa”。

[5键]: 插入一个音符“So”。

[6键]: 插入一个音符“La”。

[7键]: 插入一个音符“Si”。

[8键]: 开启振动, 按**[下导航键]**则可关闭振动。

[9键]: 开启LCD, 按**[下导航键]**则可关闭LCD。

[#键]: 如果当前的符号是一个音符, 则使当前音符在升半音、正常、降半音之间做转换。

[*键]: 如果当前的符号是一个音符或者休止符, 则改变当前音符的节拍长度。

[上导航键]: 如果当前的符号是一个音符, 则令当前音符升高一个音组, 即“高8度”。

[下导航键]: 如果当前的符号是一个音符, 则令当前音符降低一个音组, 即“低8度”。

[左导航键]: 向左移动一个音符。

[右导航键]: 向右移动一个音符。

在铃声编辑界面按**[选项软键]**可进行以下操作:

播放: 播放已编辑的铃声。

播放速度: 设置已编辑铃声的播放速度: 快速、一般、慢速。

选取乐器: 有10种乐器可以选择: 钢琴、吉他、小提琴、萨克斯管、鼓、长笛、口琴、喇叭、音乐盒、木琴。

保存: 编辑好文件名后, 储存铃声文件。

1.34.11 录音机

进入录音文件列表, 按**[选项软键]**可进行以下操作:

录音: 开始新的录音。在录音中按**[左软键]**或**[OK 键]**暂停/继续录音, 按**[右软键]**停止录音并进入保存录音。

播放: 播放当前录音文件。

附加: 对于 AMR、AWB 文件, 可在当前的录音文件上追加录音, 并最后将所有录音记录保存到当前的文件中。

注: 对于 WAV 文件此选项不会出现

重命名: 将所选的文件重新命名。

删除: 删除所选文件。

全部删除: 删除列表中的所有文件。

设置: 设置录音文件格式, 包括: AMR、WAV、AWB 及保存位置。

发送: 您可以发送**至彩信**, 且可**至情景模式**。具体情况下操作成功与否与彩信空间大小、录音文件大小等因素有关。

1.34.12 计算器

您的手机为您提供了一个具备四个基本功能的计算器, 方便您进行简单运算。

选择**计算器**菜单项, 并按**确定**进入。

- 可触摸屏幕在界面输入要计算的数字。
- 也可用 **0-9** 键输入数字。
- 按**右软键**可按位清除最近的输入或结果, 按**右软键“返回”**退出计算器, 按**左软键“确定”**计算结果。

注意: 此**计算器精度有限**, 会产生舍入误差, 尤其是在除不尽的时候。

1.34.13 单位换算

本手机提供**5**种单位换算, 具体如下:

重量: 它包含了克与毫克、公斤与毫克、吨与毫克、盎司与毫克、磅与毫克等之间的换算。

长度: 它包含了厘米与毫米、米与毫米、公里与毫米、英寸与毫米、英尺与毫米、码与毫米等之间的换算。

体积: 它包含了升与毫升、立方毫升与毫升、立方厘米与毫升、立方米与毫升、立方英寸与毫升、加仑与毫升、品脱与毫升、液量盎司与毫升、桶与毫升等之间的换算。

速度: 它包含了米/秒与公里/时、英里/时与公里/时、英尺/秒与公里/时的换算。

面积: 它包含了公顷与英亩、平方毫米与英亩、平方厘米与英亩、平方米与英亩、平方公里与英亩、平方英寸与英亩、平方英尺与英亩、平方码与英亩、平方英里与英亩等之间的换算。

1.34.14 货币换算

货币换算需先输入汇率, 然后输入本国或外国货币值, 按**左软键**确定, 将在另一个编辑框中显示您想要的值。

1.34.15 世界时间

触摸屏幕可以选择世界各国的时间，按选项可开启或关闭**其它城市启动夏令时**。

1.34.16 SIM 卡应用

此项由您所选择的 **SIM** 卡类型所决定。

1.34.17 海尔客房服务指南

这里面介绍了海尔的售后服务电话及网站等。

1.35 设置

1.35.1 情景模式

在此菜单中您可设定话机的情景模式。

您可以设置标准模式、会议模式、户外模式、室内模式、耳机模式（有耳机插入时自动开启）**5** 种不同情景模式下功能列表，根据实际的需要选择一种。

开启

开启该情景模式。

个人设置

对每种情景模式的功能列表进行设置。

— 铃声设置：设置各种应用的提示铃声。

来电：您可以在 **25** 首内置铃声和 **5** 首自定义铃声中选择来电提示铃声。

闹铃：您可以在 **25** 首内置铃声和 **5** 首自定义铃声中选择来电提示铃声。

开机：您可以在 **10** 个内置铃声中选择开机铃声，或通过选择**静音**关闭开机铃声。

关机：您可以在 **10** 个内置铃声中选择开机铃声，或通过选择**静音**关闭开机铃声。

消息：您可以在 **10** 首内置铃声和 **5** 首自定义铃声中选择消息提示铃声，或通过选择**静音**关闭消息提示铃声。

按键声：您可以设置按键音为**无声**、**点选**或**音调**。

— 音量：设置各种响铃音和按键音的音量大小。使用[上下导航键]来进行音量选择，然后按下[OK 键]选定。音量最小为静音效果，将无按键音及铃声。

- 响铃方式：设置来电、来信息、闹铃的提示方式。可以在响铃、振动及响铃、振动后响铃中进行选择。
- 铃声类型：可以选择一声、连续、渐强中的一种方式作为当前铃声类型。
- 提示音：可对警告音、错误音、网络连接音、通话连接音等提示铃声进行开关设置，以在相应情况下进行铃声提示。
- 应答模式：可选择**任意键**，如果选择了**任意键接听**，按除了**挂机键**、**右软键**以外的任意键均可接听来电。

注意：耳机模式开启后，其它模式的启动均被禁止。

1.35.2 显示设置

墙纸设置

您可以修改待机模式下显示的背景图像。可以从手机内置的**8**幅影像（包括模拟时钟）中选择，或通过**下载从我的文档**中选择。

注意：当墙纸设置为“模拟时钟”时，待机界面将不能显示当前音乐播放器播放的曲目名称、本机号码等信息。

主题设置

您可以选择您的手机的主题风格，琥珀橙、宝石蓝或科技灰中选择。

待机显示设置

您可以设置待机画面风格为：选择是否显示时间+日期、运营商。

屏幕保护

[设置]：您可以设置屏幕保护的状态，包括：关闭、开启、小时钟，当设置状态为开启时，您可以设置等候时间为**5**秒、**15**秒、**30**秒或**1**分钟等。

[选择]：您可以选择作为屏幕保护的影像。可以从手机内置的**8**幅影像（包括模拟时钟）中选择，或通过**下载从我的文档**中选择。

开机动画

修改开机时的屏幕显示。可以从手机内置的**8**个动画中选择，或通过**下载从我的文档**中选择。

关机动画

修改关机时的屏幕显示。可以从手机内置的 8 个动画中选择，或通过[下载从我的文档](#)中选择。

屏幕背光设置

可以修改背景灯的亮度和背景灯的时间。

显示本机号码

您可以选择开启或关闭此功能，在开启此功能之前，需在通讯录中先设置好本机号码。

1.35.3 手机设置

时间与日期

输入时间：

可输入小时和分钟，设置显示的时间。使用数字键盘输入时间。

输入日期：

可输入相应数字，设置显示的年/月/日。使用数字键盘输入日期。

时间格式：

可选择按照 12 小时制或 24 小时制显示时间。使用[左导航键]和[右导航键]选择格式

设置城市

您可以根据时区选择城市。

语言设置

语言可设置为 **English** 或 **简体中文**。

预设输入法

设置文字编辑时采用的默认输入法。

定时开关机

最多可设置四个定时开机或定时关机时间，对每个定时时间可进行以下设置：

状态： 开启或关闭该定时事件。

类型： 选择定时类型是开机或是关机。

时间： 使用数字键输入定时时间。

自动更新时间（需网络支持）

您可以开启或关闭此功能。

模式设置

正常模式：手机正常工作。

飞行模式：手机中与网络相关的功能受到限制。例如：不能拨打、接听电话、收发信息等，但可以使用**MP3**、视频、拍照等多媒体娱乐功能。

开机时询问：在开机时出现询问界面，选择是否关闭切换到飞行模式。

■ 其他设置

开启或关闭讯号灯。

1.35.4 通话设置

呼叫转移

此网络服务允许您把接入的电话转移到其它电话上。例如，在休假的时候，您希望把公务的电话转移到公司，这时可在这里进行转移设置。呼叫转移可以通过以下的方法设定。

所有来电转移

所有来电都无条件转移。

无法接通转移

当网络联络不到您的话机时转移来电。

无人接听转移

当您没有应答时转移来电。

占线转移

当您处于通话中时，对来电进行转移。

取消所有转移

取消所有的来电转移设置。

每个转移服务都有以下的选项：

开启: 开启该项呼叫转移功能, 设置当前来电转移的目标号码。

关闭: 关闭该项呼叫转移功能。

查询: 查看该项呼叫转移的状态。

您也可以通过选择**取消所有转移**选项, 来取消所有已设置的呼叫转移。

注意: 呼叫转移功能需网络支持, 想了解详情请联系您的网络运营商。

通话提示音

您可按以下步骤设置提示时间:

按 [上导航键] 或 [下导航键] 选择一声或周期, 按 **[确定]** 软键。

输入提示范围内的数字, 按 **[确定]** 软键。

您也可以选择**关闭**取消该功能。

通话时间显示

您可以开启或关闭此功能。

自动重拨

设定在拨出的电话无法接通时, 手机将在一定的延时后重拨该号码。设定关闭后, 电话不会被自动重拨。

注意: 由于该功能比较耗电, 手机将根据网络情况和对方状态判断是否有必要发起自动重拨。

呼叫等待

开启: 启动呼叫等待功能后, 当您在与一方进行通话时, 可以再接听第二个电话, 同时自动保持第一个电话, 并能在两个通话之间进行切换。这样使您在通话时也不会错失电话, 并可以实现三方交替通话的功能。

关闭: 设定为取消后, 通话中不能接听第二个电话。

查询状态: 可以查看是否已设置此项业务。

呼叫限制

这项网络服务可限制您手机拨打和接听的电话。您需要输入服务提供商提供的限制密码才能使用此功能。

您可以进行以下操作:

禁止拨出： 可对所有电话、国际电话或国际不含国内进行开启、关闭和查询操作。

禁止来电： 可对所有电话或漫游来电进行开启、关闭和查询操作。

取消限制： 取消所有呼叫限制设置。

更改密码： 您可以修改服务提供商提供的呼叫限制密码。在设置新的密码前，您必须先输入当前密码。

隐藏本机号码

系统预设： 使用网络的缺省设置。

开启： 您的手机号码不会显示在被叫方的手机上。

关闭： 如果被叫方开通了来电显示功能，您的号码会显示在被叫方的手机上。

注意：呼叫等待、呼叫限制和隐藏本机号码等功能需网络支持，想了解详情请联系您的网络运营商。

IP 拨号设置

在此可预设 IP 拨号的号码，您可以设置不同运营商的 IP 号码。

注： 运营商的 IP 号码由运营商提供。

1.35.5 快捷菜单设置

您可以进行一些快捷设置以便您对手机的操作。

指定功能键

修改待机界面上键、下键、左键和右键指定的相应功能。

快捷方式设置

修改待机界面[左软键]的快捷菜单中的功能项。

1.35.6 安全设置

安全密码被用作保护您的个人信息和 SIM 卡。

PIN 码设置

在 PIN 码设置中，您可以查看 PIN 码状态，启动或取消 PIN 码。

注意： PIN 码的初始密码一般是 1234，隐私保护密码的出厂值也是 1234。

手机锁

手机锁功能用来设定是否对手机进行加密操作。如果设定了加密，在手机开机动画后进入输入手机锁密码的窗口，输入正确密码后方可进入待机界面。

键盘锁

您可以设置是否开启键盘锁功能，您可设置的锁键盘的时间为：5 秒、30 秒、1 分钟或 5 分钟。

注：若键盘上锁，先按左软键然后快速按*键即可对键盘解锁。

更改密码

您可以更改 PIN 码、PIN2 码和手机锁密码。

1.35.7 网络设置

网络选择

重新搜寻：重新自动搜寻您所归属的网络。

选择网络：在搜寻的网络列表中选择您可利用的网络。

搜寻模式：您可以选择**手动**或**自动**模式。

优先网络

按**[选项软键]**，您可进行以下操作：

从清单加入：从移动电话中预设的 PLMN 服务供应商列表中选择所需服务供应商加入当前优先网络列表。

新增：您可以自定义网络供应商代码，并定义其优先权。

变更优先网络：更改当前选定的网络供应商优先级别。

删除：删除当前选定的网络供应商。

GPRS 连接

您可变更**GPRS连接**为以下两种状态:

需要时连接: 手机将在所使用的功能需要**GPRS**连接时进行连接, 并在结束该功能后断开连接。
永久连接: 手机将在开机后, 就与**GPRS**网络一直保持连接。

1. 35. 8 互联网账号设置

GSM 数据

在该子菜单下, 列出了**GSM**账号的列表。选定某一帐号, 您可以对其内容进行以下编辑:

名称: 帐号的名称。
号码: 帐号拨号连接所使用的号码。
使用者帐号: 接入拨号服务器 (不是**WAP**网关) 的用户名, 默认值为**wap**。
密码: 接入拨号服务器 (不是**WAP**网关) 的密码, 默认值为**wap**。
线路类型: 选择数据电路的类型, 可选择**模拟**或**ISDN**。
速度: **WAP**数据连接所使用的速率, 可设置为4. 8Kbps、9. 6Kbps、14. 4Kbps。
DNS域名: **WAP**的**DNS**域名服务器地址。

GPRS

在该子菜单下, 列出了**GPRS**账号的列表。选定某一帐号, 您可以对其内容进行以下编辑:

名称: 帐号的名称。
GPRS连接点: 接入的**APN**。
使用者帐号: 接入**APN**服务器的用户名, 默认为空。
密码: 接入**APN**服务器的密码, 默认为空。
认证模式: **WAP**身份认证中所采用的认证方式, 可在**一般**或**加密**之间选择。

1. 35. 9 恢复出厂设置

选择此项可恢复出厂设置状态。如果您选择确定，手机中部分设置值将会恢复至出厂默认状态。出厂设置模块被默认加密，必须输入正确的手机锁密码方可进行出厂设置。

手机锁密码的出厂值是 1234。

1.35.10 音效设置

此项功能对均衡器进行设置，您可选择的模式为：常规、重低音、舞曲、古典乐、高音、聚会、流行音乐、摇滚乐，并且您可以选择**还原出厂设定**将均衡器模式还原成初始值。

1.35.11 防火墙设置

短信防火墙：设置允许或禁止接收短信的号码。

来电防火墙：设置允许或禁止接听的来电号码。

私密防火墙：为要保护的模块设置密码。

私密防火墙密码的出厂值是 0000。

1.36 娱乐

1.36.1 录像机

本手机提供清晰的有声录像功能。

刚进入该功能时，按[OK 键]，可开始/暂停录下取景窗口看到的影像，按[左右导航键]调节焦距，按[上下导航键]调节曝光补偿参数，在正在录像/暂停时，按[右软键]停止录像并自动保存录像文件。

在取景窗口，使用[左软键]选项提供以下功能：

到播放器：进入视频播放器功能。

录像机设置：进入录像设置界面，您可以对以下项目进行设置。

白平衡：在该菜单中可选择**自动**、**太阳光**、**白炽灯**、**日光灯**、**阴天**、**白热光**。

曝光补偿：在该菜单中可调节屏幕亮度。

夜景模式： 设置是否开启此功能。

避免闪烁： 在该菜单中有“50Hz”和“60 Hz”可选择。

影片设置： 您可以设置录像质量，包括：**低等**、**中等**和**高等**

特效设置： 该菜单允许您选择在录像时使用的特殊效果。有**正常**、**灰阶**、**复古**、**复古绿**、**复古蓝**和**负片**、**灰阶负片**、**黑板**、**白板**、**铜版雕刻**、**蓝色雕刻**、**浮雕**、**对比**、**素描**。

恢复初始设置： 将对录像机的各种设置还原成初始状态。

1. 36. 2 游戏

手机内置了 2 款游戏：**智能拼图**和**手舞足蹈**，关于游戏的具体玩法可进入游戏对应**游戏说明**。

游戏设定： 您可以对游戏音效和游戏振动进行开启或关闭的操作。

1. 36. 3 WAP

您的手机带有 WAP 功能，因此您可以从 Internet 上得到您需要的资讯。您可按以下的方式访问 WAP 页面：

- 选择**主页** 选项。
- 从**收藏夹** 窗口中选择一条记录。
- 从**网页历史记录**窗口中选择一个网址。
- 在**输入网址** 窗口中输入网址。

连接上互联网后，标题栏显示该链接的页面标题。

在页面浏览窗口，您可移动光标到带有下划线的超级链接，按下 [OK 键] 进入。

您可以按下**[取消软键]**中断传输。

您可随时通过按**[挂机键]**退出浏览器。

[选项软键]：进入菜单窗口。

在浏览器中按下**[选项软键]**，会出现以下选项：

前往：进入光标所在超级链接的网页。

主页：连接到主页。

重新整理：刷新页面。

收藏夹：进入收藏夹窗口，可重新选择网址或将当前网址添加到收藏夹中。

网页历史记录：查看网页历史记录。

输入网址：进入输入网址窗口，可输入一个URL 网址。

设置成主页：将当前网页设置为主页。

保存图片：保存当前网页的图片。

互联网设置：进入互联网设置列表界面。

结束：退出浏览器。

主页

一旦预置了此选项，您将直接连接到指定的页面上。手机默认主页为“移动梦网”。

收藏夹

在此窗口可访问书签设定的页面。

按下**[选项]键**，会出现下面的选项：

前往：连接当前书签指定的网址。

编辑：编辑书签名和URL 地址。

发送：您可以选择通过短信或彩信发送当前书签的网址。

删除：删除当前书签。注：此时有确定删除提示。

删除所有：删除当前所有书签。注：此时有确定删除提示。

加入新书签：增加一个新的书签。

网页历史记录

在此窗口可访问曾经访问过的页面。

按下**选项**键], 会出现下面的选项:

前往: 连接光标所在行的网址。

查看地址: 查看光标所在行的网址。

删除: 删除当前历史记录。注: 此时有确定删除提示。

删除所有: 清空当前历史记录。注: 此时有确定删除提示。

输入网址

此选项允许您直接输入 URL 地址并打开它。

在编辑网址窗口 “http://” 直接输入 URL 地址。

互联网设置

编辑设置项

根据当地的网络进行正确的设置后才可以顺利上网, 包括更改设置项名、主页设置、网络帐号设置 (选择 GSM 数据、GPRS 或 GPRS/GSM)、连接类型 (选择 WAP 或 HTTP)、使用者名称、密码等。

注意: 设置的值可在网络运营商处取得。

浏览选项

等待时间: 您可以设置等待时间的数值。

显示图片: 您可以设置浏览网页时是否显示网页上的图片文件。

服务消息设置

您可以选择是否接收服务消息。

清除缓存

您曾经访问过的信息或服务会存储在手机的缓存区中。选择该操作清除缓存区中的临时信息。请及时清除这些记录您上网信息的临时文件。

清除个人信息

清除 cookies。

信任的证书

您可以查看证书的详细信息。

1.36.4 海尔乐园

此项为海尔专门提供的一些娱乐选项。

1.37 通话记录

您可以查看最近未接电话、已接电话和已拨电话的记录，以及通话计时信息。

1.37.1 未接电话

列出最近未接的 30 条电话记录。

在通话记录列表中选择[未接电话]后按[OK 键]进入未接电话列表。按左边的[选项软键]，进行以下操作：

查看：查看所选未接电话详细记录。详细记录中包括日期、时间、对应的联系人姓名和电话号码等内容。

删除：删除所选电话号码。

保存至通信录：将所选电话号码保存到通信录。保存时需首先选择保存位置。

拨号：呼叫所选未接电话。在未接电话列表也可以通过按[发送键]直接拨打此号码。

IP 拨号：对所选择的号码进行 IP 拨号。

编辑：对所选择的号码进行编辑

发送短信：给所选电话号码发短信。

发送彩信：给所选电话号码发彩信。

号码归属地查询：对所选电话号码查看归属地。

加入来电黑名单：将所选电话号码加入黑名单，禁止其呼入。

1.37.2 已接电话

列出最近已接的 30 条电话记录。

您可以对该号码列表进行查看、删除、保存至通信录、拨号、IP 拨号、编辑、发送短信、发送彩信、号码归属地查询、加入来电黑名单等操作。

1.37.3 已拨电话

列出最近已拨的 30 条电话记录。

您可以对该号码列表进行查看、删除、保存至通信录、拨号、IP 拨号、编辑、发送短信、发送彩信、号码归属地查询、加入来电黑名单等操作。

1.37.4 删除记录

在此菜单里，您可以删除全部信息、未接电话记录、已接电话记录、已拨电话记录。

1.37.5 通话计时

最后通话：上次通话时间统计。

已接电话：所有已接电话的时间统计。

已拨电话：所有已拨电话的时间统计。

全部通话：全部通话的时间统计。

您可以对以上每项进行清零操作。

1.37.6 短信计数器

统计通过本机发送和接收的短信总数目。

1.37.7 GPRS 计数器

查看 GPRS 网络上传输的数据流量，可以查看上次发送、上次接收、全部发送、全部接收的 GPRS 数据流量。还可以通过计数器归零来对上述所有的记录进行清零操作。

T-flash 卡介绍

本手机支持 T-Flash 存储卡功能以扩展存储空间。具体操作如下：

T-flash 卡的拆装

本手机 T-flash 卡的位置位于手机电池右下方。按照 T-flash 卡标识插入手机中；取出时，先向里略微按一下，T-flash 卡即会弹出；请不要直接往外拨，直接拨卡可能造成卡座或 T 卡的永久损坏。

T-flash 卡的使用

作为手机的存储器之一，T-flash 卡在出厂时被设为默认存储器。您无需做任何设置就可以直接使用。
T-flash 卡作为手机存储器的使用：第一次插入 T-flash 卡时，您需要将音乐播放器，动画播放器，动画录像器，照相机，录音等默认存储器设为记忆卡，即可使用 T-flash 卡的存储空间与内容。（相应的设置方法在上述功能中已有提及。）

USB 连接

用 USB 线将手机与电脑连接，在手机界面中有 2 个选项，分别是：存储设备和串口。

常见问题

若使用手机时出现异常情况，请参照下表排除。

常见问题	发生原因	解决办法
接收不良	在接收不良地区使用手机，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达。	尽量避免。
	在通话密集时期使用手机，如上下班时间，线路拥塞造成无法通话。	尽量避免。
	与网络所建发射基站的远近有关。	可要求网络服务提供商提供服务区域图。
回音或杂音	因网络中继线不良造成，是区域性的问题。	挂断再重拨，中继线可能更换较好的线路。
	某些通话地区线路不良。	
待机时间变短	待机时间与网络的系统设置有关系。	处于接收不良的区域，请暂时将手机关闭。
	需要更换电池	更换新电池

	收不到信号时，话机将持续发射以找寻基站，消耗大量电池电量，造成待机时间变短。	请移到信号强的地方使用或暂时关闭手机。
无法开机	电池电量耗尽。	查看电池电量或充电。
SIM 卡错误	SIM 卡损坏。	与您的网络服务提供商联系。
	SIM 卡未装好。	确定 SIM 卡已装好。
	SIM 卡金属面有污物。	用干净的布擦拭 SIM 卡金属接触点。
无法连接网络	SIM 卡无效。	与您的网络服务提供商联系。
	超出 GSM 服务区域。	向网络服务提供商查询服务区域。
	信号微弱。	请移到信号强的地方重试。
	使用了呼叫限制功能。	取消呼叫限制设置。
无法打电话	使用了固定拨号功能。	取消固定拨号设置。
	使用了禁止拨号功能。	取消禁止拨号设置。
	连续三次输入不正确的 PIN 码。	与您的网络服务提供商联系。
PIN 错误	电池或充电器损坏。	更新新电池或充电器。
	在低于 -10°C 或高于 45°C 的环境中充电。	改变充电环境。
	接触不良。	检查插头是否连接好。
无法添加通信记录	通信录存储空间已满。	删除部分通信记录。
无法设置某些功能	网络供应商不支持此功能，或您未申请此功能。	与您的网络服务提供商联系。

维修指南

欢迎使用本公司生产的移动电话，如果您的手机在使用过程中出现了问题，请您与销售商联系或向本公司的维修中心咨询。如果您的手机需要维修，可以送到当地的维修点进行维修；若当地没有维修点，请将您的手机和购机发票复印件交给销售商办理EMS邮寄。

您的电话是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您履行保修条款中的义务，延长手机的使用寿命。

- 请将手机及其所有部件和配件放在小孩接触不到的地方。
- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。
- 不要在有灰尘的地方使用或存放手机，这样会损坏它的可拆卸部件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩

短电子器件的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。

- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高（至常温）时，手机内会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 不要试图拆开手机。非专业人员对手机的处理会损坏手机。
- 不要扔放、敲打或振动手机。否则会损坏内部电路板。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装手机会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果它们不能正常工作，请将其送至距离您最近的合格维修机构。

七、使用手机时的注意事项

无线电波安全性

您的蜂窝电话是一部无线电发射 / 接收器。在开机时它可发射及接收无线电波。无线电波将您的声音或数据信号带到与电话网络连接的基站。GSM网络可控制手机的发射功率。

公众对于蜂窝电话在使用时可能造成的生命危害已关注多时。目前在无线电波技术包括GSM技术方面的研究已通过审核并已制订安全标准，以确保公众不会受到无线电波的危害。您的蜂窝电话符合所有经核定的安全标准和射频设备及通信终端设备管理标准1999/5/EC。

您的手机与其周围环境

防护不足或敏感度高的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情形有可能会致意外事故的发生。

请在以下情况关闭手机：

乘坐飞机时。

当您在医院、诊所、保健中心或一些接近医疗设施的场所时。

如果您是起搏器或助听器使用者，设想您在使用手机时意外遇到使用以上 2 种器械的人，您应采取下列预防措施：

询问您的医师或心律调整器和助听器制造商，手机是否会干扰该部分设施。

确保您的手机与植入心律调整器和电极保持安全距离（安全距离一般默认为20厘米），但最好还是向您的医师和心律调整器制造商咨询。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致并符合其建议。

车辆

请咨询汽车制造商，确保您汽车上使用的电子设备不受干扰电波影响。

爆破区

在任何要求关掉无线电发射设备的区域，如采石场或其它使用爆破进行操作的场所，请关闭您的手机。

易爆区

在有潜在爆炸危险的地方，使用手机是非常危险的！

在任何有潜在爆炸危险的地方，请关掉手机。其中包括经营汽油及其它易燃化学物质（加油站、油库和化工厂等），还有空气中含有金属粉末或颗粒等微粒的地区。

如果您在运输易燃易爆品的汽车中（即使该车辆未开动）或以液化石油气（LPG）为动力的车辆上使用手机，请先查询该汽车是否符合相关的安全条例。

有效地使用手机

以最有效的方式使用您的手机可改善手机的功效能表现。降低无线电波的辐射并可节省电池耗电量。

为了您个人的安全起见，并达到手机的最佳操作表现，我们建议您最好以正常操作姿势使用您的手机让天线维持在肩膀以上，同时将听筒贴近您的耳朵。

为取得最佳效果，在进行通话时请避免碰触天线。不要使用天线损坏的手机。如果您触碰到一支损坏的天线，可能会引起轻微皮肤烧伤。您应请一位合格的技术人员为您更换坏的天线。请使用原厂配件。

请尽量避免在接收信号较弱的地区（例如在隧道内或是在高层建筑之间）使用手机。在信号较弱的地区时，手机屏幕上的基站信号会显示低于最高强度指示。可能的话，请尽量移至其它地方。

您应选用海尔配件。使用其它品牌的配件会使所有保修服务变为无效。您的手机制造商对于

任何因使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。

请勿使用在原厂配件型号所指定以外的电池充电器。使用其它充电器可能会造成危险，并使任何手机保修资格变为无效。

电池安全性

本手机使用原厂指定电池，待机时间、通话时间会因网络环境的不同而有所差异。

您的手机制造商对于任何因在手机上使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。

勿让金属物件(例如您口袋内的钥匙)接触电池的电极，以防止电池短路。

勿曲折或强行打开电池。

勿将电池浸泡于水中或放在火中。

责任

用户责任

您必须对您的手机承担责任义务。使用手机时的疏忽会对其它您或您的手机本身造成损害。为避

免发生此类问题，请仔细阅读并遵循下列所有安全指示，并告知任何向您借用手机的人士。为防止手机未经许可被盗用：

请将手机放置在一个安全且儿童不能触及的地方。

您应该尽量牢记此密码，尽量避免将您的PIN码写下来。

如果您将有一段长时间不需要使用手机，请把手机关掉。

儿童

你的蜂窝电话并不是一件玩具。请将您的手机放置在一个安全且儿童不能触及的地方。儿童在把玩时可能会伤害到本身或其他人，也可能会损坏到手机。

遵循本地法令与条例

蜂窝电话有可能会干扰到周围的环境。因此，有关单位已制订了一些安全法令和规定。您在购买蜂窝电话时应查询当地的相关法令，同时如果

您想要在外旅游时使用您的手机，您应先了解您将前往的地区或国家内所实施的相关法令。

备注：有关在车辆及飞机上使用电话的法令会比较严谨。

在无 GSM 网络的地区或国家内，请勿打开您的 GSM 手机。

开车时使用手机

在开车的同时使用您的手机是很危险的，因为它将会影响您的注意力。

无论在任何情况下，您应将注意力集中在开车上，并尽量先将车子开到路边停好之后再开始使用手机。

请遵守在您开车及使用蜂窝电话所在国家当地的法令。

请向您的汽车厂商询问您车上使用的电子设备是否会受到手机所发出的无线电波的影响。

如果您想要在开车时使用您的手机，请安装专为此用途而设计的免持听筒组合，但仍应集中精力。

在某些国家内，在公路上利用操作车灯或喇叭的警讯系统来提示来电的行为是违法的。请查询当地的相关法令。

重要注意事项

环境保护

有关您的包装材料，废弃电池和旧手机的处理及供其再循环利用场所等事宜请遵守当地法规。

本公司已为推动再循环利用和对废弃物的适当处理设计了标准符号。

电池

-  带删除标记的垃圾箱表明电池不应与日常废弃物混合处理。

包装

-  麦比乌斯环保标记表明带此标签的包装材料是可循环利用的。

-  塑料托盘和塑料袋上的螺旋箭头标记表明该材料是可回收利用的，并给塑料材料做标记。

手机保养

只要稍加注意和保护，您的手机就能持续为您提供多年毫无烦恼的服务。

请保持手机干燥清洁。

保养手机

您的手机是一个精密的尖端科技产品，请仔细使用。

请把手机存放在清洁无灰尘的地方，否则手机可拆卸的部分会被灰尘损坏。

不要将手机放在高温环境下。高温会缩短电子零件以及电池的寿命，并会软化某些塑料部分。

不要尝试自行拆开手机。如果手机无法正常操作，请拨打海尔服务热线。

请选用我们所建议用的电池和充电器。

要轻拿轻放，不要摔、敲或振动手机。

将手机及其配件放置在儿童无法触及的地方。

保持手机干燥，不要用刺激性化学品(如溶解

剂或清洁剂)来清洁手机。要清洁手机时，请使用蘸有温热肥皂水的抹布轻轻擦拭。

如果您的手机进了水，立即关闭，拿出电池放置24小时以便晾干，并检测手机是否可继续使用。

环保标识和产品中有害物质或元素的名称及含量的说明

1. 环保标识的说明



本产品根据国家法规《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定，采用了国家行业标准《SJ/T 11364-2006 电子信息产品污染控制标识要求》中电子信息产品污染控制标志，标志表明产品中含有某些有害物质或元素；图形中间的数字，明示出电子信息产品的环保使用期限，单位为年；图形外圈由带有箭头的线条组成一个循环的圆，表示电子信息产品是可以回收利用的。

2. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机体外壳	○	○	○	○	○	○
机体外壳内部合金部件	×	○	○	○	○	○
显示屏	×	○	○	○	○	○
线路板 (包含喇叭、麦克风风和振动器)	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
耳机	×	○	○	○	○	○
数据线	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

注：本产品外观部件均采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件部分因全球的技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的完全替代，但是有毒有害物质只占有本产品的极其微小的含量，长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。
产品的实际配置请以装箱单为准。