

目录

安全与使用注意事项.....	5
1.手机描述.....	11
2.手机开启.....	11
2.1 UIM 卡和电池.....	12
2.2 开机和关机.....	14
2.3 按键.....	15
2.4 手机菜单.....	17
3.通话功能.....	20
3.1 拨打电话.....	20
3.2 接听电话.....	21
3.3 结束通话.....	21
3.4 紧急服务.....	21
4.电话本.....	22
4.1 姓名.....	22
4.2 备份.....	22
4.3 设置.....	23

4.4 分组.....	24
4.5 快速拨号.....	24
4.6 删除全部.....	25
4.7 移动.....	25
4.8 复制.....	25
5.信息.....	26
5.1 短信息.....	26
5.2 彩信.....	31
5.3 语音信箱.....	37
6.呼叫记录.....	38
6.1 呼叫记录.....	39
6.2 未接号码.....	41
6.3 已接来电.....	41
6.4 拨出号码.....	41
6.5 清除记录.....	43
6.6 通话计时.....	43
6.7 数据通话.....	43
7.多媒体.....	44
7.1 收音机.....	44

7.2 录音机.....	44
7.3 照相机.....	45
7.4 摄像机.....	45
7.5 音乐播放器.....	46
7.6 多媒体资料库.....	48
8.互联网.....	49
9.天翼校园.....	49
10.我的设置.....	52
10.1 铃音提示类型.....	53
10.2 显示设置.....	53
10.3 铃声.....	54
10.4 日期和时间.....	54
10.5 快捷操作.....	55
10.6 通话设置.....	55
10.7 初始设置.....	56
10.8 连接.....	57
10.9 附件设置.....	57
10.10 保密设置.....	58
10.11 网络设置.....	58

10.12 网络服务.....	59
10.13 重新设置.....	61
10.14 手机详情.....	61
11.工具.....	62
11.1 闹铃.....	62
11.2 日程表.....	63
11.3 记事本.....	63
11.4 待办事项.....	63
11.5 计算器.....	63
11.6 定时器.....	64
11.7 秒表.....	64
12.QQ.....	64
13.189 邮箱.....	64
14.爱音乐.....	65
15.游戏.....	65
手机保修.....	67
故障排除.....	69

安全与使用注意事项

使用本手机前，建议您仔细阅读本章内容。对不正确使用或不遵守本手册说明使用造成的后果，本手机制造商概不负责。

• 交通安全：

据最新研究表明，即使使用了免提装置（车用免提装置，耳机等），驾车时使用手机也会造成危险，因此要求驾驶员在车辆行驶过程中不要使用手机。驾车时，请不要使用您的手机和耳机听音乐或广播。使用耳机同样也十分危险且在某些区域禁止使用耳机。

打开手机后，手机发出的电磁波会干扰车辆的电子系统（例如ABS 汽车防抱锁刹车系统或安全气囊）。为确保不出任何问题，请：

- 不要将手机放在车辆仪表盘上或安全气囊装置区域内，
- 与汽车经销商或生产商核实，以确保车辆仪表盘能够良好地屏蔽手机发出的射频能量。

• 使用条件：

建议您偶尔关闭手机，以确保手机始终处于最佳状态。

登机前请关闭手机。

在医疗保健场所请关闭手机，指定使用区域除外。与其他一些常见设备一样，手机也会干扰附近其他电器，电子设施或射频设备的运行。在煤气或易燃液体附近请勿开机。在燃料库、加油站，化工厂或所有可能存在爆炸危险的场所，请严格遵守相关的手机使用规定。

当手机开机时，请将其远离医疗设备(如心脏起搏器、助听器、胰岛素泵等)15cm以上。尤其是在使用手机时，确保将手机置于远离这些设备(如果有的话)的耳朵一侧。

为了避免听力受损，请在将手机置于耳边之前先按下接听键。使用“免提”模式的时候，您也需要尽量让手机听筒远离您的耳朵，放大的音量可能导致听力受损。

不要让儿童在无人看护的情况下使用手机。

更换外壳时，请注意您的手机可能含有某些会引起过敏反应的物质。

请小心使用您的手机，并将其放在干净、无尘的地方。

请勿将手机暴露在恶劣的天气或环境条件下(水气、潮湿、雨水、液体渗透、灰尘、海水雾气等)。

厂商建议的手机操作温度范围为-10°C 到+55°C，超过55°C 时，手机屏幕可能会字迹模糊，虽然这只是暂时现象，且并不严重。

紧急呼叫不能被接通时，请勿仅依赖手机进行紧急号码的呼叫。

请不要自行拆卸，拆除或修理手机。

请不要掉落、丢掷或压弯您的手机。

请不要在手机上涂画。

请务必将储存在手机中的重要信息备份或保留一份手写稿。

某些人可能会因为暴露在闪光灯下或玩游戏而出现癫痫或眩晕。这些现象随时可能发生，即使此人以前未出现类似情况。如果您有过癫痫或黑视的病史，或您有这样的家族病史，请在玩手机游戏或启动手机闪光灯之前，咨询您的医生。在儿童玩游戏或使用其它需要手机闪光灯的操作时，父母应在旁监护。若发生下列任何症状之一，请务必停止使用手机并咨询医生：痉挛、眼睛或肌肉颤搐、失去意

识、无意识行动或丧失方向感。为减少出现以上症状的可能性，请采取下列安全防护措施：

- 请勿在疲倦或需要休息时玩手机游戏。
- 每隔1小时请至少休息15分钟。
- 玩游戏时，请确保所在房间的所有灯光均已打开。
- 玩游戏时尽量远离屏幕。
- 若玩手机游戏的过程中感觉到手、手腕或双臂疲劳或疼痛，请立刻停止，并在再次使用之前休息几小时。
- 若在玩游戏期间或之后，手、手腕或双臂持续疼痛，请停止玩游戏，咨询医生。

在玩手机游戏时，您的手、双臂、肩、脖子或其它身体部位可能会偶尔感觉不舒服。为避免如腱炎、腕管综合征或其它肌肉与骨骼失调状况等症状的发生，请按以上方法进行操作。



长期在最大音量的情况下听音乐可能损害收听者的听力。请将手机的音量设置在一个安全的范围内。

• **隐私：**

请注意：您必须遵守本国有关使用移动电话拍照和录音的相关现行法律法规。依据相关法律法规，严禁对他人或任何个人特征拍照和/或录音，以及对拍照和录音的内容加以复制或散发，上述行为可能被视为侵犯隐私权。如有必要将私人或机密对话录音或拍摄他人照片时，使用者必须确定事先已取得当事人授权。手机的生产商、销售商或经销商(包括网络运营商)对使用手机不当所造成的任何损害，概不负责。

• 电池:

在从手机上取下电池之前, 请确保手机已关机。

电池的使用过程中应注意如下事项:

- 请勿打开电池(有吸入有毒气体和被灼伤的危险)。
- 请勿刺穿、拆解电池或使电池短路。
- 请勿灼烧电池或将其丢弃在家庭垃圾中或暴露在超过60°C 的温度下。

电池的处理必须遵守当地现行的环境保护法规。请仅遵照原始设计用途使用电池。请勿使用已损坏的电池。



印在手机、电池和配件上的该符号表示这些产品在寿命耗尽时必须丢弃至回收站:

- 市政废品处理中心的回收箱(专门用于该类物品的回收)
- 销售点的回收箱。

该类物品收集后将被循环利用, 以防止分解污染环境, 这样其成份可以被重复使用。

印有该符号的所有产品都必须丢弃至回收点。

如果您的国家或地区没有相应的再循环回收设施, 印有该符号的物品则不可丢弃在常规回收箱中, 必须将其丢弃至合适的回收处或收集点, 以便循环再使用。

注意: 使用除指定型号外的电池, 可能引起爆炸。请遵循使用说明废弃电池。

• 充电器

请在0°C 到40°C 的温度范围内使用充电器。

为本款手机专门设计的充电器符合信息技术设备和办公设备的安全标准。由于使用的电子技术标准不同, 您在一个地方购买的充电器可能在另一地方并不适用。充电器是专用的。

- **电磁波:**

本手机经检验证明符合3C认证。保护手机用户和公众的健康安全，是该认证的基本要求。

本手机符合国际有关电磁波辐射的要求。手机的电磁辐射标准采用一项称之为“特定吸收率”(SAR)的衡量指标。国际标准规定的或欧盟理事会的SAR 极限值为平均10克人体组织承受2瓦特/千克的功率。SAR 测试是在所有测试频段内，手机以最大鉴定功率等级发射电磁波的标准使用状态下进行的。

尽管此SAR指标是在最高鉴定功率等级下确定的，但手机在使用过程中的实际SAR等级通常大大低于这个最大值。这是因为手机设计可在多种不同功率等级下使用，以便只使用连入网络所需的功率。一般来说，越靠近基站天线，手机的输出功率越低。在贴近耳朵并且在符合标准的情况下使用本手机时，所测试的 SAR 最高值为1.0 瓦特 / 千克 (W/kg)。尽管 SAR 级别可能会随手机和使用位置不同而有所不同，但他们都满足射频辐射的相关国际标准和欧洲标准。

世界卫生组织(WHO)认为，目前尚没有任何科学信息能够表明，使用手机需要采取一些特殊的预防措施。若个人愿意，可以通过限制通话时间来减少本人或孩子暴露于射频范围内的时间，也可以使用“免提”装置使手机远离头部和身体。您的手机配有一个内置天线。为收到良好效果，请避免触摸或损坏天线。

综述信息

互联网网址: www.tctmobile.com

在我们的网站上, 您将会找到FAQ (常见问答) 部分。咨询您遇到的任何问题, 您可以通过电子邮件与我们联系。本手机是一个收发器, 在 CDMA 网络的 800MHz 波段上运行。

免责声明

用户手册的描述与手机的实际操作之间可能会存在某些不同, 这取决于手机的软件版本或特定的运营商服务。

手机软件不断更新, 请以实际手机显示为准, 本手册仅供参考。

1.手机描述

手机正面图



2.手机开启

使用手机前，您必须先插入一张由网络服务运营商提供的 UIM 卡。此 UIM 卡中存储了许多通信时所需的参数，并可存储个人资料，包括 PIN 码（个人识别码）、电话本、信息及其他额外的系统服务。



注意：UIM卡和它的触点很容易因划痕或弯曲而损坏，所以使用、插入或取出时要小心。应当遵从厂商提供的UIM卡说明书，将UIM卡放在儿童接触不到的地方。若此UIM卡遗失，请立即与您的网络运营商联络，以便寻求协助。

2.1 UIM 卡和电池

安装 UIM 卡、存储卡和电池



取下手机后盖



安装 UIM 卡



安装电池



安装存储卡



注意：为确保您能够正确使用内存卡中存储的文件，建议使用通过国家相关质量认证的内存卡。

为手机充电

新电池没有被完全充电，使用手机前，您需要安装电池，并按以下方法给电池充电。一些电池要经过几次充电和放电的过程才能达到最佳性能。

- 1.将充电器插头插入手机充电器接口。
- 2.将充电器另一端的插头插入合适的电源插座。
- 3.当手机提示充电完成时，将插头从手机和电源插座上拔出。

注意:

- 1.一般根据手机的当前状态（是否开机、通话等）的不同充电的时间为2-5个小时。
- 2.请您使用充电器充电，尽量避免使用USB线充电。
- 3.为使新电池达到最佳性能，请将电池完成两到三次充放电周期。新电池初始的几次充电请连续充10小时以上。请您在新电池因无电量而自动关机的情况下再进行充电。

请尽量不要过度充电。电池的性能受多种因素影响，包括您的无线承载网络配置，信号强度，使用手机时的温度，您所选择和使用的功能和设置，手机选择的配件以及您所使用的语音和数据。

2.2 开机和关机

开机

长按开/关机键直至手机开机。

关机

待机状态下，长按开/关机键直至手机关机。

手机锁键盘/开锁


待机状态下，按左功能键+*锁键盘

给手机解锁，按导航键+*

2.3 按键

按键	功能说明
	开机/关机（长按键）； 挂机； 返回待机屏幕； 待机状态下、FM 功能运行中，长按可关闭 FM； 待机状态下、音乐播放器功能运行中，长按可关闭音乐播放器。
	导航键 中软键 确认选项（按键的中央）

	<p>上下键（导航键的上下）</p> <p>通话中、FM 功能运行中、音乐播放器功能运行中，按上下键可调节音量。</p>
	<p>左右键（导航键的左右）</p> <p>FM 功能运行中：短按选取列表中的频道；长按手动搜索频道。</p> <p>音乐播放器功能运行中：长按对当前播放的歌曲进行快进/快退操作；短按对当前播放歌曲进行上一首/下一首操作。</p>
	<p>接听电话</p> <p>呼叫</p> <p>查阅通话记录(重播功能)(短按键)</p>
	<p>左软键</p>
	<p>右软键</p>
	<p>待机状态下：短按输入#，长按实现静音与轻声响铃两种情景模式之间的切换。</p> <p>编辑界面：短按实现输入法的切换</p>
	<p>待机状态下：短按输入*，连续短按四下实现*、+、P、W 之间的切换</p>

	输入 编辑界面： 短按输入符号。
	待机状态下： 短按输入 0； 编辑界面： 短按输入空格，长按输入 0

2.4 手机菜单



注意：

- 1.下述为手机的标准菜单结构。菜单结构及功能名称可能与您的手机有所不同。所有的功能用户不一定都能使用。手机软件不断更新，请以实际为准，本手册仅供参考。
- 2.某些菜单以及功能取决于UIM卡、网络支持以及您申请的数据服务类型，选择后可能产生相应信息费用。



信息

短信息

彩信

语音信箱



呼叫记录

呼叫记录

未接号码

已接来电

拨出号码

清除记录

通话计时

数据通话



电话本

姓名

备份

设置

分组

快速拨号

删除全部

移动

复制



多媒体

收音机

录音机

照相机

摄像机

音乐播放器

多媒体资料库



QQ



互联网



天翼校园

校内网

校园 BBS

号码百事通

手机下载

互联星空

备份

天翼书城

UIM 卡应用

客户服务



189 邮箱



爱音乐



我的设置

铃音提示类型

显示设置

铃声

日期和时间

快捷操作

通话设置

初始设置

连接

附件设置

保密设置

网络设置

网络服务

重新设置

手机详情



工具

闹铃

日程表

记事本

待办事项

计算器

定时器

秒表



游戏

3.通话功能

3.1 拨打电话

在显示屏上出现网络名称后才能够使用该功能。
拨打有如下两种方式：

- (1) 待机状态下，按数字键输入电话号码，按通话键拨打电话。
- (2) 在**呼叫记录**界面，选中某条呼叫记录，按通话键直接拨打电话。（需要开机初始化完成后才能进入**呼叫记录**列表界面）。

输入电话号码后，按左软键选择<选项>可进行如下操作：

加入联系人：将输入的电话号码存储至 UIM 卡或手机。

发送信息：编辑**短信息/彩信**发送至输入的电话号码。

定时器：按 hhmmss（时/分/秒）格式输入时间，输入**计时器备忘**，开始计时。计时时间到，手机会响铃提示。

呼叫：呼叫已输入的电话号码。

3.2 接听电话

当您有电话呼入时，按通话键接听。

3.3 结束通话

当您需要结束通话时，请按开/关机键结束通话。

3.4 紧急服务

按数字键，输入紧急呼叫号码，然后按通话键拨打紧急呼叫号码。

注意：

- 1.您的网络服务供应商设置一个或多个紧急号码，即使在手机锁定、UIM卡未插入的情况下也能呼出这些紧急号码。
- 2.不同的国家有不同的紧急呼叫号码，所以您手机中的紧急呼叫号码不会在所有地区都生效。有时由于网络、环境或干扰事件的影响，紧急电话有可能无法拨打。

4.电话本

本手机为您精心准备了高达 **1000** 条容量的电话本存储空间，可让您浏览电话本，储存、编辑和删除手机和 UIM 卡中的姓名与电话号码。为了方便您对记录进行管理，可设置分组功能，将相关条目分在同一组。UIM 卡的储存容量视不同的卡而定。

4.1 姓名

显示存储于手机和 UIM 卡中的所有电话记录。进入此项，按左软键选择**选项**可以**查找、添加联系人、新建分组、编辑联系人、删除联系人、移动联系人、复制联系人**。

4.2 备份

进入此项，可进行“号簿转移”和“网络备份”。

号簿转移：

PC 用户登录 pim.vent.cn, 下载中国电信备份业务 PC 客户端软件，在个人电脑上安装并操作软件，实现不同手机间的通讯录转移。

网络备份：

(1) 在手机上操作，“电话本”→“选项”→“备

份”

(2) PC 用户登录 pim.vent.cn,通过 web 管理网站上备份的通讯录。

注意:

该功能取决于UIM卡、网络支持以及您申请的数据服务类型,选择后可能产生相应信息费用。请在操作前与您的网络运营商核实确认。

4.3 设置

默认存储位置: 为您的电话本选择一个首选内存。可选择将输入的电话本记录添加到[手机和 UIM 卡内存]、[手机内存]或[UIM 卡内存]中。

默认列表显示: 为您的电话本姓名显示选择一个模式。可选择输入的联系人“名先显示”或“姓先显示”。

内存状态: 可查看当前手机和 UIM 卡内存的使用情况。

4.4 分组

若您的手机未存储任何分组信息：进入此项，选择中软键可以进行“**添加**”操作，可以**新建分组**，创建**分组名称**、设置**分组图片**以及**分组铃声**。创建完成后，按中软键**保存**分组信息。

若您的手机已存储有分组信息：进入此项，按左软键选择**选项**可以**新建分组**，查看**分组详情**和**删除分组**。选中某一分组，按中软键“**查看**”该分组的成员，也可为该分组**添加**新成员。

4.5 快速拨号

如果选定的快速拨号键还未被指定为某个电话号码的快速拨号键，则中软键会显示“**指定**”，按“**指定**”手动输入电话号码或从电话本中查找选择需要的电话号码，即可设置快速拨号。

如果选定的快速拨号键已经被指定为某个电话号码的快速拨号键，则中软键会显示“**查看**”，此时按中软键**查看**该快速拨号键指代的电话号码；按通话键可直接呼叫该号码。

4.6 删除全部

手机内存: 删除存储于手机中的全部联系人信息。

UIM 卡内存: 删除存储于 UIM 卡中的全部联系人信息。

4.7 移动

从手机到 UIM 卡: 将存储于手机中的联系人信息全部转存至 UIM 卡中, 手机中将不再有联系人信息。

从 UIM 卡到手机: 将存储于 UIM 卡中的联系人信息全部转存至手机, UIM 卡中将不再有联系人信息。

4.8 复制

从手机到 UIM 卡: 将手机中的联系人信息全部复制至 UIM 卡。

从 UIM 卡到手机: 将 UIM 卡中的联系人信息全部复制至手机。

5.信息

本手机支持短信、彩信等相关操作。信息服务是一项网络服务，此项功能能否正常运行与您的UIM卡的类型及网络运营商所提供的功能服务有关，在使用此功能前请先确认。

5.1 短信息

使用此项功能前，必须从网络运营商那里获得相应的服务中心号码。本手机可存储**400**条短信息，UIM卡的存储容量根据卡的类型不同而定。当UIM卡和话机的短信容量都存满时，您需要删除一些短信，否则不能再接收短信。

新建信息

待机状态下，按左软键进入功能表，选择**[信息→短信息→新建信息]**。

选择**<至>**，按数字键输入所需号码或按中软键**添加**，从电话本中查找并添加联系人。

选择**<信息>**，可在信息编辑栏输入信息。此时，手机默认的输入法为拼音输入法。按左软键**<选项>**可进行如下操作：

发送：将编辑好的信息发送至指定联系人。

清空区域：在信息文本编辑区域，清除已编辑好的信息内容。无需将编辑好的信息逐字删除。

插入联系人：出现电话本中存储的号码列表，选择并插入号码。

插入号码：可按数字键输入电话号码或按中软键**查找**从电话本中选择并插入号码。

插入联系人详情：出现电话本中的号码列表，选择某位联系人，在信息编辑栏中会详细显示该联系人的姓名和电话号码。

插入符号：可插入**表情符号**或**字符**。

标记文字：在信息编辑文本框，移动光标至您需要标记的文字处，按中软键“**开始**”此时被选中的标记文字会高亮显示，按中软键“**复制**”手机会提示您“**已复制用于粘贴**”，即完成了标记操作。

※在信息编辑框中输入信息后才能显示该功能操作。

全部标记：标记文本编辑框内的所有文字。信息文本编辑框内的所有文字均高亮显示，按中软键“**复制**”手机会提示您“**已复制用于粘贴**”，即完成了全部标记操作。

※在信息编辑框中输入信息后才能显示该功能操作。

粘贴：在信息文本编辑框，将光标移至您需要位置，可粘贴之前标记的信息内容。

※运用“标记文字”或“全部标记”操作后才能显示该功能操作。

输入设置：可设置输入法为【English】或【简体中文】。

笔画/拼音：设置当前输入法为**笔画输入法**或**拼音输入法**。

大写字母：设置当前输入为大写字母输入。

小写字母：设置当前输入为小写字母输入。

数字：设置当前输入为数字输入。

用户词组：可以增加您频繁使用的词组至手机保存。

输入法说明：对输入法的一个简单说明，介绍信息编辑过程中按键的使用方法。

保存为草稿：将已编辑但未发送的短信息保存至草稿箱。

取消编辑：取消编辑短信息，返回上级菜单。

编辑完相应的信息内容按中软键“**发送**”，发送信息。

收件箱

存储您收到的短信息。手机默认将接收到的短信息自动存储至收件箱中。

按左软键选择<选项>，可进行如下操作：

删除：删除该条短信。

回复：回复短信息/彩信给发件人。

呼叫发件人：呼叫发件人。

转发：将当前信息转发。

转移至手机：将当前信息转存至手机。

复制至手机：将当前信息复制至手机。

信息数量：您可以分别查看当前手机和 UIM 卡内的信息数量。

按中软键**选择**可查看短信息内容。

按右软键**返回**上级菜单。

发件箱

保存发送失败的短信息。

按中软键**选择**可查看短信息内容。

按左软键**选项**可**删除**发送失败的短信、**查看信息**

状态或重发。

按右软键**返回**上级菜单。

已发送

短消发送成功后，该短消将被保存到**[已发送]**中。

草稿箱

保存未发送的信息。选择草稿箱文件夹可查看当前未发送的所有信息。

删除信息

可以全部删除“**收件箱**”、“**已发送**”、“**发件箱**”、“**草稿箱**”中所有的信息。

信息设置

使用此选项，可以对信息进行设置。您可以对信息的“**优先级**”、“**发送报告**”、“**信息有效期**”进行个性化设置；也可以对**保存收到的信息**的存储位置、是否**存储已发信息**进行设置。

5.2 彩信

彩信是一种多媒体信息，支持 GIF、JPEG、BMP 格式的图片显示。

注意：

只有网络运营商支持时，才能使用该功能。并且只有具备兼容多媒体信息功能的手机才能接收和正常显示。

待机状态下，按左软键选择 **[信息→彩信→新建信息]**，进入彩信编辑页面。

选择<至>：按数字键输入所需号码或按中软键**添加**，从电话本中查找并添加联系人。

按左软键选择**<选项>**可进行以下操作。

增加对象：在编辑彩信页面，您可以增加“图像”、“视频”、“录音”、“附件”、“幻灯片”至该彩信。

发送：将编辑好的彩信发送到指定的电话号码。

预览：预览已编辑的彩信。

增加收信人：从电话簿中选择一个或者多个收信人。

增加抄送收信人：可以在彩信编辑页面增加“**抄送收信人**”一栏，从电话簿中

选择一个或者多个收信人。

增加密送收信人: 可以在彩信编辑页面增加“**密送收信人**”一栏,从电话簿中选择一个或者多个收信人。可以将彩信以不显示发件人信息的模式发给指定的密送收信人。

清空区域: 在编辑彩信页面,从文本编辑区域删除已编辑好的彩信内容。

取消编辑: 取消对彩信的编辑,退出彩信编辑页面。

待机状态下,按左软键选择 **[信息→彩信→新建信息]**,进入彩信编辑页面。

选择**<标题>**,按手机键盘输入彩信标题,给该条彩信添加一个标题。

按左软键选择**<选项>**可进行以下操作。

增加对象: 在编辑信息页面,您可以增加“图像”、“视频”、“录音”、“附件”、“幻灯片”至该彩信。

发送: 将编辑好的彩信发送至指定号码。

预览: 预览已编辑的彩信内容。

清空区域: 在编辑彩信页面, 从文本编辑区域删除已编辑的彩信内容。

插入联系人: 从电话本中选择插入一个或者多个收信人。

插入号码: 按数字键输入电话号码, 也可以直接从电话本中查找选择需要的收信人。

插入符号: 可以插入“表情符号”、“字符”至该彩信。

输入设置: 选择您需要的输入法, English 或简体中文。

取消编辑: 取消对彩信的编辑, 退出彩信编辑页面。

按中软键“发送”彩信。

按右软键“返回”退出彩信编辑页面。

待机状态下, 按左软键选择 [信息→彩信→新建信息], 进入彩信编辑页面。

选择<信息>, 按手机键盘直接输入信息内容。

按左软键<选项>可进行以下操作:

增加对象: 在编辑信息页面, 您可以增加“图像”、“视频”、“录音”、“附件”、“幻灯片”

至该彩信。

发送：将编辑好的彩信发送到指定的电话号码。

预览：预览已经编辑的彩信内容。

清空区域：在编辑彩信页面，从文本区域删除已编辑的信息内容。

插入联系人：从电话本中选择插入一个或者多个收信人。

插入号码：按数字键输入电话号码，也可以直接从电话本中查找选择需要的收信人。

插入符号：可以插入“表情符号”、“字符”至该彩信。

输入设置：可以选择您需要使用的输入法，**【English】**或**【简体中文】**。

取消编辑：取消对彩信的编辑，退出彩信编辑页面。

编辑完彩信内容，按中软键“发送”，发送彩信。

收件箱

在收件箱中保存所有接收到的彩信，若彩信发送者的电话号码存储在电话本中，屏幕将显示姓名，相反则显示电话号码。

当手机收到彩信时，手机默认为“自动接收”，手机图标区会有图标显示正在下载彩信。新彩信会自动保存在收件箱里面，您可以直接按左软键读取新彩信。

发件箱

查看您发送失败的彩信。可以对发件箱中的信息进行编辑和再次发送。选择发件箱中的某条信息，按左软键选择<选项> 可进行以下操作：

重发：重新发送您发送失败的彩信。

删除：删除您发送失败的彩信。

编辑：编辑您发送失败的彩信。

使用详情：查看发件箱的使用情况。

信息详情：显示您发送失败的彩信的发送时间、主题、收件人号码、彩信的大小等信息。

已发送

在已发信箱中您可以查看已成功发送的信息。

可以将已发信息进行转发、删除，并查看信息详情以及使用详情。

草稿箱

用于保存您手动存储的彩信。

发送报告

按左软键选择<选项>，您可删除当前报告或删除全部报告。

按中软键选择<详情>，您可查看报告详情。

删除信息

您可以选择删除收件箱、发件箱、已发送、草稿箱中的信息以及发送报告。

彩信设定

彩信设定为您提供以下操作：

存储已发信息：选择**是**则已发送信息存储在[已发送]中。选择**否**则不储存已发信息。

信息有效期：您可选择彩信在信息中心存储的时限。为您提供[网络预置]、[1 小时]、

[6 小时]、[24 小时]、[2 天]、[3 天]、
[1 周]。

发送报告： 当您选择<是>，如果您收到彩信，发送方可以收到该彩信是否被阅读的信息通知。您也可以选择<否>。

预设幻灯片计时： 您可以自行设定幻灯片的预览时间。

允许彩信接收： 您可设定是否允许彩信被接收。为您提供[是]、[在注册网络中]、[否]。

收到的彩信： 您可以设置彩信的接收方式。为您提供[下载]、[手动提取]或[拒收]。

接收广告： 您可以设定是/否接收广告。

接入点： 您可以选择**互联星空**或**互联网**接入。

内存状态

查看手机的**可用空间**和**已用内存**。

5.3 语音信箱

您可通过手机键盘操作设置语音信箱转移功能，

当您的手机占线、无人接听、不在服务区、电池电量低或关机时，来电就会被自动转接到语音信箱，话机处于可接通状态时，短信息中心会即时通知您收听已记录的留言。



注意：需要和您的网络运营商咨询是否支持开通此项功能。详细操作请查看“呼叫转移”。

接听语音信息

使用该功能需先在手机中存储一个语音信箱号，方可听取来电方给您的留言。按数字键直接输入语音信箱号码并保存。

语音信箱号码

输入（或修改现有的）从网络运营商处获得的语音信箱号码。

消除语音信息图标

当手机收到新的语音信息时，手机会有相应的图标显示。您可以选择不显示此图标。

6.呼叫记录

呼叫记录包括 [呼叫记录]、[未接号码]、[已

接来电、**[拨出号码]** **[清除记录]**、**[通话计时]**和 **[数据通话]**。本机最多支持各 20 条通话记录。仅当网络支持相关功能，并且手机处于开机状态并位于网络服务区内时，它才能记录未接号码、已接来电和拨出电话等。

6.1 呼叫记录

显示您最近所有的呼叫记录。

待机状态下，按左软键进入功能表，选择 **[呼叫记录-呼叫记录]**。

若某一条呼叫记录的号码与您手机中存储的号码相匹配：

选中该呼叫记录，按左软键**<选项>**，可进行如下操作：

通话时间：查看该条呼叫记录的通话时间。

发送信息：给该呼叫记录的呼叫号码发送短信息/彩信。

呼叫：按通话键直接呼叫该号码。

修改号码：修改该条呼叫记录的号码用于保存。

删除：删除该条呼叫记录。

按中软键“**查看**”呼叫记录的详情。

按右软键“返回”上级菜单。

若某一条呼叫记录的号码与您手机中存储的号码不匹配：

选中该呼叫记录，按左软键<选项>，可进行如下操作：

通话时间：查看该条呼叫记录的通话时间。

发送信息：给该呼叫记录的呼叫号码发送短信信息/彩信。

保存：将该呼叫号码保存至电话本。

呼叫：按通话键可直接呼叫该号码。

加入已有记录：在电话本中某个姓名下已存储有一个号码记录，此操作可以将该呼叫号码也添加到该姓名下。

修改号码：修改该呼叫记录的号码用于保存。

删除：删除该呼叫记录。

按中软键“查看”每个呼叫记录的详情。

按右软键“返回”上级菜单。

6.2 未接号码

显示您最近未接的电话记录列表。选中某条记录后，按通话键可直接呼叫该号码。

6.3 已接来电

显示出您最近接听过的电话号码记录。选中某条记录后，按通话键可直接呼叫该号码。

6.4 拨出号码

显示您最近拨出电话列表。

待机状态下，按菜单键进入功能表，选择 **[呼叫记录-拨出号码]**。

若某个拨出电话的号码与您手机中存储的号码相匹配，选中该拨出号码记录，按左功能键**<选项>**，可进行如下操作：

通话时间：查看该拨出电话的通话时间。

发送信息：给该拨出电话的被叫号码发送短信息/彩信。

呼叫：按通话键可直接呼叫该号码。

修改号码：修改该拨出号码用于保存。

删除：删除该拨出号码记录。

按中软键“**查看**”某个拨出号码的详情。

按右软键“**返回**”上级菜单。

若某个拨出电话的号码与您手机中存储的号码不匹配，选中该拨出号码记录，按左功能键<**选项**>，可进行如下操作：

通话时间：查看该拨出号码的通话时间。

发送信息：给该拨出号码的被叫号码发送短信息/彩信。

保存：保存该拨出号码到手机或 UIM 卡。

呼叫：按通话键可直接呼叫该号码。

加入已有记录：在电话本中某个姓名下已存储有一个号码记录，此操作可以将该拨出号码也添加到该姓名下。

修改号码：修改该拨出电话的号码用于保存。

删除：删除该拨出号码记录。

按中软键“**查看**”某个拨出号码的详情。

按右键“返回”上级菜单。

6.5 清除记录

您可以删除[全部通话]、[未接号码]、[已接来电]和[拨出号码]。

6.6 通话计时

您可以查看[最后通话]、[拨出号码]、[已接来电]和[全部通话]的时间；您也可以【重置计时器】。

6.7 数据通话

您可以查看【最后发出数据/传真】、【最后收到数据/传真】、【所有已发数据】、【所有已收数据】、【最后数据/传真】、【所有数据/传真】的大小和时间；您也可以选择【重置记录】来清除全部传真和数据记录。

7.多媒体

7.1 收音机

操作此功能前请先连接有线耳机，连接线有类似天线的功能。待机状态下，按左软键进入功能表，选择**[多媒体→收音机]**进入收音机界面，选择调节调频并收听。

7.2 录音机

待机状态下，按左软键进入功能表，选择**[多媒体→录音机]**，进入录音机录音页面。可按中软键开始录音，每段录音最长为 3 分钟，录音结束后，按中软键停止。录音的默认存储路径为：**【多媒体→多媒体资料库→录音】**

在录音机录音页面，按左软键选择**<选项>**，可以进行以下操作：

播放最后一条录音：直接播放手机中存储的最后一条录音。

发送最后一条录音：将存储于手机中的最后一条录音**经彩信发送**或**经蓝牙发送**。

录音列表：自行进入【多媒体→多媒体资料库→录音】打开录音文件夹显示您手机中保存的所有录音。

选择存储位置：您可以选择变更录音的存储位置，为您提供[手机内存] [内存卡]和[其他文件夹]三个选项。

7.3 照相机

在待机状态下，按左软键进入功能表，选择 [多媒体→照相机]，此时处于取景状态，将镜头对准您需要拍摄的物体，按中软键选择<拍摄>，即完成拍摄照片。按左右键实现**拍照**和**摄像**模式的切换。照片默认地存储于【多媒体→多媒体资料库→我的图片库】。

当照相机处于取景状态，按左软键“选项”，可以对照片的分辨率、色彩效果、亮度以及照片的存储位置等进行个性化设置以便拍摄的照片达到您预期的效果。

7.4 摄像机




在待机状态下，按左软键进入功能表，选择 [多媒

体→**摄影相机**]，此时处于取景状态。按中软键选择**<录制>**可以进行摄像。摄像默认地存储于【多媒体→多媒体资料库→我的视频】。在摄像过程中，按中软键可**暂停/继续**摄像操作。按左右键实现**拍照**和**摄像**模式的切换。

当摄像机处于取景状态，按左软键“**选项**”，可以对视屏的分辨率、色彩效果、亮度以及视频的存储位置等进行个性化设置以便视频达到您预期的效果。

7.5 音乐播放器

待机状态下，按左软键进入功能表，选择 [多媒体→**音乐播放器**]。进入音乐播放器界面，您可以灵活管理存储在手机和存储卡中的音乐。

音乐播放器控制	按键
播放/暂停播放歌曲	
转至下一首歌曲	
转至上一首歌曲	

在**音乐播放器**页面，按左软键选择<选项>，可进行下述操作：

进入音乐功能表：可以**转到播放器**、显示**全部歌曲**、进入**播放列表**。

正在播放：显示手机中存储的歌曲列表。按中软键可直接播放选中的歌曲；按左软键选择<选项>，可以查看歌曲的详情或删除歌曲。

添加到播放列表：可以新建播放列表或将歌曲添加到已有列表中。

设置：随机播放：您可以选择 [开]，随机从播放列表选择一个文件播放，播放完了再从列表中随机选择，以此循环。您也可以选择 [关] 不进行随机播放。

循环播放：您可以选择 [当前歌曲] 来循环播放当前选择的歌曲，选择 [全部歌曲] 来循环播放音乐列表中的全部歌曲。您也可以选择 [关]。

均衡器：您可以选择 [一般]、[流行音乐]、[摇滚音乐]、[爵士音乐]、[古典音乐]。

静音/取消静音：在歌曲的播放过程中，您可以选择开启/关闭静音。

转到蓝牙：将存储于手机、或内存卡中的歌曲转

成用蓝牙耳机收听。

7.6 多媒体资料库

我的图片库：您可以调整图片适合屏幕尺寸；使用、发送、删除、重命名图片以及查看图片详情。

我的视频：您可以选择调整视频适合屏幕尺寸；播放、发送、删除、重命名视频文件；设置或取消设置静音；查看视频详情。

音乐文件：您可以选择播放、删除、发送、重命名该音乐文件；设置或取消静音设置、查看音乐文件详情。

图案：您可以选择将图案设置为壁纸，也可以自行添加图案文件。

铃声文件：您可以选择设置铃声，也可以选择增加提示音。

录音：通过手机录制的录音的默认存储文件夹。

收到的文件：手机默认将收到的文件，包括但不限于图片、视频、音乐存储于该文件夹中。

当您的手机插入了内存卡，**多媒体资料库**中会显示为一个独立的文件夹。您可以修改图片、视频、音乐、铃声、录音等文件的存储位置将其存储于内存卡中。

8.互联网

您可以通过该功能浏览互联网。

点击后链接至电信门户首页。

9.天翼校园

天翼校园菜单包括的项目是中国电信的特色业务。

在待机状态下，按左软键进入功能表，选择**天翼校园**，可进行如下操作：

校内网：点击后链接至 m.xiaonei.com

校园 BBS：点击后链接至 wap.cdream.com

号码百事通：点击后链接至号码百事通门户。

生活搜索：点击可直接链接至 <http://wap.118114.cn/life>。

地图服务： 点击可直接链接至 <http://wap.118114.cn/around>。

订机票： 点击会出现拨号确认界面，确定后会拨打 11843490001。您可以按照语音提示来预订机票。

订酒店： 点击会出现拨号确认界面，确定后会拨打 11843490002。您可以按照语音提示来预订酒店。

订餐馆： 点击会出现拨号确认界面，确定后会拨打 11843490003。您可以按照语音提示来预订餐馆。

通信助理： 点击会出现拨号确认界面，确定后会拨打 11843490004。

总机服务： 您可以设置、修改和拨打企业总机号码。

会员空间： 点击您可进入

<http://wap.118114.cn/member>。

拨号码百事通： 点击后出现“确认？”按“是”，直接呼叫 118114。

手机下载： 点击后启动应用软件管理器。为用户
提供下载游戏、图片、视频、应用软件等多种内容的服务。

互联星空： 点击登陆互联星空门户，进入首页后选择您感兴趣的内容浏览，互联星空囊括了天翼特色业务如通信录备份、爱音乐、手机影视等，又有免费的热点新闻报导、NBA 等各种热门体育赛事新闻，还有号码百事通提供的地图搜索等多样服务。免费内容及付费内容一目了然（如需付费会有相应资费提示）。

备份： PC 用户登录 pim.vent.cn, 下载中国电信备份业务 PC 客户端软件，在个人电脑上安装并操作软件，实现不同手机间的通讯录转移。

天翼书城： 点击后链接至天翼书城主页。

UIM 卡应用： 点击后自动读取 UIM 卡上的服务菜单信息：**信息无限、娱乐无限、商务无限、沟通无限、特色业务。**

客户服务：

客服热线： 点击您可拨打电信客服电话号码 10000，进行相关业务的咨询和办理。

掌上营业厅： 您可以办理相关业务，如话费积分查询、常用信息查询、定制业务等。为您提供两种方式：**[短信]**、**[WAP]**。点击选择**[短信]**会自动发送 10001 至

10001, 收到短信后, 您可回复相应的数字办理相关业务: 点击选择[WAP], 可以登陆 <http://wap.ct10000.com> 办理相关业务。

通信助理: 点击会直接拨打号码百事通的秘书语音服务电话号码 11843490004。

业务查询退订: 您可以查询和退订已订业务。选择[已订业务查询], 您的手机将自动发送 0000 至 10001, 从收到的短信中, 您可以查看您已订的业务。选择[已订业务退订], 您的手机将自动发送 00000 至 10001 退订您已订的业务。

手机服务指南: 点击后手机将显示与手机售后服务相关的内容, 比如维修电话、网址等。

10.我的设置

设置是手机参数设定中心, 让您充分享用手机功能, 进一步贴近您的生活。

在待机状态下, 按左软键进入功能表, 选择[我的设置]。

10.1 铃音提示类型

您可以设置铃音提示类型为：

轻声响铃： 来电时，手机轻声响铃。可以直接启用此铃音提示类型，也可以对该铃音提示类型的【响铃类型】、【铃声】、【响铃音量】、【振动】、【信息提示音】、【按键音量】、【优先组】进行编辑。

静音： 来电时，手机不响铃。可以直接启用此铃音提示类型，也可以对该铃音提示类型的【响铃类型】、【铃声】、【响铃音量】、【振动】、【信息提示音】、【按键音量】、【优先组】和【铃音类型名】进行编辑。

会议模式： 来电时，手机不响铃也不振动。

大声响铃： 来电时，手机大声响铃。

我的模式 1： 用户可自定义铃音提示类型。

我的模式 2： 用户可自定义铃音提示类型。

10.2 显示设置

该菜单可以对手机待机界面进行预设。

壁纸：您可以选择喜欢的图片设定为您手机上内屏图片壁纸，也可以不设置。

背光时间：您可以选择[默认]或[自定义]来设置背光时间。

10.3 铃声

您可以设置及更改**响铃类型、铃声、响铃音量、**是否开启**振动、信息提示声、按键音量和优先组。**

10.4 日期和时间

设置日期和时间：您可以设置和更改日期、时间、时区和夏令时。自动更新启动时，无法设定日期和时间。

设置时间格式：您可以设置和更改日期和时间的显示格式。

自动更新时间：您可以设置手机开启或关闭自动更新时间。

10.5 快捷操作

使用此功能您可以更改在待机状态下方向键指向的快捷方式。

方向键的默认快捷方式为：

上键： 日程表

下键： 电话本

左键： 新建信息

右键： 手机下载

您可以更改/指定下列菜单项中的任意一项为向上方向键、向下方向键和向左方向键的快捷方式：

壁纸、便签、大声响铃、倒计时、电话本、多媒体资料、呼叫记录、会议模式、计算器、静音、蓝牙、铃音提示类型、录音机、录像机、秒表、闹钟、轻声响铃、任务列表、日程表、时间、收件箱、锁键盘、未接号码、我的模式 1、我的模式 2、新建任务、新建信息、已接电话、照相机、空白。

10.6 通话设置

使用此功能能设置手机通话参数，如： **[任意键**

接听)、[自动重拨]、[快速拨号]、[自动更新服务]、[缩位拨号]、[国际区号前缀]、[数据通话]、[通话报告]、[通话计时]、[无来电显示时的铃声]。

10.7 初始设置

语言：您可以设置手机语言为[自动]、[English]、[简体中文]。

内存状态：您可以查看手机内存和内存卡的相关使用情况。包括**多媒体资料库、信息、应用软件、工具**所用内存情况。

自动键盘锁：您可以**开/关**手机在待机状态下自动锁键盘。

双音多频音：您可以设置双音多频音的类型和长度。

开机铃声：您可以设置**开/关**开机音乐。

关机铃声：您可以设置**开/关**关机音乐。

开机问候语：您可以选择和删除默认的开机提示语，也可以自己输入您想用的开机提示语。

UIM 卡更新提示：您可以设置**要求确认/不要求确认** UIM 卡更新提示。

10.8 连接

蓝牙

蓝牙：您可以设置开/关蓝牙。

可见性设置：您可以设置您的手机对其他可兼容设备的可见性方式，为您提供[开]、[临时可见]、[关]三种设置选项。

查找音频设备：您可以查找与您的手机相兼容的音频设备。设备列表会显示在您的手机屏幕上。使用此功能需先启动蓝牙。

连接的设备：手机会显示已连接至您的手机的设备，使用此功能需先启动蓝牙。

配对设备：手机会显示与您手机匹配的设备，使用此功能需先启动蓝牙。

更改设备名称：您可以更改您的手机对其他蓝牙设备的显示名称。手机默认的显示名称为：OT-V770C。

10.9 附件设置

手机与充电器连接后对手机的设置。

预设模式： 当手机连接充电器时，有电话拨入，可进行来电铃声的设置。有如下响铃模式供选择：**【当前铃音类型】**、**【轻声响铃】**、**【静音】**、**【会议模式】**、**【大声响铃】**、**【铃声类型 1】**、**【铃声类型 2】**

灯光： 手机连接充电器时，对手机灯光设置。可以将灯光设置成**开**，也可以设置成**自动**，来自动控制灯光。

10.10 保密设置

您可以通过使用锁码、更改密码、电话防火墙、安全级别、密码功能、语音加密功能来保护信息的安全性。

10.11 网络设置

使用该功能可以让您设定网络模式；设置接入点；设置网关；设定漫游时的来电铃声；设定服务更改提示音。

设定模式： 该功能为您提供**【仅注册网络】**、**【自动注册】**、**【仅漫游网路】**三种选项。

接入点： 该功能为您提供两种接入方式【**互联星空**】、【**互联网**】。

网关设置： 您可以选择手机**预设**的网关，也可以**定制接入点**。

漫游来电铃声： 您可以选择**开/关**来开启或关闭漫游来电铃声，也可以对铃声进行个性化设置。

服务更改提示音： 您可以选择**开/关**来开启或关闭服务更改提示音。

10.12 网络服务

使用该功能可以让您设置呼入转移、呼叫等待、网络功能设置。

呼叫转移： 根据设定的转移条件，在相应条件下将来电转移到语音信箱或其它号码。

转接所有语音电话： **[激活]** 该选项后，您可选择设定将所有来电转接至语音信箱或至预先设置的电话号码。您还可以选择 **[取消]** 不激活所有语音的呼入转移。

遇忙转移： **[激活]** 此选项后，如您正在通话时，来电将被转移到语音信箱或至预先设置的电话号码。您还可以选择 **[取消]** 不激活遇忙时的呼入转移。

无应答转移： **[激活]** 该选项后，如无应答，来电将被转移到语音信箱或至预先设置的电话号码。您还可以选择 **[取消]** 不激活无应答时的呼入转移。

无法接通时： **[激活]** 该选项后，因信号、网络等原因接不通时，来电将被转移到语音信箱或至预先设置的电话号码。您还可以选择 **[取消]** 不激活因信号、网络原因接不通时的呼入转移。

取消所有呼叫转移： 取消所有激活的呼入转移。

呼叫等待： 进入此项菜单时，话机将自动查询当前卡的呼叫等待状态(需要网络运营商的支持)。此后您可分别进行如下操作：

激活： 当您在通话中有新来电时，网络会通知您有新的来电。手机提示您“有来电”。您可以将当前的电话保持，接听另一个电话。

取消： 关闭激活的呼叫等待业务。

网络功能设置： 可以对网络功能进行个性化设置
(需要网络运营商的支持)。

10.13 重新设置

通过此功能您可以重置手机各项参数值。

复位手机设定： 恢复手机出厂设置。

清除所有文件： 可以恢复设置并删除个人数据。
在恢复期间，手机既不能使用
(包括拨打紧急电话)，也无法
关机。恢复可能需要几分钟时
间。恢复完成后，手机会重新开
机。

10.14 手机详情

通过此功能您可以查看用户信息、版本信息、系
统信息、图表信息。

用户信息： 查看本机号码、移动识别码。

版本信息： 查看手机型号、软件版本、浏览器版本、硬件版本、MEID、P-ESN

系统信息： 查看网络识别码、频道、首选漫游列表、模式、频率。

图标信息： 查看 1x、闹铃、模拟、蓝牙、通话状态、照相机、定时器、数字、加密、耳机、键盘锁、扬声器、漫游、无声模式、秒表、文字输入、短信息、振动提示、语音信息。

11.工具

工具箱为您精心准备了如闹铃、日程表、计算器等多项工具，为您工作和生活带来贴心的服务。

11.1 闹铃

待机状态下，按菜单键进入功能表，选择 [工具 → 闹铃]。

闹铃： 您可以选择关闭或开启闹铃。

闹铃时间： 您可以设定或更改闹铃时间。

重复： 您可以开启或关闭闹铃重复。

闹铃铃声： 您可以设定或更改闹铃铃声。

懒人闹钟： 您可以手动输入分钟数，为闹钟设定延迟开启。

11.2 日程表

通过 **[日程表]** 菜单，您能够增加新安排、查看日程列表（时间、日期、内容）或删除全部的日程表。

11.3 记事本

通过 **[记事本]** 菜单，您能够查看、添加、新建、编辑、删除及全部删除记事。

11.4 待办事项

通过 **[待办事项]** 菜单，您能够查看、添加、新建、编辑、删除及全部删除待办事项。

11.5 计算器

您可按数字键输入数字。当全部清除后可退出计

算器。计算器可以执行加/减/乘/除/平方/平方根/更改正负七种运算。

11.6 定时器

您可以选择普通计时器和间隔定时器；可以设置进入下一时段。如果定时器正在运行，您可以选择更改时间和停止计时。

11.7 秒表

您可以选择秒表进行计时。可以暂停/继续，显示最后时间、分别计时、查看时间和删除时间。

12.QQ

在待机状态下，按左软键进入功能表，选择 **QQ**，可以登录您的 QQ。

13.189 邮箱

在待机状态下，按左软键进入功能表，选择 **189**

邮箱，点击后启动 189 邮箱功能。

189 邮箱菜单包括的项目是中国电信的特色业务。

用户在申请业务后，可以通过 PC 端对邮件进行阅读、编辑、发送等操作，也可以在手机上通过短信、彩信、WAP 方式对邮件进行阅读、编辑、发送等操作。

14.爱音乐

在待机状态下，按左软键进入功能表，选择**爱音乐**，点击后启动爱音乐功能。

爱音乐菜单包括的项目是中国电信的特色业务。

用户可以用手机登录音乐 wap 网站 (wap.118100.cn) 进入“音乐下载”栏目；或通过互联星空 wap 首页“天翼音乐广场”进入“音乐下载”，根据提示操作下载自己喜欢的音乐。

15.游戏

待机状态下，按功能键进入功能表。选择**[游戏]**。

您可以使用其他服务提供商提供的服务在手机上
下载新的应用程序和游戏。

手机保修

恭喜您选择本手机，我们希望本手机能够完全满足您的需要。有关手机及附件的保修，本公司将严格执行国家的有关规定。实施保修条款时，您应将所有手机缺陷立即通知您的手机经销商或是任何一家由本公司认可的维修中心，并出具您购买时提供给您的发票和保修卡。

1、产品在三包有效期内出现国家规定的《移动电话机商品性能故障表》所列故障的ALCATEL移动电话主机可享受在购买之日起一年内保修的权利，电池可享受在购买之日起六个月内保修的权利，充电器可享受在购买之日起一年内保修的权利。

2、产品在三包有效期内出现国家规定的《移动电话机商品性能故障表》所列故障的本公司赠送的礼品，如：移动电话主机、电池、充电器、外接有线耳机和数据接口卡同样享受国家三包规定的保修权利，详见《实施三包的移动电话机商品目录》，由销售单位开展的赠品活动，按国家规定由销售单位承担三包责任。

3、产品在三包有效期内，用户须出具购机

发票和有效三包凭证才能享受包退、包换、保修的权利；若用户无法出具有效的三包凭证和购机发票，则依照出厂日期后的第90日为三包期的起始日期。

4、参照国家“移动电话商品修理更换退货责任规定”，产品出现国家规定的《移动电话机商品性能故障表》所列故障的，七天内可选择退换，第八天至第十五天内可选择换修，符合换货条件的按规定给予更换。

5、保修说明：保修服务只限正常使用下有效。一切人为损坏及以下条款均不在免费保修范围内。但我公司提供维修服务，并收取适当的费用。

不遵守使用说明或安装注意事项；

不遵守在手机使用国家和地区内现行有效的技术规范和安全标准；

由于使用者或第三者的疏忽、过失、滥用、误用或灾祸等造成的移动电话损坏（如：食物液体沾渍、手机进液、外力作用、外围部件的刮痕、划伤和损坏等）；
用户自行拆机，非经本公司认可之维修和改装（如：改频、安装、调整或任何不正确改变所造成的损坏）；

使用非厂家认可的配件，未依说明书使

用、维护、保养，因运输及其它意外而造成移动电话损坏；

不正确或不正常的操作使用所造成的移动电话故障或损坏；

移动电话外表的各种标签、各类零件(如按钮)，自耗零件和因使用而造成移动电话外表的磨损超过三包有效期的；

无三包凭证及有效发票的，但能够证明该移动电话机商品在三包有效期内的除外；

三包凭证上的内容与商品实物标识不符或者涂改的。

6、如果手机或配件的商标名牌或者序列号被揭掉或修改，而且手机标签被揭掉或修改，则不再享受保修。

7、以上条款的最终解释权归属本公司所有。

故障排除

联系售后部门前，建议您先查阅下表以获得可行的解决办法：

建议您偶尔关闭手机以优化其性能。

建议您将电池充满，以便延长运行时间。

	解决方法
手机不能开机	按开机键直到屏幕有显示； 检查电池电量； 检查电池接头，取下并重装电池，然后再次开机；
手机几分钟内无任何反应	按关机键； 取出电池后重新插入，然后开机；
屏幕无法阅读	清洁屏幕； 按照推荐的使用条件使用手机；
手机自动关机	检查键盘是否在不使用手机时被锁定； 检查电池电量；
手机待机时间很短	确保电池完全充电（最少3小时）； 部分充电后，手机电量指示可能并不准确；请在取下充电器后等待20分钟以便获得准确的电量

	指示:
手机不能正常充电	<p>确保电池没有完全放电。手机充电指示器要续数分钟后才开始闪烁, 并伴有轻微的鸣笛声;</p> <p>确保在正常条件下 (0°C +40°C) 充电;</p> <p>确保电池已正确插入。插入电池之后才能插充充电器;</p> <p>确保使用阿尔卡特电池和充电器;</p> <p>若在国外, 检查电流是否兼容;</p>
手机无法与网络连接	<p>尝试换个地点进行连接;</p> <p>向运营商核实网络覆盖范围;</p> <p>与运营商核实UIM卡是否有效;</p> <p>若网络太忙, 尝试稍后再行连接;</p>
UIM卡错误	<p>确保UIM卡已正确插入;</p>
无法拨出电话	<p>确保您拨打的是有效号码, 并按下了拨号键。</p> <p>若要拨打国际电话, 请检查国家代码和区号是否正确;</p> <p>确保手机已连接到网络, 并且网络不会太忙或无效;</p> <p>向运营商核实您的网络申请情况 (信用额度、UIM卡有效性等);</p> <p>确保您未禁止拨出电话;</p>

无法接听来电	<p>确保手机已开机并连接到网络（检查是否太忙或无效）；</p> <p>向运营商核实您的网络申请情况（信用额度、UIM卡有效性等）；</p> <p>确保您未转移来电；</p> <p>确定您未禁止某些电话；</p> <p>接听来电时，屏幕不显示来电者姓名；</p> <p>向运营商核实您是否已申请此服务；</p> <p>来电者已隐藏其电话号码；</p>
通话音质不太好	<p>通话过程中可以根据您的需要调节音量；</p> <p>检查无线电接收图标级别；</p>
无法使用本手册中描述的功能	<p>向运营商核实确保您已申请该项服务；</p> <p>检查并确保此功能无需使用阿尔卡特配件；</p>
从电话簿选择号码后，该号码不能拨出	<p>确定您已将号码正确记录到电话簿中；</p> <p>在拨打国际电话时确保您已经加拨了国家和地区代码；</p>
无法在电话簿中新建记录	<p>确保UIM卡未满；删除部分记录或将记录存储到手机电话簿（如工作或私人电话簿）中；</p>

来电者无法在我的语音信箱上留言	请向网络运营商查询是否提供此项服务;
无法收听语音信箱	确保已经将运营商的语音信箱号码正确地输入“本机号码”中; 若网络正忙, 请稍后再试;
无法发送和接收MMS、短信息	检查手机的可用内存容量, 因为您的手机内存可能已满; 向运营商查询配置文件; 向运营商查询服务器中心号码或MMS配置文件; 服务器中心可能太忙, 请稍后再试;
连续3次输入错误的PIN码	与网络运营商联系, 索取PUK码(个人解锁密钥);
无法下载新文件	检查空闲空间; 删除部分文件; 选择MicroSD卡存储您下载的文件; 向运营商核实您的网络申请情况;
其他蓝牙设备无法检测到您的手机	确保蓝牙已打开, 且您的手机对其它用户是可见的;

ALCATEL商标归阿尔卡特朗讯公司所有，
惠州TCL移动通信有限公司根据相关许可合法
使用。

保留所有权利© 版权所有2009
惠州TCL移动通信有限公司。

2009年7月