



中国移动通信  
CHINA MOBILE

**ZTE中兴**

**ZTE**

**U880E G3手机**

**TD-SCDMA/GSM**

**双模数字移动电话机**

用户手册



## 法律声明

本资料著作权属中兴通讯股份有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

## 侵权必究

对本手册中的印刷错误及与最新资料不符之处我们会及时改进。这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中，中兴通讯保留最终解释权。

Copyright © 2012 ZTE CORPORATION

版本号：R1.0

发布日期：2012.3

# 目录

<b>1.</b>	<b>您的手机</b>	<b>8</b>
<b>2.</b>	<b>主屏</b>	<b>9</b>
2.1	主屏常用操作	10
2.1.1	主屏的延伸界面	10
2.1.2	设定壁纸	10
2.1.3	添加主屏显示项	11
2.1.4	删除主屏显示项	11
2.2	技术参数	11
2.3	指示图标说明	12
2.3.1	切换为睡眠模式	13
2.3.2	唤醒您的手机	14
<b>3.</b>	<b>电话功能</b>	<b>14</b>
3.1	拨打电话	14
3.1.1	拨打电话	14
3.1.2	快速拨号	15
3.1.3	使用联系人拨打电话	15
3.1.4	从通话记录拨打电话	15
3.1.5	从信息中拨打电话	16
3.1.6	拨打紧急电话	16
3.2	文字设置	17
<b>4.</b>	<b>信息</b>	<b>17</b>
4.1	发送短信	17
4.2	发送彩信	17
4.3	管理信息和会话	18

4.3.1	回复信息.....	18
4.3.2	转发信息.....	19
4.3.3	删除信息.....	19
4.4	信息设置.....	19
<b>5.</b>	<b>电子邮件.....</b>	<b>20</b>
5.1	设置电子邮件账号.....	20
5.2	发送邮件.....	21
5.3	回复或转发邮件.....	21
<b>6.</b>	<b>网络应用.....</b>	<b>22</b>
6.1	网络连接.....	22
6.1.1	打开/关闭数据连接.....	22
6.1.2	GPRS/3G 网络.....	22
6.1.3	WLAN 网络.....	23
6.2	使用浏览器.....	24
6.2.1	打开浏览器.....	24
6.2.2	打开网页.....	25
6.2.3	浏览选项.....	25
6.2.4	使用书签.....	25
6.2.5	浏览器设置.....	26
6.3	蓝牙连接.....	26
6.3.1	启用/关闭蓝牙功能.....	26
6.3.2	设置蓝牙属性.....	26
6.3.3	使用蓝牙与其他设备配对.....	27
6.4	modem 功能.....	27
6.4.1	启用 modem 功能.....	27

	6.4.2	关闭 modem 功能 .....	28
6.5		便携式 WLAN 热点 .....	28
	6.5.1	启用便携式 WLAN 热点 .....	29
	6.5.2	关闭便携式 WLAN 热点 .....	29
<b>7.</b>		<b>多媒体功能.....</b>	<b>30</b>
7.1		相机 .....	30
	7.1.1	打开相机 .....	30
	7.1.2	拍照 .....	30
7.2		摄像机 .....	31
	7.2.1	摄像 .....	31
7.3		音乐 .....	32
	7.3.1	打开音乐播放器 .....	32
	7.3.2	欣赏音乐 .....	32
	7.3.3	创建播放列表 .....	32
	7.3.4	管理播放列表 .....	33
	7.3.5	添加音乐至播放列表 .....	33
	7.3.6	设置音乐为来电铃声 .....	33
7.4		图库 .....	34
7.5		录音机 .....	34
	7.5.1	打开录音机 .....	34
	7.5.2	录制音频文件 .....	34
7.6		手机电视 .....	35
<b>8.</b>		<b>手机设置 .....</b>	<b>36</b>
8.1		基本设置 .....	36
	8.1.1	设置日期和时间 .....	36

8.1.2	显示设置.....	36
8.1.3	声音设置.....	37
8.1.4	语言设置.....	40
8.1.5	无线和网络设置.....	40
8.2	安全设置.....	41
8.2.1	屏幕解锁图案 .....	41
8.2.2	使用 PIN 码 .....	42
8.2.3	使用安全凭证 .....	43
8.3	存储管理.....	44
8.3.1	SD 卡存储管理.....	44
8.3.2	手机存储管理 .....	44
8.4	应用程序设置.....	45
8.5	恢复出厂设置.....	46
<b>9.</b>	<b>其他应用.....</b>	<b>47</b>
9.1	收音机 .....	47
9.2	闹钟时钟.....	47
9.3	世界时 .....	47
9.4	日历 .....	47
9.5	记事本 .....	48
9.6	计算器 .....	48
9.7	备份 .....	48
9.8	秒表 .....	48
9.9	任务管理器 .....	49
9.10	文件管理器.....	49
<b>10.</b>	<b>PC 侧软件.....</b>	<b>49</b>

<b>11.</b>	<b>简单故障排除.....</b>	<b>50</b>
<b>12.</b>	<b>用户满意度调查.....</b>	<b>54</b>
<b>13.</b>	<b>客户服务.....</b>	<b>54</b>


# 1. 您的手机



## 2. 主屏

开机并解锁屏幕之后，显示屏所显示的界面即为主屏。



序号	名称	说明
1	指示图标	状态指示图标。
2	搜索框	点击进入“本地搜索”，搜索应用或本地存储内容，点击  可切换到互联网搜索。
3	快捷功能	点击图标可快速打开相应功能。

序号	名称	说明
4	联系人	点击进入联系人列表界面。
5	拨号器	点击进入拨号器界面。
6	信息	点击进入信息界面。
7	应用键	点击进入应用程序界面。

主屏界面除上图所显示的快捷方式图标外，您可以根据需要添加或删除文件夹、其他快捷方式或窗口小部件。当主屏的空间使用完毕之后，您可以在屏幕上水平滑动打开主屏的延伸界面并添加所需内容。

## 2.1 主屏常用操作

### 2.1.1 主屏的延伸界面

延伸界面用于存放更多的快捷方式、窗口小部件或文件夹。您可以在主屏通过水平滑动屏幕打开延伸界面。

### 2.1.2 设定壁纸

1. 按**主屏键**返回主屏界面。
2. 按**菜单键**并选择**壁纸**。
3. 选择壁纸所在位置：**壁纸**、**动态壁纸**或**图库**。
4. 选中所需壁纸后，点击**设置壁纸**。



### 2.1.3 添加主屏显示项

1. 按**主屏键**返回主屏界面。
2. 按**菜单键**并选择**个性化设置 > 添加到主屏幕**。
3. 选择需要添加项目的类别。
4. 选择所需的添加的具体项目完成添加。

#### 温馨提示:

您还可以在按**主屏键** >  打开应用程序界面后，通过长按任一应用图标实现主屏快捷功能图标的添加。


### 2.1.4 删除主屏显示项

1. 按**主屏键**返回主屏界面。
2. 长按需要删除的显示项直至屏幕上出现  图标。
3. 将该显示项拖动至  。

## 2.2 技术参数

型号	ZTE U880E
尺寸 (高×宽×厚)	约120.5 mm×63.6 mm×10.8 mm
显示屏	4.0英寸WVGA 800*480像素

摄像头	传感器类型	CMOS
	像素	后置摄像头 500 万像素 前置摄像头 30 万像素
支持扩展卡	microSD 卡	
扩展卡最大容量	32 GB	
电池	容量	参见实物标贴
	待机时间	不小于 120 小时（取决于网络状况）
	语音通话时间	不小于 3 小时（取决于网络状况）

注：microSD  为 SD Card Association 的商标。

## 2.3 指示图标说明

### 状态图标

图标	说明	图标	说明
	GSM 网络		插入耳机
	TD 网络		未插入(U)SIM 卡

图标	说明	图标	说明
	EDGE 网络		蓝牙
	3G 数据流量		电池充电指示
	无线局域网信号		启用闹铃
	手机电视信号强度		静音
	有未接来电		飞行模式
	新信息		振动
	新 PUSH 消息		正在使用 USB 端口

### 2.3.1 切换为睡眠模式

睡眠模式是一种省电模式，此时手机显示屏会关闭，可以防止屏幕或按键的误操作。如果您将您的手机闲置一定的时间，它将自动切换为睡眠模式。您还可以通过以下方法启动睡眠模式：短按**开关机键**。

## 2.3.2 唤醒您的手机

手机在切换至睡眠模式后，显示屏会关闭并且会被锁定。此时如果您需要使用手机，请唤醒手机并对屏幕进行解锁操作：

1. 短按**开关机键**，此时您的手机显示屏已被激活。
2. 再按照屏幕的文字提示进行解锁。


### 温馨提示：



如果您设置了屏幕解锁图案（详情请见 [安全设置-屏幕解锁图案](#)一节），您还需要绘制解锁图案。



## 3. 电话功能

### 3.1 拨打电话

#### 3.1.1 拨打电话

1. 在主屏界面，点按拨号器图标，进入拨号器界面。
2. 点击屏幕输入所需号码。

如果输入有误，您可以点击  删除光标前的一个数字。按住该图标可以删除所有数字。输入过程中，您的手机会自动显示联系人中相匹配的号码。您可以按  隐藏拨号键盘，以便查看更多的匹配号码。

3. 从匹配列表中选择所需号码，或在完全输入号码后点击语音拨号  或视频电话拨号  图标拨打语音电话或视频电话。




### 3.1.2 快速拨号

**快速拨号**即在拨号器界面下，按住单键拨号清单中对应的数字键（2~9）即可拨打电话。


#### 设置快速拨号


1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **通话设置** > **单键拨号**。
2. 选择状态为**未设置**的数字键。
3. 输入快速拨号号码。
4. 点击**确定**保存。

### 3.1.3 使用联系人拨打电话

1. 按**主屏键** >  打开联系人界面。
2. 您可以在联系人列表界面中选择  搜索所需联系人。
3. 点击  进行呼叫。

### 3.1.4 从通话记录拨打电话

1. 在主屏界面，点按拨号器图标 ，打开**拨号器**。


2. 您可以从拨号器界面的上端选择**联系人**或**通话记录**标签页打开通话记录列表。
3. 点击所需通话记录旁的图标拨打电话。



温馨提示：

如果拨打国际电话，在拨号器界面长按**0**键输入“+”，然后输入您要拨打的国家代码和完整的电话号码。

### 3.1.5 从信息中拨打电话

1. 按**主屏键** >  打开信息界面。
2. 选择并打开所需的信息或会话。
3. 点按信息详细界面。


如果信息中包含多个号码，手机会自动弹出**选择操作**的菜单供您选择所需号码进行呼叫。

4. 点击所需号码即可拨号。

### 3.1.6 拨打紧急电话

与任何手机一样，U880E 也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能，在紧急状况下可使用手机进行紧急呼叫。但是，因不能保证所有情况下网络都能连接成功，故在紧急情况下，不能将本手机作为唯一的联系方式。

1. 开启手机。
2. 进入**拨号器**界面。
3. 输入当地的紧急号码。


4. 点击 。

## 3.2 文字设置

按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **语言和键盘**，您可以进行文字输入相关设置。包括以下设置：搜狗输入法、Android 键盘、谷歌拼音输入法。

## 4. 信息


### 4.1 发送短信

1. 按**主屏键** >  > **新信息**。
2. 在**接收者**一栏输入接收方号码或电子邮箱地址。您也可以按**菜单键** > **联系人**从联系人中选取收件人。

**注：**发送短信时接收者一栏输入电子邮件地址，短信将自动转换为彩信。

3. 点击**输入内容**一栏，输入短信内容。
4. 点击**发送**。

### 4.2 发送彩信

1. 按**主屏键** >  > **新信息**。
2. 在**接收者**一栏输入收件人号码或电子邮箱地址。您也可以按**菜单键** > **联系人**从联系人中选取收件人。
3. 按**菜单键** > **添加主题**，输入彩信的主题。


## 提示：

短信在添加主题、附件等内容后，会自动转换为彩信。同样，彩信在删除主题、附件等内容后，彩信会自动转换为短信。

4. 点击**输入内容**一栏，输入彩信内容。
5. 按**菜单键** > **附加**，选择手机内存或存储卡中的照片、视频或音频等文件。
6. 点击**发送**。

## 4.3 管理信息和会话

来自同一联系人或号码的短信、彩信将会按照时间先后顺序来排列显示在一个会话中。您可以在信息界面管理这些会话和信息。

按**主屏键** >  > **菜单键**。在弹出的菜单选项中可以进行箱体/对话模式切换。箱体和对话模式是两种不同的信息浏览方式。

### 4.3.1 回复信息

1. 在对话模式下，打开会话，在会话界面输入短信内容即可。
2. 在箱体模式下，在信息列表长按需要回复的信息，在弹出的对话框中选择**回复**即可。
3. 完成了信息的编写后，点击**发送**。

## 4.3.2 转发信息

1. 在对话模式下，打开会话，在会话界面长按需要转发的信息，在弹出的菜单选项中选择**转发**即可转发信息。

在箱体模式下，长按所需转发的信息，在弹出的菜单选项中选择**转发**即可。

2. 输入接收者号码，点击**发送**。

## 4.3.3 删除信息

在对话模式下，有两种方式删除信息。

- 长按需要删除的会话，在弹出的**信息选项**菜单中选择**删除会话**，此时会删除整个会话。
- 打开会话，在信息列表界面按**菜单键 > 删除**，标记所要删除的信息，点击**删除**。


在箱体模式下，在信息列表界面，长按需要删除的信息，在弹出的菜单选项中选择**删除**即可删除短信。

## 4.4 信息设置

在信息界面按**菜单键 > 设置**，您可以进行信息相关设置。

**注意：**短信服务中心号码不可以轻易改动，此号码与网络供应商的设置有关，具体可以咨询您的网络供应商。

## 5. 电子邮件

按主屏键 >  > 电子邮件，您可以通过电子邮件功能接收和发送邮件。

### 5.1 设置电子邮件账号

1. 输入电子邮件账号和密码后，点击**下一步**。
2. 选择邮件账户类型，点击**下一步**。
3. 您的手机会检查接收/外发服务器设置并自动完成配置。需要您在这两个界面，手动点击**下一步[检测]**，可与服务器建立连接。您也可以选择**下一步**，暂时不连接服务器。

**注：**此步骤会因邮件服务器不同而略有不同，具体请参见实际手机提示。

4. 设置电子邮件检查频率并点击**下一步**。
5. 进入下载设置界面进行下载设置，设置完成后点**下一步**。
6. 为电子邮件创建名称并设置外发邮件时的显示名称。
7. 点击**完成**。

#### **温馨提示：**

您也可以在输入电子邮件账号和密码后，点击**手动设置**，选择账户类型、设置接收服务器选项等。

## 5.2 发送邮件

电子邮件账号设置完毕后，手机将会自动进入该邮件账号的收件箱内。

1. 按**菜单键** > **撰写**。
2. 输入收件人的邮件地址。
3. 您也可以按**菜单键** > **添加抄送/密送地址**添加抄送或密送的收件人。
4. 点击**主题**并输入邮件的主题。
5. 点击**撰写邮件**并输入邮件内容。
6. 点击**菜单键** > **添加附件**，您可以添加手机内存或存储卡中的图片、音乐、视频或录制的音频文件作为邮件的附件。
7. 点击**发送**。

## 5.3 回复或转发邮件

1. 从邮件收件箱内选择打开需要回复或转发的邮件。
2. 按**菜单键** > **回复/转发**回复或转发该邮件。  
您也可以按**菜单键** > **全部回复**回复该邮件并抄送给所有的收件人、抄送人。
3. 输入邮件的回复内容或转发时的收件人。
4. 点击**发送**。

## 6. 网络应用

### 6.1 网络连接

#### 6.1.1 打开/关闭数据连接

手机默认自动连接到网络，如需断开网络，请手动设置。按主屏键 > 菜单键 > 设置 > 无线和网络 > 移动网络，点击已启用数据关闭/打开移动网络数据访问功能。

#### 温馨提示：

打开数据连接后，可能会产生数据流量费用。请及时关闭数据连接，避免不必要的损失。

#### 6.1.2 GPRS/3G 网络

您可以通过 GPRS/3G 网络连接至网络并发送彩信和电子邮件。网络服务涉及一些数据业务，需要支付一定的费用，具体信息请咨询您的网络运营商。

#### 添加网络连接

手机默认有几个网络连接，如需自行添加网络连接，请您预先从网络运营商处获得以下信息：

- 接入点名称（APN）
- 用户名和密码（如果需要的话）
- 代理 IP 和端口（如果需要用到代理服务器的话）

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **移动网络** > **接入点名称**。
2. 按**菜单键** > **新建 APN**。
3. 点击**姓名**设置一个名称（您可以自行设定）。
4. 点击**APN**输入网络运营商提供的 APN 名称。
5. 如果需要用到代理服务器的话，点击**代理**和**端口**并输入相关信息。
6. 如果需要用到用户名和密码的话，点击**用户名**和**密码**并输入相关信息。
7. 按**菜单键** > **保存**。

### 6.1.3 WLAN 网络

WLAN 网络为您提供近距离的无线网络连接功能。

#### 启用/关闭 WLAN

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络**。
2. 点击勾选 **WLAN** 后面的复选框开启 WLAN 功能。取消勾选该复选框则可以关闭 WLAN 功能。

#### 连接至 WLAN 网络

勾选 WLAN 右侧的复选框，打开 WLAN。

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **WLAN 设置**。

您的手机会自动搜索附近所有可被搜索的 WLAN 网络。


2. 从列表中点击需要连接的网络，在弹出的对话框中选择**连接**。

如果选择的是开放网络，手机将自动完成连接。

如果选择的是安全性网络，则需要您输入密码。

## 检查 WLAN 网络连接状态

连接至 WLAN 网络后，您可以通过以下两种方法检查 WLAN 网络连接状态。

1. 查看状态栏中的无线连接指示图标 ，高亮的格数越多，则表示无线网络信号强度越强。
2. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **WLAN 设置**，点击已连接的网络名称，即可打开网络状态菜单。

## 6.2 使用浏览器


通过浏览器，您可以连接至互联网，自由地享受 WAP 无线网络和 Internet 无线网上冲浪功能。该业务需要网络支持，为计费业务，具体请您咨询网络运营商。

### 6.2.1 打开浏览器

按**主屏键** >  > **浏览器**即可打开浏览器。



## 6.2.2 打开网页

在浏览器页面，您可以通过以下方法打开网页：


1. 点击浏览器地址栏，输入需要打开网页的网址后，点击 。
2. 按**菜单键 > 书签**，选择需要打开的书签或点击**访问最多/历史记录**标签页选择打开其他网页。

## 6.2.3 浏览选项

使用浏览器浏览网页时，您可以进行以下操作：

1. 当网页页面大小超过手机屏幕时，点击网页空白区域，向各方向拖拽查看网页。
2. 点击  /  放大或缩小网页。
3. 按**菜单键 > 刷新**刷新页面。
4. 按**菜单键 > 退出**退出浏览器。
5. 按**菜单键 > 更多**，您可以进行更多设置。

## 6.2.4 使用书签

1. 从浏览器界面按**菜单键 > 书签**，或点击浏览器地址栏旁边的 ，您可以查看书签内容。
2. 点击**菜单键 > 更多 > 添加书签**，输入书签名称和网址后，点击**确定**可以添加书签。

## 6.2.5 浏览器设置


在浏览器界面，按**菜单键 > 更多 > 设置**可以进入浏览器设置界面。

## 6.3 蓝牙连接

通过蓝牙功能，您可以与其它蓝牙设备进行数据交换、使用蓝牙耳机欣赏音乐和进行通话。由于蓝牙连接通过无线电波进行通信，因此可能因为一些障碍或其它电子设备而受到干扰。在使用蓝牙设备进行通信时，请保证两台设备之间的最大距离不超过 10 米。

### 6.3.1 启用/关闭蓝牙功能

1. 按**主屏键 > 菜单键 > 设置 > 无线和网络**。
2. 勾选**蓝牙**后面的复选框开启蓝牙。取消勾选该复选框即可关闭蓝牙功能。

蓝牙功能开启后， 图标将会出现在状态栏中。

### 6.3.2 设置蓝牙属性

1. 按**主屏键 > 菜单键 > 设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置**。
2. 如果蓝牙功能未开启，勾选**蓝牙**后面的复选框。
3. 点击**设备名称**设置您的名称。

4. 勾选**可检测性**后面的复选框，以便于其他蓝牙设备能搜索到您的设备。

### 6.3.3 使用蓝牙与其他设备配对

1. 按**主屏键 > 菜单键 > 设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置**。
2. 如果蓝牙功能没有开启的话，勾选**蓝牙**复选框。
3. 点击**扫描查找设备**。

您的手机将会列出所有搜索到的蓝牙设备列表。

4. 点击列表中所需的设备，并点击**配对**。

待对方设备验证 PIN 码。完成后，该设备将会被添加至蓝牙设备列表中。某些情况下可以不用输入验证信息，直接配对。

## 6.4 modem 功能

### 6.4.1 启用 modem 功能

您的电脑可以通过手机作为 modem 连接互联网。网络服务涉及一些数据业务，需要支付一定的费用，具体信息请咨询您的网络运营商。

1. 用 USB 数据线将手机与电脑相连接，在手机上按**主屏键 > 菜单键 > 设置 > 无线和网络 > 绑定与便携式热点**，勾选 **USB 绑定**。

2. 成功连接后，在电脑上点击**控制面板 > 网络连接** 可以看到一个新的网络链接，可以通过**启用/停用网络连接**的方法，选择访问网络的连接。

#### **温馨提示：**

- 手机开启 modom 功能前请确认已关闭 U 盘模式。
- 电脑通过手机连接到网络前，请先配置好手机的上网参数。

### **6.4.2 关闭 modem 功能**

按**主屏键 > 菜单键 > 设置 > 无线和网络 > 绑定与便携式热点**，取消 **USB 绑定**，或直接拔出 USB 传输线即可退出 modem 功能。

## **6.5 便携式 WLAN 热点**

您可以将本手机作为为一个随身宽带路由器，让一台或多台电脑或其他无线设备通过 **WLAN** 无线连接共享手机互联网。网络服务涉及一些数据业务，需要支付一定的费用，具体信息请咨询您的网络运营商。

#### **温馨提示：**

- 本手机作为 **WLAN** 接入点前，请先配置好手机的上网参数。
- 本手机作为 **WLAN** 接入点后，手机将无法通过 **WLAN** 访问网络。

## 6.5.1 启用便携式 WLAN 热点

1. 在手机上按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **绑定与便携式热点**，勾选**便携式 WLAN 热点**。
2. 点击**便携式 WLAN 热点设置**，选择**配置 WLAN 热点**，可修改网络 SSID 和安全性。
3. 点击**安全性**下拉框，您可以选择 **Open** 或 **WPA2 PSK**。**Open** 代表开放网络。**WPA2 PSK** 表示可以设置密码进行加密。
4. 需要连接的电脑或其他无线设备打开 WLAN，在可连接设备列表中找到设置好的便携式 WLAN 热点，点击其连接，即可通过 WLAN 热点连接到网络。WLAN 连接操作步骤请参见 *网络应用-网络连接- WLAN 网络*。

## 6.5.2 关闭便携式 WLAN 热点

按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **绑定与便携式热点**，取消**便携式 WLAN 热点**，即可退出 WLAN 热点功能。

## 7. 多媒体功能


### 7.1 相机

您的手机具有拍照功能。您可将照片设置为墙纸或通过彩信、邮件等发送。


#### 注意：

请在拍摄照片时尊重他人权利、遵守当地法律法规和风俗习惯。

#### 7.1.1 打开相机

按**主屏键** >  > **相机**即可打开照相机。

#### 7.1.2 拍照

1. 将镜头对准位置/对象。
2. 取景满意后，点击  拍照。





## 7.2 摄像机

在相机界面滑动相机/摄像机切换按钮，可以切换至摄像机模式。您的摄像机可以用于拍摄有声视频短片。

### 注意：

请在拍摄视频短片时尊重他人权利、遵守当地法律法规和风俗习惯。

### 7.2.1 摄像

1. 将镜头对准位置/对象。
2. 点击  开始和结束摄像。点击  暂停摄像。

摄像机界面的操作与相机界面的操作较为类似。


3. 摄像完成后，视频自动保存；选择屏幕右下方的图像预览框可播放该视频文件，经彩信、蓝牙或电子邮件发送视频文件**分享**或者删除视频文件。

## 7.3 音乐

您可以通过音乐播放器功能欣赏存储卡中存储的音乐。

### 7.3.1 打开音乐播放器

播放音乐文件前，需要先将音乐文件拷贝至存储卡中。

按主屏键 >  > 音乐即可打开音乐播放器。

### 7.3.2 欣赏音乐


1. 点击**艺术家/专辑/歌曲/播放列表/我的最爱/文件夹**标签页，找到您需要播放的音乐文件。
2. 点击该音乐文件开始播放。

### 7.3.3 创建播放列表

为了方便管理您的音乐文件，您可以创建一些播放列表。

1. 点击**歌曲**标签页。
2. 选择需要添加到播放列表的音乐文件，长按直至弹出快捷菜单。
3. 点击**添加到播放列表**。
4. 点击**新建播放列表**。
5. 输入新播放列表的名称。
6. 点击**保存**，此时您选择的音乐文件会自动添加至新建的播放列表中。

## 7.3.4 管理播放列表

1. 按主屏键 >  > 音乐 > 播放列表。
2. 从列表中选择需要编辑或播放的播放列表，长按直至弹出快捷菜单。

**播放：**播放该列表中的音乐。

**编辑：**编辑该播放列表，您只能编辑系统默认的**最近添加的歌曲**列表。


**删除：**删除该列表，您只能删除自建播放列表。

**重命名：**为该播放列表重新命名，您只能为自建播放列表重命名。

## 7.3.5 添加音乐至播放列表

1. 打开**音乐**，选择**歌曲**标签页。
2. 选择需要添加至播放列表的音乐文件，长按直至弹出快捷菜单。
3. 点击**添加到播放列表**。
4. 选择需要添加的播放列表。

## 7.3.6 设置音乐为来电铃声


1. 按主屏键 >  > 音乐。
2. 选择**歌曲**或**播放列表**标签页。
3. 选择需要的音乐文件，长按直至弹出快捷菜单。

4. 点击**用作手机铃声**。

### 温馨提示：

您也可以在播放音乐时，在播放界面按**菜单键 > 用作铃声**设置当前音乐为铃声。


## 7.4 图库

按**主屏键 >  > 图库**，您可以查看存储卡和手机内存中的所有图片和视频文件。其中视频文件可以采用视频播放器播放。






## 7.5 录音机

通过录音机功能，您可以录制音频文件。

### 7.5.1 打开录音机

按**主屏键 >  > 录音机**即可打开录音机。

### 7.5.2 录制音频文件

1. 将手机的麦克风靠近您的嘴部，点击  开始录音。
2. 点击  暂停录音，点击  停止录音。
3. 点击  回放录音文件。
4. 录音结束后自动保存录音文件，点击界面上的  可删除最后录制的录音文件。


保存录音文件后，您可以在**主屏键** >  > **音乐** > **播放列表** > **我的录音**中查看您的录音文件。

### 温馨提示：

您也可以将录音文件设为来电铃声，在**我的录音**中，长按该录音文件直至弹出快捷菜单，点击**用作手机铃声**。

## 7.6 手机电视

您的手机支持手机电视(CMMB)功能。

1. 您可点击进入手机电视页面。
2. 连接成功后，手机会自动扫描并获取频道列表。
3. 在频道列表界面，点击相应的节目即可播放；在套餐管理界面可以订购和取消节目订购。

### 注意：

- ▶ 使用手机电视前建议插入耳机，可作为天线增强收视效果。
- ▶ 如果播放过程中出现不连续的现象，可能是手机电视信号较弱，请移动您的手机，在手机电视信号较好的地方观看手机电视，播放界面可查看到信号强度。

## 8. 手机设置

### 8.1 基本设置

#### 8.1.1 设置日期和时间

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **日期和时间**。
2. 如果您需要自动和网络时间同步，勾选**自动**复选框让您的手机时间自动跟网络时间同步。
3. 点击**设置日期**，调节日期后点击**设置**。
4. 点击**选择时区**，选择您所在的时区。
5. 点击**设置时间**，调节时间后点击**设置**。
6. 选择勾选**使用 24 小时格式**复选框使用 24 小时制，否则选择使用 12 小时制。
7. 点击**选择日期格式**，选择日期的显示格式。

#### 8.1.2 显示设置

##### 调节屏幕亮度

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **显示** > **亮度**。
2. 调节屏幕亮度，点击**确定**。

##### 设置屏幕待机时间

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **显示** > **屏幕超时**。

## 2. 选择屏幕待机时间。

手机在待机时间达到设定时间时，屏幕显示会自动关闭并进入睡眠模式。

### 设置屏幕显示方向

您可以选择通过旋转手机来调整屏幕显示的方向（竖屏或横屏显示）。

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **显示**。
2. 勾选**自动旋转屏幕**复选框。

### 启用/关闭窗口动画

您的手机可以支持开启和关闭窗口时的动画显示。

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **显示**。
2. 点击**动画**选择**无动画**、**部分动画**或**所有动画**。

## 8.1.3 声音设置

### 设置手机铃声

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **情景模式** > **普通模式/户外模式** > **手机铃声**。

手机将自动显示手机内置的所有音频文件列表。您也可以选择**更多...**，查看存储卡中的音频文件。

2. 点击所需铃声并点击**确定**。

## 温馨提示：

您也可以通过**音乐**功能设置手机铃声，请见**多媒体功能-音乐-设置音乐为来电铃声**和**多媒体功能-录音机-录制音频文件**。

## 设置通知铃声

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **情景模式** > **普通模式/户外模式** > **通知铃声**。

手机将自动显示手机内置的所有音频文件列表。您也可以选择**更多...**，查看存储卡中的音频文件。

2. 在列表中点击所需铃声并点击**确定**。

## 调节铃声音量

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **情景模式** > **普通模式/户外模式** > **音量**。
2. 调节铃声音量并点击**确定**。

您也可以选择**将来电音量用作通知音量**复选框，同步设置来电铃声和通知铃声。

## 开启翻转静音

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **情景模式** > **普通模式/静音模式/振动模式/户外模式**。
2. 勾选**翻转静音**复选框。

手机有铃音提示时，翻转手机禁止铃音。

## 开启手机振动反馈

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **情景模式** > **普通模式/静音模式/振动模式/户外模式**。
2. 勾选**触感**复选框。

开启触感后，按软键以及进行某些 UI 交互时，手机都会振动。

## 开启按键操作音

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **情景模式** > **普通模式/户外模式**。
2. 勾选**按键操作音**复选框。

开启拨号操作音后，在您使用拨号器时，每拨一个号码，都会发出声音提示。

## 开启屏幕选择操作音

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **情景模式** > **普通模式/户外模式**。
2. 勾选**选择操作音**复选框。

开启屏幕选择操作音后，每次点击屏幕进行选择，手机都会发出提示音。

## 8.1.4 语言设置

### 切换系统语言

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **语言和键盘**。
2. 点击**选择语言**。  
手机将自动显示所有可用语言列表。
3. 选择所需语言。

## 8.1.5 无线和网络设置

### 启用漫游

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **移动网络**。
2. 勾选**数据漫游**复选框。

### 添加接入点设置

一般情况下，可以使用手机默认的接入点设置。如需添加，请咨询您的网络运营商获得 APN 相关信息。

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **移动网络** > **接入点名称**。
2. 按**菜单键** > **新建 APN**。后续操作步骤请参见*网络应用-网络连接-GPRS/3G 网络-添加网络连接*。

### 启用飞行模式

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络**。
2. 勾选**飞行模式**复选框。

启用飞行模式后，手机将关闭所有无线连接。

## 8.2 安全设置

### 8.2.1 屏幕解锁图案

您可以设置一个屏幕解锁图案，以防止手机未经授权而被使用。

#### 设置屏幕解锁图案

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **位置和安全** > **设置屏幕锁定** > **图案**。
2. 根据手机界面提示，在屏幕上滑动绘制您的图案。
3. 点击**继续**。
4. 再次绘制您的图案进行确认。
5. 点击**确认**。

#### 温馨提示：

请设置容易记忆的屏幕解锁图案，避免后续遗忘解锁图案而引起不必要的麻烦。

#### 设置屏幕解锁密码

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **位置和安全** > **设置屏幕锁定** > **密码**。
2. 在屏幕上输入您的密码。

3. 点击**继续**。
4. 再次输入您的密码进行确认。
5. 点击**确定**。

## 锁定屏幕

按**开关机键**锁定手机屏幕。

在锁定屏幕的同时，您的手机也会被切换至睡眠模式。

## 使用图案解锁

1. 按**开关机键**。
2. 在屏幕上绘制您的解锁图案。

## 使用密码解锁

1. 按**开关机键**。
2. 在屏幕上输入您的解锁密码。

## 8.2.2 使用 PIN 码

使用 PIN 码可以防止您的(U)SIM 卡未经授权而被使用。

### 启用 PIN 码

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **位置和安全**。
2. 选择**设置 SIM 卡锁定**。
3. 勾选**锁定 SIM 卡**复选框。
4. 输入 PIN 码。

5. 点击**确定**。

### 修改 PIN 码

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **位置和安全**。
2. 选择**设置 SIM 卡锁定**。
3. 点击**更改 SIM 卡 PIN**。
4. 输入原 PIN 码，点击**确定**。
5. 输入新 PIN 码，点击**确定**。
6. 再次输入新 PIN 码，点击**确定**。

### 8.2.3 使用安全凭证

您可以设置允许应用访问安全证书或是其他证明。

#### 启用凭证存储

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **位置和安全**。
2. 点击**设置密码**。
3. 输入密码并再次输入确认，点击**确定**。

您可以选择从 **SD 卡安装**，选择 SD 卡内的加密证书启用凭证存储。

#### 清除存储

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **位置和安全**。

2. 点击**清除存储**。

## 8.3 存储管理

### 8.3.1 SD 卡存储管理

#### 查看 SD 卡可用空间

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **存储**。
2. 在**SD 卡**栏目下，**可用空间**栏目下可以查看 SD 卡可用空间。

#### 卸载 SD 卡

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **存储**。
2. 点击**卸载 SD 卡**，您就可以安全移除 SD 卡了。

#### SD 卡格式化

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **存储**。
2. 点击**格式化 SD 卡**。

### 8.3.2 手机存储管理

#### 查看手机可用空间


1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **存储**。
2. 在手机**内存**栏目下，**可用空间**栏目下可以查看手机可用空间。

## 8.4 应用程序设置

您可以查看、管理手机内安装的应用程序。

### 安装新的应用程序

安装应用程序时，请确保该软件适用于您的手机。

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **应用程序**。
2. 勾选**未知来源**复选框。
3. 将您需要安装的软件拷贝至 microSD 卡中，并从**主屏键** >  > **文件管理器**中找到该软件的安装文件。
4. 点击该安装文件，按照提示完成安装。

### 卸载应用程序

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **应用程序** > **管理应用程序**。
2. 滚动列表，点击需要卸载的程序。
3. 点击**卸载**，并按照提示完成卸载。


**注意：**当您将某个应用程序从手机移至 SD 卡后或者在个人电脑上将软件安装在手机 SD 卡上，若打开了 USB 存储设备，该应用程序的图标会消失，直到您取消了 USB 存储设备，稍后应用程序的图标将会正常显示在手机界面。

## 8.5 恢复出厂设置


1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **隐私权** > **恢复出厂设置**。
2. 点击**重置手机**。
3. 点击**清除全部内容**。

## 9. 其他应用

### 9.1 收音机


按**主屏键** >  > **收音机**，插入耳机打开收音机。您可以调节、添加和设置频道。

### 9.2 闹钟时钟

1. 按**主屏键** >  > **闹钟时钟**。
2. 点击默认闹钟，或按屏幕下方“+”添加闹钟。
3. 勾选**开启闹钟**复选框。
4. 设置闹钟的**时间**，**重复**等其他必要信息。




设置完成后，您还可以按**菜单键** > **删除闹钟/预览闹钟删除**或**预览该闹钟**。

### 9.3 世界时

按**主屏键** >  > **世界时**。点击屏幕下方的“+”，再选择所需的时区并添加至世界时查看列表。

### 9.4 日历


1. 按**主屏键** >  > **日历**。

2. 点按**菜单键** > **天/周/月**，可分别以天视图、周视图、月视图查看当前日期。也可日期跳转，跳转到其它某个日期。
3. 在日历界面，点按添加活动。
4. 在日历界面，点按查看已经添加的日程安排。
5. 在日历界面，点按设置日历。


## 9.5 记事本

按**主屏键** >  > **记事本**，再按界面下方的“+”新建文本记录。

## 9.6 计算器

按**主屏键** >  > **计算器**，您可以进行简单的数学计算。


## 9.7 备份

按**主屏键** >  > **备份**，可供您对手机中的重要数据进行备份。

## 9.8 秒表

按**主屏键** >  > **秒表**，您可使用手机秒表计时功能。

## 9.9 任务管理器


按主屏键 >  > **任务管理器**，您可以查看当前任务、应用程序和资源信息，也可以结束当前运行的任务。

在**任务管理**中，查看正在运行的应用程序。点按需要关闭的任务右侧的复选框，即可关闭正在运行的程序。

### 温馨提示：

某些应用程序在数据连接打开状态下可能会一直连接网络，为避免产生数据流量费用，请您及时在**任务管理器**中结束应用程序的运行。

## 9.10 文件管理器

按主屏键 >  > **文件管理器**，您可以查阅手机或存储卡中的所有文件。

# 10. PC 侧软件

通过 PC 侧软件，您可以让手机和电脑之间的信息、联系人进行同步，并可以在手机-电脑间复制文件。

**提示：**打开 PC 侧软件后，通过查看**帮助**菜单可以查看软件的具体操作方法。

## 11. 简单故障排除

如果您的手机在使用中出现如下现象请先查阅下边的相关信息，如果还不能解决请与经销商联系。

问题	可能原因	可能的解决方式
信号接收不良	您目前所在位置的 网络信号比较弱 (例如地下室或靠近 大厦)，使得无线电 波无法有效传达。	请移动到可以良好接 收网络信号的位置。
	目前网络忙线 (例如， 高峰时段网络的流量 可能过高，造成无法 通话)。	请避免在类似时段使 用手机，或稍待片刻再 试。
	您与基站的距离过 远。	请向网络运营商咨询 网络服务范围。
回音或噪声	部分网络运营商的 网络中继线质量不 良。	请挂断后重新拨号，也 许可以切换到质量比 较好的网络中继线或 电话线。
	当地电话线路质量不 良。	
无法选取特	网络运营商不支持	请咨询网络运营商。

问题	可能原因	可能的解决方式
定的功能	这些功能，或您尚未开通提供这些功能的服务。	
电池无法充电	电池或电池充电器已经损坏。	请联系经销商。
	手机温度低于-10 ℃或高于50 ℃。	请注意电池充电时的环境，避免温度过高或过低。
	电池与充电器之间接触不良。	请检查所有接头，确定所有线路正确连接。
待机时间缩短	待机时间与网络运营商的系统设定有关。相同的手机在不同网络运营商系统下的待机时间不尽相同。	如果您位于信号微弱的区域，请暂时将手机关机。
	电池已到使用寿命限期。	请更换新电池。
	如果无法连接到网络，手机将会持续发射信号搜寻和连接。	请移动到能够访问网络的地方，或暂时将手机关机。

问题	可能原因	可能的解决方式
	手机便会持续消耗电池电量，造成待机时间缩短。	
<b>(U)SIM 卡错误</b>	(U)SIM 卡故障或损坏。	请将 (U)SIM 卡交由网络运营商测试。
	(U)SIM 卡未正确插入。	请正确插入 (U)SIM 卡。
	(U)SIM 卡接点脏污。	请使用柔软的干布擦拭 (U)SIM 卡接点。
<b>无法连接到网络</b>	(U)SIM 卡无效。	请联系网络运营商。
	您不在网络服务区域内。	请向网络运营商询问服务区域。
	已关闭移动网络数据访问功能	请查看是否关闭移动网络数据访问功能，打开方法请参见手机内置用户手册“网络应用”章节。
	信号不良。	请移动到空旷的地方；

问题	可能原因	可能的解决方式
		如果您正在建筑物内，请移动到靠近窗户的地方。
<b>PIN 码被锁定</b>	您连续三次输入错误的PIN码。	请联系网络运营商。如果运营商提供您(U)SIM卡的PUK码，请使用PUK码解除锁定(U)SIM卡。
<b>无法在电话簿中输入信息</b>	电话簿内存已满。	请从联系人中删除不必要的信息。

## 12. 用户满意度调查

感谢您使用中兴手机，请输入网址 <http://www.zte.com.cn/uei/>，填写问卷。我们将根据您的意见，改进产品质量，更好地为您服务。

## 13. 客户服务

中国移动为客户提供的一站式电子自助服务，主要包括如下几种服务渠道：

1. **服务指南：**机型、售后服务电话等服务内容。
2. **客户服务热线：**客户拨打 10086 自助语音系统，可以获得业务咨询、最新优惠信息查询、话费查询、业务办理、梦网查询等服务。
3. **短信营业厅：**客户发送短信内容“10086”至“10086”即可获得最新优惠信息查询、话费查询、业务办理等服务。
4. **掌上营业厅：**客户登陆移动梦网首页--WAP 营业厅链接，无需输入号码和密码，即可登录 WAP 服务厅，随时随地进行业务查询及办理。
5. **客户经理：**客户服务设置。