

感谢您选购蓝魔音悦汇T8-PRO数码播放器，由衷希望您使用惬意。本说明书将详细介绍产品的各项功能，让您充分领会产品的各项功能如何使用。请您在使用产品之前阅读完本说明书，快速掌握本机的各项功能使用和注意事项。

主要性能

- ① 4.3英寸LCD高清触摸屏，480*272分辨率高清晰显示。
- ① 支持MP3、WMA、AAC、M4A、OGG、WAV、FLAC、APE格式音乐播放，支持歌词显示。
- ① 支持播放1080P的MKV、TS、WMV、ASF、RMVB、RM、AVI、FLV、MPG、DAT、VOB、MP4、M4V、MOV、3GP格式视频，支持SRT/SUB/SMI/ASS/SSA等格式字幕。
- ① 支持外响功能。
- ① 扩展TF卡功能。
- ① 支持PAL和NTSC制式输出到电视之功能。
- ① 收音机功能。
- ① 支持自动浏览JPG、BMP、PNG、TIFF、GIF格式图片。
- ① 高速USB2.0传输。
- ① 支持电子书阅读功能。
- ① 节能设置，背光亮度可自由调节，还可设置自动关机、自动关屏、自动睡眠。

- ① 录音功能，录音格式MP3。
- ① 支持简体中文、ENGLISH或繁体中文。
- ① 支持Win2000、Win XP、Vista、Win7系统。
- ① 支持多任务功能，例如您能看电子书同时听音乐。
- ① 支持固件升级，功能更新。
- ① 移动硬盘功能。

注意事项

本手册包含重要的安全措施和正确使用产品的信息，请在使用该产品之前仔细阅读该手册。

- ① 请勿在特别冷、热、多尘和潮湿的环境中使用本机。
- ① 请避免摔落或剧烈碰撞本产品，避免TFT屏受到剧烈碰撞，否则可能导致TFT屏损坏或显示不正常。跌落或撞击所导致的后果由用户承担。
- ① 电池的寿命可能会随使用条件和使用环境的不同而有所不同。
- ① 本机在格式化或正在进行上传下载时请不要突然断开连接，否则可能导致故障发生。
- ① 不要使用酒精、稀释剂或其他化学试剂擦拭产品表面，以避免产品表面腐蚀损坏。
- ① 本机在充电过程中会略有升温（但不会很烫）属于正常现象，不会影响用户使用。
- ① 对于因为产品损坏、维修或其他原因造成的抹除内存资料损失，本公司概不负责。请用户遵照使用手册进行操作，并及时备份重要数据。
- ① 因容量计算方式不同，播放器系统固件及Flash存储器的FAT分区表占用一定的空间，本机识别的内存容量与PC连接后显示的内存容量会有一定的出入，具体要视机器采用的固件版本及Flash类别而定。

外形及按键



基本操作

① 电源键功能

电源键:向下长推3秒可开/关机; 向下长推10秒可进行复位操作。

① 复位功能

如果您的播放器在使用过程中出现死机等不正常情况，可以向下长推电源键10S对本机进行复位。

① 电源监控

您可以通过本机屏幕右上角的电池图标随时监控电量的状态，随着机器使用时间的增加，电池图标中的格数将相应减少，电量快耗尽时，机器自动关机。电池的使用时间与播放文件的类型、屏幕的显示状态、操作频率及音量的大小有关。您可以进入系统管理中对设置项“显示设置”和“电源设置”对LCD的背光亮度和背光关闭时间进行合理的设置以节省电量。

① 充电

当电池图标格数显示为空时，请及时充电。您可以使用本公司认可的5V 0.5A的充电器进行充电，充电过程中电池图标显示脉冲，充电完毕，电池电量显示满格。关机状态下充电器会自动开机，充电图标显示时间可以通过背光时间来调节。您也可以使用USB接口连接电脑进行充电，为确保对播

主界面功能

以下功能操作均默认为通过本机上的功能按键实现。长按电源键3秒，本机在显示开机画面后进入主界面如下：



上下拖动主界面左侧的工具条可浏览选中其中的5个图标，各个图标对应的功能如下：

- ⌚：点击此图标后主界面显示/隐藏一模拟时钟，点按拖动可改变其显示的位置。
- 🕒：点击此图标后主界面显示/隐藏一数字时钟，点按拖动可改变其显示的位置。
- 📅：点击此图标后主界面显示/隐藏一个小日历，点按拖动可改变其显示的位置。
- 🔒：点击此图标可锁定触摸屏，解锁请向下滑动触摸屏上的锁屏图标。
- 🔊：点击此图标可弹出系统音量调节条。

系统管理

在主界面，点触【系统管理】图标进入设置界面如下：

① 显示设置：

点击此选项后可进行如下设置：
亮度：点击键➡或⬅️可调高或调低屏幕亮度。

① 桌面背景：

点击键➡和⬅️间的文字区域弹出的桌面菜单设置桌面。

① 自动切换背景：

如此项设置为“打开”，则在主界面，桌面背景自动切换。

① 屏幕校准：

出现按键触摸不精确时，请进入此选项用手指轻点“+”中心点触屏即可解决。

① 上述设置完成后，

点击屏幕底部的功能键➡️可确认所作设置，点击键⏏️可取消所作设置。

① 语言选择

语言：支持简体中文、ENGLISH或繁体中文

① 时钟设置

点击进入此选项可设置系统时间和日期。

① 电源设置：

点击此选项后可进行如下设置：
背光关闭：点击➡️或⬅️可设置背光持续时间，也可通过点击键➡️和⬅️间的文字区域弹出的时间菜单设置背光持续时间。如果设置为15秒，则屏幕在闲置15秒后自动关闭，点击屏幕可开屏。

音乐播放器

退出音乐播放界面后，本播放器会显示于主界面上，点击上面的图标⏏️可暂停/继续播放退出音乐播放界面时的歌曲，点击图标⏮️可播放上一首/下一首歌曲，长按⏮️/⏭️键可将其切换成快退/快进键，点击可快退/快进当前之音乐播放。点按拖动音乐播放器可改变其显示的位置。

① 屏幕底部的工具条中共有8个图标，

点击任一图标可进入相应的功能界面，点击左工具条上面的图标⏏️可隐藏工具条，之后点击图标⏏️可显示此工具条。

自动关机

如果此项被设置为1分钟，则本播放器在处于开机闲置状态下1分钟后自动关机。

① 睡眠关机：

如果此项被设置为15分钟，则本播放器在15分钟后自动关机。

① 屏保时间：

如果此项被设置为10秒，则本播放器在10秒后自动屏保。

① 上述设置完成后，

点击屏幕底部的功能键➡️可确认所作设置，点击键⏏️可取消所作设置。

① 系统信息

确认进入后屏幕将会显示本机的相关信息，包括：产品型号、固件版本、内置存储卡（总大小、系统占用、剩余）、外部存储卡（总大小、剩余）。

① 恢复出厂设置：

点击此选项可选择是否将机器恢复成出厂设置状态。

【系统管理】

在主界面，点触【系统管理】图标进入设置界面如下：

① 显示设置：

点击此图标弹出电影显示模式设置菜单后，双击全屏显示、原始比例播放、原始尺寸播放、固定4: 3、固定16: 9、固定2.35: 1和固定14: 9任一选项可完成设置。

① 重复模式：

点击此图标可设置视频重复模式为单曲播放、单曲循环、全部循环、顺序播放、随机播放。

① 上一部：

点击此图标可播放上一部影片。

① 快退：

长按此图标可快退当前影片，松开后可恢复正常播放。（点击进度条也可快退。）

① / 快进：

点击此图标可暂停/继续当前的影片播放。快进:操作方法同快退（点击进度条也可快进）。

① 下一部：

操作方法同上一部。

① 音量：

点击或拖拉弹出的控制条可调节音量大小。

① 背光设置：

点击此图标可进行如下设置：

【电影】

在主界面，点触【电影】图标进入视频资源列表界面后，双击可支持的视频文件即可播放此视频。

影片播放时，点击屏幕中央可显示工具条，再次点击屏幕中央或稍等片刻可隐藏工具条。工具条中的各图标功能如下：

① 显示模式：

点击此图标弹出电影显示模式设置菜单后，双击全屏显示、原始比例播放、原始尺寸播放、固定4: 3、固定16: 9、固定2.35: 1和固定14: 9任一选项可完成设置。

① 重复模式：

点击此图标可设置视频重复模式为单曲播放、单曲循环、全部循环、顺序播放、随机播放。

① 上一部：

点击此图标可播放上一部影片。

① 快退：

长按此图标可快退当前影片，松开后可恢复正常播放。（点击进度条也可快退。）

① / 快进：

点击此图标可暂停/继续当前的影片播放。快进:操作方法同快退（点击进度条也可快进）。

① 下一部：

操作方法同上一部。

① 音量：

点击或拖拉弹出的控制条可调节音量大小。

① 背光设置：

点击此图标可进行如下设置：

① 选时播放：点击此选项弹出时间输入菜单后，点击选中“小时”、“分钟”或“秒钟”后，点击下方数字输入具体数值，输入完成后点击“确定”键即可从所设时间点处开始观看当前视频。

① 电视输出
包括PAL普通输出、NTSC普通输出和关闭三选项。进入电视输出状态后，拔掉AV输出线或长按触摸屏3秒可返回本机播放模式。

① 重复模式：点击此选项弹出视频重复模式选择菜单后，双击单曲播放、单曲循环、全部循环、顺序播放、随机播放任一选项即可完成设置。

① 声道选择：可选择设置为立体声、左声道或右声道。

① 首轨选择：多音轨视频才有此设置项。

① 语言选择：多字幕语言视频才有此设置项。

① 外挂字幕字体：可选择外挂字幕字体大小，带外挂字幕视频才有此设置项。

① 亮度调节：用于设置屏幕亮度，共9级亮度可选择。

① 如需下载4G以上的视频文件到本机播放，请先在电脑上将本机格式化为exFAT格式。

① 使用过程中，点击回上级目录，点击回主界面。

① 本机支持视频断点记忆功能，每次退出的视频断点会被自动记录，下次播放同一视频，屏幕会提示“是否从上次退出处继续播放？”，点击“是”或“否”确认是否从上次断点开始播放。

① 用户下载字幕文件后与对应视频文件保存到机器中的相同目录，字幕文件与对应的视频文件的文件名必须完全一致方可实现播放视频时同步显示字幕。

① 重复模式：点击此选项弹出视频重复模式选择菜单后，双击单曲播放、单曲循环、全部循环、顺序播放、随机播放任一选项即可完成设置。

① 声道选择：可选择设置为立体声、左声道或右声道。

① 首轨选择：多音轨视频才有此设置项。

① 语言选择：多字幕语言视频才有此设置项。

① 外挂字幕字体：可选择外挂字幕字体大小，带外挂字幕视频才有此设置项。

① 亮度调节：用于设置屏幕亮度，共9级亮度可选择。

① 如需下载4G以上的视频文件到本机播放，请先在电脑上将本机格式化为exFAT格式。

① 使用过程中，点击回上级目录，点击回主界面。

【音乐】

在主界面，点触【音乐】图标进入下级菜单，包括当前播放、所有歌曲、表演者、专辑、风格、年代、文件浏览和更新媒体库。

① 当前播放
当某歌曲正播放时才会显示该选项。

① 所有歌曲
当选择所有歌曲时，文件列表区域将显示音频文件夹中所有音乐。


在列表点击选中一歌曲后，点击后点击属性可查看歌曲文件名、文件大小和创建时间。


① 当用户选择：“表演者/专辑/风格/年代”任意一个选项时，播放器内的文件将按照所选方式对歌曲进行分类排序。用户可根据需要进行选择和相关操作。


① 文件浏览
当您选择“文件浏览”时，则文件列表区域将显示保存在根目录下所有音乐文件和文件夹。


① 更新媒体库：当您下载新的歌曲到播放器后，请点击该选项进行媒体库更新。


在音乐列表界面，双击任一音乐文件即可播放此音乐文件。音乐播放界面的下方工具条中的各图标功能如下：

 EQ均衡器：点击此图标弹出音效设置界面后，点击自定义、普通、爵士、流行、重低音、摇滚、古典、舞曲和柔和任一选项后点击“确定”可完成设置。当选择自定义后，用户可在此根据自己的爱好设置音效：直接点击设置各频段后，点击“初始值”可恢复自定义音效各频段的初始值，点击“确定”或“取消”可在确认或取消所作设置后退出音效设置界面。


 重复模式：点击此图标可设置歌曲重复模式为单曲播放、单曲循环、全部循环、顺序播放、随机播放。

 复读功能：点击一次则当前时间点被设置为复读起点A，之后再次点击此图标设置复读终点B后，A-B之间的音乐片段将不断重复播放，第三次点击此图可退出复读模式。


 上一首：点击此图标可播放上一首歌曲。


 快退：长按此图标可快退当前歌曲，松开后可恢复正常播放。（点击进度条也可快退。）

 / ：点击此图标可暂停/继续当前的歌曲播放。

 快进：操作方法同快退。（点击进度条也可快进。）

 下一首：操作方法同上一首。

 音量：点击弹出音量控制条后，点击或拖拉控制条可调节音量大小。

：点击此图标可进行如下设置：

① 重复模式：同前所述。

① EQ均衡器：同前所述。

① 有歌词背光常亮：如果选中此选项，则播放带歌词的歌曲时背光常亮。

① 正常歌词颜色：共11种颜色供选择设置。

① 焦点歌词颜色：共11种颜色供选择设置。

▲ 用户可到www.51lrc.com等网站下载与歌曲对应的LRC歌词，或通过歌词秀等软件自行制作歌词。LRC歌词文件必须与歌曲文件同路径且同文件名，此时便可以实现歌词同步显示了。当播放器的目录下有同名文件时，播放器将直接显示歌词。

▲ 若遇到无法支持的文件格式，系统将给出“文件不支持”的提示。

▲ 有极少数编码十分特殊的MP3/WMA音频文件，有可能在本机上无法播放，请用音频转换工具转换后再复制到本机上播放。

【图片】

在主界面，点触【图片】图标进入图片资源列表界面，双击可支持的图片文件即可播放此图片。



图片浏览时，点击屏幕中央即可显示工具条，再次点击屏幕中央或稍等片刻可隐藏工具条。工具条中的各图标功能如下

背景：点击该图标后可将当前图片以全屏原始比例、全屏原始比例或全屏拉伸模式设置为桌面背景。


 放大：同上选择该图标后，点击可放大图片。

 缩小：同上选择该图标后，点击可缩小图片。

 上一张：点击播放上一张图片。

 /  暂停/播放：点击暂停播放幻灯片，再次点击恢复播放。

 下一张：点击播放下一张图片。


：点击此图标可进行如下设置：

① 后台播放：当前有歌曲后台播放时才有此选项。点击可弹出操作菜单，其中可进行暂停后台播放、上一歌曲、下一歌曲、音量调节等操作。

① 切换方式：用于设置图片切换方式。

① 停留时间：用于设置图片自动播放的速度。

在文件管理界面点击键可弹出文件操作菜单如下：

 播放顺序：用于设置图片的播放顺序。

 删除：用于删除当前图片。

 亮度调节：用于设置屏幕亮度，共9级亮度可选择。

▲ 有极少数应用于苹果电脑系统的JPEG图片文件，有可能在本机上无法浏览，请用Windows自带的“画图”等工具转换后再复制到本机上浏览。

浏览电子书时，点出屏幕中央可显示/隐藏工具条，工具条中的各图标功能如下：

旋屏：点击此图标可选择旋转文本。

 上一页：点击阅读上一页。

 下一页：点击阅读下一页。

提取书签：点击弹出书签提取界面后，点击任一已保存的书签可提取阅读该书签。

保存书签：点击弹出书签保存界面后，点击任一书签可将当前页面保存为书签。

跳页：点击弹出跳页页码输入界面后，点击数字键输入页码，页码输入完成后点击确定键可实现跳转到所选页面阅读，点击取消键则取消跳转。

显示效果设置：点击进入电子书显示效果设置界面后，通过点击< > 键设置字体大小、字体颜色、背景图片、背景颜色和背景透明度后，点击“初始值”可恢复原始设置，点击“确定”或“取消”可在确认或取消所作设置后退出此界面。

：点击此图标可进行如下设置：

① 后台播放：当前有歌曲后台播放时才有此选项。点击可弹出操作菜单，其中可进行暂停后台播放、上一歌曲、下一歌曲、音量调节等操作。

① 切换方式：用于设置图片切换方式。

① 停留时间：用于设置图片自动播放的速度。

在文件管理界面点击键可弹出文件操作菜单如下：

 播放顺序：用于设置图片的播放顺序。

 删除：用于删除当前图片。

 亮度调节：用于设置屏幕亮度，共9级亮度可选择。

▲ 有极少数应用于苹果电脑系统的JPEG图片文件，有可能在本机上无法浏览，请用Windows自带的“画图”等工具转换后再复制到本机上浏览。

浏览电子书时，点出屏幕中央可显示/隐藏工具条，工具条中的各图标功能如下：

旋屏：点击此图标可选择旋转文本。

 上一页：点击阅读上一页。

 下一页：点击阅读下一页。

提取书签：点击弹出书签提取界面后，点击任一已保存的书签可提取阅读该书签。

保存书签：点击弹出书签保存界面后，点击任一书签可将当前页面保存为书签。

跳页：点击弹出跳页页码输入界面后，点击数字键输入页码，页码输入完成后点击确定键可实现跳转到所选页面阅读，点击取消键则取消跳转。

显示效果设置：点击进入电子书显示效果设置界面后，通过点击< > 键设置字体大小、字体颜色、背景图片、背景颜色和背景透明度后，点击“初始值”可恢复原始设置，点击“确定”或“取消”可在确认或取消所作设置后退出此界面。

：点击此图标可进行如下设置：

① 后台播放：当前有歌曲后台播放时才有此选项。点击可弹出操作菜单，其中可进行暂停后台播放、上一歌曲、下一歌曲、音量调节等操作。

① 切换方式：用于设置图片切换方式。

① 停留时间：用于设置图片自动播放的速度。

在文件管理界面点击键可弹出文件操作菜单如下：

 播放顺序：用于设置图片的播放顺序。

 删除：用于删除当前图片。

 亮度调节：用于设置屏幕亮度，共9级亮度可选择。

▲ 有极少数应用于苹果电脑系统的JPEG图片文件，有可能在本机上无法浏览，请用Windows自带的“画图”等工具转换后再复制到本机上浏览。

浏览电子书时，点出屏幕中央可显示/隐藏工具条，工具条中的各图标功能如下：

旋屏：点击此图标可选择旋转文本。

 上一页：点击阅读上一页。

 下一页：点击阅读下一页。

提取书签：点击弹出书签提取界面后，点击任一已保存的书签可提取阅读该书签。

保存书签：点击弹出书签保存界面后，点击任一书签可将当前页面保存为书签。

跳页：点击弹出跳页页码输入界面后，点击数字键输入页码，页码输入完成后点击确定键可实现跳转到所选页面阅读，点击取消键则取消跳转。

显示效果设置：点击进入电子书显示效果设置界面后，通过点击< > 键设置字体大小、字体颜色、背景图片、背景颜色和背景透明度后，点击“初始值”可恢复原始设置，点击“确定”或“取消”可在确认或取消所作设置后退出此界面。

：点击此图标可进行如下设置：

① 后台播放：当前有歌曲后台播放时才有此选项。点击可弹出操作菜单，其中可进行暂停后台播放、上一歌曲、下一歌曲、音量调节等操作。

① 切换方式：用于设置图片切换方式。

① 停留时间：用于设置图片自动播放的速度。

在文件管理界面点击键可弹出文件操作菜单如下：

 播放顺序：用于设置图片的播放顺序。

 删除：用于删除当前图片。

 亮度调节：用于设置屏幕亮度，共9级亮度可选择。

▲ 有极少数应用于苹果电脑系统的JPEG图片文件，有可能在本机上无法浏览，请用Windows自带的“画图”等工具转换后再复制到本机上浏览。

浏览电子书时，点出屏幕中央可显示/隐藏工具条，工具条中的各图标功能如下：

旋屏：点击此图标可选择旋转文本。

 上一页：点击阅读上一页。

 下一页：点击阅读下一页。

提取书签：点击弹出书签提取界面后，点击任一已保存的书签可提取阅读该书签。

保存书签：点击弹出书签保存界面后，点击任一书签可将当前页面保存为书签。

跳页：点击弹出跳页页码输入界面后，点击数字键输入页码，页码输入完成后点击确定键可实现跳转到所选页面阅读，点击取消键则取消跳转。

显示效果设置：点击进入电子书显示效果设置界面后，通过点击< > 键设置字体大小、字体颜色、背景图片、背景颜色和背景透明度后，点击“初始值”可恢复原始设置，点击“确定”或“取消”可在确认或取消所作设置后退出此界面。

：点击此图标可进行如下设置：

① 后台播放：当前有歌曲后台播放时才有此选项。点击可弹出操作菜单，其中可进行暂停后台播放、上一歌曲、下一歌曲、音量调节等操作。

① 切换方式：用于设置图片切换方式。

① 停留时间：用于设置图片自动播放的速度。

在文件管理界面点击键可弹出文件操作菜单如下：

 播放顺序：用于设置图片的播放顺序。

 删除：用于删除当前图片。

 亮度调节：用于设置屏幕亮度，共9级亮度可选择。

▲ 有极少数应用于苹果电脑系统的JPEG图片文件，有可能在本机上无法浏览，请用Windows自带的“画图”等工具转换后再复制到本机上浏览。

浏览电子书时，点出屏幕中央可显示/隐藏工具条，工具条中的各图标功能如下：

旋屏：点击此图标可选择旋转文本。

 上一页：点击阅读上一页。

 下一页：点击阅读下一页。

提取书签：点击弹出书签提取界面后，点击任一已保存的书签可提取阅读该书签。

保存书签：点击弹出书签保存界面后，点击任一书签可将当前页面保存为书签。

跳页：点击弹出跳页页码输入界面后，点击数字键输入页码，页码输入完成后点击确定键可实现跳转到所选页面阅读，点击取消键则取消跳转。

显示效果设置：点击进入电子书显示效果设置界面后，通过点击< > 键设置字体大小、字体颜色、背景图片、背景颜色和背景透明度后，点击“初始值”可恢复原始设置，点击“确定”或“取消”可在确认或取消所作设置后退出此界面。

：点击此图标可进行如下设置：

① 后台播放：当前有歌曲后台播放时才有此选项。点击可弹出操作菜单，其中可进行暂停后台播放、上一歌曲、下一歌曲、音量调节等操作。

① 切换方式：用于设置图片切换方式。

① 停留时间：用于设置图片自动播放的速度。

在文件管理界面点击键可弹出文件操作菜单如下：

 播放顺序：用于设置图片的播放顺序。

 删除：用于删除当前图片。

 亮度调节：用于设置屏幕亮度，共9级亮度可选择。

▲ 有极少数应用于苹果电脑系统的JPEG图片文件，有可能在本机上无法浏览，请用Windows自带的“画图”等工具转换后再复制到本机上浏览。

浏览电子书时，点出屏幕中央可显示/隐藏工具条，工具条中的各图标功能如下：

旋屏：点击此图标可选择旋转文本。

 上一页：点击阅读上一页。

 下一页：点击阅读下一页。

提取书签：点击弹出书签提取界面后，点击任一已保存的书签可提取阅读该书签。

保存书签：点击弹出书签保存界面后，点击任一书签可将当前页面保存为书签。

跳页：点击弹出跳页页码输入界面后，点击数字键输入页码，页码输入完成后点击确定键可实现跳转到所选页面阅读，点击取消键则取消跳转。

显示效果设置：点击进入电子书显示效果设置界面后，通过点击< > 键设置字体大小、字体颜色、背景图片、背景颜色和背景透明度后，点击“初始值”可恢复原始设置，点击“确定”或“取消”可在确认或取消所作设置后退出此界面。

：点击此图标可进行如下设置：

① 后台播放：当前有歌曲后台播放时才有此选项。点击可弹出操作菜单，其中可进行暂停后台播放、上一歌曲、下一歌曲、音量调节等操作。

① 切换方式：用于设置图片切换方式。

① 停留时间：用于设置图片自动播放的速度。

在文件管理界面点击键可弹出文件操作菜单如下：

 播放顺序：用于设置图片的播放顺序。

 删除：用于删除当前图片。

 亮度调节：用于设置屏幕亮度，共9级亮度可选择。

▲ 有极少数应用于苹果电脑系统的JPEG图片文件，有可能在本机上无法浏览，请用Windows自带的“画图”等工具转换后再复制到本机上浏览。

浏览电子书时，点出屏幕中央可显示/隐藏工具条，工具条中的各图标功能如下：

旋屏：点击此图标可选择旋转文本。

 上一页：点击阅读上一页。

 下一页：点击阅读下一页。

提取书签：点击弹出书签提取界面后，点击任一已保存的书签可提取阅读该书签。

保存书签：点击弹出书签保存界面后，点击任一书签可将当前页面保存为书签。

跳页：点击弹出跳页页码输入界面后，点击数字键输入页码，页码输入完成后点击确定键可实现跳转到所选页面阅读，点击取消键则取消跳转。

显示