

更多音乐
更多乐趣
音悦汇



Model:
V70 value

感谢您选购蓝魔音悦汇V70value数码播放器，由衷希望您使用惬意。本说明书将详细介绍产品的各项功能，让您充分领会产品的各项功能如何使用。请您在使用产品之前阅读完本说明书，快速掌握本机的各项功能使用和注意事项。

主要性能

- ① 5英寸LCD高清触摸屏，800*480分辨率高清晰显示。
- ① 支持MP3、WMA、AAC、M4A、OGG、WAV、FLAC、APE格式音乐播放，支持歌词显示。
- ① 支持播放1080P的MKV、TS、WMV、ASF、RMVB、RM、AVI、FLV、MPG、DAT、VOB、MP4、M4V、MOV、3GP格式视频，支持SRT/SMI/ASS/SSA等格式字幕。
- ① 支持外响功能。
- ① 扩展TF卡功能。
- ① 支持TV-OUT功能。
- ① 录音功能，录音格式MP3。
- ① 支持自动浏览JPG、BMP、PNG、TIFF、GIF格式图片。
- ① 高速USB2.0传输。
- ① 支持电子书阅读功能。
- ① 节能设置，背光亮度可自由调节，还可设置自动关机、自动关屏、自动睡眠。

- ① 支持简体中文、ENGLISH或繁体中文。
- ① 支持Win2000、Win XP、Vista、Win7系统。
- ① 移动硬盘功能。
- ① 支持多任务功能，例如您能看电子书同时听音乐。
- ① 支持固件升级，功能更新。
- ① 红外遥控功能。

注意事项

- ① 本手册包含重要的安全措施和正确使用产品的信息，请在使用该产品之前仔细阅读该手册。
- ① 请勿在特别冷、热、多尘和潮湿的环境中使用本机。
- ① 请避免摔落或剧烈碰撞本产品，避免TFT屏受到剧烈碰撞，否则可能导致TFT屏损坏或显示不正常。跌落或撞击所导致的后果由用户承担。
- ① 电池的寿命可能会随使用条件和使用环境的不同而有所不同。
- ① 本机在格式化或正在进行上传下载时请不要突然断开连接，否则可能导致故障发生。
- ① 不要使用酒精、稀释剂或其他化学试剂擦洗产品表面，以避免产品表面腐蚀损坏。
- ① 本机在充电过程中会略有升温（但不会很烫）属于正常现象，不会影响用户使用。
- ① 对于因为产品损坏、维修或其他原因造成的抹除内存资料损失，本公司概不负责。请用户遵照使用手册进行操作，并及时备份重要数据。
- ① 因容量计算方式不同，播放器系统固件及Flash存储器的FAT分区表占用一定的空间，本机识别的内存容量与Pc连接后显示的内存容量会有一定的出入，具体要视机器采用的固件版本及Flash类别而定。

外形及按键

- ① 现行电脑病毒较多，容易因为病毒的原因导致本机的文件、固件程序被破坏，请加强病毒预防。如果已经病毒感染，造成本机无法使用，用户可以在确定没有病毒的电脑上升级固件，再格式化解决。
- ① 使用过程中如有任何疑问请与经销商联系，请勿自行拆卸本产品，否则会失去本公司承诺的任何质保。因为自行拆卸本产品导致的一切后果只能由用户承担。
- ① 因触摸屏上面可以实现全部功能，本机按键只对部分功能有效，具体请查阅说明书。
- ▲ 不同的软件和硬件版本的产品的性能和功能可能会有一定的差异，因此而变化的恕不另行通知。本公司保留改进产品的权利。

基本操作

- ① 机身按键功能
⏻ :长按3秒可开/关机；长按10秒可进行复位操作。
VOL-/VOL+: 音量+/-键。
OK键：短按为确认键，长按为菜单键。
- ① 复位功能
如果您的播放器在使用过程中出现死机等不正常情况，可以长按电源键10S对本机进行复位。
- ① 电源监控
您可以通过本机屏幕右上角的电池图标随时监控电池电量的状态，随着机器使用时间的增加，电池图标中的格数将相应减少，电量快耗尽时，机器自动关机。电池的使用时间与播放文件的类型、屏幕的显示状态、操作频率及音量的大小有关。您可以进入系统管理中对设置项“显示设置”和“电源设置”对LCD的背光亮度和背光关闭时间进行合理的设置以节省电量。
- ① 充电
当电池图标格数显示为时空，请及时充电。您可以使用本公司认可的5V 1A的充电器进行充电，充电过程中电池图标显示脉冲，充电完毕，电池电量显示满格。关机状态下充电机会自动开机，充电图标显示时间可以通过背光时间来调节。您也可以通USB接口连接电脑进行充电，为确保对播

主界面功能

- ① 语言选择
语言：支持简体中文、ENGLISH或繁体中文
- ① 时钟设置
点击进入此选项可设置系统时间和日期。
- ① 电源设置：点击此选项后可进行如下设置：
背光关闭：点击▶或◀可设置背光持续时间，也可通过点击键▶和◀间的文字区域弹出的时间菜单设置背光持续时间。如果设置为15秒，则屏幕在闲置15秒后自动关闭，点击屏幕可开屏。
自动关机：如果此项被设置为1分钟，则本播放器在处于开机闲置状态下1分钟后自动关机。
睡眠关机：如果此项被设置为15分钟，则本播放器在15分钟后自动关机。
屏保时间：如果此项被设置为10秒，则本播放器在10秒后自动屏保。
上述设置完成后，点击屏幕底部的功能键【确定】可确认所作设置，点击键【取消】可取消所作设置。


【系统管理】

- ① 显示设置：点击此选项后可进行如下设置：
亮度：点击键▶或◀可调高或调低屏幕亮度。
桌面背景：点击键▶和◀间的文字区域弹出的桌面菜单设置桌面。
自动切换背景：如此项设置为“打开”，则在主界面，桌面背景自动切换。
屏幕校准：出现按键触摸不精确时，请进入此选项用手指轻点“+”中心点触屏即可解决。
上述设置完成后，点击屏幕底部的功能键【确定】可确认所作设置，点击键【取消】可取消所作设置。

电视输出

- ① 电视输出
包括PAL普通输出和关闭两选项。
PAL普通输出：使用音视频线连接本机和电视后，请将该项设置为“PAL普通输出”可实现本机显示输出到电视上。
进入普通PAL输出状态后，在TV上将此选项设置为“关闭”可返回本机播放模式。
- ① 系统信息
确认进入后屏幕将会显示本机的相关信息，包括：产品型号、固件版本、内置存储卡（总大小、系统占用、剩余）、外部存储卡（总大小、剩余）。
- ① 恢复出厂设置：点击此选项可选择是否将机器恢复成出厂设置状态。

更多音乐
更多乐趣
音悦汇



Model:
V70 value

感谢您选购蓝魔音悦汇V70value数码播放器，由衷希望您使用惬意。本说明书将详细介绍产品的各项功能，让您充分领会产品的各项功能如何使用。请您在使用产品之前阅读完本说明书，快速掌握本机的各项功能使用和注意事项。

主要性能

- ① 5英寸LCD高清触摸屏，800*480分辨率高清晰显示。
- ① 支持MP3、WMA、AAC、M4A、OGG、WAV、FLAC、APE格式音乐播放，支持歌词显示。
- ① 支持播放1080P的MKV、TS、WMV、ASF、RMVB、RM、AVI、FLV、MPG、DAT、VOB、MP4、M4V、MOV、3GP格式视频，支持SRT/SMI/ASS/SSA等格式字幕。
- ① 支持外响功能。
- ① 扩展TF卡功能。
- ① 支持TV-OUT功能。
- ① 录音功能，录音格式MP3。
- ① 支持自动浏览JPG、BMP、PNG、TIFF、GIF格式图片。
- ① 高速USB2.0传输。
- ① 支持电子书阅读功能。
- ① 节能设置，背光亮度可自由调节，还可设置自动关机、自动关屏、自动睡眠。

- ① 支持简体中文、ENGLISH或繁体中文。
- ① 支持Win2000、Win XP、Vista、Win7系统。
- ① 移动硬盘功能。
- ① 支持多任务功能，例如您能看电子书同时听音乐。
- ① 支持固件升级，功能更新。
- ① 红外遥控功能。

注意事项

- ① 本手册包含重要的安全措施和正确使用产品的信息，请在使用该产品之前仔细阅读该手册。
- ① 请勿在特别冷、热、多尘和潮湿的环境中使用本机。
- ① 请避免摔落或剧烈碰撞本产品，避免TFT屏受到剧烈碰撞，否则可能导致TFT屏损坏或显示不正常。跌落或撞击所导致的后果由用户承担。
- ① 电池的寿命可能会随使用条件和使用环境的不同而有所不同。
- ① 本机在格式化或正在进行上传下载时请不要突然断开连接，否则可能导致故障发生。
- ① 不要使用酒精、稀释剂或其他化学试剂擦洗产品表面，以避免产品表面腐蚀损坏。
- ① 本机在充电过程中会略有升温（但不会很烫）属于正常现象，不会影响用户使用。
- ① 对于因为产品损坏、维修或其他原因造成的抹除内存资料损失，本公司概不负责。请用户遵照使用手册进行操作，并及时备份重要数据。
- ① 因容量计算方式不同，播放器系统固件及Flash存储器的FAT分区表占用一定的空间，本机识别的内存容量与Pc连接后显示的内存容量会有一定的出入，具体要视机器采用的固件版本及Flash类别而定。

外形及按键

- ① 现行电脑病毒较多，容易因为病毒的原因导致本机的文件、固件程序被破坏，请加强病毒预防。如果已经病毒感染，造成本机无法使用，用户可以在确定没有病毒的电脑上升级固件，再格式化解决。
- ① 使用过程中如有任何疑问请与经销商联系，请勿自行拆卸本产品，否则会失去本公司承诺的任何质保。因为自行拆卸本产品导致的一切后果只能由用户承担。
- ① 因触摸屏上面可以实现全部功能，本机按键只对部分功能有效，具体请查阅说明书。
- ▲ 不同的软件和硬件版本的产品的性能和功能可能会有一定的差异，因此而变化的恕不另行通知。本公司保留改进产品的权利。

基本操作

- ① 机身按键功能
⏻ :长按3秒可开/关机；长按10秒可进行复位操作。
VOL-/VOL+: 音量+/-键。
OK键：短按为确认键，长按为菜单键。
- ① 复位功能
如果您的播放器在使用过程中出现死机等不正常情况，可以长按电源键10S对本机进行复位。
- ① 电源监控
您可以通过本机屏幕右上角的电池图标随时监控电池电量的状态，随着机器使用时间的增加，电池图标中的格数将相应减少，电量快耗尽时，机器自动关机。电池的使用时间与播放文件的类型、屏幕的显示状态、操作频率及音量的大小有关。您可以进入系统管理中对设置项“显示设置”和“电源设置”对LCD的背光亮度和背光关闭时间进行合理的设置以节省电量。
- ① 充电
当电池图标格数显示为时空，请及时充电。您可以使用本公司认可的5V 1A的充电器进行充电，充电过程中电池图标显示脉冲，充电完毕，电池电量显示满格。关机状态下充电机会自动开机，充电图标显示时间可以通过背光时间来调节。您也可以通USB接口连接电脑进行充电，为确保对播

主界面功能

- ① 语言选择
语言：支持简体中文、ENGLISH或繁体中文
- ① 时钟设置
点击进入此选项可设置系统时间和日期。
- ① 电源设置：点击此选项后可进行如下设置：
背光关闭：点击▶或◀可设置背光持续时间，也可通过点击键▶和◀间的文字区域弹出的时间菜单设置背光持续时间。如果设置为15秒，则屏幕在闲置15秒后自动关闭，点击屏幕可开屏。
自动关机：如果此项被设置为1分钟，则本播放器在处于开机闲置状态下1分钟后自动关机。
睡眠关机：如果此项被设置为15分钟，则本播放器在15分钟后自动关机。
屏保时间：如果此项被设置为10秒，则本播放器在10秒后自动屏保。
上述设置完成后，点击屏幕底部的功能键【确定】可确认所作设置，点击键【取消】可取消所作设置。

【系统管理】

- ① 显示设置：点击此选项后可进行如下设置：
亮度：点击键▶或◀可调高或调低屏幕亮度。
桌面背景：点击键▶和◀间的文字区域弹出的桌面菜单设置桌面。
自动切换背景：如此项设置为“打开”，则在主界面，桌面背景自动切换。
屏幕校准：出现按键触摸不精确时，请进入此选项用手指轻点“+”中心点触屏即可解决。
上述设置完成后，点击屏幕底部的功能键【确定】可确认所作设置，点击键【取消】可取消所作设置。

电视输出

- ① 电视输出
包括PAL普通输出和关闭两选项。
PAL普通输出：使用音视频线连接本机和电视后，请将该项设置为“PAL普通输出”可实现本机显示输出到电视上。
进入普通PAL输出状态后，在TV上将此选项设置为“关闭”可返回本机播放模式。
- ① 系统信息
确认进入后屏幕将会显示本机的相关信息，包括：产品型号、固件版本、内置存储卡（总大小、系统占用、剩余）、外部存储卡（总大小、剩余）。
- ① 恢复出厂设置：点击此选项可选择是否将机器恢复成出厂设置状态。

更多音乐
更多乐趣
音悦汇



Model:
V70 value

感谢您选购蓝魔音悦汇V70value数码播放器，由衷希望您使用惬意。本说明书将详细介绍产品的各项功能，让您充分领会产品的各项功能如何使用。请您在使用产品之前阅读完本说明书，快速掌握本机的各项功能使用和注意事项。

主要性能

- ① 5英寸LCD高清触摸屏，800*480分辨率高清晰显示。
- ① 支持MP3、WMA、AAC、M4A、OGG、WAV、FLAC、APE格式音乐播放，支持歌词显示。
- ① 支持播放1080P的MKV、TS、WMV、ASF、RMVB、RM、AVI、FLV、MPG、DAT、VOB、MP4、M4V、MOV、3GP格式视频，支持SRT/SMI/ASS/SSA等格式字幕。
- ① 支持外响功能。
- ① 扩展TF卡功能。
- ① 支持TV-OUT功能。
- ① 录音功能，录音格式MP3。
- ① 支持自动浏览JPG、BMP、PNG、TIFF、GIF格式图片。
- ① 高速USB2.0传输。
- ① 支持电子书阅读功能。
- ① 节能设置，背光亮度可自由调节，还可设置自动关机、自动关屏、自动睡眠。

- ① 支持简体中文、ENGLISH或繁体中文。
- ① 支持Win2000、Win XP、Vista、Win7系统。
- ① 移动硬盘功能。
- ① 支持多任务功能，例如您能看电子书同时听音乐。
- ① 支持固件升级，功能更新。
- ① 红外遥控功能。

注意事项

- ① 本手册包含重要的安全措施和正确使用产品的信息，请在使用该产品之前仔细阅读该手册。
- ① 请勿在特别冷、热、多尘和潮湿的环境中使用本机。
- ① 请避免摔落或剧烈碰撞本产品，避免TFT屏受到剧烈碰撞，否则可能导致TFT屏损坏或显示不正常。跌落或撞击所导致的后果由用户承担。
- ① 电池的寿命可能会随使用条件和使用环境的不同而有所不同。
- ① 本机在格式化或正在进行上传下载时请不要突然断开连接，否则可能导致故障发生。
- ① 不要使用酒精、稀释剂或其他化学试剂擦洗产品表面，以避免产品表面腐蚀损坏。
- ① 本机在充电过程中会略有升温（但不会很烫）属于正常现象，不会影响用户使用。
- ① 对于因为产品损坏、维修或其他原因造成的抹除内存资料损失，本公司概不负责。请用户遵照使用手册进行操作，并及时备份重要数据。
- ① 因容量计算方式不同，播放器系统固件及Flash存储器的FAT分区表占用一定的空间，本机识别的内存容量与Pc连接后显示的内存容量会有一定的出入，具体要视机器采用的固件版本及Flash类别而定。

外形及按键

- ① 现行电脑病毒较多，容易因为病毒的原因导致本机的文件、固件程序被破坏，请加强病毒预防。如果已经病毒感染，造成本机无法使用，用户可以在确定没有病毒的电脑上升级固件，再格式化解决。
- ① 使用过程中如有任何疑问请与经销商联系，请勿自行拆卸本产品，否则会失去本公司承诺的任何质保。因为自行拆卸本产品导致的一切后果只能由用户承担。
- ① 因触摸屏上面可以实现全部功能，本机按键只对部分功能有效，具体请查阅说明书。
- ▲ 不同的软件和硬件版本的产品的性能和功能可能会有一定的差异，因此而变化的恕不另行通知。本公司保留改进产品的权利。

基本操作

- ① 机身按键功能
⏻ :长按3秒可开/关机；长按10秒可进行复位操作。
VOL-/VOL+: 音量+/-键。
OK键：短按为确认键，长按为菜单键。
- ① 复位功能
如果您的播放器在使用过程中出现死机等不正常情况，可以长按电源键10S对本机进行复位。
- ① 电源监控
您可以通过本机屏幕右上角的电池图标随时监控电池电量的状态，随着机器使用时间的增加，电池图标中的格数将相应减少，电量快耗尽时，机器自动关机。电池的使用时间与播放文件的类型、屏幕的显示状态、操作频率及音量的大小有关。您可以进入系统管理中对设置项“显示设置”和“电源设置”对LCD的背光亮度和背光关闭时间进行合理的设置以节省电量。
- ① 充电
当电池图标格数显示为时空，请及时充电。您可以使用本公司认可的5V 1A的充电器进行充电，充电过程中电池图标显示脉冲，充电完毕，电池电量显示满格。关机状态下充电机会自动开机，充电图标显示时间可以通过背光时间来调节。您也可以通USB接口连接电脑进行充电，为确保对播

主界面功能

- ① 语言选择
语言：支持简体中文、ENGLISH或繁体中文
- ① 时钟设置
点击进入此选项可设置系统时间和日期。
- ① 电源设置：点击此选项后可进行如下设置：
背光关闭：点击▶或◀可设置背光持续时间，也可通过点击键▶和◀间的文字区域弹出的时间菜单设置背光持续时间。如果设置为15秒，则屏幕在闲置15秒后自动关闭，点击屏幕可开屏。
自动关机：如果此项被设置为1分钟，则本播放器在处于开机闲置状态下1分钟后自动关机。
睡眠关机：如果此项被设置为15分钟，则本播放器在15分钟后自动关机。
屏保时间：如果此项被设置为10秒，则本播放器在10秒后自动屏保。
上述设置完成后，点击屏幕底部的功能键【确定】可确认所作设置，点击键【取消】可取消所作设置。


【系统管理】

- ① 显示设置：点击此选项后可进行如下设置：
亮度：点击键▶或◀可调高或调低屏幕亮度。
桌面背景：点击键▶和◀间的文字区域弹出的桌面菜单设置桌面。
自动切换背景：如此项设置为“打开”，则在主界面，桌面背景自动切换。
屏幕校准：出现按键触摸不精确时，请进入此选项用手指轻点“+”中心点触屏即可解决。
上述设置完成后，点击屏幕底部的功能键【确定】可确认所作设置，点击键【取消】可取消所作设置。

电视输出

- ① 电视输出
包括PAL普通输出和关闭两选项。
PAL普通输出：使用音视频线连接本机和电视后，请将该项设置为“PAL普通输出”可实现本机显示输出到电视上。
进入普通PAL输出状态后，在TV上将此选项设置为“关闭”可返回本机播放模式。
- ① 系统信息
确认进入后屏幕将会显示本机的相关信息，包括：产品型号、固件版本、内置存储卡（总大小、系统占用、剩余）、外部存储卡（总大小、剩余）。
- ① 恢复出厂设置：点击此选项可选择是否将机器恢复成出厂设置状态。

更多音乐
更多乐趣
音悦汇



Model:
V70 value

感谢您选购蓝魔音悦汇V70value数码播放器，由衷希望您使用惬意。本说明书将详细介绍产品的各项功能，让您充分领会产品的各项功能如何使用。请您在使用产品之前阅读完本说明书，快速掌握本机的各项功能使用和注意事项。

主要性能

- ① 5英寸LCD高清触摸屏，800*480分辨率高清晰显示。
- ① 支持MP3、WMA、AAC、M4A、OGG、WAV、FLAC、APE格式音乐播放，支持歌词显示。
- ① 支持播放1080P的MKV、TS、WMV、ASF、RMVB、RM、AVI、FLV、MPG、DAT、VOB、MP4、M4V、MOV、3GP格式视频，支持SRT/SMI/ASS/SSA等格式字幕。
- ① 支持外响功能。
- ① 扩展TF卡功能。
- ① 支持TV-OUT功能。
- ① 录音功能，录音格式MP3。
- ① 支持自动浏览JPG、BMP、PNG、TIFF、GIF格式图片。
- ① 高速USB2.0传输。
- ① 支持电子书阅读功能。
- ① 节能设置，背光亮度可自由调节，还可设置自动关机、自动关屏、自动睡眠。

- ① 支持简体中文、ENGLISH或繁体中文。
- ① 支持Win2000、Win XP、Vista、Win7系统。
- ① 移动硬盘功能。
- ① 支持多任务功能，例如您能看电子书同时听音乐。
- ① 支持固件升级，功能更新。
- ① 红外遥控功能。

注意事项

- ① 本手册包含重要的安全措施和正确使用产品的信息，请在使用该产品之前仔细阅读该手册。
- ① 请勿在特别冷、热、多尘和潮湿的环境中使用本机。
- ① 请避免摔落或剧烈碰撞本产品，避免TFT屏受到剧烈碰撞，否则可能导致TFT屏损坏或显示不正常。跌落或撞击所导致的后果由用户承担。
- ① 电池的寿命可能会随使用条件和使用环境的不同而有所不同。
- ① 本机在格式化或正在进行上传下载时请不要突然断开连接，否则可能导致故障发生。
- ① 不要使用酒精、稀释剂或其他化学试剂擦洗产品表面，以避免产品表面腐蚀损坏。
- ① 本机在充电过程中会略有升温（但不会很烫）属于正常现象，不会影响用户使用。
- ① 对于因为产品损坏、维修或其他原因造成的抹除内存资料损失，本公司概不负责。请用户遵照使用手册进行操作，并及时备份重要数据。
- ① 因容量计算方式不同，播放器系统固件及Flash存储器的FAT分区表占用一定的空间，本机识别的内存容量与Pc连接后显示的内存容量会有一定的出入，具体要视机器采用的固件版本及Flash类别而定。

外形及按键

- ① 现行电脑病毒较多，容易因为病毒的原因导致本机的文件、固件程序被破坏，请加强病毒预防。如果已经病毒感染，造成本机无法使用，用户可以在确定没有病毒的电脑上升级固件，再格式化解决。
- ① 使用过程中如有任何疑问请与经销商联系，请勿自行拆卸本产品，否则会失去本公司承诺的任何质保。因为自行拆卸本产品导致的一切后果只能由用户承担。
- ① 因触摸屏上面可以实现全部功能，本机按键只对部分功能有效，具体请查阅说明书。
- ▲ 不同的软件和硬件版本的产品的性能和功能可能会有一定的差异，因此而变化的恕不另行通知。本公司保留改进产品的权利。

基本操作

- ① 机身按键功能
⏻ :长按3秒可开/关机；长按10秒可进行复位操作。
VOL-/VOL+: 音量+/-键。
OK键：短按为确认键，长按为菜单键。
- ① 复位功能
如果您的播放器在使用过程中出现死机等不正常情况，可以长按电源键10S对本机进行复位。
- ① 电源监控
您可以通过本机屏幕右上角的电池图标随时监控电池电量的状态，随着机器使用时间的增加，电池图标中的格数将相应减少，电量快耗尽时，机器自动关机。电池的使用时间与播放文件的类型、屏幕的显示状态、操作频率及音量的大小有关。您可以进入系统管理中对设置项“显示设置”和“电源设置”对LCD的背光亮度和背光关闭时间进行合理的设置以节省电量。
- ① 充电
当电池图标格数显示为时空，请及时充电。您可以使用本公司认可的5V 1A的充电器进行充电，充电过程中电池图标显示脉冲，充电完毕，电池电量显示满格。关机状态下充电机会自动开机，充电图标显示时间可以通过背光时间来调节。您也可以通USB接口连接电脑进行充电，为确保对播

主界面功能

- ① 语言选择
语言：支持简体中文、ENGLISH或繁体中文
- ① 时钟设置
点击进入此选项可设置系统时间和日期。
- ① 电源设置：点击此选项后可进行如下设置：
背光关闭：点击▶或◀可设置背光持续时间，也可通过点击键▶和◀间的文字区域弹出的时间菜单设置背光持续时间。如果设置为15秒，则屏幕在闲置15秒后自动关闭，点击屏幕可开屏。
自动关机：如果此项被设置为1分钟，则本播放器在处于开机闲置状态下1分钟后自动关机。
睡眠关机：如果此项被设置为15分钟，则本播放器在15分钟后自动关机。
屏保时间：如果此项被设置为10秒，则本播放器在10秒后自动屏保。
上述设置完成后，点击屏幕底部的功能键【确定】可确认所作设置，点击键【取消】可取消所作设置。

【系统管理】

- ① 显示设置：点击此选项后可进行如下设置：
亮度：点击键▶或◀可调高或调低屏幕亮度。
桌面背景：点击键▶和◀间的文字区域弹出的桌面菜单设置桌面。
自动切换背景：如此项设置为“打开”，则在主界面，桌面背景自动切换。
屏幕校准：出现按键触摸不精确时，请进入此选项用手指轻点“+”中心点触屏即可解决。
上述设置完成后，点击屏幕底部的功能键【确定】可确认所作设置，点击键【取消】可取消所作设置。

电视输出

- ① 电视输出
包括PAL普通输出和关闭两选项。
PAL普通输出：使用音视频线连接本机和电视后，请将该项设置为“PAL普通输出”可实现本机显示输出到电视上。
进入普通PAL输出状态后，在TV上将此选项设置为“关闭”可返回本机播放模式。
- ① 系统信息
确认进入后屏幕将会显示本机的相关信息，包括：产品型号、固件版本、内置存储卡（总大小、系统占用、剩余）、外部存储卡（总大小、剩余）。
- ① 恢复出厂设置：点击此选项可选择是否将机器恢复成出厂设置状态。

更多音乐
更多乐趣
音悦汇

【电影】

在主界面，点触【电影】图标进入视频资源列表界面后，双击可支持的视频文件即可播放此视频。

影片播放时，点击屏幕中央可显示工具条，再次点击屏幕中央或稍等片刻可隐藏工具条。工具条中的各图标功能如下：

显示模式：点击此图标弹出电影显示模式设置菜单后，双击全屏显示、原始比例播放、原始尺寸播放、固定4：3、固定16：9、固定2.35：1和固定14：9任一选项可完成设置。

重复模式：点击此图标可设置视频重复模式为单曲播放、单曲循环、全部循环、顺序播放、随机播放。

上一部：点击此图标可播放上一部影片。

快退：长按此图标可快退当前影片，松开后可恢复正常播放。（点击进度条也可快退。）

暂停/继续：点击此图标可暂停/继续当前的影片播放。

快进：操作方法同快退（点击进度条也可快进）。

下一部：操作方法同上一部。

音量：点击或拖拉弹出的控制条可调节音量大小。

：点击此图标可进行如下设置：

【音乐】

在主界面，点触【音乐】图标进入下级菜单，包括当前播放、所有歌曲、表演者、专辑、风格、年代、文件浏览和更新媒体库。

当前播放：当某歌曲正播放时才会显示该选项。

所有歌曲：当选择所有歌曲时，文件列表区域将显示音频文件夹中所有音乐。

在列表点击选中一歌曲后，点击 后点击属性可查看歌曲文件名、文件大小和创建时间。

当用户选择：“表演者/专辑/风格/年代”任意一个选项时，播放器内的文件将按照所选方式对歌曲进行分类排序。用户可根据需要进行选择和相关操作。

文件浏览：当您选择“文件浏览”时，则文件列表区域将显示保存在根目录下所有音乐文件和文件夹。

更新媒体库：当您下载新的歌曲到播放器后，请点击该选项进行媒体库更新。

在音乐列表界面，双击任一音乐文件即可播放此音乐文件。音乐播放界面的下方工具条中的各图标功能如下：

EQ均衡器：点击此图标弹出音效设置界面后，点击自定义、普通、爵士、流行、重低音、摇滚、古典、舞曲和柔和任一选项后点击“确定”可完成设置。当选择自定义后，用户可在此根据自己的爱好设置音效：直接点击设置各频段后，点击“初始值”可恢复自定义音效各频段的初始值，点击“确定”或“取消”可在确认或取消所作设置后退出音效设置界面。

重复模式：点击此图标可设置歌曲重复模式为单曲播放、单曲循环、全部循环、顺序播放、随机播放。

复读功能：点击一次则当前时间点被设置为复读起点A，之后再次点击此图标设置复读终点B后，A-B之间的音乐片段将不断重复播放，第三次点击此图可退出复读模式。

上一首：点击此图标可播放上一首歌曲。

快退：长按此图标可快退当前歌曲，松开后可恢复正常播放。（点击进度条也可快退。）

暂停/继续：点击此图标可暂停/继续当前的歌曲播放。

快进：操作方法同快退。（点击进度条也可快进。）

下一首：操作方法同上一首。

音量：点击弹出音量控制条后，点击或拖拉控制条可调节音量大小。

：点击此图标可进行如下设置：

重复模式：同前所述。
EQ均衡器：同前所述。
有歌词背光常亮：如果选中此选项，则播放带歌词的歌曲时背光常亮。
正常歌词颜色：共11种颜色供选择设置。
焦点歌词颜色：共11种颜色供选择设置。

用户可到www.51lrc.com等网站下载与歌曲对应的LRC歌词，或通过歌词秀等软件自行制作歌词。LRC歌词文件必须与歌曲文件同路径且同文件名,此时便可以实现歌词同步显示了。当播放器的目录下有同歌名文件时，播放器将直接显示歌词。

若遇到无法支持的文件格式，系统将给出“文件不支持”的提示。

有极少数编码十分特殊的MP3/WMA音频文件，有可能在本机上无法播放，请用音频转换工具转换后再复制到本机上播放。

【图片】

在主界面，点触【图片】图标进入图片资源列表界面，双击可支持的图片文件即可播放此图片。

图片浏览时，点击屏幕中央即可显示工具条，再次点击屏幕中央或稍等片刻可隐藏工具条。工具条中的各图标功能如下：

背景：点击该图标后可将当前图片以全屏原始比例、全屏原始比例或全屏拉伸模式设置为桌面背景。

放大：同上选择该图标后，点击可放大图片。

缩小：同上选择该图标后，点击可缩小图片。

上一张：点击播放上一张图片。

暂停/播放：点击暂停播放幻灯片，再次点击恢复播放。

下一张：点击播放下一张图片。

：点击此图标可进行如下设置：

后台播放：当前有歌曲后台播放时才有此选项。点击可弹出操作菜单，其中可进行暂停后台播放、上一歌曲、下一歌曲、音量调节等操作。

切换方式：用于设置图片切换方式。

停留时间：用于设置图片自动播放的速度。

【电子书】

在主界面点触【电子书】图标进入电子书资源列表界面，重复以上动作选择点击一文本文件（.txt）后进入电子书阅读界面。

浏览电子书时，点出屏幕中央可显示/隐藏工具条，工具条中的各图标功能如下：

旋屏：点击此图标可选择旋转文本。

上一页：点击阅读上一页。

下一页：点击阅读下一页。

提取书签：点击弹出书签提取界面后，点击任一已保存的书签可提取阅读该书签。

保存书签：点击弹出书签保存界面后，点击任一书签可将当前页面保存为书签。

跳页：点击弹出跳页页码输入界面后，点击数字键输入页码，页码输入完成后点击确定键可实现跳转到所选页面阅读，点击取消键则取消跳转。

显示效果设置：点击进入电子书显示效果设置界面后，通过点击< 或 > 键设置字体大小、字体颜色、背景图片、背景颜色和背景透明度后，点击“初始值”可恢复原始设置，点击“确定”或“取消”可在确认或取消所作设置后退出此界面。

使用过程中，点击 回上级目录，点击 回主界面。

【文件管理】

在主界面点触【文件管理】图标进入文件管理界面，此界面可显示本机内的所有文件夹或文件，对本机支持播放的格式文件可直接选择播放。

无歌曲后台播放时，在文件管理界面点击 键可弹出文件操作菜单如下：

排序：可在此设置文件排列顺序为按文件名排序、按创建时间排序、按文件类型排序或按文件大小排序。

复制：点击可复制当前选中的文件。

剪切：点击可剪切当前选中的文件。

粘贴：点击可粘贴之前被复制的文件到当前界面。

删除：点击可删除当前选中的文件。

删除所有：点击可删除当前界面中的所有文件。

属性：点击可查看所选文件夹的目录名和创建时间，也可查看所选文件的文件名、文件大小和创建时间。

新建：用于新建文本文件和新建文件夹。点击新建文本文件后弹出文本文件名输入界面，点击键 切换中英文输入法，文件名输入完成后点击键 后进入文本内容输入等待状态， 文本内容输入完成后点击键 后该文本文件被保存。

使用过程中，点击 回上级目录，点击 回主界面。

【录音】

在主界面点触【录音】图标进入录音界面，录音具体步骤如下：

点击 键开始录音。

点击 键可暂停录音，录音暂停后点击 键可恢复录音。

录音完毕点击 键可保存录音，录音保存后点击 键可回听之前的录音。所有的录音文件都保存于目录 \NandFlash\Record中。

文本全屏播放时，点击屏幕顶部可向前翻页，点击屏幕底部可向下翻页，点击屏幕中央可显示上述各种功能图标,再次点击屏幕中央可恢复全屏播放。

本机还可支持播放PDF（.pdf）格式的电子书和2M以下的EPUB（.epub）格式的电子书。

【工具】

在主界面点触【工具】图标进入附加功能选择界面，本机共有闹钟、计算器、日历、秒表、电子词典和游戏六种附加功能，各功能操作如下：

闹钟：点击此项进入闹钟设置界面，用户可根据需要设置闹钟开关、闹钟时间、重复闹铃模式和闹钟铃声。

注意：闹钟功能仅可使用于开机状态。

计算器：点击此项进入计算器功能界面后，点击数字键和运算符键进行运算即可。

日历：点击此项后进入日历查看界面，点击 和 键可按需显示要查看的日期。

秒表：点击此项进入秒表功能界面后，点击“开始”键开始计时，点击“计时”键记录时间点，本机共可记录99次时间点，记录完毕点击“停止”键可停止计时，点击“重置”键可清空记录和进入下次计时等待状态。

电子词典：点击此项进入电子词典界面后仅可进行简单英文单词查询，其它功能暂不可用。

游戏：本机内置珍珠、连连看、俄罗斯方块和推箱子四种简单而有趣的游戏。

【电子书】

在主界面点触【电子书】图标进入电子书资源列表界面，重复以上动作选择点击一文本文件（.txt）后进入电子书阅读界面。

浏览电子书时，点出屏幕中央可显示/隐藏工具条，工具条中的各图标功能如下：

旋屏：点击此图标可选择旋转文本。

上一页：点击阅读上一页。

下一页：点击阅读下一页。

提取书签：点击弹出书签提取界面后，点击任一已保存的书签可提取阅读该书签。

保存书签：点击弹出书签保存界面后，点击任一书签可将当前页面保存为书签。

跳页：点击弹出跳页页码输入界面后，点击数字键输入页码，页码输入完成后点击确定键可实现跳转到所选页面阅读，点击取消键则取消跳转。

显示效果设置：点击进入电子书显示效果设置界面后，通过点击< 或 > 键设置字体大小、字体颜色、背景图片、背景颜色和背景透明度后，点击“初始值”可恢复原始设置，点击“确定”或“取消”可在确认或取消所作设置后退出此界面。

使用过程中，点击 回上级目录，点击 回主界面。

【文件管理】

在主界面点触【文件管理】图标进入文件管理界面，此界面可显示本机内的所有文件夹或文件，对本机支持播放的格式文件可直接选择播放。

无歌曲后台播放时，在文件管理界面点击 键可弹出文件操作菜单如下：

排序：可在此设置文件排列顺序为按文件名排序、按创建时间排序、按文件类型排序或按文件大小排序。

复制：点击可复制当前选中的文件。

剪切：点击可剪切当前选中的文件。

粘贴：点击可粘贴之前被复制的文件到当前界面。

删除：点击可删除当前选中的文件。

删除所有：点击可删除当前界面中的所有文件。

属性：点击可查看所选文件夹的目录名和创建时间，也可查看所选文件的文件名、文件大小和创建时间。

新建：用于新建文本文件和新建文件夹。点击新建文本文件后弹出文本文件名输入界面，点击键 切换中英文输入法，文件名输入完成后点击键 后进入文本内容输入等待状态， 文本内容输入完成后点击键 后该文本文件被保存。

使用过程中，点击 回上级目录，点击 回主界面。

【工具】

在主界面点触【工具】图标进入附加功能选择界面，本机共有闹钟、计算器、日历、秒表、电子词典和游戏六种附加功能，各功能操作如下：

闹钟：点击此项进入闹钟设置界面，用户可根据需要设置闹钟开关、闹钟时间、重复闹铃模式和闹钟铃声。

技术规格		
显示屏	5英寸LCD高清屏，800*480分辨率	
连接计算机	高速USB 2.0	
内存	1GB—16GB	
语音录音	采样率	44.1KHz
	MIC录音格式	MP3
	录音时间	约130小时（8GB）
音频播放	耳机输出功率	(L)5mW+ (R)5mW (32ohm)
	Mp3比特率	32kbps-320kbps
	WMA比特率	32kbps-320kbps
	频率响应	20HZ/20KHZ
	信噪比	≥ 80dB
	失真度	0.9%
视频播放	AVI	1920x1080以下
	TS	1920x1080以下
	MKV	1920x1080以下
使用温度	-5 至 40摄氏度	
语言选择	简体中文、繁体中文、English	
操作系统	Win2000、Win XP、Vista、Win7	

严重的噪音：请检查耳机的插头是否干净，污染可能会导致有噪音。请检查音乐文件是否损坏，您可以播放其它音乐来确定。如果文件已被损坏，可能导致产生很严重的噪音。

屏幕显示乱码：请检查是否已设置正确的语言选项。

不能下载文件：请确认计算机与机器是否正确连接。请确认内存的存储空间是否已满。请确认USB连接是否已损坏。

为什么在播放音乐时没有歌词显示：请确认所播放的音乐是否配有相应的歌词文件，且存储在同一目录下。请确认歌词文件为LRC格式且文件名与所播放的音乐文件同名。

USB连接无效？：请检查USB线是否已损坏。

耳机使用注意事项：在使用时必须先把本机的音量调低再插上耳机，然后慢慢把音量调高，这样可以防止耳机过载将耳机烧坏或音圈而造成破音。