



目录

1. 前摄像头	4	七、 设置说明	25
2. 摄像头	4	1. 无线和网络	25
3. 闪光灯	4	2. 通话设置	26
4. 功能菜单	4	3. 声音	26
5. 主页按钮	4	4. 显示	26
6. 返回按钮	4	5. 位置和安全	26
7. 搜索按钮	4	6. 应用程序	26
8. 触控板	4	7. 帐户与同步	26
9. 后摄像头	6	8. 隐私权	26
10. 扬声器	6	9. 存储	27
11. 耳机孔	6	10. 查看和输入	27
12. Micro HDMI 接头 (Type D)	6	11. 电源按钮	7
13. 麦克风	6	12. 重置 (恢复出厂设置)	7
14. Micro USB 连接器	7	13. 音量大小调整按钮	8
15. Micro SD 记忆卡插槽	7	14. 关于手机	27
16. SIM卡插槽	7		
17. 电源按钮	7		
18. 重置 (恢复出厂设置) 按钮	7		
19. 音量大小调整按钮	8		
20. 音量大小调整按钮	8		
二、 包装	9		
三、 电源适配器	10		
四、 使用USB连接haiPad	10		
五、 开始使用haiPad	11		
六、 ANDROID 应用程序	21		

