



开启或切断电源

- **开启电源**
按住[]几秒钟。
- **切断电源**
按住[]几秒钟。

切换到英语显示

从待机画面：按下[]。▶按下[]。▶按下[]。▶按下[]。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面：按下[]。▶按下[]。

拨打和接听电话

- **拨打电话**
从待机画面：输入您想要拨打的电话号码。▶按下[]。
结束通话：按下[]。

● 接听电话

在电话铃声响起时，按下 $\text{[} \text{}$ 。

调整听筒音量：使用 ⑤ 。

保存和查看电话簿内的名单

● 保存名单

从待机画面：按住 $\text{[} \text{}$ 一秒种以上。

▶ 使用 ⑤ 选择您想要编辑的项目。▶ 按下 $\text{⑦} \text{ [} \text{ 選択] }$ (选择)。

▶ 输入数据。▶ 按下 $\text{[} \text{ F1] }$ 〔登録〕(注册)。

● 查看名单

从待机画面：按下 $\text{[} \text{ }$ 显示按平假名行搜索屏幕。

▶ 使用 ⑤ 选择您查找的记录的平假名和英语行。

▶ 使用 ⑤ 选择记录的名字。

▶ 按下 $\text{⑦} \text{ [} \text{ 詳細] }$ (详细)查看记录的详细内容。

使用照相机（动画和快照）

● 拍摄动画

从待机画面：按下 ⑦ 。▶ 使用 ⑤ 选择“CAMERA(カメラ)”(照相机)。

▶ 按下 $\text{⑦} \text{ [} \text{ 選択] }$ (选择)。▶ 选择“ムービー”(动画)。▶ 按下 $\text{⑦} \text{ [} \text{ 選択] }$ (选择)。

▶ 按下 $\text{⑦} \text{ [} \text{ 錄画] }$ (拍摄)开始拍摄。

▶ 按下 $\text{⑦} \text{ [} \text{ 停止] }$ (结束)停止拍摄。

▶ 按下 $\text{⑦} \text{ [} \text{ 保存] }$ (保存)储存动画。

在拍摄过程中，按下 $\text{[} \text{ (II) }$ (暂停)暂停拍摄。

在动画模式，按下 $\text{[} \text{ (} \text{ + } \text{) }$ 可以切换到照片模式。

● 拍摄快照

从待机画面：按下 ⑦ 。▶ 使用 ⑤ 选择“CAMERA(カメラ)”(照相机)。

▶ 按下 $\text{⑦} \text{ [} \text{ 選択] }$ (选择)。▶ 选择“フォト(壁纸モード)”(照片)。▶ 按下 $\text{⑦} \text{ [} \text{ 選択] }$ (选择)。

▶ 按下 $\text{⑦} \text{ [} \text{ 摄影] }$ (拍摄)拍摄快照。

▶ 按下 $\text{⑦} \text{ [} \text{ 保存] }$ (保存)储存照片。

在照片模式，按下 $\text{[} \text{ (} \text{ + } \text{) }$ 可以切换到动画模式。

拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



国际电话呼叫号码

区号
国家号码(美国)



您要拨打的电话号码

其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面：按住 $\text{[} \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ }$ 一秒种以上。

想要取消静音模式，则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面：按住 $\text{[} \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ }$ 一秒种以上。

想要取消语音备忘录，则重复上述步骤。

如需咨询，请联系

au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话： 0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话：157(免费)