



## 开启或切断电源

- 开启电源  
按住 [电源] 几秒钟。
- 切断电源  
按住 [电源] 几秒钟。

## 切换到英语显示

从待机画面: 按下 [电源]。▶ 按下 [3]。▶ 按下 [5]。▶ 按下 [2]。

## 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 [电源]。▶ 按下 [0]。

## 拨打和接听电话

### ● 拨打电话

从待机画面：输入您想要拨打的电话号码。▶按下

结束通话：按下

### ● 接听电话

在电话铃声响起时，按下

调整听筒音量：使用

## 保存和查看电话簿内的名单

### ● 保存名单

从待机画面：按住 一秒钟以上。

▶使用 选择您想要编辑的项目。▶按下 (選択)(选择)。

▶输入数据。▶按下 (登録)(注册)。

### ● 查看名单

从待机画面：按下 显示按平假名行搜索屏幕。

▶使用 选择您查找的记录的平均名和英语行。

▶使用 选择记录的名字。

▶按下 (詳細)(详细)查看记录的详细内容。

## 使用照相机(动画和快照)

### ● 拍摄动画

从待机画面：按下 。▶使用 选择“ツール”(工具)。

▶按下 (選択)(选择)。▶使用 选择“カメラ”(照相机)。

▶按下 (選択)(选择)。▶选择“ムービー”(动画)。

▶按下 (選択)(选择)。

▶按下 (録画)(拍摄)开始拍摄。

▶按下 (停止)(结束)停止拍摄。

▶按下 (保存)(保存)储存动画。

在拍摄过程中，按下 (II)(暂停)暂停拍摄。

在动画模式，按下 ( ⇄ )可以切换到照片模式。

### ● 拍摄快照

从待机画面：按住 一秒钟以上。

▶按下 (撮影)(拍摄)拍摄快照。

▶按下 (保存)(保存)储存照片。

在照片模式，按下 ( ⇄ )可以切换到动画模式。

## 拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

国际电话呼叫号码

区号  
国家号码(美国)

▶

您要拨打的电话号码

## 其他手机功能

### ● 设置静音模式

从待机画面：按住 一秒钟以上。

想要取消静音模式，则重复上述步骤。

### ● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面：按住 一秒钟以上。

想要取消语音备忘录，则重复上述步骤。

### 如需咨询，请联系

au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话： 0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话：157(免费)