# SONY



# HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE

数码	HD	摄录	一体机
操	作	指	南







Мемок



目录	6	
	8	
录制	13	
播放	17	
用电脑保存动画和照片	22	
用 DVD 刻录机、录像机 保存图像	34	
更好的使用摄像机	38	
附加信息	49	

#### 

© 2009 Sony Corporation

# 首先阅读此部分

在操作本机之前,请先通读本说明书,并 将其妥善保存以备日后参考。

## 警告

为减少发生火灾或触电的危险,请勿让 本装置淋雨或受潮。

为减少火灾或触电的危险,请勿在本装 置上放置如花瓶等盛有液体的物体。

切勿将电池暴露在阳光、火或类似的极 热环境下。

## 小心

## 电池组

如果电池组使用不当,电池组可能会爆 炸,引起火灾,甚至化学灼伤。请遵守 下列注意事项。

- 切勿拆卸。
- 切勿压坏电池组,切勿让电池组受到敲打, 跌落或遭到踩踏等外力或震动。
- 切勿让电池组短路,切勿让金属物与电池 端子接触。
- 切勿放在温度超过60°C的高温处,如直射 阳光下或停在太阳下的车内。
- 切勿焚烧或丢弃在火中。
- 切勿使用损坏或漏液的锂离子电池。
- 务必用原装的Sony电池充电器或可以给电池 组充电的设备给电池组充电。
- 请将电池组放在儿童取不到的地方。
- 请保持电池组干燥。
- 只能用Sony建议的相同或同等类型进行更换。
- 请按照指示中的说明立即丢弃用过的电池 组。

请只使用指定类型的电池进行更换。否 则,可能造成着火或人员受伤。

## 电源适配器

切勿使用置于狭窄空间中的电源适配器,如在墙与家具之间的电源适配器。

使用电源适配器时请使用附近的电源插 座。在使用摄像机时如果发生故障, 请立即断开电源适配器与电源插座的 连接。

当摄像机通过电源适配器与电源插座连 接时,即使摄像机电源关闭,但仍然 通电。

#### 注意

特定频率的电磁场可能会影响此设备的 图像和声音。

本产品已经过测定并确定符合 EMC 指示 中所提出的使用不超过 3 米的连接用电 缆的限制。

#### 通知

如果静电或电磁导致数据传送中断(失 败),请重新启动应用程序或断开连 接,并重新连接通信电缆(USB 等)。

关于主机外壳金属部分感觉到微弱电流: 在将电源适配器与主机连接后,根据 接触部位和个人的不同,您有时在接 触金属外壳或接口时可能会感觉到微弱 电流。

产生这种现象的原因是因为电源适配器 中有抑制电磁干扰的元件,该元件在 初、次级之间构成了必要的回路。 您可以放心的是此微弱电流被控制在国 家安全标准所规定的限值范围之内,且 本产品在生产出厂时已通过严格的质量 检查,因此请您放心使用。 如您有疑问,请与附近的索尼维修站

联系。

## 附送配件

() 中的数字为附送的数量。 □ 电源适配器 (1) □ 电源线(1) □ "Handycam" Station 底座 (1) A □ 分量 A/V 电缆 (1) B □ A/V 连接线 (1) C □ USB 连接线(长) (1) **D** □ USB 连接线(短) (1) E □ 专用 USB 端子适配器 (1) /USB 适 配器盖(1) F 专用 USB 端子适配器和 USB 适配器盖预先 连接在 USB 连接线(短)上。 □ 可重复充电电池 NP-FH50 (1) □ 腕帯 (1) □ CD-ROM "Handycam" Application Software (1) (第 23 页) - "PMB" (软件, 包含"PMB 指南") - "Handycam" 手册 (PDF) "操作指南" (本手册) (1)A С В Ε D





 关于本摄像机中可使用的"Memory Stick",请参阅第 39 页。

## 使用注意事项

#### 使用摄像机

- 本摄像机不防尘、不防滴,也不防水。请参
   阅"预防措施"(第 51 页)。
- 当 [1](动画)/△(照片)指示灯
   (第 11 页)或存取指示灯(第 40 页)亮
   起或闪烁时,请勿进行以下任何操作。否则,录制媒体可能会被损坏,录制的图像可能会丢失,或出现其他故障。
   退出 "Memory Stick PRO Duo"
  - 从摄像机上取下电池组或断开电源适配器 - 对摄像机施加机械冲击或振动
- 请勿对摄像机施加冲击或振动。否则摄像机可能无法录制或播放动画和照片。
- 当使用通信电缆将本摄像机与另一设备连接
   时,确保以正确的方式插入连接器插头。强
   行将插头推入端子会损坏端子,并可能会造
   成摄像机故障。
- 如果用 USB 连接线将摄像机连接至其他设 备时关闭液晶显示面板,录制的图像可能 会丢失。
- 只要 GPS 开关设定为 0N,即使摄像机关闭,GPS 功能也会起作用。飞机起飞和着陆期间,务必将 GPS 开关设定为 0FF(HDR-TG5VE/TG7VE)。
- 如果长时间反复录制/删除图像,录制媒体 上可能会产生数据碎片。图像无法被保存或 录制。在这种情况下,首先在某种外部媒体 上保存图像,然后执行[媒体格式化] (第 38 页)。
- 液晶显示屏是采用极高精密技术制造的,可 有效使用的像素超过 99.99%。但有时可能 会有一些小黑点和/或亮点(白、红、蓝或 绿点)一直出现在液晶显示屏上。这些点 是制造过程的正常结果,不会在任何方面 影响录制。

## 关于摄像机/电池组温度的注意事项

- 当摄像机或电池组的温度变得极高或极低时,由于这种情况下会启用摄像机的保护功能,可能无法在摄像机上录制或播放。此
  - 时,液晶显示屏上出现指示(第50页)。

## 关于录制

- 在开始录制前,请测试录制功能以确认录制
   图像和声音没有任何问题。
- 即使是由于摄像机、录制媒体等故障导致无 法录制或播放,也不对录制内容提供赔偿。
- 电视机彩色制式因各国家/地区而异。若要 在电视机上观看录制内容,需要基于 PAL 制式的电视机。
- 电视节目、电影、录像带以及其他材料可能
   受版权保护。未经授权即对此类材料进行录制可能会违反版权法。
- 为防止丢失图像数据,请将所有录制的图像 定期保存在外部媒体中。建议使用电脑将 图像数据保存在 DVD-R 等光碟上。此外, 还可使用录像机或 DVD/HDD 刻录机保存图 像数据。

## 在其他设备上播放录制的图像

- 本摄像机与用于高清晰图像质量(HD)录制的 MPEG-4 AVC/H.264 High Profile 兼容。因此,您无法用以下设备播放在本摄像机上以高清晰图像质量(HD)录制的图像:
   与 High Profile 不兼容的其他 AVCHD格式兼容设备
  - 与 AVCHD 格式不兼容的设备

#### 以HD(高清晰)图像质量录制的光碟

• 该摄像机能够以 AVCHD 格式拍摄高清晰影片。包含 AVCHD 影片的 DVD 媒体不应使用基于 DVD 技术的播放器/录像机,因为 DVD 播放器/录像机可能无法弹出媒体,并在不发出警告的前提下删除其内容。包含 AVCHD 影片的 DVD 媒体可在兼容 Blu-ray DiscTM 的播放器/录像机或者其他兼容设备上播放。

## 关于语言设定

 使用以各种当地语言显示的画面显示作为操 作流程的图解。必要时可在使用摄像机之前 更改屏幕语言(第 12 页)。

#### 关于本手册

 本手册中为举例而使用的液晶显示屏画面图 像均使用数码照相机拍摄,因此可能看上去 与液晶显示屏的实际图像有所不同。

- 在本操作指南中,摄像机的内存和 "Memory Stick PRO Duo"称为"录制媒体"。
- 在本操作指南中, "Memory Stick PRO Duo"和 "Memory Stick PRO-HG Duo"统称 为 "Memory Stick PRO Duo"。
- 您将在附送的 CD-ROM (第 48 页) 上找 到 "Handycam" 手册 (PDF)。
- 屏幕截图取自 Windows Vista。画面可能会 视电脑操作系统而有所不同。



# 目录

首先阅读此部分	2
操作流程	5
步骤 1: 对电池组充电	8
在国外对电池组充电	10
步骤 2: 打开电源,设定日期和时间	11
更改语言设定	12
■录制	
	13
去重在动画录制模式和昭片录制模式之间切换	16
使田 GPS 获取位署信息(HDR-TG5VF/TG7VF)	
■播放	
在摄像机上播放	17
在电视机上播放图像	20
■用由脑保存动画和昭片	
	22
准由电脑(IIIIIdows)	
远洋前下九昧的万法(电脑) 一键坐盘刻寻(One Tauch Dies Burn)	
一雄儿盈刻永(VIIE TOUCH DISC DUTH)	
行幼画和照片等入电脑(Edsy FC Dack-up)	20
史以初回和照片的日标驱动品或文件关	
ガル「WD(FICLULE MOLION DIOWSEI) 判に言述KRの後氏号(UD) と弾	30 20
	30
任电脑上播放高有晰图像负重(HD)尤陈	
	ა იი
利TF 51 社 首进 UVU	
复利兀땪 始告は一面	
3997年19月1日 19月1日	
从动画中抽状照片	33

## ■用 DVD 刻录机、录像机保存图像

选择制作光碟的方法(DVD 刻录机/录像机)	34
用 DVD 刻录机等制作高清晰图像质量(HD)光碟(USB 连接线连接)3	35
用录像机等制作标准清晰图像质量(SD)光碟(A/V 连接线连接)	36

## ■更好的使用摄像机

删除动画和照片	38
改变录制媒体	39
若要查看录制媒体设定	39
将动画和照片从内存复制到"Memory Stick PRO Duo"	40
用菜单自定义摄像机	41
从"Handycam"手册获取详细信息	48

## ■附加信息

2 故障排除	49
预防措施	51
规格	53
画面指示	56
部件和控制装置	57
索引	59

<sup>准备工作</sup> 步骤 1:对电池组充电



将"InfoLITHIUM"电池组 NP-FH50 安装到摄像机之后, 您便可对其进行充电。 • 不可将 NP-FH50 之外的任何"InfoLITHIUM"电池组安装到本摄像机。



## ) 如上所示将摄像机放置在"Handycam"Station 底座上,并将其牢固 插入"Handycam"Station 底座,一直插到底。

**\$**/CHG(充电)指示灯亮起,充电开始。当**\$**/CHG(充电)指示灯熄灭时,电池即充满电。

- •关于充电、录制和播放时间,请参阅第 54 页。
- 当摄像机开启时,您可以通过液晶显示屏左上方的剩余电量指示查看近似剩余电量。
- •将摄像机插入"Handycam" Station 底座时,关闭 DC IN 插孔盖。
- •同时握住"Handycam"Station 底座和 DC 插头,断开电源适配器与 DC IN 插孔的连接。

## 若要将摄像机从"Handycam" Station 底座上取下

关闭液晶显示面板,然后同时握住摄像机和"Handycam"Station 底座,将摄像机 从"Handycam"Station 底座上取下。



## 若要仅使用电源适配器对电池组充电

关闭液晶显示面板以关闭摄像机,然后将电源适配器连接至摄像机上的 DC IN 插孔。



底部带有 ▲ 标记

## 若要取出电池组

关闭摄像机并打开电池/Memory Stick Duo 盖。 滑动 BATT(电池)释放杆(①),然后退出电池组(②)。



• 切勿跌落电池组。

## 若要使用墙壁插座作为电源

请进行与"步骤 1: 对电池组充电"相同的连接。

### 关于电池组和电源适配器的说明

- ・当您取出电池组或断开电源适配器连接时,请关闭液晶显示屏,并确保 [1](动画)/
   △(照片)指示灯(第 11 页)已熄灭。
- 切勿让任何金属物使电源适配器的 DC 插头或电池端子短路。否则可能导致故障。
- 采用默认设定时,如果连续约 5 分钟未对摄像机进行任何操作,则电源将自动关闭以节约电池 电量([自动关机])。

## 在国外对电池组充电

使用随摄像机附送的电源适配器,在 AC 100 V - 240 V、50 Hz/60 Hz 范围内,您 可以在任何国家/地区对电池组进行充电。

• 切勿使用电子变压器。

# 步骤 2: 打开电源,设定日期和时间



- □ 日期和时间、请触碰 MENU (MENU) → [数据代码] (⑧ [播放设定] 类别下) → [日期/时间] →  $\Box$ K →  $\blacksquare$ X .
- 您可通过触碰 MENU (MENU) → [提示音] (11 [声音/显示设定] 类别下) → [关] → ■
   ★ 美闭操作提示音。

准备工作

•一旦设定了时钟,时钟时间即会在[日期和时钟自动调整]和[时区自动调整]设定为[开]的 情况下自动调节。视摄像机所选国家/地区而定,时钟可能无法自动调节至正确时间。此时,请 将[日期和时钟自动调整]和[时区自动调整]设定为[关](HDR-TG5VE/TG7VE)。

## 若要关闭电源

关闭液晶显示屏。口(动画)指示灯闪烁数秒,电源关闭。



**更改语言设定** 您可以更改画面显示,以指定的语言显示信息。 触碰 MENU (MENU) → [\_□/语言设定] (13 [ 时钟/□/语言设定] 类别下) → 想要的 语言 → ■○K → ■×■。

录制 录制

## 录制动画

采用默认设定时,动画以高清晰图像质 量(HD)录制到内存 (第 39、44 页)。



• 录制期间请勿触碰内置麦克风。





2 完全按下 START/STOP 开始录制。



若要停止录制,请再次完全按下 START/STOP。

- 您可用电动变焦控制杆放大图像。轻轻移动电动变焦控制杆可进行慢速变焦。较大幅度移动可进行快速变焦。
- 开启摄像机或切换录制/播放模式后,液晶显示面板上的图标和指示将显示约 5 秒钟,然 后消失。若要再次显示图标和指示,请触碰液晶显示面板。
- 如果在录制时关闭液晶显示屏,摄像机将停止录制。
- •关于动画录制时间,请参阅第 54 页。
- 当动画文件超过 2 GB 时,将自动创建下一个动画文件。
- •您可以更改录制媒体和图像质量(第 39、44 页)。
- •您可以更改动画的录制模式(第44页)。

 与摄像 机成 90 度

- •采用默认设定时, [**曰**STEADYSHOT]设定为 [开]。
- 若要调节液晶显示面板的角度,先将液晶显示面板与摄像机成 90 度打开(①),然后再调节 角度(②)。如果您将液晶显示面板朝着镜头一侧旋转 270 度(②),便可在镜像模式中录制 动画/拍摄照片。





- 采用默认设定时,当摄像机在动画录制过程中侦测到人物微笑时将自动录制照片([笑脸检测]/[框设定])。可能进行微笑侦测拍摄的目标脸部周围将出现橙色框。您可以更改菜单中的设定(第 44 页)。
- 您可通过使用数码变焦提高变焦等级。通过触碰 MENU)→ [■数码变焦](2 [拍摄设 定] 类别下) → 想要的设定 → OK → X 设定变焦等级。
- ・当在 x.v.Color 兼容的电视机上观看动画时,请用 x.v.Color 功能录制动画。触碰
   MENU (MENU) → [目X.V.COLOR] (③ [录制设定] 类别下) → [开] → ○K → ×
   可能需要在电视机上进行某些设定以观看动画。请参阅电视机的使用说明书。

## 拍摄照片

采用默认设定时,照片将录制到内存中(第 39 页)。

**1 打开摄像机的液晶显示屏。** 镜头盖打开且摄像机开启。

# 

3 轻按 PHOTO 调节对焦,然后完全按下。



当 ⅢⅢ 消失时,照片被录制。

• 轻轻移动电动变焦控制杆可进行慢速变焦。较大幅度移动可进行快速变焦。

•您可以在液晶显示屏上检查可录制的照片数(第56页)。

- 若要改变图像尺寸, 请触碰 MENU (MENU) → [■图像尺寸] (5 [摄像机照片设定] 类别下) → 想要的设定 → OK → X.
- 周围光线不足时,摄像机自动闪光。动画录制期间,闪光灯无效。您可以通过触碰
   MENU (MENU) → [闪光灯模式] (5 [摄像机照片设定] 类别下) → 想要的设定 → ○K
   → ▼■ 更改摄像机闪光模式。
- •显示 🕑 时,无法录制照片。

## 若要在动画录制模式和照片录制模式之间切换

轻按 START/STOP 以切换至动画录制模式。轻按 PHOTO 以切换至照片录制模式。



## 使用 GPS 获取位置信息(HDR-TG5VE/TG7VE)

当您将 GPS 开关设定为 0N 时,液晶显示屏上出现 №,并且摄像机从 GPS 卫星获 取位置信息。获取位置信息可让您使用地图索引等功能。 指示因 GPS 信号接收强度而异。

•飞机起飞和着陆期间,务必将 GPS 开关设定为 OFF。



• 内置地图由以下公司提供: 日本地图由 ZENRIN CO., LTD. 提供, 其他地区由 NAVTEQ 提供。

## 播放



采用默认设定时,将播放内存中的动画和照片(第 39 页)。

播放动画



镜头盖打开且摄像机开启。



VISUAL INDEX 画面会在几秒钟后出现。



A切换操作按钮显示。

B至 MENU 画面

C显示地图索引画面(HDR-TG5VE/TG7VE)。

DHD: 显示高清晰图像质量(HD)动画。

**E**•: 显示照片。

**F**▲/**×**:显示前一/后一日期录制的动画。

**G**▲▲/▲:显示前一页/后一页动画。

**H**返回录制画面。

- 您可以通过触碰并拖动 F 或 G 卷动显示。
- I▶I 会与最近播放或录制的动画或照片一起出现。如果您触碰带有 I▶I 的动画或照片,则可接着上一次继续进行播放。("Memory Stick PRO Duo"上录制的照片上会出现 ▶。)

摄像机开始播放所选动画。



- •当从所选动画播放到最后一个动画时,屏幕将返回 VISUAL INDEX 画面。
- 在暂停过程中触碰 ◀☞ / ☞▶ 可慢速播放动画。
- ・当您在播放过程中反复触碰 <</li>
   ・当您在播放过程中反复触碰 
   ・
   ・
   (四) 
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
- 您可以通过触碰 MENU (MENU) → [VISUAL INDEX] (⑥ [播放] 类別下) 显示 VISUAL INDEX。
- •180 度旋转液晶显示屏,且屏幕朝外合拢后,您可以显示 VISUAL INDEX。
- 录制日期、时间、拍摄条件和坐标(HDR-TC5VE/TC7VE)会在录制过程中自动录制。在录制过程中不显示此信息,但您可以在播放过程中通过触碰 MENU (MENU) → [数据代码]
   (⑧ [播放设定] 类别下) → 想要的设定 → OK → X 进行显示。

## 若要调节动画音量



## 观看照片

触碰 VISUAL INDEX 画面上的 <sup>(</sup>)(照片) (①) → 想要的照片 (②)。



▲切换操作按钮显示。
● 至 MENU 画面
○ 显示地图索引画面(HDR-TG5VE/TG7VE)。
● 100: 显示 照片。
● 100: 显示 照片。
● 100: 显示 照片。
● 100: 显示 前一/后一日期录制的照片。
● 100: 显示前一页/后一页照片。
● 100: 限局面。

摄像机显示所选照片。



- 您可在观看照片时通过移动电动变焦控制杆放大照片 (PB Z00M)。如果触碰 PB Z00M 画面中的 点,该点将来到画面的中心。
- 当观看录制在"Memory Stick PRO Duo"上的照片时,画面上会出现 101 (播放文件夹)。

# 在电视机上播放图像

连接方法和电视机屏幕上观看到的图像质量(高清晰(HD)标准清晰(SD))因所连 接电视机的类型和所使用的连接器而异。按照 [电视机连接指南]的指示,您可以将 摄像机轻松连接至电视机。

通过 [电视机连接指南] 连接电视机

1 将电视机上的输入切换至所连接的插孔。

- 请参阅电视机的使用说明书。
- 2 打开摄像机,触碰液晶显示屏上的 MENU (MENU) → [电视机连接指 南](⑨ [其它] 类别下)。
  - •请使用附送的电源适配器作为电源(第10页)。

3 参照 [电视机连接指南] 连接摄像机和电视机。



- 当使用 A/V 连接线输出动画时,动画以标准清晰图像质量(SD)输出。
- 本摄像机配备多功能 A/V 接口, "Handycam" Station 底座配备 A/V OUT 插孔。将 A/V 连接线或分量 A/V 电缆连接至"Handycam" Station 底座或摄像机。

## 4 在摄像机上播放动画和照片(第 17 页)。

 在摄像机上进行所需的输出设定。
 若要通过分量视频插孔连接高清晰电视机:
 MENU (MENU) → [分量](12 [输出设定]类别下) → [1080i/576i] → ○K → ×
 若要通过分量视频插孔连接非高清晰电视机:
 MENU (MENU) → [分量](12 [输出设定]类别下) → [576i] → ○K → ×
 若要连接 4:3 电视机:
 MENU (MENU) → [电视形式](12 [输出设定] 类别下) → [4:3] → ○K → ×
 若要启用 "BRAVIA" Sync:

 MENU (MENU) → [HDMI 控制] (個 [常规设定] 类别下) → [开] (默认设定) →

 →

HDMI(高清晰多媒体接口)是发送音频/视频信号的接口。HDMI 0UT 插孔输出高质量的图像和数字音频。如果您以视频-A 模式连接到 Sony 电视机,您可以自动切换到适当的图像质量。详见电视机的使用手册。

## |用电脑保存动画和照片 **准备电脑** (Windows)

您可用 "PMB (Picture Motion Browser)"执行以下操作。
-将图像导入电脑
-观看和编辑导入的图像
-制作光碟

--将动画和照片上传到网站 若要使用电脑保存动画和照片,请事先 安装附送的 CD-ROM 上的"PMB"。

- 请勿从电脑对摄像机内存格式化。否则摄像 机可能无法正常工作。
- 本摄像机以 AVCHD 格式捕获高清晰片段。
   使用内附的 PC 软件,可将高清晰片段复制
   到 DVD 媒体。但是,请勿将包含 AVCHD 片段的 DVD 媒体在基于 DVD 的播放机或刻录机上使用,否则 DVD 播放机/刻录机可能无法退出媒体并且有可能在不警告的情况下删除其中内容。

## 步骤 1 检查电脑系统

### 操作系统\*1

Microsoft Windows XP SP3\*2/Windows Vista SP1\*3

CPU

```
Intel Pentium 4 2.8 GHz 或以上(建
议 Intel Pentium 4 3.6 GHz 或以上、
Intel Pentium D 2.8 GHz 或以上、
Intel Core Duo 1.66 GHz 或以上或
Intel Core 2 Duo 1.66 GHz 或以上。)
但是,对于以下操作,Intel Pentium
III 1 GHz 或以上即足够。
-将动画和照片导入电脑
- One Touch Disc Burn
- 制作 Blu-ray 光碟/AVCHD 格式光碟/
DVD 视频(当通过将高清晰图像质量
(HD)转换为标准清晰图像质量(SD)
制作 DVD 视频时需要 Intel Pentium
4, 2.8 GHz 或以上。)
- 复制光碟
```

#### 应用程序

DirectX 9.0c 或以上(本产品基于 DirectX 技术。需要安装 DirectX。)

#### 内存

对于 Windows XP: 512 MB 或以上(建议 1 GB 或以上。) 但是,对于Q处理标准清晰图像质量 (SD)的动画,256 MB 或以上即足够。 对于 Windows Vista:1 GB 或以上

#### 内存

安装所需的磁盘空间: 约 500 MB(当制 作 AVCHD 格式光碟时可能需要 10 GB 或 以上。当制作 Blu-ray 光碟时最多可能 需要 50 GB。)

#### 显示器

最低 1024 × 768 像素

#### 其他

USB 端口(必须作为标准配置提供, Hi-Speed USB(兼容 USB2.0)), Blu-ray 光碟/DVD 刻录机(安装需要 CD-ROM 驱动器)硬盘文件系统建议为 NTFS 或 exFAT 文件系统。

- 不保证对于所有电脑系统环境都可正常操作。
- \*1需要标准安装。如果操作系统未升级或处于 多启动系统环境中,则不保证正常操作。
- \*<sup>2</sup>不支持 64 位版本和 Starter (Edition)。
- \*<sup>3</sup>不支持 Starter (Edition)。

## 当使用 Macintosh 时

Macintosh 电脑不支持附送 的 "PMB"软件。若要使用与摄像机相 连的 Macintosh 电脑处理照片,请参 阅以下网站。 http://guide.d-imaging.sony. co.jp/mac/ms/cs/

## 步骤 2 安装附送的软件"PMB"

将摄像机连接至电脑之前请安装 "PMB"。

如果电脑上已经安装了随其他设备附送的"PMB"版本,请检查其版本。(单击[帮助]-[关于 PMB]会显示版本号。)将附送的 CD-R0M 版本号与之前安装的"PMB"版本号进行比较,确保版本是以从低到高的顺序安装。如果之前安装的"PMB"版本号比摄像机的"PMB"版本号高,请从电脑上卸载"PMB",然后以从低到高的顺序重新安装。如果首先安装较高低本的"PMB",则某些功能可能无效。
请参阅"Handycam"手册上的第48页。

确认摄像机已与电脑断开连接。

## 2 打开电脑。

- 以管理员身份登录进行安装。
- 安装软件前关闭电脑上所有运行的应 用程序。

## 3 将附送的 CD-ROM 放入电脑的光 驱中。

即出现安装画面。

- 如果安装画面未出现,请单击 [开始] → [计算机](在 Windows XP 中为 [我的电脑]),然后双击 [SONYPICTUTIL (E:)](CD-ROM)\*。
- \* 驱动器名称(如(E:))可能会因电脑 而异。
- 4 单击 [安装]。



5 选择要安装的应用程序的语言, 然后单击 [下一步]。

# 6 将电源适配器连接至 "Handycam" Station 底座和墙 壁插座。

 如果您不使用"Handycam" Station 底座,请将电源适配器和专用 USB 端子适配器连接至摄像机(第9、 58页),然后进行步骤8。

## 7 将摄像机放置在 "Handycam" Station 底座上。

- 8 通过打开液晶显示屏开启摄像 机。
- 用 USB 连接线(附送)
   将 "Handycam" Station 底座或
   专用 USB 端子适配器的
   (USB) 插孔和电脑相连接。



[USB 选择] 画面自动出现在摄像机 屏幕上。



- 12 仔细阅读许可协议的条款。如果
  - 同意条款,请将 更改为 ●,然后单击 [下一步] → [安装]。

## 13 按照画面指示安装软件。

- 视电脑而定,可能需要安装第三方软件。如果出现安装画面,请按照指示安装所需软件。
- 如有需要,重新启动电脑完成安装。
   当安装完成时,将会出现以下图标。

从电脑上移除 CD-ROM。



- 可能会出现其他图标。
- •视安装步骤而定,可能不会出现图标。
- ・此步骤中不安装 "Handycam" 手册 (第 48 页)。

- 若要将摄像机与电脑断开连接
- 単击电脑桌面右下角的 w 图
   标 → [安全删除 USB Mass Storage Device]。



2 触碰摄像机屏幕上的[结束]
 → [是]。

## 3 断开 USB 连接线的连接。

 使用带有 Blu-ray 光碟刻录机的电脑可制 作 Blu-ray 光碟。安装 "PMB"的 BD 附加 软件(第 31 页)

# 选择制作光碟的方法(电脑)

这里介绍几种从摄像机上录制的高清晰图像质量(HD)动画或照片制作高清晰图像质 量(HD)光碟或标准清晰图像质量(SD)光碟的方法。选择适合光碟播放机的方法。



\* 若要制作 Blu-ray 光碟,则必须安装适用于"PMB"的 BD 附加软件(第 31 页)。

#### 各种光碟的特性

🧭 使用 Blu-ray 光碟可供录制高清晰图像质量(HD)动画,可录制时间比 DVD 光碟长。

HD

高清晰图像质量(HD)动画可录制在 DVD 媒体(如 DVD-R 光碟)上,并制作高清晰图像质量(HD)光碟。



从高清晰图像质量(HD)动画转换的标准清晰图像质量(SD)动画可录制在 DVD 媒体(如 DVD-R 光碟)上,并制作标准清晰图像质量(SD)光碟。

## 可与"PMB"一起使用的光碟

您可将以下类型的 12 cm 光碟与 "PMB" 一起使用。有关 Blu-ray 光碟, 请参阅 第 31 页。

光碟类型	特性
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL	不可重写
DVD-RW/DVD+RW	可重写

• 让您的 PLAYSTATION<sup>®</sup>3 始终使用 PLAYSTATION<sup>®</sup>3 系统软件的最新版本。

• 有些国家/地区可能不销售 PLAYSTATION<sup>®</sup>3。

# 一键光盘刻录 (One Touch Disc Burn)

您可将动画和照片保存在光碟上。摄 像机上录制的还未用 One Touch Disc Burn 保存的动画和照片可自动保存到光 碟上。动画和照片会以录制图像质量保 存在光碟上。

- 高清晰图像质量(HD)动画(默认设定)会制作成高清晰图像质量(HD)光碟。您无法在 DVD 播放机上播放高清晰图像质量(HD)光碟。
- 采用 One Touch Disc Burn 方式无法制作 Blu-ray 光碟。
- 若要从高清晰图像质量(HD)动画制作标准 清晰图像质量(SD)光碟,请首先将动画导 入电脑(第 28 页),然后制作标准清晰图 像质量(SD)光碟(第 32 页)。
- 预先安装"PMB"(第 23 页), 但是, 请 勿开启"PMB"。
- 使用附送的电源适配器将摄像机连接至墙壁 插座来进行此项操作(第 10 页)。
- •采用 One Touch Disc Burn 时,只能保存 录制在内存中的动画和照片。

# 打开电脑电源,并将空的光碟放入 DVD 光驱。

- 关于您可使用的光碟类型,请参阅
   第 25 页。
- 如果"PMB"之外的任何其他软件自动 开启,请将其关闭。

## 将电源适配器连接 至"Handycam"Station 底座和 墙壁插座。

- 如果您不使用"Handycam"Station 底座,请将电源适配器和专用USB 端子适配器连接至摄像机(第9、 58页),然后进行步骤4。
- 2

## 将摄像机放置

在"Handycam"Station 底座 上。

- ↓ 十 通过打开液晶显示屏开启摄像 机。
- ⑦ 用 USB 连接线(附送) 将 "Handycam" Station 底座或 专用 USB 端子适配器的 ♀(USB) 插孔和电脑相连接。



- 如果用 USB 连接线将摄像机连接到其 他设备时关闭液晶显示面板,录制的图 像可能会丢失。
- 触碰 MENU (MENU) → [USB 连接](⑨ [其它] 类别下) → [光碟刻录]。





• 当执行 One Touch Disc Burn 时,动画和 照片不保存在电脑上。

# 将动画和照片导入电 脑

## (Fasy PC Back-up)

录制在摄像机上未用 Easy PC Back-up 保存的动画和照片会自动导入电脑。预 先打开电脑电源。

 使用附送的电源适配器将摄像机连接至墙壁 插座来进行此项操作(第10页)。

## 将电源适配器连接 至 "Handycam" Station 底座和 墙壁插座。

• 如果您不使用"Handycam" Station 底座, 请将电源话配器和专用 USB 端子适配器连接至摄像机(第9、 58页), 然后进行步骤 3。

"Handvcam" Station 底座上。

诵讨打开液晶显示屏开启摄像 机。

用 USB 连接线(附送) 将 "Handycam" Station 底座或 专用 USB 端子适配器的 Ŷ(USB) 插孔和电脑相连接。



[USB 选择] 画面出现摄像机屏幕 E.

 如果用 USB 连接线将摄像机连接到其 他设备时关闭液晶显示面板, 录制的图 像可能会丢失。

5

触碰 [ I USB 连接] 从内存导 入图像, 或触碰 [ • USB 连接] 从"Memory Stick PRO Duo"导 入图像。

×	待机	HDI SP
■USB连接		≂ USB连接
光碟刻录		下载音乐
USB选择		

在电脑屏幕上出现「Handycam Utility]窗口。



在电脑屏幕上,单击 [Easv PC Back-up] → [导入]。

is helper Mig 201 (80) (an	the first	Lot in MON
- Cale	Populational Res to Recomputer Mode Record Record and Real Sector Systematic International Sector Record Real Sector Record and Record Record Record Research Real Real Research	
Tests Tel Input	20 june - 1 fee. 20 june - 1 fee	
(K) Der hand Decker	Loane for again to indefine Chancel (Proceeding 1975)	
-		
for the second	1 too 3.09 1 too 3.09 2 too 3.00	+100

动画和照片即导入电脑。

当操作完成时,将会出现"PMB" 画 面。

 当操作完成时,可能会出现指示正在分 析动画的画面。分析动画可能需要较长 时间。在此讨程中可操作"PMB"。

- •可从导入的高清晰图像质量(HD)动画制作 高清晰图像质量(HD)光碟(Blu-ray光 碟/AVCHD格式光碟)(第30页)或标准 清晰图像质量(SD)光碟(第32页)。
- 关于导入选择的动画和照片,请参阅 "PMB 指南"(第 30 页)。
- 您可从电脑将高清晰图像质量(HD)动 · 國导入摄像机(HDR-TG5E/TG5VE)。
   在 "PMB" 画面上,单击 [操纵] → [导 出到] → [Handycam (内存)] 或 [Handycam (Memory Stick)]。详情请参 阅 "PMB 指南"(第 30 页)。

## 更改动画和照片的目标驱动器 或文件夹

在上述步骤 6 的 [Handycam Utility] 画面上,单击 [Easy PC Back-up] → [更改]。在所显示的画 面上,您可选择保存图像的驱动器或 文件夹。

# 开启 PMB

(Picture Motion Browser)

双击电脑屏幕上的"PMB"快捷方式图标。



如果电脑屏幕上未显示图标,请单击[开始]→[所有程序]→[Sony Picture Utility]→[PMB]开启 "PMB"。

您可使用"PMB"观看、编辑、或制作动 画和照片的光碟。

## 阅读"PMB 指南'

有关如何使用"PMB"的详细信息,请 阅读"PMB 指南"。双击电脑屏幕上 的"PMB 指南"快捷方式图标打开 "PMB 指南"。



 如果电脑屏幕上未显示图标,请单击[开始]→[所有程序]→[Sony Picture Utility]→[帮助]→[PMB 指南]。您 也可以从 "PMB"的[帮助]打开 "PMB 指 南"。

# 制作高清晰图像质量 (HD)光碟

通过将之前导入电脑的高清晰图像质量 (HD)动画加在一起(第 28 页)可制 作高清晰图像质量(HD)光碟。

- •本节介绍在 DVD 光碟(第 26 页)上录制 高清晰图像质量(HD)动画的步骤。
- 您可在 AVCHD 格式播放设备(如 Sony Blu-ray 光碟播放机和 PLAYSTATION<sup>®</sup>3
   等)上播放高清晰图像质量(HD)光碟。
   无法在普通 DVD 播放机(第 25 页)上播 放光碟。

# 打开电脑电源,并将空的光碟放入 DVD 光驱。

- 关于您可使用的光碟类型,请参阅
   第 26 页。
- 如果 "PMB" 之外的任何其他软件自动 开启,请将其关闭。

Z 双击电脑屏幕上的"PMB"快捷 方式图标开启"PMB"。

- ・您也可以通过单击[开始]→[所有程 序]→[Sony Picture Utility]→
   [PMB]开启 "PMB"。
- 4 击窗口左侧的〔文件夹〕或 [日历〕,选择文件夹或日期,然 后选择高清晰图像质量(HD)动 画。
  - •高清晰图像质量(HD)动画标有 🛱。
  - 您无法将照片保存在光碟上。
  - 若要选择多个动画,请按住 Ctrl 键并 单击缩略图。

## 4 在窗口顶部,单击 [操纵] → [AVCHD(HD)创建]。



出现用于选择动画的窗口。

 若要在先前选择的动画中添加动画,请 选择主窗口中的动画并将其拖放至用于
 选择动画的窗口上。

## 按照屏幕上的指示制作光碟。

• 制作光碟可能需要较长时间。

## 在电脑上播放高清晰图像质量 (HD)光碟

您可使用与"PMB"一起安装 的"Player for AVCHD"播放高清晰 图像质量(HD)光碟。 若要开启"Player for AVCHD", 请单击[开始]→[所有程序] → [Sony Picture Utility]→ [Player for AVCHD]。 有关操作请参阅"Player for AVCHD"帮助。 • 视电脑系统环境而定,动画可能无法流 畅播放。

## 制作 Blu-ray 光碟

您可用先前导入电脑的高清晰图像质 量(HD)动画(第28页)制作 Blu-ray光碟。 若要制作 Blu-ray光碟,必须安装 适用于"PMB"的 BD 附加软件。单 击"PMB"安装画面上的 [BD 附加软 件],然后根据画面指示安装此插件。 • 安装 [BD 附加软件]时,请将电脑连接

 安装 LBD 附加软件」时,请将电脑连接 至互联网。



在光驱中放入空的 Blu-ray 光碟, 并在"制作高清晰图像质量(HD)光 碟"(第 30 页)的步骤 4 中单击 [操纵]→[Blu-ray Disc(HD)创 建]。其他步骤与制作高清晰图像质量 (HD)光碟相同。

- •您的电脑必须支持制作 Blu-ray 光碟。
- BD-R(不可重写)和 BD-RE(可重写) 媒体适用于制作 Blu-ray 光碟。无法 在制作完光碟后在任一类型的光碟上添 加内容。

# 制作可在普通 DVD 播 放机上播放的标准清 晰图像质量(SD)光 碟

通讨冼择预先导入电脑的动画和照片 (第 28 页)可制作标准清晰图像质量 (SD) 光碟。

 您可洗择高清晰图像质量(ID)动画作为源 文件。但是, 图像质量会从高清晰(HD)转 换为标准清晰 (SD)。转换动画的图像质量 会比实际录制动画所需的时间更长。

## 打开电脑电源,并将空的光碟放 入 DVD 光驱。

- •关于您可使用的光碟类型,请参阅 第 26 页。
- 如果"PMB"之外的任何其他软件自动 开启, 请将其关闭。

## Z 双击电脑屏幕上的 "PMB" 快捷 方式图标开启"PMB"。

 您也可以通过单击「开始】→「所有程 序] → [Sony Picture Utility] → [PMB] 开启"PMB"。

## ) ) 单击窗口左侧的 [文件夹] 或 [日历],选择文件夹或日期,然 后选择动画和照片。

- 高清晰图像质量(ID)动画标有 🛱。
- 若要选择多个动画和照片,请按住 Ctrl 键并单击缩略图。

## 在窗口顶部,单击「操纵]→ [DVD-Video (SD) 创建]。

出现用于选择动画和照片的窗口。

• 若要在先前洗择的动画和照片中添加 动画和照片,请选择主窗口中的动画 和昭片并将其拖放至冼择动画和昭片 的窗口上。



## 按照屏幕上的指示制作光碟。

•制作光碟可能需要较长时间。

## 复制光碟

您可使用"Video Disc Copier"将录 制的光碟复制到其他光碟。 您也可通过将高清晰图像质量(HD) 动画转换为标准清晰图像质量 (SD) 动画以复制光碟。 单击 [开始] → [所有程序] →  $[Sonv Picture Utility] \rightarrow [Video]$ Disc Copier] 开启软件。有关操作请 参阅"Video Disc Copier"帮助。 • 无法复制到 Blu-ray 光碟。

## 编辑动画

您可只剪切动画中需要的部分并将其 另存为其他文件。 使用"PMB",选择您想要编辑的动 画, 然后单击菜单上的「操纵】→ [Video Trimming] 显示视频裁切窗 口。有关操作请参阅"PMB 指南" (第 30 页)。

## 从动画中捕获照片

您可以将动画的画面另存为照片文 件。

在"PMB"的动画播放窗口上,单击 品 显示 [保存帧] 窗口。有关操作 请参阅"PMB 指南"(第 30 页)。



# |用 DVD 刻录机、录像机保存图像 选择制作光碟的方法(DVD 刻录机/录像机)

这里介绍几种从摄像机上录制的高清晰图像质量(HD)动画或照片制作高清晰图像质 量(HD)光碟或标准清晰图像质量(SD)光碟的方法。选择适合光碟播放机的方法。

- •准备制作光碟用的 DVD 光碟(如 DVD-R)。
- 若要制作 Blu-ray 光碟, 请参阅第 31 页。



- 让您的 PLAYSTATION<sup>®</sup>3 始终使用 PLAYSTATION<sup>®</sup>3 系统软件的最新版本。
- 有些国家/地区可能不销售 PLAYSTATION<sup>®</sup>3。

## 用 DVD 刻录机等制作 高清晰图像质量 (HD) 光碟 (USB 连接线连接)

使用 USB 连接线将摄像机连接至 Sony DVD 刻录机等与高清晰图像质量(HD) 动画兼容的光碟制作设备。也请参阅所 连接设备附送的使用说明书。 通过将摄像机连接至 Sonv DVD 刻录机 而制作光碟的方法介绍如下。

• 使用电源适配器将摄像机连接至墙壁插座来 进行此项操作(第10页)。

## 将电源适配器连接至 "Handycam" Station 底座和墙 壁插座。

• 如果您不使用"Handycam" Station 底座,请将电源适配器和专用 USB 端子适配器连接至摄像机(第9、 58 页), 然后进行步骤 3。

## 将摄像机放置在

"Handycam" Station 底座上。

- 通过打开液晶显示屏开启摄像 机。

4 用 USB 连接线(附送)将 "Handvcam" Station 底座或专 用 USB 端子适配器的 ঔ(USB) 插孔和 DVD 刻录机等 相连接。



[USB 洗择] 画面出现摄像机屏幕 E.

当动画录制到内存时触碰摄像 机屏幕上的 [ 🗒 USB 连接], 或 当动画录制到"Memory Stick PRO Duo" 上时触碰「IUSB 连 接]。

## 在所连接的设备上录制动画。

• 有关详细信息, 请参阅所连接设备附送 的使用说明书。

操作完成后,请触碰摄像机屏幕 上的「结束] → [是]。

## 新开 USB 连接线的连接。

- 您所制作的高清晰图像质量(HD)光碟不应 用于 DVD 播放机/刻录机中。因为 DVD 播 放机/刻录机与 AVCHD 格式不兼容, DVD 播 放机/刻录机可能无法退出光碟。
- 有些国家/地区可能不销售 Sony DVD 刻 录机。

## 用录像机等制作标准 清晰图像质量(SD) 光碟

## (A/V 连接线连接)

您可以通过用 A/V 连接线将摄像机连接 到光碟录像机或 Sony DVD 刻录机等设 备,将摄像机上播放的图像复制到光碟 或盒式录像带上。以 1 或 2 方式连 接设备。也请参阅所连接设备附送的使 用说明书。开始操作前,选择包含您想 要复制的动面的录制媒体和图像质量

(第 39、44 页)。

- 使用电源适配器将摄像机连接至墙壁插座来 进行此项操作(第 10 页)。
- 高清晰图像质量(HD)动画将以标准清晰图 像质量(SD)复制。
- 1 A/V 连接线(附送)

将 A/V 连接线连接到另一台设备的输入插孔。
本摄像机配备多功能 A/V 接口,
"Handycam" Station 底座配备
A/V 0UT 插孔(第 57、58 页)。
根据设定,将 A/V 连接线连接
至 "Handycam" Station 底座或摄像机。

[2]带有SVIDEO的A/V连接线(另售) 当使用带有SVIDEO电缆的A/V连接线(另售)通过SVIDEO插孔连接到 另一台设备时,可以产生比使用A/V连接线更高的图像质量。连接带有 SVIDEO电缆的A/V连接线的白色和 红色插头(左/右音频)和SVIDEO插头(SVIDEO信道)。如果只连接 SVIDEO信道)。如果只连接 SVIDEO插头,则听不见任何声音。不 需要连接黄色插头(视频)。



将录制媒体插入录制设备。

- 如果录制设备带有输入选择器,请将其 设定为输入模式。
- A A/V 连接线 1 (附送) 或 带有 S VIDEO 的 A/V 连接线 2 (另售),将摄像机连接到 录制设备(光碟录像机等)。

• 将摄像机连接至录制设备的输入插孔。

## 2 在摄像机上启动播放,并录制到 录制设备上。

 详细说明,请参阅录制设备附送的使 用说明书。

## ┼ 复制完成后,停止录制设备,然 后停止摄像机。

- 由于复制是通过模拟数据传输执行的,因而 图像质量可能会下降。
- 您无法将图像复制到用 HDMI 电缆连接的 录像机。
- ●若要隐藏所连接监视器设备屏幕上的画面 指示(计数器等),请触碰 MENU (MENU)
  - → [显示输出] (12 [输出设定] 类别下)
  - → [LCD 液晶屏] (默认设定) → OK
- 若要录制日期/时间、坐标(HDR-TG5VE/TG7VE)或摄像机设定数据,请触碰
   MENU (MENU) → [数据代码](⑧[播放设定]类别下) → 想要的设 → ○K →
   × 。

此外, 触碰 MENU (MENU)  $\rightarrow$  [显示输 出](12 [输出设定] 类别下)  $\rightarrow$  [视频输 出/显示屏]  $\rightarrow$  OK  $\rightarrow$  XM.

- ・当显示设备(电视机等)的屏幕尺寸为
   4:3 时, 请触碰 MENU (MENU) → [电视
   形式](12 [输出设定] 类别下) → [4:3]
   → OK → ×
- 当您连接单声道设备时,请将 A/V 连接线的黄色插头连接至设备的视频输入插孔,将 白色(左声道)或红色(右声道)插头连接 至音频输入插孔。
- 有些国家/地区可能不销售 Sony DVD 刻 录机。

# <sup>更好的使用摄像机</sup> 删除动画和照片

您可以通过从录制媒体中删除动画和照 片来释放媒体空间。

开始操作前,选择保存有您想要删除的 动画和照片的录制媒体(第 39 页)。

触碰 MENU (MENU)。

2 若要删除动画,请触碰[印删 除](⑦[编辑]类别下)→ [ⅢⅢ删除]或[15001删除]。

- ・若要删除照片,请触碰 [■删除]
   (⑦ [编辑] 类别下) → [■删除]。
- う 触碰要删除的动画或照片并在上面显示 ✓ 标记。

# 



- 若要一次删除所有动画
   在步骤 2 中, 请触碰 [□□删除] →
   [10] 全部删除]/[100 全部删除] → [是]
   → [是] → ○K → ×.
- 若要一次删除所有照片
   在步骤 2 中, 请触碰 [■删除] → [■全
   部删除] → [是] → [是] → □K →
   ×

## 格式化录制媒体

格式化会删除所有动画和照片以恢复可录制的可用空间。

- 使用附送的电源适配器将摄像机连接至墙壁 插座来进行此项操作(第 10 页)。
- 为避免重要图像的丢失,格式化录制媒体 前,您应该先保存这些图像(第 22 页)。
- 受保护的动画和照片也会被删除。
- 1 触碰 MENU (MENU) → [媒体 格式化](10[管理媒体] 类別 下)。
- 2 触碰要格式化的录制媒体([内 存] 或 [MEMORY STICK])。
- 当显示 [执行中…]时,切勿关闭液晶显示 屏,操作摄像机按钮,断开电源适配器连 接或从摄像机中退出 "Memory Stick PRO Duo"。(格式化媒体时存取指示灯将亮起 或闪烁。)

# 改变录制媒体

您可以选择内存或"Memory Stick PRO Duo"作为摄像机的录制、播放或编辑 媒体。分别选择要用于动画和照片的 媒体。

采用默认设定时,动画和照片均将录制 到内存中。



"Memory Stick PRO Duo"

- 您可以在所选媒体上进行录制、播放和编 辑操作。
- •关于动画可录制时间,请参阅第 54 页。

## 选择动画的录制媒体

 1 触碰 MENU (MENU) → [动画 媒体设定](10[管理媒体] 类 别下)。

[动画媒体设定] 画面出现。

- 2 触碰想要的媒体。

录制媒体即被更改。

## 选择照片的媒体

 1 触碰 MENU (MENU) → [照片 媒体设定](100[管理媒体] 类 别下)。

[照片媒体设定] 画面出现。

🙎 触碰想要的录制媒体。

录制媒体即被更改。

## 若要查看录制媒体设定

点亮 **□**(动画)指示灯以查看用于动 画的录制媒体,或点亮 **○**(照片)指 示灯以查看用于照片的录制媒体。媒 体图标显示在画面右上角。



## □: 内存

•: "Memory Stick PRO Duo"

## 插入"Memory Stick PRO Duo"

 将录制媒体设定为 [MEMORY STICK],以便 在 "Memory Stick PRO Duo" (第 39 页) 上录制动画和/或照片。

### 可在摄像机上使用的"Memory Stick"类型

- 录制动画时,建议使用 1 GB 或更大的 "Memory Stick PRO Duo",并标有以下 标志:
  - MEMORY STICK PRO Duo ( "Memory Stick PRO Duo" ) \*
  - MEMORYSTICK PRO-HG Duo ( "Memory Stick PRO-HG Duo" )
  - \*无论是否标有 Mark2,均可以使 用。
- 容量达 16 GB 的 "Memory Stick PRO Duo"可与此摄像机一起使用。

## 1 插入"Memory Stick PRO Duo"。

- 打开电池/Memory Stick Duo 盖。
- 12 插入"Memory Stick Duo",直 至听到喀嗒声。
- ③ 关闭电池/Memory Stick Duo 盖。



如果在 **口**(动画)指示灯亮起 时插入新的"Memory Stick PRO Duo",将出现[创建新的图像数据 库文件。]画面。

 如果您以错误的方向将 "Memory Stick PRO Duo"强行插入插槽, "Memory Stick PRO Duo"、 "Memory Stick Duo"插槽或图像数据可能会损坏。

## 2 触碰 [是]。

- 若要在"Memory Stick PRO Duo"上仅 录制照片, 请触碰 [否]。
- 如果在步骤 2 中显示 [未能创建新的图 像数据库文件。可能没有足够的剩余空 间。],请格式化 "Memory Stick PRO Duo"(第 38 页)。

## 若要退出"Memory Stick PRO Duo"

打开电池/Memory Stick Duo 盖, 然后 将"Memory Stick PRO Duo"轻轻向内 推入一次。

- •录制过程中,切勿打开电池/Memory Stick Duo 盖。
- 插入或退出 "Memory Stick PRO Duo"时请 小心,不要让 "Memory Stick PRO Duo"弹 出和跌落。

## 将动画和照片从内存复制 到"Memory Stick PRO Duo"

触碰 MENU (MENU) → [动画复 制]/[照片复制] (⑦ [编辑] 类别 下) , 然后按照屏幕上的显示操作。

# 用菜单自定义摄像机

• 在 "Handycam" 手册中用彩色照片更详细地 介绍菜单项目(第 48 页)。

## 使用菜单

摄像机带有"我的菜单",在该项目中 可以注册 6 个最常用的菜单项目,摄像 机还带有 MENU,该项目中可显示所有 菜单项目。 默认显示"我的菜单"。

## 👖 打开摄像机的液晶显示屏。

镜头盖打开且摄像机开启。



显示"我的菜单"画面。



至 MENU 画面

 "我的菜单"项目在录制模式中和在播 放模式中有所不同。

3 触碰要更改的菜单项目。 \_\_\_\_\_\_

4 更改设定后,触碰 🛛 🔿 🗖

若要将您最爱的菜单项目注册到"我 的菜单"

## 在"使用菜单"的步骤 3 中, 请触碰 [我的菜单设定]。

## 2 触碰 [录制] 或 [播放]。

选择[录制]更改"我的菜单" (录制)的项目或选择[播放]更 改"我的菜单"(播放)的项目。



- 3 触碰要更改的按钮。

5 显示"我的菜单"画面后,触碰 ▲▲■。

- 您最多可分别在录制和播放模式下"我的菜 单"中注册 6 个菜单项目。
- "我的菜单"的默认设定如下:
- 录制模式下"我的菜单" [100]/1509]设定]、[10]拍摄模式]、[■图 像尺寸]、[照片媒体设定]、[闪光灯模 式]、[笑脸检测]
- 播放模式下"我的菜单"
   [■删除]、[■删除]、[■删除]、[■102/18503 设定]、
   [精彩场面播放]、[液晶屏亮度]、[动画 复制]



- 视录制或播放条件而定,可能无法设定 某些菜单项目。
- 以灰色显示的菜单项目或设定不可用。
- 您可以触碰 ① 或 ② 并在画面上拖动 以卷动菜单列表。



 视要更改的菜单项目而定,摄像机在播放模 式和录制模式之间切换。

使用 ≌ OPTION MENU

♀ 0PTION MENU 出现的方式与您在 计算机上右击鼠标时出现的弹出式窗口 相似。您可在关联菜单中更改的菜单项 目会出现。





2 触碰想要的选项卡 → 要更改 设定的项目。





选项卡

3

一次移过 4 个项目

② 逐一类别移动
 ③ 显示 ■×■ 和 [MENU]

## 

- 以灰色显示的菜单项目或设定不可用。
- 如果显示屏上没有您想要的项目,则触碰另 一个选项卡。(可能没有选项卡。)
- 屏幕上出现的选项卡和项目取决于摄像机当时的录制/播放状态。

## 菜单列表

1 (手动设定)类别

场景选择	根据场景类型(如夜景或沙滩)选择合适的录制设定。
□淡变器	使场景淡入或淡出。
白平衡	调节白平衡。
点测光/对焦	对所选对象同时调节亮度和对焦。
点测光	调节在屏幕上触碰的拍摄对象的图像亮度。
定点对焦	对屏幕上触碰的拍摄对象进行对焦。
曝光	调节动画和照片的亮度。
对焦	手动对焦。
特写	拍摄时对焦在拍摄对象上,使背景虚化。
平稳缓慢拍摄	以慢镜头录制快速移动对象。

2(拍摄设定)类别

□□数码变焦	第 14 页
引导框	显示引导框确认拍摄对象是否水平或垂直。
ETEADYSHOT	第 14 页
内置变焦麦克风	录制带有适合变焦位置的生动声音的动画。
麦克风参考电平	设定麦克风电平。
自动背光校正	自动调节背光对象的曝光。
自动缓慢快门	自动调节快门速度。
转换镜头	根据安装的镜头最优化 Steadyshot 功能和对焦。

3 (录制设定)类别

<b>11D</b> 1/150月设定	设定录制、播放或编辑动画的图像质量。
<b>卸拍摄模式</b>	设定模式以录制动画。当录制快速移动的对象时,建议采用[FH] 等高图像质量。
EX.V.COLOR	第 14 页
<b>曰</b> 宽荧幕选择	当录制标准清晰图像质量(SD)的动画时,设定水平与垂直的比例。

## 4 (人脸功能设定)类别

框设定	选择侦测到脸部时是否显示侦测框。
人脸检测	自动调节脸部的图像质量。
笑脸检测	只要侦测到脸部即自动拍摄。
笑脸灵敏度	使用笑脸快门功能设定微笑侦测灵敏度。
笑脸优先	设定笑脸快门功能的优先对象(儿童或成人)。

## 5 (摄像机照片设定)类别

■自拍	当摄像机处于照片录制模式时设定自拍。
■图像尺寸	设定照片尺寸。
闪光灯模式	设定如何启用闪光灯。
闪光度	设定闪光灯亮度。
防红眼	用闪光灯拍摄时防止红眼。
文件编号	设定如何分配文件编号。

## 6 (播放) 类别

VISUAL INDEX	第 17 页
日期索引	能够按照日期搜索想要的图像。
℃地图*	显示通过录制位置搜索动画和照片的地图索引。
■电影滚动	按一定间隔显示和播放场景。
■人脸	显示和播放人脸场景。
精彩场面播放	选择短场景的数量并作为动画摘要配合音乐和视觉效果一起播放。
播放列表	显示和播放动画列表。

## 7(编辑)类别

#### 

Ⅻ┙別除/ॾॿ別除第	38	页
₩2273按日期删除/ 18593按日期删除第	38	页
₩ <b>₩</b> 全部删除/ ■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	38	页
■删除		
<b>■删除</b>	38	页
■按日期删除 第	38	页
■全部删除 第	38	页

#### **口**保护

**IDI保护/ISII保护**....设定保护以防误删动画。

#### 1003按日期保护/

**题时按日期保护**…… 按录制日期保护录制的动画以防误删。

#### ■保护

■保护......设定保护以防误删照片。

■按日期保护 ......... 按录制日期保护录制的照片以防误删。

**印分割**......分割动画。

#### 动画复制

通过选择复制......第40页 按日期复制......第40页 Emp复制全部/ Eso复制全部......第40页

#### 照片复制

选择复制	第	40	页
按日期复制	第	40	页

#### 播放列表编辑

## 8 (观看图像设定)类别

Ⅲ21/15001设定	设定录制、	播放或编辑动画的图像质量。
数据代码	在播放时显	示详细的录制数据。

## 9 (其它) 类别

❻当前位置\*.....在地图上显示当前位置。

## USB 连接

<b>闑USB连接</b> 使用 USB 连接内存。
<b>こUSB连接</b> 使用 USB 连接"Memory Stick PRO Duo"
<b>光碟刻录</b> 第 27 页
<b>电视机连接指南</b>
<b>清空音乐**</b>
<b>下载音乐**</b> 下载可用精彩场面播放播放的音乐文件。
<b>电池信息</b>

## 10(管理媒体)类别

动画媒体设定	第	39	页	
照片媒体设定	第	39	页	
媒体信息	显;	示录	:制媒体的信息,	如剩余空间等。
媒体格式化				
内存	第	38	页	
MEMORY STICK	第	38	页	
修复图像数据库文件				
内存	第	50	页	
MEMORY STICK	第	50	页	

## 11(声音/显示设定)类别

<b>音量</b>
<b>提示音</b>
液晶屏亮度
液晶屏背光亮度
液晶屏色彩
显示设定

## 12 (输出设定)类别

<b>电视形式</b>
룻量
DMI 分辨率
HD 内容
SD 内容
显示输出

13 (时钟/囚语言设定)类别

日期和时钟设定	第 11 页		
时区设定	第 11 页		
日期和时钟自动调整*	设定摄像机是否通过从	GPS	获取时间而自动调节时钟。
时区自动调整*	设定摄像机是否通过从	GPS	获取当前位置信息而自动补偿时差。
夏令时	第 11 页		
囚语言设定	第 12 页		

14 (常规设定)类别

演示模式	设定是否出现演示。
校准	校准触摸面板。
自动关机	更改 [自动关机] 设定(第 10 页)。
HDMI 控制	第 21 页

\* HDR-TG5VE/TG7VE

\*\*HDR-TG5E/TG5VE

# 从"Handycam"手册 获取详细信息

"Handycam"手册是设计用于在电脑屏 幕上阅读的用户指南。该指南介绍摄 像机的功能,部分功能会以彩色照片说 明。想要了解操作摄像机的更多信息 时,请阅读"Handycam"手册。

若要在 Windows 电脑上安 装"Handycam"手册,请将附送 的 CD-ROM 放入电脑的光驱中。

∠ 在显示的安装画面上,单击 [Handycam Handbook]。



- 2 选择想要的语言和摄像机的机
   型名称,然后单击 [Handycam Handbook (PDF)]。
  - 机型名称印于摄像机底部。

/ | | 単击 [Exit] → [Exit], 然后 | 从电脑上移除 CD-ROM。

若要查看"Handycam"手册,请双击电脑屏幕上的快捷方式图标。



- 使用 Macintosh 时, 打开 CD-ROM 中的 [Handbook] - [CS] 文件夹, 然后复制 [Handbook.pdf]。
- 您需要 Adobe Reader 才能阅读 "Handycam"手册。如果电脑上未安装,您 可以从 Adobe Systems 网页下载: http://www.adobe.com/
- 有关附送软件 "PMB"的详细信息,请参 阅 "PMB 指南"(第 30 页)。

# 附加信息

# 2 故障排除

如果您在使用摄像机时遇到任何问题, 请使用下表检查并解决问题。如果问题 仍然存在,请断开电源并联络 Sony 经 销商。

## 将摄像机送交维修之前的注意事项

- 视具体问题而定,可能需要对摄像机当前内存进行初始化或更改。在这种情况下,内存中存储的数据将被删除。将摄像机送交修复之前,确保将数据保存到另一个媒体的内存中(备份)。对于任何内存数据的丢失,我们不负责向您赔偿。
- 在修复过程中,我们可能检查内存中存储的 少量数据,以便对问题进行调查。但是, 您的 Sony 经销商既不会复制也不会保留 您的数据。
- 有关摄像机症状的详细信息,请参阅 "Handycam"手册(第48页);有关连接 摄像机与电脑的详细信息,请参阅"PMB指 南"(第30页)。

#### 电源打不开。

- 将已经充电的电池组装入摄像机 (第8页)。
- 将电源适配器的插头连接至墙壁插座 (第 10 页)。

#### 即使将电源设定为打开,摄像机也无法 工作。

- 摄像机电源打开后,需要花几秒钟的时间 准备才可以进行拍摄。这并非故障。
- 从墙壁插座上断开电源适配器的连接或取出电池组,约1分钟后重新连接。如果摄像机仍无法正常工作,可使用尖头物体按RESET(第57页)。(如果按RESET,将重新设定包括时钟设定等在内的所有设定。)

### 摄像机发热。

操作过程中摄像机可能会发热。这并非故障。

## 电源突然关闭。

- •使用电源适配器(第10页)。
- 重新打开电源。
- 对电池组充电(第8页)。

#### 完全按下 START/STOP 或 PHOTO 不录 制图像。

- 摄像机正在将刚刚拍摄的图像录制到录制 媒体上。在这段时间内无法进行任何新的 录制操作。
- 录制媒体已满。删除不需要的图像 (第 38 页)。
- 动画场景或者照片的总数超过了摄像机的 可录制容量。删除不需要的图像 (第 38 页)。

#### "PMB"无法安装。

检查安装"PMB"所需的电脑环境或安装步骤(第 22 页)。

#### "PMB"未正常工作。

•退出"PMB",然后重新启动电脑。

#### 电脑无法识别摄像机。

- 从电脑的 USB 插孔断开键盘、鼠标和摄像 机以外的设备连接。
- 将 USB 连接线从电脑和 "Handycam" Station 底座或专用 USB 端 子适配器上断开连接,并重新启动电脑, 然后再依次连接电脑和摄像机。

## 自检显示/警告指示

如果液晶显示屏上出现指示,请检查下 列内容。

如果您已经尝试了数次,但问题仍然存在,请联络 Sony 经销商或当地授权的 Sony 服务机构。

#### C:04:00

- 电池组不是 "InfoLITHIUM" 电池组 NP-FH50。使用 "InfoLITHIUM" 电池组 NP-FH50(第8页)。
- 将电源适配器的 DC 插头牢固连接至 "Handycam" Station 底座或摄像机的 DC IN 插孔(第8页)。

## C:13:□□ / C:32:□□

 移除电源。重新连接电源,然后重新操作 摄像机。

#### C:06:00

- 电池组温度高。更换电池组或将其放置在 凉爽的地方。
- E:20:□□ / E:31:□□ / E:61:□□ / E:62:□□ / E:91:□□ / E:94:□□ / E:95:□□ / E:96:□□
- 您的摄像机需要维修。请联络 Sony 经销 商或当地授权的 Sony 服务机构。告知 以"E"开头的 5 位数代码。

#### 101-0001

 如果指示缓慢闪烁,表示文件损坏或无法 读取。

#### 

#### 电池电量低。

## ACIE

 电池组温度高。更换电池组或将其放置在 凉爽的地方。

## $\overline{\mathcal{D}}$

- 未插入"Memory Stick PRO Duo" (第 39 页)。
- 如果指示闪烁,表示没有足够的可用空间 用于录制图像。将图像存储至其他媒体 后,删除不需要的图像(第 38 页),或 格式化 "Memory Stick PRO Duo" (第 38 页)。
- 图像数据库文件损坏。通过触碰
   MENU (MENU) → [修复图像数据库文件]
   (10 [管理媒体] 类别下) → 录制媒体
   来检查图像数据库文件。

#### S

 "Memory Stick PRO Duo"损坏。用摄像 机格式化"Memory Stick PRO Duo" (第 38 页)。

#### <u>{?</u>]

 插入了不兼容的"Memory Stick Duo" (第 39 页)。

#### **بر آ**

 "Memory Stick PRO Duo"在另一设备上 的存取受到限制。

#### 4

• 闪光灯有问题。

#### Ŵ

- •光线量不足。使用闪光灯。
- 摄像机不稳定。用双手持稳摄像机。但是请 注意:摄像机晃动警告指示不会消失。

## Ø

- 录制媒体已满。删除不需要的图像 (第 38 页)。
- 处理过程中无法录制照片。请稍等片刻,然 后再进行录制。

# 预防措施

## 关于使用和保养

- 切勿在以下场所使用或存放摄像机和附件:
  - 极热、极冷或潮湿的地方。切勿将摄像机
     和附件放置在温度超过 60 ℃ 的地方,
     如直射阳光下,热源附近或停在太阳下的
     车内。否则可能会引起故障或变形。
  - 靠近强磁场或机械振动。摄像机可能出现故障。
  - 靠近强无线电电波或辐射。摄像机可能无 法正常录制。
  - 靠近 AM 接收机和视频装置。可能产生 干扰。
  - - 在沙滩或满是灰尘的场所。如果沙子或灰 尘进入摄像机,可能出现故障。有时此故 障是无法修复的。
  - 窗户旁或室外,液晶显示屏或镜头可能会 暴露在直射阳光下的地方。这样会损坏液 晶显示屏内部。
- 使用 DC 6.8 V/7.2 V (电池组) 或 DC 8.4 V (电源适配器) 操作摄像机。
- 对于 DC 或 AC 的操作,请使用这些操作说 明中所建议的附件。
- 切勿弄湿摄像机,例如被雨水或海水淋湿。 如果弄湿摄像机,可能出现故障。有时此故 障是无法修复的。
- 如果有任何固体或液体进入机壳内,请拔掉 摄像机电源插头,并请 Sony 经销商检查后 方可继续使用。
- 避免粗暴操作、拆卸、改装、物理撞击或击打,如敲击、跌落或踩踏在产品上。应特别当心镜头。
- 不使用摄像机时,请将其关闭。
- 切勿用毛巾等物品包住摄像机进行操作。否则可能造成热量积聚在内部。
- 当要断开电源线的连接时,请抓住插头拔, 不要拉电源线。
- 切勿进行在电源线上放置重物等行为而损 坏电源线。
- 切勿使用已变形或损坏的电池组。
- 保持金属触点清洁。
- 如果电池的电解液渗漏:
  - 请与当地授权的 Sony 服务机构联系。
  - 洗去可能已经接触皮肤的液体。
  - 如果液体进入眼睛,请用大量清水冲洗 并就医。

## 长时间不使用本摄像机时

- 若要使本摄像机长期保持最佳状态,大致每 月将摄像机打开一次并通过录制和播放图像 让其运行。
- •存放摄像机之前请将电池组电量完全耗尽。

## 液晶显示屏

- 切勿对液晶显示屏施加过大的压力,否则可 能会将其损坏。
- 如果在寒冷的地方使用摄像机,液晶显示屏 上可能会出现残像。这并非故障。
- 在使用摄像机时,液晶显示屏的背面可能发 热。这并非故障。

## 清洁液晶显示屏

如果指印或灰尘弄脏液晶显示屏,建议您使用软布进行清洁。使用液晶显示屏清洁套件(另售)时,切勿将清洁液直接涂在液晶显示屏上。请使用蘸有液体的清洁纸。

## 关于处理外壳

- 如果外壳弄脏,请用软布稍稍蘸水清洁摄像 机机身,然后用干的软布将外壳擦干。
- 避免以下操作,以免损坏涂层:
  - 使用稀释剂、汽油、酒精、化学织物、驱 虫剂、杀虫剂和遮光剂等化学物
  - 手上沾有以上物质时操作摄像机
  - 外壳长时间接触橡胶或乙烯制品

## 关于镜头的保养和存放

- 在下列情况中,请用软布擦拭镜头的表面:
   -镜头表面有指印
  - 在炎热或潮湿的场所
  - 镜头暴露在海边等含盐份的空气中
- •存放在通风良好,污垢或灰尘很少的地方。
- 为了防止发霉,请按照上述说明定期清洁 镜头。

## 关于对预装充电电池充电

本摄像机有一个预装的充电电池,即使摄像机 关闭,也能保存日期、时间和其他设定。通过 电源适配器将摄像机连接至墙壁插座时或装上 了电池组时,预装的充电电池始终在充电。如 果元全不使用摄像机,充电电池将在约3个 月后完全放电。请对预装充电电池将在约3个 月后完全放电。请对预装充电电池充电后再使 用摄像机。但是,只要不录制日期,即使预装 充电电池未充电,摄像机操作也不受影响。

#### 步骤

使用附送的电源适配器将摄像机连接至墙壁插 座,并在液晶显示屏关闭的情况下搁置 24 小时以上。

### 关于丢弃/转让摄像机的注意事项

即使您执行 [**100** 全部删除]、[**1501** 全部删除]、[**1501** 全部删除] 或 [媒体格式化] 或格式化摄像机媒体,也可能并未从媒体中完全删除数据。

转让摄像机时,建议您执行[篇清空](请参 阅第 48 页上的"从"Handycam"手册获取详 细信息"。)以防止数据恢复。此外,丢弃摄 像机时,建议您销毁摄像机的实际机身。

## 关于丢弃/转让"Memory Stick PRO Duo"的注意事项

即使您删除"Memory Stick PRO Duo"中的 数据或在摄像机或计算机上格式化"Memory Stick PRO Duo",您仍可能并未从"Memory Stick PRO Duo"上完全删除数据。当您 将"Memory Stick PRO Duo"送给某人时,建 议您在计算机上使用数据删除软件将数据完 全删除。此外,当您丢弃"Memory Stick PRO Duo"时,建议您销毁"Memory Stick PRO Duo"的实体。

# 规格

制式 信号格式: PAL 彩色制式, CCIR 标准 HD 电 视机 1080/50i 规格 动画录制格式: 视频: HD: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 格 式兼容 SD: MPEG-2 PS 音频: Dolby Digital 2 声道 Dolby Digital Stereo Creator 照片文件格式 : DCF Ver.2.0 兼容 : Exif Ver.2.21 兼容 : MPF Baseline 兼容 录制媒体 (动画/照片) 内存: 16 GB "Memory Stick PRO Duo" HDR-TG5E: 容量是按照每 1 GB 为 10 亿字节进行标 注的。另外,由于管理文件等的占用,实 际使用容量可能会略有减少。 HDR-TG5VE/TG7VE: 容量是指 1 GB 按 10 亿字节计算出来的 数值。另外,因为包括管理文件、应用软 件文件等所需要的空间,因此实际可用 容量会相应减少。该用户可使用容量约 为 1.24 GB。 成像设备: 3.6 mm (1/5 型) CMOS 传感器 录制像素(照片,4:3): 最多 400 万 (2 304 × 1 728) 像素\* 总像素:约2360000像素 有效像素(动画, 16:9): 约 1 430 000 像素 有效像素(照片, 16:9): 约 1 490 000 像素 有效像素(照片,4:3): 约 1 990 000 像素 镜头: Carl Zeiss Vario-Tessar 10 倍 (光学), 20 倍, 120 倍 (数码) F1.8 ~ 2.3 隹距:  $f=3.2 \sim 32.0 \text{ mm}$ 转换为 35 mm 相机时 对于动画\*\*: 43 ~ 507 mm (16:9) 对于照片: 38 ~ 380 mm (4:3) 色温: [自动设定]、[单键结合]、「室内] (3 200 K)、[室外] (5 800 K)

最低照明

- 5 lx (lux) ([自动缓慢快门] 设定为 [开], 快门速度 1/25 秒)
  - \* Sony 236万总像素的 ClearVid 独特 像素阵列和 BIONZ 影像处理器使得静 态图像分辨率等于上述尺寸。
  - \*\* 焦距数值为从广角像素读出器得出的 实际数值。

#### 输入/输出接口

多功能 A/V 接口:分量/视频和音频输出插孔

液晶显示屏 照片: 6.7 cm (2.7 型, 纵横比 16:9) 像素总数: 211 200 (960 × 220)

#### 一般

电源要求: DC 6.8 V/7.2 V (电池组) DC 8.4 V (电源适配器) 平均耗电量:使用液晶显示屏以一般亮度录制 时: HD: 3.1 W SD: 2.4 W 工作温度:0℃至40℃ 存放温度: -20 ℃至+60 ℃ 尺寸(约): 30 × 117 × 62 mm (宽/高/ 长),包括突出部分 30 × 117 × 62 mm (宽/高/长),包括突 出部分和安装的附送可重复充电电池组 **盾**量(约) HDR-TG5E: 220 g 仅主机 270 g 包括附送的可重复充电电池组 HDR-TG5VE/TG7VE: 230 g 仅主机 280 g 包括附送的可重复充电电池组 "Handycam" Station 底座 DCRA-C250

输入/输出接口 A/V 0UT 插孔:分量/ 视频和音频输出插孔 HDMI 0UT 插孔:A型(19 针) USB 插孔:mini-B (HDR-TG7VE:仅限输出)

#### 专用 USB 端子适配器

输入/输出接口 USB 插孔: mini-B (HDR-TG7VE: 仅限输出)

**电源适配器 AC-L200C/AC-L200D** 电源要求: AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz 电流消耗: 0.35 A - 0.18 A 耗电量: 18 W

- 输出电压: DC 8.4 V\*
- 工作温度:0℃至40℃
- 存放温度: -20 ℃至+60 ℃
- 尺寸(约): 48 × 29 × 81 mm(宽/高/ 长). 不包括突出部分
- 质量(约):170g,不包括电源线
- \* 有关其他规格的信息,请参阅电源适配器上的标签。

#### 可重复充电电池 NP-FH50

最大输出电压: DC 8.4 V 输出电压: DC 6.8 V 最大充电电压: DC 8.4 V 最大充电电流: 1.75 A 容量 典型: 6.1 Wh (900 mAh) 最小: 5.9 Wh (870 mAh) 类型: 锂离子

本摄像机和附件的设计和规格如有变更, 恕 不另行通知。

• 由 Dolby Laboratories 授权制造。

### 附送电池组的预计充电与使用时间 (分钟)

图像质量	HD SD						
充电时间 (充满电)	1:	35					
持续录制时间	100	135					
典型录制时间	50	65					
播放时间	155	180					

- 录制和播放时间为使用完全充电的电池组可 达到的近似时间。
- 高清晰图像质量(HD)/标准清晰图像质量 (SD)
- 录制条件: [□拍摄模式] 设定为 [SP]。
- 内存或"Memory Stick PRO Duo"用作录 制媒体。
- ・ 典型录制时间表示在反复录制开始/停止、 关闭/打开电源和变焦时的时间。

## 内存中动画的预计录制时间(分钟)

 ・若要设定录制模式, 清触碰 MENU (MENU)
 → [□拍摄模式](③ [录制设定] 类别
 下)。在默认设定中, 录制模式为 [HD SP] (第 44 页)。

高清晰图像质量(HD),单位:分钟

ヲ判	录制时间						
模式	HDR-TG5E	HDR-TG5VE/ TG7VE					
[HD FH]	115 (115)	110 (110)					
[HD HQ]	230 (165)	220 (155)					
[HD SP]	290 (205)	275 (195)					
[HD LP]	390 (300)	370 (285)					

## 标准清晰图像质量(SD),单位:分钟

<b>二</b> 41	录制时间					
模式	HDR-TG5E	HDR-TG5VE/ TG7VE				
[SD HQ]	235 (210)	225 (200)				
[SD SP]	340 (210)	325 (200)				
[SD LP]	715 (460)	680 (440)				

• ()中的数字为最短可录制时间。

## "Memory Stick PRO Duo"中动画的 预计录制时间示例(分钟)

录制	对于 4 GB 容量						
模式	高清晰(HD)	标准清晰(SD)					
[FH]	25 (25)	—					
[HQ]	55 (40)	55 (50)					
[SP]	70 (50)	80 (50)					
[LP]	95 (70)	170 (110)					

- ()中的数字为最短可录制时间。
- 使用 Sony"Memory Stick PRO Duo"。
- 可录制时间视录制和拍摄对象条件、[□拍摄模式]和"Memory Stick"类型而异。
- 关于充电/录制/播放时间
   -在 25 ℃(建议 10 ℃-30 ℃)使用摄像 机时测量的时间
  - 在低温下,或视使用摄像机时的条件而 定,录制和播放时间将缩短。

## 关于商标

- "Handycam"和 HハロワンCハロ 是 Sony Corporation 的注册商标。
- "AVCHD"和 "AVCHD"标志是 Panasonic Corporation 和 Sony Corporation 的商 标。
- "Memory Stick" ..." . "Memory Stick Duo" .
  - "Memory Stick Duo" 、 "Memory Stick PRO Duo" 、 "Memory Stick PRO Duo" 、 "Memory Stick PRO-HG Duo" 、 "Memory Stick PRO-HG Duo" 、 "Memory Stick Micro" 、 "MagicGate" 、

"MAGICGATE"、"MagicGate Memory Stick"和"MagicGate Memory Stick Duo"是 Sony Corporation 的商标 或注册商标。

- "InfoLITHIUM"是 Sony Corporation 的 商标。
- "x.v.Colour"是 Sony Corporation 的 商标。
- "BIONZ" 是 Sony Corporation 的商标。
- "BRAVIA"是 Sony Corporation 的商标。
- "Blu-ray Disc"和标识是商标。
- Dolby 和 double-D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。
- HDMI、HDMI 标识和 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licencing LLC 的商标或注册商标。
- Microsoft、Windows、Windows Media、 Windows Vista 和 DirectX 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家的注册 商标或商标。
- Macintosh 和 Mac OS 是 Apple Inc. 在美 国和其他国家的注册商标。
- Intel、Intel Core 和 Pentium 是 Intel Corporation 或其子公司在美国和其他国家 的商标或注册商标。
- "PLAYSTATION"是 Sony Computer Entertainment Inc. 的注册商标。
- Adobe、Adobe 标识和 Adobe Acrobat 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或 其他国家的注册商标或商标。
- NAVTEQ 和 NAVTEQ Maps 标识是 NAVTEQ 在 美国和其他国家的商标。

所有其他在此提到的产品名称可能是各自公司 的商标或注册商标。另外,本手册中未在各处 皆注明 ™ 和 ®。

# 画面指示



底部

## 左上方

指示	含义
MENU	MENU 按钮
ଧ	自拍录制
×al	GPS 跟踪状态
Ĩ	63当前位置按钮
<b>5 ◎ 5</b> + <b>5</b> - €	闪光灯、防红眼
<b>1</b> ↓	麦克风参考电平低
4:3	宽荧幕选择
÷	内置变焦麦克风
📼 60 min	剩余电量
Ð	返回按钮

## 中部

指示	含义
[待机]/[●拍 摄]	录制状态
Г4.0М Б3.0M Г1.9М ГVGA	照片尺寸
¢¢	幻灯片显示设定
() () () () () () () () () () () () () (	警告
	播放模式

## 右上方

指示	含义
HD SP/ISD SP	录制质量(HD/SD)和录 制模式(FH/HQ/SP/LP)
	录制/播放/编辑媒体
0:00:00	计数器(小时:分钟: 秒)

指示	含义
[00 分]	预计录制剩余时间
白色渐变 黑色渐变	淡变器
9999 <b>△→</b> 9999 <b>△</b> →	可录制照片的近似数量 和录制媒体
101 •	播放文件夹
100/112	当前播放的动画或照 片/已录制的动画或照片 的总数
底部	
指示	含义
LOI MOFF	[人脸检测] 设定为 [关]
( <b>B</b> )	笑脸检测
🗈 🔺 🛓	手动对焦
) 1,2 î <del>€</del> © 11 1,2 6 7= 8	场景选择
* ☆ ⊾	白平衡
(HOFF	SteadyShot 关闭
	点测光/对焦 点测光/曝光
т	特写
(çolor)	X.V.COLOR
₽w	转换镜头
<u>•</u> =	OPTION 按钮
	播放按钮
<b>5</b> II	幻灯片显示按钮
<b>D</b> 101-0005	数据文件名
0-n	受保护图像
8	索引按钮

 指示及其位置为近似情况,并可能与您实际 看到的有所不同。

<sup>•</sup>视摄像机型号而定,有些指示可能不会出现。

# 部件和控制装置

()中的数字为参考页码。



2 镜头 (Carl Zeiss 镜头)



#### 1 内置麦克风

- (2)液晶显示屏/触摸面板(11) 如果 180 度旋转液晶显示面板,则可将 液晶显示面板以液晶显示屏朝外的方式合 拢。此项操作在播放操作时非常方便。
- 3 扬声器
- 4 4/CHG (充电)指示灯 (8)
- 5(动画)/(照片)指示灯(11)

⑥ START/STOP 按钮(13)⑦ 电动变焦控制杆(13、15、19)



- 1 PHOTO 按钮(15)
- 2 GPS 开关(HDR-TG5VE/TG7VE)
- ③RESET 按钮 按 RESET 可对时钟设定等所有设定进行 初始化。
- 4 BATT(电池)释放杆
- 5 电池组
- 6 "Memory Stick Duo" 插槽(40)
- ⑦存取指示灯(内存、"Memory Stick PRO Duo")(40) 当该指示灯亮起或闪烁时,摄像机正在读 取或写入数据。

8 DC IN 插孔 (8、9)

9 多功能 A/V 接口(20)



#### 1 腕带挂钩

系上腕带(附送)并将手穿过腕带圈以防 摄像机因跌落而损坏。



### 2 三脚架插孔

用三脚架螺钉(另售:螺钉长度必须小 于 5.5 mm) 将三脚架(另售) 安装到三 脚架插孔。

### 3 接口连接器

将摄像机连接至"Handycam" Station 底 座或专用 USB 端子适配器。 通过连接专用 USB 端子适配器,您可以 将 USB 连接线连接至摄像机而无需使 用"Handycam" Station 底座。



- 根据您使用摄像机的时间和地点,请将专用 USB 端子适配器连接至长或短连接线。
- 注意不要悬挂适配器或连接线或对其强烈撞 击。否则可能会损坏。
- 用包等携带时,将 USB 适配器盖盖在 USB 连接线上。



"Handycam" Station 底座



1 接口连接器

当您将摄像机安装到"Handycam" Station 底座时, 连接至摄像机上的接口连接器。

2 A/V OUT 插孔(20、36) 3 HDMI OUT 插孔 (20) 4 DC IN 插孔 (8) 5 ♀ (USB) 插孔 (23、27、28、35) HDR-TG7VE: 仅限输出

# 索引

## A

安装	ŧ								23
AVCH	Ð						25	i,	34
A/V	连接	线.							36

## В

保养51
变焦10, 13, 15, 19
编辑动画32
Blu-ray 光碟31
播放17
播放高清晰图像质量 (HD)
光碟31
部件和控制装置57

## С

菜单41,	44
操作流程	5
操作提示音	.11
从动画中捕获照片	. 33

## D

打开电源11
电池8
电脑22
电脑系统22
电视机20
电视机连接指南20
动画13, 17
对电池组充电8
DVD 刻录机34, 35

## E

Easy PC Back-up.....28

#### E

附送配件	•	•								. 3
复制										40
复制光碟										32

## G

格式化	. 38
光碟录像机	. 36
规格	. 53
故障排除	. 49

## H

"Handycam"	手册.			. 48
"Handycam"	Statio	n		
底座		.3,	8,	58
画面指示				. 56

## 

警告指示	. 50
------	------

## 

录制	13
录制和播放时间	54
录制媒体	39

## M

Macintosh22
"Memory Stick"39
"Memory Stick PRO-HG
Duo"
"Memory Stick PRO
Duo"
目标驱动器或文件夹29

## 0

One Tou	ıch	Dis	с	Bu	rn	•		•	•	27
OPTION	MEI	W								42

## P

PMB (	Picture	Motion		
Brows	er)	22,	23,	30
PMB ₿	旨南			. 30

## R

RESET	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•		57
日期/时间														11
软件														23

## S

三脚架		 	 	58
删除		 	 	38
设定日期和时间	]	 	 	11

## T

图像质量	• • •	• • •	 .44,	46
U				

## V

VISUAL	INDEX.												1	7
--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

## W

维修				•	•	•	•	•	•	•		49
Windows												22
我的菜单.				•								41

## Y

音量	18
用墙壁插座作为电源	10
预防措施	51
语言	12

## Z

在国外对电池充电	10
照片15,	19
制作标准清晰图像质量 (SD)	1
光碟32,	36
制作高清晰图像质量(HD)	
光碟30,	35
制作光碟25,	34
自检显示	50

## 菜单列表在第44-47页。

## 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

	有毒有害物质或元素										
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)					
内置线路板	×	0	0	0	0	0					
外壳	×	0	0	0	0	0					
显示板	0	0	0	0	0	0					
光学块	×	0	0	0	0	0					
附件	×	0	0	0	0	0					

〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

制造商:索尼公司 总经销商:索尼(中国)有限公司 总经销商地址:中国北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程大厦A座25层 日本制造(主机) 出版日期:2009年2月

关于提供的 CD-ROM 中所含的"Handycam手 册"(PDF)的详细说明, 请联络 Sony中国顾 客免费咨询热线(Toll-free hotline)。

在我们的客户支持网站可以查询到本产品新增 的信息和日常问题的答案。

http://www.sony.net/



使用基于不含有VOC(挥发性有机成分)的 植物油的油墨在70%以上再生纸上印刷。

Printed in Japan



**NON**