# 主板中文使用手册

## 战斧 C.Z87K 旗舰版 V21

www.colorful.cn

技术服务热线: 400-678-5866 版本: 1.0

目录

第一章 简介	1
1–1 主板特色	1
1–2 主板规格	1
1-3 主板布局图	3
第二章 硬件安装	4
2-1 基本硬件安装	4
2-2 跳线和按钮设置	8
2-3 连接器和引脚连接头	11
2-4 背板接口介绍	
第三章 驱动程序安装说明	20
第四章 BIOS 设置	21
4-1 进入 BIOS 主界面	21
4-2 BIOS 主界面	23
4-3 系统信息(Main)	24
4-4 高级 BIOS 设置(Advanced)	25
4-5 芯片组设置(Chipset )	30
4–6 启动设置(Boot)	32
4–7 安全设置(Security)	34
48 超频设置(C.Oclock)	35

#### 版权

本手册版权属于世和资讯公司所有,未经本公司书面许可,任何人不得对此说明书和其中所包含的任何资料进行复制、拷贝或翻译成其它语言。

#### 声明

本用户手册没有任何形式的担保、立场表达或其它暗示。若有任何因本用户手 册或其所提到之产品的所有信息,所引起直接或间接的数据流失、利益损失或 事业终止,七彩虹及其所属员工恕不为其担负任何责任。除此之外,本用户手 册所提到的产品规格及信息仅供参考,内容亦会随时升级,恕不另行通知。本 用户手册的所有部分,包括硬体及软体,若有任何错误,七彩虹没有义务为其 担负任何责任。

#### 商标版权

本手册使用的所有商标均属于该商标的持有者所有。

AMD, Athlon , Athlon XP, Thoroughbred 和 Duron™ 是 Advanced Micro Devices 的注册商标。

Intel® 和 Pentium ® 是 Intel Corporation 的注册商标。

PS/2 和 OS® 2 是 International Business Machines Corporation 的注册商标。

Windows® 95/98/2000/NT/XP/Vista 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

Netware® 是 Novell, Inc 的注册商标。

Award® 是 Phoenix Technologies Ltd 的注册商标。

AMI® 是 American Megatrends Inc 的注册商标。

Kensington 和 MicroSaver 是 Kensington Technology Group 的注册商标。

PCMCIA和 CardBus 是 Personal Computer Memory Card International Association 的注册商标。

其他在本说明书中使用的产品名称是他们各自所属公司所拥有和被公认的。

#### 技术支持

如果您的系统出现问题,并且无法从本主板使用手册中获得帮助,请联系您所 购买主板的经销商。此外您还可以尝试通过以下方式获得帮助: 访问七彩虹的官方网站(http://www.colorful.cn/)获取产品和驱动程序等信息支持,还可以登录七彩虹官方论坛(http://bbs.colorful.cn),获取技术指导。

通过拨打 400–678–5866 客户服务热线进行咨询,此外还可以直接与七彩虹各属 地平台服务中心联系,具体联系方法如下:

七彩虹科技全国区域售后服务平台业务范围及联系方式		
平台名称	服务范围	联系方法
北京服务平台	北京、天津、河北、河南、 山东、山西、内蒙古	010—51261907
沈阳服务平台	辽宁、吉林、黑龙江	024—31321755
武汉服务平台	湖北、湖南、江西	027—87865811
南京服务平台	江苏、安徽、浙江	025—83611912
上海服务平台	上海	021—64681880
广州服务平台	广东、广西、福建、海南	020—85276624
成都服务平台	四川、重庆、云南、贵州、西藏	028—85240735
西安服务平台	陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆	029—87895086
深圳服务平台	深圳地区	0755—33083060
注意:以上电话如有变动,请拨打 400–678–5866 服务热线查询。		

世和资讯公司对本手册拥有最终解释权



#### 主板包装盒内附标准组件

在你开始之前,请检查主板包装盒内的附件

- □ 一块战斧 C.Z87K 旗舰版 V21 主板
- 两条 SATA 数据线
- □ 一张驱动光盘
- □ 一片后置面板 IO 挡板
- □ 一本战斧 C.Z87K 旗舰版 V21 主板中文使用手册



注意: 产品规格/CPU 支持/产品附件以产品发布之时为准。



感谢您购买七彩虹系列主板,该主板提供了非常优越的性能和品质保证。

#### 1-1 主板特色

战斧 C.Z87K 旗舰版 V21 主板采用 Intel Z87 芯片组, 支持 Intel LGA1150 接口 Haswell 处理器,支持双通道 DDR3 2600 (OC) / 2400 (OC) /2133 (OC) /1866 (OC) /1600/1333/1066MHz 规格内存, 支持 PCI-E 3.0 规范。

主板提供 4 个 DDR3 内存条插槽、1 个 HDMI 接口、1 组 VGA+ DVI 接口、1 个光纤接口、5 个 SATA3.0 接口、4 个 USB3.0 接口和 8 个 USB2.0 接口(需 扩展)、内置 COM 连接头、板载 8 声道声卡、集成千兆网卡,性能强劲, 是性价比的终极选择!

主板提供 1 个 PCI-Express x1 插槽、1 个 PCI-Express x16 插槽、1 个 PCI-Expressx8 插槽、2 个 PCI 插槽、1 个 Mini-PCIE 插槽, 扩展模式丰富, 扩展性能强劲。

#### 1-2 主板规

- 记 设计
  - ATX 板型规范
- □ 芯片组
  - 采用 Intel Z87 高速芯片组
- □ 中央处理器
  - ▶ 支持 Intel LGA1150 接口 Haswell 处理器
- □ 内存
  - 提供4个内存条插槽
  - 支持双通道 DDR3 2600(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC) /1600/1333/1066MHz 规格内存
- 扩展插槽
  - ▶ 1个 PCI-Express x1 插槽
  - ▶ 1个 PCI-Express x16 插槽
  - ▶ 1个 PCI-Express x8 插槽

- ▶ 2个 PCI 插槽
- 1个 Mini-PCIE 插槽(主板带 WIFI 模块和 WIFI 天线)
- □ 存储设备
  - ➢ 提供 5 个 SATA3.0 6Gp/s 硬盘接□
- 8 声道音频设备
  - > 整合 8 声道高清晰数字音频控制器
  - > 支持 8 声道 3D 环绕声效
- □ 网络功能
  - > 主板采用千兆网卡
  - > 支持 10/100/1000Mbps 数据传输率
- □ 接□
  - ▶ 1个 PS/2 鼠标/键盘端口
  - ▶ 1个 HDMI 接口
  - ▶ 1组 VGA+DVI 接□
  - ▶ 1个千兆网络接口
  - ▶ 1个光纤接口
  - 1组5孔8声道音频接口
  - ➢ 5 个 SATA3.0 接□
  - ▶ 8 个 USB2.0 接口(2 个 USB2.0 连接头可扩展至 4 个 USB2.0 接口)
  - ▶ 4个 USB3.0 接口(1个 USB3.0 连接头可扩展至 2个 USB3.0 接口)
- □ 板载连接头、跳线和按钮
  - ▶ 1个前置音频接口连接头(F\_AUDIO)
  - ▶ 1个前面板开关和指示灯连接头(FPANEL)
  - 2 个可扩展 USB2.0 接口连接头(FUSB1, FUSB2)
  - ▶ 1个可扩展 USB3.0 接口连接头 (USB3.0)
  - 1个串行 COM 连接头 (JCOM)
  - 1个 CPU 风扇连接头(CFAN1)
  - 2个系统风扇连接头(SFAN1,SFAN2)
  - ▶ 1个 SPDIF 连接头(SPDIF)
  - ▶ 1个喇叭连接头(SPEAK)
  - ▶ 1个 LPC 连接头 (JLPC)
  - ▶ 1个清 CMOS 跳线 (JBAT)
  - ▶ 1个 ME 跳线(JME)
  - ▶ 1个 Mini-PCIE 转 MSATA 跳线 (JMPCIE)

- ▶ 1个 MEMORY 按钮(MEMORY\_OK)
- ▶ 1个超频旋钮(TR1)
- 1-3 主板布局图



(仅供参考)



请参照以下步骤,完成电脑的安装:

- □ 安装中央处理器(CPU)
- □ 安装内存
- □ 装入机箱
- 安装所有扩展卡
- □ 连接所有讯号线、排线、电源线及面板控制线

#### 2-1 基本硬件安装

#### 安装中央处理器和风扇

本主板具备一个 LGA1150 处理器插槽,本插槽是专为 Intel LGA1150 接口处 理器所设计。请依照以下步骤安装处理器和风扇:

- 1. 找到位于主板上的处理器插槽,将 CPU 插座旁的锁定杆从锁定状态 拔到未锁定状态。
- 2. 安装 CPU,将 CPU 的金色三角形标示对准主板 CPU 插槽上的三角形标示,确定针角1的方向正确,不要用力插 CPU,确信 CPU 完全插入插槽中,将锁定杆从未锁定状态拔到锁定状态。(这一过程非常重要,如果操作不当,有可能会损坏 CPU,所以最好请专业人士代劳。)
- 3. 安装 CPU 风扇,并将 CPU 风扇电源线连接上。请注意,一定要安装 CPU 风扇,否则可能会温度过高从而损坏 CPU,建议用户使用原装风扇。



#### 安装内存

本主板配置有 4 个 DDR3 内存条插槽。下图所示为 DDR3 内存条插槽在主板上的位置。

- □ 一条内存: 插入到任何一个内存条插槽。
- 两条内存: 插入到 DIMM1 和 DIMM3 插槽, 或 DIMM2 和 DIMM4 插槽, 以组建双通道。
- □ 三条内存:不要安插3条内存,可能会引起故障。
- □ 四条内存: 插入到 DIMM1、DIMM2、DIMM3 和 DIMM4 插槽。

CAUTION: 1.请选择使用相同的内存模组安装到双通道。2. 如果您正确 插入了内存模组,您将不会看到金手指部分。



#### 安装显卡

主板提供1个 PCI Express x16 插槽、1个 PCI Express x8 插槽,用于安装显卡。 支持 PCIE3.0 独立显卡交火技术(8+8)X。安装时,先将显卡在插槽的上 方与插槽对齐,然后垂直压入插槽中,直到其牢固固定于插槽中为止,插 槽中的固定夹会自动固定好显卡。



#### 创建您的电脑系统

创建 PC 系统所需的其他工具与元件

一袋螺丝	用来固定主板,显卡,硬盘在机箱里面, 一般来 说, 机箱里面会自带一包螺丝, 需另行购买
(十字) 螺丝起子	用来拧螺丝,需另行购买
PC 机箱	电脑配件(例主板/显卡/内存)的容器,把主板 显卡电源等配件固定在机箱里面,需另行购买
电源	给主板显卡硬盘等提供动力, 需另行购买,有 部份机箱自带电源
Intel LGA 1150 处理器	安装在本主板的 LGA1150 接口上,需另行购买
Intel LGA 1150 兼容处 理器风扇	给处理器散热,需另行购买
内存条	安装在本主板的内存插槽上, 需另行购买
SATA 硬盘	安装在本主板的 SATA 接口上, 需另行购买
显卡	安装在本主板的 PCIE 插槽上,需另行购买

#### 2-2 跳线和按钮设置

依照跳线帽的不同连接,可以改变主板的电子线路,影响主板的运行。如 果跳线帽连接两个针之间,说明是短路;如果跳线帽没有连接两个针之间 或放置在一个针上,说明是断开。如下图所示:



以上是3个针脚跳线的举例,第一个针脚和第二个针脚是短路状态。

#### CMOS 清除: JBAT

您可以通过短接"JBAT"的两针脚数秒钟,来清除 CMOS 的数据,要清除 CMOS 需要关闭系统,并拔掉 ATX 电源。



#### Mini-PCIE 转 MSATA 跳线: JMPCIE

主板提供 1 个 3-Pin 插针的 Mini-PCIE 转 MSATA 跳线,闭合 Pin1-2 针脚,可连接 MSATA 设备,闭合 Pin2-3 针脚,连接 Mini-PCIE 设备。



#### ME 跳线: JME

开机时,用跳线帽或者金属短接 JME 的两个针脚数秒,将会刷写 ME 程序。 Intel Management Engine Interface, Intel 管理引擎驱动,是 Intel 针对其桌 面系列芯片组推出的一款热能管理驱动。它介于固件和系统驱动之间,类 似于一种接口(Interface),通过这个接口,系统可以和固件之间相互作用, 从而达到改善热能管理的目的。



#### MEMORY 按钮: MEMORY\_OK

该按钮可提升内存的兼容性,当您开机遇到内存兼容性问题时,点击该按钮,就可以解决了。



#### 超频旋钮: TRI

该旋钮提供9个超频档位,每旋转一档,CPU 倍频增加2。例:酷睿 i7 4770K 外频100MHz,倍频39倍,旋转一个档位,倍频变为41,再旋转一个档位,倍 频增至43。 有了该旋钮,超频 DIY 更加智能化!



#### 2-3 连接器和引脚连接头

前面板开关和指示灯连接: FPANEL

电脑机箱的电源开关、系统重置开关及系统运行指示灯等可以接至此接脚。请依据下列的针脚定义连接,连接时请注意针脚的正负(+/-)极。



PWR\_ON: ATX 电源开关。短接此引脚可以开机。

RST:重启开关。短接此引脚,使用者不需要关闭系统电源即可重新启动 计算机。

PWR\_LED: 电源指示灯。当系统电源开启时, 此灯会亮起。

HD\_LED: 硬盘指示灯。对硬盘进行数据存取时,此灯会亮起。

硬件安装

#### 电源连接器: ATXPWR, PWR12V

在与 AT X 24-Pin 电源适配器相连时,请务必确认,电源适配器的接头安装方向正确,针脚对应顺序也准确无误。将电源接头插入,并使其与主板电源接口稳固连接。8-Pin 电源接口用于为 CPU 供电。



注意:

1.请务必连接 8 引脚+12V 电源插头,否则可能无法顺利启动电脑。2.如果您的系统会搭载相当多的外围设备,或您想要安装功率消耗较大的硬件设备,请使用较高功率的电源以提供足够的设备用电需求。不适用或功率不足的电源,有可能会导致系统不稳定或不开机。

#### 前置音频接口连接: F\_AUDIO

您可以在前置面板接口上连接一个音频接口,它是和 I/O 前置面板连接规格兼容的。



#### SATA 端口连接器: S4, S5, SATA1

主板提供 5 个 SATA3.0 6Gp/s 硬盘接口。一个 SATA 插座只能连接一个 SATA 设备。



#### Mini-PCIE 插槽

Mini-PCIE 插槽支持扩展 WIFI 无线、蓝牙、固态硬盘等设备,大大丰富了 主板的扩展性。

该主板出货时, Mini-PCIE 插槽中配有 WIFI 模块, 支持 AP 功 能 。配件中有 WIFI 天线 ,请在后置 IO 档片中找到安装天线的位置,用配送的螺丝将其 固定,然后安装好驱动光盘里的 WIFI & 蓝牙模块驱动程序,即可使用。



#### USB2.0 连接头: FUSB1, FUSB2

主板提供 2 个 USB2.0 连接头,可扩展至 4 个 USB2.0 接口。传输速率最高达 480Mbps,可以提供高速的互联网连接、互动式电脑游戏,还可以同时运行高速的外围设备。



#### USB3.0 连接头: USB3.0

主板提供1个USB 3.0 连接头,可扩展至2个USB3.0 接口。十倍于USB 2.0 的传输速度和更高的节能效率,可广泛用于PC外围设备和消费电子产品。



#### 风扇插座: CFAN1, SFAN1, SFAN2

主板上的 3 个风扇插座在您的安装过程中扮演着重要的角色。它们是主板 上所有降温风扇的电源供应接头,提供降低系统及 CPU 温度的重要功能。





#### 串行设备连接头: JCOM

这个插座用来连接串口(COM)。将串口模组的排线连接至这个插座,接着将该模组安装至机箱后侧面板空的插槽中。



#### DEBUG 连接头: JLPC

这个是调试主板的接口,可以转接一个数码卡来分析主板问题故障。



#### SPDIF 连接头

这组排针是用来连接 S/PDIF 数码音频模组,您可以利用这组排针以 S/PDIF 音频数据线连接到音频设备的数码音频输出端,使用数码音频输出 来代替常规的模拟音频输出。关于连接方法请参照适配卡的使用手册。



#### 喇叭连接头: SPEAK

主板提供1个4-Pin 插针的 SPEAK 连接头,可连接喇叭,它需要接到机箱的小喇叭上。



#### 2-4 背板接口介绍

后置面板提供丰富的输入和输出接口。



主板背板接口包括: USB2.0 接口、PS/2 鼠标/键盘端口、 HDMI 接口、 VGA+DVI 接口、USB3.0 接口、千兆网络接口、1 个光纤接口、5 个音频接 头(中央及重低音输出/后喇叭输出/音频输入/音频输出/麦克风)。

- □ PS/2 鼠标/键盘端□:此端□可连接 PS/2 鼠标/键盘设备。
- HDMI 接口:高清晰度多媒体接口。HDMI 接口可以提供高达 5Gbps 的数据传输带宽,可以传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。对消费者而言,HDMI 技术不仅能提供清晰的画质,而且由于音频/视频采用同一电缆,大大简化了家庭影院系统的安装。
- □ VGA 显示设备连接端口: 连接 VGA 设备显示器。
- □ DVI 输出端口: 连接 DVI 设备显示器。
- USB 2.0/USB3.0 设备连接端口: 连接 USB 2.0/USB3.0 硬件设备。
- 光纤接口:此插座提供数字音频输出至具有光纤传输功能的音频系统, 使用此功能时须确认您的音频系统具有光纤数字输入插座。
- □ RJ-45 网络连接端□: 这组连接端□可经网络电缆连接至 LAN 网络。

信号状态	说明
亮橘色灯	传输速率1Gbps
亮绿色灯	传输速率 100 Mbps
灯灭	传输速率 10 Mbps



网络连接端口

音源输入接头(浅蓝色):您可以将录音机、音响等的音效输出端连接到此音效输入接头。

- 音效输出接头(草绿色):您可以连接耳机或喇叭等的音效接收设备。 在四声道、六声道与八声道的喇叭设置模式时,本接头是作为连接前 置主声道喇叭之用。
- □ 麦克风接头(粉红色):此接头连接至麦克风。

Note: 在 2、4、6、8 声道音效设定上,音效输出、音效输入与麦克 风接头的功能会随着声道音效设定的改变而改变,下表可作参考:

二、四、六或八声道音效设定

接头	耳机/二声道喇 叭输出	四声道喇叭输 出	六声道喇叭输 出	八声道喇叭输出
浅蓝色	声音输入端	声音输入端	声音输入端	声音输入端
草绿色	声音输出端	前置喇叭输出	前置喇叭输出	前置喇叭输出
粉红色	麦克风输入端	麦克风输入端	麦克风输入端	麦克风输入端
灰色	-	-	-	侧边喇叭输出
黑色	-	后置喇叭输出	后置喇叭输出	后置喇叭输出
橘色	-	_	中央声道/重低 音喇叭输出	中央声道/重低音 喇叭输出

### 第三章 驱动程序安装说明

插入七彩虹主板驱动程序安装光盘,安装程序会自动运行,弹出下面窗口。



CAUTION: 1、安装完成硬件后, 必须安装对应的驱动程序, 才能发挥主板的强劲性能。2、该主板不支持 XP 系统。3、Window8 系统自带 USB3.0 驱动, 如果您使用 Window8 系统, 不需要另外安装 USB3.0 驱动。



驱动光盘能自动检测主板所使用的芯片组型号、声卡型号、板载显卡型号 或者板载网卡型号,点击相应的按钮安装相应的驱动。



该章介绍如何通过 BIOS 设置来更改系统设置,详细内容请参考此章。 该章包含下列内容:

- Main (系统信息)
- Advanced (高级 BIOS 设置)
- Chipset(芯片组设置)
- Boot(启动设置)
- Security(安全设定)
- C.Oclock(超频设置)



注意: 由于主板的 BIOS 版本在不断的升级,所以,本手册中有关 BIOS 的 描述仅供参考。

#### 4-1 进入 BIOS 主界面

本章提供了 BIOS Setup 程序的信息,让用户可以自己配置优化系统设置。 如下情形您需要运行 SETUP 程序:



注意: 1. 系统自检时屏幕上出现错误信息,并要求进入 SETUP 程序。2. 您想根据客户特征更改出厂时的默认设置。

#### 进入设定程序

在计算机启动时,BIOS 进入开机自检(Post)程序,自检程序是一系列固定在 BIOS 中的诊断程序,当自检程序执行完成后,如果遇到错误会显示出如下信息:

Press F1 to Run Setup Press F2 to Load default values and continue

(按 F1 键即可进入 BIOS 设置界面,按 F2 键装载默认值并进入系统)。

当自检程序执行完成后,没有遇到错误如果你想进入 BIOS,请按 DEL 键,直 到进入 BIOS 界面。

如果此信息在您做出反应前就消失了,您可以关机后再开机或按机箱上的 Reset键,重启您的电脑,也可以同时按下 <Ctrl> + <Alt>+<Delete> 来重 启电脑。

控制键位

- □ <  $\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow$  > 向前、后、左、右方向移动选项
- □ < Enter > 选定此选项
- □ < Esc > 退出菜单或者从子菜单回到主菜单
- □ < Fl > 主题帮助,仅在状态显示菜单和选择设定菜单有效
- <F7>从 CMOS 中恢复前次的 CMOS 设定值,仅在选择设定菜单 时有效
- □ < F9> 载入优化缺省值
- □ < F10 > 保存改变后的 CMOS 设定值并退出

の調主部の	Torona C	0 🗸 X
n Advanced	Chipset	O a L Boot Security C.Oclock
BIOS Information BIOS Vendor Core Version Compliancy Project Version Build Date and Time System Language System Date	American Megatrends 4.6.5.4 UEFI 2.3.1; PI 1.2 SK00A 3.61 X64 06/18/2013 17:57:06 [English] Wed June 19, 2013	←→Select Screen ↑↓:Choose Item Enter/ click: Select +/-: Change Opt F1: General Help F7: Previous Values F9: Optimized Defaluts
System Time	0/hr: 14min: 22sec	F10: Save&Exit Esc: Exit

进入 setup 程序之后,第一个屏幕就是主菜单。

#### 主菜单

主菜单显示了 BIOS 所提供的设定项目类别。您可使用方向键选择不同的条目。对选定项目的提示信息显示在屏幕的底部。

#### 子菜单

如果你发现在左边某一区域有向右的指针符号(如上图所示),这就意味 此项附加了子菜单。选中此项,按下回车即可进入此选项子菜单。然后您 可以使用控制键在子菜单直接移动并改变设定值。回到主菜单,按下 <Esc>。

#### 主题帮助

BIOS 设定程序提供了帮助屏幕。你可以通过简单地按下<FI>键从任何菜单 中调出此帮助屏幕。此帮助屏幕列出了相应的键和可能的选择项目。按下 <Esc>退出帮助屏。

#### 4-2 BIOS 主界面

Main (系统信息)

使用此菜单可查看 BIOS 信息,并设置 BIOS 语言、时间和日期。

- Advanced (高级 BIOS 设置)
- 使用此菜单可对系统的高级特征进行设定。
- Chipset(芯片组设置)

使用此菜单可以对芯片组性能进行相应的设定。

Boot(启动设置)

使用此菜单可以对计算机启动设备进行相应的设定。

Security (安全设定)

使用此菜单可以对 BIOS 密码进行相应的设定。

C.Oclock(超频设置)

使用此菜单可以对 CPU/芯片组以及内存进行超频, 优化系统的性能表现。

#### 4-3 系统信息 (Main)



System Language

语言设置,选项有中文和英语,出厂默认语言为中文。

System Date (日期)

设置日期,日期的格式为<星期><月><日><年>。

- 🖵 day 星期,从 Sun.(星期日)到 Sat.(星期六)。由 BIOS 定义。只读。
- Month 月份,从 Jan. (一月)到 Dec. (十二月)。
- □ Date 日期,从1到31可用数字键修改。
- ❑ Year 年,用户设定年份。

System Time (时间)

设置时间,时间的格式为<时><分><秒>。

#### 4-4 高级 BIOS 设置 (Advanced)



ACPI Settings (ACPI 高级配置)

Enable ACPI Auto Configuration

设置 ACPI 自动配置。设定值有: Disabled、 Enabled。选择 "Enabled",则 ACPI 会打开所有支持的睡眠模式;选择 "Disabled",则会弹出以下选项:

Enable Hibernation

开启或关闭操作系统睡眠功能。此选项仅对部分操作系统有效。设定值有: Disabled、 Enabled。

S3 Video Repost

开启或关闭 S3 睡眠模式(简单来说就是系统中内存通电保持数据以供随时快速唤醒)。设定值有: Disabled、 Enabled。

ACPI Sleep State

选择 OS 下待机模式。设定值有: Suspend Disabled、 S1 only (CPU Stop Clock)、S3 only (Suspend to RAM)。

Onboard Device Configuration (板载设备设置)

Onboard LAN Control

开启或关闭板载网卡控制器。设定值有: Disabled、 Enabled。

Onboard LAN BootROM Control

开启或关闭网卡 PXE ROM 启动。设定值有:Disabled、 Enabled。

Launch Storage OpROM policy

开启或关闭存储设备 OpROM 启动。设定值有:Disabled、 Enabled。

HD Audio Controller

开启或关闭高保真音频。设定值有: Disabled、 Enabled。

USB Controller

开启或关闭 USB 控制器。设定值有:Disabled、 Enabled。

USB Configuration (USB 设置)

本菜单用于设置 USB, 点击此项目, 会出现以下子选项:

Legacy USB Support

设置开启或关闭传统 USB 设备功能。传统 USB 就是老的 1.1USB 设备, USB 键盘和鼠标都属于传统 USB。使用 USB 键盘和鼠标时,此选项需设置为 "Enabled"。设定值有: Enabled、 Disabled、Auto。

XHCI Hand-off

本项目用来启动支持没有"XHCI hand-off"功能的操作系统。设定值有: Disabled、 Enabled。

EHCI Hand-off

本项目用来启动支持没有"EHCI hand-off"功能的操作系统。设定值有: Disabled、 Enabled。

USB Mass Storage Driver Support

设置 USB 大容量存储器支持。设定值有: Disabled、 Enabled。

USB transfer time-out

此选项设定 USB2.0 总线上一数据传输的最长时间,如果在此时间内传输 没有完成,则报错给 EFI。此设置仅作用于 EFI,对 OS 下 USB 驱动无作用。 设定值有: 1 Sec、5 Sec、10 Sec、20 Sec。 Device reset time-out

此选项设定 USB2.0 总线上存储设备 reset 所需的最长时间。在此时间内, EFI 会检查存储设备是否可以接受指令。如果超时,则认为存储设备出错。 设定值有: 10 Sec、20 Sec、30 Sec、40 Sec。

Device power-up delay

此选项设定 USB 设备上电后的延时,之后才可被访问。设定为 "Auto ",则从设备获取此数据;设定为 "Manual ",则用户自己输入时间。

PCI Devices List

开启或关闭 PCI 配置列表。设定值有: Disabled、 Enabled。

CPU Configuration (CPU 设置)

Hyper-threading

开启或关闭 Intel 超线程技术。设定值有:Disabled、 Enabled。

Active Processor Cores

设置激活处理器核心个数。设定值有: ALL、1、2、3。

Limit CPUID Maximum

开启或关闭最大 CPUID 指令限制。设定值有:Disabled、 Enabled。

Execute Disable Bit

开启或关闭 CPU 硬件防护病毒功能。设定值有:Disabled、 Enabled。

Intel Virtualization Technology

开启或关闭 Intel 虚拟化技术。Intel 虚拟化技术让您可以在同一平台的独立 数据分割区,执行多个操作系统和应用程序。设定值有:Disabled、 Enabled。

Enhancde C1 satae

本选项及下面的"C3""C6""C7"这些选项,都是 Intel CPU 节能选项。当您选择 CPU 超频时,这些节能选项需全部设定为"Disabled"(关闭)。设定值有: Disabled、 Enabled。

CPU C3 Report

设置 C3 节能模式。设定值有: Disabled、 Enabled。

CPU C6 Report

设置 C6 节能模式。设定值有: Disabled、 Enabled。

C6 Latency

设置 C6 节能模式的延迟。设定值有: Short、 Long。

CPU C7 Report

设置 C7 节能模式。设定值有: Disabled、 CPU C7、CPU C7s。

C7 Latency

设置 C7 节能模式的延迟。设定值有: Short、 Long。

LakeTiny Feature

设置开启或关闭动态磁盘加速(SDA)功能。设定值有: Disabled、Enabled。

Intel(R) Rapid Start Technology (Intel 快速启动技术)

Intel(R) Rapid Start Technology

设置开启或关闭 Intel 快速启动技术。 Intel 快速启动技术是一个新的, 零功率休眠模式,最长可以有 30 天的休眠时间。这项技术可以将系统从 休眠状态恢复到正常的时间缩短至 5~6 秒。设定值有: Disabled、 Enabled。

PCH-FW Configuration (PCH-FW 设置)

MDES BIOS Status Code

设置开启或关闭 MDES BIOS 状态码。设定值有: Disabled、 Enabled。

Firmware Update Configuration

选中此项目,会出现以下选项:

Me FW Image Re-Flash

设置开启或关闭 Me FW Image Re-Flash 功能。设定值有: Disabled、 Enabled。

Advanced Power Management (电源设置)

WakeUp By PS/2 Keyboard

设置 PS/2 键盘唤醒。设定值有: Disabled、AnyKey(任意键开机)、Password (密码开机)。 WakeUp By PS/2 Mouse

设置 PS/2 鼠标唤醒。设定值有: Disabled、 Enabled。

EUP Function

设置是否开启节能功能。设定值有: Disabled、 Enabled。

AC Power Loss

设置断电后再来电, PC 的状态。设定值有: Power Off (关机)、Power On (开机)、 Last State (上次断电时的状态)。

USB KB/MS Wakeup

设置 USB 键盘/鼠标唤醒。设定值有: Disabled、 Enabled。

LAN Wakeup

设置网络唤醒。设定值有: Disabled、 Enabled。

Wakeup By RTC

设置定时唤醒。设定值有: Disabled、 Enabled。如果选 "Enabled",则 会弹出具体唤醒时间的设置。以日期/小时/分/秒的格式来表示。各项目合 理的范围是: Day/日期 (1–31,0则表示每一天), Hour/时(0–23), Minute/ 分(0–59), Second/秒(0–59)。

Super IO Configuration (超级 IO 设置)

Serial Port 0 Configuration

点击 "Serial Port 0 Configuration"选项,将出现以下两个子选项:

Serial Port

启动和关闭串口控制器。设定值有: Disabled、 Enabled。

Change Settings (更改设置)

此选项用来设置串口 0 的中断和 IO 地址的,设置项有 Auto 和 IO 及中断地址。

PS2 Port Swap

PS2 端口设置。设定值有: Auto(自动)、Swap(交换设置)、Normal (正常设置)。 HW Monitor (硬件监控)

System / CPU Temperature

显示当前"系统/CPU"的温度。

SysFan /CpuFan Speed

显示当前"系统风扇/ CPU 风扇"运行的速度。

VCORE/Memory Voltage/PCH 1.05V Voltage

显示当前"VCORE /内存/ PCH"的电压值。

CPU SmartFan

设置 CPU 风扇智能模式。设定值有: Disabled、 Enabled。

#### 4-5 芯片组设置 (Chipset)



SouthBridge Configuration (南桥设置)

SATA Controller

开启或关闭 SATA 控制器。设定值有:Enabled、 Disabled。

SATA Mode selection

设置 SATA 控制器工作模式。设定值有:IDE、 AHCI、RAID。

NorthBridge Configuration (北桥设置)

Primary Display

设置主显示设备。设定值有: Auto、 IGFX (集显)、 PEG (独显)、PCIE。

Internal Graphics

设置开启或关闭板载集成显卡。 设定值有: Auto、Disabled、Enabled。

GTT Size

设置 GTT 容量。设定值有: 1MB、2MB。

Aperture Size

设置显卡分配系统内存的大小。设定值有 128M、256M、512M。在内存容 量满足的情况下,选择大的数值,对显卡性能有一定的提升。

DVMT Pre-Allocatde

设置集显固定共享显存的容量。设定值有: 128M、160M、192M、224M、 256M。

DVMT Total GFX Mem

设置集显共享显存的总容量。设定值有:128MB、256MB、MAX。

#### 4-6 启动设置 (Boot)



Setup Prompt Timeout

设置启动时屏幕提示等待时间(秒),需要键入秒数, "65535"表示无限期的等待。

Bootup Numlock State

设置启动时小数字键盘状态,设定值有:On(开)、Off(关)。

Full Screen Logo

设置开启或关闭全屏显示 LOGO 功能。设定值有: Disabled、 Enabled。

#### Hard Drive BBS Priorities (安装操作系统时的设置)

启动设备优先权设置。如果用户要安装操作系统,请把"Boot Option #1" 设为你的光驱设备(CD-ROM)或你的 U 盘设备(前提是你的光驱里面的光 盘有操作系统或者是你的 U 盘里有 PE 系统),设置完成后按"FIO"键保 存退出,系统将从光驱或 U 盘启动。以下图片可供参考:

oot Option #1 oot Option #2	DirectorDataTravel] ISMTA PS: ST332062]	Sets the system boot order
	Boot Option #1 KingstonNataTraveler 2.01.00 ShTA PS: ST3320620hS Disabled	: Select Screen : Select Tten
		ter: Select */-: Change Opt. F1: General Help F7: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit



#### 4-7 安全设置 (Security)



Administrator Password

本项目用于设置系统管理员密码。请按照下列步骤操作:

- □ 1. 选择 "Administrator Password" 项目并按下 "Enter" 键。
- 2. 于 "Greate New Password" 窗口出现时, 输入欲设置的密码, 可以 是六个字节内的英文、数字与符号, 输入完成按下 "Enter" 键。
- 3. 按下"Enter"键后会出现"Confirm New Password"窗口,再一次 输入密码以确认密码正确。若出现"Invalid Password"提示信息,代 表于密码确认时输入错误,需重新操作。
- □ 若要更改系统管理员的密码,请依照上述程序再运行一次密码设置。
- □ 按 "FIO" 键保存后退出, 密码设置即可生效。

User Password

在管理员密码设置成功后,会出现此选项,用于设置普通用户密码。请按 照下列步骤操作:

□ 1. 选择 "User Password "项目并按下 "Enter" 键。

- □ 2. 在 "Greate New Password" 窗口出现时,请输入欲设置的密码,可以是六个字节内的英文、数字与符号。输入完成按下 < Enter >。
- 3. 接着会再出现 "Confirm New Password"窗口,再一次输入密码以 确认密码正确。若出现 "Invalid Password"提示信息,代表于密码确 认时输入错误,需重新操作。
- □ 若要更改用户的密码,请依照上述程序再运行一次密码设置。
- □ 按 "F10" 键保存后退出, 密码设置即可生效。

Password Check

设定值有: Setup 、Always。选择"Setup",只有在进行 BIOS 设置的时候要求输入密码,选择"Always",每次开机自检后都要求输入密码。



注意: 有关管理员密码和用户密码: 1. Supervisor password:能进入并修改 BIOS 设定程序。2. User password: 能进入,但无权修改部分 BIOS 设定程 序。3. 若忘记设置的 BIOS 密码,可以清除 CMOS 来解决。

#### 4-8 超频设置 (C.Oclock)

「「「「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の	0 V X
Main Advanced Chipset	の <b>お 」</b> Boot Security C.Oclock
CPU Configuration North Bridge Configuration OverVoltage Configuration Overclocking CPU Option Overclocking SVID and FIVR Option Overclocking GT Option	←→Select Screen ↑↓:Choose Item Enter/ click: Select +/-: Change Opt FI: General Help F7: Previous Values F9: Optimized Defaluts F10: Save&Exit Esc: Exit

CPU Configuration (CPU 超频设置)

Non Turbo Ratio Override

设置 CPU 倍频。这个倍频不是 Turbo 倍频,是 CPU 常规的倍频。

□ IA Core Current Max (1/8 Amp)

设置 CPU 核心最大电流。

Enhanced Intel SpeedStep Technology

设置开启或关闭增强型英特尔 SpeedStep 技术。它是 Intel 推出的一种智能 降频技术。它能够根据不同的系统工作量自动调节处理器的电压和频率, 以减少耗电量和发热量设定值有: Disabled、 Enabled。

HardWare O.C

这个选项是用来设置超频旋钮的。设定值有: Disabled、 Enabled。设置为 "Enabled",就不能在 BIOS 界面中超频。

North Bridge Configuration (北桥设置)

Performance memory Profiles (高性能内存参数设置)

设置内存时序。设定值有: Automatic(自动)、Manual(手动)、XMP Profile1、 XMP Profile2。

应用一些系统已经设置好了的内存参数,比如 XMP Profile1/2;可以把设置 好了的内存参数保存然后调用(User defined).

XMP 全名为 Extreme Memory Profile,其中 Profile 就是预设置文件,把内存 频率、时序和 CPU 前端总线(FSB)频率设置做成一个预置文件,写入 DDR3 内存的 SPD 芯片的扩展区(就是 XMP 的第一个英文字 Extreme),主板 BIOS 可以读取这个 Profile 文件,并按 Profile 文件的参数设置 CPU 的 FSB,内存频率和时序。

以下内容可作为超内存频率时参考使用:

Memory Multiplier

设置内存频率。选项有 1066/1333/1600/1866/2133MHZ…

CAS Latency Time (tCL)

此项控制了CAS延迟,它决定了在SDRAM 在接收指令后开始读取的延迟时间(在时间周期中)。设置范围: 4–18。

RAS# Precharge (tRP)

这个项目用来控制当 SDRAM 送出 Precharge 命令后,多少时间内不得再送出命令。建议您使用缺省值以保持系统的稳定。设置值有: [2Clocks] [3 Clocks] [4 Clocks] [5 Clocks] [6 Clocks]。设置范围: 1–38。

RAS# to CAS# Delay (tRCD)

DRAM 刷新时,行和列地址分开。此项目用于选择从 RAS (Row Address Strobe) 到 CAS (Column Address Strobe)在相同的 bank 读写数据时所延迟的时间。设定的周期越短,DRAM 运行越快。设置范围:1–38。

Precharge Delay (tRAS) (SDRAM 内存预充电延迟)

此项控制SDRAM 内存时钟周期数的RAS 最小值。设置范围: 1-586。

Write to PRE Delay (TWR)

选择 DRAM 登录最后一笔写入数据后的写入回复时间,即最后一笔写 入数据之后的预充电时间。设置范围:1-38。

REF to ACT Delay (tRFC)

该字段用于选择自动刷新周期时间。设置范围:1-9363。

Write to Read Delay (tWTR)

写到读延时。这个参数表示在同一内存 Bank 区写命令和下一个读命令之间的延迟时间。也就是在同一个单元中,最后一次有效的写操作和下一次读操作之间必须等待的时钟周期。tWTR 值偏高,降低了读性能,但提高了系统稳定性。偏低则提高读写性能,但系统会不稳定。设置范围:1–38。

ACT to ACT Delay (tRRD)

选择不同 b a n k 的列与列间的延迟时间。设置范围: 1-38。

Read CAS# Precharge (tRTP)

选择预充电时间。设置范围: 1-38。

Four Active Window Delay (TFAW)

设置同一 rank 中允许同时发送大于四个行激活命令的间隔时间。设置范围: 1-586。

总结:最后,我们把以上参数汇总,便于大家浏览。祝各位玩家都能找 到最适合自己系统的内存参数设置,发掘出系统的所有性能。



注意:1. 以下为测试工程师的经验,不具有权威性,仅供参考。 2. 以下选项有的与 BIOS 中内存设置选项字样并不一样,但意思一样,以下选项较全,本主板 BIOS 中并没有下列所有选项,此为正常现象,只供参考而已。

参数名称	对带宽的影响	对稳定性的影响
Dram Frequency Set(Mhz)	较大	
Command Per Clock(CPC)	较大	较大
CAS Latency Control(tCL)	轻微	较大
RAS# to CAS# Delay(tRCD)	较大	较大
Min RAS# Active Timing(tRAS)	轻微	轻微
Row Precharge Timing(tRP)	较大	较大
Row Cycle Time(tRC)	较大	较大
Row Refresh Cycle Time(tRFC)	较大	较大
Row to Row Delay(tRRD)	轻微	轻微
Write Recovery Time(tWR)	轻微	轻微
Write to Read Delay(tWTR)	轻微	轻微
Read to Write Delay(tRTW)	轻微	轻微
Refresh Period(tREF)	轻微	轻微
Write CAS# Latency(tWCL)		较大
DRAM Bank Interleave	较大	较大
DQS Skew Control	轻微	轻微
DQS Skew Value	轻微	轻微
DRAM Drive Strength		较大
DRAM Data Drive Strength		较大
Max Async Latency	轻微	轻微
Read Preamble Time	轻微	轻微
Idle Cycle Limit	轻微	较大
Dynamic Counter	轻微	轻微
R/W Queue Bypass	轻微	较大
Bypass Max	轻微	轻微
32 Byte Granulation	轻微	较大

Graphics Core Ratio Limit

设置设置集成显卡核心倍频上限。

战斧 C.Z87K 旗舰版 V21

Voltage Configuration (电压设置)

Memory Voltage Control (IC)

设置内存电压。在设置内存超频时,可适当地加大电压。

Overclocking CPU Option (CPU 调压设置)

CPU Voltage Offset (mV)

设置 CPU 电压偏移。设定值有: -1000 mV 到 998 mV。

Offset Prefix

设置电压偏移方向。设定值有:+(正向)、-(反向)。

Overclocking SVID and FIVR Option (SVID/ FIVR 设置)

SVID Override Voltage Target (mV)

设置 SVID 目标电压, 最高 2500 mV。

Overclocking GT Option (集显调压设置)

GT Voltage Offset (mV)

设置集显电压偏移。设定值有: -1000 mV-998 mV。

Offset Prefix

设置电压偏移方向。设定值有:+(正向)、-(反向)。