

Panasonic

使用说明书 数码相机/ 镜头套装/机身 型号 DMC-G7K/DMC-G7



LUMIX

请于使用前仔细阅读操作使用说明书,并将说明书妥善保管,以备将来 使用。

本相机更详细的使用说明包含在提供的 DVD 中的"高级功能使用说明书(PDF 格式)"中。



♠

亲爱的顾客,

4

我们很高兴能借此机会感谢您购买此款 Panasonic 数码相机。请仔细阅读本使 用说明书,并将其妥善保管以备日后参考。请注意,您的数码相机的实际控 件、元件、菜单项等看起来可能与本使用说明书的图例中所显示的略有不同。

请严格遵守版权法。

•若非个人使用,复制先期录制的磁带、磁盘、其他出版物或播放材料都侵犯版权 法。即使是个人使用,也严禁复制某些特定的材料。

安全注意事项

警告:

为了减少火灾、触电或产品损坏的危险,

- •请勿让本机遭受雨淋、受潮、滴上或溅上水。
- •请仅使用推荐的附件。
- •请勿卸下盖子。
- •请勿自行维修本机。请向有资格的维修人员请求维修。

电源插座应安装在设备附近并应易于触及。

■产品标识

产品	位置
数码相机	底部
充电器	底部

■关于电池

注意

警告

•如果电池更换得不正确,会有发生爆炸的危险。请仅用制造商建议使用的类型的电池进行更换。

•废弃电池时,请与当地机构或经销商联系,询问正确的废弃方法。

•请勿将电池加热或接触明火。

•请勿将电池长时间放置在门窗紧闭受阳光直射的汽车内。

电池有发生火灾、爆炸和灼伤的危险。请勿拆卸、加热至 60 ℃ 以上或焚烧。



■关于充电器

注意!

为了减少火灾、触电或产品损坏的危险, •请勿将本机安装或置于书柜、壁橱或其他密闭的空间里。请确保本机通风良 好。

•连接了 AC 电缆时,充电器处于待机状态。只要电缆和电源插座相连,原电路就 会始终"带电"。

使用时的注意事项

- •请勿使用其他任何 USB 连接线,只使用提供的 USB 连接线或正品的 Panasonic USB 连接线(DMW-USBC1:可选件)。
- •请使用带 HDMI 标志的 "High Speed HDMI micro 电缆"。 不符合 HDMI 标准的电缆不会工作。

"High Speed HDMI micro 电缆" (D型 -A型插头,最长2m)

- •请始终使用正品的 Panasonic AV 电缆 (DMW-AVC1: 可选件)。
- •请务必使用正品的 Panasonic 快门遥控(DMW-RSL1:可选件)。

使本机尽可能远离电磁设备(如微波炉、电视机、视频游戏机等)。

- •如果在电视机上方或其附近使用本机,本机上的图像和/或声音可能会受到电磁 波辐射的干扰。
- •请勿在移动电话附近使用本机,因为这样可能会产生对图像和/或声音的品质有负面影响的噪点。
- •扬声器或大型电机产生的强磁场,可能会损坏拍摄的数据或使图像失真。
- •电磁波辐射可能会对本机产生负面影响,以致干扰图像和/或声音。
- •如果本机由于受电磁设备的影响而停止正常工作,请关闭本机,并取出电池。然后,重新插入电池,开启本机。

请勿在无线电发射器或高压线附近使用本机。

•如果在无线电发射器或高压线附近拍摄,拍摄的图像和/或声音可能会受到负面 影响。



DMC-G7Kbody_GK-SQT0918_sch.book 4 ページ 2015年6月17日 水曜日 午前8時48分

- - •请在清洁相机前先取出电池或从电源插座上断开电源插头。
 - •请勿用力按压监视器。
 - •请勿用力按压镜头。
 - •请勿用杀虫剂或挥发性化学药品喷洒相机。
 - •请勿让橡胶或塑料制品与相机长期接触。
 - •请勿使用汽油、稀释剂、酒精、厨房清洁剂等溶剂清洁相机,否则可能会损坏外 壳,或涂层可能会剥落。
 - •请勿将相机的镜头对着太阳放置,因为太阳的光线可能会导致相机发生故障。
 - •请务必使用提供的接线和电缆。
 - •请勿延长接线或电缆。

SQT0918 (SCH)

- 在存取(影像写入、读取、删除和格式化等)过程中,请勿关闭本机、取出电池、
 记忆卡。此外,请勿使本机受到震动、撞击或静电。
- •由于电磁波、静电或者相机或记忆卡的故障,记忆卡上的数据可能会受损或丢失。建议将重要的数据保存到 PC 等设备中。
- •请勿在 PC 或其他设备上格式化记忆卡。为了确保正常工作,请仅在相机上格式 化记忆卡。
- •相机在出厂时,电池未充电。请在使用前给电池充电。
- •电池是可充电的锂离子电池。如果温度过高或过低,电池的工作时间将会变短。
- •使用后、充电过程中和充电后,电池都会变热。在使用过程中,相机也变热。这并非故障。
- •请勿将任何金属物品(夹子等)放置在电源插头的接点附近或电池附近。
- •请将电池存放在温度相对稳定,并且凉爽、干燥的地方:(推荐的温度:15℃至25℃,推荐的湿度:40%RH至60%RH)
- •请勿在完全充电的状态下长时间存放电池。长时间存放电池时,建议每年给电池 充一次电。完全放电后,从相机中取出电池,再存放起来。

目录

-

安全注意事项......2 •使用时的注意事项.......3

准备/基本功能

相机的注意事项	7
标准附件	8
元件的名称及功能	9
准备	11
• 安装肩带	11
• 给电池充电	12
• 插入 / 取出电池	13
• 插入 / 取出记忆卡	
(可选件)	13
•格式化记忆卡(初始化)	14
• 安装 / 取下镜头	15
•打开监视器/调整监视器	15
•设置日期/时间	
(时钟设置)	16
• 屈光度调节	16
基本操作	17
•快门按钮(拍摄图像)	17
• 动态影像按钮	
(录制动态影像)	17
• 模式转盘	
(选择拍摄模式)	18
•指针按钮/	
[MENU/SE1] 按钮	18
• 則转益 / 后转益	19
• [LVF] 按钮	~~
(切拱监恍畚/収京畚)	20
• 朏俣併 (朏俣保作)	20
Q 且米平坝 立即调业卷用始本单	
<u>- </u>	~~
(伏巫采毕)	22
将常用的功能分配到按钮	
(功能按钮)	22

拍摄

=

体田白油和砂粒框	
使用日初功能拍摄	
(智能目动模式)	23
• 拍摄夜景	
([智能手持夜景拍摄])	23
• 将多张图像合成 1 张层次	
主富的图像	
([智能 HDR1)	24
• 拍摄背暑梢糊的图像	2 '
(生住坊组)	24
• 通过再改享度动	24
* 地口史以冗反以	24
巴炯们放影修	24
用于列位直的尤圈值/	
快门速度录制动态影像	
(创息侊剡倶式)	25
(刨意侊频模式) 设置画质和尺寸	25 26
(创意视频模式)	25 26 26
 (切息优频模式) 设置画质和尺寸 设置图像的高宽比 设置像素数 	25 26 26
 (切息优频模式) 设置画质和尺寸 ・设置图像的高宽比 ・设置像素数 ・设置の像的压缩素 	25 26 26 26
(创意优频模 式) 设置画质和尺寸 • 设置图像的高宽比 • 设置像素数 • 设置图像的压缩率 ([匠 量1)	25 26 26 26
 (切息优频模式) 设置画质和尺寸 设置图像的高宽比 设置像素数 设置像索数 设置图像的压缩率 ([质量]) (1.500) 	 25 26 26 26 27 28
(创意优频模 式) 设置画质和尺寸 • 设置图像的高宽比 • 设置像素数 • 设置图像的压缩率 ([质量]) 手动调整焦点	 25 26 26 26 27 28 20
 (切意优频模式) 设置画质和尺寸	 25 26 26 27 28 29
 (切意优频模式) 设置画质和尺寸 设置图像的高宽比 设置像素数 设置图像的压缩率 ([质量]) 手动调整焦点	 25 26 26 27 28 29 30
 (切意优频模式) 设置画质和尺寸 设置图像的高宽比 设置图像的压缩率 ([质量]) 手动调整焦点	 25 26 26 27 28 29 30
 (切意优频模式) 设置画质和尺寸	 25 26 26 27 28 29 30 31
 (切意优频模式) 设置画质和尺寸	 25 26 26 27 28 29 30 31 32
 (切意优频模式) 设置画质和尺寸 设置图像的高宽比 设置像素数 设置图像的压缩率 ([质量]) 手动调整焦点	 25 26 26 27 28 29 30 31 32 34

(SCH) SQT0918

5

€

回放

♥

۲

回放图像	35 35
删除图像	36
使用 [回放] 菜单	37
•[RAW 处理]	37

Wi-Fi

可以用 Wi-Fi [®] 功能做什么	39 40
□ · 字装恕能手机 /	+0
平板电脑应用程序	
"Image App" 4	40
连接到智能手机 / 平板电脑	41
•通过智能手机/	
半板电脑拍摄影像	
(远程扣拔)	42
• 保友存储在相机中的影像	+2 42
•将相机中的影像	72
发送至 SNS	43
• 从智能手机 / 平板电脑	
将位置信息添加至存储	
在相机中的影像	43
•用質能于机/半极电脑 相握你的责任合成[1]	
初新快昭录制的动态影像	44
	•••

其他

=

关于提供的软件	45
监视器显示/取景器显示	46
菜单列表	50
故障排除	52
规格	58
数码相机附件系统	64
阅读使用说明书	
(PDF 格式)	65

 $igodoldsymbol{\Theta}$



6



DMC-G7Kbody_GK-SQT0918_sch. book 7 ページ 2015年6月17日 水曜日 午前8時48分

准备/基本功能

相机的注意事项

请勿使其受到剧烈震动、撞击或压力。

如果在下列情况下使用,可能会损坏镜头、监视器或外壳。 如果存在以下情况,也可能会发生故障或者可能无法录制影像:
—跌落或撞击相机。
—用力按压镜头或监视器。



•液体、沙子和其它异物可能会进入到镜头、按钮等周围的缝隙中。由于这不仅可能会导致故障,还可能会变得无法维修,因此请特别小心。

-有很多沙子或灰尘的场所。

-相机会接触到水的场所,如在雨天或在海滩上使用本机时。

请勿将手放入数码相机机身的卡口内。因为传感器元件是精密仪器,这样做 可能会造成故障或损坏。

■关于水汽凝结(当镜头、取景器或监视器雾化时)

- •周围环境温度或湿度变化时,会发生水汽凝结。请注意水汽凝结,以免造成镜头、取景器和监视器变脏、发霉以及相机故障。
- •如果发生了水汽凝结,请关闭相机,将其放置约2小时。当相机温度接近周围环境温度时,雾化将自然消失。

关于可互换镜头的固件

为了更流畅地拍摄,建议将可互换镜头的固件更新至最新版本。

•要查看固件的最新信息或者要下载固件,请访问下面的支持网站: http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

(本网站为英文网站。)

•要确认可互换镜头的固件版本,请将其安装到相机机身上,然后选择[设置]菜单中的[版本显示]。

(SCH) SQT0918

•

准备 / 基本功能

标准附件

在使用相机之前,请确认包装内是否提供了所有附件。 产品号码截至 2015 年 5 月为准。 数码相机机身 (在本使用说明书中称为**相机机身**。)



- · 在本文中, SD 记忆下, SD RC W 忆卡和 SDXC 记忆卡统称为记 亿卡。
- •记忆卡为可选件。

•本使用说明书是以可互换镜头(H-FS1442A)为例来进行说明的。

•如果不慎丢失了提供的附件,请向经销商或离您最近的服务中心咨询。(可以单独购买附件。)





(SCH) SQT0918

918 **9**

€

准备/基本功能



24	触摸屏 (P20)/ 监视器 (P46)	38	[AV OUT/DIGITAL] 接口
25	[LVF] 按钮 (P20)/[Fn5] 按钮 (P22)		指针按钮 (P18) ▲/[ISO] (ISO 感光度)
26	闪光灯打开按钮 •闪光灯打开,可以进行闪光灯拍 摄。	39	▶/[WB](白平衡) ◀/[⊡](自动聚焦模式) ▼/[Ep3](P22)
27	眼启动传感器 (P20)	40	(MENII/SETI 按钮 (P18_21)
28	取景器 (P20)		
29	眼罩	41	[偭/虳] (删除/取消) 按钮 (P36)/ [Fn4] 按钮 (P22)
30	[Q.MENU] 按钮 (P22)/[Fn2] 按钮 (P22)	42	释放开关 (P13)
31	[▶](回放)按钮 (P35)	43	记忆卡 / 电池盖 (P13)
32	扬声器 (P51) •请注意不要用手指挡住扬声器。 否则,可能会难以听到声音。	44	三脚架插座 •不能将螺钉长度 5.5 mm 以上的 三脚架牢牢地安装并拧紧到相机 上,否则,可能会损坏相机。
33	[DISP.] 按钮 •每次按此按钮, 会切换监视器上 的显示。		



35 聚焦模式开关 (P28)

- 36 [REMOTE] 接口
- 37 [HDMI] 接口

10 SQT0918 (SCH)



准备

- •检查相机是否已关闭。
 - 安装肩带
- •建议在使用相机时安装上肩带,以免相机跌落。



- •请执行步骤 ① 至 ⑧ 安装肩带的另一端。
- •请将肩带挂在您的肩膀上使用。

- -请勿缠绕在颈部。 -否则可能会导致受伤或事故。 •请勿将肩带放在婴幼儿可以接触到的地方。 -误将肩带缠绕在颈部可能会导致事故。



准备 / 基本功能

给电池充电

本机可以使用的电池为 DMW-BLC12GK。

- 1 安装电池时,请注意电池的方向。
- 2 连接 AC 电缆。
 - •[CHARGE]指示灯 (A) 点亮, 充电开始。





■关于 [CHARGE] 指示灯

- 点亮: 充电中。
- 熄灭: 充电已完成。 (充电完成后,请从电源插座上拔开充电器并取下电池。)

•[CHARGE] 指示灯闪烁时

- 电池温度过高或过低,建议在周围环境温度介于 10 ℃ 至 30 ℃ 的范围内重新给电池充电。

- 充电器或电池的端子变脏。在这种情况下,请用干布擦拭干净。

■充电时间

充电时间 约 140 分 •显示的充电时间是电池完全放电后的充电时间。

充电时间可能会根据电池的使用情况变化。 炎热 / 寒冷的环境下的电池的充电时间,或长时间不使用的电池的充电时间,可 能会比平时长。





4



•请始终使用正品的 Panasonic 电池 (DMW-BLC12GK)。 •如果使用其他品牌的电池,我们不能保证本产品的品质。



•注意电池方向,完全插入直到听到锁住的声音为止,然后确认是否被开关 (A)锁住。_____

要想取出电池,请朝箭头指示的方向滑开开关 (A)。

插入/取出记忆卡(可选件)







•注意记忆卡插入时的方向,将记忆卡牢牢地完全插入直到听到"喀哒"声为止。 要想取出记忆卡,请按压记忆卡直到发出喀哒声为止,然后平直抽出记忆卡。

■关于本机可以使用的记忆卡

SD 记忆卡 (512 MB 至 2 GB)	•SDHC 记忆卡和 SDXC 记忆卡只能在与其兼容的设备上使用。 •使用 SDXC 记忆卡时,请确认 PC 和其他设备是否与
SDHC 记忆卡 (4 GB 至 32 GB)	其兼容。 <u>http://panasonic.net/avc/sdcard/information/</u> <u>SDXC.html</u>
SDXC 记忆卡 (48 GB 至 128 GB)	 本机与 UHS-I/UHS-II* UHS 速度等级 3 标准的 SDHC/SDXC 记忆卡兼容。 左侧的卡的工作已经用 Panasonic 的卡进行了确 认。

* UHS-I/UHS-II是SD记忆卡的高速接口标准。UHS-II支持比UHS-I的传输率快约3倍的理论上的传输率。

(SCH) SQT0918 **13**

准备/基本功能

4

■关于动态影像 /4K 照片拍摄和速度等级

根据动态影像的 [录像格式] (P33) 和 [录制质量] (P33) 不同,所需要的记忆 卡也会有所不同。要拍摄 4K 照片,需要支持 4K 照片拍摄的速度等级的记忆 卡。请使用符合 SD 速度等级或 UHS 速度等级的以下等级的记忆卡。

•SD 速度等级和 UHS 速度等级是关于连续写入的速度标准。要确认等级,请看记忆卡的标签面等。

[录像格式]	[录制质量]	速度等级	标签示例	
[AVCHD]	全部			6
[MP4]	FHD/HD/VGA	4 级以上		4
[MP4]	4K	UHS 速度等级 3	3	
拍摄	4K 照片时	UHS 速度等级 3	3	

•请在此网站上确认最新信息。 http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

(本网站为英文网站。)

•请将记忆卡放在儿童接触不到的地方,以防儿童吞食。

格式化记忆卡(初始化)

用本机拍摄图像前,请格式化记忆卡。 由于格式化后无法恢复数据,因此请确保预先备份重要的数据。 选择菜单。(P21)

MENU → 𝓕[设置] → [格式化]

•显示确认画面。选择[是]时执行。



+ - → DMC-G7Kbody_GK-SQT0918_sch. book 15 ページ 2015年6月17日 水曜日 午前8時48分 → 准备/基本功能

安装/取下镜头

•请在污垢或灰尘不多的地方更换镜头。



•安装镜头时,请勿按镜头释放按钮 A。

■取下镜头

- 1 安装镜头盖。
- 2 按镜头释放按钮 B的同时,朝箭头指示的方向转 动镜头直到停止为止,然后取下。



打开监视器 / 调整监视器

在购买本相机时,监视器被收藏在相机机身中。 请像下图所示那样使监视器显露出来。



● 打开监视器。(最大 180°)
② 可以向镜头方向旋转 180°。
③ 将监视器返回到其初始位置。
•请仅在监视器完会打开后再进行旋转。并且请注意不要)

•请仅在监视器完全打开后再进行旋转,并且请注意不要过于用力,因为它可能会被损坏。

•不使用监视器时,建议将屏幕朝向内侧关闭,以防止弄脏和划伤。



准备/基本功能

4

设置日期/时间(时钟设置)

•相机在出厂时,时钟没有被设置。

- 1 打开相机。 •相机开启时,状态指示灯 ① 以绿色点亮。 2 按[MENU/SET]。
- 3 按 ◀/▶ 选择项目(年、月、日、时、分), 然后按 ▲/▼ 进行设置。
- 4 按 [MENU/SET] 进行设置。
- 5 显示 [时钟设定已完成。] 时,按 [MENU/SET]。
- 6 显示 [请设置本国区域] 时,按 [MENU/SET]。
- 7 按 </▶ 选择本国区域, 然后按 [MENU/SET]。



在使用前,请根据您的视力来调节屈光度,以确保取 景器中所显示的字符清晰。







1

♠







● DMC-G7Kbody_GK-SQT0918_sch. book 17 ページ 2015年6月17日 水曜日 午前8時48分 准备/基本功能

基本操作

快门按钮(拍摄图像)

快门按钮用2个步骤工作。要拍摄图像,请将其按下。

半按快门按钮聚焦。

A 光圈值

- B 快门速度
- © 聚焦指示
- •显示光圈值和快门速度。 (如果没有获得适当的曝光,它会以红色闪烁,闪光灯 启动时除外。)
- •被摄物体一被对准焦点,就会显示聚焦指示。(被摄物体没有被对准焦点时,指示闪烁)





完全按下(再按下去)快门按钮,拍摄图像。

- •由于[对焦/释放优先]的初始设置为[FOCUS],因此影像被正确聚焦时,才能拍摄 图像。
- •根据所使用的镜头不同,聚焦范围也会有所不同。
- •即使在菜单操作或影像回放过程中,如果半按快门按钮,也可以立即将相机设置 为准备拍摄。

动态影像按钮(录制动态影像)

按动态影像按钮可以开始以及停止录制动态影像。

通过按动态影像按钮开始录制。

•按下动态影像按钮后,请立即将其释放。 通过再次按动态影像按钮停止录制。





准备 / 基本功能

模式转盘(选择拍摄模式)

通过转动模式转盘来选择模式。 •为了选择所需的模式,请慢慢地转动模式转盘。



(A)	智能自动模式 (P23) 使用由相机自动选择的设置进行拍摄。
(A)	高级智能自动模式 (P23) 使得在智能自动模式下时可以调整亮度和色调。
Ρ	程序 AE 模式 以由相机设置的光圈值和快门速度进行拍摄。
Α	光圈优先 AE 模式 根据设置的光圈值自动确定快门速度。
S	快门优先 AE 模式 根据设置的快门速度自动确定光圈值。
М	手动曝光模式 根据手动调整的光圈值和快门速度调整曝光。
₩ M	创意视频模式 (P25) 用手动设置的光圈值和快门速度录制动态影像。 * 无法拍摄静态影像。
С	自定义模式 使用本模式可以用预先登录的设置进行拍摄。
Π	全景拍摄模式 使用本模式可以拍摄全景图像。
SCN	场景指南模式 使用本模式可以配合拍摄场景进行拍摄。
¢	创意控制模式 一边确认影像效果一边拍摄。

指针按钮 /[MENU/SET] 按钮

按指针按钮: 进行项目的选择或数值的设置等。 按 [MENU/SET]: 进行设置内容的确认等。 •在本使用说明书中,指针按钮的上下左右用 ▲/▼/◀/▶ 进行说明。 **18** sqT0918 (SCH)



→ DMC-G7Kbody_GK-SQT0918_sch.book 19 ページ 2015年6月17日 水曜日 午前8時48分

准备/基本功能

前转盘/后转盘

转动:

在各种设置时,进行选项的选择或数值的设置。

•本使用说明书像下图所显示的那样说明前转盘 / 后转盘的操作:



在 P / A / S / M 模式下时,可以设置光圈、快门速度和其他设置。

模式转盘	💭 前转盘	ど 后转盘
Р	程序偏移	程序偏移
Α	光圈值	光圈值
s	快门速度	快门速度
М	光圈值	快门速度

•在[自定义]菜单的[拨盘设置]中,可以更改后转盘和前转盘的操作方法。

🕐 暂时改变分配到前 / 后转盘的项目 ([转盘操作开关])

使用分配了 [转盘操作开关] 的功能按钮, 可以暂时改变分配到前 / 后转盘的项目。

购买时, [转盘操作开关] 被分配到 [Fn11]。(P22)

•可以用[自定义]菜单的[拨盘设置]中的[转盘操作开关设置]设置暂时分配到前/后转盘的项目。

1 按 [Fn11]。

•会显示说明暂时分配到前/后转盘的项目的指南。



2 在显示指南时转动前 / 后转盘。

 转动的转盘所分配的项目的设置会改变。要改变 分配到另一个转盘的项目的设置,请转动它。

3 按 [MENU/SET] 并进行设置。

- •显示拍摄画面时,会恢复转盘的原来的分配设置。
- •仅在显示指南(步骤 1)或设置画面(步骤 2)时,可以使用暂时分配到前/后转 盘的项目。如果在进行调整过程中显示菜单或关闭相机,会恢复原来的分配设 置。



♠ 4

准备/基本功能

[LVF] 按钮(切换监视器/取景器)

按 [LVF] 在监视器和取景器之间进行切换。 (A) [LVF] 按钮 B 眼启动传感器



按 [LVF]。

•监视器/取景器会切换如下:

自动取景器/ 取景器显示* 监视器显示 \rightarrow 监视器切换* $\mathbf{\Lambda}$ I

* 如果将 [自定义] 菜单中的 [眼启动传感器 AF] 设置为 [ON], 眼启动传感器启动 时,相机会自动调整焦点。

■自动取景器 / 监视器切换的注意事项

自动取景器 / 监视器切换可以在眼睛或物体靠近眼启动传感器时使眼启动传 感器自动将显示切换到取景器。

触摸屏(触摸操作)

本机的触摸屏是电容式。请用裸手指直接触摸面板。

■触摸

是指触摸后离开触摸屏。

•使用触摸屏选择功能时,请务必触摸所需图标的 中央。

■拖动

是指在不离开触摸屏的情况下的移动。 也可以用于在回放过程中移动到下一个影像等。

■捏拉(放大/缩小)

在触摸屏上将两个手指张开(放大)或者合拢 (缩小)。















1 按 [MENU/SET]。



- 2 按指针按钮的 ▲/▼ 选择菜单项, 然后 按 [MENU/SET]。
- 3 按指针按钮的 ▲/▼ 选择设置内容, 然 后按 [MENU/SET]。
 - •根据菜单项的情况,其设置可能不显示或者 以不同的方式显示。



■关闭菜单

按[血/5]或半按快门按钮。

■切换到其他菜单

例如:从[拍摄]菜单切换到[设置]菜单。

- 1 按 ◀。
- 2 按▲/▼选择[~]等菜单选择图标。
 - •也可以通过转动前转盘来选择菜单切换图标。
- 3 按 [MENU/SET]。• 请继续选择菜单项进行设置。

	设置图像的压缩率		
Į	照片格调	STD.	
۶c	滤镜设置	No Effect	
×	高宽比	4:3	1/8
	图像尺寸	L 16M	
Ð	质量		



) DMC-G7Kbody_GK-SQT0918_sch.book 22 ページ 2015年6月17日 水曜日 午前8時48分

准备/基本功能

立即调出常用的菜单 (快速菜单)

通过使用快速菜单,可以简单地调出部分菜单设置。 •使用快速菜单可以调整的功能根据相机所处的模式或显示方式来决定。

- **1** 按 [Q.MENU] 显示快速菜单。
- 2 转动前转盘选择菜单项。



3 转动后转盘选择设置内容。

4 设置一完成,按[Q.MENU]退出菜单。

将常用的功能分配到按钮 (功能按钮)

可以将拍摄功能等分配到特定的按钮和图标。

1 选择菜单。(P21)

MENU → *F*c [自定义] → [Fn 按钮设置]

- 2 按▲/▼选择[用拍摄模式设置]或[用回放模式设置], 然后按[MENU/SET]。
- 3 按▲/▼选择想要将功能分配到的功能按钮,然后按[MENU/SET]。
- 4 按 ▲/▼ 选择想要分配的功能, 然后按 [MENU/ SET]。
 - •根据功能按钮不同,无法分配某些功能。







使用自动功能拍摄 (智能自动模式)

拍摄模式: 🗗 🚮

在本模式下,相机会根据被摄物体和场景进行最佳设置。因此,建议想要依靠 相机已有的设置而不用考虑设置问题的用户使用本模式。

- 1 将模式转盘设置到[fA]。
 - 相机会切换到智能自动模式或高级智能自动模式中的任何一个最后使用的模式。
 购买时,模式被设置为高级智能自动模式。
 (P23)
- 2 使画面对准被摄物体。
 - 相机判别出最适当的场景时,相关场景的图标先 以蓝色显示2秒,然后颜色变成通常的红色。
 (自动场景判别)

■在高级智能自动模式和智能自动模式之间进行切换 1 按 [MENU/SET]。

STD. STD.

(0

- 2 按◀。
- 3 按▲/▼选择[]或[]]选项卡。
- 4 按 ▶ 选择 [於] 或 [於], 然后按 [MENU/SET]。 • 如果按 [DISP.], 会显示所选择的模式的说明。

拍摄夜景([智能手持夜景拍摄])

将[智能手持夜景拍摄]设置为[ON],用手持夜拍拍摄过程中判断为[题]时, 会以高速连拍拍摄夜景图像,并合成1张图像。 想要不使用三脚架拍摄出手震及噪点少的漂亮的夜景时,本模式很有效。

MENU → ○ [拍摄] → [智能手持夜景拍摄] → [ON]/[OFF]



DMC-G7Kbody_GK-SQT0918_sch.book 24 ページ 2015年6月17日 水曜日 午前8時48分

拍摄

4

将多张图像合成1张层次丰富的图像([智能 HDR])

[智能 HDR] 设置为 [ON],并且例如背景与被摄物体之间有强烈的对比时,以不同曝光拍摄多张静态影像,合成1张层次丰富的静态影像。 [智能 HDR] 会根据需要自动工作。工作时,屏幕上会显示 [HDR]。

MENU → O [拍摄] → [智能 HDR] → [ON]/[OFF]

拍摄背景模糊的图像(失焦控制)

拍摄模式: 🗗 🚮

可以一边确认画面一边轻松设置背景的模糊程度。

- 1 按 [Fn4] 显示设置画面。
- 2 转动后转盘设置模糊程度。
 - •如果按 [MENU/SET],可以返回到拍摄画面。



♠

通过更改亮度或色调拍摄影像

拍摄模式: 🚮

本模式可以将亮度和色调从由相机设置的设置更改为您喜欢的设置。

设置亮度

- 1 按[☑]。
- 2 转动后转盘调整亮度。
 - •再次按[2]会返回到拍摄画面。



设置颜色

- 1 按▶显示设置画面。
- 2 转动后转盘调整颜色。
 - •可以将影像的颜色从偏红色调整到偏蓝色。
 - •按[MENU/SET]会返回到拍摄画面。







用手动设置的光圈值 / 快门速度录制动态影像

(创意视频模式)

拍摄模式: 🛲

可以手动改变光圈和快门速度并录制动态影像。

- 1 将模式转盘设置到[≞M]。
- 2 选择菜单。(P21)

3 按▲/▼选择[P]、[A]、[S]或[M],然后按[MENU/SET]。

- •更改光圈值或快门速度的操作与将模式转盘设置到 P、A、S 或 M 的操作相同。
- 4 开始录制。
 - 按动态影像按钮或快门按钮开始录制动态影像。 (不能拍摄静态影像。)
- 停止录制。
 - •按动态影像按钮或快门按钮停止录制动态影像。



拍摄

_

4

设置画质和尺寸

设置图像的高宽比

适用的模式: 🗗 🗗 PASM 🛲 C 🗆 🖾 🥝

使用本模式可以配合打印或回放的方法来选择图像的高宽比。

MENU → O [拍摄] → [高宽比]

[4:3]	4:3 电视机的 [高宽比]
[3:2]	35 mm 胶片相机的 [高宽比]
[16:9]	高清电视机等的[高宽比]
[1:1]	正方形高宽比

•打印时,可能会切掉所拍摄图像的边。因此,请在打印前进行确认。

设置像素数

适用的模式: М → C □

设置像素数。

像素数越高,在大的纸张上打印时,图像的精细部分看上去越清晰。

MENU → **○** [拍摄] → [图像尺寸]

高宽比为 [4:3] 时。

	-
设置内容	影像尺寸
[L] (16M)	4592×3448
(M8) [M	3232×2424
[X S] (4M)	2272×1704

高宽比为 [3:2] 时。

设置内容	影像尺寸
[L] (14M)	4592×3064
[⊒XM] (7M)	3232×2160
[EXS] (3.5M)	2272×1520

高宽比为 [16:9] 时。

设置内容	影像尺寸	
[L] (12M)	4592×2584	
[EXM] (8M)	3840×2160	
[3] (2M)	1920×1080	

高宽比为 [1:1] 时。 设置内容 影像尺寸

[L] (11.5M)	3424×3424
[EXM] (6M)	2416×2416
[EXS] (3M)	1712×1712



拍摄

设置图像的压缩率([质量])

适用的模式: 🔝 🖝 PASM 🛲 C 🗆 📾 🤣

设置保存图像时的压缩率。

MENU → ○ [拍摄] → [质量]

设置内容	文件格式	设置的说明
[=፤ =]		画质优先的 JPEG 影像。
[_*_]	JPEG	标准画质的 JPEG 影像。 在不改变像素数的情况下增加拍摄张数时,使用此 项很便利。
[RAW]	RAW+JPEG	可以同时拍摄 RAW 影像和 JPEG 影像 〔[垂垂] 或 [₌ᆂ _])。*1
[RAW]	RAW	仅可以拍摄 RAW 影像。* ² [RAW] 影像可以以比 [RAW ๋ ๋ ๋] 或 [RAW ₊ ๋] 小的数据容 量记录。

*1 如果从相机中删除 RAW 文件,则相应的 JPEG 影像也会被删除。

*2 被固定为各影像高宽比的最大可记录像素 ([L])。

- •可以用 [回放] 菜单的 [RAW 处理] 处理 RAW 影像。(P37)
- •要在 PC 上处理和编辑 RAW 文件, 请使用 DVD (提供) 中由 Ichikawa Soft Laboratory 研发的 "SILKYPIX Developer Studio" 软件。



● DMC-G7Kbody_GK-SQT0918_sch. book 28 ページ 2015年6月17日 水曜日 午前8時48分

手动调整焦点

拍摄

适用的模式: M M P A S M M C 🗆 🖾 🖉

想要固定焦点或在镜头和被摄物体之间的距离已确定并且不想启动自动对焦时,请使用本功能。

- 1 将聚焦模式开关设置到 [MF]。
- 2 按◀(⊞)。 3 按▲/▼/◀/
- 3 按▲/▼/◀/▶ 调整聚焦位置, 然后按 [MENU/SET]。
 - •显示辅助画面,放大区域。(MF 辅助)
 - •按[DISP.] 会将聚焦位置重设回中央。
- 4 调整焦点。

▲ ∞ (无限远)的指示
 ⑧ MF 辅助(放大的画面)
 ⑥ 峰值
 ⑨ 手动对焦坐标线

- •焦点对准的部分会被突出显示。(峰值)
- •可以确认焦点位置是在近距离侧还是在远距离侧。(MF 坐标线)

可以执行以下操作:







按钮操作	触摸操作	操作的说明		
▲ /▼/ ◄ /►	拖动	移动放大的区域		
ŝ.	拉开/捏拢	以小步幅放大/缩小画面。		
Ç	-	以大步幅放大/缩小画面。		
-		切换放大的显示(窗口/全屏)		
[DISP.]	[重设]	将放大的区域重设回中央。		

5 半按快门按钮。

- •辅助画面会关闭。会显示拍摄画面。
- •也可以通过按 [MENU/SET] 来关闭辅助画面。





DMC-G7Kbody_GK-SQT0918_sch.book 29 ページ 2015年6月17日 水曜日 午前8時48分

拍摄

选择驱动模式

•

适用的模式: III @ PASM # C 🗆 🖾 🖉

可以更改按快门按钮时相机的工作。

转动驱动模式转盘。



□ [单张]	按快门按钮时, 仅拍摄 1 张图像。	
□ [连拍]	按快门按钮期间,连续进行拍摄。	
🕙 [4K 照片] (P30)	按下快门按钮时,拍摄 4K 照片。	
🥝 [自动括弧式曝光]	每次按下快门按钮, 会根据曝光补偿范围用不同的 曝光设置进行拍摄。	
⑦ [自拍定时器]	按快门按钮时,经过设置的时间后进行拍摄。	
① [定时拍摄/动画]	用定时拍摄或定格动画拍摄图像。	



♠ 4

拍摄

拍摄 4K 照片

适用的模式: M 🗗 P A S M 🕮 C 🗆 🖾 💪

按下快门按钮拍摄 4K 照片。可以从以 30 帧 / 秒拍摄的连拍图像中选择所需 的瞬间,然后将该瞬间保存成8百万像素(大约)的图像。



① 拍摄 4K 照片。

- 2选择并保存图像。 •请使用 UHS 速度等级 3 的卡拍摄 4K 照片。(P14)
- •拍摄 4K 照片时,视角会稍微变窄。
- 将驱动模式转盘设置到[四]。 1
 - 设置会被最佳化进行4K照片拍摄。拍摄方式的初始设置为[≤]([4K连拍])。

❸图像完成。

2 选择菜单。(P21)

> **○**[拍摄] → [4K 照片] Menu \rightarrow

3 按 ▲/▼ 选择选项, 然后按 [MENU/SET]。



DMC-G7Kbody_GK-SQT0918_sch.book 31 ページ 2015年6月17日 水曜日 午前8時48分 拍摄 用于照片时机一出现就可根据需 要拍摄 (例如,接住飞盘或投球时的瞬间 Ē F 等) [____] 在按下快门按钮的瞬间的前后约 [4K 快门前连 1 秒间进行连拍拍摄。仅会听到 1 次快门音。 拍] ⑥约1秒 ⑥ 进行拍摄 •驱动模式设置为4K照片并且[4K照片]设置为[≤]([4K快 门前连拍])时,电池电量会更快地耗尽。 拍摄长度:约2秒 * 即使文件大小超过 4 GB 拍摄也会继续而不中断, 但文件会被分割并分开 保存/回放。 4 半按快门按钮。) FHD 250 4.34K **1 AFS II** 🕾)____ E •会显示拍摄画面。也可以通过按住[**m**/**5**]直到显 示拍摄画面为止来执行相同的操作。 5 按下快门按钮进行拍摄。 •4K 连拍照片拍摄后,4K 连拍文件会被保存。 4K 连拍文件被保存成 MP4 格式的动态影像。 • 启用了 [自动回放] 时, 会自动显示图像选择画面。要继续拍摄, 半按快门 按钮显示拍摄画面。 从 4K 连拍文件中选择图像并保存 •图像会以 JPEG 格式保存。 •图像会带包括其快门速度、光圈和ISO感光度信息等拍摄信息(Exif信息)保存。 将 [回放] 菜单的 [回放模式] 设置为 [4K 照片], 可以回放仅 4K 连拍文 件和从其中创建的图像。

•有关详情,请参阅"高级功能使用说明书(PDF格式)"。



) DMC-G7Kbody_CK-SQT0918_sch.book 32 ページ 2015年6月17日 水曜日 午前8時48分

录制动态影像

4

拍摄

适用的模式: M M P A S M M C 🗆 🖾 🔗

可以录制与 AVCHD 格式兼容的全高清动态影像或以 MP4 格式录制的动态 影像。

此外,相机可以录制 MP4 的 4K 动态影像。(P34) 声音会以立体声进行录制。

- 通过按动态影像按钮开始录制。
 ④ 录制经过的时间
 ⑧ 可拍摄的时间
 - •可以进行适合于各模式的动态影像录制。
 - •录制动态影像时,录制状态指示灯(红) ② 会闪 烁。
 - •如果约1分钟没有进行任何操作,部分显示会消失。按 [DISP.] 或触摸监视器会使显示再次显示。
 - •按下动态影像按钮后,请立即将其释放。
- 2 通过再次按动态影像按钮停止录制。
 - 在动态影像录制过程中,也可以通过完全按下快 门按钮进行静态影像拍摄。









- 拍摄
- •周围温度高或者连续录制动态影像时,为了保护本机,相机可能会显示[<u></u><u></u>]并且停止录制。请等待直到相机冷却下来为止。
- •录制动态影像时,建议使用充满电的电池。
- •这些时间是周围环境温度为 23 ℃ 和湿度为 50%RH 时的时间。 请注意,这些时间是估计值。
- •实际可拍摄的时间是指重复开启和关闭本机、开始/停止录制等动作时可拍摄的时间。
- •[FHD]、[HD]或 [VGA]的[录制质量]尺寸的 MP4 动态影像: 连续录制时间超过 29 分 59 秒或文件大小超过 4 GB 时录制停止。 -[FHD]时,由于文件大小变大,因此以[FHD]录制会在
- 29分59秒前停止。
- •[4K] 的 [录制质量] 尺寸的 MP4 动态影像:
- 连续录制时间超过 29 分 59 秒时录制停止。

(即使文件大小超过 4 GB 也可以不中断而继续录制,但动态影像文件会被分割并分开录制/回放。)

■设置格式、尺寸和拍摄帧率

MENU → ■ [动态影像] → [录像格式]		
[AVCHD]	该数据格式适合于在高清电视等上回放。	
[MP4]	该数据格式适合于在 PC 等上回放。	

选择了 [AVCHD] 时

选项	尺寸	拍摄帧率	传感器输出	比特率
[FHD/28M/50p]*	1920×1080	50p	50 帧 / 秒	28 Mbps
[FHD/17M/50i]	1920×1080	50i	50帧/秒	17 Mbps
[FHD/24M/25p]	1920×1080	50i	25 帧 / 秒	24 Mbps
[FHD/24M/24p]	1920×1080	24p	24 帧 / 秒	24 Mbps

* AVCHD Progressive



-•	

拍摄

-

选择了 [MP4] 时

选项	尺寸	拍摄帧率	传感器输出	比特率
[4K/100M/25p]	3840×2160	25p	25帧/秒	100 Mbps
[4K/100M/24p]	3840×2160	24p	24 帧 / 秒	100 Mbps
[FHD/28M/50p]	1920×1080	50p	50帧/秒	28 Mbps
[FHD/20M/25p]	1920×1080			20 Mbps
[HD/10M/25p]	1280×720	25p	25 帧 / 秒	10 Mbps
[VGA/4M/25p]	640×480			4 Mbps

录制 4K 的动态影像

适用的模式: 🗗 🗗 (P) (A) (S) (M) 🛲 (C) 二 🖾 (ろ)

通过在动态影像尺寸设置为[录制质量]的[4K]的情况下录制动态影像,可以 创建细节精细的4K的动态影像。

•录制 4K 的动态影像时,请使用定级为 UHS 速度等级 3 的记忆卡。(P14)

•4K 的动态影像的视角比其他尺寸的动态影像的视角窄。

要录制 4K 的动态影像:

- ●将[动态影像]菜单中的[录像格式]设置为[MP4]。(P33)
 ❷将[动态影像]菜单中的[录制质量]设置为[4K/100M/25p]或[4K/100M/24p]。 (P33)
- ③ 通过按动态影像按钮开始录制。
- ④ 通过再次按动态影像按钮停止录制。









回放动态影像

可以用本机回放的动态影像的文件格式为 AVCHD 和 MP4。

•动态影像会带动态影像图标 ([]] 显示。

按 ▲ 进行回放。

A 动态影像录制时间



■动态影像回放中的操作

按钮操作	触摸操作 操作的说明		按钮操作	触摸操作	操作的说明
	►/ 	回放/暂停	▼		停止
	¥	快退*1		•	快进*1
•	< II	逐帧后退 (在暂停过程 中)* ²	►		逐帧前进 (在暂停过程 中)
	-	降低音量		+	提高音量

* 1如果再次按 ▶/◀,快进/快退的速度会增加。

* 2逐帧后退以 [AVCHD] 录制的动态影像时, 其帧会以约 0.5 秒的间隔显示。

•如果在暂停过程中按 [MENU/SET], 可以从动态影像中创建图像。



DMC-G7Kbody_GK-SQT0918_sch. book 36 ページ 2015年6月17日 水曜日 午前8時48分

删除图像

回放

一旦删除,图像就无法被恢复。

要删除单张图像

- 1 在回放模式下,选择要删除的图像,然后按[句]。
 - •可以通过触摸[___]执行相同的操作。
- 2 按▲选择[删除单张], 然后按[MENU/ SET]。
 - •显示确认画面。 通过选择[是]删除图像。



要删除多张图像(最多100*张)或全部图像

- * 图像组会被作为1张图像处理。 (将会删除所选择的图像组内的全部图像。)
- 1 在回放模式下,按[面]。
- 2 按▲/▼选择[多张删除]或[全部删除], 然后按[MENU/ SET]。
 - [全部删除] → 显示确认画面。 通过选择 [是] 删除图像。
 - 在设置 [全部删除] 的情况下选择了 [除收藏夹外全部删除]时,可以删除被 设置为收藏夹的图像以外的全部图像。
- 3 (选择了[多张删除]时) 按▲/▼/◀/▶选择图像,然后按[MENU/ SET]进行设置。(重复此步骤。)
 - •所选择的图像上出现[面]。 如果再次按[MENU/SET],设置会被取消。
- 4 (选择了[多张删除]时)
 按 ◄ 选择[执行], 然后按[MENU/SET]执行。
 •显示确认画面。
 - 通过选择[是]删除图像。



36





使用[回放]菜单

[RAW 处理]

可以处理以 RAW 格式拍摄的图像。处理后的图像会以 JPEG 格式保存。可 以在处理过程中确认效果如何应用到各图像。

1 选择菜单。(P21)

MENU → ▶ [回放] → [RAW 处理]

- 2 用 ◀/▶ 选择 RAW 影像, 然后按 [MENU/SET]。
- 3 按▲/▼选择项目。



[白平衡]	[突出显示]	[智能分辨率]
[曝光补偿]	[阴影]	[清晰度]
[照片格调]	[饱和度]/[色调]	[设置]
[智能动态范围]	[滤镜效果]	
[对比度]	[降噪]	

4 按 [MENU/SET] 并进行设置。

•根据项目不同,设置方法也会有所不同。

5 按 [MENU/SET]。

- •此操作会返回到步骤3的画面。要设置其他项目,请重复步骤3至5。
- 6 用 ▲/▼ 选择 [开始处理], 然后按 [MENU/SET]。
 - •显示确认画面。选择[是]时执行。 执行完成后退出菜单。



回放

■设置各项目的方法

选择项目时,会显示设置画面。

按钮操作	触摸操作	操作的说明	
	拖动	选择设置。	
	[色温设 定]	显示让您设置色温的画面。 (仅当[白平衡]设置为[x区] 时)	D
▼	[调整]	显示精细调整白平衡的画面。 (仅当设置了[白平衡]时)	
[DISP.]	[DISP.]	显示对比画面。	E
[MENU/ SET]	[设置]	设置调整的级别,返回到项目 选择画面。	



•选择了[降噪]、[智能分辨率]或[清晰度]时,无法显示 对比画面。

•如果触摸2次图像,图像会被放大。如果在放大的状态下触摸2次图像,会缩小到初始尺寸。

在对比画面上,可以使用以下操作进行调整:

A) ≞	刊	页	
------	---	----------	--

按钮操作	触摸操作	操作的说明	±0
	拖动	选择设置。	
[DISP.]	[DISP.]	返回到设置画面。	DISP.
[MENU/ SET]	[设置]	设置调整的级别,返回到项目 选择画面。	Á

•如果触摸中央的图像,图像会被放大。如果触摸[[]],图像会缩小到初始尺寸。

[设置]设置

选择项目时,会显示要求选择[恢复调整]、[色彩空间]或[图像尺寸]的画面。 ① 按 ▲/▼ 选择项目,然后按[MENU/SET]。

- •如果选择[恢复调整],会显示确认画面。选择[是]会执行操作并返回到项目选 择画面。
- 2 按 ▲/▼ 选择设置, 然后按 [MENU/SET]。



DMC-G7Kbody_GK-SQT0918_sch. book 39 ページ 2015年6月17日 水曜日 午前8時48分

可以用 Wi-Fi® 功能做什么

•无法将本相机用于连接到公共无线 LAN 连接。

用智能手机 / 平板电脑控制 (P40)

- •用智能手机拍摄 (P42)
- •回放相机中的图像 (P42)
- •保存存储在相机中的影像 (P42)
- •将影像发送至 SNS (P43)
- •将位置信息写入到存储在相机中的影像上 (P43)
- •用智能手机根据您的喜好合成以视频快照录制的动态影像 (P44)

在电视机上显示图像 无线打印 将影像发送至 AV 设备时 将影像发送至 PC 时 使用 WEB 服务

从这里开始,除非另有说明,本使用说明书将智能手机和平板电脑统称为"智能手机"。

•有关详情,请参阅"高级功能使用说明书(PDF格式)"。

■关于 [Wi-Fi] 按钮

在本使用说明书中,分配了 [Wi-Fi] 的功能按钮被称为 [Wi-Fi] 按钮。(购买时, [Wi-Fi] 被分配到 [Fn6]。) •有关功能按钮的详情,请参阅 P22。

要启动 Wi-Fi 功能:

❶触摸[ि]。 ❷触摸[ि͡͡͡͡;]。



Wi-Fi



Wi-Fi

用智能手机 / 平板电脑控制

安装智能手机 / 平板电脑应用程序 "Image App"

"Image App" 是由 Panasonic 提供的应用程序。

•操作系统

Android[™]的应用程序: Android 4.0 以上

iOS 的应用程序:

iOS 6.0 以上 (请注意:不支持 iPhone 3GS。)

(Android)

从 Android 设备访问以下网站, 然后安装 "Panasonic Image App" http://home.panasonic.cn/support/download/imaging_app.html

(iOS)

40

SQT0918 (SCH)

- 1 将智能手机连接到网络。
- 2 选择"App Store[™]"。
- 3 将 "Panasonic Image App" 或 "LUMIX" 输入到搜索框中。
- 选择 "Panasonic Image App" 🔝 , 然后进行安装。 4
- •请使用最新的版本。
- •支持的操作系统截至2015年5月为准,此后可能会有变更。
- •有关操作方法的更多详情,请阅读"Image App"菜单中的[帮助]。
- •根据所使用的智能手机的类型,可能无法正常使用服务。 有关"Image App"的信息,请参阅下面的支持网站。 http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (本网站为英文网站。)
- •用移动电话网络下载应用程序时,根据合同内容,可能会产生高额的通信费。







- •无法保存RAW格式的图像、AVCHD动态影像、[4K]的[录制质量]尺寸的MP4动态影像和4K连拍文件。
- •3D 图像(MPO 格式)会保存成 2D 图像(JPEG 格式)。





(SCH) SQT0918 43

Wi-Fi

用智能手机 / 平板电脑根据您的喜好合成以视频快照录制的动态影像

使用智能手机,可以合成用相机的[视频快照]功能录制的动态影像。可以将 音乐添加到要合成的动态影像中。此外,可以保存合成的动态影像或者将其 上传至 WEB 服务。

- 1 连接到智能手机。(P41)
- 2 操作智能手机。
 - ●选择[▲]。
 - 2选择[视频快照]。



- •最近拍摄日期的[视频快照]动态影像会被选择然后自动发送至智能手机。
- •最近拍摄日期的动态影像不可用时,会显示让您选择动态影像的画面。 选择动态影像然后发送。
- 3编辑动态影像。
 - •有关操作方法的更多详情,请阅读"Image App"菜单中的[帮助]。

• "Image App" 的 [视频快照] 需要支持 Android OS 4.3 以上的智能手机。 • iPhone 4 和 iPod touch (第4代)不支持 "Image App" 的 [视频快照]。





DMC-G7Kbody_GK-SQT0918_sch. book 45 ページ 2015年6月17日 水曜日 午前8時48分

使用前,请将软件安装到 PC 上。

- PHOTOfunSTUDIO 9.7 PE (Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1)
- SILKYPIX Developer Studio 4.3 SE

(Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1, Mac OS X v10.6 至 v10.10)

关于包括如何使用 SILKYPIX Developer Studio 的详情,请参阅"帮助"或 Ichikawa Soft Laboratory 的支持网站: http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/chinese/p/support/

•LoiLoScope 30 天完全体验版 (Windows Vista/Windows 7/Windows 8/ Windows 8.1)

想了解更多关于 LoiLoScope 的操作方法,请下载并阅读该用户使用手册。 用户使用手册下载: http://loilo.tv/product/20

■安装提供的软件

•插入 DVD 之前,请关闭所有正在运行的应用程序。

- 1 确认 PC 的环境。
 - 有关操作环境或操作方法等信息的详情,请参阅"高级功能使用说明书 (PDF格式)"或各软件程序的使用说明书。
- 2 插入带有提供的软件的 DVD。
 - •如果显示自动回放画面,可以通过选择并执行 [Launcher.exe] 来显示菜单。
 - 在Windows 8/Windows 8.1上,可以通过单击插入DVD后显示的信息然后选择并执行 [Launcher.exe] 来显示菜单。
 - •也可以通过双击[计算机]中的[SFMXXXX](XXXX 因机型而异)来显示菜单。
- 3 单击 [应用程序]。
- 4 单击安装菜单上的 [推荐安装] 进行安装。
 - •请按照画面上显示的信息继续进行安装。
- •与 PC 兼容的软件会被安装。
- •在 Mac 上,可以手动安装 SILKYPIX。
- 插入带有提供的软件的 DVD。
- 2 双击 DVD 上的应用程序文件夹。
- ❸双击自动显示的文件夹。
- 4 双击应用程序文件夹中的图标。
- 🙆 在这些情况下不可用:

• "PHOTOfunSTUDIO" 和 "LoiLoScope" 与 Mac 不兼容。

(SCH) SQT0918 45

DMC-G7Kbody_GK-SQT0918_sch. book 46 ページ 2015年6月17日 水曜日 午前8時48分

其他

监视器显示/取景器显示

•以下画面是在监视器中将显示画面设置为[[.....](监视器方式)时的示例。

拍摄时





-	
-	

	拍摄模式 (P18)
C1	自定义设置
STD. VIVD NAT MONO SCNY PORT CUST CNED CNEV	照片格调
\$ \$⊚ \$ ^{\$} \$§€	闪光模式
₽2nd ₩L	闪光
MP4 EX FHD 250	延伸远摄转换(录制动 态影像时)
MP4 FHD 25P	录制格式 / 画质 (P33)
SNAP 4SEC	视频快照
4:3 L	图像尺寸 / 高宽比 (P26)
4:3 EXM	延伸远摄转换(拍摄静 态影像时)

-	
STD. WIDE	影像尺寸(全景拍摄模 式)
<i>d</i> [*]	影像效果(滤镜)调整
9	显示
EXPS	影像效果(滤镜)设置
	记忆卡(仅在记录过程
÷	由显示)
8m30c	求制经过的时间 *1
011505	(P32)
۲	同步录制指示
11/5/	自动取景器/监视器切
MONAUTO	换 (P20)
REAK H REAK L	峰值
	突出显示/阴影
HDR	HDR/iHDR (P24)
e	多重曝光
	数码变焦
<u>E</u>	电子快门
o [#]	图像模式(照片优先)
	过热指示 (P52, 53)



SQT0918 (SCH)

46

Ψ	

0 ∎i∎ _i RAW 质量 (P27) AFS AFF AFC MF 聚焦模式 🔊 🕼 📖 🖂 AF 模式 - + 拖拉焦点 Q 个人识别 AFL AF 锁 连拍 4K 照片 (P30) ×. 自动括弧式曝光 310 C10 32 自拍定时器 . 电池指示 光学影像稳定器*2 (()) 手震警告 录制状态(以红色闪 烁)/聚焦(以绿色点 亮)(P17) LOW 聚焦(在低照度下) STAR 聚焦(星光 AF) ((:-连接到了 Wi-Fi L.A

4	
	AF区域
+	点测光目标
+	中心标记显示
310 C10 32	自拍定时器*5
k anna	麦克风音量显示
LMT OFF	麦克风音量限制器 (关)
Ĩ	静音模式
AEL	AE 锁
00•	测光模式
P/	程序偏移
3.5	光圈值 (P17)
60	快门速度 (P17)
	曝光补偿值
₩±0	亮度 (P24)
	手动曝光辅助
200	ISO 感光度
6	
BKT	白平衡括弧式曝光
AWB 🔹	白平衡精细调整
-Ö-	

•

其他

ً

名字*3

自出发日期开始已经经过的天数*4

直方图

年龄*3

行程目的地*4

当前的日期和时间/行程目的地设置*4:

× 曝光计

显示焦距

步进变焦

白平衡 🖗 🛃 🗶 色彩 (P24) 98 可拍摄的图像数量*6 可拍摄的时间*1、6 R8m30s





其他

4

6

触摸标签

R	↓	触摸式变焦			
	4 <u>×</u>	触摸快门			
		触摸AE			
	REAK	峰值			
F	Fn6 En7 Fn8 Fn9 Fn10	功能按钮 (P22)			
		色彩 (P24)			
		失焦控制功能 (P24)			
		亮度 (P24)			
		失焦的类型 ([微型画效果])			
		单点色彩			
m (A) ()	*	光源的位置			
		影像效果(滤镜)调整			
	MINI	影像效果(滤镜)			
	F	光圈值 (P17)			
	SS	快门速度 (P17)			
	ISO	ISO 感光度			
	Ļ	麦克风音量调整			

*1 h: 小时, m: 分, s: 秒

*2 仅当安装了支持稳定器功能的镜头时有效。

*3 如果设置了 [配置文件设置] 设置, 开启本相机时, 此指示会显示约 5 秒钟。

*4 开启相机时、设置完时钟后以及从回放模式切换到拍摄模式后,此指示会显示约5秒钟。

*5 在倒计时过程中显示。

*6 用[自定义]菜单中的[剩余显示]设置,可以在可拍摄的图像数量和可拍摄的时间之间切换显示。



♠

48 SQT0918 (SCH)



98

R8m30s

其他

۲

拍摄时

监视器上的拍摄信息

ġ								ì
0	Ρ	F	3.5		1/6	0	:	
0	AU	o TO	.]±0	t	52 ±	0	Ì
		AFS			4:3 L	Wi-Fi	Fn t	}– 0
(STD	AWB	iőff	\bigcirc]]]	98	3]	-0
0								
	† P / P P B	A S ∡ 537	拍	摄栲	巨式	(P18)	
	F3.	5	光	圈值	í (P	17)		
	1/60)	快	门速	度度	(P17)	
	4		电	池指	沶			
~								

	单张 (P29)	
Qsh Qih Wim Wil	连拍	
	4K 照片 (P30)	
вкт 3•1/3	自动括弧式曝光	
	自拍定时器	
AFS AFF AFC MF	聚焦模式 (P28)	
₽ ¶	AF 模式	
=== _= RAW	质量 (P27)	
4:3 L	图像尺寸/高宽比 (P26)	
Wi-Fi	Wi-Fi (P39)	
Fn i	功能按钮设置 (P22)	
4		
STD. VIVD NAT MONO SCNY PORT CUST CNED CNEV	照片格调	
AWB ✿ ♣ ♠ ♣ ₤₩₿ ♣ ₩	白平衡	
IOFF	智能动态范围控制	
00.	测光模式	

可拍摄的图像数量 可拍摄的时间

0

AUTO	ISO 感光度
	曝光补偿值
t	亮度 (P24)
	手动曝光辅助
\$ \$® \$\$ ^{\$} 8® \$	闪光模式
₩ ±0 \$ 2nd \$ wL	闪光

(SCH) SQT0918	49	,

菜单列表

其他

C 🔵 要显示菜单项的说明。 [设置] 菜单的 [菜单信息] 设置为 [ON] 时, 菜单 画面上会显示菜单项和设置内容的说明。 A 菜单的说明

	A		
	设置图像的压缩率		
	照片格调	STD.	
۶c	滤镜设置	No Effect	*
×	高宽比	4:3	1/8
▲	图像尺寸	L 16M	*
¢	质量		

4

•[照片格调]、[滤镜设置]、[AFS/AFF]、[测光模式]、[突出显示 / 阴影]、[智能动态 范围]、[智能分辨率]、[绕射补偿]和[数码变焦]是[拍摄]菜单和[动态影像]菜 单通用的菜单项。在一个菜单中更改这些设置,也会反映在另一个菜单中。

[拍摄]

使用此菜单可以设置要拍摄	聂的图像的高宽比、像素数、	4K 照片等。
[照片格调]	[突出显示/阴影]	[ISO 上限设置]
[滤镜设置]	[智能动态范围]	[ISO 增量]
[高宽比]	[智能分辨率]	[扩展 ISO]
[图像尺寸]	[智能手持夜景拍摄]	[慢速快门降噪]
[质量]	[智能 HDR]	[阴影补偿]
[AFS/AFF]	[HDR]	[绕射补偿]
[测光模式]	[多重曝光]	[延伸远摄转换]
[连拍速率]	[全景设置]	[数码变焦]
[4K 照片]	[电子快门]	[色彩空间]
[自动括弧式曝光]	[快门延迟]	[稳定器]
[自拍定时器]	[闪光]	[个人识别]
[定时拍摄/动画]	[数码红眼纠正]	[配置文件设置]

[动态影像]

使用此菜单可以为动态影像录制设置[录像格式]、[录制质量]等。

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
[照片格调]	[测光模式]	[静音操作]
[滤镜设置]	[突出显示/阴影]	[麦克风音量显示]
[视频快照]	[智能动态范围]	[麦克风音量调整]
[录像格式]	[智能分辨率]	[麦克风音量限制器]
[录制质量]	[绕射补偿]	[风噪消减]
[曝光模式]	[亮度级别]	[风声消除]
[AFS/AFF]	[延伸远摄转换]	[镜头噪音消除]
[照片模式]	[数码变焦]	
[连续 AF]	[闪烁削减]	_



•

•

其他

[自定义]		
使用此菜单可以根据您的 外,可以登录变更的设置	喜好来设置画面的显示及按 内容。	安钮操作等本机的操作。此
[自定义设置存储]	[MF 辅助显示]	[剩余显示]
[静音模式]	[手动对焦坐标线]	[自动回放]
[AF/AE 锁]	[峰值]	[Fn 按钮设置]
[AF/AE 锁定维持]	[直方图]	[Q.MENU]
[快门 AF]	[坐标线]	[拨盘设置]
[半按快门释放]	[中心标记]	[视频按钮]
[快速 AF]	[突出显示]	[电动变焦镜头]
[眼启动传感器 AF]	[斑纹样式]	[眼启动传感器]
[精确定点 AF 时间]	[单色 Live View 模式]	[触摸设置]
[精确定点 AF 显示]	[始终显示预览]	[触摸滚动]
[AF 辅助灯]	[曝光计]	[菜单指南]
[直接对焦区]	[LVF 显示类型]	[无镜头拍摄]
[对焦/释放优先]	[监视器显示类型]	
[AF+MF]	[监视器信息显示]	_
[MF 辅助]	[拍摄区域]	_
[设置]		

使用此菜单可以执行时钟设置、操作音音调的设置以及使您更容易操作相机的其他设置。 也可以对与 Wi-Fi 相关的功能的设置进行配置。

[时钟设置]	[经济]	[曝光补偿重设]	
[世界时间]	[USB 模式]	[号码重设]	
[行程日期]	[电视连接]	[重设]	
[Wi-Fi]	[菜单恢复]	[重设 Wi-Fi]	
[操作音]*	[菜单背景]	[像素更新]	
[Live View 模式]	[菜单信息]	[传感器清洁]	
[监视器显示]/[取景器]	[语言]	[格式化]	
[监视器亮度]	[版本显示]		
* 可以设置电子音和电子	快门音的音量		

[回放]

使用此菜单可以对所拍摄	的图像设置保护、剪裁或打印]设置等。
[2D/3D 设置]	[文字印记]	[旋转显示]
[幻灯片放映]	[视频分割]	[收藏夹]
[回放模式]	[定时视频]	[打印设定]
[定位日志]	[定格视频]	[保护]
[RAW 处理]	[调整大小]	[个人识别编辑]
[清除修饰]	[剪裁]	[图像排序]
[编辑标题]	[旋转]	[删除确认]

51 (SCH) SQT0918

其他

故障排除

首先,请尝试以下方法。

即使那样也无法解决问题时,通过选择[设置]菜单中的[重设]可能会改善症状。

•也请参阅记述更多详细信息的"高级功能使用说明书(PDF 格式)"。

即使当打开相机时,也不能操作相机。 相机打开后立即关闭。

- •电池被耗尽。
- →请给电池充电。
- •如果任由相机开着,电池将被耗尽。 →请使用[经济]等频繁关闭相机。

电池电量很快用完。

•是否驱动模式设置为4K照片并且[4K照片]设置为[雪]([4K 快门前连拍])?选择 了[雪]([4K 快门前连拍])时,电池电量会更快地耗尽。 →请仅在拍摄时选择[雪]([4K 快门前连拍])。

无法进行拍摄。

按下快门按钮时,快门不会立即工作。

•驱动模式设置为4K照片并且[拍摄]菜单的[4K照片]设置为[雪]([4K快门前连拍])时,相机温度会升高。在某些情况下,为了保护本机,相机可能会显示 [<u>△</u>],切换到[雪]([4K连拍])并且停止拍摄。请等待直到相机冷却下来为止。

不能正确对被摄物体聚焦。

- •被摄物体超出了相机的聚焦范围。
- •发生手震(抖动)或被摄物体轻微地移动。
- •是否将 [自定义] 菜单中的 [对焦 / 释放优先] 设置成 [RELEASE] 了?
- •是否将[自定义]菜单中的[快门 AF]设置成[OFF]了?
- •AF 锁使用得不适当吗?

拍摄的图像模糊。 光学影像稳定器不起作用。

- •在特别暗的地方拍摄时,快门速度会变慢,光学影像稳定器功能可能无法充分地 发挥作用。
- →建议在拍摄时用双手好好地拿稳相机。
- →以慢速快门速度拍摄时,建议使用三脚架和自拍定时器。
- •是否使用的是支持稳定器功能的镜头?
- •用电子快门拍摄正在移动的被摄物体时,图像上被摄物体可能会看起来扭曲。

52 SQT0918 (SCH)



在荧光灯和 LED 灯具等环境下,可能会出现水平条纹或闪烁。

- •这是作为相机的影像传感器的 MOS 传感器的特性。 这并非故障。
- •是否正在用电子快门进行拍摄?
- →使用电子快门时,降低快门速度可能会减轻水平条纹的影响。



所拍摄图像的亮度或色调与实际场景中的不同。

- •在荧光灯或LED灯具等环境下拍摄时,增加快门速度可能会使亮度和颜色稍微改变。这是由光源的特性引起的,并不表示有故障。
- •在极亮的地方拍摄被摄物体时,或在荧光灯、LED灯具、水银灯、钠灯等环境下 拍摄时,颜色和画面亮度可能会改变,或者画面上可能会出现水平条纹。

4K 照片拍摄在结束前停止。

•周围温度高或者连续进行 4K 照片功能的 [➡] ([4K 连拍]) 或 [➡] ([4K 连拍 (S/S)]) 的拍摄时,为了保护本机,相机可能会显示 [<u>▲</u>] 并且停止拍 摄。请等待直到相机冷却下来为止。

无法录制动态影像。

•使用大容量记忆卡时,开启本机后可能短时间内无法进行录制。

动态影像录制在中途停止。

•周围温度高或者连续录制动态影像时,为了保护本机,相机可能会显示[<u>念</u>]并且停止录制。请等待直到相机冷却下来为止。

画面可能会瞬间变黑或者本机可能会录制上噪音。

•根据动态影像录制时的环境,由于静电或强大的电磁波(无线电塔、高压电力线等)的原因,画面可能会瞬间变黑或者本机可能会录制上杂音。

录制 4K 动态影像时,有时难以用自动聚焦进行聚焦。

•在相机正试着降低自动聚焦速度以高精确度聚焦进行录制时会出现此现象,而并 非故障。



(SCH) SQT0918 53

其他

不启动闪光灯。

- •是否关闭了闪光灯?
- →请打开闪光灯。
- •使用电子快门时,闪光灯不闪光。 →请将[电子快门]设置为[OFF]。
- •[静音模式]设置为[ON]时,闪光灯不闪光。 →请将[静音模式]设置为[OFF]。

闪光灯启动2次。

•([闪光]的[闪灯模式]设置为[MANUAL]时除外)闪光灯闪光2次。尤其是在设置 了红眼降低时,第一次闪光与第二次闪光之间的间隔变长。因此,到闪光灯第二 次闪光为止,被摄物体不能移动。

不回放图像。 没有拍摄的图像。

- •是否插入了记忆卡?
- •记忆卡上是否有图像?
- •这是用 PC 处理过的文件夹或图像吗? 如果是,则无法用本机回放。
- →建议使用DVD(提供)中的"PHOTOfunSTUDIO"软件将图像从PC写入到记忆 卡中。
- •回放是否设置为[回放模式]? →请更改为[标准回放]。

文件夹号码和文件号码显示为[--],屏幕变黑。

- •此图像是否为非标准图像、使用 PC 编辑过的图像或用其他厂家的数码相机拍摄 的图像?
- •是否在拍摄后立即取出了电池,或者是否在拍摄时使用了剩余电池电量很少的电池?

→要删除这样的图像,请先进行数据备份然后格式化记忆卡 (P14)。

屏幕上显示 [缩略图显示]。

•图像是否是用其他设备拍摄的? 在这种情况下,这些图像所显示的画质可能会较差。

用本机型录制的动态影像无法在其他设备上回放。

•即使使用兼容的设备来进行回放,录制的动态影像的画质或音质可能也会变差。 此外,拍摄信息可能无法正确显示。





其他

无法建立 Wi-Fi 连接。 无线电波中断。 不显示无线接入点。

■使用 Wi-Fi 连接的一般提示

- •请在要连接的设备的通信范围内使用。
- •使用 2.4 GHz 频率的微波炉、无绳电话等任何设备在附近工作吗?
 →同时使用时,无线电波可能会中断。请足够远离设备进行使用。
- •电池指示以红色闪烁时,与其他设备的连接可能没开始或者连接可能被中断。 (显示[通讯错误]等信息。)
- •如果将相机放置在金属桌子或架子上,无线电波可能会受到负面影响。在这种情况下,可能无法建立连接。请将相机远离金属表面。

■关于无线接入点

- •请确认要连接的无线接入点是否在工作状态。
- •根据无线电波的状况,本相机可能不显示无线接入点或者无法连接到无线接入 点。
- →将本机更靠近无线接入点。
- →移除本机与无线接入点之间的障碍物。
- →改变本机的方向。
- →请改变无线接入点的位置和方向。
- →请执行[手动输入]。
- •根据无线接入点的设置,即使有无线电波可能也不会显示。
 - →请确认无线接入点的设置。
 - →无线接入点的网络 SSID 设置为不通知时,可能无法检测到无线接入点。请输入网络 SSID 开始连接或者使无线接入点的 SSID 通知有效。
- •根据无线接入点不同,连接方式和安全设置方式也会有所不同。(请参阅无线接入点的使用说明书。)
- •5 GHz/2.4 GHz 可切换的无线接入点连接到使用 5 GHz 频段的其他设备了吗?
 - →建议使用可以同时使用5 GHz/2.4 GHz的无线接入点。如果不兼容,无法与本 相机同时使用。



DMC-G7Kbody_GK-SQT0918_sch.book 56 ページ 2015年6月17日 水曜日 午前8時48分

其他

无法将影像传输到 PC。

•启用了操作系统的防火墙、安全软件等时,可能无法连接到 PC。

试着设置与 Windows 8 PC 的 Wi-Fi 连接时,由于不识别用户名和密码,因此无法连接到 PC。

- •包括Windows 8在内的某些操作系统版本使用2种账户:本地账户和Microsoft账户。
- →请务必使用本地账户的用户名和密码。 如果还没有设置本地账户,请创建本地账户。

使用 Wi-Fi 连接时, 不识别 PC。无法通过 Wi-Fi 连接将相机连接到 PC。

•初始工作组名被设置为"WORKGROUP"。如果更改了工作组名,将不识别PC。

用 [Wi-Fi 设置] 菜单的 [计算机连接] 的 [更改工作组名称], 将工作组名更改为要 连接到的 PC 的工作组名。

- •请确认登录名和密码是否输入正确。
- •连接到相机的Mac计算机或Windows PC的系统时间与相机的系统时间严重不同时,无法将相机连接到某些操作系统的Mac 计算机或Windows PC。
- → 请确认相机的[时钟设置]和[世界时间]是否与Windows PC或Mac计算机中的 时间、日期和时区一致。两个设置严重不一致时,请使其一致。

影像的传输中途失败。无法传输某些影像。

- •电池指示以红色闪烁时,无法传输影像。
- •影像的尺寸太大吗?

56

SQT0918 (SCH)

- → 请通过 [大小] 缩小影像尺寸, 然后发送。
- →请在用[视频分割]分割动态影像后传输。
- •根据目的地不同,可以发送的动态影像的文件格式也会有所不同。
- •WEB 服务中影像的容量或数量已满。
- →请登录到"LUMIX CLUB",在 WEB 服务连接设置上确认目的地的状态。

 ・
 DMC-G7Kbody_GK-SQT0918_sch. book 57 ページ 2015年6月17日 水曜日 午前8時48分

其他

不能在电视上回放动态影像。

●是否试着通过直接将记忆卡插入到电视机的记忆卡插槽中来回放动态影像?
 →用 AV 电缆(可选件)或用 HDMI micro 电缆将相机连接到电视上,然后用本相机回放动态影像。

VIERA Link 不工作。

- •HDMI micro 电缆是否被正确连接?
- •是否将本机的 [VIERA Link] 设置为 [ON]?
- →如果输入频道不自动切换,请使用电视的遥控器进行切换。
- → 请确认所连接设备的 VIERA Link 设置。
- →请关闭本机,然后重新开启。
- →请将电视机的 [HDAVI Control] 设置为 [Off], 然后重新设置为 [On]。 (有关详情,请参阅电视机的使用说明书。)

镜头元件发出声音。

- •这是开启或关闭本机时镜头移动或光圈工作的声音,而并非故障。
- •由于变焦或移动相机等亮度发生变化时,会听到由光圈的自动调整而产生的声音。这并非故障。

相机变热。

•在使用过程中,相机的表面和监视器的背面可能会稍微变热。这不影响相机的性能或品质。

时钟被重设。

•如果长时间不使用相机,时钟可能会被重设。 →会显示[请设置时钟]信息;请重新设置时钟。(P16)

(SCH) SQT0918 57

DMC-G7Kbody_GK-SQT0918_sch.book 58 ページ 2015年6月17日 水曜日 午前8時48分

其他

9

规格

数码相机机身 (DMC-G7): 安全注意事项

电源:	DC 8.4 V (===8.4 V)
功耗:	2.6 W(用监视器拍摄时)
	[使用可互换镜头 (H-FS1442A) 时]
	2.0 W(用监视器回放时)
	[使用可互换镜头 (H-FS1442A) 时]
	40,000,000 供書
相机有效像系	16,000,000 傢紊
影像传感器	4/3" Live MOS 传感器, 总像素数 16,840,000 像素, 原色滤光镜
数码变焦	$4 \times$
延伸远摄转换	拍摄静态影像时: 最大 2×(选择图像尺寸 [S] (4 M)、高宽比 [4:3] 时。) 录制动态影像时: 2.4×/3.6×/4.8×
聚焦	自动聚焦 / 手动聚焦, 人脸 / 眼睛探测 / 追踪 /49 点聚焦 / 自定义多点聚焦 / 1 点聚焦 / 精确定点(可以进行触摸式聚焦区域选 择)
快门类型	焦平面快门



SQT0918 (SCH)



€

\rightarrow	
	•

	DMC-G7Kbody_GK-SQT0918_so	ch.book 59 ページ 2015年6月17日 水曜日 午前8時48分	
-			其他
	连拍拍摄 连拍速度	机械快门 8 张 / 秒 (高速, AFS)、 6 张 / 秒 (高速, AFC)、 6 张 / 秒 (中速)、 2 张 / 秒 (中速)、	
		电子快门 40 张 / 秒 (超高速)、 10 张 / 秒 (高速)、 6 张 / 秒 (中速)、 2 张 / 秒 (低速)	
	可连续拍摄的图像 数量	有 RAW 文件时:13 张以上 没有 RAW 文件时:100 张以上 * 在 Panasonic 指定的测试条件下进行拍摄时	
•	ISO 感光度 (标准输出感光度)	自动 / 160/100*/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 (可以以每级 1/3 EV 进行改变) * 仅当设置了 [扩展 ISO] 时可用。)
	最低照度	约 9 lx (使用智能低照度,快门速度为 1/25 秒时) [使用可互换镜头 (H-FS1442A)时]	
	快门速度	静态影像: B门(最大约 120 秒)、60 秒至 1/4000 秒(机械快 门), 1 秒至 1/16000 秒(电子快门) 动态影像: 1/25 秒至 1/16000 秒	
	测量范围	EV 0 至 EV 18	
	白平衡	自动白平衡 / 晴天 / 阴天 / 阴影 / 卤素灯 / 闪光灯 / 色设置 1/ 白色设置 2/ 白色设置 3/ 白色设置 4/ 色温	

(SCH) SQT0918



DMC-G7Kbody_GK-SQT0918_sch. book 60 ページ 2015年6月17日 水曜日 午前8時48分
 項他
 其他

程序 AE (P)/ 元圈优尤 AE (A)/ 侯门优尤 AE (S)/ 手动曝光 (M)/ 自动 曝光 熱燈 (每级 1/2 E)/ 5 E)/ 至 ± 5 E)/)
◎ ◎ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3.0" TFT LCD (3:2)(约 1,040,000 点) (视场率约为 100%) 触摸屏
OLED 实时取景器 (4:3)(约 2,360,000 点) (视场率约为 100%) [放大倍率约 1.40×、0.70×(相当于 35 mm 胶片相 机),用 50 mm 镜头在无限远; -1.0 m ⁻¹] (带屈光度调节 -4 至 +4 屈光度)
内置弹出式闪光灯 相当于 GN 9.3 (ISO200·m) [相当于 GN 6.6 (ISO100·m)] 闪光范围: 约 0.5 m 至 7.5 m [当安装了可互换镜头 (H-FS1442A),在广角端,设置了 [ISO AUTO]时] 自动、自动 / 红眼降低、强制闪光开、强制闪光开 / 红眼降低、慢速同步、慢速同步 / 红眼降低、强制闪 光关
等于或小于 1/160 秒
立体声

60

SQT0918 (SCH)

DMC-G7Kbody_GK-SQT0918_sc	h. book 61 ページ 2015年6月17日 水曜日 午前8時48分	•
	其他	•
静态影像	高宽比设置为 [4:3] 时 4592×3448 像素、3232×2424 像素、2272×1704 像素 高宽比设置为 [3:2] 时 4592×3064 像素、3232×2160 像素、2272×1520 像素 高宽比设置为 [16:9] 时 4592×2584 像素、3840×2160 像素、1920×1080 像素 高宽比设置为 [1:1] 时	
	3424×3424 像素、2416×2416 像素、1/12×1/12 像素	
 <u>*</u> 而 <u>坝重</u> 动态影像	[AVCHD] 1920×1080 (FHD/50p: 28 Mbps), 50p 录制 / 1920×1080 (FHD/50i: 17 Mbps), 50i 录制 / 1920×1080 (FHD/25p: 24 Mbps), 50i 录制 */ 1920×1080 (FHD/24p: 24 Mbps), 24p 录制 * 传感器输出为 25 帧 / 秒。 [MP4] 3840×2160 (4K/25p: 100 Mbps) / 3840×2160 (4K/24p: 100 Mbps) / 1920×1080 (FHD/50p: 28 Mbps) / 1920×1080 (FHD/25p: 20 Mbps) / 1280×720 (HD/25p: 10 Mbps) / 640×480 (VGA/25p: 4 Mbps)	
画质	RAW/RAW+ 精细 /RAW+ 标准 / 精细 / 标准 /MPO+ 精细 /MPO+ 标准	_
录制文件格式		
静态影像	RAW/JPEG (基于"Design rule for Camera File system"(相机文件系统设计规范),基于"Exif 2.3"标 准,对应 DPOF)/MPO	
动态影像	AVCHD Progressive/AVCHD/MP4	
音频压缩	AVCHD Dolby [®] Digital (2 声道)	
	WIF4 AAU (2 严退)	
<u>我</u> 山		
数码	"USB 2.0"(高速)	
模拟视频 / 音频	NTSC/PAL 复合(通过菜单切换) 音频线路输出(单声道)	

61 (SCH) SQT0918

DMC-G7Kbody_GK-SQT0918_sch. book 62 ページ 2015年6月17日 水曜日 午前8時48分

٠

其他

端口	
[REMOTE]	φ 2.5 mm 插口
[AV OUT/DIGITAL]	专用插口(8针)
[HDMI]	micro HDMI D 型
[MIC]	φ 3.5 mm 插口
尺寸	约 124.9 mm(宽)×86.2 mm(高)×77.4 mm(深) (不包括突出部分)
重量	约 410 g [包括记忆卡和电池] 约 360 g(相机机身) 约 520 g [包括可互换镜头 (H-FS1442A)、记忆卡和电池]
工作温度	0 ℃ 至 40 ℃
工作湿度	10%RH 至 80%RH

无线发射器

符合的标准	IEEE 802.11b/g/n (无线 LAN 标准协议)
使用的频率范围 (中心频率)	2412 MHz 至 2462 MHz (1 至 11 声道)
加密方式	符合 Wi-Fi WPA [™] /WPA2 [™]
存取方式	基础架构模式

充电器 (Panasonic DE-A80B):

安全注意事项

电源:	AC~110 V 至 240 V, 50/60 Hz,0.2 A
输出:	DC8.4 V, 0.65 A

电池组(锂离子)(Panasonic DMW-BLC12GK):

安全注意事项

|--|



-•	
他	•

	DMC-G7Kbody_GK-SQT0918_s	ch. book 63 ページ 2015年6月17日 水曜日 午前8時48分
		其他
	可互换镜头	H-FS1442A "LUMIX G VARIO 14-42 mm/F3.5-5.6 II ASPH./
		MEGA O.I.S."
	焦距	t=14 mm 至 42 mm (相当于 35 mm 胶片相机:28 mm 至 84 mm)
	光圈类型	7 片控光片 / 圆形虹膜光圈
	光圈范围	F3.5(广角)至F5.6(远摄)
	最小光圈值	F22
	镜头结构	8 组 9 片 (2 片非球面镜片)
	聚焦距离	 0.2 m 至 ∞(从聚焦距离基准线开始) (焦距 14 mm 至 20 mm)、 0.3 m 至 ∞(从聚焦距离基准线开始) (焦距 21 mm 至 42 mm)
	最大影像倍率	0.17×(相当于 35 mm 胶片相机: 0.34×)
	光学影像稳定器	可用
I	[O.I.S.] 开关	无 (在[拍摄]模式菜单中进行[稳定器]的设置。)
	卡口	" 微型 4/3 卡口 (Micro Four Thirds Mount)"
	视角	75°(广角)至29°(远摄)
	滤镜直径	46 mm
I	最大直径	约 56 mm
	总长度	约 49 mm (从镜头的顶端到镜头卡口的基准面)
	重量	约 110 g

(SCH) SQT0918



其他

数码相机附件系统

品名	附件#
电池组	DMW-BLC12
闪光灯	DMW-FL360L
快门遥控	DMW-RSL1
机身盖	DMW-BDC1
三脚架适配器*1	DMW-TA1
USB 连接线	DMW-USBC1
AV 电缆	DMW-AVC1
卡口适配器	DMW-MA1

*1安装的镜头接触到三脚架台座时使用。

产品号码截至2015年5月为准。

•在某些国家,可能不销售某些可选附件。

•注意:各国间的附件和/或型号可能会不同。请向您当地的经销商咨询。

•有关兼容的镜头和滤镜等与镜头相关的可选附件,请参阅目录/网页等。



+ -*

阅读使用说明书(PDF 格式)

本相机更详细的使用说明包含在提供的 DVD 中的"高级功能使用说明书 (PDF 格式)"中。

■对于 Windows

- 1 开启 PC, 插入包含使用说明书的 DVD (提供)。
 - •如果显示自动回放画面,可以通过选择并执行 [Launcher.exe] 来显示菜单。
 - 在Windows 8/Windows 8.1上,可以通过单击插入DVD后显示的信息然后选择并执行 [Launcher.exe]来显示菜单。
 - •也可以通过双击[计算机]中的[SFMXXXX](XXXX 因机型而异)来显示菜单。
- 2 单击 [使用说明书]。
 - •会显示使用说明书(PDF格式)的列表。
- 3 单击想要打开的使用说明书的语言。
 - "高级功能使用说明书(PDF 格式)"会打开。 可以在 PC 上保存"高级功能使用说明书"。
- •要想浏览或打印"高级功能使用说明书(PDF 格式)", 需要用到 Adobe Reader。

可以从下面的网站上下载您的操作系统可以使用的 Adobe Reader 版本, 然后进行安装。(截至 2015 年 5 月)

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

■对于 Mac

- 1 开启 PC, 插入包含使用说明书的 DVD (提供)。
- 2 打开 DVD 中的 "Manual" 文件夹。
- 3 双击 [INDEX.pdf]。
 - •会显示使用说明书(PDF格式)的列表。
- 4 单击想要打开的使用说明书的语言。
 - "高级功能使用说明书(PDF格式)"会打开。 可以在 PC 上保存"高级功能使用说明书"。

•也可以从"Manual" 文件夹直接打开"高级功能使用说明书(PDF 格式)"。



其他

4

	有害物质					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (Ⅶ))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳、构造	×	0	0	0	0	0
快门单元	×	0	0	0	0	0
印刷基板组件	×	0	0	0	0	0
液晶面板	0	0	0	0	0	0
OLED	0	0	0	0	0	0
电池组	\times	0	0	0	0	0
充电器	×	0	0	0	0	0
AC 电缆	0	0	0	0	0	0
USB 连接线	0	0	0	0	0	0
镜头套装	\times	0	0	0	0	0
本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。 〇:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。						

产品中有害物质的名称及含量

量要求以下。 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规

定的限量要求。

对于表示"×"的情况,属于欧盟 RoHS 指令的豁免项目。

5

与产品配套使用的**电池组**的环保使用期限为5年。





٠



•Android 是 Google Inc. 的商标或注册商标。 •Wi-Fi CERTIFIED™ 标志是 Wi-Fi Alliance[®] 的 认证标志。 •Wi-Fi Protected Setup™ 识别标记是 Wi-Fi Alliance[®]的认证标志。 • "Wi-Fi[®]"和"Wi-Fi Direct[®]"是Wi-Fi Alliance[®] SETUP 的注册商标。 • "Wi-Fi Protected Setup™ "、"WPA™ "和 "WPA2™"是Wi-Fi Alliance[®]的商标。 • DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance. •本产品使用 DynaComware Corporation 的 "DynaFont"。DynaFont 是 DynaComware Taiwan Inc. 的注册商标。 •QR Code 是 DENSO WAVE INCORPORATED 的注册商标。 •本说明书中提及的其他公司名称和产品名称为 各自公司的商标或注册商标。 本产品在 AVC 专利许可证包的授权范围内,许可消费者在个人及非商业性使用 中: (1) 遵照 AVC 标准 ("AVC Video") 编码视频, 和 / 或 (2) 解码由从事个人 及非商业性活动的消费者编码的 AVC 视频, 和 / 或解码从授权提供 AVC 视频 的视频供应商处获得的 AVC 视频。除此之外的任何其他使用情况一律不授权或 者不包含在内。其他信息可以从 MPEG LA, LLC 获取。

请访问 <u>http://www.mpegla.com</u> 。

厦门松下电子信息有限公司 中国福建省厦门市火炬高技术产业开发区

数码相机 原产地:中国 标准代号: Q/XMSX 090 镜头H-FS1442A 原产地:中国 标准代号: Q/NCSC 001

