

Canon



传真接收设置

完成**入门指南**操作后请阅读本手册。 要使用本机的传真功能,可以通过**简易设置**输入传真设置。

使用简易设置

	1	2 ABC	3 DEF
۵	4 GHI	5 JKL	6 MNO
≥ 81	7 PQRS	8 TUV	9 wxyz
	¥	0	#

- Ⅰ 按\ 按钮显示设置菜单。
- 2 使用◀▶按钮选择传真设置,然后按OK按钮。
- 3 使用**◀**▶按钮选择**简易设置**,然后按OK按钮。
- 4 使用◀▶按钮选择**开始设置**,然后按OK按钮。

简易设置启动。

根据操作环境按照屏幕上的说明完成设置。

有关使用简易设置进行传真设置的注意事项

连接到电话线插口/连接到电话

1 显示连接电话线路系统至设备的电话线插口时,使用随附的电话线将本机连接到电话线插口,然后按OK按钮。



•本插图显示了基本的连接方法。有关其他连接方法,请参阅在线手册。•欧洲用户:如果使用自己的电话线,请确保使用6芯电话线。

2 显示提示连接电话或答录机的信息并且您想要连接设备时,请取下盖,使用电话线 连接电话或答录机并按OK按钮。 如果不想连接电话或答录机,仅按OK按钮。



- •请勿使用电话线接口分线器。
- •英国用户:需要时使用B.T.适配器进行连接。

1

选择线路类型。 显示连接至时,选择线路类型。 连接至 电话线路 直接连接到墙上的电话线插口 连接到PBX分机线或xDSL拆分器 使用▲ 按钮选择电话线路,然后按 OK按钮。 连接到SDN线路 使用▲ 按钮选择电话线路,然后按

按OK按钮。

输入传真用户设置和日期/时间设置

输入设置时请参阅**在线手册**。

输入DRPD或网络转换设置

输入设置时请参阅**在线手册**。

• DRPD仅在美国和加拿大可用。

•根据国家或地区的不同,网络转换可能不可用。

有关其他设置的详细资料,请参阅**在线手册**。

设置电话线路类型

显示**电话线路类型**时,设置电话线路类型。

电话线路类型 ● 音频	电话线路类型 循环脉冲 •
• 音频类型	• 非音频类型
使用 ◀ ▶按钮选择 音频 ,然后按OK按	使用 ∢ ▶按钮选择 循环脉冲 ,然后按

输入外部答录机设置

显示电话上的答录机时,选择传真和电话在同一线路时是否使用答录机。

电话上的答录机 使用 ▶	电话上的答录机 ◀ 不使用	
• 如果想要使用答录机 使用 ◀ ▶按钮选择 使用 ,然后按OK按 钮。	• 如果不想使用答录机 使用 ◀ ▶按钮选择 不使用 ,然后 OK按钮。	按