Aspire 笔记本电脑系列 _{快速指南}

产品注册

当首次使用您的产品时,建议您立即注册。这可给您带来有用的好处,例如:

- 享受专业代表提供的快捷服务。
- Acer 社区中的成员:获得促销信息,并参加客户调查。
- 来自 Acer 的最新新闻。

马上注册,更多精彩等着您!

如何注册

要注册 Acer 产品,请访问 www.acer.com。选择您所在国家,点击**产品注册**并按照说明 进行注册。

在设置进程中,您也需要注册,您可以双击桌面的"注册"图标。

我们收到您的产品注册后,将向您发送一封确认电子邮件,该邮件含有重要数据,请保存 在安全位置。

获取 Acer 配件

我们很高兴的告诉您, Acer 在线提供保修期延长计划与笔记本电脑配件。请登录和访问我 们的在线商铺,在 store.acer.com 找到您需要的东西。

Acer 在线商店在不断扩大中,但遗憾的是目前某些地区可能不可用。请定期检查,以确定 您所在国家什么时间可用。 © 2012 版权所有。

Aspire 笔记本电脑系列快速指南 初版发行: 2012 年 3 月

产品型号:	
产品序号:	
购买日期:	

购买地点:_____

使用入门

感谢您选购 Acer 笔记本电脑,让它成为您行动运算生活的最得力助手。

用户指南

为帮助您设置和使用 Acer 笔记本电脑,我们为您设计了以下用户指南:

首先,请按照电脑所附带的**安装彩图**来安装电脑。

Aspire 系列普通用户指南包含了关于 Aspire 产品系列所有型号的有用信 息。该手册包括键盘和音频的使用方法等基本内容。请注意,鉴于手册的性 质,**普通用户指南**偶尔也会提及本系列产品中部分型号专有的功能或特性, 但您购买的型号不一定具有这些功能或特性。以上情况会以"仅限部分型 号"等字样在文中注明。

本快速指南介绍了您新购电脑的基本特性和功能。要了解您的电脑如何能够 帮助您更加具有效益详情,请参见 Aspire 系列普通用户指南。本指南包含 了诸如系统实用程序、数据恢复、扩展选项和疑难解答等信息。此外,它还 包含了保修信息和笔记本电脑的一般规则和安全注意事项。我们也提供了 PDF 格式的用户指南并已预先安装在本电脑中供用户参考。请按以下步骤 访问:

- 1 单击 📲 开始 > 所有程序 > AcerSystem。
- 2 单击 Aspire Generic User Guide。

注: 查看 PDF 文件需要预先安装 Adobe Reader。如果您的电脑没有安装 Adobe Reader,单击 Aspire Generic User Guide 后将会先运行 Adobe Reader 安装程序。依屏幕上指导完成安装程序。要获得如何使用 Adobe Reader 的指导,请使用"帮助和支持"菜单。

熟悉 Acer 笔记本电脑

当您按照安装彩图中的示例安装完电脑后,就让我们一起来熟悉您的 Acer 笔记本电脑吧。

上盖视图



#	图标	项目	说明
1		麦克风	用于录音的内置麦克风。
2		显示屏	也称液晶显示屏 (Liquid-Crystal Display; LCD),用于显示电脑的输出内容。
3		摄像头	网络相机,用于视频通信。



#	图标	项目	说明
1	Ċ	电源按钮 / 指示灯	用于打开和关闭计算机电源。根据亮灯情况 可检视目前计算机电源的状态。
2		键盘	将数据输入到计算机中。
3		触控板	触摸式定位设备,功能和计算机鼠标相同。
4		单击按钮 (左和右)	左右按钮的功能与鼠标的左右键相同。
5		扬声器	左右扬声器可提供立体声输出。

热键

本款电脑提供热键或组合键来实现许多操控,例如:调节屏幕亮度以及音量 输出。

要激活热键,先按住 <Fn> 键,然后再按热键组合中的另一个键。

热键	图标	功能	说明
<fn> + <f3></f3></fn>	(((* <u>*</u>)))	通信	启用 / 禁用计算机的通信设备。
<fn> + <f4></f4></fn>	Z ^z	睡眠	让电脑进入睡眠模式。
<fn> + <f5></f5></fn>		显示器切换	可以在以下三种显示方式间切 换:只使用显示屏、只使用已连 接的外部显示器、同时使用显示 屏和外部显示器。
<fn> + <f6></f6></fn>		屏幕空白	关闭显示屏背光以节省电量。 按任意键将恢复正常显示。
<fn> + <f7></f7></fn>	Ø	触控板切换	打开或关闭内置触控板。
<fn> + <f8></f8></fn>	以	扬声器切换	打开或关闭扬声器。
<fn> + <▷></fn>	✡	调高亮度	调高屏幕亮度。
<fn> + < <></fn>	*	调低亮度	调低屏幕亮度。
<fn> + <∆></fn>		调高音量	调高扬声器音量。
<fn> + <♡></fn>		调低音量	调低扬声器音量。
<fn> + <home></home></fn>	►/II	播放 / 暂停	播放或暂停选定的媒体文件。
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		停止	停止播放选定的媒体文件。
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>		上一个	返回上一个媒体文件。
<fn> + <end></end></fn>		下一个	跳至下一个媒体文件。



后视图



#	图标	项目	说明
1		电池槽	安装电池组。

左视图

		2	
#	图标	项目	说明
1		直流电源输入插孔	连接 AC 适配器。
2	ठठ	以太网络 (RJ-45)端口	连接 10/100/1000 以太网。
3		外部显示器 (VGA)端口	连接显示设备 (例如:外接显示器、 LCD 投影机)。
4	нәті	HDMI 端口	支持高清数字视频连接。
5	USB	关机充电的 USB 端口	连接到 USB 装置。 <i>如果端口为黑色,则兼容</i> USB 2.0 <i>,如果端</i> <i>口为蓝色,则兼容</i> USB 3.0 <i>(参见以下)</i> 。



有关 USB 3.0 的信息

- 与 USB 3.0 和较早 USB 设备兼容。
- 用 USB 3.0 认可设备获得最优性能。
- 符合 USB 3.0 (SuperSpeed USB) 技术规范。



#

6

		1	2 3 4 5 6
#	图标	项目	说明
1	•	USB 端口	连接到 USB 装置。 <i>如果端口为黑色,则兼容</i> USB 2.0 <i>,如果 端口为蓝色,则兼容</i> USB 3.0 <i>。</i>
2		光驱	内置光驱,可支持读取 CD 或 DVD。
3		光驱访问指示灯	当光驱启用时指示灯会亮起。
4		光驱弹出按钮	按下此按钮可弹出光驱。
5		紧急弹出孔	当电脑关闭时,可弹出光驱托盘。 <i>注:如果电脑关闭,将回形针插入紧急弹 出孔可使光驱弹出。</i>



底视图



#	图标	项目	说明	
1	F	电池释放闩锁	释放电池闩锁可取下电池组。 将适用的工具插入闩锁并滑动以释放闩锁。	
2		内存槽	安装计算机主内存的位置。	
	Q	硬盘槽	安装计算机硬盘的位置 (用螺丝紧固)。	
3	6	电池槽	安装电池组。	

环境

- 温度:
 - 操作时: 5°C 至 35°C
 - 不操作时: -20°C 至 65°C
- 湿度 (非冷凝):
 - 操作时: 20% 至 80%
 - 不操作时: 20% 至 80%