brother

RD ROLLS

RJ-3050 使用说明书 中文

感谢您购买 Brother RJ-3050 便携式打印机。

使用打印机前,请阅读附带的使用说明书和安全与法律指南。 有关详细的操作说明,请参阅 Brother Solutions Center 上的在 线使用说明书(http://support.brother.com/)。为了方便今后查 阅,我们建议您将这些文档存放在随手可及的地方。如需下 载最新的说明书,请访问 Brother Solutions Center (http://support.brother.com/),同时您还可以下载最新的驱动 程序和实用程序、阅读常见问题解答和故障排除技巧,或者 了解特殊打印解决方案。



中国印刷 LBE464001

打开 RJ-3050 包装

使用打印机之前,请确认包装内是否含有以下物品。





打印机

锂离子充电电池

皮带夹

使用说明书



十字头螺丝

既述



- 电池盒 2 电池卡锁
- 3 Mini-USB 端口
- 4 直流电接口
- 开盖拨杆 5
- RD 标签色带盒盖 6
- 7 出纸口
- 8 电池指示灯 9
- 状态指示灯
- 10 电源指示灯
- ○(电源) 按钮 11 (用于开启/关闭打印机)
- 12 ↑ (送纸) 按钮 (用于送入纸张或打印打印 机设置) 13 Wi-Fi 按钮
- 14 Wi-Fi 指示灯
- 15 蓝牙按钮 (用于与配备蓝牙的计算机/ 适配器或网络接入点/路由 器通信)
- 16 蓝牙指示灯

使用锂离子充电电池

安装锂离子充电电池

1. 确保将电池卡锁提起,然后将附带有电池盖的电池插入到电池 盒中。确保电池的接线端子朝向内侧。



插入电池后,一边将电池轻轻推入槽内一边放下电池卡锁,直 至卡锁将电池锁定到位。



取出锂离子充电电池

边轻轻推电池,一边提起电池卡锁将电池解锁,然后取出电池。

启或关闭打印机

开启:按住电源按钮直至电源指示灯呈绿色亮起。 关闭:按住电源按钮直至状态指示灯呈红色亮起。

注意

状态指示灯熄灭前,请勿取出电池或切断电源来关闭打印机。

为锂离子电池充电

- 1. 确保锂离子充电电池已安装到打印机中。
- 使用交流电适配器和交流电源线将打印机连接到交流电插座 (请参阅连接到交流电适配器 (选配)),或使用车载直流电源 线将打印机连接到直流电插座 (请参阅连接到车载直流电源线 2. (选配))。
- 电池正在充电时,电池指示灯为橙色。 锂离子充电电池充满电时,电池指示灯会熄灭。从直流电接口 断开交流电适配器或车载直流电源线的连接。 3. 请参阅在线使用说明书获取详情。

连接到交流电适配器 (选配)

将打印机连接至附近的交流电插座为充电电池充电。

- 将交流电适配器连接到打印机。
- 2. 将交流电源线连接到交流电适配器。
- 3. 将交流电源线连接到附近的交流电插座(100-240 VAC, 50-60 Hz)。



交流电适配器 2 交流电源线

连接到车载直流电源线 (选配)

将打印机连接至您车辆的 12 V 直流电插座(点烟器等)为充电电池 充电。

- 1. 将车载直流电源线连接到车辆的12V直流电插座。
- 2. 将车载直流电源线连接到打印机。



1 车载直流电源线

注意

还可以使用电池充电器(选配)和座充(选配)来进行充电。

打印收据

- 安装从网页下载的打印机驱动程序和软件。(请参阅 安装驱动 程序部分。)
- 2. 确保打印机使用已充电的电池供电。
- 3. 装入 RD 标签色带。
- 4. 按住 (电源) 按钮开启打印机。电源指示灯应变为绿色。
- 5. 使用 USB 电缆、蓝牙或 Wi-Fi 将打印机连接至计算机或手持设备。
- **6.** 打印收据。

请参阅在线使用说明书获取详情。

安装 RD 标签色带

1. 按住开盖拨杆将 RD 标签色带盒盖打开。



- 1 开盖拨杆
- 提起导带轮调节杆将导带轮打开 (1),然后将导带轮向外拉。 如图所示将 RD 标签色带插入到 RD 标签色带盒中,以便从底部 进带。



1 导带轮调节杆
 2 导带轮

 在提起导带轮调节杆 (1) 的同时,将两个导带轮 (2) 推到标签色 带的宽度。确保将 RD 标签色带平直放置于 RD 标签色带盒内。



4. 按压盖子的中央关闭 RD 标签色带盒,直至盖子锁紧。

取出 RD 标签色带

1. 推动开盖拨杆,然后打开 RD 标签色带盒盖。



 推色带释放杆的同时,轻轻倾斜导带轮,然后取下色带。无需 变化导带轮的位置即可将色带取下。 请勿强行大幅倾斜导带轮。否则,导带轮可能会破裂。





1 色带释放杆

装皮带夹

在办公室外使用打印机时,可以将附带的皮带夹安装到打印机上, 然后再将皮带夹固定到皮带上。

1. 如图所示,将十字头螺丝固定到打印机的后部。





2. 将皮带夹安装到皮带。



重要信息

- 确保皮带夹已牢固地安装到打印机。否则如果皮带夹未牢固 安装导致打印机掉落,可能会有受伤的风险。 确保皮带夹已牢固地安装到穿戴者的皮带上。否则如果皮带 夹未牢固安装导致打印机掉落,可能会有受伤的风险。

安装驱动程序

使用打印机前,请安装打印机驱动程序和 P-touch Editor 软件。

- 1. 请访问网站 (http://www.brother.com/inst/) 并下载软件的安装 程序和相关文档。
- 2. 双击下载的.exe 文件并按照屏幕指示进行安装。在对话框中选择要安装的项目,然后选择所需的软件。

无线 网络连

蓝牙连接

重要信息

为了让打印机和配有蓝牙的计算机和适配器进行通信,首先必须 使用蓝牙管理软件将打印机与计算机或手持设备配对。

- 1. 按住心(电源)按钮开启打印机,然后按蓝牙按钮。
- 2. 使用蓝牙管理软件发现打印机。现在可以使用蓝牙通信。

Wi-Fi 连接

重要信息

为了让打印机和网络接入点或路由器进行通信,首先必须安装打印机驱动程序和打印机设置工具。

按住 (也)(电源) 按钮开启打印机, 然后按 Wi-Fi 按钮。现在可以使用 Wi-Fi 通信。 1.

请参阅在线使用说明书获取详情。

LED 指示灯

■ = 指示灯亮起	
- 一 - 指示灯闪烁 G = 氮	录色
■ 指示灯以每种颜色闪烁 1 或 2 次, 然 后熄灭 ■ 「局息灭	≹色 Ľ色 紫色
□ = 指示灯以任意颜色或模式亮起或闪烁	
(熄灭) = 指示灯熄灭	

示例: G- -= 指示灯呈绿色闪烁

电源	状态	(WiFi (Wi-Fi)	₿(蓝牙)	说明
G				电源开启
	0			色带盒盖打开
G-				正在接收数据 正在传输数据
G	R-,			错误 错识错误 误错误 错印纸 打误错误 错了 错误 错 定 表 错 误 误 表 误 表 误 表 误 表 误 表 误 表 错 误 误 表 误 表 误 表 误 表 误 表 误 表 误 表 表 错 误 表 误 表 表 错 误 表 误 表 误 表 错 误 误 表 音 误 表 音 误 表 音 二 没 多 注 表 音 二 表 音 二 表 音 二 え 音 こ え 子 表 音 误 音 误 表 音 二 天 音 二 天 音 二 天 音 二 天 音 二 天 音 二 天 音 二 天 音 二 天 音 二 天 音 二 天 音 二 天 音 二 天 音 二 天 音 二 天 音 二 子 子 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二
R-)	R	(熄灭)	(熄灭)	错误 电池错误 大容量存储器错误
R-)	R-)	B-)	в-Щ-	系统错误
		B- —		无线开启,未连接
		B		无线开启,已连接
		B-) - (每秒 一次)		正在设置 WPS
			B	蓝牙开启
			B-—- (每秒 一次)	正在与蓝牙配对
0	(熄灭)	в	B	正在重置
0	(熄灭)	B	B	格式化完成(将 [数据打印后]设置 为[删除]时)
0-				正在冷却
G	G	(熄灭)	(熄灭)	处于大容量存储器模 式
G	G	(熄灭)	В	正在大容量存储器模 式下处理文件
G	R	(熄灭)	(熄灭)	正在初始化

▶(电池)	说明
0- (每秒一次)	电池需要充电
○- — - (每4秒两次)	充电电池电量:低
0-) (每4秒一次)	充电电池电量:一半
0	正在充电
(熄灭)	充电电池电量: 已满 充电完成

维护打印机

可以根据需要对打印机进行维护。但在某些环境下,可能需要更频 繁地进行维护 (例如多尘环境下)。

■打印头维护 使用棉签擦拭打印头。



1 打印头

■ 辊维护

使用一块透明胶带或无绒布清除辊上的污垢。清洁辊后,请确保辊 上没有残留绒毛或其它异物。





■ 出纸口维护

如果出纸口变脏,先按住(电源)按钮将打印机关闭,然后使用异丙醇沾湿的布清洁出纸口。



3 出纸口

打印打印机设置信息

可以使用 f□(送纸) 按钮打印列有以下打印机设置的报告: ■ 程序版本

- 打印机使用历史
- 漏点测试模式
- 打印机设置信息
- 已传输数据列表
- 网络设置信息

注意

- 可以使用打印机设置工具提前设置要打印的项目。
 节点名称会在打印机设置中显示。默认的节点名称为 "BRWxxxxxxxxx"。("xxxxxxxx"基于您打印机的 MAC 地址 / 以太网地址。)
- 确保已装入一卷 76.2 mm 的收据打印纸,而且 RD 标签色带盒盖 已关闭。
- 2. 开启打印机。
- 按住↑○(送纸)按钮直至电源指示灯开始呈绿色闪烁。设置将 打印。

注意

- 如需打印打印机设置信息,建议使用 76.2 mm 收据打印纸。
- 也可以使用打印机设置工具执行此操作。

请参阅在线使用说明书获取详情。

相关网址

Brother 全球网站: http://www.brother.com Brother Developer Center: http://www.brother.com/product/dev/ 常见问题解答 (FAQ)、产品支持和技术问题,以及驱动程序更新 和实用程序: http://support.brother.com/