SONY.

用户指南

Xperia 5 J9210



Xperia 5 功能	5
电影大师	5
游戏增强器	6
增强声音输出	7
侧感	7
动态振动	. 10
环境显示设定	. 10
智能通话处理	. 11
使用入门	. 12
关于本用户指南	. 12
概览	. 12
组装 – 双 SIM 卡	. 14
使用双 SIM 卡设备	14
屏幕保护	. 15
首次启动设备	. 15
从旧设备传送内容	. 15
设备安全性	. 17
确保您的设备受到保护	. 17
屏幕锁定	. 17
指纹管理器	17
SIM 卡保护	. 18
学习其础知识	19
	19
[27] [27] [27] [27] [27] [27] [27] [27]	20
为为 <u>少</u> 大的开带	21
1000-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	. 21
应用程序屏幕	. 21
导航应用程序	22
微件	. 25
快捷方式和文件夹	. 25
背景	. 26
屏幕截图	. 27
通知	. 27
状态栏中的图标	. 28
电池和维护	. 30
为设备充电	30
电池和电源管理	. 31
	. 32
重新启动、重设和修复	. 33

提高内存性能	35
备份和同步数据	37
使用百度网盘备份和传输数据(推荐)	37
使用计算机备份和传输数据	37
使用记忆卡备份和传输数据	37
管理应用程序权限	38
应用程序访问管理	38
互联网和网络	39
移动数据连接	39
WLAN.	39
	40
控制数据流量	40
基本设定	41
访问设定	41
音量、振动和声音	41
用免打扰让设备静音	42
屏幕设定	43
应用程序设定	44
使用位置服务	44
语言设定	45
虚拟键盘	45
日期和时间	45
呼叫	46
拨打电话	46
接听电话	47
转移呼叫	47
阻止号码	47
通讯录	49
添加和编辑联系人	49
传送通讯录	50
备份通讯录	50
信息功能和聊天	52
阅读并发送信息	52
信息功能设定	52
音乐	54
将音乐从计算机传输到您的设备	54
收听音乐	54
相机	56
了解您的相机	56
曝光、颜色和光照条件	60
设定正确的焦点	63

人物、自拍和笑脸	63
移动对象	64
散景效果	65
使用各种拍摄模式	66
分辨率和内存	67
诊断您的相机	68
其他相机设定	68
相册中的照片和视频	71
查看照片和视频	71
	71
设备连接	73
将设备屏幕无线镜像到电视屏幕上	73
将设备连接至 USB 配件	73
NFC(近距离无线通信)	74
蓝牙无线技术	75
时钟和日历	78
日历	78
 时钟	78
辅助功能	81
放大	81
字体大小	81
色彩校正	81
其他辅助功能设定	81
支持应用程序	82
关于支持应用程序	82
法律信息	83
一般信息	83
保修、SAR 和使用指南	83

Xperia 5 功能

电影大师

电影大师是由索尼数码电影摄像技术提供支持的应用程序。您可以通过配置专业参数和颜色设置来创建理想的视频。

要启动电影大师

找到并点按《(电影大师图标)。

电影大师 主屏幕



[提示]

点按橙色参数以更改设定。

1 取景器

- 2 菜单图标 点按以打开菜单。
 - 点按打开项目可打开一个现有项目或新建一个项目。
 - 重复点按框架线可显示多种纵横比并从中选择。
 - 点按网格线可显示和平衡构图。
- 3 项目设定

点按橙色参数可调整整个项目或视频剪辑的氛围。项目设定只能在录制第一个视频剪辑之前更改。

- 4 剪辑设定 可调整每个视频剪辑的参数。点按对焦 > ✿ (设定图标)可查看更多对焦设定选项。
- 5 点按以开始或停止录制。
- 6 点按以截取当前帧作为静止图像。

7 状态指示

- 8 点按一个缩略图可查看视频剪辑或静止图像。
- 点按所有文件可查看不在缩略图视图中的视频剪辑或静止图像。
 - · 您可以在播放时点按 (编辑视频图标)从视频中截取静止图像。点按**《**(返回按钮)以返回主 屏幕。
- 9 点按可改变音量。

合并剪辑观看影片

- 1 使用电影大师应用程序时,点按所有文件以显示项目中的剪辑列表。
- 2 点按:(更多图标) > 创建成片。

- 3 按照要组合的顺序点按剪辑。然后点按创建。
- 4 要观看创建的电影,点按C(向上导航按钮)两次,点按成片,然后点按您创建的电影。

游戏增强器

游戏增强器应用程序的各种功能使您能更加方便地玩游戏。在玩游戏时,您可以阻止通 知显示、更改性能设定等。

通过添加游戏到**游戏增强器**应用程序,您可以从**游戏增强器**菜单快速启动游戏。您可以 通过点按③(打开游戏增强器菜单图标)在游戏时自定义各种设定。



启动游戏增强器应用程序

找到并点按③(游戏增强器图标)。

屏幕概览



- 1 手动添加新游戏。
- 2 游戏增强器设定
- 3 推荐 点按可启动、下载或查看有关推荐游戏的更多信息。
- 4 游戏启动器

玩游戏时使用游戏增强器

- 1 在玩游戏时, 点按3 (游戏增强器浮动图标)。
- 2 在打开的菜单中,点按并配置所需设定。



提示

您可将�� (游戏增强器浮动图标)拖移到所需位置,例如屏幕边缘。您还可以将�� (游戏增强器 浮动图标)切换为**———**(下拉栏)。点按�� (游戏增强器浮动图标) > ✿ (设定图标),然 后选择下拉条进行切换。

增强声音输出

您可以通过手动配置声音设定来增强设备的声音。

升级压缩音乐文件的质量

- 1 找到并点按设定 > 声音 > 音频设定。
- 2 通过点按开关来启用 DSEE HX 功能。

注意

- 使用 DSEE HX 功能,需要支持高分辨率音频的有线耳机才能以接近高分辨率音质播放声音。
- DSEE HX 仅适用于带有用 USB 主机适配器连接设备的 3.5 毫米音频插孔的耳机。DSEE HX 功能不适用于无线或 USB 耳机。

使用 Dolby Atmos®增强声音输出

- 1 找到并点按设定 > 声音 > 音频设定。
- 2 通过点按开关来启用 Dolby Atmos 功能。
- 3 点按 Dolby Atmos 以获得更多选项。

侧感

您的设备侧面有传感器,您可以用一只手轻敲或滑动,以便更轻松地使用设备。您可以 显示侧感菜单为应用程序和设定的快捷方式,或多窗口菜单以在分屏模式选择两个应用 程序。您也可以通过沿传感器向下滑动返回上一个屏幕。请确保在传感器区域内点按或 滑动手指。要了解更多有关侧感,找到并点按设定 > 显示 > 高级 > 侧感 > 试用侧感教 程。



提示

您可以更改触摸位置,例如,当设备边缘被外壳覆盖时。要更改触摸位置,找到并点按设定>显 示>高级>侧感>配置触摸位置>手动,然后点按在屏幕内边缘操作开关。

注意

在某些情况下,例如屏幕视图处于横向时,侧感不可用。

要显示侧感菜单



要启用侧感菜单,双击设备的侧面。

提示

.

要退出侧感菜单,双击设备的侧面或点按屏幕上的空白区域。



- 1 沿设备侧面向上滑动手指以显示多窗口菜单。
 2 按照屏幕上的说明将应用程序添加到分屏。

使用侧传感器返回上一屏幕



沿设备侧面向下滑动您的手指以返回上一屏幕。 .

要打开或关闭侧感,或设置其他侧感选项

- 1 找到并点按设定 > 显示 > 高级。
- 2 点按**侧感**。
- 3 点按开关以启用或禁用此功能。要编辑其他侧感选项,请按照屏幕下方的说明进行操作。

提示

例如,侧感可用以下选项。

- 是否在设备的一侧或两侧都使用侧感
- 手势的屏幕动作
- 是否在屏幕内缘或设备侧使用侧感

动态振动

当您在设备上观看视频或收听音乐时,动态振动功能可通过添加同步振动来提升您的媒体体验。若要了解有关此功能的更多信息,请进入设定 > 声音 > 动态振动。

在以下情况下没有振动:

- 媒体音量设定为静音。
- · 屏幕关闭。
- · STAMINA 模式已启动。

注意

动态振动并不适用于所有媒体应用程序。

动态振动等级

关	无振动
轻微	较少振动
正常	均衡振动
强力	较多振动

调整媒体应用程序中的动态振动设定

- 1 打开所需媒体应用程序,例如相册应用程序。
- 2 开始播放媒体内容。
- 3 按音量键可打开音量面板。
- 4 拖动动态振动的滑块可为此应用程序设定理想级别。
- 5 保存动态振动设定以便您下次使用此应用程序。

注意

如果媒体音量设定为静音,则无振动。

启用或禁用动态振动

找到并点按**设定 > 声音 > 动态振动**。

环境显示设定

通过环境显示,您可以在屏幕关闭时查看屏幕上的时间、通知、音乐或照片等信息。在 播放音乐、最近拍摄的照片或当前位置拍摄的相册中照片时,环境显示还可以显示专辑 封面。当您在家时,您的 Xperia 设备会自动选择要显示的照片。



调节环境显示设定

- 1 点按设定>锁屏和安全性>锁屏时的偏好设置>环境显示(始终显示)。
- 2 点按何时显示"环境显示",然后选择所需的设定。
- 3 关闭设定菜单。设定已保存。

提示

默认设定是智能激活,它会在需要时启动环境显示,例如,当您手持设备行走时,或从口袋或包 中取出设备时。

在环境显示上显示图像

- 1 点按设定>锁屏和安全性>锁屏时的偏好设置>环境显示(始终显示)。
- 2 点按**贴纸**,然后选择您所需的贴纸或照片。
- 3 关闭设定菜单。设定已保存。

在环境显示上显示照片

- 1 点按设定 > 锁屏和安全性 > 锁屏时的偏好设置 > 环境显示(始终显示)。
- 2 点按照片播放,然后点按开关以启用此功能。
- 3 选择设备上的照片。
- 4 关闭设定菜单。设定已保存。

智能通话处理

通过打开智能通话处理功能,您无需触摸屏幕就能处理来电。启用后,您可通过以下方 式来处理通话:

- 接听:将设备置于耳边。
- 拒绝: 摇动设备。
- 关闭铃声:将设备正面朝下放置。

启用或禁用智能通话处理

- 1 找到并点按设定 > 系统 > 手势 > 智能通话处理。
- 2 点按开关以启用或禁用此功能。

使用入门

关于本用户指南

这是面向 Android 9 软件版本的 Xperia 5 用户指南。如果您不确定设备运行的是哪个软件版本,则可以在设定菜单中进行查看。

注意

系统和应用程序更新能够以本用户指南中所述之外的另一种方式呈现设备中的功能。Android 版 本可能不受更新影响。有关软件更新的更多信息,请访问第 32 页上的*更新设备*。

检查设备的当前软件版本和型号

找到并点按**设定 > 系统 > 关于手机**。 当前软件版本将在版本号下显示。当前型号将在型 号下显示。

服务和功能限制

并非所有国家或地区,或者所有网络或服务提供商都支持本用户指南中介绍的某些服务 和功能。假如设备已连接到移动网络,那么在所有国家、地区、网络中所有服务提供商 始终可以使用 GSM 国际紧急号码。请与您的网络运营商或服务提供商联系以确定任何 特定服务或功能的可用性,以及是否收取额外的访问或使用费。

使用本指南中描述的某些功能和应用程序可能需要访问互联网。当您通过设备连接到互 联网时,可能会产生数据连接费用。有关更多信息,请与无线服务提供商联系。





- 1 充电/通知指示灯
- 2 副麦克风
- 3 前置相机
- 4 耳机扬声器/副扬声器
- 5 近程/光传感器
- 6 音量键/变焦键
- 7 指纹传感器
- 8 电源键
- 9 相机键
- 10 主扬声器
- 11 USB 端口/充电器/音频适配器

您可以使用 USB Type-C 连接线在电视或其他大显示设备上查看设备画面。

注意 使用 USB Type-C 连接线将设备连接到电视机或其他大显示器时,连接线必须与显示端 口标准兼容。注意,Xperia 设备上的某些功能或内容可能无法在电视机或显示设备上显示。

12 主麦克风



- 13 子蜂窝天线
- 14 闪光灯 LED
- 15 RGBC IR 传感器
- 16 主相机
- 17 NFC 检测区域
- 18 Nano SIM 卡/记忆卡插槽
- 19 第 4 蜂窝天线/WLAN/蓝牙®/GPS 天线
- 20 第3蜂窝天线
- 21 主蜂窝天线

组装 - 双 SIM 卡

您的设备仅支持 nano SIM 卡。双 SIM 卡设备支持使用两张 nano SIM 卡或一张 nano SIM 卡和一张记忆卡。

并非所有市场或经营商均提供双 SIM 卡设备。

注意

为了防止数据丢失,请确保先关闭设备,然后再拖出卡托以从设备中取出 nano SIM 卡(一张或两 张)或记忆卡。

插入两张 nano SIM 卡或者插入一张 nano SIM 卡和一张记忆卡



注意

请勿剪切 SIM 卡,因为这可能会损坏设备。

- 1 拉出 SIM 卡的卡托。
- 2 将主 SIM 卡牢牢地固定在 SIM1 的位置。
- 3 按正确的方向将第二张 SIM 卡(SIM2) 或记忆卡牢牢地固定在卡托中。
- 4 将 SIM 卡卡托轻轻地推回卡槽直到其锁定到位。

使用双 SIM 卡设备

双 SIM 卡设备使您能够做以下事情:

- 通过两张 SIM 卡接收传入通讯。
- · 选择发送传出通讯的号码,或者可以在每次拨打电话时选择 SIM 卡。
- 当 SIM 卡 1 无法接通时,可以将通过 SIM 卡 1 接收到的呼叫转移给 SIM 卡 2,反之亦 然。此功能称为双 SIM 卡接通。您必须手动启用该功能。

使用多张 SIM 卡前,您需要启用它们并选择要处理数据通信的 SIM 卡。

[提示]

双 SIM 卡设备可插入一张或两张 SIM 卡进行运行。

启用或禁用双 SIM 卡

- 1 找到并点按设定 > 网络和互联网 > 高级 > 双 SIM 卡。
- 2 点按 SIM 卡 1 和 SIM 卡 2 开关来启用或禁用 SIM 卡。

重命名 SIM 卡

- 1 找到并点按设定 > 网络和互联网 > 高级 > 双 SIM 卡。
- 2 选择 SIM 卡,并为其输入新名称。
- 3 点按**确定**。

选择处理数据通信的 SIM 卡

- 1 找到并点按 设定 > 网络和互联网 > 高级 > 双 SIM 卡 > 移动数据。
- 2 选择要用于数据通信的 SIM 卡。

设置拨打电话的默认 SIM 卡

- 1 找到并点按 设定 > 网络和互联网 > 高级 > 双 SIM 卡 > 通话。
- 2 选择一个选项。

启用双 SIM 卡接通功能

- 1 找到并点按 设定 > 网络和互联网 > 高级 > 双 SIM 卡 > 双 SIM 卡接通。
- 2 点按双 SIM 卡接通下的开关以启用此功能。
- 3 按照屏幕上的说明完成该过程。

(提示)

如果启用双 SIM 卡接通功能后该功能无法运行,请检查您是否已为各 SIM 卡正确输入手机号码。 在某些情况下,在设定过程中会自动检测这些手机号码。否则,会提示您手动输入这些手机号 码。

屏幕保护

注意

在使用设备之前,请撕去所有保护膜以启用全部功能。

屏幕护盖和保护膜可帮助您保护设备免受损坏。我们建议您仅使用您的 Xperia 设备专用 的屏幕护盖。使用第三方屏幕保护配件可能会盖住传感器、镜头、扬声器或话筒,从而 导致设备无法正常运行,并会使保修失效。

首次启动设备

建议在首次启动设备之前先为电池充电至少 30 分钟。设备充电时,您仍然可以使用 它。有关充电的详细信息,请参阅第 30 页上的*为设备充电*。

第一次启动设备时,设定指南可以帮助您配置基本设定。

开启设备的电源

· 长按电源键,直到设备振动。

关闭设备

- 1 长按电源键,直到选项菜单打开为止。
- 2 点按**关机**。

注意

设备可能需要一点时间才能关闭。

从旧设备传送内容

将数据从旧设备传送到新设备有几种方式。

- 使用百度网盘传输数据(推荐)
- 使用计算机复制和传输数据
- 使用 SD 卡复制和传输数据

使用百度网盘传输数据(推荐)

要将内容从旧设备传送到新设备,下载并使用百度网盘。

使用计算机传输数据

如果设备上存储有大量数据,可以使用计算机传输数据。有关详细信息,请参阅第 37 页上的*使用计算机备份和传输数据*。

使用 SD 卡传输数据

您可以使用 SD 卡传输媒体文件和通讯录。有关详细信息,请参阅第 37 页上的*使用记 忆卡备份和传输数据*。

设备安全性

确保您的设备受到保护

您的设备具有安全选项,强烈建议您采用这些选项以防设备丢失或被盗。

注意

使用安全选项保护设备时,务必要记住设定时提供的详细信息。

屏幕锁定

在您的设备上使用 PIN 码、密码、图案或指纹设定安全屏幕锁定,以防止其他人未经允 许使用您的设备。设定屏幕锁定之后,无法在不提供屏幕锁定信息的情况下通过清除所 有数据(恢复出厂设置)来解锁屏幕或清除内容。

SIM 卡锁

使用 PIN 码锁定您的 SIM 卡以防止滥用您的订阅。每次重新启动设备时都需要输入 PIN 码。

备份

备份设备中的内容,以防设备损坏、丢失或被盗。

- 要使用计算机进行备份,参见第 37 页上的使用计算机备份和传输数据。
- 要使用记忆卡进行备份,参见第 37 页上的使用记忆卡备份和传输数据。

屏幕锁定

当屏幕锁定时,您必须使用滑动手势或个人图案、PIN 码、密码或指纹将其解锁。最初,设备已设置未受保护的屏幕滑动,但建议使用更安全的屏幕锁定来保护设备。

下面采用从最弱到最强的顺序列出每种锁定类型的安全等级:

- **滑动**:没有保护,但是您可以快速访问主屏幕。
- **图案**:使用手指绘制简单的图案以解锁设备。
- PIN 码:输入包含至少四个数字的数字 PIN 码以解锁设备。
- **密码**:输入字母数字密码以解锁设备。
- 指纹:将您已录入指纹的手指按在传感器上以解锁设备。

创建或更改屏幕锁定

注意

请务必记住屏幕锁定时使用的图案、PIN 码或密码。如果忘记了该信息,则可能无法恢复重要数据,如通讯录和信息。

- 1 找到并点按设定 > 锁屏和安全性 > 屏幕锁定。
- 2 如果出现请求,请确认您的当前屏幕锁定。
- 3 选择选项并按照屏幕说明操作。
- 4 完成后,按电源键锁定屏幕。

指纹管理器

注册指纹以将其用作解锁设备或验证购买的额外安全方法。您最多可以在设备上注册 5 个指纹。

将指纹用作屏幕锁定时,图案、PIN 码或密码屏幕锁定将用作备用解锁方法。注册指纹 之前,请确保传感器清洁且无任何可见水分。 注册指纹

- 1 找到并点按设定 > 锁屏和安全性 > 指纹管理器。
- 2 点按下一步并按照屏幕上的说明完成指纹注册。
- 3 您可以添加、删除或重命名指纹。根据需要编辑选项。

SIM 卡保护

您可通过 PIN 码锁定及解锁设备中使用的每张 SIM 卡。SIM 卡锁定之后,与此卡相关的 订阅将启动防滥用保护,这意味着您每次必须输入 PIN 码才能启动设备。

如果错误输入 PIN 码的次数过多,则 SIM 卡会被锁定。此时需要输入 PUK 码(个人解 锁码),然后输入新的 PIN 码。PIN 码和 PUK 码由您的网络运营商提供。

设定 SIM 卡锁

- 1 找到并点按设定 > 锁屏和安全性 > 高级 > SIM 卡锁定。
- 2 选择 SIM 卡。
- 3 点按锁定 SIM 卡开关以启用。
- 4 输入 SIM 卡的 PIN 码,然后点按确定。SIM 卡锁现已激活,每次重启设备时都会提示您 输入 PIN 码。

更改 SIM 卡的 PIN 码

- 1 找到并点按设定 > 锁屏和安全性 > 高级 > SIM 卡锁定。
- 2 选择 SIM 卡。
- 3 点按更改 SIM 卡 PIN 码并按照屏幕说明进行操作。

学习基础知识

使用触摸屏

点按



- .
- 打开或选择一个项目。 标记或取消标记复选框或选项。 .
- 使用虚拟键盘输入文本。 .





· 移动一个项目。 · 例如,启动选择模式以从列表中选择多个项目。

向内捏合与向外捏合



在网页、照片和地图上以及在拍摄照片或录制视频时向内捏合与向外捏合。





- 上下滚动或左右滚动。
- 向左或向右滑动,例如在主屏幕窗格之间左右滑动。

打开或关闭屏幕

当设备处于开启状态且空闲达到设定的时间长度时,屏幕会变暗并关闭以节省电池电 量。您可以更改屏幕关闭前保持活动状态的时长。

当屏幕关闭时,您的设备可以锁定或解锁,具体取决于您的屏幕锁定设定。参见第 17 页上的*屏幕锁定*。

环境显示功能让您可以不按电源键查看时间和通知等信息。

打开或关闭屏幕

轻按电源键。

提示

.

如果环境显示设置为智能激活或抬起设备时显示,则在您拿起设备时屏幕会自动开启。参见第 10 页上的*环境显示设定*。

调整关闭屏幕前的空闲时间

- 1 找到并点按设定 > 显示 > 睡眠。
- 2 选择一个选项。

智能背光控制

只要将设备握在手中,智能背光控制就会使屏幕保持打开状态。一旦放下设备,屏幕会 按照您的睡眠设定关闭。

启用或禁用智能背光控制功能

- 1 找到并点按设定 > 显示 > 高级 > 智能背光控制。
- 2 点按开关以启用或禁用此功能。

主屏幕

主屏幕是使用设备的起始点。您可以调整主屏幕设定,例如变更壁纸。

注意

请避免长时间显示非常明亮或静态的图像。否则可能造成屏幕留下残像或色痕。

转到主屏幕

· 点按 (主屏幕按钮) 。

调整主屏幕设定

- 1 长按主屏幕中的空白区域,直到设备振动。出现主屏幕设定的图标。
- 2 根据需要点按编辑设定。

应用程序屏幕

您可以通过从应用程序屏幕来打开或搜索应用程序。



〔提示〕

预装应用程序列表

预装应用程序信息可访问网址

https://service.sony.com.cn,并进入 Xperia 手机预装应用后选择您的产品查询。

查看应用程序屏幕上的所有应用程序

从屏幕底部向上滑动到顶部,然后向上或向下滚动应用程序屏幕以查看所有应用程序。

向主屏幕添加应用程序快捷方式

- 1 在应用程序屏幕上,长按一个应用程序图标直到设备振动,然后拖动图标。主屏幕将打 开。
- 2 将图标拖到主屏幕上的所需位置,然后松开。

在应用程序屏幕上移动应用程序

- 1 打开应用程序屏幕后,请点按:(更多图标)。
- 2 请点按**重新排列**。
- 3 长按应用程序,直到设备振动,然后将该应用程序拖动到新位置。
- 4 完成后, 点按: (更多图标) > **退出**。

导航应用程序

您可以使用导航按钮和最近使用的应用程序窗口在应用程序之间导航。导航按钮是返回 按钮和主屏幕按钮。如果应用程序支持多窗口功能,您还可以使用分屏模式在屏幕上同 时打开两个应用程序。

导航应用程序概览



- 1 全部清除 关闭所有最近使用的应用程序
- 2 最近使用的应用程序窗口 打开一个最近使用的应用程序
- 3 主屏幕按钮 退出应用程序并返回到主屏幕
- 4 返回按钮 返回到应用程序内的上一屏幕或关闭应用程序

打开最近使用的应用程序窗口

· 从屏幕底部向上滑动。

关闭所有最近使用的应用程序

- 1 从屏幕底部向上滑动。
- 2 请一直向右滑动窗口,然后点按全部清除。

打开应用程序中的菜单

· 在使用应用程序时, 点按: (更多图标) 或≡ (菜单图标)。

〔注意〕

并非所有应用程序中都具有菜单。

分屏模式

分屏模式使您可同时查看两个应用程序,例如,同时查看相册和日历。

分屏概览



- 1 应用程序1
- 2 分屏边框 拖动可调整窗口大小
- 3 应用程序 2
- 4 主屏幕按钮 返回到主屏幕
- 5 返回按钮 返回前一屏幕

注意

并非所有应用程序均支持分屏模式。

在分屏模式中打开应用程序

- 1 长按第一个应用程序图标,然后点按2(分屏按钮)。
- 2 点按第二个所需的应用程序。

要使用多窗口菜单在分屏模式中打开应用程序

- 1 沿设备侧面向上滑动手指以打开多窗口菜单。
- 2 按照屏幕上的说明在分屏模式下使用应用程序。

(提示)

您也可以通过点按主屏幕上的最(多窗口菜单图标)打开多窗口菜单。

在分屏模式中打开运行的应用程序

- 1 确保您要在分屏模式中使用的两个应用程序已打开且正在后台运行。
- 2 从屏幕底部向上滑动以打开最近使用的应用程序窗口。
- 3 向左或向右滑动以查找您要在分屏模式中使用的应用程序。
- 4 点按应用程序窗口顶部的应用程序图标,然后点按**分屏**。
- 5 选择第二个所需的应用程序。

调整分屏窗口的大小

在中间拖动分屏边界。

要退出分屏模式

将分屏边界拖动到屏幕顶部或底部。

单手模式

启用单手模式以调整显示屏尺寸,这样您可以使用一只手更加轻松地键入。

启用或禁用单手模式

- 1 找到并点按设定 > 显示 > 高级 > 单手模式。
- 2 点按单手模式开关以启用或禁用此功能。
- 3 要缩小屏幕,请双击 (主屏幕按钮)。
- 4 要退出单手模式,再次双击 (主屏幕按钮)或点按屏幕上的空白区域。

调整屏幕位置

- 1 若要将屏幕移到左侧或右侧,请相应点按②(左箭头图标)或②(右箭头图标)。
- 2 若要向上或向下移动屏幕,请拖动已调整大小屏幕边缘的横线。
- 3 若要调整屏幕大小,请拖动已调整大小屏幕边缘的下(调整屏幕大小图标)。

提示

要返回全屏模式,请再次双击 💶 (主屏幕按钮)或点按屏幕上的空白区域。

微件

微件是可直接在主屏幕上使用的小应用程序。微件也用作快捷方式。

向主屏幕添加微件

- 1 长按主屏幕上的空白区域,直到设备振动,然后点按微件。
- 2 长按要添加的微件,然后将其拖到所需位置。

调整微件的大小

- 1 长按某个微件,直到设备振动,然后松开此微件。
- 2 拖动这些点可缩小或放大微件。
- 3 要确认新的大小,请点按主屏幕上的任意位置。

要移动或移除微件

· 长按微件, 直到设备振动, 然后将微件拖到新位置或拖到移除。

快捷方式和文件夹

使用快捷方式和文件夹管理您的应用程序并保持主屏幕整洁。

快捷方式和文件夹概览



1 使用快捷方式访问应用程序

2 访问包含应用程序的文件夹

在主屏幕上移动或移除项目

长按项目,直到设备振动,然后将项目拖动到新位置或拖到**移除**。

在主屏幕上创建文件夹

 长按某个应用程序图标或快捷方式,直到设备振动,然后将该项目拖动到另一个应用程 序图标或快捷方式的顶部。

在主屏幕上重命名文件夹

- 1 点击文件夹以将其打开。
- 2 点按文件夹的标题栏,以显示文字输入字段。
- 3 输入新文件夹名称。

背景

可以使用壁纸而不改变主屏幕和锁定屏幕的任何其他元素。动态壁纸为您与触摸屏的交互添加视觉效果,让显示屏动态变化。

更改壁纸

- 1 长按主屏幕中的空白区域,直到设备振动。
- 2 点按**壁纸**。
- 3 选择壁纸并点按**设置壁纸**。
- 4 提示时选择一个选项。

提示

您还可以将照片用作壁纸。不是从显示的选项中选择壁纸,而是点按我的照片选择照片。

屏幕截图

您可以将设备上任何屏幕的静态图片捕获为屏幕截图。您截取的屏幕截图会自动保存在 相册应用程序中。

截屏

- 1 长按电源键,直到选项菜单打开为止。
- 2 点按屏幕截图。

〔提示〕

您也可通过同时按住电源键和音量降低键来进行截屏。

查看屏幕截图

- 1 向下拖动状态栏,或只需双击状态栏,即可打开通知面板。
- 2 点按屏幕截图。

通知

通知会将新消息等事件和日历通知以及正在进行中的活动(如文件下载)告诉您。通知 出现在以下位置:

- 状态栏
- 通知面板
- 锁定屏幕
- 应用程序图标

打开或关闭通知面板



- 1 从屏幕顶部向下滑动可打开通知面板。
- 2 向上拖动或滑动通知面板可将其关闭。

(提示)

打开通知面板后,再次向下拖动状态栏,即可访问快速设定面板。

消除通知面板中的通知

向左或向右滑动通知。

注意

并非所有通知都可以消除。

(提示)

要暂停通知,请将通知缓慢拖到一边,然后点按①(暂停图标)。可以暂停通知 15 分钟、30 分钟、1 小时或 2 小时。

清除通知面板中的所有通知

点按**全部清除**。

[提示]

如果通知列表很长,请向下滚动以找到全部清除按钮。

选择要在锁定屏幕上显示的通知

- 1 找到并点按设定 > 应用程序和通知 > 配置通知。
- 2 点按**显示通知**。
- 3 选择并根据需要编辑设定。

为应用程序设定通知级别

- 1 找到并点按设定 > 应用程序和通知。
- 2 选择所需的应用程序,然后点按**通知**。
- 3 点按开关以根据需要调整通知设定。

阻止某个应用程序发送通知

- 1 找到并点按设定 > 应用程序和通知。
- 2 选择所需的应用程序,然后点按**通知**。
- 3 点按**显示通知**开关以阻止应用程序通知。

通知指示灯

通知指示灯会通知您电池的状态和一些其他事件。通知指示灯会默认启用,但您可以手 动禁用它。



〔注意〕

当禁用闪烁的指示灯时,它只会在电池处于警告状态时发光,例如当电量低于15%时。

启用或禁用通知指示灯

- 1 找到并点按设定 > 应用程序和通知 > 配置通知。
- 2 点按使用 LED 灯显示传入通知开关以启用或禁用此功能。

状态栏中的图标

状态图标

▲ (信号强度图标)在发送和下载移动数据时也会显示移动网络模式。

- ∠ (无信号图标)
- (数据漫游图标)
- 📚 (WLAN 信号图标) WLAN 连接已启用并且正在传输数据
- 《WLAN 连接错误图标) WLAN 连接已启用,但没有互联网连接。 当您尝试连接安全的 WLAN 或强制门户网络时,此图标也会出现。成功登录后,叉号随即消失。
- 🔹 (电池状态图标)
- (电池充电图标)
- ★ (飞行模式图标)
- 🗞 (麦克风静音图标)
- ・
 (扬声器图标)
- ⊖ (勿扰图标)
- 🔉 (静音图标)
- □□ (振动图标)
- 〇 (闹铃图标)
- ♀ (GPS 图标)

通知图标

Ð	(新短信图标)
L	(当前通话图标)
ň	(未接来电图标)
U	(保持中的手机通话图标)
(¹ →	(呼叫转移图标)已开启呼叫转移
<u>+</u>	(正在下载数据图标)
<u>†</u>	(正在上传数据图标)
\$	(软件设定图标)可用设备的基本设定
ð	(安装最新软件图标)软件更新可用
C	(系统更新图标)系统更新可用
÷	(正在下载系统更新图标)
 €	(正在安装下载的系统更新图标)
	(STAMINA模式图标)
D	(电池保养图标)
\checkmark	(动态振动图标)
**	(屏幕截图图标)截取的屏幕截图
л	(音乐播放图标)正在播放歌曲
ው	(侧感图标)侧感 有说明可用
٠	(更多通知图标)更多未显示的通知

注意

此处并未列出可能在您的设备中显示的所有图标。此列表仅供参考,如有更改,恕不另行通知。

电池和维护

为设备充电

您可以通过墙壁插座或计算机给设备充电。设备充电时,您仍然可以使用它。

如果电池电量耗尽,则可能需要长达 10 分钟,设备才会对充电响应。在这段时间内, 屏幕会一直保持完全黑屏状态,不会显示充电图标。已完全耗尽电量的电池充满电可能 需要几个小时。充电速度可能会受环境温度的影响。

注意

本设备内嵌有一块可充电电池,只能由授权索尼维修中心更换该电池。不得自行尝试打开或拆解 设备。这样做会造成损坏并使您的保修失效。

请务必使用原装索尼充电器和专用于特定 Xperia 型号的 USB 连接线,因为其他类型的 充电器可能会增加充电时间、根本无法充电,甚至可能会损坏设备。

提示

墙壁插座充电器能比计算机更快地给设备充电。设备充电时,您仍然可以使用它。

使用 USB 连接线为设备充电



1 将 USB 连接线的一端连接至充电器(或计算机的 USB 端口)。

2 将连接线的另一端连接至设备上的 USB 端口。充电开始时,通知指示灯会亮起。

3 当设备充满电之后,将连接线直接朝外拔出,以断开与设备的连接。确保不要弯曲连接器。

〔注意〕

请务必使用设备随附的 USB 连接线,因为其他类型的 USB 连接线可能会损坏您的设备。

【提示】

如果电池电量彻底耗尽,可能需要几分钟时间通知指示灯才会亮起并显示充电图标。

有关 USB 连接线使用和电池充电的注意事项

为手机充电时,索尼强烈建议您仅使用索尼品牌的原装电池、符合中华人民共和国通信 行业标准 YD/T 1591-2009 规范的电源以及随手机一起提供的 USB 连接线。使用第三方 产品可能会导致手机性能降低,有可能会给您带来健康或安全风险。

电池通知指示灯的状态

绿色	电池正在充电,	电量高于 90%
橙色	电池正在充电,	电量介于 15%至 90%之间
红色	电池正在充电,	电量低于 15%

电池和电源管理

本设备内嵌有一块电池。要充分使用此电池,请跟踪不同应用程序和功能的耗电情况。 您还可以使用电池保养来延长电池的使用寿命。后台省电功能默认启动,以帮助您进一 步降低电池耗电量,并且可以使用其他省电模式,以帮助您在必要时降低电池耗电量。

省电功能可降低某些非必要的设备功能的优先级。如果您不想让某个应用程序受到影 响,则可以在"省电模式下仍启用的内容"菜单中将其免除。电话和短信功能不受影响。

注意

系统更新可能会更改您的设备中可用的省电功能。

查看电池耗电量

- 1 找到并点按设定 > 电池,以查看预估剩余电池电量百分比和电池剩余使用时间。
- 2 点按**高级**获取有关电池使用情况的更多详细信息。

查看应用程序的电池耗电量

- 1 找到并点按设定 > 应用程序和通知。
- 2 选择某个应用程序并在高级 > 电池下查看其电池耗电量。

提高电池性能的常规使用提示

以下提示可帮助您提高电池性能:

- 降低屏幕亮度级别,参见第 43 页上的屏幕设定。
- · 不需要蓝牙、WLAN 和位置服务时,请关闭这些功能。
- 如果所在区域无网络信号或网络信号弱,请关闭设备或使用飞行模式。否则,设备将反复搜索可用的网络,这也会耗电。
- 在国外时使用 WLAN 网络代替漫游。漫游会搜索您的本地网络并且对电池的需求会更高,因为设备必须通过更高的输出功率进行传输。参见第 39 页上的 WLAN。
- 更改电子邮件、日历和通讯录的同步设置。
- 检查电池耗电量较高的应用程序并考虑设备上针对这些应用程序提供的电池省电提示。
- · 更改应用程序的通知级别,请参阅第 27 页上的*通知*。
- · 关闭应用程序的位置共享权限,请参阅第 44 页上的*应用程序设定*。
- · 卸载不使用的应用程序。
- 使用索尼原装免提设备收听音乐。免提设备比您的设备的扬声器耗电量更少。
- 不时地重新启动您的设备。

使特定应用程序免于优化

- 1 找到并点按设定 > 应用程序和通知 > 高级 > 特殊应用权限 > 省电功能。
- 2 按照屏幕上的说明,选择要应用省电功能的应用程序。

STAMINA 模式

STAMINA 模式通过禁用设备的某些功能来延长电池续航时间。

根据 STAMINA 级别,将限制或禁用不同的功能以降低电池耗电量。这些包括渲染性 能、屏幕亮度、图像增强和屏幕关闭时 GPS。对于某些应用程序,可能会禁用后台应用 程序数据同步或流传送。

启动 STAMINA 模式

- 1 找到并点按设定 > 电池 > STAMINA 模式。
- 2 点按**立即启用**或自动启用开关。
- 3 点按自动启用开关时,根据偏好调整自动启动百分比。
- 4 点按 STAMINA 级别选择所需的水平。

〔提示〕

您可以通过省电功能菜单中的 STAMINA 模式免除应用程序被优化。

电池保养

电池保养可延长电池的使用寿命。此功能检测您的充电模式,并估计常规充电期间的开 始和结束时间。由此控制充电速度,从而实现在您断开充电器前电池电量刚刚达到 100%。您也可以手动设置充电期间的开始和结束时间。

注意

电池保养在几天内检测到至少4个小时常规充电周期后才会控制充电速度。

启用或禁用电池保养

- 1 找到并点按设定 > 电池 > 电池保养。
- 2 点按开关以启用或禁用电池保养。默认选择自动。
- 3 要手动设置充电时段的开始和结束时间,请点按自定义,然后设置开始和结束时间。

(提示)

电池保养保存常规充电周期的学习模式。即使已禁用该功能,再次启用该功能之后也会采用学习 模式。

更新设备

您应该更新设备上的软件以获得最新的功能、增强功能和漏洞补丁,从而确保拥有最佳 性能。如果有软件更新可用,状态栏中将显示ŀ(系统更新图标)。您也可以手动查看 新的更新。

安装软件更新的最便捷方式就是在设备上以无线方式进行安装。然而,有些更新无法进 行无线下载。那么,您需要使用 PC 或 Apple Mac 计算机上的 Xperia Companion 软件来 更新设备。

更新设备前,请考虑以下事项:

- 确保您有足够的剩余存储空间。
- 系统和应用程序更新能够以本用户指南中所述之外的另一种方式呈现设备中的功能。 Android 版本在更新后可能不受影响。

(警告)

安全警告:未经授权的操作系统更新可能会导致潜在的安全风险。

检查新软件

找到并点按**设定 > 系统 > 高级 > 软件更新**。

以无线方式更新设备

使用软件更新应用程序以无线方式更新设备软件。可以通过移动网络下载的更新取决于 您的运营商。建议使用 WLAN 网络而非移动网络下载新软件,以避免产生数据通信费 用。

安装系统更新

- 1 找到并点按设定 > 系统 > 高级 > 软件更新。
- 2 按照屏幕上的说明操作。

设定自动下载系统更新

- 1 找到并点按设定 > 系统 > 高级 > 软件更新。
- 2 点按: (更多图标), 然后点按设定 > 自动更新系统。
- 3 选择首选选项。

为应用程序启用或禁用自动更新

- 1 找到并点按设定 > 系统 > 高级 > 软件更新。
- 2 点按: (更多图标),然后点按设定 > 自动更新应用程序。
- 3 选择首选选项。

使用计算机更新设备

- 1 使用 USB 连接线将设备连接到计算机。
- 2 确保设备的屏幕已解锁,然后向下拖动状态栏,然后点按中(USB 图标)旁边的 Android 系统。
- 3 点按**点按即可查看更多选项**,然后点按**文件传输**。
- 4 如果 Xperia Companion 未自动启动,请将其打开。
- 5 确保计算机可以访问互联网。
- 6 **计算机**:如果检测到新的软件更新,会显示一个弹出窗口。请按照屏幕上的说明运行相 关软件更新。

注意

如果相关的计算机中未安装 Xperia Companion 软件,请将您的设备连接至计算机,并按照屏幕上 的安装说明进行操作。请确保使用设备随附的 USB 连接线,并且连接线已正确连接到设备和计算 机。

重新启动、重设和修复

如果设备停止响应或无法正常重启,您可以强制执行设备重启或关机。不会删除任何设 定或个人数据。

您还可以将设备重设为原始出厂设定。如果您的设备无法正常运行,有时需要执行此程 序,但请注意,您应先备份资料,因为重置设备会清除设备中的所有资料。 有关详细信 息,请参阅第 37 页上的*使用计算机备份和传输数据*。

如果您的设备无法打开或您想要重设设备软件,您可以使用 Xperia Companion 来修复 您的设备。要了解使用 Xperia Companion 的更多信息,请参阅 Xperia Companion 网站 *https://support.sonymobile.com/xperia~companion/*。

重新启动您的设备

注意

电池电量不足时,设备可能无法重新启动。将设备连接到充电器,并尝试再次重新启动。

- 1 长按电源键。
- 2 在打开的菜单中, 点按**重新启动**。设备将自动重新启动。

强制设备重新启动或关机

- 1 同时长按电源键和音量增加键,直至设备振动。
- 2 根据您想强制重新启动设备还是关机,按如下步骤操作。
- 如果您想强制重新启动设备:此时,松开这些按键。设备将重新启动。
- · 如果您想强制设备关机:继续按住这些按键。在几秒钟之后,设备振动三次,然后关闭。

执行恢复出厂设置

注意

为了避免设备遭到永久性损坏,不要中断恢复出厂设置过程。

- 1 备份保存在设备内存中的任何资料。重设将删除设备中的所有资料。
- 2 找到并点按设定 > 系统 > 高级 > 重置选项。
- 3 点按清除所有数据(恢复出厂设置)>恢复手机出厂设置。
- 4 如果需要,请绘制屏幕解锁图案,或输入屏幕解锁密码或 PIN 码以继续。
- 5 若要进行确认,请点按**清除全部内容**。

【提示】

当您执行恢复出厂设置时,您的设备不会恢复到之前的 Android 软件版本。

修复设备软件

您可以使用 Xperia Companion 修复设备的软件。如果您忘记屏幕解锁密码、PIN 码或图 案,可以使用 Xperia Companion 中的设备修复功能来清除此安全层。通过运行修复功 能,您可以为设备重新安装软件,在此过程中,可能会丢失部分个人数据。

在您已更新 Xperia 软件后或者您已执行了一次软件修复或恢复出厂设置后,如果您的设 备似乎已冻结、反复重新启动或完全无法启动,请尝试强制设备关机,然后尝试重新开 机。如果此问题仍然存在,请强制设备关机,然后执行软件修复。

使用 Xperia Companion 修复设备软件

- 1 请确保您的计算机中安装有 Xperia Companion。
- 2 在计算机上打开 Xperia Companion 软件,并单击主屏幕上的软件修复。
- 3 按照屏幕上显示的说明重新安装软件并完成修复。

重设应用程序

如果您的应用程序停止响应或导致设备出现问题,您可以重设应用程序或清除应用程序 数据。

重设应用程序偏好

- 1 找到并点按设定 > 应用程序和通知。
- 2 点按>(查看所有应用程序图标)查看所有应用程序。
- 3 点按:(更多图标)>重置应用偏好设置>重置应用。

【提示】

重设应用程序偏好不会从您的设备中删除任何应用程序数据。

清除应用程序数据

- 1 找到并点按设定 > 应用程序和通知。
- 2 选择某个应用程序或服务,然后点按存储 > 清除数据 > 确定。

注意

清除应用程序数据时,所选应用程序的数据会从设备中永久删除。并非每个应用程序或服务都提 供清除应用程序数据的选项。 清除应用程序缓存

- 1 找到并点按设定 > 应用程序和通知。
- 2 选择某个应用程序或服务,然后点按**存储 > 清除缓存**。

注意

并非每个应用程序或服务都提供清除应用程序缓存的选项。

清除应用程序默认设定

- 1 找到并点按设定 > 应用程序和通知。
- 2 选择某个应用程序或服务,然后点按高级 > 默认打开 > 清除默认设置。

注意

并非每个应用程序或服务都提供清除应用程序默认设定的选项。

提高内存性能

内部存储器存储下载的或传输的内容以及个人设定和数据,正常使用会倾向于用完。如 果设备运行速度开始变慢,或者应用程序突然关闭,您应该考虑以下解决方案:

- 关闭正在运行但未在使用的应用程序。
- 卸载已经下载但没有使用的应用程序。
- 将照片、视频和音乐从内存转移到可移除记忆卡中。

注意

- 可以单独购买记忆卡。
- 如果您的设备无法读取记忆卡上的内容,您可能需要格式化记忆卡。请注意,格式化记忆卡时, 所有内容都会被擦除。

查看内存状态

· 找到并点按**设定>存储**。

释放内部存储空间

- 1 找到并点按设定>存储。
- 2 点按释放空间。如果您已插入记忆卡,请选择内部共享存储空间 > 释放空间。
- 3 选择要删除的不常用应用程序或旧文件,然后按照屏幕上的说明操作。

停止正在运行的应用程序和服务

- 1 找到并点按设定 > 应用程序和通知。
- 2 选择某个应用程序或服务,然后点按**强行停止 > 确定**。

格式化记忆卡

- 1 找到并点按设定 > 存储。
- 2 点按 SD 卡 > : (更多图标),然后点按存储设定 > 格式化,然后在接下来的确认对话 框上执行格式化。

注意

格式化记忆卡时将擦除其中的所有内容。确保您首先备份了要保存的所有数据。备份内容时可以 将内容复制到计算机。有关详细信息,请参阅第 37 页上的*使用计算机备份和传输数据*。

智能清理

智能清理可根据应用程序使用情况自动优化存储和内存,从而提高设备的性能。

启用或禁用智能清除程序

- 1 找到并点按设定>Xperia 助手。
- 2 点按智能清理,点按开关以启用或禁用此功能。

注意

如果您找到并点按文件应用程序,则还可以手动修改、复制或删除文件。


使用百度网盘备份和传输数据(推荐)

您可以使用百度网盘备份和同步数据。从应用商店下载百度网盘并按照屏幕上的说明进 行操作。

使用计算机备份和传输数据

当您有大量媒体文件(如照片、视频、音乐文件)时,建议将数据备份到计算机。您还可以通过将旧设备和新设备同时连接到计算机,将数据从旧设备传输到新设备。使用 USB 连接线将 Windows 计算机与设备连接起来可传送和管理您的文件。

使用 USB 连接线连接计算机

- 1 使用 USB 连接线将设备连接到计算机。
- 2 向下拖动状态栏,然后点按+(USB 图标)旁边的 Android 系统。
- 3 点按**点按即可查看更多选项**。在您点按**文件传输**后,计算机将检测您的设备。

〔注意〕

始终使用特定 Xperia 型号专用的 USB 连接线并确保该连接线完全干燥。

使用计算机备份数据

- 1 解锁设备屏幕并使用 USB 连接线将设备连接到计算机。
- 在计算机上,选择要备份的文件,然后将文件复制并粘贴或拖放到计算机上的某个位置。

从旧设备传输文件到新设备

- 1 解锁设备屏幕并使用 USB 连接线将旧设备和新设备同时连接到计算机。
- 在计算机上,选择旧设备中要传输的文件,然后将文件复制并粘贴或拖放到新设备上的 某个位置。

注意

将文件从旧设备复制到新设备时,请确保两个设备上的文件夹名称相同。

使用记忆卡备份和传输数据

使用记忆卡备份和传输文件

- 1 确保您已将记忆卡插入设备。
- 2 找到并点按 (文件图标)。
- 3 点按住并标记要传送至记忆卡的文件。
- 4 点按:(更多图标),然后选择复制到…或移动到…进行备份或传送。



应用程序访问管理

使用应用权限管理应用程序来检测哪些应用程序可能会限制您的隐私,然后为其设置访问权限。

查看或更改应用程序访问状态

- 1 找到并点按③(应用权限管理图标)。
- 2 在列表中选择要查看其访问状态的应用程序。
- 3 如果您想要更改某个应用程序的访问设定,请将其选中,然后点按滑块以启用或禁用访问请求。

注意

禁用系统应用程序的访问请求可能会导致设备崩溃。无法为某些应用程序更改访问设定。



移动数据连接

您需要正确的互联网设定才能用移动数据连接访问互联网。

- 对于大多数移动网络和运营商,设备中已预先安装了这些设定,因此您可以立即开始使 用互联网。
- · 您可以手动检查互联网设定的更新。如果您错误地更改或删除了互联网设定,请重设互 联网设定。
- 找到并点按设定 > 网络和互联网 > 移动网络以获得更多移动网络选项。

WLAN

可用的 WLAN 网络可能是开放网络,也可能是安全网络。安全网络用 WLAN 网络名称 旁的 â (WLAN 锁定图标)表示。

连接到 WLAN 网络

- 1 找到并点按设定 > 网络和互联网 > WLAN。
- 2 点按开关以启用 WLAN。随即会显示所有可用的 WLAN 网络。
- 3 点按一个 WLAN 网络以连接到该网络。使用安全的网络,请输入相关密码。连接之后, 状态栏中将显示零(WLAN 图标)。

手动添加 WLAN 网络

- 1 找到并点按设定 > 网络和互联网 > WLAN。
- 2 向下滚动并点按添加网络。
- 3 输入网络名称信息。
- 4 要选择安全类型,请点按**安全性**字段。
- 5 如有必要,请输入密码。
- 6 要编辑高级选项(如代理设定、IP 设定和其他网络设定),请点按高级选项,然后根据 需要编辑选项。
- 7 点按**保存**。

增加 WLAN 信号强度

有多种方法可以提高 WLAN 接收能力:

- · 将设备靠近 WLAN 接入点。
- 使 WLAN 接入点远离潜在障碍物或干扰。
- · 请勿遮盖您设备的 WLAN 天线区域。

注意

WLAN 天线通常位于设备的上部。参见第 12 页上的概览。

WLAN 设定

当您连接到 WLAN 网络或者附近存在 WLAN 网络时,您可以查看这些网络的状态。此外,还可以设定设备,使其在检测到有效的开放 WLAN 网络时通知您。

查看有关连接的 WLAN 网络的详细信息

- 1 找到并点按设定 > 网络和互联网 > WLAN。
- 2 点按当前已连接到的 WLAN 网络。会显示详细的网络信息。

更改 WLAN 设定

- 1 找到并点按设定 > 网络和互联网 > WLAN。
- 2 点按 WLAN 偏好设置。

共享移动数据连接

可以通过多种方法与其他设备共享移动数据连接。

- 便携式热点:通过 WLAN 最多可同时与 10 台其他设备共享移动数据连接。
- 一一触便携式热点:触摸设备以通过 WLAN 开始共享您的移动连接。
- USB 网络共享: 使用 USB 连接线与单台计算机共享移动数据连接。

将设备用作便携式热点

- 1 找到并点按设定 > 网络和互联网 > 热点和网络共享 > 便携式热点。
- 2 点按列表顶部的开关以启用功能。

使用 USB 连接线共享数据连接

- 1 使用 USB 连接线将设备连接到计算机。
- 2 找到并点按设定 > 网络和互联网 > 热点和网络共享。
- 3 点按 USB 网络共享开关,如果出现提示,则点按确定。连接成功后状态栏中会显示型 (USB 共享图标)。
- 4 要停止共享数据连接,请点按 USB 网络共享开关,或断开 USB 连接线的连接。

〔注意〕

您无法通过 USB 连接线同时共享设备的数据连接和 SD 卡。

通过一触便携式热点共享您的移动连接

- 1 确保两台设备均启用了 NFC 功能且各设备屏幕均处于活动状态。
- 2 找到并点按设定 > 网络和互联网 > 热点和网络共享。
- 3 点按一触便携式热点。
- 4 将设备放在一起, 使各设备的 N 标记互相接触, 然后点按**连接**。

注意

此功能仅适用于还支持 NFC WLAN 绑定的设备。

控制数据流量

您可跟踪指定期间内设备通过移动数据或 WLAN 连接接收和发送的数据量。例如,您可 查看单独应用程序所使用的数据量。对于通过移动数据连接所传输的数据,您也可设定 数据使用量警告和限制,以避免产生额外费用。

设置和控制数据使用

- 1 找到并点按设定 > 网络和互联网 > 流量使用情况。
- 2 选择并根据需要编辑设定。

控制个别应用程序的数据使用量

- 1 找到并点按设定>应用程序和通知。
- 2 点按要控制的应用程序,然后点按**流量使用情况**。
- 3 根据需要编辑选项。

注意

如果更改相关数据使用设定,可能会影响个别应用程序的性能。

基本设定

访问设定

从"设定"菜单查看和更改您设备的设定。"设定"菜单可以从"应用程序"屏幕和"快速设 定"面板进行访问。

从应用程序屏幕打开设备设定菜单

找到并点按**设定**。

查看设备信息

· 找到并点按设定 > 系统 > 关于手机。

访问快速设定面板

• 使用两根手指,向下拖动状态栏。

选择要在快速设定面板中显示的设定

- 1 使用两根手指向下拖动状态栏,然后点按 (编辑图标)。
- 2 要将设定添加到快速设定面板,请将图标拖放到屏幕的顶部。要删除设定,请将图标拖放到屏幕的底部。

重新排列快速设定面板

- 1 使用两根手指向下拖动状态栏,然后点按♪(编辑图标)。
- 2 长按一个图标,然后将其移至所需位置。

打开手电筒

- 1 使用两根手指,向下拖动状态栏。
- 2 如果您第一次使用闪光灯,请点按
 (编辑图标)。长按Ⅰ(手电筒图标),然后将其 移至所需位置。
- 3 点按17 (手电筒图标)。

音量、振动和声音

可以通过使用音量键或更改设定来更改音量和振动。仅可通过设定来更改声音和提示 音。

注意

应用程序设定可覆盖已选择的音量、振动和声音设定。

音量和振动

您可以更改响铃、媒体、闹铃和通话的音量。此外,您可以将设备设为振动心(振动图标)。

铃声和通知音量 ♀ (响铃音量图标)会影响通知,通话音量 ✔ (通话音量图标)会影响 通话,媒体音量 ✔ (媒体音量图标)会影响音乐、视频、游戏以及其他媒体。例如,如 果您在观看视频时更改了音量,则媒体音量也会随之更改。闹钟音量用^①(闹铃图标) 指示。

更改音量

- 1 向上或向下按音量键改变媒体音量。要快速打开或关闭媒体音量,点按J(媒体音量图标)。
- 若要更改通话、响铃和通知,或闹铃音量,请点按*(设定图标)。使用各滑块调节音量。

启用振动模式

- 1 向上或向下按音量键。
- 2 点按滑块上方显示的图标一次或多次,直到出现心(振动图标)。

为所有来电启动声音加振动

- 1 找到并点按设定>声音。
- 2 点按有来电时响铃并振动开关以启用此功能。

声音和提示音

设定铃声

- 1 找到并点按设定>声音。
- 2 选择手机响铃 SIM 1 或手机响铃 SIM 2。
- 3 从列表中选择一个选项,或点按添加铃声并选择设备上保存的音乐文件。
- 4 若要进行确认,请点按**确定**。

【提示】

若要为某个联系人设置特定铃声,请参见第 49 页上的*添加和编辑联系人*。您可为每张 SIM 卡设 定不同的铃声。

设定通知声音

- 1 找到并点按设定 > 声音 > 通知声音。
- 2 从列表中选择一种声音或选择无关闭所有通知声音并将通知设定为仅振动。
- 3 若要选择设备上保存的音乐文件,请点按**添加铃声**。
- 4 若要进行确认,请点按确定。

启用或禁用其他声音和提示音

- 1 找到并点按设定 > 声音 > 高级。
- 2 点按开关以启用或禁用不同的声音和提示音。

用免打扰让设备静音

在您不想被打扰的情况下(如夜间),启动勿扰可让设备静音并限制振动和可见指示。

设定选项

- 通知
- 例外情况
- 持续时间
- 自动开启

启用或禁用勿扰

- 1 使用两根手指向下拖动状态栏以访问快速设定面板。
- 2 如果您是第一次使用"快速设定"面板打开勿扰模式,请点按
 (编辑图标)。长按Θ
 (勿扰图标),然后将其移至所需位置。
- 3 点按⊖(勿扰图标)。

自动规则

您可以针对特定时间或活动设定自动规则以激活勿扰模式。

设定自动规则

- 1 找到并点按设定 > 声音 > 勿扰 > 自动开启。
- 2 点按自动规则,例如**睡眠**。

- 3 按需要设定时间和行为。要更改规则名称,请点按 (编辑图标)。
- 4 点按开关以启用此规则。

提示

若要创建新的规则,请点按添加规则并按照屏幕说明进行操作。

在激活勿扰模式时设置通知声音

- 1 找到并点按设定 > 声音 > 勿扰。
- 2 点按**通知**。
- 3 选择一个选项。

为勿扰模式设定例外情况

- 1 找到并点按设定 > 声音 > 勿扰。
- 2 点按**例外情况**下的选项。
- 3 点按开关以启用一个或多个选项。

设置何时禁用勿扰模式

- 1 找到并点按设定 > 声音 > 勿扰。
- 2 点按**持续时间**。
- 3 选择一个设定,并点按确定。您可以通过点按+或-来调整小时数。

屏幕设定

您可以更改屏幕的行为、亮度、查看大小和质量。例如,选择较大的字体或显示屏大小 更便于阅读,或者更改在状态栏中看到的图标。

如果您要更改背景,请参阅第 26 页上的*背景*。要更改在关闭屏幕之前屏幕开启的时 间,请参阅第 20 页上的*打开或关闭屏幕*。

更改屏幕设定

- 1 找到并点按设定>显示。
- 2 点按要更改的设定。
- 3 使用滑块、复选框或其他菜单进行调整。

图像质量设定

在设备上查看照片和视频时,色域和对比度可提高照片和视频的质量。

当您在设备上使用 X1 for mobile 查看视频时,视频图像增强能改善视频的视觉质量。通过此功能,在 SDR 模式下录制的视频可具有如同 HDR 一样的质量。

〔注意〕

当在色域和对比度中选择大师模式时,不能使用视频图像增强。

(提示)

视频图像增强仅对于某些应用程序可用。

白平衡

选择一个预设设定。如果选择定制,可以使用滑块调整白平衡。要恢复为默认设定,请 选择中。

亮度

使用滑块调整亮度级别。您也可以启用自动调节亮度,根据周围的光线自动优化亮度。

注意

请避免长时间显示非常明亮或静态的图像。否则可能造成屏幕留下残像或色痕。

自动旋转屏幕

将屏幕设定为在设备翻转时自动旋转,或将其设定为保持纵向视图。

〔提示〕

即使自动旋转屏幕功能禁用,也可以通过点按导航栏中的口(旋转图标)手动旋转画面。

夜间模式

夜间灯光将屏幕颜色切换为琥珀色。这样可以更容易地在较暗的环境中查看屏幕,还可 以更容易入睡。

屏幕关闭时防止意外操作

您可以防止设备放在口袋或包中时被误操作。点按屏幕关闭时防止意外操作开关以启用 或禁用此功能。

更改锁定屏幕设定

- 1 找到并点按设定>锁屏和安全性>锁屏时的偏好设置。
- 2 点按要更改的设定。
- 3 使用开关、复选框或其他菜单进行调整。

应用程序设定

某些应用程序会在您开始使用时要求权限。您可以从"设定"菜单或从"权限确认"对话框 为每个应用单独允许或拒绝权限。权限要求取决于应用程序的设计。

允许或拒绝权限

当显示对话框时,您可以选择是允许还是拒绝权限。如果您以前使用过其他 Android 版本,则大多数应用程序都已获得必要的权限。

设定权限

- 1 找到并点按 设定 > 应用程序和通知 > 高级 > 应用权限。
- 2 选择一个选项,然后点按相关开关以调整权限。

使用位置服务

位置服务允许地图和相机等应用程序使用 WLAN 和 GPS(全球定位系统)确定您的位置。

为了使用您的设备查找您的位置,您需要启用位置服务。

启用或禁用位置服务

- 1 找到并点按设定 > 锁屏和安全性 > 位置信息。
- 2 点按开关以启用或禁用位置服务。

提高 GPS 的准确性

在您的设备中首次使用 GPS 功能时,需要几分钟时间才能找到您的位置。为便于搜索, 请确保上空无任何遮挡。站立不动,不要盖住 GPS 天线。GPS 信号可穿过云层和塑料, 但无法穿过大部分坚固的物体(如建筑物和高山)。如果几分钟后未找到您的位置,请 移动到其他位置。

〔注意〕

GPS 天线通常位于设备的上部。参见第 12 页上的*概览*。

语言设定

您可以为设备选择默认语言并在以后再次修改。您也可以更改文本输入的书写语言。

更改语言

- 1 找到并点按设定 > 系统 > 语言和输入法 > 语言。
- 若要更改语言,请将所需语言拖放到列表顶部。如果当前未列出所需语言,请点按+ (添加图标)进行添加。

注意

如果您选择了错误的语言并且无法阅读菜单文本,请找到并点按单(设定图标) > %(系统菜单 图标)。然后选择**==**(键盘图标)旁的文本,并在打开的菜单中选择第一项条目。随后可选择所 需语言。

虚拟键盘

您可以通过单独点按虚拟键盘上的每个字母来输入文本,也可以使用手势输入功能并在 字母间滑动手指来组成单词。

在不同的虚拟键盘选项之间切换

- 1 找到并点按设定 > 系统 > 语言和输入法 > 屏幕键盘。
- 2 点按管理键盘,然后点按开关以启用或禁用键盘。

日期和时间

您可以更改设备的日期和时间。

手动设定日期、时间或时区

- 1 找到并点按设定 > 系统 > 日期和时间。您可在高级下找到项目。
- 2 要手动设定日期或时间,通过点按开关来禁用自动确定日期和时间功能。要手动设定时 区,通过点按开关来禁用自动确定时区功能。
- 3 点按所需项目以编辑和更改数值。



拨打电话

您可以手动拨电话号码来拨打电话,或使用智能拨号功能快速地从联系人列表和通话记 录中找到号码。

双 SIM 卡用户可以设定用于拨打电话的默认 SIM 卡,或者每次拨打电话时可以选择 SIM 卡。找到并点按设定 > 网络和互联网 > 高级 > 双 SIM 卡 > 通话,选择一个选项。

拨打电话概览



- 1 显示智能拨号和选项
- 2 退格
- 3 拨号键盘
- 4 通话按钮

拨打电话号码

- 1 找到并点按《(电话图标)。
- 2 如果显示通话记录,请点按●(拨号键盘图标)以显示拨号键盘。
- 3 输入手机号码并点按S(通话按钮)。
- 4 在选择帐户对话框中选择 SIM 卡。

使用智能拨号拨打电话

- 1 找到并点按《(电话图标)。
- 2 如果显示通话记录,请点按●(拨号键盘图标)以显示拨号键盘。
- 3 使用拨号键盘输入与要呼叫的联系人相对应的字母或数字。输入每个字母或数字时会显示候选匹配项的列表。
- 4 点按您要呼叫的联系人。
- 5 在选择帐户对话框中选择 SIM 卡。

拨打国际长途

- 1 找到并点按《(电话图标)。随即显示通话记录。
- 2 点按●(拨号键盘图标)显示拨号键盘。
- 3 长按 0, 直到出现"+"号。

- 4 输入国家代码、区号(前面不用加0),随后输入电话号码。然后点按 (通话按 钮)。
- 5 在选择帐户对话框中选择 SIM 卡。

接听电话

如果您在设备处于休眠模式或屏幕被锁定时接到来电,则手机应用程序会以全屏格式打 开,并显示 SIM 图标表明来电所拨打的 SIM 卡。

如果您在屏幕处于活动状态时接到来电,则来电会作为通知予以显示,即出现在任何打 开的屏幕的顶部,SIM1 或 SIM2 表明来电位于哪张 SIM 卡。收到此通知时,可以选择接 听电话并打开手机应用程序屏幕,也可以拒绝接听来电并停留在当前屏幕。

在屏幕处于非活动状态时接听或拒接电话

──当有来电时,向上滑动⊘(来电图标)接听电话,或向下滑动以拒接来电。

在屏幕处于活动状态时接听或拒接电话

· 有来电时,在屏幕顶部出现的提醒通知中点按**接听**或**拒绝**。

使来电铃声变成静音

当您收到呼叫时,请按音量键。

转移呼叫

您可以将呼叫转给不同的接听方,例如,另外一个电话号码、另外一台设备或应答服 务。

转移呼叫

- 1 找到并点按《(电话图标)。
- 2 点按:(更多图标)>设定。
- 3 点按通话帐户,然后选择 SIM 卡。
- 4 点按**来电转接**,然后选择一个选项。
- 5 输入要将呼叫转移到的号码,然后点按开启。

关闭呼叫转移

- 1 找到并点按《(电话图标)。
- 2 点按: (更多图标) > **设定**。
- 3 点按**通话帐户**,然后选择 SIM 卡。
- 4 点按**来电转接**。
- 5 选择某个选项,然后点按**关闭**。

阻止号码

您可以阻止号码呼入及向您发送信息。从已存储的号码中选择或自己输入一个号码。

阻止已存储的号码

- 1 找到并点按《(电话图标)。
- 2 长按要阻止的号码。
- 3 点按**屏蔽号码**,然后点按**屏蔽**。已阻止此号码的来电和短信。

通过键入号码阻止号码

- 1 找到并点按《(电话图标)。
- 2 点按:(更多图标)>设定>号码拦截>添加电话号码。
- 3 输入您想要阻止的电话号码,然后点按**屏蔽**。已阻止此号码的来电和短信。

取消阻止已阻止的号码

1 找到并点按4 (电话图标)。

- 2 点按:(更多图标) > **设定 > 号码拦截**。
- 3 点按您想要取消阻止的电话号码旁的×(取消图标),然后点按取消屏蔽。不再阻止此 号码的来电和短信。



添加和编辑联系人

您可以在设备上和从同步的帐户添加、编辑或删除联系人。添加联系人图片或设置个人 铃声来个性化联系人。您还可以编辑有关自己的联系人信息。

添加联系人

- 1 找到并点按▲ (通讯录图标)。
- 2 点按• (添加新联系人图标)。
- 3 如果您是首次添加联系人,并且已将多个帐户同步到您的设备,请选择一个帐户。此帐 户将成为保存联系人的默认帐户。稍后,您可以通过点按●(添加新联系人图标)>保 存到选择保存联系人的位置。
- 4 输入或选择该联系人的所需信息。
- 5 完成后,点按**保存**。

注意

若要更改用于保存联系人的默认设定,请点按≡(菜单图标)并选择新帐户。或者选择手机联系 人将联系人仅保存到您的设备。要将现有联系人移动到新帐户,您必须重新创建联系人并将其保 存到新帐户。

[提示]

如果在联系人的电话号码前加上加号和国家代码,则您从国外拨打电话时无需再次编辑该号码。

编辑联系人

- 1 找到并点按↓ (通讯录图标)。
- 2 点按要编辑的联系人,然后点按 < (编辑图标)。
- 3 编辑必要信息。
- 4 完成后,点按**保存**。

添加或删除联系人图片

- 1 找到并点按↓ (通讯录图标)。
- 2 点按要编辑的联系人,然后点按≥(编辑图标)。
- 3 点按▲(相机图标),然后选择一个选项。
- 4 更新图片后, 点按**保存**。

(提示)

您也可以直接从相册应用程序中将图片添加到联系人。

为联系人设定个性化铃声

- 1 找到并点按↓ (通讯录图标)。
- 2 点按要编辑的联系人,然后点按:(更多图标)>设置铃声。
- 3 选择铃声或点按+(添加图标)以选择设备中保存的某个音乐文件。
- 4 点按**确定**。

将某个联系人的所有通话发送到语音信箱

- 1 找到并点按↓ (通讯录图标)。
- 2 选择所需联系人。
- 3 点按: (更多图标) > 转接到语音信箱。

删除联系人

- 1 找到并点按↓ (通讯录图标)。
- 2 长按要删除的联系人。
- 3 点按■ (删除图标),然后点按**删除**。
- 4 要删除多个或所有联系人,请标记要删除的联系人旁的复选框。
- 5 点按**=**(删除图标),然后点按删除。

从短信中创建一个新联系人

- 1 找到并点按 (信息图标)。
- 2 选择电话号码,然后点按:(更多图标) > 添加到通讯录。
- 3 选择一个现有联系人,或点按**创建新联系人**。
- 4 编辑联系人信息,并点按**保存**。

传送通讯录

向新设备传送通讯录的方式有多种。您可以从在线帐户同步通讯录或直接从另一台设备 导入通讯录。

使用在线帐户传送通讯录

如果将您的旧设备或计算机中的通讯录与在线帐户同步,则可以使用该帐户将通讯录传送到新设备。

开启或关闭自动同步数据

- 1 找到并点按↓ (通讯录图标)。
- 2 点按≡(菜单图标),然后点按设定。
- 3 点按**帐户**,然后点按**自动同步数据**开关以启用或禁用此功能。
- 4 点按确定。

〔注意〕

您需要登录到相关的同步帐户后才能将其与您的通讯录同步。

传送通讯录的其他方法

将通讯录从旧设备传送到新设备有多种其他方式。例如,您可以将通讯录复制到记忆 卡,或者使用蓝牙技术。关于从旧设备传送通讯录的更多具体信息,请参阅相关用户指 南。

从记忆卡导入联系人

- 1 找到并点按▲ (通讯录图标)。
- 2 点按≡(菜单图标),然后点按设定>导入>SD卡或内部存储设备(.vcf文件)。
- 3 选择存储联系人的位置。
- 4 点按≡(菜单图标),然后选择 SD 卡。
- 5 点按以选择要导入的文件。

使用蓝牙导入通讯录

- 1 点按**设定 > 设备连接 > 与新设备配对**,并确保已将设备设为可见。
- 如果系统通知您的设备上有传入文件,请向下拖动状态栏,并点按通知以接受该文件传送。
- 3 点按**接受**开始文件传送。
- 4 向下拖动状态栏。传输完成后,点按通知。
- 5 点按收到的文件并选择存储联系人的位置。

从 SIM 卡导入联系人

- 1 找到并点按↓ (通讯录图标)。
- 2 点按≡ (菜单图标),然后点按**设定 > 导入**。
- 3 选择 SIM 卡。
- 4 选择存储联系人的位置。
- 5 选择要导入的联系人,然后点按**导入**。

备份通讯录

您可使用内部存储器、记忆卡或 SIM 卡来备份通讯录。

将全部联系人导出到记忆卡

- 1 找到并点按↓(通讯录图标)。
- 2 点按≡ (菜单图标) > 设定 > 导出 > 到 SD 卡或内部存储设备(.vcf 文件)。
- 3 点按≡ (菜单图标) > SD 卡。
- 4 选择目标文件夹,然后点按**保存**。

将联系人导出到 SIM 卡

注意

将联系人导出到 SIM 卡时,并非所有的信息都可以导出。这是因为 SIM 卡的内存有限。

- 1 找到并点按↓(通讯录图标)。
- 2 点按≡(菜单图标)>设定>导出。
- 3 选择 SIM 卡, 然后点按确定。
- 4 选择要导出的联系人,然后点按**导出**。
- 5 选择某个选项,然后点按**确定**。

将全部联系人导出到内部存储器

- 1 找到并点按▲ (通讯录图标)。
- 2 点按≡ (菜单图标) > 设定 > 导出 > 到 SD 卡或内部存储设备(.vcf 文件)。
- 3 点按: (更多图标) > 显示内部存储空间。
- 4 点按≡(菜单图标),然后点按□(内部存储图标)旁的设备型号。
- 5 选择目标文件夹或点按**保存**。



阅读并发送信息

信息应用程序以对话的形式显示信息,这意味着发出和接收的所有信息将根据特定人员 进行分组显示。

注意

在单条信息中所能发送的字符数可能有所不同,具体取决于运营商和所用的语言。彩信大小上限 (包括添加的媒体文件大小)同样视运营商而异。有关更多信息,请与网络运营商联系。

信息功能概览



- 1 返回到对话列表
- 2 呼叫信息发送人
- 3 查看更多选项
- 4 收发的信息
- 5 选择 SIM 卡/发送完整信息
- 6 添加附件

提示

要保存收到的信息中包含的文件,请长按该文件,然后选择所需的选项。

信息功能设定

您可以更改信息通知设定,并选择是否启用信息发送报告。

更改信息通知设定

- 1 找到并点按设定 > 应用程序和通知 > > (查看所有应用程序图标)。
- 2 点按信息功能 > 通知 > 信息 > 高级 > 提示音。
- 3 选择一个选项,或点按+(添加图标)并选择设备上保存的音乐文件。
- 4 若要进行确认,请点按**确定**。

启用或禁用发出信息的发送报告功能

- 1 找到并点按 (信息图标)。
- 2 点按:(更多图标),然后点按**设定**。
- 3 点按**发送报告**开关以启用或禁用此功能。

注意

启用发送报告功能后,已成功发送的信息中会显示一个勾号。



将音乐从计算机传输到您的设备

使用 USB 连接线将设备连接到计算机。选择设备上的文件传输,然后使用计算机复制和 粘贴或拖放文件。

注意

音乐应用程序不一定支持所有音乐文件格式。

收听音乐

使用音乐应用程序收听最喜欢的音乐。

音乐播放器概览



- 1 最小化全屏播放器
- 2 搜索设备中保存的所有歌曲
- 3 查看播放队列
- 4 查看更多选项
- 5 专辑封面(如果有)
- 6 添加或删除标记为收藏的歌曲
- 7 当前歌曲的已播放时间
- 8 向播放列表添加歌曲
- 9 进度指示器 拖动或沿直线点按可快进或快退
- 10 当前歌曲的时长
- 11 重复播放当前歌曲或播放队列中的所有歌曲
- 12 点按以转到下一首歌曲,长按使当前歌曲快进

54

- 13 播放或暂停歌曲
- 14 点按或双击可转到当前歌曲的开头或上一首歌曲,长按可快退当前歌曲
- 15 随机播放播放队列中的歌曲

提示

如何在播放歌曲时使用☞(前一个按钮)。

- 在播放的前 5 秒内,点按按钮可返回上一首歌曲。
- 播放 5 秒后,点按按钮可返回当前歌曲的开头,或双击返回上一首歌曲。

音乐主屏幕



- 1 打开音乐菜单
- 2 向上滚动或向下滚动即可查看内容
- 3 点按以开始播放播放队列中的歌曲
- 4 以随机播放模式播放所有歌曲
- 5 转到音乐播放器屏幕

注意

您可能无法播放受版权保护的项目。

编辑音乐信息并下载专辑封面

- 1 当在"音乐"应用程序中播放歌曲时,点按音乐播放器屏幕中的专辑封面并点按**编辑音乐** 信息。
- 2 根据需要编辑信息。
- 3 若要设定或下载专辑封面,请点按✔(编辑图标),然后选择一个选项。
- 4 完成后,点按**保存**。

最小化音乐应用程序

 正在播放歌曲时,点按
 (主屏幕按钮)可转到主屏幕。 音乐应用程序在后台继续 运行。

打开在后台运行的音乐应用程序

- 在后台播放歌曲时,向下拖动状态栏,并点按音乐通知。
- 或者找到并点按፼ (音乐图标)。

相机

了解您的相机



- 1 点按可调节颜色和亮度
- 2 在前置相机与主相机之间切换
- 3 相机设定
- 4 地理标记状态
- 5 使用音量键进行缩放
- 6 使用相机键启动相机、拍照或录制视频
- 7 点按缩略图查看、共享或编辑照片和视频
- 8 切换拍摄照片和视频
- 9 使用快门按钮拍照或录制视频
- 10 后退或退出相机
- 11 选择拍摄模式
- 12 上次选定拍摄模式的快捷方式
- 13 点按可在 x1、x2 和超广角之间切换
- 14 选择纵横比
- 15 点按可调整散景效果
- 16 选择一种闪光灯设定。当闪光灯或闪光激活时,图标变为橙色。
- 17 前置相机镜头

基本相机提示

- 确保镜头清洁。指纹或污垢会降低照片质量。
- 当您需要额外的时间进行准备或避免照片模糊时,请使用自拍计时器。
- 经常检查您的设备的内存状态。高分辨率的照片和视频消耗更多的内存。

注意

注意, 取决于设置, 某些功能可能不可用。

启动相机

- 完全按下相机键,从锁定屏幕滑动▲(相机图标),或从应用程序屏幕点按●(相机图 标)。
- 在屏幕关闭或屏幕处于锁定状态且设备是横向模式时,将设备指向一个对象。当出现取 景器时,点按它以查看全屏幕。

快门按钮

快门按钮的使用因拍摄模式和激活的功能而异。

快门按钮概览

- (截取按钮)拍照
- (开始按钮)录制视频/恢复录制
- " (暂停按钮)暂停视频
- (停止按钮)停止录制视频
- 💿 (自拍计时器打开图标)自拍已启动
- 🖇 (触摸拍摄和自拍计时器已启动图标)触摸捕获和自拍已启动

更改纵横比

1 使用相机时,点按 (纵横比图标)。 2 选择一个设定。

调整相机设定

- 1 使用相机时,点按*(设定图标)。
- 2 滑动列表以查看可用设定和选择设定。

÷	相机设定	(i)
照片		
	自拍 关	
	静止影像尺寸 4:3 (12MP)	
	预测拍摄 关	
	对象跟踪	
	自动捕捉 ^关	
	美肤效果	•
	侧感 开	
通用		
	显示摄影建议 拍照前和拍照后	
	保存位置	
	触摸拍照 关	
	网格线	
	自动预览照片	

注意

可用设定取决于所选的拍摄模式。

提示

点按①(功能简介图标)以查看有关各种功能的信息。

查看、共享或编辑照片和视频

- 1 使用相机时,点按缩略图以打开一个照片或视频。
- 2 向左或向右滑动可查看照片和视频。
- 3 点按屏幕可编辑照片或视频。
- 4 点按<(共享图标)可共享照片或视频。

提示

照片和视频存储在相册应用程序中。参见第 71 页上的查看照片和视频以获取更多选项。

智能启动

将设备指向对象时,可以自动启动相机。

使用智能启动

- 1 使用相机时,点按✿(设定图标)。
- 2 点按智能启动,然后选择一个选项。
- 3 在屏幕关闭或屏幕处于锁定状态且设备是横向模式时,将设备指向一个对象。将出现取 景器。
- 4 点按取景器以查看整个屏幕,然后拍摄照片。

拍摄模式

您可通过点按模式选择拍摄模式。

注意

可用设定取决于所选的拍摄模式。

拍摄模式概述

以下是一些主要的拍摄模式。

- (AR 效果图标)
 利用虚拟场景和人物拍摄照片
- (创意效果图标)
 - 用效果和滤色镜拍照
- (全景图标)
 拍摄广角和全景照片
- 🖞 🦳 (手动模式图标)
 - 手动调整相机设定拍照
- (慢动作图标)录制视频后添加慢动作效果
- (人像自拍图标)
 拍出更好看的自拍照

切换拍摄照片和视频

• 使用相机时,滑动屏幕以选择照片或视频模式。

选择拍摄模式

· 使用相机时,点按**模式**并选择一种拍摄模式。

在主相机和前置相机之间切换

使用相机时, 点按 (切换相机图标) 在主相机和前置相机之间切换。

提示

您也可以通过向下滑动相机屏幕在相机之间切换。

使用缩放

- 在相机屏幕上向内或向外捏合。
- 使用音量键。

- · 重复点按③(切换角度按钮)以选择 x1(正常)或 x2(2 倍光学变焦)。
- 左右拖动④(切换角度按钮)。

〔注意〕

- 变焦仅可用于主相机。
- 选择手动模式时,使用⑧(切换角度按钮)切换角度不可用。

(提示)

如果您放大三倍或更多倍,这可能会影响图像质量。

要使用超广角镜头

• 重复点按③(切换角度按钮)以选择W(超广角)。

注意

- 选择超广角镜头时,无法捏合屏幕或使用音量键进行变焦。
- 超广角的分辨率和其他一些设置与选择 x1 或 x2 角度时的设置不同。

拍照

- 按相机键。
- 点按快门按钮。
- 点按两次侧感器。



录制视频

- 1 使用相机时,滑动屏幕以选择视频模式。
- 2 按相机键或点按快门按钮以启动或停止录制。

提示

您也可以通过双击侧传感器来录制视频。

启动相机并同时拍照

- 1 使用相机时,点按**本**(设定图标),然后点按使用相机键启动 > 启动并拍照。
- 2 关闭设定菜单并退出相机。已保存所有拍摄模式的设定。
- 3 长按相机键启动相机并拍照。

通过点按屏幕拍照

- 1 使用相机时,点按ϕ(设定图标),然后点按触摸拍照 > 开 或Q前置摄像头。
- 2 关闭设定菜单。该设定已保存在所有拍摄模式中。
- 3 点按屏幕上的任意位置以拍照。

提示

此功能也可用于视频。

录制视频时拍照

录制视频时,请点按◎(相机图标)。松开快门按钮时立即拍照。

自拍

使用自拍获得更多准备拍照的时间。它还有助于保持您的设备平稳并避免模糊的照片。

使用主相机的自拍计时器功能

- 1 使用主相机时,点按()。
- 2 点按**自拍**并选择延迟时间。
- 3 关闭设定菜单。自拍设定已保存。
- 4 按相机键或点按快门按钮拍照。拍照前将有一系列蜂鸣声提示拍照倒计时。

曝光、颜色和光照条件

拍摄具有良好曝光的照片需要适量的光照。相机会自动检测并调整到环境光线条件。

例如,在对脸部、移动对象或在低照明条件下拍照时需要不同的曝光。

您还可以使用 HDR 录制视频以增加亮度和对比度,从而获得更为逼真的效果。参见第 62 页上的*以 HDR 录制视频*。

优化光照条件

- · 捕捉光线,利用方向及色彩让场景更为立体。这种光线出现在日出之前和日落时分。从 窗口进来的自然光线也很不错。
- 为了在低照明条件下拍摄更高质量的照片,您需要保持相机平稳。您可以将相机放在一个坚实的平面并使用自拍计时器。
- · 即使光照条件差,也可以尝试使用或不使用闪光灯拍照。有时不使用闪光灯拍摄的质量 更好。

使用闪光灯

- 1 使用相机时,点按屏幕上显示的闪光灯图标,例如44(自动闪光图标)。
- 2 如有需要,请更改闪光灯设定。
- 3 按相机键或点按快门按钮拍照或录制视频。

注意

可用设定取决于所选的拍摄模式。

[提示]

当背景比对象更亮时,使用闪光灯补光移除不需要的阴影。

颜色、亮度和曝光值

您的相机可通过检测光线条件和估计环境光的色温自动调整颜色、亮度和曝光值。数字 相机只能估计色温,因此您可能需要调整设定才能使其正确。

如果您在室内环境中拍摄到黄色的照片或使用闪光灯时拍摄到淡蓝色的照片,请尝试调 整颜色。 要在光线较暗的环境中获得更好的曝光,请更改照片和视频的亮度。 如果您给照片使用 手动模式,请更改曝光值。

调节颜色和亮度

- 1 使用相机时, 点按*(颜色和亮度图标)。
- 2 拖动滑块调节颜色和亮度。
- 3 按相机键或点按快门按钮拍照或录制视频。
- 4 点按×(取消图标)重设并关闭颜色设定。

调节曝光值

- 1 使用相机时,点按模式 > 🗉 (手动模式图标)。
- 2 点按 EV 并拖动滑块以调节曝光值。要隐藏或显示设置菜单,点按●(手动模式图标)。
- 3 按相机键或点按快门按钮拍照。

快门速度

快门速度是指快门打开和相机传感器曝光的时间。

快速的快门速度有助于冻结动作,而缓慢的快门速度可以产生所谓的"运动模糊"效果, 移动对象沿着其运动线出现模糊效果。

快门速度会自动调整,但也可以手动设置。您可以设置曝光最多 30 秒,以便更有创意 地控制照片。

调节快门速度

- 1 使用相机时,点按**模式**> 🗉 (手动模式图标)。
- 2 点按 SS 并拖动滑块以调节快门速度。要隐藏或显示设置菜单,点按●(手动模式图标)。
- 3 按相机键或点按快门按钮拍照。

注意

此设定仅可用于主相机。

ISO

ISO 决定相机对光的敏感度。低 ISO 数字表示敏感度较低,高 ISO 数字表示敏感度较高。较高的敏感度可以向照片添加模糊。

当拍摄移动对象的照片或在无闪光灯的低照明条件下拍照时使用较高的 ISO 值。

如果光线太多,使用最低的 ISO 设定可获得较高的图像质量。

在拍摄照片和视频时,ISO 自动调整。

调节 ISO 值

- 1 使用相机时, 点按模式 > 🖷 (手动模式图标)。
- 2 点按 ISO 并拖动滑块以调节 ISO 值。要隐藏或显示设置菜单,点按●(手动模式图标)。
- 3 按相机键或点按快门按钮拍照。

〔注意〕

此设定仅可用于主相机。

强背光(HDR)

拍摄照片时,强背光(HDR)自动调整。您也可以在手动模式下手动调整强背光。

调整面向强烈的背光

1 使用相机时,点按**模式**>叫(手动模式图标)。

- 2 点按^{we}(HDR 图标)并选择开。
- 3 按相机键或点按快门按钮拍照。

HDR 录像

启用 HDR(高动态范围)可使您的视频显得更动态,更接近您在现实生活中所看到的景象。

以 HDR 录制视频

- 1 使用相机时,滑动屏幕以选择视频模式。
- 2 点按₩ (HDR 图标)并选择**开**。

注意

当幸(设定图标)>视频大小设为高清时,此设定不可用。

白平衡

白平衡可调节环境光线条件的色彩平衡。 在拍摄照片和视频时,白平衡自动调整。在手动模式下,您可以手动调整白平衡。

调整白平衡

- 1 使用相机时,点按**模式**>¹(手动模式图标)。
- 2 点按 WB 并选择一个预定义的光照条件,例如▲ (多云白平衡图标)。要隐藏或显示设置菜单,点按● (手动模式图标)。
- 3 按相机键或点按快门按钮拍照。

白平衡设定

- (自动白平衡图标)
 自动调整颜色平衡
- (多云白平衡图标)
 调整天空多云条件下的颜色平衡
- ※ (日光白平衡图标)调整阳光明媚的室外条件下的颜色平衡
- ※ (荧光灯白平衡图标)
 调整荧光照明条件下的颜色平衡
- 佘 (白炽灯白平衡图标)
 调整暖光照明条件(如灯泡)下的颜色平衡

优化曝光

曝光测光可测量照在对象上的光线强度,以优化曝光。

在拍摄照片和视频时,曝光测光自动调整。 您可以在手动模式下手动调整曝光,例如对照片的特定部分。

通过测光调节曝光值

- 1 使用相机时,点按模式 > 😐 (手动模式图标)。
- 2 点按☆(设定图标) > 测光。
- 3 选择曝光选项并关闭设定菜单。设定已保存。
- 4 按相机键或点按快门按钮拍照。

〔注意〕

此设定仅可用于主相机。

测光设定

人脸

测量脸部的光线强度并调整曝光,以防止脸部过暗或过亮

多重测光

将图像划分为多个部分并测量各个部分,以优化曝光

中心

确定图像的中心,并根据对象的亮度设定曝光

点

调整对象的很小一部分的曝光

设定正确的焦点

本相机会自动对焦和检测人眼或人脸。当人脸在镜头中时,相机会自动检测到并用绿框 对焦在一只眼睛上(眼睛 AF 功能)。如果在对焦眼睛时点按察(眼睛 AF 图标),相 机会切换对焦到脸部。

相机还可以检测和跟踪正在移动的对象。黄色框指示对焦的人脸或正在移动的对象。

要变更对焦区域,请点按屏幕。当半按相机键时,对焦将锁定并且圆形框颜色会发生变 化。此选项仅适用于主相机,并且取决于所选的拍摄模式。

您也可以设置特定焦距。

注意

眼睛 AF 功能仅在使用主相机时才可使用。



设定对焦距离

- 1 使用主相机时,点按模式 > 🗉 (手动模式图标)。
- 2 点按〇(设定对焦图标)。
- 3 拖动滑块以调整对焦距离。要隐藏或显示设置菜单,点按●(手动模式图标)。
- 4 按相机键或点按快门按钮拍照。

注意

此设定仅可用于主相机。

人物、自拍和笑脸

本相机可以检测人物的脸部和眼睛。当检测到脸部或眼睛时,会出现检测框。点按?? (眼睛 AF 图标)可在脸部和眼睛之间切换对焦。当检测到多张脸时,点按任意框可选 择要对焦的脸。当相机设定为对焦于眼睛时,点按任意人脸可选择要对焦的眼睛。 使用笑脸快门在人微笑时自动拍照。如果您正在录制视频,则每次检测到微笑时都会拍 照。

〔注意〕

自拍或录制视频时无法使用眼睛 AF 功能。



拍摄人物的照片和视频

- · 考虑相机方向。将纵向模式用于特写照片以填补相框。将横向模式用于特写合影或捕捉 背景中的对象。
- 将相机放在一个坚实的平面并使用自拍计时器防止模糊的照片。

要柔化肤色

- 1 使用相机时,点按✿(设定图标)。
- 2 点按**美肤效果**开关以启用效果。
- 3 关闭设定菜单。设定已保存。

人微笑时拍照

- 1 使用相机时,点按✿(设定图标)。
- 2 点按自动捕捉或自动捕捉(视频)>笑脸快门。
- 3 关闭设定菜单。为所选拍摄模式保存设定。
- 4 当检测到笑脸时,相机会自动拍照。

注意

当视频大小设为 4K 时,此设定不可用。

自拍

- 1 使用相机时,选择自拍的照片或视频拍摄模式。
- 2 点按 (切换相机图标)启动前置相机。
- 3 如果您想使用自拍计时器,请点按公(自拍计时器图标)。
- 4 按相机键或点按快门按钮自拍。

用手掌激活自拍计时器

- 1 使用相机时,点按 (切换相机图标)激活前置相机。
- 2 点按 (设定图标)。
- 3 点按自动捕捉 > 手势快门并关闭设定菜单。设定已保存。
- 4 将五指伸开的手掌正对相机。
- 5 当相机检测到您的手时,计时器启动并进行自拍。

移动对象

当拍摄移动对象的照片和录制视频时,时机对于良好的效果十分重要。

预测拍摄会在对象进入相机相框的瞬间自动拍照,无需您按下按钮。对象跟踪可自动跟 踪移动对象。使用相机键连拍功能连拍照片并找出最好的一张。

当录制视频时,您可以使用视频稳定来补偿相机移动并稳定相框。

捕捉移动对象

- 尝试不要跟随对象移动。相反,要找准位置,对准对象要经过的位置。
- 考虑将曝光更改为更快的快门速度或更高的 ISO 以冻结运动。

预测照片

- 1 使用主相机时, 点按 (设定图标)。
- 2 点按**预测拍摄>自动**。
- 3 关闭设定菜单。设定已保存。
- 4 按相机键或点按快门按钮拍照。
- 5 点按缩略图查看结果。保存二到四张照片,具体取决于对象的移动。**预测拍摄**还可以检 测到意外的笑脸。
- 6 点按选择最佳照片以保存一张或多张照片。

注意

此选项仅在使用主相机拍摄时可用。



跟踪对象

- 1 使用主相机时, 点按 (设定图标)。
- 2 点按**对象跟踪**开关以启用。
- 3 关闭设定菜单。设定已保存。
- 4 通过触摸取景器中的对象选择要跟踪的对象。
- 5 按相机键或点按快门按钮拍照或录制视频。

连拍图像

- 1 使用相机时, 点按✿(设定图标)。
- 2 点按**使用相机键连拍**开关以启用。
- 3 关闭设定菜单。设定已保存。
- 4 长按相机键或快门按钮进行图像连拍。拍摄的照片数量显示在取景器中间。
- 5 释放相机键或快门按钮完成连拍。所有照片已保存。
- 6 点按缩略图查看结果,然后点按^Q(连拍查看器图标)。
- 7 滚动浏览拍摄的照片并选择一张或多张想要保存的照片,然后点按保存。

(提示)

使用快门按钮时默认启用此设定。长按快门按钮进行图像连拍。

录制稳定的视频

- 1 使用相机时,滑动屏幕以选择视频模式。
- 2 点按口(设定图标)。
- 3 点按视频稳定开关以补偿相机移动。
- 4 关闭设定菜单。设定已保存。
- 5 按相机键或点按快门按钮以录制视频。

散景效果

在设备上使用双镜头相机时,您可以使用散景效果拍摄照片。散景效果可降低照片背景 中的对焦以突出前景中的物体,从而获得艺术效果。 拍摄散景效果的照片

- 1 使用相机时, 点按●(散景图标)。
- 2 拖动滑块以进行调整。
- 3 点按快门按钮拍照。

注意

使用散景效果时,缩放不可用。

(提示)

如果您在使用散景效果时距离物体太近或太远,则会出现警告信息。如果发生这种情况,请调整 相机与物体之间的距离以使用散景效果拍摄照片。

使用各种拍摄模式

使用拍摄模式拍摄更有创意的照片和视频,并与朋友分享。 您可以创建全景照片、应用 特效等等。

AR 效果

AR 效果是增强现实的应用程序,可让您将幻想世界应用于您的照片或视频,以及创建 化身和贴纸。



拍摄带有 AR 效果的照片或录制带有 AR 效果的视频

- 1 使用相机时,点按模式。
- 2 点按《 (AR 效果图标)并选择一个场景。
- 3 按相机键或点按快门按钮拍照或录制视频。

创意效果

使用创意效果应用程序,您可以在拍照或录制视频之前预设效果和滤色镜。

拍摄带有创意效果的照片或录制带有创意效果的视频

- 1 使用相机时,点按模式。
- 2 点按●(创意效果图标)。
- 3 滑动以浏览滤镜或点按滤镜以预览效果。
- 4 点按 三 (应用创意效果图标) 应用滤镜并返回到相机屏幕。
- 5 按相机键或点按快门按钮拍照或录制视频。
- 6 点按 √ (切换滤镜图标)可切换滤镜。

全景

使用全景应用程序拍摄广角和全景照片。

拍摄全景照片

1 使用相机时,点按模式。

- 2 点按■(全景图标)。
- 3 按相机键或点按快门按钮。
- 4 按屏幕提示方向缓慢、稳定地移动相机。

人像自拍

*

人像自拍让您拍出更好看的自拍照。

人像自拍概览

(散景图标)

在人物周围应用模糊效果

- (美肤图标) 柔和肤色
- * (皮肤亮度图标)
 亮化肤色
- (眼睛放大图标)
 放大眼睛
- ☺ (瘦脸图标)使您的脸看起来较瘦

用人像自拍自拍

- 1 使用相机时,点按**模式 > §** (人像自拍图标)。
- 点击要应用效果的图标,然后拖动滑块调整效果。如果需要,以相同方式调整其他效果。
- 3 按相机键或点按快门按钮拍照。

〔提示〕

您可以通过点按□(镜像图标) > 开将人像保存为与预览相同的方向。

慢动作视频

慢动作视频模式可为视频添加强大的效果。以正常速度录制视频后添加慢动作效果。

〔注意〕

录制慢动作视频时,良好的照明条件至关重要。

录制视频后添加慢动作效果

- 1 使用相机时,点按模式。
- 2 点按 (慢动作图标)。
- 3 按相机键或点按快门按钮以录制视频。
- 4 点按●(停止按钮)停止录制。
- 5 将蓝色圆圈拖动到您想要显示慢动作效果的位置。
- 6 点按●(保存慢动作视频图标)保存视频。

分辨率和内存

您可以存储的照片和视频数量取决于使用的分辨率或 MP(百万像素)值以及视频的时 长。

高分辨率的照片和视频占用更多内存,所以请记住,较低的分辨率可以适合日常使用。

经常检查记忆库状态。当内存已满时,您可以将照片和视频传输至另一存储设备以释放 内存。参见第 37 页上的*使用计算机备份和传输数据*。 使用相机设定菜单中的数据存储选项,选择将照片和视频存储在设备的内部存储或是 SD 卡中。

更改分辨率

- 1 使用相机时,点按✿(设定图标)。
- 2 点按静止影像尺寸或视频大小。
- 3 选择分辨率并关闭设定菜单。保存所选拍摄模式的设定。

提示

您可以为每种拍摄模式分别设定分辨率。

诊断您的相机

如果相机无法正常工作,您可以运行诊断测试来确定主相机、前置相机、闪光灯或相机 按钮是否有问题。

运行相机诊断测试

- 1 确保您已连接到互联网。使用相机时,点按☎(设定图标)。
- 2 点按①(功能简介图标)>帮助。
- 3 选择一个类别,然后按照屏幕上的说明操作。

其他相机设定

地理标记

您可以为照片和视频保存拍摄地点信息,这称为地理标记。地理标记照片和视频的选项 需要无线网络并启用 GPS 功能。

打开地理标记

- 1 使用相机时,点按口(设定图标)。
- 2 点按保存位置开关以启用。设定已保存。

地理标记状态图标

- ♥ (获取 GPS 图标)
 地理位置已保存。

网格线

使用网格线,您可以应用"三分法",并将重要对象沿着网格线或其交叉点放置。但不要 将对象始终放置在相框中央,这样可以让照片和视频更为生动。

启用或禁用网格线

- 1 使用相机时, 点按✿(设定图标)。
- 2 点按网格线开关以启用或禁用。设定已保存。

摄影建议

相机可以显示摄影建议,帮助您拍照。在拍照之前,如果您的手指遮住镜头或图像没有 聚焦,相机会通知您。拍摄照片后,相机会检查拍摄对象是否眨眼睛或有模糊,您可能 会得到重新拍照的建议。

注意

此功能仅在拍照时可用。

启用或禁用摄影建议

- 1 使用相机时, 点按✿(设定图标)。
- 2 点按显示摄影建议,然后选择一个选项。设定已保存。

摄影建议设定

拍照前和拍照后	在拍照前和拍照后都显示摄影建议。
仅拍照后	仅在拍照后显示摄影建议。
关	不显示摄影建议。

照片预览设定

您可以选择拍照后立即进行预览。

启用或禁用预览

- 1 使用相机时,点按✿(设定图标)。
- 2 点按自动预览照片,然后选择一个选项。设定已保存。

预览设定

开在拍照后,屏幕右下角会显示照片预览 3 秒钟,然后保存。

- **仅前置摄像**在使用前置相机拍照后,屏幕右下角会显示照片预览3秒钟,然后保存。 头
- **关** 未出现预览照片。照片将被直接保存。

使用音量键的不同方式

您可以更改使用音量键的方式。

更改音量键的使用方式

- 1 使用相机时, 点按() (设定图标)。
- 2 点按将音量键用作,然后选择一个选项。设定已保存。

音量键设定

- **缩放** 使用音量键进行缩放。
- **音量** 禁用相机的音量键。
- 快门 将音量键用作照片和视频的快门按钮。

声音

激活声音后,当拍照时或当开始或停止录制视频时,相机会发出声音。另外,当您使用 自拍时,会发出一系列的蜂鸣声指示倒计时。 启用或禁用声音

- 1 使用相机时,点按**本**(设定图标)。 2 点按**声音**开关以启用或禁用。设定已保存。

相册中的照片和视频

查看照片和视频

使用相册应用程序查看和播放由相机拍摄的照片和视频,也可查看保存在设备中的类似 内容。以时间顺序网格形式显示所有照片和视频。

相册概览



- 1 打开相册主屏幕菜单
- 2 查看更多选项
- 3 以幻灯片形式查看照片和视频
- 4 查看分组中项目的日期
- 5 点按某个照片或视频即可查看

相册主屏幕菜单

通过相册主屏幕菜单,您可以浏览照片相册,其中包括使用特效拍摄的照片和视频。通 过相册应用程序,您还可以执行基本编辑任务,并使用蓝牙和电子邮件等方式分享内 容。



- 1 返回相册主屏幕
- 2 查看通过设备相机拍摄的所有照片和视频
- 3 查看文件夹中已保存的媒体项目
- 4 查看已保存的视频
- 5 启动电影大师以查看项目和最终影片
- 6 查看您最爱的照片和视频
- 7 查看隐藏的照片和视频
- 8 启动 3D 大师使用您的设备进行 3D 扫描
- 9 启动短片大师查看照片的短片
- 10 打开相册设定菜单
- 11 打开网络支持
设备连接

将设备屏幕无线镜像到电视屏幕上

您可以使用屏幕镜像功能通过电视或其他大显示器显示设备屏幕,无需使用连接线。 WLAN Direct 技术可在两个设备之间建立无线连接,您可以舒适地靠坐在长椅上欣赏您 最爱的照片。您也可以使用该功能通过电视扬声器聆听设备中的音乐。

注意

- 此功能可用于支持屏幕镜像功能的电视机。
- 使用屏幕镜像功能时,如果受到其他 WLAN 网络的干扰,有时可能会影响图像质量。

将设备的屏幕镜像到电视屏幕上

- 1 **电视**:按照电视用户指南中的说明打开屏幕镜像功能。
- 2 您的设备:找到并点按设定>设备连接>连接偏好设置>屏幕镜像。
- 3 点按**开始**。
- 4 点按确定并选择一个设备。

注意

在使用屏幕镜像时,不要覆盖设备的 WLAN 天线区域。

[提示]

点按:(更多图标)以获得更多选项。

停止设备之间的屏幕镜像

- 1 找到并点按设定 > 设备连接 > 连接偏好设置 > 屏幕镜像。
- 2 点按**断开连接**,然后点按**确定**。

[提示]

您也可以通过点按设备的状态栏中的通知停止屏幕镜像。向下拖动状态栏,点按屏幕镜像通知, 然后点按确定。

将设备连接至 USB 配件

您可以使用 USB 主机适配器将您的设备连接至 USB 配件,如 USB 海量存储设备、耳 机、游戏控制器、USB 键盘和 USB 鼠标。

索尼不保证您的设备支持所有 USB 配件。

注意

本设备带有无盖 USB 端口。如果设备接触到水,请确保待端口完全晾干后再连接 USB 连接线。 如果在 USB 连接器上检测到水,则通知面板中会出现警告通知。

÷	USB 偏好设置	۹	
	ф USB		
USB 受控于:			
0	连接的设备		
۲	此设备		
USB 的用途			
0	文件传输		
0	USB 网络共享		
$^{\circ}$	MIDI		
۲	不进行数据传输		

USB 偏好设置

USB 受 您可以选择由您的设备还是 USB 连接设备来控制另一个设备。 **按于**:

USB 的 您可以选择 USB 连接的用途。

用途 文件传输

管理文件或更新设备软件。此选项用于 Microsoft® Windows®计算机。默认 情况下启用充电。

USB 网络共享

您的设备可用作绑定设备。

MIDI

您的设备可以用作乐器应用程序的 MIDI 输入。

不进行数据传输

当 USB 受控于:设为此设备时,只能给设备充电。当 USB 受控于:设为连接的设备时,您可以将设备用作电源,给其他连接的设备充电。

更改 USB 首选项

- 1 连接 USB 连接线到设备。
- 2 向下拖动状态栏,然后点按+(USB 图标)旁边的 Android 系统。
- 3 点按**点按即可查看更多选项**,然后选择一个选项。

使用耳机时使用 USB 转 3.5 毫米音频插孔适配器

- 1 将耳机连接至 USB 转 3.5 毫米音频插孔适配器。
- 2 将 USB 转 3.5 毫米音频插孔适配器插入设备的 USB 端口。

NFC(近距离无线通信)

NFC 是一种无线技术,最大范围为一厘米,因此必须将共享数据的设备彼此靠近。确保 两台设备均启用了 NFC 功能且两台设备的屏幕均处于活动状态且未锁定。 NFC 检测区域位于设备的背面。将您的设备与其他设备或 NFC 读取器靠在一起,以便 N标记接触。

〔注意〕

使用某些应用程序时,一些 NFC 功能甚至可以在设备关闭的情况下启用。请注意,并非所有设备 均支持此功能。

使用 NFC 与另一台设备共享内容

- 1 在屏幕上显示您要共享的内容。例如,您可以共享联系人、照片、视频或网址。
- 2 将您的设备和接收设备相互靠近,以便让两台设备的 N 标记接触。连接设备后,会显示 内容缩略图。
- 3 点按缩略图以开始传送。
- 4 完成传输后,内容会保存在接收设备上。
- 5 要显示音乐文件、照片或视频,请向下拖动状态栏以打开通知面板,然后点按**传输完 毕**。

扫描 NFC 标记

您的设备可以扫描各种类型的 NFC 标记以接收其他信息,如网络地址。例如,它可以扫描海报和广告牌广告上以及零售店商品旁的内嵌标记。

扫描 NFC 标签

将设备放在标签上方,以便接触 N 标记。设备扫描标签并显示收集的内容。点按标签的 内容以打开内容。

连接至 NFC 兼容设备

您可将设备连接至由索尼生产的其他 NFC 兼容设备,如扬声器或耳机。建立此类连接时,请参阅兼容设备的用户指南,了解更多信息。

〔注意〕

您必须在两台设备上均启用 WLAN 或蓝牙后才能正常连接。

蓝牙无线技术

使用蓝牙功能将文件发送到其他蓝牙兼容设备,或连接到免提附件。蓝牙连接在 10 米 内可发挥最佳性能,且中间不能有固体障碍物。需要配对才能连接到其他蓝牙设备。

〔注意〕

蓝牙设备间的互操作性和兼容性会有所差异。

打开或关闭蓝牙功能

- 1 找到并点按设定 > 设备连接 > 连接偏好设置。
- 2 点按**蓝牙**。
- 3 点按开关以启用或禁用此功能。

提示

您还可以从"快速设定"面板打开或关闭蓝牙。

命名您的设备

您可以为设备命名。在您开启蓝牙功能并将设备设为可见后,此名称将显示到其他设 备。

为设备命名

- 1 找到并点按设定 > 设备连接 > 与新设备配对。
- 2 点按**设备名称**。

- 3 输入设备的名称。
- **4** 点按**重命名**。

与另一个蓝牙设备配对

将设备与另一个设备配对时,例如可以将设备连接到蓝牙耳机或蓝牙车载套件,并且可 以使用这些其他设备共享音乐。

将您的设备与另一台蓝牙设备配对后,您的设备会记住此配对。

〔注意〕

某些蓝牙设备(例如,大多数蓝牙耳机)需要您的设备与这些设备配对并连接。

[提示]

可以将设备与多个蓝牙设备配对,但一次只能连接一个蓝牙模式。

将设备与另一个蓝牙设备配对

- 1 确保要配对的设备启动了蓝牙功能并且对其他蓝牙设备可见。
- 2 找到并点按设定 > 设备连接 > 与新设备配对。此时会显示可用的蓝牙设备列表。
- 3 点按要配对的蓝牙设备。

将设备连接到另一个蓝牙设备

- 1 找到并点按 设定 > 设备连接 > 之前连接的设备。
- 2 点按要连接的蓝牙设备。

取消配对蓝牙设备

- 1 找到并点按设定 > 设备连接 > 之前连接的设备。
- 2 点按要取消配对的设备名称旁的✿(设定图标)。
- 3 点按**取消保存>与设备取消配对**。

使用蓝牙技术发送和接收项目

使用蓝牙技术与其他蓝牙兼容设备(如手机或计算机)共享项目。您可收发以下类型的项目:

- 照片和视频
- · 音乐和其他音频文件
- 网页

使用蓝牙连接发送项目

- 1 请确保已为接收设备开启蓝牙功能,且该设备可被其他蓝牙设备识别。
- 2 打开包含要发送的项目的发送设备上的应用程序。滚动到该项目。
- 3 根据应用程序和要发送项目的不同,您可能需要长按或打开该项目,然后点按<(共享) 图标)。
- 4 选择**蓝牙**。
- 5 提示时开启蓝牙功能。
- 6 点按接收设备的名称。
- 7 接收设备上出现提示时,接受该连接。
- 8 发送设备上出现提示时,确认传送至接收设备。
- 9 接受接收设备上的传入项目。

要使用蓝牙连接接收项目

- 1 确保蓝牙功能已打开并且对于其他蓝牙设备可见。
- 2 发送设备现在已开始向您的设备发送数据。
- 3 如果系统通知您的设备上有传入文件,请向下拖动状态栏,并点按通知以接受该文件传送。
- 4 点按**接受**开始文件传送。
- 5 要查看传送进度,请向下拖动状态栏。
- 6 要打开已接收的项目,请向下拖动状态栏,并点按相关的通知。

查看使用蓝牙连接接收的文件

- 1 找到并点按**设定 > 设备连接 > 连接偏好设置**。
 2 点按**收到的文件**。

时钟和日历

日历

使用日历应用程序管理时间计划。

当约会时间临近时,您的设备会播放一段通知声音来提醒您。此外, □(日历通知图标)还会出现在状态栏中。

日历概览



- 1 选择视图类型和要查看的日历
- 2 返回当前日期
- 3 访问设定和查看更多选项
- 4 向左或向右轻拂可更迅速地浏览
- 5 添加日历活动

时钟

您可以设置一个或多个闹铃。如果设备关机,则闹铃不会响。

时钟概览



- 6

- 1 访问闹钟选项卡
- 2 访问时钟选项卡
- 3 访问定时器选项卡
- 4 访问秒表选项卡
- 5 查看当前选项卡的更多选项
- 6 添加世界时钟

设定新闹铃

- 1 找到并点按时钟 > 闹钟。
- 2 点按 (添加项目图标)。
- 3 选择所需的值。
- 4 点按**确定**。

提示

点按♥(更多选项图标)编辑闹铃。

暂停响起的闹铃

· 当闹铃响时, 点按**暂停**。

关闭响起的闹铃

· 当闹铃响时, 点按**关闭**。

(提示)

要关闭延后再响闹铃,您可以向下拖动状态栏打开通知面板,然后点按关闭。

编辑闹铃

- 1 找到并点按时钟 > 闹钟。
- 2 要打开或关闭闹铃,请点按开关。
- 3 要编辑各闹铃, 点按~(更多选项图标)。
- 4 要编辑所有闹铃的更详细属性, 点按:(更多图标) > 设定。

设定世界时钟

- 1 找到并点按时钟,然后点按◎(世界时钟图标)。
 2 搜索您要添加的城市,然后点按城市名称。您可以根据需要添加多个城市。

注意

您不能使用此功能在主屏幕上显示多个城市的时间。

辅助功能

放大

放大功能允许您通过连续三次点按触摸屏的某个区域,放大屏幕的不同部分。

启用或禁用放大

- 1 找到并点按设定 > 辅助功能 > 放大功能。
- 2 选择一个选项并点按开关以启用此功能。

放大一个区域并在屏幕上平移

- 1 确保启用放大功能。
- 2 根据选择的放大选项,点按屏幕三次或先点按i(放大图标),然后点按屏幕,可暂时 放大该区域。
- 3 用两个或更多个手指拖动该区域进行移动。
- 4 若要退出缩放模式,请再次点按该区域三次或点按*(放大图标)。

[提示]

在某些应用程序中,也可捏合某个区域进行缩放。

字体大小

您可以启用字体大小选项,以增加文本在设备上显示的默认大小。

设定字体大小

- 1 找到并点按设定>辅助功能。
- 2 点按字体大小,然后通过点按比例尺设定所需字体大小。

色彩校正

色彩校正设定为色盲或在区分颜色上有困难的用户,调节颜色如何在屏幕上显示。

启用或禁用颜色校正

- 1 找到并点按设定 > 辅助功能 > 色彩校正。
- 2 点按使用色彩校正开关以启用或禁用此功能。
- 3 点按**校正模式**,然后选择合适的感色灵敏度。

其他辅助功能设定

要设置显示大小或单声道音频

- 1 找到并点按设定 > 辅助功能。
- 2 点按要编辑的选项,然后设置所需的值或设定。

支持应用程序

关于支持应用程序

使用支持应用程序查找设备和软件信息。您可以阅读支持主题、进行排除故障或使用设 备测试等有用的应用程序。访问我们的网络支持直接从应用程序阅读用户指南、知识文 章或支持论坛。

注意

即使没有网络连接,也可以从"联系我们"菜单中获取支持联系信息。

访问支持应用程序

找到并点按2(支持图标)。

提示

.

为了获得最佳可用支持,请在使用支持应用程序时连接至互联网。



一般信息

本用户指南由 Sony Mobile Communications Inc.(索尼移动)或其当地子公司出版,不提供任何担保。若发生印刷错误、当前信息不准确或对程序 和/或设备有所改进,Sony Mobile Communications Inc.(索尼移动)可能随时对本用户指南做出必要的改进和更改,恕不另行通知。但是,此类更 改将纳入到本用户指南的新版本中。所有图片仅供功能说明参考,请以实物为准。

此处提及的所有产品和公司名称是其各自所有者的商标或注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。本用户指南中未明确授予的任何权 利均予保留。请访问 www.sonymobile.com/legal/以获取更多信息。

本用户指南可能引用了第三方提供的服务或应用程序。使用此类程序或服务可能需要单独向第三方提供商进行注册,支付费用或提供信用卡信 息、以及遵守其他一些使用条款随时更改、中断或停用。对于在第三方网站上或通过第三方网站访问的应用程序,请先查看该网站的使用条款和 所适用的隐私策略。索尼移动不保证或担保任何第三方应用程序、网站或所提供的服务的可用性或性能。如果随设备附带或提供的软件附有附加 条款和条件,则此类规定也适用于您对软件的拥有和使用。

本设备具有下载、存储和转发诸如音乐或视频等附加内容的功能。第三方拥有的权利可能会限制或禁止使用此类内容,包括但不限于适用的版权 法所规定的限制。您(而非索尼移动)对下载到设备或从设备转发的附加内容负有全部责任。在您使用任何附加内容之前,请检查您的预期用途 是否拥有适当的许可证或者其他形式的授权。素尼移动不保证任何附加内容或任何第三方内容的准确性、完整性或质量。在任何情况下,对于您 对附加内容或其他第三方内容的不当使用,索尼移动概不负责。

此产品获得 MPEG-4 Visual 和 AVC 专利组合许可,适用于以下用户的个人和非商业性用途:(i) 编码视频,依照 MPEG-4 Visual 标准("MPEG-4 视 频")或 AVC 标准("AVC 视频")和/或 (ii) 对 MPEG-4 或 AVC 视频解码,该视频由用户针对个人和非商业性应用而编码,和/或从获得 MPEG LA 许可提供 MPEG-4 和/或 AVC 视频的视频提供者处获得。不授予许可也不暗示可用于任何其他用途。包括与促销、内部和商业使用以及授权相关的 其他信息可以从 MPEG LA, L.L.C.获得。请访问 *www.mpegla.com*。MPEG Layer~3 音频解码技术已获得 Fraunhofer IIS 和 Thomson 的许可。

注意:索尼移动建议用户备份其个人数据信息。

注意:用错误型号电池更换会有爆炸危险,务必按照说明处置用完的电池。

安全警示: 若使用非本公司授权的操作系统更新, 可能造成信息安全风险!

使用某些手机预置的应用程序,需要开通数据业务。对于使用数据业务所产生的流量费,请您与网络运营商联系,了解资费讯息。

请访问 https://service.sony.com.cn/,获得用户指南的最新中文版本。

```
如果因使用本用户指南或文档中介绍的任何方法更新设备而导致手机上存储的个人数据或文件发生任何丢失、删除和/或数据覆盖(包括但不限于
联系人、音乐曲目和图片),索尼移动对此概不负责。对于行为(无论是合同还是民事侵权行为,包括但不限于疏忽或其他原因)所导致的一切
损害、损失和相关事宜,索尼移动及其供应商对您所承担的全部责任概不超过您购买设备所支付的实际金额。
©2019 Sonv Mobile Communications Inc. (索尼移动)
```

```
保留所有权利。
```

保修、SAR 和使用指南

有关保修、SAR(特定吸附率)和安全指南的信息,请阅读设备设定 > 系统 > 关于手机 > 法律信息中提供的重要信息。

注意事項:

- 1. 不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线。
- 2. 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰;一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用。
- 3. 使用微功率无线电设备,必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰。
- 4. 在飞机和机场附近使用时须遵守相关规定。
- 5. 5150 5350MHz 频段的无线接入系统仅限室内使用,且距离同频段的卫星无线电测定(空对地)业务和卫星固定(空对地)业务的地球站 大于 3km。

支持的频段:

븼 5

UMTS HSPA+ (Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19) GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66)

频率范围及发射功率:

频率范围:	2400 - 2483.5MHz
发射功率:	≦20dBm(EIRP)
频率范围:	5150 - 5350MHz
发射功率:	≦23dBm (EIRP)
频率范围:	5725 - 5850MHz
发射功率:	≦33dBm (EIRP)
频率范围:	13.56MHz

发射功率:≦42dBµ A/m(10米处场强,准峰值)

关注索尼中国官方微信、了解更多产品及服务信息



制造商(Manufacturer)相关信息请参考产品包装。