

为了维护广大中兴手机用户的权益，有效打击假冒伪劣产品扰乱中兴手机市场，保证广大用户购买到放心的真品中兴手机，并享受到中兴手机全国联网的优质售后服务，中兴通讯特此郑重声明：

当您使用目前购买的该款手机后，在达到以下任何一个条件时，即会自动发送一条防伪短信至中兴通讯。短信发送条件：

1. 手机累计通话时间超过6分钟；
2. 连续待机时间超过3小时的次数大于等于2次；
3. 单次通话时间超过2分钟。

此防伪短信只有效发送一次；此项功能在结束发送此防伪短信后即刻自动永久消除。短信内容仅限于鉴别手机真伪所需的信息。

如您对手机自动发送防伪短信功能持有异议，请拒绝交易！


自动发送防伪短信，将产生一条普通短信发送费。如果您在购机时提出不承担此短信发送费，中兴通讯即按网络运营商发送短信收费标准承担。

如果交易成功，且您未提出不承担防伪短信发送费，即表示您接受了该产品的防伪功能，并同意承担由此产生的一条普通短信发送费。在此感谢您对中兴手机防伪工作的支持！

短信的发送是鉴别中兴手机真伪的一种辅助手段，不作为唯一标准（由于存在通讯网络或其他不确定因素干扰，此短信的发送无法保证100%准确完成）。您还可以通过以下途径验证：查验包装所附中兴手机《合格证》、《三包凭证》、产品序列号及机身防伪标识；咨询国家工业和信息化部手机真伪查询电话和网站；咨询中兴手机客户服务热线；咨询中兴手机当地客户服务中心等。

感谢您使用中兴手机

中兴通讯股份有限公司




序号	按键	功能
1	充电指示灯	
2	听筒	
3	SIM卡槽	
4	返回键	返回上一界面。
5	菜单键	打开当前界面下的菜单选项。
6	首页键	<ul style="list-style-type: none"> 从任意界面返回首页。 长按打开近期使用过的程序列表。
7	光线感应	

序号	按键	功能
8	电源键	<ul style="list-style-type: none"> 长按打开手机选项菜单。通过这些菜单，您可以关闭手机、重启手机、选择标准模式、会议模式、户外模式、飞行模式等不同手机模式。 短按切换手机至睡眠模式。 短按即可从睡眠模式唤醒手机。
9	摄像头	
10	音量键	调节音量大小。
11	microSD卡槽	
12	耳机插孔	
13	充电器/USB接口	

提示：长按电源键10秒可以重启手机。

安装SIM卡/microSD卡



提示：microSD是SD Card Association的商标。为手机充电



1. 将充电器的接线连接到手机USB插孔。
2. 将充电器连接至标准的电源插座。
3. 充电完成后，将充电器从插座拔出并取下手机。

<p>点击：您可以通过点击屏幕选择屏幕上的项目、打开应用、使用键盘输入或按屏幕下方的按键。</p>	
<p>长按：点击并保持在一项上，直到相应操作发生后再松开手指。</p>	
<p>拖动：点击并按住某一项片刻，然后在手指不离开屏幕的情况下，将手指在屏幕上移动到目标位置。</p>	
<p>滑动：用手指在屏幕表面快速移动，且手指从一开始轻触屏幕就不停止移动。</p>	
<p>双击：在网页、地图或其他屏幕上快速地点按两次可执行缩放操作。</p>	
<p>双指开合：在某些应用程序中，同时将双指放在屏幕上后双指合拢可执行缩小操作，双指分开可执行放大操作。</p>	

第一次使用该手机时，您可能需要根据个人喜好，对手机的相关功能进行简单的设置，如时间和日期、来电铃声、按键音、音量、壁纸等。

要对您的手机进行简单设置，请从待机屏幕点击 > **设置**。

声音：设置音量、铃声、响铃方式等。

显示：设置屏幕亮度、壁纸、自动锁屏时间等。

安全：设置手机安全选项，如密码等。

语言和输入法：设置系统语言、输入法等。

日期和时间：设置日期、时间等。

认识主屏幕

主屏幕是您访问手机上的所有功能的起点。它会显示窗口小部件、快捷方式和其他功能。



主屏幕的两侧还有延伸界面，用以放置更多的快捷方式和窗口小部件。在主屏幕及其延伸界面上，常用功能一直可见，您也可以根据自己的爱好和使用习惯自定义这些常用功能。

使用文件夹功能

您可以使用文件夹功能，方便地管理不同种类的应用。

1. 长按某个快捷方式直至屏幕上方出现**文件夹**图标。
2. 将该快捷方式拖至**文件夹**。
3. 点击文件夹名称即可进行重命名。

提示：要将快捷方式从文件夹中移出，只需将相应的图标从文件夹中拖动到主屏幕即可。

输入文本

您的手机支持Android键盘、中兴输入法和触宝输入法。在文本输入界面（以下以Android键盘输入法为例），手机屏幕顶部状态与通知栏会出现键盘小图标 。打开通知栏，点击**选择输入法**即可实现输入法快速切换。

提示：屏幕虚拟键盘布局会随所使用的输入法和使用场景而变化。




拨打和接听电话

拨打电话



接听或拒接来电



查看联系人

通过联系人功能，您可以查看或管理您的联系人。点击常用功能区域的联系人图标，或点击 > **联系人** 即可打开联系人列表。



联系人分为四个标签页：

- **拨号：**拨号或搜索联系人。
- **通话记录：**查看并管理通话记录。
- **联系人：**查看并管理联系人列表，设置个人资料。
- **收藏：**查看并管理常用联系人列表。

发送信息

在某些场合，您可能需要发送信息与他人进行联系。

1. 点击常用功能区域的信息图标 ，或点击 > **信息** 打开信息应用并查看收件箱。
2. 点击屏幕左下角的**编写**开始编辑信息。
3. 按照界面指示输入联系人号码、信息，或添加附件。
4. 点击**发送**即可发送信息。

提示：当您添加完附件后，文字短信会变成彩信。

发送电子邮件

初次使用时，您需要设置自己的邮件账户。设置完成后，账户会进行同步。随后，您的邮件就会显示在手机上了。

发送电子邮件：



使用蓝牙

通过蓝牙功能，您可以与其它蓝牙设备进行数据交换、使用蓝牙耳机欣赏音乐和进行通话。

使用蓝牙功能：

1. 从待机屏幕，点击 > **设置** > **蓝牙**，并打开蓝牙功能。
2. 点击屏幕底部的**搜索设备**查找附近的蓝牙设备。
3. 选择一个可用设备并与其配对。
4. 配对完成后，设备之间即可进行数据交换。

共享网络与移动热点

USB共享网络

1. 用USB数据线将手机连接到PC。
2. 点击 > **设置** > **更多** > **网络共享与移动热点**，并勾选**USB共享网络**。

设置完成后，您就可以在电脑上使用手机的无线网络了。

便携式WLAN热点

1. 从待机屏幕，点击 > **设置** > **更多** > **网络共享与移动热点**，并勾选**WLAN热点**。
2. 点击**配置**，为您的WLAN热点设置相关参数，并保存。此时，其他支持WLAN的设备即可搜索到您的无线网络。

提示：如果选择的是开放网络，手机将自动完成连接；如果选择的是安全性网络，则需要您输入密码。

如果选择的是安全性网络，则需要您输入密码。

浏览网页

通过浏览器，您可以连接至互联网，自由地享受WAP无线网络和Internet无线网上冲浪功能。该业务需要网络支持，为计费业务，具体请您咨询您的网络服务运营商。

1. 从待机屏幕，点击常用功能区域的浏览器图标 或点击 > **浏览器** 进入浏览器起始页。
2. 输入想要访问的网址(如www.zte.com.cn)并点击键盘上的**Go**或**开始**。



浏览网页时，您可以放大或缩小页面、刷新、查看书签及历史记录、分享网页、在页面上查找内容等。

要打开新的浏览器窗口，请点击地址栏右侧的 图标，并点击加号。打开多个浏览器窗口时，您也可以方便地在这些窗口之间进行切换。

(回执联) 编号：

产品信息	主机型号	机身号	
	产地	进网标志扰码号	
	标准电池型号	序号	
	加厚电池型号	序号	
用户信息	旅行充电器型号	序号	
	座式充电器型号	序号	
售机信息	用户姓名	用户地址	
	联系电话	邮编	
售机信息	售机单位	购机地址	
	联系电话	邮编	
	购机日期	凭证号码	

备注：

1. 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效（售机单位盖章）。
2. 详情请参阅网页保修条例。
3. 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录，请用户妥善保管。

(贴条码处)

(售机单位存根联) 编号：

产品信息	主机型号	机身号	
	产地	进网标志扰码号	
	标准电池型号	序号	
	加厚电池型号	序号	
用户信息	旅行充电器型号	序号	
	座式充电器型号	序号	
售机信息	用户姓名	用户地址	
	联系电话	邮编	
售机信息	售机单位	购机地址	
	联系电话	邮编	
	购机日期	凭证号码	

备注：

1. 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效（售机单位盖章）。
2. 详情请参阅网页保修条例。
3. 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录，请用户妥善保管。

(贴条码处)

