

精彩沟通 无线生活

用户指南

声明	1	使用字典输入英文	18
安全须知	4	信息功能	19
实用信息	7	编辑和发送信息	19
快速指南	7	使用信息信箱	19
附加应用程序	7	设置短信和彩信	20
设置	7	编辑和发送电子邮件 ...	20
安全	7	使用电子邮件信箱	21
电池	8	设置电子邮件	21
通话功能	9	设置小区广播	21
拨打电话	9	设置服务信息	22
接听或拒接来电	10	使用信息模板	22
通话设置	10	使用常用短语	22
使用通话记录	11	管理文件	23
通讯录	12	娱乐功能	24
存储联系人信息	12	使用照相机或录像机 ...	24
查找联系人信息	12	使用应用程序	25
通过通讯录拨打电话	13	开始游戏	25
复制联系人信息	13	创建播放列表	25
设置通讯录	13	播放音乐或视频	26
群组联系人信息	14	连接功能	27
管理群组	14	安装 PC 助手应用程序	27
输入法	15	使用 USB 同步数据	28
设置输入语言	15	使用 USB 连接互联网 .	28
切换输入法	15	使用 USB 读取存储卡 .	30
使用简体拼音输入法 ...	16	使用蓝牙与计算机同步数	
使用简体笔画输入法 ...	16	据	31
使用传统英文输入法 ...	17	使用蓝牙传输数据	31
		使用蓝牙连接互联网 ...	32

目录

使用蓝牙耳机	33
使用手机浏览器上网	34

工具箱 35

使用闹钟	35
使用日历	35
管理待办事宜	36
使用记事本	36
使用计算器	37
转换单位	37
转换汇率	38
使用录音机	38
设置时区	39
使用秒表或倒计时器	39

安全警告及注意事项 40

医疗设备	40
听力保护	40
易燃易爆区域	40
交通安全	41
操作环境	41
儿童健康	42
环境保护	42
原装配件	42
使用电池和充电器	42
维护和保养	43
紧急呼叫	44

声明

声明

版权所有 © 华为技术有限公司 2009。保留一切权利。

未经华为技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册中描述的产品中，可能包含华为技术有限公司及其可能存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可以及其他侵犯软件版权的行为，但是适用法禁止此类限制的除外。

商标声明

 HUAWEI、 HUAWEI、华为、 是华为技术有限公司的商标或者注册商标。

在本手册中以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

注意

本手册描述的产品及其附件的某些特性和功能，取决于当地网络的设计和性能，以及您安装的软件。某些特性和功能可能由于当地网络运营商或网络服务供应商不支持，或者由于当地网络的设置，或者您安装的软件不支持而无法实现。因此，本手册中的描述可能与您购买的产品或其附件并非完全一一对应。

华为技术有限公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

无担保声明

本手册中的内容均“如是”提供，除非适用法要求，华为技术有限公司对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性或者适用于某一特定目的的保证。

在法律允许的范围内，华为技术有限公司在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或预期节约的损失进行赔偿。

声明

进出口管制

若需将此产品手册描述的产品（包含但不限于产品中的软件及技术数据等）出口、再出口或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

安全须知

使用手机前，请阅读本节信息，并让您的孩子了解这些信息。有关更详细的信息，请参阅安全告警及注意事项。



在禁止使用手机的场所，或者使用手机会引起干扰或危险时，请关闭手机。



请勿在驾驶汽车时使用手机，以免妨碍安全驾驶。



在医疗场所，请遵守有关规定或条例。在靠近医疗设备的区域，请关闭手机。



登机时请关闭手机，以免无线信号干扰飞机控制信号。



在使用高精度的电子设备附近，请关闭手机，否则可能会导致电子设备故障。

安全须知



请勿擅自拆卸手机及附件，只有授权机构才可维修本手机。



请勿将手机及附件放置于具有强大磁场的器具中。



请将手机远离磁性设备，手机的辐射会抹掉磁性设备上存储的信息。



请勿在高温处、有易燃气体的地方（如加油站附近）使用手机。



请将手机及附件放在儿童触摸不到的地方，请勿让儿童在无人监管的情况下使用手机。



请使用本公司指定的电池和充电器，否则，可能会引起爆炸。



使用本手机时，请遵守相关法律法规，并尊重他人隐私及合法权利。



使用 USB 数据线时请严格遵守本手册中的相关说明，否则可能损坏您的手机或个人计算机。

实用信息

实用信息

快速指南

有关按键和组成部分的信息、安装手机的说明以及其他关键信息，请参见相应型号的《快速指南》。

附加应用程序

附加应用程序帮助您充分享受手机带来的乐趣，您可以从应用程序的相关文档中获取帮助。

设置

通常情况下，您的手机已经根据网络服务供应商的信息自动配置了相关设置。您也可以从网络服务供应商处获取相关设置信息。

选择**设置**菜单，您还可以设定系统时间、墙纸。

安全

手机使用过程中，您可能会需要如下密码，如果您不慎忘记或未获得任何密码，请咨询网络服务供应商。

- **手机密码：**防止他人擅自使用您的手机。预设的手机密码为 0000。

- PIN 码：保护智能卡不会擅自被他人使用。如果连续三次输入错误的 PIN 码，智能卡将被锁定。
- PIN2 码：有些智能卡提供 PIN2 码，输入 PIN2 码才可以使用智能卡支持的某些特殊功能。
- PUK 码和 PUK2 码：要更改被锁定的 PIN 码或 PIN2 码，您需要分别输入 PUK 码或 PUK2 码。

电池

- 当第一次使用电池，请给电池充电 12 小时以上。
- 电池长时间没有使用，将会自动放电，请在使用前充电。
- 电池可以反复充电，但由于电池属于易损耗品，如果正常充电后，手机的待机时间大幅度降低，请更换新电池。
- 电池的充电时间随温度条件和电池老化程度而变化。
- 当电池电量很低时，手机会定时发出低电告警音并显示相应提示框。当电池电量已不能支持手机操作时，手机将自动关机。

通话功能

拨打电话

在 3G 网络下，您可以拨打视频电话，但要求对方必须拥有可以进行视频通话的设备。

操作步骤

1. 在待机状态下，输入电话号码。
 - 固定号码前可能需要加区号。
 - 删除电话号码，请按清除键。
 - 拨打国际长途电话，请连续按两次 * 以输入字符 +，然后根据需要依次输入国家 / 地区代码、区号和电话号码。
 - 长按数字键，可以速拨电话（已预先设置）或设置该键的速拨号码（没有预先设置）。
2. 按通话键拨打语音电话，或通过**选项**菜单拨打视频电话。
3. 按结束键结束通话。

在语音通话或视频通话中，通过**选项**菜单，可以进行通话中的相应操作。

接听或拒接来电

通常情况下，按通话键可以接听来电，按结束键可以拒绝接听来电。您也可以设置接听方式或自动应答方式。

操作步骤

1. 选择**通话设置**菜单，设置接听方式或自动应答方式。
2. 按照设置的方式，接听电话。

通话设置

选择**通话设置**菜单，您可以设置呼叫转接、禁止呼叫、呼叫等待或发送电话号码等通话功能，这些功能需要网络支持，请咨询您的网络服务供应商。

您还可以设定视频电话的图像模式、图像质量等。

使用通话记录

通话记录存储已接来电、已拨电话和未接来电记录。

操作步骤

1. 选择**通话记录**菜单。
2. 按左右导航键选择所需的通话记录分类。
3. 选择**选项**，可以进行所需的操作。

通讯录

通讯录提供储存及管理联系人电话、地址等信息的功能，您可以将相关信息储存在手机或智能卡上。

存储联系人信息

操作步骤

1. 选择**通讯录**菜单，新建通讯录。
2. 填写联系人信息。
3. 通过**选项**菜单，保存联系人信息。

查找联系人信息

利用查找功能您可以方便快捷地查找到您需要的联系人的通讯记录。

操作步骤

1. 选择**通讯录**菜单，输入要查找的联系人姓名。
2. 手机将显示姓名中包含输入内容的联系人记录。

通讯录

通过通讯录拨打电话

您可以通过在**通讯录**中选择一个联系人，进行语音或视频呼叫。

操作步骤

1. 选择**通讯录**菜单，选择一个联系人。
2. 通过**选项**菜单，进行语音或视频呼叫。

复制联系人信息

操作步骤

1. 选择**通讯录**菜单。
2. 通过**选项**菜单，标记联系人信息。
3. 通过**选项**菜单，复制联系人信息。

设置通讯录

操作步骤

1. 选择**设置 > 通讯录设置**菜单。

2. 设置默认显示的联系人列表。
3. 设置联系人的排序方式。

群组联系人信息

操作步骤

1. 选择**通讯录**菜单。
2. 按左右导航键选择**群组**。
3. 选择一个群组，按OK键查看群组信息，或通过**选项**菜单添加或删除群组中的联系人信息。

管理群组

操作步骤

1. 选择**通讯录**菜单。
2. 按左右导航键选择**群组**。
3. 通过**选项**菜单，可以进行查看详情、重命名、按群组发送信息或移出所有成员的操作。

输入法

设置输入语言

不同的输入状态下，长按 # 键，可以切换输入语言。

切换输入法

当前输入法指示符号显示在屏幕上。并非所有输入法在任何情况下都可以使用。

操作步骤

1. 在编辑日程、短信等过程中，您可以通过相应菜单进入不同的输入状态。
2. 使用如下方法切换输入法：
 - 按 * 键，可以在可用输入法间切换。
 - 按 # 键，可以切换到符号列表。

使用简体拼音输入法

简体拼音输入法根据最常用的拼音组合，简便、快捷地帮助您完成汉字输入。

操作步骤

1. 按 * 键切换到拼音输入法。
2. 依次按拼音字母所在的键，屏幕将列出这些按键所包含的拼音字母组合。
3. 按导航键选择所需的拼音组合，并按 OK 键确认。
4. 在候选汉字区内，按导航键选择所需汉字，并按 OK 键确认。

使用简体笔画输入法

简体笔画输入法为一般的中文输入模式，您可以输入汉字笔画，根据屏幕列出的候选汉字，选择所需汉字。

操作步骤

1. 按 * 键切换到笔画输入法。

输入法

2. 依次按所需汉字笔画所在的键，屏幕将列出可由这些数字键代表的笔画所构成的汉字。
3. 按导航键选择汉字，并按 OK 键确认。

使用传统英文输入法

输入法指示符“Abc”，“abc”或“ABC”，分别表示输入的单词将是首字母大写，全部字母小写或者全部字母大写。

操作步骤

1. 长按 * 键关闭字典。
2. 连续按某一个标有字母的按键，直到屏幕上出现您需要输入的字母。

使用字典输入英文

使用字典功能，手机将显示最常用的单词组合，可方便、快捷地输入单词。

操作步骤

1. 长按 * 键开启字典，输入法指示符将出现字典标志。
2. 依次按标有您需要的字母的键，仅需按一次，不用考虑该字母在这个键上排在第几位，输入法会根据单词的组合规律，将符合条件的单词显示在下拉菜单中。
3. 按导航键选择需要的文字，并按 OK 键确认。

信息功能

编辑和发送信息

操作步骤

1. 选择**信息中心**菜单，创建信息。
2. 在编辑信息过程中，按下导航键，然后按左右导航键，可以选择添加图片等内容。
3. 信息编辑完成后，按OK键，可以选择或输入联系人信息。
4. 按OK键发送信息。

使用信息信箱

手机提供四个信箱来保存信息。收件箱存储接收到的信息，草稿箱存储创建后保存的信息，发件箱存储发送失败的信息，已发送存储发送成功的信息。

操作步骤

1. 选择**信息中心**菜单，选择一个信箱。

2. 按上下导航键选择信息。
3. 选择**选项**，可以进行所需的操作。

设置短信和彩信

选择**设置**菜单，您可以在**信息设置**中设置短信和彩信的相关参数。

编辑和发送电子邮件

操作步骤

1. 选择**信息中心 > 电子邮件**菜单，创建电子邮件，进入电子邮件编辑界面。
2. 选择**收件人**，按OK键添加联系人信息。
3. 选择**主题**，编辑相关内容。
4. 选择**文本内容**，编辑相关内容。
5. 选择**选项**，可以进行所需的操作。
6. 在邮件编辑页面，通过**选项**菜单，发送电子邮件。

信息功能

使用电子邮件信箱

手机提供五个信箱来保存电子邮件。收件箱存储接收到的电子邮件，草稿箱存储创建后保存的电子邮件，发件箱存储发送失败的电子邮件，已发送存储发送成功的电子邮件，已锁定存储被屏蔽的邮件。

操作步骤

1. 选择**电子邮件**菜单，选择一个信箱。
2. 按上下导航键选择电子邮件。
3. 选择**选项**，可以进行所需的操作。

设置电子邮件

选择**设置**菜单，您可以在**信息设置**中设置电子邮件的相关参数。

设置小区广播

小区广播信息都保存在小区广播收件箱中，选择**设置**菜单，您可以在**信息设置**中设置小区广播信息的相关参数。

设置服务信息

服务信息保存在信息收件箱中，选择**设置**菜单，您可以在**信息设置**中设置服务信息的相关参数。

使用信息模板

您可以将常用信息的内容制作成模板存放，方便您快速发送信息。选择**信息中心**菜单，您可以在模板菜单下创建或使用信息模板。

使用常用短语

您可以选择**设置**菜单，在**信息设置**菜单下编辑常用短语。编辑信息时，使用**选项**菜单，您可以插入短语。

管理文件

手机可以帮助您方便快捷地管理图片、铃音、音乐、视频、主题和其他不同类型的文件。

操作步骤

1. 选择**我的收藏**菜单。
2. 按上下导航键选择文件夹，按OK键进入文件夹。
3. 按上下导航键选择文件。
4. 选择**选项**，可以进行所需的操作。

当手机检测到插入的存储卡时，在文件夹列表中会显示存储卡菜单。同时，手机提供对存储卡进行格式化的功能。

娱乐功能

使用照相机或录像机

操作步骤

1. 选择**照相机**菜单，进入取景状态。
2. 在取景状态下，您可以通过选项菜单、导航键或音量调节键进行设置。
3. 按左右导航键可在照相机和录像机功能间切换（当选项界面关闭时）。
4. 在取景状态下，按OK键拍照或开始录像。
 - 录像过程中，您可以根据屏幕提示进行暂停、继续或取消的操作。
 - 录像过程中，按OK键停止并保存录像。
5. 拍照或录像结束后，选择**选项**，可以进行所需的操作。

娱乐功能

使用应用程序

选择**应用程序**菜单中所需的程序，享受它带给您的乐趣。应用程序的具体使用方法，请参见应用程序的相关帮助文档。

开始游戏

游戏的介绍和玩法，请参见相应的指南。

操作步骤

1. 选择**游戏**菜单，进入游戏列表。
2. 按上下导航键，选择一个游戏。
3. 选择**选项**，可以进行相应的设置。
4. 按OK键进入游戏。
5. 按结束键退出游戏。

创建播放列表

操作步骤

1. 选择**音乐**菜单，创建播放列表。

2. 编辑列表名称，按 OK 键确认。
3. 从我的收藏中选择文件添加到播放列表中。

播放音乐或视频

操作步骤

1. 选择音乐文件、视频文件或播放列表。
2. 按 OK 键开始播放音乐或视频。
3. 播放过程中，您可以按照屏幕提示进行所需操作。
4. 按结束键退出播放。

连接功能

安装 PC 助手应用程序

PC 助手的安装程序预置在您的手机中。在手机与计算机连接后，PC 助手驱动将自动安装到计算机内。

操作步骤

1. 用 USB 数据线连接您的手机与计算机。
2. 等待含有提示按钮的对话框弹出。
3. 选择相应的按钮，开始安装。
4. 按提示操作。
5. 操作结束后，确认调制解调器驱动出现在计算机的调制解调器列表中。
6. 根据提示重新启动计算机，安装完成。

使用 USB 同步数据

您的手机支持计算机向手机发起的同步请求。使用 USB 数据线，并借助 PC 助手软件，可以实现手机与计算机通讯。

操作步骤

1. 用 USB 数据线连接您的手机与个人计算机。
2. 选择**数据连接**菜单，将调制解调器设置为 USB 调制解调器。
3. 在计算机中执行 PC 助手应用程序。
4. 您可以进行同步操作了。详细操作请参见 PC 助手的帮助文档。

使用 USB 连接互联网

通过 USB 数据线使手机与计算机连接，可以把手机作为调制解调器实现计算机的拨号上网。

支持的操作系统为 Windows 2000、Windows XP、Windows Vista。

连接功能

操作步骤

1. 用 USB 数据线连接您的手机与个人计算机。
2. 选择**数据连接**菜单，将调制解调器设置为 USB 调制解调器。
3. 在计算机中，确认设备管理器的调制解调器列表中有 USB 调制解调器设备。
4. 有三种方式进行拨号连接：
 - 在计算机中运行拨号向导应用程序，根据向导建立拨号连接。
 - 在计算机中，选择控制面板中网络连接，创建新的连接，按照新建连接向导，创建一个新的连接。
 - 安装并运行手机附带的拨号上网应用程序，详细操作请参见程序的帮助文档。

使用 USB 读取存储卡

您可以使用 USB 数据线读取手机存储卡中的文件。

说明：

- 存储卡读卡器功能与手机拨打、接听电话、其它使用 USB 线（如 PC 助手、拨号上网）功能是互斥的。如果需要使用 USB 线的其它功能，请停止使用读卡器功能。
- 手机只有在待机状态下才能切换为读卡器模式。

操作步骤

1. 将存储卡插入手机。
2. 用 USB 数据线连接您的手机与计算机。
3. 在计算机上弹出的选项对话框中选择**文件传输**。
4. 计算机中即会出现一个新的可移动磁盘标志，通过该移动磁盘，您可以在计算机中对手机存储卡上的数据进行操作。

连接功能

使用蓝牙与计算机同步数据

您的手机支持计算机向手机发起的同步请求。要实现此功能，您的计算机需要具有蓝牙功能。

操作步骤

1. 选择**蓝牙**菜单，打开蓝牙设备，并将手机设置为可被发现。
2. 在计算机中与蓝牙驱动相匹配的软件上搜索手机，搜索到后输入 PIN 码（手机与计算机输入一致），实现手机与计算机蓝牙配对。
3. 您可以进行同步操作了。

使用蓝牙传输数据

操作步骤

1. 选择**蓝牙**菜单，打开蓝牙设备，并搜索设备，对搜索到的蓝牙设备进行匹配。

2. 匹配时，需要鉴权。
3. 鉴权成功后，可以进行手机与其它蓝牙设备的数据传输。

使用蓝牙连接互联网

通过蓝牙技术使手机与具有蓝牙功能的计算机连接，可以把手机作为调制解调器实现计算机的拨号上网。

支持的操作系统为 Windows 2000、Windows XP、Windows Vista。

操作步骤

1. 选择**数据连接**菜单，将调制解调器设置为蓝牙调制解调器。
2. 选择**蓝牙**菜单，打开蓝牙设备。
3. 在计算机中，确认在设备管理器的调制解调器列表中有蓝牙调制解调器设备。
4. 运行个人计算机中与蓝牙驱动配套的软件，与手机配对。搜索到手机的拨号网络服务后，激活手机的拨号网络服务。

连接功能

5. 可以选择如下方法建立网络连接：
 - 使用 Windows 的上网向导。
 - 使用计算机中与蓝牙驱动配套的上网向导软件。

使用蓝牙耳机

您可以使用蓝牙耳机或者蓝牙免提进行通话。蓝牙免提与蓝牙耳机的使用方法相似。详细信息，请参见相关产品的指南。

操作步骤

1. 确认蓝牙耳机的状态为可被发现，打开蓝牙耳机。
2. 选择**蓝牙**菜单，打开蓝牙设备，并搜索设备，对搜索到的蓝牙设备进行匹配。
3. 初次匹配时，需要 PIN 码鉴权。
4. 鉴权成功后，手机与蓝牙耳机间即建立连接。

使用手机浏览器上网

操作步骤

1. 进入手机上的**手机上网**菜单。
2. 在手机浏览器中，您可以进行如下操作：
 - 打开主页。
 - 打开新页，可直接输入要进入的网址并连接。
 - 存储或编辑经常访问的网站信息。
 - 浏览已经被保存的离线网页。
 - 打开已访问过的历史网页。
 - 恢复到最新访问过的网页。

工具箱

工具箱

使用闹钟

操作步骤

1. 选择**闹钟**菜单，选择一个闹钟，按OK键进入闹钟编辑界面。
2. 设定闹钟后，选择**启动**。
3. 闹钟到时后，会播放闹铃音并弹出闹钟的提醒界面。（关机状态下闹钟也可振铃提醒。）
4. 在闹铃提醒界面，您可以对闹钟提醒进行延时或者关闭操作。

使用日历

操作步骤

1. 选择**日历**菜单，选择所需日期。
2. 您可以按OK键查看日程，也可以选择**选项**，选择新建日程。
3. 在日程编辑页面，设定日程并保存。

管理待办事宜

待办事宜是以任务的形式进行跟踪和管理的，根据任务完成的情况划分成未完成、完成、所有任务三类。

操作步骤

1. 选择**待办事宜**菜单。
2. 按左右导航键，切换任务分类。
3. 选择一个任务，按OK键进入编辑界面；或选择**选项**，您可以选择新建任务。
4. 设定任务并保存。

使用记事本

操作步骤

1. 选择**记事本**菜单。
2. 选择一条记录，按OK键进入记事本编辑界面，或者选择**选项**，您可以新建记事本。
3. 编辑并保存。

工具箱

使用计算器

操作步骤

1. 选择**计算器**菜单。
2. 输入数字，并按屏幕所示的相应按键，输入所需符号。
3. 按OK键查看结果，或按左功能键清零。

转换单位

操作步骤

1. 选择**单位转换**菜单。
2. 在单位选择栏，选择需要转换的单位。
3. 在输入单位栏，选择待转换值的单位。
4. 在输出单位栏，选择输出数值的单位。
5. 按数字键在数字输入栏输入数值，即可查看转换后的数值。
6. 选择**清零**可清除输入栏中输入的数值。

转换汇率

操作步骤

1. 选择**汇率转换**菜单。
2. 在货币值输入栏，输入您要转换的货币值。
3. 在输入货币单位选择栏，选择您要转换的货币的标准单位。
4. 在输出单位栏，选择转换后值的单位。
5. 在汇率输入栏，输入货币汇率，即可查看转换后的数值。

使用录音机

操作步骤

1. 选择**录音机**菜单。
2. 按OK键在开始录音和暂停录音间切换。
3. 按左功能键停止录音。
4. 选择**选项**，可以进行所需的操作。

工具箱

设置时区

操作步骤

1. 选择**时区**菜单。
2. 按左右导航键选择所需的时区，按OK键确认。

使用秒表或倒计时器

操作步骤

1. 选择**秒表**菜单，或选择**倒计时器**菜单。
2. 按照屏幕提示，可以进行开始、暂停等操作。

安全警告及注意事项

请在使用和操作本设备前，阅读并遵守下面的注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保本设备性能最佳。

医疗设备

- 在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵循该场所的规定关闭本设备。
- 设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作，如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医用设备，请向其制造商咨询使用本设备的限制条件。

听力保护

当您使用耳机收听音乐或通话时，建议使用通话或音乐所需的最小音量设置，以免损伤听力。

易燃易爆区域

- 在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用本设备，并遵守所有图形或文字的指示。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，设备可能引起爆炸或起火。

安全警告及注意事项

- 请勿将设备及其配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一箱子中存放或运输。

交通安全

- 驾车时请勿持握本设备，并遵守所在地区或国家的相关规定。
- 请勿将设备放在汽车安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。否则当安全气囊膨胀时，设备就会受到很强的外力推动而对车内人员造成严重伤害。
- 无线设备可能干扰飞机的飞行系统，请遵守航空公司的相关规定，在禁止使用无线设备的地方，请关闭该设备。

操作环境

- 请勿在多灰、潮湿、肮脏或靠近磁场的地方进行充电或使用本设备，以免引起设备内部电路故障。
- 雷雨天气时，请勿使用设备，以免受到雷击或其它伤害。
- 有明文规定禁止使用无线设备的场所，请关闭本设备。

儿童健康

本设备及其配件可能包含一些小零件，请将其放置在儿童接触不到的地方。儿童可能无意损坏本设备及其配件，或吞下小零件导致窒息或其他危险。

环境保护

请遵守有关设备、电池及其配件处理的本地法令，并支持回收行动。请勿将设备、电池及其配件作为普通的生活垃圾处理。

原装配件

只能使用设备制造商提供的原装配件。如果使用任何非原装配件，都有可能影响设备的使用性能，违反本设备的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。

使用电池和充电器

- 当充电完毕或者不充电时，请断开与设备的连接并从电源插座上拔掉充电器。
- 请勿将金属物导体与电池两极对接，或接触电池的端点，以免导致电池短路，以及因电池过热而引起烧伤等身体伤害。

安全警告及注意事项

- 请勿将电池或设备放置在加热设备的周围，如微波炉、烤箱或散热器等。电池过热可能引起爆炸。
- 请勿拆解或改装电池，以免引起电池漏液、过热、起火或爆裂。
- 如果电池漏液，请不要使皮肤或眼睛接触到漏出的液体；若沾到皮肤或眼睛上，请立即用清水冲洗，并到医院进行医疗处理。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有变色、变形、异常发热等异常现象，请停止使用并更换新电池。
- 若充电器电源线已经损坏，请勿继续使用，以免发生触电或火灾。
- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。

维护和保养

- 请保持设备及其配件干燥。请勿使用微波炉等外部加热设备对其进行干燥处理。
- 请勿使设备及其配件受到强烈的冲击或震动，以免损坏设备及其配件，或者导致电池燃烧或爆炸。

- 请勿在温度过高或过低区域放置本设备及其配件，否则可能导致设备、电池和充电器故障、着火或爆炸。当温度低于 0 ℃时，电池的性能会受到限制。
- 请勿将大头针等尖锐的金属物品放在设备听筒附近，设备听筒的磁性会吸住这些物体，您使用设备时可能造成伤害。
- 请不要使用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。清洁和维护前请先关机，并断开充电器与设备的连接。
- 请勿擅自拆卸设备及配件，否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内。

紧急呼叫

在紧急情况下，若设备处于开机状态且处于服务区内，可使用设备进行紧急呼叫。由于不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，请勿将本设备作为唯一的联系方式。

电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
充电器	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 SJ/T 11363-2006 《电子信息产品有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求，但并不表示对人体有害。



本产品的环保使用期限为 20 年，标识如左图所示。某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期（例如：电池单元模块）贴在其产品上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。