

lenovo

Lenovo TAB A8-50


快速入门指南 v1.0

 使用前请仔细阅读本指南。

技术规格

	Lenovo TAB A8-50	
型号和版本	型号: Lenovo A5500-HV; 60057 版本: WLAN + 3G (语音版)	
① 尺寸和重量	高: 217 mm 宽: 136 mm 厚: 8.9 mm 重量: 340 克	
CPU	MTK 8382 四核 1.3 GHz	
摄像头	类型: CMOS 像素: 500万 (后)+ 200万 (前)	
电池	电池: 4200 毫安时	
显示屏	尺寸: 8 寸 分辨率: 1280 X 800	屏幕: 多点触控屏 LCD类型: IPS
无线通讯	蓝牙 4.0 WLAN 802.11 b/g/n GPS *WCDMA, GSM	

欢迎使用



① 耳机插孔

② Micro USB

③ 听筒/扬声器

④ 前置摄像头

⑤ 电源键

⑥ 音量键

⑦ 扬声器

⑧ 后置摄像头

⑨ microSD卡插槽


⑩ Micro SIM卡插槽

⑪ 麦克风

安装Micro SIM卡和microSD卡

Lenovo A5500-HV 支持3G网络。

使用3G网络前需要安装运营商提供的Micro SIM卡。按照如图所示的方法安装Micro SIM卡和microSD卡。



步骤 1. 按如图箭头指示打开卡槽盖。

步骤 2. 分别按照如图所示方向插入Micro SIM卡和microSD卡。


步骤 3. 关闭卡槽盖。

您的联想手机仅支持Micro SIM卡。

请勿在开机状态下插拔Micro SIM卡，否则会损坏您的Micro SIM卡或联想手机。

充电以及开关机

按如图所示的方法充电。



方法 使用附带的数据线和电源适配器将您的联想手机连接至电源插座。

 电量低

 已充满电

 正在充电

 关于您的联想手机使用的安全知识请阅读《重要产品信息指南》。

了解更多

若要了解有关联想手机功能的更多信息和用户手册, 请访问 <http://ideaservice.lenovo.com.cn/>。若要了解联想手机的功能介绍, 请从联想手机浏览器收藏夹中访问“用户手册”。

获得支持

有关网络服务和帐单方面的支持, 请联系无线运营商。有关联想移动电话机使用的支持, 请访问 <http://ideaservice.lenovo.com.cn/>。

商标

“联想”、“Lenovo”、“Lenovo 联想”及其他联想标识是联想集团所属企业的商标。本说明书提及的公司名称、产品或服务名称可能是联想集团所属企业或其他公司的商标。

本产品经过杜比实验室的许可而制造。杜比和双D符号是杜比实验室的注册商标。

版权

本手册内容受著作权法律保护, 未经联想事先书面授权, 任何人不得以任何方式复制、抄录本手册, 或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输, 或将本手册翻译成任何文字。

Reduce | Reuse | Recycle



8306LVP503W

中国印刷