



**MOTO MZ606**

*摩托罗拉用户手册*

设备型号：MZ606

## 欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

我们非常高兴您选择了本款 **MOTOROLA MZ606** 触摸屏平板电脑。**MZ606** 触摸屏平板电脑掀起了移动计算革命，新颖、超薄的外观设计，**10.1** 英寸的高清触控屏幕，炫酷的操作界面，高质量的多媒体功能，会让您拥有全新的用户体验！

本手册系统地介绍了该款平板电脑的主要功能、使用技巧和注意事项，请在使用平板电脑前仔细阅读本手册。

- 注：**
- 本手册中的所有屏幕图片均为模拟屏幕图片，仅供参考，请以实际为准。
  - 本设备支持数据密集型应用程序和服务。建议您根据个人需要定制数据流量套餐。如需了解详情请联系您的服务供应商。

**SAR** 本产品符合适用的 **SAR** 上限值 **1.6 W/kg** 的规定。本设备测试的最高 **SAR** 值见本手册“安全和法律信息”部分中的“电磁波能量吸收比值”内容。

## 摩托罗拉全质量服务网页：

<http://www.motorola.com.cn/service>

服务电话：

400-810-5050，（021）38784655

服务时间：

周一至周日，早9:00—晚20:00

热线传真：（010）65668800

若您有意订购摩托罗拉原装配件或平板电脑，请访问[www.motostore.com.cn](http://www.motostore.com.cn)，或致电销售热线：**4006-123456**。

本款平板电脑某些功能的使用取决于您的网络服务供应商的网络设置及性能，某些功能可能无法使用，或者是网络服务供应商限制此项功能的使用。关于平板电脑的功能及功能的可用性，请向您的网络服务供应商咨询。摩托罗拉保留对本手册更正或更改其中信息及说明的权利，恕不另行通知且不承担任何责任。

**警告：**未经摩托罗拉许可，对平板电脑所作的任何变更或改动，将会导致用户无法使用该设备。

引言 .....	1
手机设置 .....	5
关于手册 .....	5
外观 .....	6
开机与准备 .....	7
主屏幕 .....	9
触摸屏的使用 .....	14
主要按钮及提示 .....	17
应用程序和设备更新 .....	19
输入法 .....	22
提示和技巧 .....	25
安全设置 .....	26
浏览器 .....	31
连接 .....	31
标签浏览 .....	32
选择链接 .....	33
书签 .....	33
下载 .....	34
浏览器选项 .....	35
多媒体 .....	36
相机 .....	36
摄像机 .....	37

图库.....	38
音乐.....	39

## 联系好友 ..... 43

聊天.....	43
电子邮件.....	43
联系人.....	45

## 连接功能 ..... 48

蓝牙无线连接.....	48
WLAN 网络.....	51
USB 连接.....	53

## 其他应用程序 ..... 55

闹钟.....	55
日历.....	56
计算器.....	57
网络.....	58
飞行模式.....	58
辅助功能.....	58

## 故障处理 ..... 59

## 安全和法律信息 ..... 61

**警告：**首次安装设备、为设备充电或使用设备前，请阅读手册中的安全和法律信息。


## 关于手册

本手册向您介绍本款平板电脑的基本功能。

符号	说 明
	带有此标志的功能项表示可选的网络功能、需网络支持或需申请的数据服务。这些功能不是所有地区的网络服务供应商都能提供的。请与您的网络服务供应商联系以获取更多信息。
	带有此标志的功能要求您必须使用摩托罗拉可选配件。


**提示：**使用平板电脑前，请先连接互联网，否则需要网络支持的某些功能将无法使用。

## 外观




**注：**这是本款平板电脑的标准外观结构，仅供参考，可能与您的平板设备有所不同，请以实际为准。

## 开机与准备



- 1 按住设备背面的电源/锁键 , 可打开或关闭平板电脑。
- 2 设备开启后, 按电源/锁键 , 可锁定屏幕, 使设备进入休眠模式。再次按电源/锁键 , 然后在屏幕上拖动  图标, 使之与蓝色圆圈重合, 可唤醒设备; 或拖动圆周上的图标, 使之与  重合, 以解锁屏幕并打开相应应用程序。



**提示：**如需了解本设备的可用配件信息，请登录网站 [www.motorola.com/products](http://www.motorola.com/products)。

**警告：**请仅使用购买设备时附带的原装充电器充电。切勿尝试将充电器连接到 **USB** 接口进行充电——该接口仅用于数据传输。

**注：**只有经摩托罗拉授权的服务机构才有权更换平板电脑的电池。未经许可而随意移除或更换电池可能会损坏您的设备。

## 摩托罗拉协议

首次使用平板电脑时，打开平板电脑后将显示“摩托罗拉协议”屏幕，点按**查看条款和条件**，可查看摩托罗拉协议内容。选中**我同意**右侧的复选框，然后点按**下一步**，才能开始使用本款平板电脑。


**提示：**点按**查看条款和条件**按钮后，将弹出“注意”对话框，您需要先设置 WLAN，或使用网络浏览器访问“<http://www.motorola.com/Support/US-EN/Consumer-Support/Mobile-Term-of-Service>”，才能查看摩托罗拉协议内容。

## 主屏幕

---

您可以从主屏幕开始了解平板电脑的所有功能，可以使用不同的壁纸自定义主屏幕，还可根据需要将应用程序添加到主屏幕。

**提示：**在任意应用程序中随时按  键，可返回默认的主屏幕。




**注：**您的平板电脑主屏幕可能有所不同，请以实际为准。

您可以在主屏幕中进行以下操作：

- **快捷方式：**您可以使用屏幕上的快捷方式打开您喜爱的应用程序。
- **窗口小部件：**窗口小部件可显示最近的更新内容。您可以通过添加电子邮件等小部件查看更新。
- **查看其他面板：**主屏幕左右两侧各有两个延伸屏幕，可供用户放置窗口小部件、快捷方式和其他项。

## 自定义屏幕

您可以在屏幕的空白区域添加应用程序快捷方式、窗口小部件和其他项。在主屏幕右上角点按 **+** 可打开一个 **3D** 自定义屏幕。您可以在此屏幕选择将应用程序快捷方式、窗口小部件或其他项添加到所需屏幕面板。



要移动或删除应用程序快捷方式、窗口小部件或其他项，可点按住该项，直至屏幕右上角显示 ，然后将其拖动到其他面板或屏幕右上角的垃圾箱中。

## 通知

您可以通过点按屏幕右下角的通知图标，查看设备状态或进行快速设置。



在查看通知图标屏幕，点按数字时钟或快速设置图标 ，可打开快速设置面板。



## 搜索

点按主屏幕左上角的 ，打开屏幕键盘，点按屏幕键盘输入关键字，然后点按 ，可在互联网上进行文本搜索。





**提示：**搜索前请先进行网络连接，否则无法进行互联网搜索。

## 设置

您可以查看和修改设备的全部设置。

- 1 点按屏幕右下角通知和快速设置部分。
- 2 在弹出的面板中点按 **设置**。
- 3 可更改所需快速设置。也可点按**设置**查看设备的全部设置。



点按可更改快速设置

点按可查看和修改设备的全部设置

**提示：**在主屏幕中：


- 点按  > 设置，可直接转到设置。
- 点按  > 设置 > 声音，可设置铃声和音量。
- 点按  > 设置 > 屏幕，可对屏幕进行相关设置。

## 触摸屏的使用

您可以使用手指在触摸屏上直接对图标、按钮、屏幕键盘等进行操作。

### 点按功能

您可在触摸屏中通过使用点按功能选择或打开一个图标或选项。




## 点按住功能

点按住一个图标或条目，可打开相应操作选项。



## 拖动功能

在触摸屏中向上或向下拖动，可滚动浏览列表。



**提示：**拖动列表时，屏幕右侧显示滚动条。

## 两指缩放功能

查看照片、地图或网页时，快速点按屏幕两次可放大屏幕，再点按屏幕两次可缩小屏幕。同时您也可以使用两指缩放功能，用两根手指点按屏幕，展开两指，可放大屏幕中的照片、地图和网页等；合并两指，可缩小屏幕中的照片、地图和网页等。



## 旋转屏幕

当您在进行某些操作时，旋转设备可自动改变显示方向。

**查找此功能**     > 设置  
> 屏幕  
> 自动旋转屏幕



**注：**该设备具有重力感应功能，但只限于某些特定操作，具体请以实际为准。

## 主要按钮及提示

您可以在触摸屏中找到最常用的应用程序，设备屏幕中的触摸按钮可让用户使用多种功能和快捷方式。

- **主屏键** ：返回默认的主屏幕。
- **返回键**  或 ：返回上一屏幕。
- **最近使用过的应用程序** ：查看最近使用过的应用程序。点按所需应用程序，即可打开该程序。

- **通知：**点按屏幕下方任务栏右侧的某个通知图标，可查看该通知的状态或信息。或打开通知面板，查看所有通知和信息。
- **菜单键** ：查看当前屏幕菜单选项。
- **应用程序菜单** ：查看平板电脑中安装的所有应用程序。



- 提示：**
- 向左或向右滑动屏幕可打开两侧的延伸屏幕。
  - 点按屏幕底部的数字时钟可打开通知面板。打开通知面板后，点按  可查看和修改快速设置，如飞行模式和WLAN等。



- 下载的应用程序会占用内存，并消耗电池电量。如果设备内存不足，请删除不必要的应用程序。

**警告：**为了保护您的设备和个人数据安全，请仅从可信任的网站下载应用程序。

## 查看最近使用的应用程序

在主屏幕您可以点按 ，查看最近使用的几个应用程序，点按所需图标可打开相应程序。



## 管理和恢复应用程序

- 查找此功能  > 设置  
> 应用程序  
> 管理应用程序

如需卸载已下载的应用程序，可点按**已下载**，选择所需应用程序，然后点按**卸载**。

如需暂停应用程序、更改设置或管理其他选项，请点按**全部**或**正在运行**。点按一个应用程序，然后可执行相应操作。

## 更新设备

您可以使用此设备或计算机查看、下载及安装软件更新。

- 使用平板电脑：

手动检查软件更新：点按  > **设置** > **关于平板电脑** > **系统更新**。

使用在线升级服务时，建议您使用 **WLAN** 环境以避免下载软件更新时产生较大的数据流量或费用。有些软件更新可能很大（**25MB** 或更大），并且可能在有些国家/地区无法使用移动网络进行更新。

- 使用计算机：

如果设备的网络更新功能在您所在国家不可用，您可以通过计算机进行更新。


在您的计算机上，打开网址 [www.motorola.com/myxoom](http://www.motorola.com/myxoom)，选择相关链接。如果软件更新可用，请根据说明进行下载和安装。

## 输入法

您可以使用屏幕键盘输入文字，点按文字输入区可打开屏幕键盘，点按  键可关闭屏幕键盘。

## 切换输入法

点按  > 设置 > 语言和输入设备 > 当前输入法 > Moto 输入法或英语（美国）键盘。




## Moto 输入法

- 1 将文本输入法切换为 **Moto 输入法**（见“切换输入法”）。
- 2 点按屏幕右下角的  或 ，可在 **Moto 输入法** 中切换全键盘和标准手写模式。

全键盘支持超长词组输入。如，在全键盘模式下连续输入“zhonghuarenmingongheguo”可以得到“中华人民共和国”。



全键盘



标准手写

**注：**输入状态及设置不同，输入法键盘的显示也会有所不同，请以实际为准。

## 英语（美国）键盘

- 1 将文本输入法切换为英语（美国）键盘输入法（见“切换输入法”）。
- 2 点按文字输入区，输入所需文本。



**注：**输入状态及设置不同，输入法键盘的显示也会有所不同，请以实际为准。

## 输入选项

要更改输入设置，请点击 。

- **输入语言：**可选择有效的输入法。
- **Android 键盘设置：**可更改输入法设置，如自动大写、按键时播放音效、自动更正等。

## 输入提示

功能	操作
输入数字和特殊字符	点按  /  可在字母和数字/符号键盘之间切换。在数字/符号键盘中，点按  可查看更多符号。
输入一个大写字母	点按上档键  。
输入连续的大写字母	点按住上档键  不要松手，直至输入完毕。或迅速双击上档键  也可切换到大写输入模式。

功能	操作
剪切/复制文本	点按住所需文本，然后选择 <b>剪切</b> 或 <b>复制</b> 。
粘贴文本	点按住要粘贴文字的文本字段或输入区域，然后在弹出的小提示框中点按 <b>粘贴</b> 。
删除字符	点按删除键  （点按住可删除更多字符）。

## 提示和技巧

### 一般提示

- 如果配戴太阳镜，您可能无法看清屏幕，这时请取下太阳镜。您的平板电脑受周围光照条件影响，亮度会发生改变。
- 返回默认的主屏幕，请点按  键。
- 休眠/唤醒设备：按  键。
- 搜索：点按  键，输入搜索字词，可进行文本搜索。
- 设置屏幕待机时间或更改屏幕亮度：请点按  > **设置** > **屏幕**。
- 更改音量、通知铃声或其他声音设置：请点按  > **设置** > **声音**。

- 管理应用程序：如需暂停应用程序、更改设置、管理其他选项，请点按  > 设置 > 应用程序 > 管理应用程序。

## 省电提示

为了节省电池电量，您可以尝试以下操作：

- 关闭蓝牙：点按  > 设置 > 无线和网络 > 蓝牙
- 关闭 WLAN：点按  > 设置 > 无线和网络 > WLAN
- 关闭 GPS 定位（定位准确性降低）：点按  > 设置 > 位置和安全。在“我的位置”标题下，选择使用无线网络，并取消选择使用 GPS 卫星。

## 安全设置

---

您可以采用多种方式保护您的设备和信息，如锁定屏幕、加密平板电脑等。

**查找此功能**  > 设置  
> 位置和安全



要同步您的设备数据，可点按 **☰** > **设置** > **帐户与同步**，然后选择“常规同步设置”标题下的所需选项即可。

## 锁定屏幕

您可以锁定屏幕，以防意外触碰屏幕，或者防止他人未经允许使用您的设备。

点按 **☰** > **设置** > **位置和安全** > **配置锁定屏幕**，您可以选择以下锁定类型：

- **关闭**——从不锁定屏幕。
- **不设置安全保护**——不需要图案、PIN 或密码即可解锁屏幕。

- **图案**——需要解锁图案才能解锁屏幕。
- **PIN**——需要数字 PIN 才能解锁屏幕。
- **密码**——需要密码才能解锁屏幕。

## 图案锁定

- 查找此功能** 设置 > 位置和安全 > 配置锁定屏幕 > 图案

首次设置时，系统会为您演示一个简短教程，教您创建解锁图案。



当设备提醒您绘制解锁图案时，绘制图案为屏幕解锁。

## PIN 码锁定

- 查找此功能**  > 设置
- > 位置和安全
  - > 配置锁定屏幕
  - > PIN

输入数字 PIN 码并进行确认。当设备提示您输入密码时，输入 PIN 码解锁屏幕。

## 密码锁定

- 查找此功能**  > 设置
- > 位置和安全
  - > 配置锁定屏幕
  - > 密码

输入密码并进行确认。当设备提醒您输入密码时，输入密码解锁屏幕。

## 个性化屏幕锁定

您还可以设置屏幕自动锁定前的延迟时间：点按  > 设置 > 屏幕 > 超时。在设定的时间内，如果您没有对设备执行任何操作，设备屏幕将自动锁定。

## 忘记解锁图案或密码

如果您忘记了密码，请与您的网络服务供应商联系。

## 加密平板电脑

您可以加密自己的帐户、设置、已下载的应用程序及其数据、媒体和其他文件。加密平板电脑后，您每次启动设备时都必须输入数字 PIN 或密码才能解密。取消加密的唯一方法就是重置平板电脑，而这样操作会清除平板电脑上的所有数据。点按  > 设置 > 位置和安全 > 加密平板电脑。

**提示：** 启用加密前必须设置屏幕锁定 PIN 或密码。加密过程需要一个小时或更长时间。在开始加密时，电池电量必须充足，加密过程中必须保持平板电脑处于充电状态。如果加密过程中断，则会丢失平板电脑上的部分或全部数据。

您可以使用浏览器功能查看网页或从网络上搜索信息。点按 **☰ > 浏览器**，打开浏览器。



- 注：**
- 使用此功能需要连接网络并产生一定的网络流量。
  - 如果无法连接到网络，请咨询网络的服务供应商或管理员。



## 连接

您的平板电脑可以使用移动网络或 WLAN 连接自动访问网络。



**注：**平板电脑连接网络后可能会产生相应费用，具体资费详情请咨询您的网络服务供应商。

使用无线网络：点按  > **设置** > **无线和网络** > **WLAN 设置**，选中 **WLAN**，打开 **WLAN** 连接并搜索附近可查找到的无线网络。点按一个搜索到的网络进行连接。

## 标签浏览

您可以在同一浏览器窗口中打开几个网页，以增加您的网上冲浪乐趣。点按浏览器窗口顶部的  键可打开一个新标签页，点按屏幕上方的标签，即可查看相应网页。点按标签上的  键可关闭标签页。

**提示：**点按  > **新建标签页**，也可在同一窗口中打开新标签页。

## 新建匿名窗口

您还可以新建浏览器匿名窗口。在这个窗口中查看的网页不会在您的浏览器历史记录和搜索记录中显示，并且关闭匿名窗口后也不会平板电脑中留下其他痕迹，如 **cookies**。但会保存您下载的所有文件和创建的书签。

打开浏览器，点按  > **新建匿名标签页**，然后在新建的匿名窗口地址栏中输入要查看的网页网址或搜索内容开始浏览。

## 选择链接

当您点按一个链接后，平板电脑将突出显示此链接并打开相应的网页。如果点按住此链接，平板电脑将弹出相关选项菜单，如**在新标签页中打开**或**保存链接**等。

## 播放网络视频

在许多网页中，有相关链接信息的指明该网页中的视频可以播放。点按视频链接可在线播放视频。点按  键和  键可控制视频播放。点按屏幕，可显示/隐藏视频播放按钮。

**提示：**有些网页可能需要您安装播放软件，以便正常播放视频。

## 书签

您可以将自己喜欢的网页添加到书签，这样可以快速找到这些网页。如果您要将当前浏览的网页添加到书签，直接点按屏幕上部的 ，然后点按**确定**。如要打开添加到书签的网页，在浏览器界面先点按 ，然后点按所需网页的缩略图。

## 下载

---

### 下载应用程序

**警告：**未知来源的网站资源中可能包含间谍程序、网络欺诈或病毒，这些潜在危险会影响您的平板电脑及其性能和个人数据的安全。为了安全起见，请仅从可信任的网站下载应用程序。



**注：**下载的所有应用程序均存储在平板电脑内存中。

下载应用程序：

- 1 按  > **设置** > **应用程序**，选中**未知来源**，可允许安装非电子市场提供的应用程序。
- 2 按  > **浏览器**，打开浏览器。
- 3 找到想要下载的应用程序，点按下载链接进行下载。

### 管理下载

如需查看已下载的文件或应用程序，可点按  > **浏览器** >  > **下载内容**。

## 浏览器选项

在浏览器屏幕，点按  可打开浏览器选项。


选项	说明
新建标签页	在同一个浏览器窗口中打开一个新标签页。
新建匿名标签页	在浏览器窗口中打开一个新的匿名标签页，这样可以防止浏览器存储浏览的历史记录、搜索记录等信息。
在网页上查找	输入并搜索词语。
分享网页	通过蓝牙或其他方式分享页面网址。
网页信息	查看页面网址。
下载内容	查看和管理从网页中下载的文件或应用程序。
设置	查看和更改浏览器设置。

## 相机

您可以使用平板电脑的相机功能拍摄喜欢的照片，然后与其他人分享。



查找此功能  > 相机



点按 ，可拍摄照片。

-  —— **闪光模式**：自动、开或关。
-  —— **白平衡**：自动、白炽光或日光等。
-  —— **色彩效果**：选择一种色彩效果，如单色、棕褐色或底片等。
-  —— **取景模式**：选择一种取景模式。


-  ——**相机设置**：相机的常用设置，如照片质量等。

您刚刚拍摄的照片缩略图显示在屏幕左下角。点按缩略图，可打开该照片。点按照片，可对此照片执行以下相关操作：

- **播放幻灯片**：在屏幕顶部点按 。
- **分享照片**：点按 ，可选择通过使用蓝牙无线连接或电子邮件等方式传输照片。
- **删除照片**：点按 ，确认后可删除照片。

## 摄像机

查找此功能  > 相机 > 



缩略图

更换摄像头（更换前置摄像头或后置摄像头）

选择相机或摄像模式

打开摄像机，点按  开始录制视频，点按  可停止录制。

为了随时拍摄质量较好的视频，您可以选择设置以下视频选项：

-  —— **闪光模式**：开或关。
-  —— **白平衡**：选择自动、白炽光或日光等。
-  —— **色彩效果**：选择一种色彩效果。
-  —— **视频质量**：高质量或低质量。
-  —— **延时间隔**：选择延时录制的时间间隔以拍摄视频片段。

您刚刚拍摄的视频缩略图显示在屏幕左下角。点按缩略图，可打开图库。点按视频可执行以下相关操作：

- **播放视频**：点按 。
- **播放幻灯片**：在屏幕顶部点按 。
- **分享**：点按 ，可使用蓝牙无线连接或电子邮件等方式传输视频。
- **删除视频**：点按 ，确认后可删除视频。

## 图库

**查找此功能**  > 图库

- 1 选择需要打开的文件夹及照片和视频的显示方式。
- 2 如果有必要，点按一个文件夹或标签名称。

选择所需照片和视频缩略图可进行查看或播放。

点按  和  可控制视频播放。



**注：**播放视频过程中，点按显示屏可显示或隐藏视频控制按钮。

## 观看高清照片和视频


您可以在高清电视上观看照片幻灯片或录制的高清视频。使用 **HDMI** 线将您的平板电脑连接到高清电视上，然后根据屏幕指示进行操作。

## 音乐

您随时可以打开音乐库，选择播放自己喜欢的音乐。

**提示：**在音乐功能中，您可能无法播放 SD 卡中的音乐。请将计算机中的音乐传输到平板电脑内存中。

**查找此功能**  > 音乐



## 获取音乐

您可以使用 **USB** 线将计算机中的音乐传输到平板电脑中。您也可以播放在线音乐，本设备支持多种格式的音乐文件。



**提示：**您也可以使用 **Windows Media Player** 将计算机中的音乐同步到平板电脑。

**注：**您无法复制受版权保护的音乐文件。复制音乐前请查看本手册安全和法律信息中的“内容版权”部分。

## 播放音乐

打开音乐库，选择想要播放的音乐即可收听。

音乐文件按艺术家、专辑、歌曲等进行分类。点按一个分类，然后选择所需的歌曲或播放列表进行播放。



## 音乐播放器控制按钮

功能	控制按钮
播放/暂停	点按 
上一首/下一首	点按 
快进/快退	点按住 
查看播放列表	点按 

功能	控制按钮
随机播放	点按 
重复播放	点按 
音量	按侧音量键

**提示：**您可以在主屏幕中添加音乐播放器小部件，从主屏幕中控制音乐的播放。

## 隐藏、激活、关闭音乐播放器

播放音乐时，按  键可隐藏音乐播放器，打开另一个应用程序时，不会影响音乐的播放。点按任务栏中的 ，选择正在播放的歌曲名称，可返回音乐播放器屏幕。

点按 ，可暂停播放音乐。

## 播放列表

如需将音乐库中的歌曲添加到播放列表，可以在不同的分类列表中点按住所需歌曲，然后在弹出的菜单中点按**添加到播放列表**。选择希望添加歌曲的播放列表名称，或点按**新建播放列表**，创建一个新播放列表。

点按住一个播放列表，可删除或重命名播放列表。

**注：**您无法删除或重命名最近添加的歌曲播放列表，具体操作选项请以实际为准。

## 聊天

您可以在任何地方与好友聊天，和好友保持联系。



## 聊天工具

平板电脑中预置了“Mobile QQ”聊天工具，您可以登录 QQ，与您的 QQ 好友进行网上交流。

**查找此功能**  > Mobile QQ

如果您想使用其他聊天工具，可使用平板电脑连接互联网下载。

- 1 点按  > **浏览器**，打开浏览器。
- 2 在网址栏中输入下载网址，打开网站后根据链接指示下载所需聊天工具。

## 电子邮件

您可以使用 Gmail、Hotmail 及公司邮件等与他人交流，保持联系。



**注：** ● 您须先设置您的电子邮件信箱，然后才可以发送和接收电子邮件。

- 使用此功能会产生相关的数据流量费用，具体资费详情请与您的网络服务供应商联系。

## 查找此功能 > 电子邮件

首次使用电子邮件功能时，在帐户设置屏幕，电子邮件设置向导将引导您完成电子邮件帐户的设置。

**注：**电子邮件功能须以互联网连接方式发送和接收邮件信息。具体设置参数请咨询您的服务供应商。

## 阅读和回复电子邮件

打开邮箱，点按 ，设备连接服务器并下载邮件，点按所需邮件即可阅读该邮件。



阅读邮件时，点按  可回复邮件；点按  可回复全部；点按  可转发邮件。

## 创建电子邮件

查找此功能  > 电子邮件

点按 ，然后输入收件人、主题和邮件内容。点按**添加抄送/密送**，可添加抄送/密送地址；点按  可添加附件。

**提示：**如果在收件人输入区输入文字，您的平板电脑可以从通讯录中显示可能匹配的联系人条目（如果存在）。

## 接收和打开电子邮件附件

收到含附件的电子邮件时，打开该邮件，然后选择附件标签，您可以看到附件类型，点按**查看或保存**，可查看或保存附件。

**提示：**使用 **WLAN** 无线网络连接，可更快捷地收发较大附件。

## 联系人

---

### 创建联系人

查找此功能  > 通讯录

如果您的通讯录中还未创建任何联系人，可点按**创建新联系人**，若通讯录中已保存有联系人，可在屏幕右上角点按**新建**，创建新联系人。点按文字输入区打开触摸屏键盘，输入详细信息后点按**完成**。



**提示：**点按  可为联系人设置更多详细信息。点按  /  可添加或删除某一条目；点按**添加其他字段**，可添加更多条目信息。

## 编辑或删除联系人

点按一个联系人，然后点按 ，可编辑此联系人；点按一个联系人，然后点按  > **删除联系人**，确认后可删除此联系人。

## 合并联系人

您可以将同一联系人保存为两个联系人条目，如同一好友有两个电子邮件地址。您可以合并这两个联系人条目：

- 1 点按一个联系人，然后点按 。
- 2 点按  > 合并。
- 3 选择要合并的联系人，点按**完成**。

您的平板电脑支持无线连接。



查找此功能  > 设置  
> 无线和网络



## 蓝牙无线连接

您的平板电脑支持蓝牙无线连接。



**注：**某些地区可能会限制无线设备及其配件的使用。  
在使用本产品时，请遵守当地的法律及法规。

为了最大限度地防范他人通过蓝牙对平板电脑进行恶意攻击，您应当在安全的、非公共的场所连接蓝牙设备。

查找此功能  > 设置

> 无线和网络

> 蓝牙设置



连接功能

## 打开/关闭蓝牙

查找此功能  > 设置

> 无线和网络

> 蓝牙

**注：** ● 为节省电池电量，请在不使用蓝牙功能时将其关闭。

- 若蓝牙耳机较旧，不建议您使用增强型蓝牙音频设置，因为它可能不会提供令人满意的音质。



## 使平板设备可被查找

根据蓝牙设备指示查找您的平板电脑：

- 1 点按 **☰** > **设置** > **无线和网络** > **蓝牙设置**。
- 2 如果尚未打开蓝牙功能，选中**蓝牙**，将其打开。
- 3 选中**可检测性**。

## 连接新设备

在连接平板电脑与蓝牙设备前，确保平板设备及该蓝牙设备已开启，并处于配对或绑定模式。每个蓝牙设备只需配对一次，下次连接时，只需要打开已配对的蓝牙设备即可。建议您使用平板电脑一次连接一个设备。若平板电脑已连接了蓝牙设备，建议您须先断开与此设备的连接，再查找其他设备。

- 1 确保蓝牙处于配对模式并可被查找。

**提示：**相关蓝牙设备均有特定功能，请参阅相应使用说明。

- 2 按 **☰** > **设置** > **无线和网络** > **蓝牙设置**。
- 3 若蓝牙功能尚未打开，选中**蓝牙**，开启蓝牙功能。
- 4 点按**查找附近的设备**。然后点按搜索到的一个设备进行配对连接。
- 5 如果需要，点按**配对**，或输入设备密码（如“0000”）以建立与该设备的安全连接。

**注：**驾驶过程中使用移动设备或配件可能会造成注意力分散，违反交通法规。为了您的安全，请务必遵守交通法规和关于安全驾驶的各项规定。

## 取消配对

如需取消平板电脑与配对设备的连接，可点按“已配对的设备”列表中的已配对设备名称右侧的 ，选择**取消配对**，即可取消与该设备的配对。

**提示：**为了节省电池电量，请在不使用蓝牙设备时将其关闭，或取消蓝牙连接。

## WLAN 网络

您可通过使用无线局域网（WLAN）快速访问互联网并下载相关数据资料。



**注：**使用此功能可能会产生相关的数据流量费用，具体资费详情请与您的网络服务供应商联系。

**查找此功能**  > 设置  
> 无线和网络  
> WLAN 设置



## 打开/关闭 WLAN

查找此功能  > 设置  
> 无线和网络  
> WLAN

**注：**为了节省电池电量，请在不使用 WLAN 无线网络时将其关闭。

## WLAN 搜索和连接

查找您周围的无线网络：

1 按  > 设置 > 无线和网络 > WLAN 设置。

- 选中 **WLAN**，打开 **WLAN** 并进行扫描。如果已开启 **WLAN**，点按  > **扫描**。平板电脑会扫描查找可用的 **WLAN** 网络，然后在 **WLAN** 网络列表中列出找到的 **WLAN** 网络名称。

**提示：** 点按  > **高级**，可以查看平板电脑的 **MAC** 地址或其他详细信息。

- 点按列表中的一个网络进行连接。
- 如果需要，输入网络密码等信息，然后点按 **连接**。

**提示：**

- 具体设置详情请咨询该网络的服务提供商或管理员。
- 如果您在无线网络信号覆盖区域内，并且开启了 **WLAN** 功能，平板电脑将自动连接到之前连接过的可用的 **WLAN** 网络。

## USB 连接

**注：** 您无法复制受版权保护的文件，请遵守相关法律法规的要求。请查看本手册安全和法律信息中的“内容版权”部分。

## 连接平板电脑和计算机

您可以使用 **USB** 数据线将平板电脑连接到计算机，在计算机和平板电脑之间传输媒体文件，请使用平板电脑原装数据线连接。您可以使用 **Windows Media Player** 将媒体文件同步到平板电脑中。



您也可以在计算机中打开“我的电脑”，找到设备图标，双击打开，然后将媒体文件拖放到所需文件夹中。

## 闹钟

查找此功能  > 时钟



应用程序

如需添加闹钟，在打开的时钟屏幕点按**设置闹钟**。



在“闹钟”屏幕点按**添加闹钟**，对闹钟进行相关设置后，点按**完成**。

闹钟响铃时，点按**取消**可关闭闹钟；点按**暂停**，可延迟**10**分钟后再次响铃。

**提示：**本设备不支持关机闹钟。

## 日历

查找此功能  > 日历



您可以使用不同的方式查看日历活动，如**天**、**周**或**月**等。

### 添加日历活动

如需添加日历活动，可在查看日历屏幕，点按，然后输入活动名称、时间和其他详细信息，您也可以设置活动提醒，以免忘记设置的活动。设置完成后，点按**完成**。

## 管理日历活动


**注：**查看或编辑日历活动前，请先创建一个日历活动。

编辑日历活动：点按一个日历活动，在弹出的窗口中点按**详细信息 > 编辑**，编辑完成后点按**完成**。

删除日历活动：点按一个日历活动，在弹出的窗口中点按**删除**，确认后可删除此日历活动。

## 计算器

查找此功能  > 计算器



计算器具有基本和高级两部分显示面板，屏幕左侧显示高级面板，右侧显示基本面板。

## 网络

**注：**请勿随意更改任何网络设置，如需帮助，请联系您的服务供应商或网络管理员。



**查找此功能** 䄂 > 设置  
> 无线和网络  
> 虚拟专用网设置

## 飞行模式

您可以打开飞行模式，禁用所有无线数据连接。

**查找此功能** 䄂 > 设置  
> 无线和网络  
> 飞行模式

## 辅助功能

看、听、说、感觉和使用。辅助功能可以为所有用户服务，简化平板电脑操作。

**注：**关于一般信息、配件及更多信息，请访问网站 [www.motorola.com/accessibility](http://www.motorola.com/accessibility)。

**查找此功能** 䄂 > 设置  
> 辅助功能

您可以选择下载辅助功能脚本，允许应用程序从 Google 下载辅助功能脚本。

## 强制重启

在平板电脑无响应的意外情况下，您可以尝试强制重启设备：同时按住  键和上音量键几秒钟。

## 重置平板电脑

您可以将平板电脑恢复到出厂时的设置状态，并清除设备中保存的所有数据。

- 查找此功能**  > 设置
- > 隐私权
  - > 恢复出厂设置
  - > 重置平板电脑
  - > 清除全部内容

**警告：** 此操作将删除平板电脑中保存的所有个人信息及下载的所有应用程序和文件。一旦这些文件被删除，将无法恢复。

## 服务和维修

---

如果您在使用本设备过程中遇到问题或需要帮助，请登录摩托罗拉网站 [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support)，在该网站中您可以从多个客户服务选项中选择您需要的服务。

此外，您也可以联系摩托罗拉客户支持中心获取帮助。

## 电池的使用和安全

### 请勿

- 请勿让设备浸水。水会进入设备并侵蚀电路。
- 请勿将设备置于热源附近。高温会导致电池膨胀、泄漏或无法使用。
- 请勿试图使用器具或热源（如吹风机或微波炉）干燥潮湿的设备。

### 切记

- 避免将设备遗留在高温下的汽车内。
- 避免使设备坠落地面。设备坠落地面（特别是硬地面）可能会造成损坏。
- 如果设备因坠落地面、浸水或高温而导致损坏，请联系零售商或摩托罗拉。

**警告：**请勿将设备弃入火中，以免发生爆炸。

## 电池充电

### 充电注意：

- 充电时，应使设备和充电器温度接近室温，以提高充电效率。

- 新电池未完全充电。
- 新电池或长时间未使用的电池需要较长时间充电。
- 摩托罗拉电池和充电系统形成的电路可保护电池不会因过度充电而损坏。

## 驾驶时设备使用注意事项

在路上，可靠安全地驾驶是您的主要职责。驾驶时使用移动设备或配件可能会分散您的注意力。在某些地区可能禁止或严禁驾驶时使用移动设备或配件，请严格遵守当地的法律法规。

### 驾驶时切勿：

- 编写或阅读信息。
- 输入或检查数据。
- 上网冲浪。
- 输入导航信息。
- 使用任何转移驾驶注意力的设备功能。

### 驾驶时切记：

- 集中精力驾驶，注意道路情况。
- 开车前将目的地信息输入导航设备。
- 如果可能，请使用语音激活功能（如语音命令）和语音功能（如语音方向）。

- 请严格遵守当地有关驾驶时使用移动设备和配件的法律法规。
- 如果无法专心驾驶，请立即结束所有任务。

切记遵守本手册“安全驾驶”部分中的相关内容。

## 癫痫病发作/眩晕

有些人在闪烁的灯光下（如观看视频或玩电子游戏时），可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从未发作过癫痫病或眩晕的人，也有可能发作。

如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作历史，则当您在该移动设备上观看视频或玩游戏或使用闪光灯功能时（如果可用），请先向医生咨询。

如果出现下列症状：痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感，应停止使用该设备，并向医生进行咨询。让设备屏幕远离眼睛，在开灯的房间中使用该设备，每小时休息**15**分钟，如果感到疲倦则停止使用，这些都是很好的安全预防措施。

## 音量注意事项

**警告：**长时间处于高分贝的噪音下可能会损伤您的听力。音量越高，听力越容易受到损伤。

为了保护您的听力，请：

- 缩短在高音量下使用耳机和听筒的时间。
- 不要为了盖住周围的噪音而调高音量。
- 如果无法听到您身边的人说话，请调低音量。

如果感到听力不适，包括耳中有压力感或肿胀感、耳鸣或者听力模糊，应该停止使用耳机或听筒，并就医检查听力。

有关听力的更多信息，请访问摩托罗拉网站：[direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp](http://direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp)（仅英文）。

## 重复性动作伤害

---

当您在设备上重复执行某些操作，如按键或输入手写字符时，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其他部位出现不适。如果使用设备时或使用后总是感觉不舒服，请停止使用本设备并立即就医。

## 儿童

---

让儿童远离移动设备或其配件。这些产品不是玩具，可能会对儿童造成伤害。例如：

- 移动设备上的可拆卸小部件可能被儿童吞咽而造成窒息。

- 错误使用本设备可能导致音量很高，会损伤儿童的听力。
- 电池使用不当可能造成设备过热并灼伤儿童。

## 玻璃部件

移动设备的某些部件采用玻璃原料制作。如果碰撞硬物或受到外界的强烈撞击，玻璃部件可能破碎。如果出现这样的情况，请勿触摸或试图拆除该部件。停止使用移动设备，并及时送到指定维修中心进行修理。

## 使用警告

请在贴有标志的公共场所按规定使用移动设备。

## 可能会引起爆炸的地方

有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有地方都设有这类标志，这种地方包括燃料区（如船的甲板下面、燃料或化工制品运输和存储设施），以及空气中含有化学物质或微粒（如谷物粉尘或金属粉末）的区域。

请在进入这些危险区域之前关闭您的移动设备，进入这些区域后请勿取出、安装电池或为电池充电。在这些区域进行相关操作可能会产生火花，引起爆炸或火灾。

## 主要符号

您的电池、充电器或移动设备可能包含如下定义的符号：

符号	定义
	以下为重要安全信息。
	请勿将电池或移动设备弃入火中。
	根据当地法律，您的电池或移动设备可能需要再生利用。请联系当地的管理机构以获取更多信息。
	请勿将电池或移动设备丢入生活垃圾中。参见“关心环保，再生利用”部分了解更多信息。
	仅在室内使用。

## 射频能

### 射频能的泄漏

您的移动设备包含一个无线发射机和接收机。它在使用中接收并发送射频信号。当您使用移动设备进行通信时，处理网络访问的系统将控制移动设备发射的功率电平。

您的移动设备的设计符合您所在国家/地区有关射频能泄漏的本地规定。

## 射频能的注意事项

为了保证移动设备发挥最佳性能和射频能泄漏符合相关标准，请遵守以下说明和注意事项：

- 为符合射频泄漏规定，如果您随身携带移动设备（如将移动设备放在膝上），请将其装入摩托罗拉提供或认可的机套中。如果您没有使用这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件，请在使用移动设备时，确保将移动设备及其天线与身体保持至少**2.5厘米（1英寸）**的距离。
- 使用非摩托罗拉提供或认可的配件可能会导致移动设备射频泄漏超出规定的上限。有关摩托罗拉提供或认可的配件列表，请访问网站：  
[www.motorola.com](http://www.motorola.com)。

## 射频干扰/兼容性

如果屏蔽、设计不合理，或未充分进行射频兼容性配置，几乎所有的电子设备都易受到外部射频干扰。在某些情况下，您的移动设备会对其他电子设备造成干扰。

## 避免出现干扰问题

请在贴有标志的场所按规定关闭您的移动设备。

在飞机上，请按照乘务员的要求关闭您的移动设备。如果移动设备有飞行模式或类似功能，请咨询乘务员在飞行中是否可以使用该设备。

## 植入式医疗设备

如果您的身体内植入了医疗设备，如起搏器或除颤器，使用移动设备前务必咨询医生。

如果您植入了医疗设备，请遵循以下注意事项：

- 当移动设备打开时，始终保持该设备与植入式医疗设备之间的距离大于**20厘米（8英寸）**。
- 请勿将移动设备放在上衣口袋内。
- 请在植入式医疗设备的另一侧使用该移动设备，以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑发生了干扰，请立即关闭该设备。

请阅读并遵循植入式医疗设备制造商提供的各种说明。如果对同时使用您的移动设备和植入式医疗设备有任何疑问，请向医疗保健供应商咨询。

## 电磁波能量吸收比值（IEEE）

本款移动设备符合有关电磁波辐射的标准。

您的移动设备是一个无线电收发机，它是在不超过电磁波辐射（射频电磁场）能量上限值的基

基础上设计的，电磁波辐射符合联邦通信委员会（**FCC**）和加拿大工业局（**Industry Canada**）对电磁波能量吸收比值的的要求。电磁波辐射标准中包含许多安全值，旨在确保所有移动设备用户（无论他们的年龄和健康状况）的安全。

移动设备辐射标准采用一种称为电磁波能量吸收比值（**Specific Absorption Rate, SAR**）的度量单位，一般公众所用移动设备的**SAR**上限值为**1.6 W/kg**。

**SAR**最高值是在设备最大发射功率下测量的，根据联邦通信委员会（**FCC**）和加拿大工业局（**Industry Canada**）指南的规定，本机型移动设备的**SAR**最高值在体侧使用测试时为**0.52 W/kg**。

实际上设备在正常使用情况下，**SAR**值远低于此最大值。这是因为移动设备会在无线连接无需全功率时自动降低其功率，以提高系统效率，并将对网络的干扰降到最低。设备输出功率越低，**SAR**值也越低。

世界卫生组织声明，目前尚未有科学研究表明使用移动设备需要采取任何特别的预防措施。该组织建议，如果您想减少电磁波辐射的影响，可以通过减少使用设备的时间来实现。在世界卫生组织网站（[www.who.int/emf](http://www.who.int/emf)）上可以找到其他相关信息。

## 世界卫生组织提示

“在过去二十多年里，人们对使用手机是否会导致潜在的健康危险进行了大量研究。目前，尚未发现使用手机会对身体健康产生任何不利影响。”

有关更多信息，请访问：<http://www.who.int/emf>。

## 欧盟指令一致性声明

### European Union Directives Conformance Statement

The following CE compliance information is applicable to Motorola mobile devices that carry one of the following CE marks:



[Only Indoor Use Allowed In France for Bluetooth and/or Wi-Fi]

Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with:

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives



Product  
Approval  
Number

The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (to R&TTE Directive) at [www.motorola.com/rtte](http://www.motorola.com/rtte). To find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the website.

此处所显示编码（IMEI，Type）仅用作示例，对应的真实内容应以您的移动设备为准。

## FCC声明

下述声明适用于所有经过FCC批准的产品。适用的产品在产品标签上包含FCC徽标和/或FCC ID（格式为FCC ID:XXXXXX）。

摩托罗拉不允许用户对本设备进行任何修改或改装。任何修改或改装均可能导致用户丧失操作本设备的权利。请参阅「47 CFR Sec.15.21」。

本设备符合FCC条款第15部分的规定。设备操作限于以下两个条件：（1）本设备不产生有害干扰，且（2）本设备必须能够接受干扰，包括有可能导致意外操作的干扰。请参阅「47CFR Sec.15.19(3)」。

本设备已通过测试，且符合FCC条款第15部分中关于Class B数码设备的规定。此规定主要目的是为确保设备在住宅中使用时，能提供合理的保护并对抗有害干扰。本设备会产生、使用并发射无线射频能量，若未根据本手册指示方法安装和使用，可能会对无线通信造成有害干扰，但是在特定环境下安装此设备时，无法保证不会带来任何干扰。若确认本设备对无线电波或电视接收产生

有害干扰（可以通过关闭和打开设备来确定是否产生有害干扰），您可采取以下一种或多种方式改善干扰情况：

- 重新调整接收天线的方向或重新安置天线。
- 加大设备和接收器之间的距离。
- 将本设备连接插头插入与接收器不同的电源插座上。
- 联系服务供应商或经验丰富的无线电/电视技术人员寻求帮助。

## 加拿大工业局声明

---

设备操作限于以下两个条件：（1）本设备不产生有害干扰，且（2）本设备必须能够接受干扰，包括有可能导致意外操作的干扰。请参阅「RSS-GEN 7.1.5」。本Class B级数码设备符合加拿大「ICES-003」标准。

## 定位服务（GPS和AGPS）

---

以下信息适用于具有定位功能（GPS和/或AGPS定位）的摩托罗拉移动设备。

您的移动设备可以使用全球定位系统（GPS）信号进行定位。GPS使用的卫星受美国政府控制，这些卫星根据美国国防政策和联邦无线导航计划

的执行可能会有所变化。而这些变化可能会影响移动设备中定位技术的性能。

您的移动设备也可使用辅助全球卫星定位系统（**AGPS**），这个系统可以从蜂窝网络获取位置信息来改进**GPS**性能。**AGPS**使用无线服务供应商的网络，因此根据您的服务计划可能会产生通信费用、数据费用和/或其他费用。请联系您的无线服务供应商了解收费详情。

## 您的位置

定位信息包括用于确定移动设备大概位置的信息。与无线网络相连的移动设备可以传输定位信息。支持**GPS**或**AGPS**技术的设备也可以传输定位信息。另外，如果您使用了需要定位信息（如驾驶方向）的应用程序，这些应用程序也可以传输定位信息。第三方可能会共享这些定位信息，包括无线服务供应商、应用程序供应商、摩托罗拉和其他第三方服务供应商。

## 导航

以下信息适用于具有导航功能的摩托罗拉移动设备。

使用导航功能时，请注意：地图信息、方向和其他导航数据可能包含不准确或不完整的数据。在

部分国家/地区，可能还没有完整的导航信息。因此，应该确认导航指令与您看到的实际情况是否一致。所有的司机都应该注意路况、道路封闭、交通状况和其他可能影响驾驶的因素。任何时候都要遵循路标的指示。

## 安全驾驶

查询您驾车所在地区有关使用移动设备及其配件的法律法规。务必遵守法律法规。在某些区域可能禁止或限制驾车期间使用移动设备，如驾车时只能使用免提功能。有关更多信息，请访问 [www.motorola.com/callsmart](http://www.motorola.com/callsmart)（仅英文）。

**注：**语音呼叫功能并不是在所有产品中都可以使用。

在无线服务可用和安全条件许可的情况下，您几乎可以随时随地使用移动设备进行语音和数据通信。但是，驾车时安全驾驶是您的首要职责。如果驾驶过程中使用移动设备，请牢记下列提示：

- 了解摩托罗拉移动设备及其功能，例如语音命令和“大声朗读”：如果可用，您便可以在不分散注意力的前提下使用本设备。
- 使用免提设备（如果可用）：如果可能，请选用摩托罗拉原装免提配件，它可使您更方便地使用移动设备。

- 使移动设备触手可及：确保在不干扰驾驶的情况下使用移动设备。如有来电，尽可能使用语音信箱应答。
- 告知对方您正在驾驶，在交通拥挤或恶劣天气条件下应暂停通话：下雨、雨夹雪、雪、冰甚至交通拥挤都很危险。
- 驾驶时切勿记录或查询电话号码：记录待办事项或查询电话号码都会分散注意力，影响驾驶。
- 审时度势拨打电话，尽量在车辆停止或上路之前拨打电话：如果必须在驾车时拨打电话，请使用通讯录或语音命令，查看路面情况和后视镜，然后再继续。
- 避免应答使人情绪低落或激动的电话：告知对方您正在开车，如果电话会让您分散注意力，那么暂停电话。

## 个人隐私和数据安全

摩托罗拉知道隐私和数据安全对个人的重要性。移动设备的一些功能可能影响到您的隐私或数据安全，请按以下建议加强保护您的信息：

- 防止未授权访问。保持随身携带移动设备。设置锁定键盘功能（如果此项功能可用）。

- 保持设备软件为最新。如果摩托罗拉或软件/应用程序供应商发布更新您的移动设备安全性的软件补丁或修复，请尽快安装更新。
- 保护个人信息。移动设备上可能在不同位置存有个人信息，包括SIM卡、内存卡和设备内存。丢弃、归还或回收移动设备前请删除该设备中的所有个人信息，或者将个人信息备份并转至其他设备。

**注意：**有关如何备份或清除移动设备数据的信息，请访问网站：[www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support)。

- 在线帐户。部分型号的移动设备提供一个摩托罗拉在线帐户（如MOTOBLUR）。登录您的帐户，了解如何管理该帐户，以及如何使用远程清除和设备定位等安全特性（如果可用）。
- 应用程序。仅从可信任来源安装第三方应用程序。应用程序可以访问通话数据、位置详情和网络资源等私人信息。
- 定位信息。定位信息包括用于确定设备大概位置的信息。与无线网络相连的移动设备可以传输定位信息。支持GPS或AGPS技术的设备也可以传输定位信息。另外，如果您使用了需要定位信息（如驾驶方向）的应用程序，这些应用程序也可以传输定位信息。第三方可能会共享这些定位信息，包括无线服务供应商、应

用程序供应商、摩托罗拉和其他第三方服务供应商。

- 移动设备可能传输的其他信息。您的设备也可能将测试和其他诊断（包括定位）信息及其他非个人信息传输给摩托罗拉或其他第三方服务器。这些信息可用于帮助摩托罗拉改善产品和服务。

如果您使用移动设备时有关于个人隐私和数据安全方面的问题，请发送邮件至摩托罗拉：[privacy@motorola.com](mailto:privacy@motorola.com)，或联系您的服务供应商。

## 使用注意事项

保管好您的设备，请注意以下事项：



### 远离任何液体

请勿使移动设备接触雨、水、潮湿、汗液或其他液体。如果设备浸入液体，请勿使用干燥炉或干燥剂加速其干燥，那样可能会损坏设备。



### 远离极冷或极热

请勿在温度低于 $-10^{\circ}\text{C}/14^{\circ}\text{F}$ 或高于 $60^{\circ}\text{C}/140^{\circ}\text{F}$ 的环境中存储或使用移动设备。请勿在温度低于 $0^{\circ}\text{C}/32^{\circ}\text{F}$ 或高于 $45^{\circ}\text{C}/113^{\circ}\text{F}$ 的环境中为设备充电。



### 远离微波

请勿尝试将移动设备置于微波炉中进行干燥处理。



### 远离尘土

请勿将设备置于灰尘、泥土、沙子、食物或其他不适当的物质中。



### 清洁方法

请使用干燥的软布清洁设备。请勿使用酒精或其他清洁剂清洁设备。



### 避免坠落

应避免设备从高处坠落。



### 保护设备

请确保电池盒和所有连接器盖都是关闭和安全的。

## 关心环保，再生利用

### 移动设备和配件

请勿将移动设备或电子配件（如充电器、耳机或电池）弃入生活垃圾或火中。某些国家/地区有专门的再生利用方案来处置废弃的电子产品，请遵循您所在地区的再生利用方案



处置您的移动设备和电子配件。您也可以将废弃的移动设备或电子配件返回给当地摩托罗拉认可的服务中心。关于摩托罗拉认可的国家再生利用方案的详情以及摩托罗拉再生利用活动的更多信息，请访问网站：[www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling)。

## 产品包装和产品指南

产品包装和产品指南应根据国家再生利用要求进行处理。详情请与当地有关部门联系。

以下声明表与标识均符合中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定。声明表与标识中所列内容适用于本电子信息产品。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
<p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。</p>						
手机	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
配件	×	○	○	○	○	○

以下2种标识表示本产品可再生利用，中间数字表示该电子信息产品的环保使用期限。

手机和配件（电池除外）：

电池：

以下标识表示该产品可再生利用，无有害成分：

※ 如本手册中所述内容与您的手机不符，请以手机为准。

*Motorola*拥有对本手册的最终解释权。

*Motorola*保留修改技术规格而不事先通知的权利。

*Motorola*保留修改本手册的权利，恕不另行通知。

制造商保留在未事先通知的情况下对产品技术规格进行修改的权利。

## 高氯酸盐标签（加利福尼亚州）

部分移动设备会在印刷电路板上使用机体内部的永久备用电池，这种电路板可能包含少量高氯酸盐。在这种情况下，加利福尼亚州的法律要求使用以下标签：

含高氯酸盐——回收或处置电池时可能需要进行特殊处理。请访问网站 [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)。

本移动设备无需消费者做任何特殊处理。

## 助听器兼容性

部分摩托罗拉产品经测试可以与助听器相兼容。如果特定型号产品的外包装盒上印有“助听器兼容性评级”，则适用以下说明：

在某些助听设备（助听器和人工耳蜗）附近使用部分移动设备时，使用者可能会听到蜂鸣声、嗡嗡声、呜呜声等。部分助听设备对干扰噪音有较佳的抗干扰能力，不同移动设备产生的干扰噪音也会不同。

移动设备行业对部分移动设备进行了评级，以帮助助听设备使用者找到可能与其助听设备兼容的移动设备产品。但是，并非所有的移动设备都经过评级。经评级的产品在其外包装盒或包装盒的标签上标有助听设备兼容性评级。为了保持本移动设备公布的助听器兼容性（HAC）评级，请仅使用原装设备电池型号。

此评级并不构成担保。使用结果可能会因使用者的助听设备和听力丧失程度而有所不同。如果您的助听设备极易受到干扰，则使用评级移动设备可能对您帮助不大。配带助听设备后试用移动设备是评估设备是否符合您个人需求的最佳方式。

**M级：** M3或M4级产品符合FCC要求，可能较未评级产品对助听设备产生较少干扰。M4为这两类中较佳/较高的等级。

**T级：** T3或T4级产品符合FCC要求，较未评级产品与助听设备的拾音线圈（亦称“T Switch”或“Telephone Switch”）的兼容性更佳。T4为这两类中较佳/较高的等级。（注：并非所有助听设备都内置拾音线圈。）

助听设备也可针对此类干扰进行抗干扰测试。您的助听设备制造商或助听医疗专业人员可以帮助您取得助听设备的测试结果。助听设备的抗干扰性越佳，您受移动设备噪音干扰的几率越低。

## 计算机软件著作权

本手册中所描述的摩托罗拉产品，可能包含存储在半导体存储器或其他媒介中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其他国家/地区的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对软件版权的独占权利，其中包括销售或复制具有版权的软件。因此，在法律规定的范围内，不允许任何人以任何方式对摩托罗拉产品中所包含的任何受版权保护的软件进行修改、反设计、销售或复制。此外，购买摩托罗拉产品并不意味着直接或通过

暗示、禁止反言或以其他方式承认买方拥有摩托罗拉或任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利申请权许可，但产品销售中因法律规定而产生的正常的、非排他性的、免费使用的使用许可除外。

## 内容版权

---

未经授权对版权材料进行复制违反美国和其他国家/地区的版权法。本设备仅可用于复制无版权的材料，以及您拥有版权的材料，或者您已获得授权或从法律上准许复制的材料。如果您不确定是否有权复制某种材料，请咨询您的法律顾问。

## 开放源代码软件信息

---

如果您想得到本款摩托罗拉设备中所用到的软件源代码的相关说明信息，可以把您的要求写信寄往以下地址，请确保其中包含设备型号和软件版本号。

**MOTOROLA MOBILITY, INC.**

**OSS Management**

**600 North US Hwy 45**

**Libertyville, IL 60048**

**USA**

摩托罗拉网站 ([opensource.motorola.com](http://opensource.motorola.com)) 也包含有关摩托罗拉使用开放源代码的信息。

摩托罗拉已经创建了网站 ([opensource.motorola.com](http://opensource.motorola.com))，旨在为庞大的软件社区提供一个交流平台。

关于本款摩托罗拉移动设备中使用的开放源代码软件包的许可、声明和必要版权通告的相关信息，您可以通过以下步骤查看：点按  > **设置** > **关于平板电脑** > **法律信息** > **开放源代码许可**。此外，本款摩托罗拉设备可能包含独立的应用程序，其中会对使用的开放源代码软件包进行补充声明。

## 出口法律保证

---

本产品受美国和加拿大出口管理法规的制约。美国政府和加拿大政府可能会限制本产品出口或再出口到某些目标国家或地区。如需了解更多信息，请联系美国商务部或加拿大外交与国际贸易部。

## 产品注册

---

在线产品注册：

[www.motorola.com/us/productregistration](http://www.motorola.com/us/productregistration)

产品注册是使用新摩托罗拉产品的一个重要步

骤。您为产品注册后，我们才能够联系您，为您提供产品或软件更新，您也可以订购新产品或特殊促销产品更新。保修范围无需注册。

请您保留标有日期的原始销售收据。当您申请摩托罗拉个人通信产品保修服务时，将需要提供标有日期的销售收据副本，以确认保修状态。

非常感谢您选择了摩托罗拉产品。

## 版权和商标

某些功能、服务和应用程序依赖于网络，可能无法在所有区域使用；也可能适用于其他条款和/或收费标准。请联系您的服务供应商以获得详情。

本手册中提及的所有特性、功能和其他产品规格及信息均依据最新的可用信息提供，我们已尽力保证在本手册印刷时他们是准确的。摩托罗拉保留更改或修正任何信息或规格的权利，恕不另行通知，也不承担任何责任。

**注：**本手册中提供的图像仅供参考，请以实际为准。

MOTOROLA及其独特的M标识是Motorola Trademark Holdings, LLC公司的商标或注册商标。Google和Google标识、Google地图、Google Talk、Google 纬度、Google地图导航、Google搜

索、Google日历、Gmail、YouTube、Android和Android电子市场是Google, Inc.的商标。所有其他产品或服务名称是其各自所有者的财产。

© 2011 Motorola Mobility, Inc.保留所有权利。

**警告：** 未经摩托罗拉明确批准对移动设备进行修改或改装，摩托罗拉将不承担任何担保责任。

[www.motorola.com.cn](http://www.motorola.com.cn)



68003568111

2011 Online Version

Revision O