
Nokia 202 用戶指南


目錄

按鍵及部件.....	5
插入 SIM 卡及電池.....	7
插入或移除第二張 SIM 卡.....	8
插入記憶卡.....	9
為電池充電.....	10
鎖定或解鎖按鍵和螢幕.....	11
探索您的手機.....	11
滑動以開啟應用程式.....	13
從舊手機複製內容.....	14
設定要使用的 SIM 卡.....	15
指示符號.....	16
撥打或接聽電話.....	18
檢視未接來電.....	19
更換音量.....	19
儲存姓名及電話號碼.....	20
發送訊息.....	21
個人化主螢幕.....	23
拼音輸入法.....	24

筆劃輸入.....	24
更改鈴聲.....	27
將歌曲設定為您的鈴聲.....	28
設定鬧鐘.....	29
新增約會.....	30
農曆.....	30
收聽收音機.....	31
尋找並儲存收音機電台.....	32
播放歌曲.....	34
拍攝相片.....	35
錄製短片.....	36
瀏覽網頁.....	37
新增書籤.....	37
取得社交服務.....	38
發送電郵.....	39
與朋友聊天.....	41
使用藍牙傳送照片.....	42
在手機和 PC 之間複製.....	43


使用 PC 來更新手機軟件.....	44
將內容備份至記憶卡.....	44
密碼.....	45
支援.....	47
諾基亞原廠配件.....	48
有關配件的實用守則.....	48
電池.....	48
保護環境.....	49
節省能源.....	49
回收.....	49
一般資料.....	50

按鍵及部件




- 1 耳機插孔 (3.5 公釐)
- 2 Micro-USB 插孔
- 3 充電器插孔
- 4 聽筒
- 5 結束/電源鍵

- 6 鍵盤
- 7 麥克風
- 8 通話鍵
- 9 螢幕



- 10 喇叭
- 11 相機鏡頭。使用相機以前，請先移除鏡頭上的保護膜。
- 12 音量鍵
- 13 按鍵鎖定按鈕
- 14 天線區域 (特別標記)。請參閱 ➡ 1 在以下章節：「特定功能指示」。
- 15 SIM 卡插槽 (SIM 2)。請參閱 ➡ 6。

插入 SIM 卡及電池




將手機關機，然後取下背面外殼。




對準電池的接觸點，然後將電池推入。



如果手機中有電池，請取出電池。



將背面外殼向下按，直到其卡入定位。




開啟固定座，然後將 SIM 卡的接觸點區域朝下，放入 SIM 卡。請參閱 ➡ 4。




要開機，按住 ，直到手機震動為止。


插入或移除第二張 SIM 卡




打開標示有 **SIM2** 的外部 SIM 卡插槽。
請參閱 ➞ 7。




要取出卡片，開啟 SIM 卡插槽。




將 SIM 卡接觸點朝下放入固定座內。



將 SIM 卡推出。




推入卡直到鎖定位。合上卡蓋。




拉出 SIM 卡。


插入記憶卡



將手機關機，然後取下背面外殼。



提起固定座。



如果手機中有電池，請取出電池。



將兼容記憶卡的接觸點區域朝下，放入固定座中。




將記憶卡固定座朝手機的底部推動。




放回固定座。

為電池充電




將固定座推回原來的位置。




將充電器插入壁式插座。




對準電池的接觸點，然後將電池推入。



將充電器連接至手機。



將背面外殼向下按，直到其卡入定位。
請參閱 ➡ 2。




電池已充滿電？從手機拔下充電器，然後再將充電器從壁式插座拔下。

鎖定或解鎖按鍵和螢幕



不使用手機時，請鎖定按鍵和螢幕。



按下按鍵鎖定按鈕。


探索您的手機




要查看手機中的應用程式，按功能表。




要返回上一個檢視，按返回。



要返回至主螢幕，按⌂。



點擊一個應用程式或其他項目，即可開啟該應用程式或項目。



要捲動，將手指快速向上或向下滑動，再抬起手指。請參閱 ➡ 3。




點擊並按住一個項目，即可查看更多選項。



要滑動，將手指平穩地朝所要的方向滑動。

滑動以開啟應用程式



只要在主螢幕上滑動一下，即可開啟我的最愛應用程式。



選擇向左滑動時所要開啟的應用程式。



選擇功能表 > 設定。



選擇向右滑動時所要開啟的應用程式。



選擇我的快捷操作 > 揮動手勢。

從舊手機複製內容



輕鬆地將聯絡人、日曆和其他內容傳輸至新手機。



選擇同步與備份 > 手機切換。



在兩支手機中開啟藍牙。



選擇複製至此裝置，選擇要複製的內容，然後選擇完成。



選擇功能表 > 設定。



從已找到裝置的清單中選擇舊手機。

設定要使用的 SIM 卡



當手機詢問您時，建立一組一次性密碼 (例如 123)，然後選擇確認。



確認兩支手機上的密碼都相同。



設定通話或互聯網連接要使用的 SIM 卡。



選擇功能表 > SIM 卡管理。



請依照兩支手機上的指示進行操作。



要決定每次使用的 SIM 卡為何，選擇每次詢問。

指示符號



選擇 **SIM1** 或 **SIM2**，即可設定不同連接要使用的不同 SIM 卡。



要重新命名 SIM 卡，選擇並按住卡片，然後選擇重新命名。



輸入名稱，然後選擇確認。

 /  — 您有未讀取的訊息發送至 SIM1 或 SIM2 卡。

 — 您有未閱讀的訊息發送至 SIM1 卡和 SIM2 卡。

 /  — 您有來自 SIM1 或 SIM 2 卡未發送、取消發送或發送失敗的訊息。

 — 您有來自 SIM1 和 SIM 2 卡未發送、取消發送或發送失敗的訊息。

 — 觸控螢幕及按鍵已鎖定。

 — 手機在來電或收到訊息時不會響鈴。

 — 響鬧已設定。

 /  — 本手機已使用 SIM1 卡連接至 GPRS 或 EGPRS 網絡。

 /  — SIM1 卡的 GPRS 或 EGPRS 連接已開啟。

 /  — SIM1 卡的 GPRS 或 EGPRS 連接已暫停。

 — 藍牙已開啟。

 /  — 所有撥打至 SIM1 卡或 SIM2 卡的來電都會轉接至另一個號碼。

 — 所有撥打至 SIM1 卡和 SIM2 卡的來電都會轉接至另一個電話號碼。

 — 使用中的操作模式已計時。超過設定的時間後，手機就會切換回之前使用的操作模式。

 — 耳機已連接至手機。

 — 手機已使用 USB 數據線連接至一部裝置 (例如 PC)。

撥打或接聽電話



撥號給朋友。請參閱 ➡ 18。



要結束通話，按 3。



輸入電話號碼，然後按 1。



當手機響起時，按 4 以接聽來電。請參閱 ➡ 19。



當手機詢問您時，選擇要使用的 SIM 卡。

檢視未接來電



在主螢幕中，選擇檢視。請參閱 ➡ 5。


更換音量



收聽收音機或通話時的音量過大嗎？



要回撥，選擇號碼，然後按 。



使用音量鍵。



秘訣：要稍後再檢視錯過的來電，選擇功能表 > 通訊錄 > 通話記錄。



較佳。

儲存姓名及電話號碼



在手機中新增聯絡人。



輸入電話號碼，然後選擇 確認。



選擇功能表 > 通訊錄。



輸入姓氏與名字，然後選擇儲存 > 完成。



選擇新增。如果手機詢問您，請選擇要儲存聯絡人的位置。




要修改詳情，選擇通訊錄，然後選擇聯絡人。

發送訊息



選擇選項 > 新增詳情。



透過訊息，與人們保持聯絡。請參閱
9。



選擇功能表 > 訊息。



選擇建立訊息。



編寫訊息，然後選擇繼續。



秘訣：要新增附件，選擇選項 > 插入物件。請參閱 ➡ 10, 11, 12。



要新增接收者，選擇通訊錄。



選擇發送。當手機詢問您時，選擇要使用的 SIM 卡。



要輸入電話號碼或電郵地址，選擇號碼或電郵。

個人化主螢幕



您可以更換背景圖片，並重新排列主螢幕中的項目。



選擇一個資料夾，然後選擇一張照片。



選擇功能表 > 設定。



秘訣：您也可以使用手機相機拍攝照片，然後使用該張照片。



選擇螢幕 > 背景圖片。

拼音輸入法

拼音符號會使用對應的數字鍵。不論在數字鍵上的符號位置為何，請選擇每個按鍵一次。手機將進行拼音符號的邏輯組合。

確認書寫語言是簡體中文。

1. 要輸入每個拼音符，按一次數字鍵。請使用 **v** 以輸入 **ü**。
2. 要輸入音調標記，重複按 **1**。
3. 必要時，如果要反白顯示所要的拼音組合，重複按 *****。
4. 選擇所要的中文字元。

按鍵	1	2	3	4	5
基本筆劃	一	丨	丿	丶	㇏

筆劃分類如下：

筆劃輸入

中文字元的筆劃可分為五種類型：橫、豎、撇、點捺及折。每種筆劃分別對應一個數字鍵 (1 至 5)。

數字鍵	基本筆劃	筆劃變形 舉例	例字	說明
1	橫 一	一 ㄟ 丿	十、慧 七、冰 羽、輸、泰	提(ㄟ)歸為橫 基本運筆方向：左→右
2	豎 丨	丨 丿	十 了、小、利	豎鉤(丿)歸為豎 基本運筆方向：上→下
3	撇 丿	丿	人、川、牛 小、常	基本運筆方向：上→左下 (注意撇與提的區別)
4	點 丶	丶 ㇀	主 心、家 入、邊	捺(㇀)歸為點 基本運筆方向： 左上→右下 (注意左點也包括在內)
5	折 ㇀	乙 ㇀ ㇁ ㇂ ㇃ ㇄ ㇅ ㇆ ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ	乞 安 口、習、內 除、建 與、鳥 鳩、凹 兒、飛 各 以 能、雲、好 獨 代、心	包含各種帶轉折的筆劃 (注意左豎鉤除外)

1. 要以筆劃方式輸入，以標準筆劃順序按對應的按鍵。
2. 必要時，按 **6** 即可替代筆劃。該筆劃會以問號顯示在輸入區。
3. 要輸入分隔符號，按 **0**。

- 
4. 選擇所要的中文字元。

更改鈴聲



設定每種操作模式使用的不同鈴聲。



瀏覽至一種鈴聲。




選擇功能表 > 設定。



選擇該鈴聲。



選擇鈴聲 > 鈴聲：。



秘訣：要在無聲和一般操作模式之間切換，按住 #。

將歌曲設定為您的鈴聲




您可以將音樂播放機中的歌曲設定為您的鈴聲。



拖曳 和 至起始點和結束點，然後選擇 **完成**。



設定鈴聲時，選擇 **打開多媒體資料**，然後瀏覽至歌曲。



選擇儲存。請參閱 [圖 13](#)。



您可以標記歌曲的片段，使用該片段做為鈴聲。選擇 **是**。

設定鬧鐘



將手機當做鬧鐘使用。



要重複鬧鐘，請選擇設定 > 鬧鐘重複 > 開，然後選擇日期。



選擇功能表 > 應用程式 > 鬧鐘。



設定鬧鐘時間，然後選擇 ((♥))。

新增約會



選擇功能表 > 日曆。



選擇一個日期，然後選擇檢視 > 新增。



選擇會議，填寫欄位，然後選擇儲存。

農曆



使用農曆來搜尋農曆節日。



選擇功能表 > 日曆，然後選擇一個日期。



選擇選項 > 農曆。

收聽收音機



要尋找農曆節日，選擇節日，輸入春節的公曆年份，然後選擇農曆節日。



在手機上聆聽您最喜愛的收音機電台。



連接兼容的耳機。耳機會當成天線使用。




選擇功能表 > 音樂。


尋找並儲存收音機電台



選擇收音機。



搜尋您最喜愛的收音機電台



要更換音量，使用音量鍵。



選擇功能表 > 音樂。



要關閉收音機，按。




選擇收音機。



要搜尋所有可用的電台，選擇選項 > 尋找所有電台。



要切換至儲存的電台，選擇 << 或 >>。



要手動搜尋，選擇並按住 << 或 >>。



秘訣：要切換至已儲存的電台，您也可以按數字鍵。



要儲存電台，選擇選項 > 儲存電台。




秘訣：要重新命名電台，選擇並按住該電台，然後選擇重新命名。

播放歌曲




在手機上聆聽您最喜愛的音樂。



選擇您要播放的歌曲。



選擇功能表 > 音樂。



要暫停或繼續播放，選擇 **||** 或 **▶**。



選擇我的音樂。



要關閉音樂播放機，按 **⏏**。

拍攝相片




您的手機中有相機的功能 — 只要對準目標，按下快門即可！



選擇 。
照片會儲存在我的照片中。



要開啟相機，選擇功能表 > 照片 > 相機。




使用音量鍵放大或縮小。

錄製短片




除了拍攝照片以外，您也可以使用手機攝錄短片。



使用音量鍵放大或縮小。



要開啟相機，選擇功能表 > 照片 > 錄像機。



要停止錄製，選擇 。
短片會儲存在我的短片中。



要開始錄製，選擇 。

瀏覽網頁



追蹤新聞動態，並造訪您最喜愛的網站。



選擇功能表 > 互聯網。

新增書籤



如果您經常造訪相同的網站，請將網站增加為書籤。



選擇功能表 > 互聯網。



要移至一個網站，選擇選擇位址，然後輸入位址。請參閱 ➡ 14。



瀏覽時，選擇選項 > 增加書籤。

取得社交服務



要接入您的書籤，選擇選項 > 書籤。



社交網絡應用程式是您的社交網絡服務管道。



選擇功能表 > 應用程式。



選擇程式與遊戲 > 社交網絡，然後選擇 SIM 卡。請參閱 ➡ 15。

發送電郵



選擇一種服務，然後登入。請參閱 ➡
15, 16。



您可以隨時閱讀並發送電郵。



秘訣：在主螢幕中加入社交網絡，即可查看最新的更新。



選擇功能表 > 電郵。當手機詢問您時，選擇要使用的 SIM 卡。



選擇一個電郵帳號。



在郵箱中，選擇選項 > 撰寫新電郵。



秘訣：要附加檔案，選擇選項 > 附加。



要新增接收者，選擇 新增，或手動輸入位址。



選擇 發送。



編寫主題和訊息。



秘訣：要回覆電郵，開啟電郵，然後選擇 回覆。

與朋友聊天



您可以在路上與朋友線上聊天。



秘訣：如果您沒有聊天帳號，您可以登入至諾基亞聊天。



選擇功能表 > 聊天。當手機詢問您時，選擇要使用的 SIM 卡。



選擇發送即時訊息至...，然後選擇一位聯絡人。



選擇一種服務，然後登入。




在文字方塊中編寫訊息，然後選擇發送。請參閱 ➡ 8。

使用藍牙傳送照片



當您要繼續會談時，選擇訊息串。



將拍攝的照片傳送至 PC。



選擇並按住照片，然後選擇發送。



選擇經藍牙發送。


在手機和 PC 之間複製




選擇要連接的裝置。當手機詢問您時，請輸入密碼。請參閱 ➡ 17。



在手機與兼容的電腦之間複製內容。



照片即已傳送至 PC。



使用兼容的 USB 數據線連接手機和電腦。



選擇 **Nokia Ovi 套件**，然後複製內容。

使用 PC 來更新手機軟件



使用 Nokia 電腦端套件 PC 應用程式來更新手機軟件。您也可以將照片和其他手機中的內容備份至電腦中。

您必須要有兼容的電腦、高速互聯網連接，以及連接手機和電腦所使用的兼容的 USB 數據線。

如要獲取更多資料和下載應用程式，請前往 www.nokia.com/support。

請參閱 ➡ 20。

將內容備份至記憶卡



您是否想要確保重要檔案不會遺失？您可以將手機記憶體備份至兼容的記憶卡中。

1. 選擇功能表 > 設定 > 同步與備份。
2. 選擇建立備份。
3. 選擇您要備份的部分，然後選擇完成。

恢復備份

選擇恢復備份。

密碼

PIN 或 PIN2 碼 (4-8 碼)	這些密碼可以保護您的 SIM 卡，防止他人未經授權使用，或是在接入部分功能時必須輸入這些密碼。 您可以將手機設定為開機時要求輸入 PIN 碼。 如果您的卡片未提供這些密碼，或是您忘記密碼，請與您的服務供應商聯絡。 如果您連續三次輸入錯誤的密碼，您就必須使用 PUK 碼或 PUK2 碼來解鎖密碼。
PUK 或 PUK2 碼 (8 碼)	解鎖 PIN 或 PIN2 碼時必須輸入這些密碼。 如果 SIM 卡未提供這些密碼，請與您的服務供應商聯絡。
IMEI 號碼 (15 碼)	此號碼是用以辨識網絡中的有效手機。您可能也需要將號碼提供給諾基亞客戶服務中心。 要檢視您的 IMEI 號碼，撥 *#06#。
鎖定碼 (最少 5 碼)	此密碼能協助您保護您的手機，防止有人未經授權使用。 您可以將手機設定為要求輸入您所定義的鎖定碼。預設鎖定碼為 12345。 請將此密碼妥善保管於安全的地方，並與手機分開存放。 如果您忘記此碼，且手機遭鎖定，則您的手機需要送修。維修服務可能需要付費，而且手機中的所有個人資料有可能被刪除。



如要獲取更多資料，請洽詢諾基亞客戶服務中心或手機經銷商。



手機送修之前，因為可能會刪除您手機中的所有個人資料，請務必先備份數據。

當您想進一步了解如何使用手機，或是如果您不確定手機的正常使用方式為何，請前往 www.nokia.com/support。

您的問題過去可能已有人詢問過。在支援網頁中，選擇常見問題。

從支援頁面中，您也可以找到應用程式最新消息、下載或其他實用資料，例如：

- 用戶指南
- 軟件更新資料
- 更多功能和技術相關的資料，以及裝置和配件的兼容性

如果有問題，請執行以下其操作：

- 將您的手機重新開機。將手機關機，然後取下電池。大約一分鐘後，將電池裝回，然後將手機再次開機。
- 更新您手機的軟件
- 恢復原廠設定

如果問題仍無法解決，請聯絡諾基亞洽詢維修相關事宜。移至 www.nokia.com.hk/repair。在將您的

諾基亞原廠配件

如要獲取已許可配件的供應情況，請向您的經銷商查詢。

您的裝置有更多不同的配件可用。如要獲取更多資料，請參閱 www.nokia.com.hk/accessories。

有關配件的實用守則

- 請將所有配件置於兒童無法觸及的地方。
- 切斷任何配件的電源時，請握住插頭拔出，而不要拉電線。
- 請定期檢查汽車中的配件是否安裝妥當並且操作正常。
- 僅容許合資格的人員安裝複雜的車用配件。

電池

類型：BL-5C

通話時間：

高達 5 小時。

待機時間：

高達 400 小時。

❗重要訊息：電池的通話及待機時間僅是一個估計的數值，並且僅在最優化的網絡情況下成立。電池的實際通話及待機時間視乎 SIM 卡、所使用功能、電

池使用年限及狀況、電池所處環境的溫度、網絡條件及許多其他因素而定，因此通話及待機時間可能明顯少於此處所提供的數值。鈴聲、免提通話操作、數字模式的使用以及其他功能均會消耗電量，並且裝置通話所用的時間亦影響其待機時間。同樣地，裝置開啟及處於待機模式下的總時間亦會影響其通話時間。

保護環境

節省能源

如果您執行下列動作，將不需要太頻繁充電：

- 在不使用時關閉應用程式和數據連接，例如藍牙連接。
- 關閉不必要的聲音，例如觸控螢幕和按鍵音。

回收



當本手機使用期限屆滿時，其所有材料都可以回收做為物料和能源。為了確保正確的廢物處理和重複使用，諾基亞與其合作商透過稱為 We:recycle 的專案進行合作。如要獲取如何回收舊諾基亞產品及何處可找到收集地點的相關資料，請瀏覽 www.nokia.com/werecycle，或洽詢諾基亞客戶服務中心。

在當地的資源回收機關回收包裝及用戶指南。

如要獲取更多手機環境特性的資料，請前往 www.nokia.com/ecoprofile。

一般資料

請閱讀下列簡易的使用準則。違反這些準則可能會引起危險或觸犯法律。要獲取詳情，請閱讀完整的用戶指南。



在受限制區域請關機

在禁止使用手機，或者使用手機可能會造成干擾或危險的地方，例如在飛機上、醫院或接近醫療儀器、加油站、化學物質或爆破區域，請關閉本裝置。在限制區域中請遵守所有規定指示。



行車安全第一

請遵守當地所有法律。駕車時請保持雙手活動自如，以便控制車輛。行車安全是駕駛車輛時優先考慮的因素。



干擾

所有無線裝置都可能受到干擾，影響效能。



合格的服務

僅容許合格的服務人員安裝或維修本產品。



電池、充電器和其他配件

僅使用經諾基亞許可、適用於本裝置的電池、充電器及其他配件。不要連接不兼容的產品。



請保持裝置乾燥

本裝置並不防水。請保持乾燥。



玻璃部件

裝置螢幕以玻璃製造。若裝置掉落在堅硬的表面上或受到持續撞擊，此玻璃可能會破裂。玻璃一旦破裂，請勿觸及玻璃部件或嘗試從裝置取下破裂的玻璃。停止使用裝置，直到合格的專業人員更換玻璃為止。



保護您的聽力

請以中等音量聆聽耳機，當揚聲器在使用時請勿把裝置靠近您的耳朵。

產品與安全資料

特定功能指示

➡ 1 使用天線時，請不要觸碰天線區域。接觸天線會影響通話品質，並可能會因在操作時消耗更多電量而導致電池壽命縮短。

➡ 2 僅使用諾基亞認可的用於本裝置的兼容記憶卡。不兼容的記憶卡可能會損壞卡及裝置，亦可能會毀壞儲存於卡內的數據。

➡ 3 **重要訊息：** 避免刮傷觸控螢幕。請勿在觸控螢幕上真實的鋼筆、鉛筆或其他尖銳的物體。

➡ 4 **重要訊息：** 本裝置的設計僅適用於標準 SIM 卡 (見附圖)。使用不兼容的 SIM 卡可能會損壞卡片和裝置，並造成卡片中所儲存的數據損毀。如要使用具有 mini-UICC 轉接卡的 SIM 卡，請先向網絡營辦商查詢。



➡ 5 只有在網絡支援這些功能、手機已開機而且位於網絡服務範圍內時，才會記錄未接和已接來電。

➡ 6 如果您只有一張 SIM 卡，請將 SIM 卡插入 SIM1 卡插槽。部分功能和服務可能只在於 SIM1 卡插槽中插入 SIM 卡時才能使用。如果

只有 SIM2 卡插槽中有 SIM 卡，您就只能撥打緊急通話。

➡ 7 沒有使用裝置時，兩張 SIM 卡就可以同時使用；但如果有一張 SIM 卡已啟用 (例如撥打電話時)，另外一張 SIM 卡就無法使用。

只有在聯絡人已儲存於手機或內部 SIM 卡固定座的 SIM1 卡中時才能使用單鍵撥號。

➡ 8 使用服務或下載內容可能會傳輸大量的數據，並可能會產生數據傳輸費用。

➡ 9 您可以傳送超出單個訊息字符長度限制的短訊。較長的訊息會以兩個或兩個以上的訊息傳送。服務供應商可能會收取相應的費用。

具有重音符號、其他符號以及某些語言選項的字元，會佔用較多空間，減少單則訊息中可傳送的字元數。

➡ 10 如果您在多媒體訊息中插入的項目對系統而言過大，裝置會自動縮小項目的大小。

➡ 11 只有兼容裝置才能接收及顯示多媒體訊息。在不同裝置上，訊息的外觀或有不同。

➡ 12 傳送有附件的訊息可能會比傳送一般訊息要來得昂貴。如要獲取更多資料，請向您的服務供應商查詢。

➡ 13 修改過的鈴聲並不會取代原來的鈴聲或音效檔。您無法修改預設的鈴聲，並且並非所有鈴聲格式均支援使用。

注意：本裝置的 XHTML 瀏覽器支援 Unicode 編碼格式。

➡ 14 快取記憶體是一種記憶位置，作暫存數據之用。如您已接入或嘗試接入需要密碼的機密資料或安全服務，請在每次使用後清空快取記憶體。

➡ 15 只有社交網絡服務支援的功能才可使用。

使用社交網絡服務需有網絡支援。這可能會產生大量數據傳送，並且需支付相關數據傳送費用。如需數據傳送收費情況的資料，請向您的服務供應商查詢。

➡ 16 社交網絡服務為協力廠商所提供的服務，並非由諾基亞所提供。由於您可能與許多人分享資料，請確認您所使用的社交網絡服務隱私權設定。社交網絡服務的使用條款適用於在該服務中分享資料。請先熟悉服務的使用條款和隱私條例。

➡ 17 在隱藏模式下操作裝置是避免惡意軟件的安全方法。不要接受來自不受信任來源的藍牙連接要求。您也可以在不使用時關閉藍牙功能。

➡ 18 要輸入 + 字符以撥打國際電話，選擇 * 兩次。

➡ 19 **警告：**啟動航空操作模式時，您不能撥打或接聽任何電話 (包括緊急電話) 或使用其他需要網絡覆蓋的功能。要撥打電話，啟動另一種操作模式。

➡ 20 只有在內部 SIM 卡固定座中已插入 SIM 卡時才能使用 Nokia 電腦端套件。

網絡服務和費用

本裝置業經認證適用於 (E)GSM 900 和 1800 MHz 網絡。要使用裝置，必須向服務供應商申請服務。

使用網絡服務和下載內容到裝置需要網絡連接，且可能會產生數據傳送費用。部分產品功能需要網絡支援，且您可能需要申請服務。

保養您的裝置

小心使用您的裝置、電池、充電器和配件。以下建議有助維護您裝置的保養。

- 請保持手機乾燥。雨水、濕氣與各種液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果您的裝置被弄濕，請取出電池，並讓裝置風乾。
- 請勿將裝置存放在佈滿灰塵或髒亂的地方，或在此類地方使用裝置。活動式的部件和電子元件可能較容易損壞。
- 請勿將裝置存放在高溫的環境中。高溫可能會縮短裝置的壽命、損壞電池，並使某些塑膠部件變形或溶化。
- 請勿將裝置存放在低溫的環境中。當裝置升溫至其正常的溫度時，其內部可能會產生濕氣並損壞電路。
- 請勿嘗試違反本用戶指南的說明自行拆卸裝置。
- 未經授權的改裝可能會破壞裝置，並可能違反無線裝置管制法。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃裝置。粗暴的使用方式可能會破壞內部的電路板及構造。
- 僅使用柔軟、清潔和乾燥的布來清潔裝置表面。
- 請勿為裝置塗上顏料。油漆可能會阻塞活動式的零件，使其無法正常操作。

- 偶爾關閉裝置並卸下電池以獲取最佳效能。
- 請將裝置置於磁鐵或磁場範圍之外。
- 要維護重要數據的安全，至少將數據分別存放在兩個地方，例如您的裝置、記憶卡或電腦上，或寫下重要資料。

回收

請將您使用過的電子產品、電池及包裝材料都交回到指定的收集點。這樣，您便有助於防止不受控制的廢物處理，與及促進物料的循環再造。請瀏覽至 www.nokia.com/recycling 了解如何回收您的諾基亞產品以供循環再造。

關於數碼權限管理

當使用本裝置時，請遵守所有法律並尊重他人的私隱和合法權利(包括版權)。版權保護可以防止您複製、修改或傳送圖片、音樂和其他內容。

內容持有人可以使用不同類型的數碼權限管理 (DRM) 技術保護其知識產權 (包括版權)。本裝置使用多種類型的 DRM 軟件接入受 DRM 保護的內容。使用本裝置可以接入受 OMA DRM 2.0 保護的內容。如果某些 DRM 軟件無法保護內容，則該內容持有人可要求撤銷這些 DRM 軟件接入新內容的能力。撤銷也可能會阻止這些已在裝置中且受 DRM 保護內容的更新。撤銷這些 DRM 軟件並不會影響受其他類型 DRM 保護內容的使用或不受 DRM 保護內容的使用。

數碼權限管理 (DRM) 保護的內容隨相關授權一起提供，該授權定義您使用該內容的權限。

如果您的裝置有受 OMA DRM 保護的內容，要同時備份授權和該內容，可使用 Nokia 電腦端套件的備份功能。

其他傳送方法可能無法傳送授權，其需要與該內容一起恢復，這樣您才可以在格式化裝置記憶體後繼續使用受 OMA DRM 保護的內容。如果裝置中的檔案受損，您亦可能需要恢復授權。

電池和充電器

電池和充電器資料

您的裝置適用於 BL-5C 充電電池。諾基亞可能會為本裝置生產其他型號的電池。請堅持使用諾基亞原廠電池。

本裝置適用於 AC-11 充電器。實際的諾基亞充電器型號會因插頭類型 (E、X、AR、U、A、C、K 或 B) 的不同而異。例如：充電器型號可能是 AC-11。

電池可以充電、放電數百次，但最終亦會失效。當通話與待機時間明顯短於正常時間的時候，請更換電池。

重要訊息：通話及待機時間僅是一個估計的數值。實際時間會因為網絡狀態、裝置設定、使用的功能、電池狀態以及溫度等因素而異。

安全資料

移除電池前務必關閉裝置並斷開與充電器的連接。拔下充電器或配件時，請握住插頭拔出，而不要拉電線。

不使用充電器時，將其從電源插座及裝置中拔出。不要將完全充電的電池連接至充電器，因為過分充電可能會縮短電池的壽命。如果已完全充電的電池擱置不用，其本身便會不斷放電。

請將電池保持在 15°C 至 25°C (59°F 到 77°F) 之間。極端的溫度會減低電池的容量和壽命。裝上一枚過熱或過冷電池的裝置可能會暫時停止操作。

當金屬物品接觸電池上的金屬條時 (例如當您將備用電池放在口袋中時)，可能會發生意外短路。短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

切勿將電池丟入火中，因其可能發生爆炸。請依當地的法規規定處理電池。盡量回收以循環再用。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

請勿拆解、切割、打開、擠壓、扭曲、刺穿或弄碎電池芯或電池。如果電池滲漏，請勿讓電池液體接觸皮膚或眼睛。如果液體不慎接觸到皮膚或眼睛，請立即以清水沖洗，或尋求醫療協助。

請勿改裝、再造、嘗試將外物插入電池，或者將電池浸在或暴露於水中或其他液體中。電池受損壞時可能發生爆炸。

請勿將電池用作其他用途。不當使用、使用未經許可的電池或不兼容的充電器可能會出現火災、爆炸、滲漏或其他危害的風險，且可能會令裝置的保養失效。如果您相信電池或充電器已經損壞，在繼續使用前，請先將它送交服務中心作檢查。請勿使用損壞的電池或充電器。充電器只能在室內使用。

附加安全資料

撥打緊急電話

1. 確認裝置已開機。
2. 檢查訊號強度是否足夠。您可能需要執行以下動作：
 - 插入 SIM 卡。

- 關閉裝置上已啟動的通話相關限制，例如通話限制、固定撥號或封閉用戶組。
- 確定未啟動航空操作模式。
- 如果裝置螢幕和按鍵已鎖定，請將其解鎖。
- 3. 重複按結束鍵，直到顯示首頁畫面。
- 4. 輸入目前位置的官方緊急電話號碼。緊急電話號碼可能因位置而有所不同。
- 5. 按通話鍵。
- 6. 盡可能提供準確的必要信息。當接到掛掉電話的指示後才可結束通話。

重要訊息：如果您的裝置支援互聯網通話，請同時啟動流動電話及互聯網通話。裝置可能會同時嘗試通過流動網絡以及您的互聯網通話服務供應商撥打緊急電話。在所有情況下的連接均無法可保證。不能完全依賴任何無線裝置進行重要通訊 (例如，緊急醫療事件)。

兒童

您的裝置及其配件並非玩具。它們可能包含細小部件。請將部件置於兒童無法觸及的地方。

醫療設備

無線傳輸裝置的操作，包括無線電話，都可能干擾防護不足的醫療設備之功能。請詢問醫師或醫療裝置的製造商，確認這些裝置是否充分阻擋外在無線射頻能量。

植入式醫療設備

醫療設備的製造商建議在無線裝置及植入式醫療設備 (如心律調校器或植入式心律去顫器) 之間保持最少 15.3 厘米 (6 英吋) 的距離，以免對醫療設備產生干擾。配戴此類設備的人應該遵守以下規定：

- 請將裝置與心律調校器之間的距離隨時保持在 15.3 厘米 (6 英吋) 以上。

- 不要將無線裝置放在胸前的口袋。
- 將無線裝置置於沒有使用心律調校器的那邊耳朵上。
- 如果有任何理由懷疑產生干擾，請關閉裝置。
- 遵循植入式醫療設備製造商的指引。

如果您對將無線裝置及植入式醫療設備一起使用有任何疑問，請向您的醫師查詢。

聽力

警告：使用耳機可能會影響您收聽外面的聲音。在危及您安全的地方，請勿使用耳機。

有些無線裝置可能會干擾助聽器。

連接安全性

諾基亞知道安全和可靠對您的手機來說是非常重要。

諾基亞提醒您：經由來源不明的任何形式 (如藍牙、多媒體訊息或者手機傳輸線) 所收到的訊息都可能對您的個人電腦或手機有害，為了使您的手機得到最佳的防護，諾基亞建議您：

- 平時應關閉藍牙功能 (若有的話)；
- 接收不明來源的文件時 (如藍牙文件或多媒體訊息) 要特別謹慎；
- 對於來源不明的手機程式，在未確認其安全之前，請不要安裝；
- 請務必從有提供防毒或其他防護軟件保護商品的信任或知名來源 (例如 Nokia 商店) 下載並安裝應用程式或內容 (例如鈴聲或遊戲)。

以上僅為提示訊息，相關功能及配置可能視手機型號而不同。

操作環境

以一般使用姿勢(靠耳側)使用本裝置,或將本產品放置離您至少 1.5 厘米 (5/8 英吋) 遠的地方來使用時,其無線射頻暴露值皆符合相關規定標準。請勿隨身攜帶含金屬材料的任何便攜套、皮帶扣或機架,並應將裝置放在距離身體如上所述的位置。

要發送數據檔案或訊息,需要與網絡建立良好連接。數據檔案或訊息可能會被延遲直至這些連接可以使用。請遵守上述間距說明,直到傳輸順利完成。

汽車

無線電信號可能會影響汽車上未適當安裝或未妥善隔絕的電子系統(如電子燃油噴注系統、電子防鎖煞車系統、電子速控系統及安全氣袋系統)。如要獲取更多資料,請向您的汽車或其設備的製造商查詢。

應僅由合格的專業人員在汽車中裝設裝置。錯誤的安裝或維修可能會產生危險,而且可能使保養失效。請定期檢查汽車內所有的無線裝置設備是否安裝妥當並且操作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與裝置及其組件或配件置於同一汽車置物箱中。請謹記會有一股巨大的力量充滿安全氣袋。請勿將裝置或配件放置在安全氣袋可伸展到的地方。

可能發生爆炸的場所

在空氣中可能具有爆炸性物質的區域(例如在加油站的油槍附近),關閉裝置。在這類地方產生的火花可能會造成爆炸或失火,導致身體受傷或死亡。請遵守在加油站、儲油槽和卸油區;化學工廠;或正在進行爆破作業區域的使用限制。這類可能發生爆炸的地方通常(但不一定)會有清楚的標示。這些地方包括您通常會被告知要關閉交通工具引擎的地方、船隻的

甲板之下、化學運送或儲存設施及任何空氣中包含化學物或粒子、塵埃或金屬粉末等物質的地方。您應該向使用液化石油氣(例如丙烷或丁烷)的汽車製造商查詢以確定在該等車輛附近使用這裝置是否安全。

許可證明(SAR)

本流動裝置符合有關暴露於無線電波的國際準則。

本流動電話是一部無線電收發器。其設計不會超出由國際指引建議的無線電波暴露限制。這些指引是經由獨立的科學組織(ICNIRP)制定的,包括一個安全空間,以確保所有人的安全,不論其年齡和健康。

流動裝置的暴露指引運用了一組名為特別吸收率的測量數據,即 SAR。ICNIRP 指引中所述的 SAR 限制為平均每 10 克人體組織 2.0 瓦特/千克(W/kg)。SAR 測試是以標準操作手機姿勢在所有測試頻帶中所檢定的最高功率之下進行的。裝置的實際 SAR 會遠遠低於其最大值,因為裝置的設計僅為使用達到接通網絡所需的功率。該數值由多項因素決定,例如:您與網絡基站之間的距離。

在耳朵旁使用本裝置進行測試時,ICNIRP 準則規定的最高 SAR 值為 0.90 W/kg。

使用裝置配件及配件可能會導致不同的 SAR 值。SAR 值可能視乎國際報告、測試需求和網絡帶寬而有所不同。附加的 SAR 資料可能在 www.nokia.com 上的產品資料中提供。

有限保證

按照以下條款和條件,諾基亞流動電話公司(以下稱「諾基亞」)保證該「諾基亞」流動電

話產品與/或「諾基亞」所附贈、配件(以下稱「產品」)在材料和工藝方面無缺陷:

1. 流動電話、數據產品及所有「諾基亞」所生產、配件(電池除外)的有限保證期為自購買之日起十二(12)個月。

2. 「諾基亞」產電池的有限保證期為自購買之日起六(6)個月。

3. 有限保證僅適用於「產品」的初始消費購買者(以下稱「消費者」),不可轉讓給後繼購買者/最終使用者。

4. 有限保證僅適用在本文件結尾處所列出的國家和地區之一購買「產品」的「消費者」。有限保證僅在「諾基亞」意圖銷售「產品」的國家和地區有效。

5. 在有限保證期間,「諾基亞」或其授權的服務商將根據「諾基亞」的選擇,用新的或工廠重新製作的替換件,或者修理或者更換任何有缺陷的「產品」或其一部分,並將可正常運作的「產品」交給「消費者」。修理或更換「產品」時所用的零件和人工都不向「消費者」收費。所有被更換下來的零件、電路板或設備都將成為「諾基亞」的財產。外殼和裝飾性的零件應在裝運時沒有缺陷,因此不包括在本有限保證條款的範圍內。

6. 經修理「產品」的有限保證期為原有限保證期所剩下的時間,或從修理之日起九十(90)天,以這兩者中較長的時間為準。

7. 應「諾基亞」或其授權服務中心的要求,「消費者」必須提供購買收據或其他可證明購買日期和地點的資訊。

8. 在將「產品」運往「諾基亞」及其授權服務中心,以及從這些地方送出的過程中的運輸、遞送和處理費用均由「消費者」承擔。

9. 在以下任何一種情況下,「消費者」將不能受到本有限保證條款中規定的保障:

1. 「產品」曾受到:非正常使用、非正常情況、不當儲存、暴露在潮濕環境中、暴露在過高或過低溫度或類似環境情況下、未經授權的修改、未經授權的連線、未經授權的修理(包

括但不僅限於在修理中使用未經授權的備用零件)、誤用、疏忽、濫用、事故意外、改動、不正確的安裝、不可抗力、食物或液體濺洒,不正確地調整控制開關、或其他超出「諾基亞」的合理控制範圍的行為,包括消耗性零件(如保險絲)的缺陷和天線的斷裂或損壞,除非這些是直接由材料或工藝上的缺陷所引起的,以及「產品」的正常磨損。

2. 在適用的有限保證期內,「消費者」未將關於「產品」的缺陷或故障告知「諾基亞」。

3. 「產品」系列號碼或附、配件日期代碼遭去除、損毀或塗改。

4. 缺陷或損壞是由流動電話系統在功能方面的缺陷,或是外接天線接收訊號不足引起的。

5. 與「產品」一起使用或連接起來的附、配件不是「諾基亞」提供的,或不適合與「諾基亞」流動電話一起使用,或者「產品」被用於非其預定用途使用的用途。

6. 電池短路、電池或電池單元的密封包裝被破壞,或者有人為損壞的痕跡,或是電池被用於非其所適用的設備上。

10. 如果在有限保證期內發生問題,「消費者」應採取下列的步驟:

1. 「消費者」應該將「產品」送回到購買的地方進行修理或更換。

2. 如果按(a)項執行不方便,「消費者」應與當地的「諾基亞」辦事處聯繫,索取最近的授權服務中心的地址。

3. 「消費者」應安排將「產品」送到授權服務中心。從裝置上拆除「產品」的相關費用並不屬於本有限保證的範圍。如果需要不屬於本有限保證的範圍的零件與人工。

4. 如果需要不屬於本有限保證的範圍的零件與人工,「消費者」將需支付相應的費用。「消費者」應負擔與重新安裝「產品」有關的費用。

5. 如果「產品」中有某些運營商設定的功能(如鎖定SIM卡),「諾基亞」保留在提供服

務前讓「消費者」詢問相關流動電話運營商的權利。

6. 如果「產品」送回「諾基亞」時已過了有限保證期，「諾基亞」將採用其通常情況下的服務政策，並向「消費者」收取相應的費用。

11. 任何適銷性的默示保證、或是對於特定用途的適用性的默示保證，僅限於前列的有限保證期內。否則，前述有限保證條款就是購買者僅有的補償，而且取代其他所有明示的或默示的保證。「諾基亞」對於附帶的或間接的損失或預期利益或利潤的損失，談話隱私的損失或損害，以及由於使用或無法使用「產品」而導致的停工或資料的損失或損壞等情況，不承擔責任。

12. 本有限保證所提供的權益是對各國家和地區適用的強制性立法所規定的其他權利與救濟的補充。

13. 「諾基亞」不承擔，也不授權其授權服務中心或個人或實體為其承擔，任何超出本有限保證中所明訂範圍以外的責任和義務。

14. 所有保證資訊、產品功能和規格有可能隨時修改，恕不另行通知。

15. 如上列第四條所述，本有限保證在下列國家和地區境內有效：中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區。

Nokia 服務約定條款

使用條款

1. 認可同意

以下 Nokia 服務約定條款以及隱私權政策和所有其他本服務內可能提供的額外條款及資訊(合稱「約定條款」)，管轄您對相關服務、網站、內容以及相關軟件的使用(合稱「本服務」)。就本服務或本服務的任何部分的登記或使用代表您均接受約定條款之約束。

約定條款構成您與 Nokia Corporation, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finland, 包含其關係企業及供應商，合稱「Nokia」之協議。您與 Nokia 就有關本服務之各項權利及責任均以約定條款之規定為準。

2. 資格

使用本服務者必須年滿十三(13)歲。若您未滿十三(13)歲或已年滿十三(13)歲，但在居住地仍屬未成年人身份，必須由家長或法定監護人代表您接受本服務之登記及同意您使用本服務。任何完成登記的人必須在法律上符合資格。

3. 登記與終止

您可能需要登記和以一組用戶名稱及密碼設置一個 Nokia 帳戶才能使用本服務。您可能需要向我們提供某些個人及其他資料。Nokia 可能需要確認您的電郵地址後，您才能使用該帳戶。當您第一次使用裝置及每次更新 Nokia 裝置的軟件時，一個信息將會被發送到 Nokia。因此亦可能招致相關費用。

您同意在辦理本服務登記時提供真實及完整資料，並保持該等資料為最新資料。您必須謹慎保管您的用戶名稱及密碼以防範遭到他人不當的使用；若有任何不當使用情況，應迅速通知 Nokia。您(如未成年人則連同您的家長或法定監護人)必須為本服務的任何使用負上個人責任。

若您無意繼續使用本服務，可終止登記；惟登記終止後即無法再使用本服務。倘若 Nokia 合理地相信您已違反約定條款，Nokia 可終止您的登記或限制您使用本服務之若干部份；或若您未以個人用戶名稱登入服務達六(6)個月或

以上，Nokia 亦得經通知後終止您的登記或限制您使用本服務的若干部份。

除隱私權政策另有列明，Nokia 就您曾於本服務提交的資料或內容的移除或損失不承擔任何責任。當資料或內容被您或 Nokia 由本服務中移除時，該資料或內容可能仍殘留若干紀錄或複本。

4. 本服務之特許

Nokia 授予您一個非專用、不可轉讓及在 Nokia 的唯一酌情權下隨時可予撤回的特許，以嚴格地根據約定條款連接及使用本服務。以嚴格地根據約定條款連接及使用本服務。使用本服務不會授予您任何有關本服務的資料或內容的知識產權權利。

按照本服務，Nokia 可向您提供 Nokia 或其特許人創作的內容（「有關內容」）。除適用條款或採購訂單另有列明外，Nokia 授予您一個非專用及永久性的特許，可在符合有關內容擬作的用途下使用有關內容。有關內容的若干部分可能只限於某些地區的居民。您將被任何透過本服務獲得的有關內容的限制約束。任何第三方有關內容的特許是您與第三方有關內容提供者之間之具有約束力的協議。您對有關內容的權利只限於所有在此明定的權利。

按照本服務，Nokia 可提供 Nokia 或其特許人創作的某些軟件（「有關軟件」）。您就有關軟件的使用是被獨立的條款及細則管轄，而您須使用有關軟件前同意該條款及細則。倘若該有關軟件沒有適用的獨立條款及細則，請以以下的條款為準：Nokia 授予您一項有限、非專用、不可轉讓的權利准許您於您的電腦及/或行動電話安裝及使用有關軟件。除了可複製一份檔案備份之外，您不能複製有關軟件。您不

能分發、轉讓使用有關軟件的權利、修改、翻譯、複製、轉售、再特許、出租、租賃有關軟件、對有關軟件進行逆向工程或以其它方式嘗試導出有關軟件的源碼或根據有關軟件創作衍生作品。對於開放源碼的軟件，相關的開放源碼特許條款將適用。

有關軟件可能受到美國出口管理條例及其他進出口規例的出口管制。您同意嚴格遵守所有適用的進出口規例，並知悉您有責任取得出口、再出口、轉讓或進口有關軟件的牌照。

您可以在本服務內提交資料及內容（「有關材料」）。Nokia 不聲稱擁有您的有關材料。您提交有關材料並不把有關材料的擁有權轉移至 Nokia。Nokia 只將有關材料轉送，而沒有責任對有關材料的編輯管制。您在本服務內提交有關材料，即代表您授予 Nokia 一項全球性、非專用、可再特許、可轉讓、已完全付費、免版權使用費、永久性及不可撤回的特許，可使用、複製、公開表演、展示、在任何媒體分發及修改有關材料以將其併進其他材料，及就 Nokia 提供本服務的需要而授予類似的再特許。您可以在本服務內的私隱及其他設定調整此特許。

您有完全的責任為您儲存在本服務內的數據（包括您上傳的有關內容）作備份。如果本服務被中止或取消，Nokia 可能永久地刪除您的數據。Nokia 沒有責任在本服務被中止或取消後把數據歸還予您。

5. 本服務之使用

您同意：

- 遵守適用法律、約定條款，及良好的禮儀；
- 僅為您私人非商業用途使用本服務；

- 不提交違法、冒犯性、不準確、誤導性、辱罵性、色情、騷擾、誹謗或其他不適當的有關材料；
- 取得任何所需的同意、允許或特許，使您具有法定權利提交有關材料；
- 尊重他人隱私；
- 不散發或張貼垃圾郵件、超過合理容量之特大檔案、連鎖信件、傳銷計劃、病毒；
- 不能使用可能損害有關服務或其用戶的利益或財產的任何其他科技；
- 不使用任何自動系統或方式連接、獲取、複製或監控本服務的任何部分；
- 就您提交有關材料的相關後果承擔所有責任。

Nokia 可以但沒有義務：

- 監督或調整有關內容或有關材料；
- 刪除本服務的任何有關材料；及
- 隨時以其唯一的酌情權限制您存取本服務之任何部份。

6. 有關內容

下載或存取有關內容前，請確定您想存取的有關內容是否有年齡限制或被標為「令人反感」或具有「冒犯性」。Nokia 並不會就您存取該有關內容而遭受或引起的任何申索或冒犯負責。

您同意：

- 僅為您私人非商業用途使用有關內容；
- 您就有關內容的使用將按照適用法律、附加條款、指引及政策或於使用於有關內容的產品目錄列出的限制。
- 您不會複印、送、銷售、轉售、借出、出租、提供、播放、轉送、分發、轉讓、向公眾傳播、複製、修改、展示、表演、商業上利用或將有關內容開放除非其他條款特準。若您發

現有該等未被特準的行為，您會迅速通知 Nokia。

- 您不會移除、規避、進行逆向工程、解碼或以其它方式改變或妨礙任何適用的使用條例、或企圖規避數字版權管理、有關內容的複製保護功能、或任何其他用於控制有關內容或其識別資料的存取或使用之科技。
- 您不會使用任何自動系統或方式（我們提供的除外）選擇或下載有關內容。
- 您不會提供您的個人密碼或以其他方式批准其他人存取有關內容。所有適用於媒體的複製限制亦適用於以本服務存取的有關內容。

有關內容是由 Nokia 及/或其特許人持有及/或控制，而受知識產權法律保護。第三方的有關內容提供者為其提供的任何有關內容、任何未被卸棄的保證，及任何您可能對有關內容或使用有關內容相關的申索，負上全部責任。但是，Nokia 可以作為第三方有關內容的特許條款的第三方受益人，要求您執行該等條款。第三方有關內容提供者是約定條款的第三方受益人，以及可以執行直接影響他們持有權利的有關內容之條文。Nokia 可能在提供有關內容時，作為第三方的有關內容提供者的代理人。Nokia 並非您與第三方的有關內容提供者之間，就提供有關內容的協議的其中一方。

7. 侵犯版權的指稱

您可透過下列方式就本服務之侵犯版權案件向 Nokia 發出通知：(a) 以電子郵件發送至 copyright.notices@nokia.com，並在主旨欄註明「Copyright Notification」；(b) 以標明為「Copyright Notification」之書面文件寄送至 Nokia，註明收件人為 Attn: Copyright Agent, 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604, USA；或 (c) 利用線上表格辦理（如有）。您必須在通告中注意下列事項：

- (1) 註明您指稱遭到版權侵犯的原創作品；
- (2) 註明您指稱於本服務內構成侵犯版權之內容。請提供足夠詳細之資料，以便 Nokia 找出指稱侵犯版權之內容；
- (3) 提供您的聯絡資料，包含您的姓名、通訊地址、電話號碼及電子郵件 (如有)；
- (4) 提供一份陳述書聲明您本着真誠地認為您所指稱的內容使用方式是未經版權擁有人、其代理人或法律授權下批准；
- (5) 按照以下文字提出聲明：「本人茲此宣誓，本舉報及申訴中提及之各項資料俱屬正確無誤，且本人是版權擁有人，或已經版權擁有人授權代表其就專有權利的侵犯提出指稱，若違此誓，願承擔一切作虛假舉証之處罰。」；並
- (6) 附上您的簽名 (如適用)。

8. 公告

Nokia 可於本服務貼出通告。Nokia 亦可發送有關產品及服務的通告至您提供的電子郵件或電話號碼。您將於 Nokia 貼出或發送通告後的最遲七 (7) 日內被當作已收到該通告。不論通告的傳達方式，您繼續使用本服務構成您已收到所有的通告。

9. 費用

您對本服務的使用可能須繳費，或可能變成須繳費。

Nokia 就本服務收取的任何費用將會另行公佈。

使用本服務可能牽涉透過您的網絡服務供應商傳送數據。本服務內列出的價格並不包括您的網絡服務供應商可能就數據傳送、文字短訊、語音或其他服務所收取的費用。

Nokia 就您的網絡服務供應商收取的任何費用不承擔責任。

10. 訂購及付款資料

「訂購」指選擇需付費的有關內容及/或認購 Nokia 提供和在本服務內供應的有關內容並提交付款方法，亦指於訂單流程中選擇「購買」、「確認」、「我接受」或其他類似的選項，或對訂單流程中向您顯示的條款以其他方式表示接受，提交訂購。

您須年滿適用法例上的合法年齡方能於本服務提交訂購。倘若您未滿合法年齡，您須透過您的家長或法定監護人事先給予的同意方可提交訂購。

您同意所有訂購在法律上是有效及具約束力。所有訂購須 Nokia 接受。

您可以透過信用卡、扣款卡、網絡服務供應商扣帳或其他可供使用的付款方法付款。

您使用的信用卡或扣款卡須具有一個位於本服務提供有關內容的國家內的帳單地址，您才可進行訂購。在您作出訂購後的合理時間內，Nokia 將會透過您的信用卡收費或從您的銀行帳戶扣款。所有信用卡付款均須通過信用卡發行商的驗證及認可。

若您選擇網絡服務供應商扣帳，費用將顯示在您的流動電話帳單上；如果是預付帳戶，費用

則會從該預付帳戶扣除。某些網絡服務供應商可能額外附加條款及細則限制您使用本服務，包括設置網絡服務供應商扣帳額的上限。超出網絡服務供應商的限額或帳戶結餘的收費可能會被拒絕。

您同意繳付與您訂購有關的費用及確保您使用的付款工具在訂購時是有效的，以及您是付款工具的合法持有人，而付款工具是就信用額內使用。

送交您的有關內容已授予您特許。您同意只在本約定條款及其他任何在訂單流程中向您顯示的附加條款的允許下使用有關內容。

本服務可能提供認購。您授權本服務於認購的期間內定期收費。本服務亦可能提供一段試用期。若您的訂購包含試用期（又名試用後購買），除非您根據認購/試用條款取消，否則您可能在試用期完結後被收取費用。

本服務的價格可不時地更改。除非另有列明，否則價格均為包含於交易時適用的有效稅項。您的銀行或信用卡發行商可能就貨幣匯率及/或經評定的附加費用對您收取額外費用。Nokia 就銀行費用或任何第三方的服務費或收費不會承擔任何責任。

11. 取消及退款

您同意有關內容的電子轉遞會與您提交訂購同時進行。您的訂購若經處理就不能取消。有關內容的性質是不能退回的。

倘若在您作出訂購後您發現並且於 48 小時內迅速通知 Nokia (a) 您訂購的有關內容有故障；(b) Nokia 轉遞給您的有關內容與您透過本服務認購的有關內容的描述並不相符；(c) 因技術問

題而延誤或妨礙了傳遞您認購的有關內容，或因技術問題而產生多個訂購，您就該等有關內容的唯一及專用的補救方法將是由 Nokia 唯一酌情權確定的以下兩種方法之一：更換該有關內容，或退回訂購該有關內容的款項。除此以外，您將不獲退款。若您遇到任何上述的問題，請聯絡 Nokia 的客戶服務。

您於本服務認購後將獲提供一個交易編號。請注意，若您不能提供該個交易編號，Nokia 可能無法處理您的客戶服務請求。Nokia 只可處理總價格高於當地適用法規定的金錢限額之有關內容退款。

12. 對 Nokia 的意見

您向 Nokia 透過本服務或其他途徑提交任何主意，意見及/或建議（「有關意見」），代表您確認及同意：(1) Nokia 可能有與您的有關意見相同的發展主意；(2) 您的有關意見不包含任何對您或對第三方的機密或專有資料；(3) Nokia 就有關意見沒有任何保密的責任；(4) Nokia 可於任何用途自由地使用、分發、利用及進一步發展或更改有關意見；及 (5) 您無權從 Nokia 取得任何補償。

13. 社交活動及位置分享

您可用本服務的功能分享您的位置、狀態、內容、有關材料或個人資料，或與其他用家、網站及服務互動。您使用這些功能代表您同意 Nokia 可使用，及向其他您選擇互動或分享資料的服務及人士提供該資料。該等服務的用戶及人士，如您的聯絡人，可看見您的位置、狀態及/或個人資料。您使用該等功能代表您同意不會分享 (a) 含有非法或不適當內容或其他資料；或 (b) 未經批准利用知識產權權利或向

用戶鼓勵盜權行為的資訊、有關內容或有關材料或連結到任何此等服務或網站。

14. 可供使用性及技術要求

本服務及有關內容的可供使用性是由 Nokia 唯一酌情權確定的，亦可能會有所不同。Nokia 明文否定就有關內或服務的提供使用的任何陳述或保證。本服務可能未能在一些國家提供使用，並可能僅以某些語言提供。本服務、其運作及功能的提供可能取決於網絡、使用裝置的兼容性、以及能支援的內容形式。

您可能須下載某些 Nokia 或另一方研製的軟件才能存取本服務。

Nokia 可以其唯一酌情權更改、糾正或取消本服務的全部或部份。本服務在維修期內或其他時間可能不能予以提供。為確保您在使用最新的 Nokia 裝置軟件及程式，您的裝置可能會自動查閱 Nokia 軟件更新的供應。若偵測到任何更新，您將被提示作出安裝的批准。您可透過裝置的設定終止自動查閱軟件更新的功能。您亦可透過可供使用的軟件更新渠道安裝軟件。若 Nokia 認為一個有關軟件的更新為重要及必須，您可能不能繼續使用有關軟件的先前版本。在您安裝該更新前，Nokia 可以制止您使用有關軟件的先前版本或本服務。

Nokia 可以因任何原因，廢除您在本服務的帳戶內的任何有關內容或有關軟件的供能及移除任何有關內容或有關軟件，及/或廢除您的裝置上的任何應用程式的供能，以保護本服務、應用程式的供應商、您用以連接本服務的網絡的流動網絡營運商或任何其他受影響或可能受影響者。

若干服務可能是一個正式發放前的版本 (例如一個測試版)，而功能可能不會如最終版本一樣。Nokia 可以對本服務或有關軟件的任何版本作出重大改變，或決定不發放最終版本。

15. 第三方網站及內容的連結

Nokia 可能提供一些在互聯網上的網站及服務或一些預裝程式，而存取該等網站、服務及程式可讓您與一些不屬於本服務的第三方擁有或操作的網站或服務互動。您必須在使用這些網站或服務前審閱及同意這些網站或服務的條款及細則。

Nokia 對第三方內容、網站或服務沒有控制權，亦不會就這些提供的服務，或第三方網站或服務內創造或公佈的材料承擔任何責任。Nokia 縱然提供第三方網站的連結，並不代表 Nokia 認許該網站或該網站提及的產品或服務。

另外，您及其他用戶可於本服務內建立未曾提交於本服務的內容及連結。Nokia 不會就這類型的內容或連結承擔任何責任。

16. 廣告

本服務可能包括廣告。這些廣告所針對的對象可能以本服務儲存的資料內容、透過本服務提出的疑問或其他資料作為基礎。

17. 個人資料

私隱政策以及其他提供給您的私隱條文管轄您的個人資料的使用用途。

18. 責任限制

本服務是按「現狀」及「現成」的基準而提供的。Nokia 並不保證本服務將不受中斷、或不含有任何錯誤或病毒。對於本服務的可使用性、準確性、可靠性、資料或內容，Nokia 不作任何種類的保證 (不論是明示或隱含的)，包括但不限於關於所有權或不侵權的保證或關於可商售性或適合某一特定用途的保證。您明示地同意並確認使用本服務之任何風險悉由您自行承擔，且您可能接觸來自各種來源的內容。

除就嚴重過失或蓄意不當行為導致死亡或人身傷害的責任外，Nokia 無須就您的使用或不能使用本服務所導致的任何直接損害負責。Nokia 亦在任何情況下無須就您的使用或不能使用本服務所導致的任何間接、附帶、懲罰性或後果性的損害負責。

19. 彌償

您同意凡因 i) 您違反約定條款；ii) 您侵犯或違反任何第三方的知識產權權利、其他權利或私隱；或 iii) 第三方不當使用本服務，而該不當使用發生的可能是由於您未採取合理措施保護您的用戶名稱及密碼以防範遭到不當使用；而導致或產生的任何及所有第三方申索及所有債務、評稅、損失、費用或損害賠償，一律由您為 Nokia 提供辯護及彌償。

20. 其他

20.1 法律的選擇

約定條款受芬蘭法律管轄，但不考慮其法律衝突條文。

20.2 效力

約定條款既不排除也不限制您在您的居住國享有的不能免除的法定權利。如果約定條款的某項條文被裁定為無效，其餘條文將不受影響，而無效條文將被一項與約定條款的結果及原意最相近的有效條文取代。若約定條款的某項或某些條文與您就本服務的使用無關，整個約定條款或其任何其他條文的效力或可強制執行性將不受影響。如本 Nokia 服務約定條款與私隱政策之間有任何衝突，以本 Nokia 服務約定條款的條文為有效。約定條款中原意於您終止登記後仍維持效力的條文，一律於終止後仍屬有效。

20.3 約定條款的更改

Nokia 保留隨時不經事先通知而修改約定條款的權利。若服務條款作出重大之不利變更，Nokia 將就該項更改發出另行通知。

您有責任定期審閱約定條款。

21. 知識產權

本服務、有關內容與有關軟件均受國際版權法保護。在法律容許的最大範圍下，Nokia 聲明擁有存在於本服務、有關內容與有關軟件中的版權。在符合約定條款下，Nokia 保留對本服務、有關內容、有關軟件及您透過本服務獲得提供或使用的所有其他 Nokia 產品、軟件及其他財產的一切權利、所有權及權益。

22. 轉讓

Nokia 可按約定條款轉讓其權利及責任至其法團母公司、其子公司或任何由 Nokia 共同控制的公司。Nokia 亦可因合併、收購、售賣資產、藉法律的施行或其他理由，按約定條款轉讓其權利及責任至第三方。

本公司在乎您的私隱權

諾基亞茲承諾保護您的私隱，並承諾遵守當地相關資料保護及私隱法規。本私隱權政策（以下簡稱「本政策」）說明本公司如何處理個人資料。本政策中所稱之「個人資料」是指關於已經識別之個人或可得識別之個人（亦即自然人）資料。「諾基亞」是指諾基亞公司，包括其附屬公司（以亦稱為「我們」、「我們的」）。本政策適用於 Nokia 以資料管制者所處理的個人資料或其他我們提述所適用的資料。

我們可能就我們的產品及服務，透過服務說明或其他通告，提供額外的私隱權資料。該等額外資料若與本政策有所差異或衝突，應以該等資料為準。

於您的裝置安裝的第三方服務可能讓裝置的資料被存取。我們的產品或服務可能含有其他公司網站及服務的連結，而該等網站及服務也有其私隱權政策。我們建議您詳讀這些第三方服務的私隱權政策。本公司對任何該等服務之私隱權實施或內容不承擔任何責任。

您使用本網站及/或向諾基亞提交個人資料代表您同意以本政策所說明的方式處理您的個人資料。若您不同意，請勿使用本網站或向諾基亞提交您的個人資料。

本公司收集的資料

我們通常會在您進行認購、使用或登記入我們的產品及服務、參加活動、或以其他方式與我們互動時，收集您的個人資料。以下是我們收集的個人資料種類範例：

- **您就我們的產品及服務的使用：**您使用我們的產品及服務時，您的網路位址、存取時間、連結您的網站、您瀏覽的網頁、您使用的

連結、您查看的內容、及您的瀏覽器提供的其他該等資料，將自動被 Nokia 收集。我們若干流動服務可能收集您的獨特流動裝置識別碼、登記者識別資料、網絡服務供應商的特定識別碼、網絡設定、及其他該等資料。當您透過電訊網路使用我們的產品及服務或以其他方式與我們互動時，您的流動網絡供應商可能將若干額外資料，例如您的流動電話號碼，傳送給我們。

- **您提供給我們的資料：**我們可能要求您提供您的姓名、電子郵件、地址、用戶名稱及密碼、您的同意、偏好及意見、有關您的裝置之資料、年齡、性別、郵政編號、及語言偏好。請注意，若干已自您收集的非識別性資料可能在您提供您的個人資料時，成為可識別個人身份的資料。我們亦可能根據適用的法例，自名單租賃公司及其他該等公開資訊來源，取得若干個人資料。我們的某些服務可讓您提交有關其他人的資料，例如，若您訂購一項您希望我們直接送至其他收件者的產品。

- **您與我們的交易：**我們收集關於您認購及使用我們的產品及服務，以及與我們的其他互動之資料。該等資料可包括您的詢問或要求細節、所提供的產品及服務、交貨細節、銀行帳戶編號、信用卡細節、帳單地址、信用查詢及其他相關財務資料、諾基亞與您之間的協議細節、聯絡及通訊記錄、有關您曾向我們提供的內容資料及細節、以及其他交易資料。我們可能根據適用的法例，將您與我們客戶服務或其他聯絡之通訊記錄。

- **定位數據：**諾基亞的定位服務及功能可使用衛星、WLAN、或其他基於網絡的位置資料，例如您的網絡地址。裝置的協助定位功能，例如 Assisted GPS，可提供更快及更準的定位數據。使用協助定位功能可能涉及與位置伺服器交換您的定位數據、無線網絡識別碼、以及您的獨特裝置或網絡服務供應商的識別碼。諾基亞會匿名地處理這些資料。根據您的位置設定及您就其他服務供應商之位置服務的使用，您

的裝置可能與其他，不受諾基亞管理或操控的，服務供應商的伺服器連結。我們建議您查看該等服務供應商的是私隱權政策，了解他們如何處理您的定位數據。您可更改您的裝置設定，例如更改或關閉定位功能或位置伺服器、或修改您的定位數據的準確性。

諾基亞提供數個定位服務及功能，而該等服務及功能可須使用您的定位數據。例如，當您作出一個定位搜查、使用定位增強的天氣功能、或要求地圖數據，您的定位數據可能被轉送於諾基亞讓諾基亞可提供正確內容給您。這些亦可能包括基於定位的廣告。某些定位服務可讓您的個人資料與定位聯繫。若您想瞭解更多可供的定位服務及功能，可參照我們產品及服務的說明書及其他輔助材料。

本公司處理您個人資料之目的

諾基亞可能就以以下的目的處理您的個人資料。請注意，一個或以上下列的目的可同時適用。

- **產品及服務之提供：**我們可能就產品及服務提供、處理您的認購或其他執行您與我們的契約所需、確保我們產品及服務的功能及安全性、以及識別您和妨礙及調查欺詐及其他不當使用行為，而使用您提供的個人資料。
- **產品及服務之研製：**我們可能使用您的個人資料研製我們的產品及服務。但多數情況下，我們就該目的只使用總計及統計性資料。我們亦可能就您使用某項諾基亞產品及/或服務所收集的資料，連同其他我們所持有有關您的其他個人資料合併，除非該等個人資料是為不同的目的而收集。
- **與您之通訊：**我們可使用您的個人資料與您通訊，例如向您發送關鍵提示及其他有關我們的產品及/或服務的通告，以及就有關消費者服務與您聯絡。

銷售及提出建議：我們可使用您的個人資料將我們提供的個性化，以及向您提供更多有關服務，例如提出建議，及於我們的服務展示定制的內容及廣告。這些可能包括展示諾基亞及第三方之內容。我們可就直接行銷或研究目的使用您的個人資料，例如進行市場研究，我們亦可根據適用的法例，就我們所提供的新產品、服務及優惠通知及聯絡您。

第一次使用您的諾基亞裝置

您第一次使用您的裝置時，一個諾基亞用戶戶口可根據您的裝置而建立，或您可能須要登入您現有的諾基亞用戶戶口。在啟動程序時，您的用戶名稱、電子郵件、流動電話號碼、獨特流動裝置識別碼、及登記者識別資料將轉送於諾基亞，而諾基亞亦可將該資料與您的諾基亞用戶戶口聯繫。該等已合併的資料可用於啟動您的保證及若干軟件特許，以及向您轉送個人化資料，例如電子郵件、短訊及其他訊息。這些訊息可包括有關諾基亞產品及服務資料，例如提示及商務優惠。您可隨時在啟動您的裝置後，按照您收到的訊息內的資料、裝置或訊息內的說明、經界面管理工具、或聯絡諾基亞的客戶服務，退出這些訊息的登記。被收集的資料亦可用於展示個人化內容，以及改進諾基亞的產品及服務。以上的資料亦可適用於裝置軟件的更新。

分享您的個人資料

除非下文另有列明，我們不會出售、租賃、出租或以其他方式與第三方揭露您的個人資料。

- **您就社交分享服務的同意：**若徵得您的同意，我們可分享您的個人資料。某些服務可讓您與本服務的其他用戶，或其他服務及它們的用戶，分享您的個人資料。在您揭露您的個人

資料，或其他可被其他用戶存取的資料之前，請考慮清楚。

- **諾基亞的公司及認可的第三方：**我們可與其他諾基亞公司，或幫諾基亞處理個人資料的認可第三方，按照本政策陳述的目的分享您的個人資料。該等目的可包括，例如經您的網絡服務供應商或以其他方式發送帳單、轉送您的認購、提供服務（包括客戶服務）、管理及分析消費者數據、信用檢查、進行市場研究及行銷管理、以及其他活動。當您向我們認購一個連同一份網絡提供計劃的諾基亞產品本時，我們可須與您的網絡服務供應商交換資料方能提供該服務。

我們可與我們的合作商，例如您的流動服務商，進行聯合行銷及其他通訊。以免重複或不必要通訊，以及定制您的信息，我們可須，如法律允許，將諾基亞所收集的資料與合作商所收集的資料相配。

該等認可的第三方不被允許就任何其他目的使用您的個人資料。我們需要他們遵守本政策行事，以及使用適當的保安措施保護您的個人資料。

- **個人數據的國際轉移：**我們的產品及服務可由位於其他國家的資源或伺服器提供。因此，您的個人資料可被轉移至您使用我們的服務所在的國家境外，包括沒有就個人資料提供特定保護法律或對資料保護訂有不同法規之歐洲經濟區域以外國家，例如美國。在該等情況下，我們會採取措施確保該等轉移有法律依據，且就適用法律所需，對您的個人資料提供足夠保護，例如採取由相關官方批准的標準協議，以及（必要時）要求採用適用技術及組織性資料安全措施。

- **強制性揭露：**我們可能被強制性法例規定必須向某些官方或第三方，例如我們位於或以我們名義操作的第三方的國家之執法機構，我

們亦可依照適用的法律披露或以其他方式處理您的個人資料，以辯護諾基亞的合法利益，例如如民事或刑事的法律訴訟。

- **合併及收購：**若我們決定出售、買進、合併或以其他方式重整本公司在某些國家的業務，可能會對準買方或實際買方，以及其顧問披露個人資料，或自賣方及其顧問收取個人資料。

兒童與未成年者的私隱

諾基亞的產品及服務主要是針對一般觀眾。諾基亞不會知情地收集未取得家長或監護人批准的兒童資料。諾基亞亦有發佈就我們的網站使用互聯網服務的安全指引。

資料品質

我們採取合理的步驟使我們所持有的個人資料保持精確，並刪除不正確或不必要的個人資料。

由於某些諾基亞產品及服務可讓您自行管理您的個人資料，我們鼓勵您不時存取您的個人資料，為確保該等資料是正確。請注意，若您的資料有任何變更，您有責任更新您向我們提供的個人資料。

保護個人資料的步驟

私隱及保安是研製及轉送我們的產品及服務過程中之重要考慮因素。我們就有關私隱及保安事宜，分配特定的責任。我們亦透過適當的行動選擇，包括主動及被動的風險管理、保安工程、訓練及評估，而加強我們的內部政策及指引。我們透過考慮資料的性質及處理時出現的風險，而採取適當步驟針對網上保安、物質保安、數據損失的風險、以及其他該等風險。我

們亦限制我們載有個人資料的資料庫，於具有合理需要存取該資料的認可人士存取。

國際網路暫存記錄檔 (Cookies) 及網站信標 (Web Beacons) 之使用

「國際網路暫存記錄檔」(亦即 Cookies) 是由網站伺服器向您的電腦轉送的小片段文字檔案。我們使用 Cookies 向您提供好處。階段 Cookies 會將您的先前活動暫停，例如您放進購物籃的物件。永久性 Cookies 用於儲存您在數個階段的偏好，例如我們網站設定的個性化。Cookies 可使用於展示針對性廣告及建議，例如消除向您多數展示的相同廣告，以及向您展示我們依據您在我們網站的過往活動，而仍為您感興趣的廣告。Cookies 亦用於評估我們的推銷及廣告的有效性，以及改進我們的產品及服務。

諾基亞亦可於某些我們的網站使用「網站信標」(或「像素標籤」)(亦即 Web Beacons)。但我們不會使用它們於識別個別用戶。Web Beacons 是放在網站用於計數一個網站的瀏覽者及 / 或存取某些 Cookies 的圖像。該等資料是用於改進我們的服務。Web Beacons 在一般情況下不會收集您的瀏覽器在任何網絡通訊標準程序中向我們提供的資料以外的任何資訊。若您關閉 Cookies，Web Beacon 就不能再追蹤您特定的活動。然而 Web Beacon 仍可繼續收集有關您的網絡位置的瀏覽資料。

某些諾基亞網站或程式可使用據稱為本機共用物件，例如 Flash Cookies 或 HTML5 Web Storage。本機共用物件與 Cookies 的使用用途相似，但本機共用物件通常比瀏覽器的 Cookies 具有較大容量及多種類的資料。譬如，您使用 Flash 時您可於 Flash Player 的設定管理，管制本機共用物件的儲存，包括於某些網

站關閉本機共用物件或完全在所有網站關閉本機共用物件。

某些諾基亞網站或程式可使用第三方廣告技術，例如 DoubleClick，提供廣告服務。DoubleClick 使用 Cookie 收集有關您在諾基亞及第三方網站的瀏覽資料。該等資料會被使用於在諾基亞及第三方網站提供廣告。被收集的資料不是直接可識別個人的資料，並且 DoubleClick 不會與第三方分享該等資料。您可在任何時間選擇使用「DoubleClick 選擇退出 Cookie」關閉 DoubleClick 的 Cookie。您亦可於 www.networkadvertising.org/ 下載「選擇退出 Cookie」。

大部分瀏覽器可讓您關閉或批准 Cookies 的使用。若您您的瀏覽器許可，您亦可刪除您電腦內的 Cookies。Cookies 若被關閉，您可能無法再使用我們的服務的若干部分，您亦可能須要重新安裝「選擇退出 Cookie」。

您的權利

您有權瞭解我們持有您的何等個人資料。您有權使您的不完整、不正確、不必要、或過時的個人資料被更新或刪除。您有權要求我們停止因直銷或行銷研究，而處理您的個人資料。但若您選擇退出行銷及其他由諾基亞發送的資訊，我們仍可向您轉送有關我們的产品及服務的關鍵提示，或因此而與您聯絡。

您可參照下列的途徑聯絡我們行使您的權利。在某些情況下，尤其若您想我們刪除或停止處理您的個人資料，可能表示我們無法再繼續向您提供我們的服務。請注意，諾基亞若要完成您的要求，可能須要識別您及向您取額外資料。也請注意，適用的法律可包含就您的權利的限制及其他條文。

我們鼓勵你就行使你上述的權利使用提供的界面管理工具，例如你的諾基亞用戶戶口。該等工具使你可直接存取你的個人資料及讓你有效地管理該資料。

您個人資料的管制者

設址於 Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland 的諾基亞公司是您個人資料的管制者。

此外，提供產品或服務的諾基亞附屬公司亦可為您個人資料的管制者。您可以查閱該項產品或服務的條款及細則或使用我們的相關網站提供的聯絡資料，瞭解管制者的身份及其聯絡細節。

就有關諾基亞的私隱實務事項，請以下述地址與我們聯絡：

致：諾基亞公司

轉交：私隱權管理部

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finland

美國私隱安全港架構 (US Safe Harbor Privacy Framework)

諾基亞公司，102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604 USA 遵守歐美/瑞美私隱安全港之通告、選擇、轉移、保安、數據完整、存取及執行原則，並於美國的商務部私隱安全港

計劃登記。如您就諾基亞對美國私隱安全港架構的參與有任何疑問或顧慮，請聯絡

諾基亞公司

102 Corporate Park Drive

White Plains, NY 10604 USA

致：法律總監，北美洲

若您認為諾基亞公司沒有就您對資料的私隱顧慮提供滿意的答復，您可聯絡歐洲數據保護小組：Data Protection Panel Secretariat, Rue de Luxembourg 46 (01/126) B-1000 Brussels, BELGIUM, 或瀏覽 <http://circa.europa.eu/Public/irc/secureida/safeharbor/home>。

本私隱權政策之變更

諾基亞可不時更改本政策或可隨時，無論是否另行通知，而變更、修改或收回本網站的存取。但本政策若有重大、不利的更改，諾基亞會在本政策的首段及本網站的主頁，發佈該變更的通告，為期 30 天。我們建議您不時重溫本政策，以瞭解本政策有任何變更。

一致性聲明

CE 0168

Nokia Corporation 聲明本產品 RM-834 符合 1999/5/EC 指引的基本要求和相關規定。一份一致性聲明的副本可於 www.nokia.com/global/declaration 中找到。

© 2012 Nokia。版權所有，翻印必究。

諾基亞、Nokia、Nokia Connecting People 和 WE:標誌是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。Nokia tune 是 Nokia Corporation 的聲音標誌。本文件中所提及的其他產品及公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或商號名稱。

未事先取得諾基亞的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、分發或儲存本文件的部分或全部內容。Nokia 奉行持續研發的政策。諾基亞保留對本文所描述之任何產品進行更改及改進的權利，恕不預先通知。



包含由 RSA Security 所提供的 RSA BSAFE 密碼或安全協定軟件。



POWERED Java 與所有 Java 相關標記是 Sun Microsystems, Inc. 的商標或註冊商標。

Bluetooth 文字標記和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有，諾基亞係獲授權使用此類標記。

本產品在 MPEG-4 視覺專利組合牌照下領有牌照，(i) 在消費者參與個人和非商業活動下符合 MPEG-4 視覺準則提供的資料，而這些資料只作個人和非商業性使用，以及 (ii) 與 MPEG-4 影像連接一起使用，影像由持牌的影像供應商提供。未授與、亦未包含其他方面的使用許

可。包括推廣性、內部及商業用途在內的附加資料可從 MPEG LA, LLC 獲得。請瀏覽 <http://www.mpegla.com>。

在適用法律許可的最大範圍內，任何情況下對資料遺失、收益損失或因此所引致的任何特別的、意外的、連帶的或間接的損失，諾基亞恕不負責。

本文件的內容以「現有形式」提供。除所適用的法律外，諾基亞不對本文件的正確性、可靠性或其內容提供任何保證，不論是明示或暗示的，包括但不限於適銷性及針對特定目的的適用性的暗示保證。諾基亞保留隨時修訂或收回本文件的權利，恕不預先通知。

如要獲取最新產品的資料，請瀏覽 www.nokia.com.hk。

以適用法例許可的範圍為限，禁止為裝置中的軟件作逆向工程。若在本用戶指南的範圍內包含諾基亞在陳述、保養、損壞和責任上的任何局限，該等局限亦應同樣地規限諾基亞授權者的任何陳述、保養、損壞和責任。

產品、功能、應用程式和服務的供應情況可能因地區而有所不同。如要獲取更多有關資料，請向您的諾基亞經銷商或服務供應商查詢。本裝置可能含有受美國及其他國家或地區出口法律及法規約束的物品、技術或軟件。禁止與法律相抵觸的改動。

諾基亞對於裝置中所提供的第三方應用程式的功能、內容或終端用戶支援，恕不提供保養亦不承擔任何責任。如您使用這些應用程式，表示您清楚知道應用程式以「現有形式」提供。諾基亞對於裝置中所提供的第三方應用程式的



功能、內容或終端用戶支援，恕不發表任何陳述、不提供保養亦不承擔任何責任。

某些操作及功能視乎 SIM 卡及/或網絡商、MMS 或手機兼容性及其支援的內容格式而定。某些服務會單獨收費。