


用户手册

诺基亚地图

NOKIA

诺基亚地图

诺基亚地图可显示附近的地点，并指引您到达目的地。



您可以：

- 查找城市、街道和服务
- 借助转弯提示功能查找路线
- 查看您在购物中心或其他结构复杂的建筑物中的位置，查找收藏的店铺和设施
- 将您喜爱的地点作为收藏项保存到手机上，并将地点固定至“开始”屏幕以便快速访问
- 使用 **here.com** 同步收藏夹
- 为地点撰写评论、拍照并上传照片，以便所有人在其手机或 **here.com** 上进行查看

可用的功能可能因手机而异。

数字地图的内容有时可能不准确和不完整。因此，不应仅仅依赖此类内容或服务实现重要通信，如紧急情况下的通信。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

是否提供地图取决于每个国家/地区的法律 (例如，由于国家/地区的法律限制，可能无法使用地图)。诺基亚对地图的可用性 (包括精确性、正确性和更新) 不做任何保证。

某些内容由第三方而非诺基亚制作。此类内容可能并不准确，而且它是否可用取决于运营商是否提供此内容。

在地图上查看您所在的位置

如果要获取您的方位，请在地图上查看您所在的位置。您还可以浏览不同的国家/地区和城市。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **诺基亚地图**。

 显示您当前所在的位置。如果诺基亚地图找不到您的位置， 将显示您的上一个已知位置。

如果无法获得准确的定位，则位置图标周围的绿色光环将显示您可能位于的大致区域。在人口密集的区域，估计的精确度会更高，此时的绿色光环要小一些。

2. 要查看您的当前位置或上一个已知位置，请点按 .

地图覆盖范围因国家和地区而异。

浏览地图

用手指拖动地图。默认情况下，地图的方位朝北。

指南针的准确性有限，并且电磁场、金属物体或其他外部环境可能会影响指南针的准确性。应始终对指南针进行正确校准。

放大或缩小

请将两根手指放在地图上，然后分开滑动手指以放大或合并手指以缩小。

★ **提示：**要向地图视图中添加缩放控件，请点按 **...** > **设置**，然后将**显示缩放控件**切换至开 .

查找位置


诺基亚地图可帮助您查找特定的位置和商业场所。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **诺基亚地图** > .

2. 在搜索框中输入搜索字词，如街道地址或地点名称。

3. 在您输入时，从建议的匹配项列表中选择一项，或者点按 **Enter** 键进行搜索。

该位置将显示在地图上。



★ **提示：** 想要查看有关某个地点的更多信息？地点详情视图可包含常规信息、照片、评论、指南链接，以及附近地点的其他建议。当地图上显示了位置时，要查看地点详情视图，请点按信息提示。


如果未找到搜索结果，请确保您的搜索字词拼写正确。

查找附近的地点

正在查找新餐馆、酒店或商店？诺基亚地图可为您推荐附近的地点。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **诺基亚地图**。
2. 点按  查找距离您最近的建议地点，或浏览至地图中的某个地点。
3. 点按 .

您可以在地图上看到所有类型的建议地点。



查找附近特定类型的地点

当附近的地点显示在地图上时，请从屏幕底部向上滑动，点按**显示类别**，然后点按一个类别。

列表上将显示此类别中的附近地点。要在地图上查看这些地点，请点按地图。

★ **提示：** 要将某个类别固定至“开始”屏幕，请选择所需类别，然后点按 。这样，您便可以随时随地快速查找新地点。

在购物中心中查找路线

再也不必为了在购物中心中找到某个店铺而多走冤枉路了。诺基亚地图可以在迷宫般的购物中心和其他大型建筑物中为您指路。

在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **诺基亚地图**。

某些建筑物中可能无法获取室内定位数据。

1. 如果建筑物显示在地图上，您就可以将其放大，查看建筑物的各个部分 (例如，购物中心中的各个店铺)。

2. 点按建筑物。

★ **提示：** 要查看建筑物中特定位置 (如店铺) 的信息，请点按该位置，然后点按信息提示。

3. 要查看建筑物的不同楼层，请在地图右侧的楼层号上向上或向下滑动。



查找建筑物中特定类型的地点

点按建筑物，然后从屏幕底部向上滑动。点按**显示类别**，然后选择一个类别。

查找建筑物中的特定地点

点按建筑物，然后从屏幕底部向上滑动。向左滑动到**目录**，然后点按▼。

获取前往某个地点的路线

想要轻松找到您的路线？使用您的当前位置或任何其他地点作为起点，获取步行、驾车或公共交通路线。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **诺基亚地图**。
2. 点按 **...** > **路线规划**。
3. 如果您不希望将您的当前位置作为起点，请点按**从**，然后搜索一个起点。
4. 点按**到**，然后搜索一个目的地。

地图上将显示路线，以及到达目的地的预计时间。要查看详细路线，请从屏幕底部向上滑动。

★ **提示：**要获得前往某个地点的路线，您还可以在地图上点按此地点，或长按地图上的某个点，然后点按信息提示。点按**到这里的路线规划**或**从这里出发的路线规划**。

获取步行路线

路线创建完成后，请点按 ，然后点按视图顶部的**开始导航**。要在您的位置、下一个转弯和路线概览之间切换，请向左或向右滑动。

在诺基亚驾车+ 中获取驾车路线语音导航

目的地设置完成后 (使用当前位置作为起点), 请点按  > **开始导航**。您的路线将在诺基亚驾车+ 中打开。如果您的手机中尚未安装诺基亚驾车+, 系统将提示您进行下载。

获取公共交通路线

路线创建完成后, 请点按  > **查看计划的路线**。

为地点添加照片

看到了您喜欢的东西? 让其他人分享您的体验吧! 拍摄照片并上传到网络上, 以便所有人可以在手机或 here.com 上进行查看。

1. 在“开始”屏幕上, 向左滑动, 然后点按  **诺基亚地图**。
2. 点按  查看您附近的地点。
3. 在地图上点按地点图标, 然后点按信息提示。
4. 在地点详情视图中, 滑动至**照片**, 然后点按  **添加照片**。
5. 点按所需照片, 然后点按 .

为地点打分并撰写评论

在地点详情视图中, 滑动至**评论**, 然后点按  **添加评论**。点按星星对地点进行评分, 然后撰写您的评论。

保存地点

为方便您规划行程, 您可以搜索旅馆、名胜或加油站等地点, 然后将其保存到手机中。

1. 在“开始”屏幕上, 向左滑动, 然后点按  **诺基亚地图**。
2. 要搜索地址或地点, 请点按 .
3. 当地图上显示相应的地点时, 要打开地点详情视图, 请点按信息提示。
4. 在地点详情视图中, 点按 .

★ **提示:** 您还可以将地点固定至“开始”屏幕, 以便访问。当地图上显示相应的地点时, 请点按信息提示, 然后点按 .

查看保存的地点

在主视图中, 点按 .

同步保存的地点

让您收藏的地点始终唾手可得 – 登录您的诺基亚帐户并同步您的收藏夹。

在“开始”屏幕上, 向左滑动, 然后点按  **诺基亚地图**。

您可以在计算机上访问 here.com 规划行程，在您的手机上使用诺基亚地图同步保存的地点，并可以随时查看您的规划。同步也是将您保存的地点从以前的诺基亚手机传送到新手机的一种简便方式。在 here.com 上同步您的旧手机，然后再同步您的新手机。

有些服务并非在所有国家或地区都提供，而且可能仅支持选定的语言。

如果您已经登录了诺基亚帐户，则每次当您打开诺基亚地图时，您的收藏夹都会自动与您的帐户进行同步。要手动同步保存的地点，请点按  > .

关闭自动同步

点按 **...** > **设置**，然后将 **自动同步喜欢的地点** 切换至 .

将地图下载至手机

在旅行前将新地图保存至您的手机，使您在旅行时，无需使用互联网连接，即可浏览地图。

在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **诺基亚地图** > **...** > **下载地图**。

要下载和更新地图，请打开 **WLAN** 网络。

1. 点按 **下载新地图**。
2. 点按 ，然后选择相应的国家或地区。

更新现有地图

点按 **更新当前地图**。

删除地图

点按 **下载新地图**。长按相应的地图，然后点按 **删除**。

更改地图的外观

在不同模式下查看地图，以便突出显示某些详情，并帮助您更轻松地查找路线。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **诺基亚地图**。
2. 点按 ，然后选择所需的地图视图，例如 **卫星** 或 **交通**。

可以使用的选项和功能可能因地区而异。不可使用的选项将显示灰色。

要在地图上查看路况信息，需要将国家或地区的地图下载到手机上。