用户手册 Nokia 2050



目录


按键和组件	6
插入 SIM 卡和电池	8
插入第二张 SIM 卡	9
插入存储卡	11
为电池充电	13
锁定按键	14
从旧手机复制内容	15
探索您的手机	18
快捷键	20
手机上的指示符号	21
设置要使用的 SIM 卡	22
拨打电话或接听来电	23
呼叫最近拨打过的电话号码	25
查看未接来电	26

调节音量	27
储存姓名和电话号码	28
快速拨打电话	30
查看语音邮件	31
键盘上的按键	33
编写文字	34
复制、剪切或粘贴文字	36
使用联想文字输入法	37
使用拼音输入法	38
使用笔画输入法	39
将词组增加到词组字典中	42
发送信息	43
字典	45
对主屏幕进行个性化设置	46

向您的主屏幕增加快捷方式	47
更改铃声	48
设置闹铃	50
增 加约会	51
农历	52
收听收音机	53
播放歌曲	54
拍摄相片	56
使用诺基亚快享 共享您的内容	57
使用蓝牙发送照片	58
录制视频	60
浏览网络	61
增加书签	62
设置邮件帐户	63

发送邮件	6 4
生活通	67
恢复原厂设置	68
使用手机更新手机软件	70
将内容备份至存储卡	72
密码功能	7 3
疑难解答	75
产品及安全信息	77
索引	132

按键和组件




- 1 充电器插孔
- 2 听筒
- 3 耳机插孔 (3.5毫米)
- 4 屏幕

- 7 麦克风
- 8 键盘
- 9 左右快捷键
- 10 通话键

5 结束/电源键

11 选择键

6 导航键



- 12 照相机镜头。在使用照 14 SIM 卡插槽 (SIM 2) 相机之前,请从镜头上 取下保护性胶带。
- 13 扬声器

15 天线区域。请参见"功能相关说明"中的→ 1。

您的手机使用 S40 软件。

插入 SIM 卡和电池



关闭手机,然后取下后盖。



提起 SIM 卡卡夹,使触点 区朝下,将 SIM 卡插入卡 夹中。请参见➡ 3。



如果电池已插入手机中,请提起电池将其取出。




对准电池触点, 然后推入 电池。

插入第二张 SIM 卡



向下按后盖,直至其锁定 到位。




打开 SIM2 SIM 卡保护盖。 请参见➡ 4。



要打开手机,请按住 @ 直 触点朝上,插入 SIM 卡。 到手机振动。





锁定到位。合上保护盖。



将卡推入插槽中,直到其 向内推 SIM 卡,使其松开。




要取下SIM卡,请打开SM2 将SIM卡拉出。 SIM 卡保护盖。



插入存储卡



关闭手机, 然后取下后盖。



向手机底端滑动存储卡卡 夹。



如果电池已插入手机中,请提起电池将其取出。




提起卡夹。







将卡夹滑到原始位置。



放下卡夹。



对准电池触点,然后推入电池。

为电池充电



重新装上后盖。请参见**→** 2。



将充电器插入插座中,然 后将连接线连接至充电器。



将充电器连接线连接到手机。请参见➡ 5。

锁定按键



电池已充满电?请断开充 电器与手机的连接,然后 从插座上拔下充电器。



电池已充满电? 请断开充 在不使用手机时锁定按键。



选择**功能表**,然后按功能 键。

从旧手机复制内容



要开锁,请选择**开锁**,然 后按功能键。



轻松地将联系人、日历项和其他内容复制到新手机。



在两部手机中启动蓝牙。



选择**功能表 > 设置**。



选择要复制的内容, 然后 选择完成。



选择同步和备份 > 从设备 从找到的设备列表中选择 复制。



您的旧手机。



如果出现提示,请创建一个一次性通行码 (例如123),然后选择**确认**。



按照两部手机上显示的说 明操作。



确认两部手机上的通行码 一致。

探索您的手机



要查看手机中的功能和应 用软件,请按**功能表**。



要打开应用软件或选择功 能,请按选择。



要转至一个应用软件或功 要返回上一个视图, 能,按向上、向下、向左 或向右导航键。



返回。



快捷键



使用左快捷键可以打开社交应用软件或网络浏览器,使 用右快捷键可以快速打开信息。有效的选项可能视情况 而有所不同。

首次按右快捷键时,请选择它打开的内容。以后要设置 此按键打开的内容,请选择**功能表 > 设置**,然后选择**个** 人快捷操作。

手机上的指示符号

☑ / ☑ — 您有发送到 SIM1 或 SIM2 的未读信息。

☑ — 您有发送到 SIM1 和 SIM2 的未读信息。

₫元/**₫**元一 SIM1 或 SIM2 中有尚未发送、取消发送或发送失败的信息。

△ ── SIM1 和 SIM2 中有尚未发送、取消发送或发送失败的信息。

─●一按键已锁定。

★ 一接到来电或收到信息时手机不响铃。

▼一已设置闹钟。

%/ ₹ — 手机已使用 SIM1 连接至 GPRS 或 EGPRS 网络。

區/區一来自 SIM1 的 GPRS 或 EGPRS 连接已建立。

名/名一来自 SIM1 的 GPRS 或 EGPRS 连接被保留。

★一 蓝牙已打开。

』/ **』** — SIM1 或 SIM2 接到的所有来电都将转接至其他电话号码。

四 — SIM1 和 SIM2 接到的所有来电都将转接至其他电话号码。

№ — 话务式耳机已连接到手机。

设置要使用的 SIM 卡




设置用于拨打电话、发送 信息或建立连接的 SIM 卡。



如果要每次分别决定要使 用的 SIM 卡,请选择**每次 询问**。



选择**功能表 > SIM 卡管理**。



选择 **SIM1** 或 **SIM2**,设置 要使用哪张 SIM 卡进行哪 项连接。

拨打电话或接听来电



要重命名 SIM 卡, 选择所需的 SIM 卡, 再选择**选 项 > 重命名**。



呼叫朋友。请参见→ 6。



输入名称,然后选择确认。



输入所需的电话号码,然 后按 **①**。



如果出现提示,请选择要 使用的 SIM 卡。



当您的手机响铃时,按 **△**接听。请参见**→**7。



要结束通话,请按 つ。

呼叫最近拨打过的电话号码



在主屏幕上,按 〇。



如果出现提示,请选择要 使用的 SIM 卡。



选择所需号码, 然后按



查看未接来电



在主屏幕上,选择**查看**。 请参见**→ 8**。




提示: 以后要查看未接来 电,请选择**功能表 > 通讯** 录 > 记录 > 未接来电。



要回拨电话,请选择所需的电话号码,然后按 〇。


调节音量







2



请按向上或向下导航键。

储存姓名和电话号码



将新联系人增加至您的手 机。



选择**新增**。如果出现提示, 请选择联系人的储存位置。



选择功能表 > 通讯录。



输入所需的电话号码,然 后选择**确认**。



输入姓名,然后选择**储存**。



要搜索联系人,开始在搜 索框里输入联系人的姓名。



要编辑详情,请选择姓名,选择选项 > 联系人详情。 然后选择所需的联系人。



快速拨打电话



经常呼叫某人?可以将此人的号码设为单键拨号。 请参见⇒ 9。



选择**更多 > 单键拨号**,选 择一个空白存储位置,然 后选择**设定**。



选择功能表 > 通讯录。



选择**搜索**,然后选择所需 联系人。


查看语音邮件



要拨打电话,请在主屏幕上按住所需的数字键。



当您无法接听来电时,可以将来电转接至语音信箱。



提示: 要更改单键拨号设置,请选择**选项 > 更改**。



选择功能表 > 信息。



选择**更多 > 语音邮件 > 接 听语音邮件**。



提示: 要快速呼叫您的语音信箱,请在主屏幕上按 住**1**。



设置语音信箱时,请输入 您的语音信箱号码。

键盘上的按键



1	键盘	5	空格键
2	功能键	O	Ctrl 键
3	Shift 键	7	Enter 键
4	Sym 键	8	退格键

编写文字

您可以使用全键盘快速输入信息。

设置书写语言

选择**选项 > 书写语言**,然后选择所需的语言。要更改书写语言,您也可以按功能键,然后按 Ctrl 键。

切换为数字模式

按两下功能键。要返回字母模式, 请按功能键。

在字符模式间切换

按 Shift 键。

提示: 要输入多个大写字母, 请按两下 Shift 键。

输入印在按键右上角的数字或字符

按住相应的按键。此功能并非适用于所有语言。

删除字符

按退格键⋘。

输入特殊字符或符号

按 Sym 键, 然后选择所需的符号。

当书写语言为英文时,输入带重音的字符 在按住 Svm 键的同时反复按字符键。

将光标移至下一行或文字框 按 Enter 键。

输入空格 按空格键。

复制、剪切或粘贴文字

想更快地编辑文字?您可以轻松地复制、剪切和粘贴以 重新排列文字。

复制或剪切

- 1. 按住 Shift 键,然后滚动以突出显示单词、短语或文字部分。要选择全部文字,请在按住 Ctrl 键的同时按
- 2. 按住 (trl 键, 然后按 C (复制) 或 X (剪切)。

粘贴

按住Ctrl键,然后按V。

使用联想文字输入法

为加快输入速度,在您开始输入时您的手机会猜测接下 来要输入的内容。

联想文字输入法以内置字典为基础。此功能并非适用于 所有语言。

启动或关闭联想文字输入法

选择**选项 > 更多 > 联想输入设置 > 联想输入**,然后选 择**开**或**关**。

在联想文字输入法和传统文字输入法之间切换 在按住 (trl 键的同时按空格键。

您也可以选择并按住**选项**。

输入时使用联想文字输入法

- 1. 开始输入单词。
- 您的手机会提示候选单词。要确认单词,请按空格键。
- 3. 要查看其他字词匹配项,请按向下导航键。

使用拼音输入法

确保选择的书写语言为简体中文。

- 1. 只需按相应的按键,即可输入所需的拼音字母。使用 v 输入 ü。手机就会提供合理的拼音字母组合。
- 2. 根据需要按","以输入分隔符。
- 3. 滚动至所需的汉字或词组, 然后按确认。

修改模糊拼音设置

选择**选项 > 更多 > 模糊拼音法**,标记或取消标记拼音 对,然后选择**完成**。

借助模糊拼音法,您的手机可允许某些拼音对的模糊使用,例如 c/ch、z/zh、s/sh、n/l、r/l、f/h、an/ang、in/ing 和 en/eng。

使用笔画输入法

笔画输入法将构成汉字的笔画分为五类:横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应于1至5这五个数字键。

按	键	1	2	3	4	5
1 -	画类	1	1	J	/	1

笔画的分类如下所示:

数字键	笔画分类	包含笔画	例字	说明
1	横一	- / /	十、慧 七、冰、骏 羽、输、秦	基本运笔方向: 左→右 提(~)归为横
2	竖]	十 了、小、利	基本运笔方向: 上→下 左竖钩(J)归为竖
3	撤丿	J	人、川、牛 小、常	基本运笔方向: 上→左下 注意撇与提的区别
4	点、	` \	主心、家入、边	基本运笔方向:左上→右下捺(\)归为点 注意捺及左点也包括在内
5	折一	乙 つ う か し し フ レ し フ レ し く く く く く く く く く く く く く く く く く く	亿买口除与语儿各以能独代、安习建鸟凹飞 饭云、心内 好 好	包含各种带转折的笔画 注意左竖刺除外

1. 要输入笔画,请按标准笔画顺序按相应的按键。

如果您不确定要输入的笔画或笔画归属的类别,请按 **6** 代替该笔画,然后继续输入后面的其他笔画。输入区中将显示一个问号来表示该笔画。

- 2. 根据需要按","以输入分隔符。
- **3.** 滚动至所需的汉字或词组,然后按**确认**。

将词组增加到词组字典中

您一次可以添加最多包含七个汉字的新词组。

确保选择的书写语言为简体中文。

- 1. 输入文字时,请选择选项 > 更多 > 用户词组。
- 2. 选择增加, 然后输入词组。

如果字典已满,新词组将会取代最长时间未用的词组。

发送信息



通过信息保持联系。请参 选择**新建信息**。 见➡ 10。





选择功能表 > 信息。



输入信息内容。



选项 > 插入对象。请参见 请选择要使用的 SIM 卡。 **→** 11_a




提示: 要增加附件,选择 选择**发送**。如果出现提示, 请参见➡ 12, 13。



要增加收件人,请选择**发** 送至 > 通讯录。

字典







选择**字典**,然后输入英语 单词或中文词语。



选择功能表 > 应用软件。



要查看其翻译,请选择该 英语单词或中文词语。

对主屏幕进行个性化设置



您可以更改壁纸或者重新 整理主屏幕上的内容。



选择**显示设置**,滚动至**壁 纸**,然后滚动至所需文件 夹。



选择功能表 > 设置。



选择**确认**以打开文件夹, 然后选择所需照片。

向您的主屏幕增加快 捷方式



提示: 您也可以用手机相 机拍摄照片,然后使用该 照片。



向主屏幕添加常用应用程 序的快捷方式。



滚动至所需快捷方式,然 后选择**选项 > 个性化设置 视图**。

更改铃声



内容,如某个桌面插件。



选择一栏, 然后选择一项 为每种情景模式和每张 SIM 卡设置不同的铃声。



选择完成 > 是。



选择功能表 > 设置。

2



选择**提示音设置**,然后滚动至所需的铃声。

选择**铃声 > 铃声**,然后选择所需铃声。



滚动至**打开多媒体资料**, 然后选择**选择**。



提示: 要在无声情景模式 与标准情景模式之间切换, 请按住戈。

设置闹铃



将您的手机用作闹钟。



设定闹钟时间,然后选择 **储存**。



选择**功能表 > 应用软件 > 闹钟**。



要重复响铃,请将**重复:** 设置为开,选择**重复日(周 几):**,然后选择星期几, 再选择**完成**。

增加约会



其加至日历。



需要记住某次约会? 请将 选择所需的日期, 然后选 择**查看 > 添加**。



选择**功能表 > 日历**。



选择会议,填写各个栏位, 然后选择**储存**。

农历



使用农历来搜索农历节日。



选择所需日期,然后选择 **选项 > 农历**。



选择功能表 > 日历。



要搜索农历节日,请选择 **节日**,输入阳历年份,然 后选择所需的农历节日。

收听收音机



用手机收听您喜爱的广播 选择功能表 > 音乐。 电台。



连接兼容的耳机,它用作 选择收音机。 天线。



播放歌曲



要更改音量, 请按向上或 用手机播放您喜欢的音乐。 向下导航键。





要关闭收音机,请按 。



选择功能表 > 音乐。



选择**我的音乐**。



要暂停或继续播放,请按导航键。



选择您想要播放的歌曲。



要关闭音乐播放器,请按 ⑤。

拍摄相片



您的手机配有相机 - 只需 对准并抓拍!



要放大或缩小图像,请按 向上或向下导航键。



要打开相机,请选择**功能 表 > 照片 > 相机**。



选择 🖲。 照片储存在我的照片中。

使用诺基亚快享共享您的内容



使用诺基亚快享轻松共享 您的内容。



选择所需内容 (例如要共享的照片),然后选择**选 项 > 发送**。



在两部手机中打开蓝牙。您的手机一定不能隐藏。



选择**通过诺基亚快享**。

使用蓝牙发送照片



将您的手机移近另一部手 机。



将您拍摄的照片发送到 PC。请参见➡ 14。



诺基亚快享 将搜索最近的 手机,然后将此内容发送 至该手机。



选择所需的照片,然后选 择**选项 > 发送**。



选择**经蓝牙发送**。



照片即被发送到您的 PC。



选择要连接的设备。 如果 需要,请输入通行码。

录制视频



可以用手机录制视频。



除了拍摄照片以外,您还 要开始录制,请选择 🗅。



要打开摄像机,请选择**功** 能表 > 照片 > 摄像机。



要放大或缩小图像, 向上或向下导航键。

浏览网络



要停止录制,请选择 ^⑤。 视频储存在我的视频中。



掌握最新资讯,访问您喜 爱的网站。



选择**功能表 > 互联网**。

增加书签



要访问某个网站,请在地址栏中输入所需的网址。



如果您经常访问某些网站, 可将它们加为书签。



提示: 在历史记录标签 上,您可以选择**选项 > 清 除历史记录**。



选择**功能表 > 互联网**。

设置邮件帐户



在浏览时,选择选项>添 想使用电子邮件,但没有 加至收藏夹。



计算机?您可以使用手机。



选择功能表 > 电子邮件。

发送邮件



选择所需的电子邮件服务, 然后登录。



您可以随时随地阅读和发 送电子邮件。



选择**功能表 > 电子邮件**。 如果出现提示,请选择要 使用的 SIM 卡。



选择一个电子邮件帐户。



要增加收件人,请选择**增 加**或手动输入地址。

信息:

晦, 你好吗?



在信箱中,选择**选项 > 写** 输入主题并编写信息。 **新电子邮件**。



提示: 要附加文件, 请选 提示: 要回复电子邮件, 择选项 > 附加。



请打开所需的电子邮件, 然后选择**选项 > 答复**。



选择**发送**。

生活通



生活通是提供健康、农业、教育和娱乐等相关主题信息的一组服务。

最新动态以短信的形式用您当地的语言发送到生活通收 件箱中。

要开始使用"生活通"应用程序,请将其打开,然后接受服务声明。

并非所有国家/地区都能使用生活通。

恢复原厂设置



如果您的手机无法正常工 选择功能表 > 设置。 作,可以将其恢复为默认 设置。





断开所有通话和连接。



选择恢复为出厂设置 > 仅 设置。



输入保密码,然后选择**确 认**。



您的手机将关机然后再次 开机。这可能会比平时需 要更长的时间。

使用手机更新手机软件



您可以通过无线方式更新手机软件。 此外,您还可以 将手机设置为自动检查更新。

只有在使用内部 SIM 卡卡夹中的 SIM 卡时,才能更新您的软件。

选择**功能表 > 设置**, 然后选择**手机 > 设备更新**。

- 1. 要查看是否有更新,请选择下载手机软件。
- **2.** 要下载并安装更新,请选择**下载手机软件**,然后按 手机上显示的说明进行操作。

更新可能持续若干分钟。 如果您遇到问题,请与您的 网络服务提供商联系。

自动检查更新

选择**自动软件更新检查**, 然后设置检查频率。

网络服务供应商可能通过"空中传送"服务直接将更新 发送至您的手机。 有关此项网络服务的更多信息,请 向您的网络服务提供商咨询。

将内容备份至存储卡



想要确保不会丢失任何重要文件? 您可以将手机存储 中储存的内容备份到兼容的存储卡中。

选择功能表 > 设置 > 同步和备份。

- 1. 选择创建备份。
- 2. 选择要备份的内容, 然后选择完成。

恢复备份

选择**恢复备份**。

密码功能

PIN 或 PIN2 码	其可以防止其他人擅自使用您的 SIM 卡,或者要求在使用特定功能时输入密码。
(4-8 位数字)	可以将您的手机设置为在您开机时请求 输入 PIN 码。
	如果未随卡提供或者您忘记了密码,请 向您的服务提供商咨询。
	如果您连续三次输入的密码不正确,就需要使用 PUK 码或 PUK2 码进行解锁。
PUK 或 PUK2	这两个密码用于解锁 PIN 或 PIN2 码。
码	如果未随 SIM 卡一起提供,请向您的服
(8 位数字)	务提供商咨询。
IMEI 码	此码用于识别网络中的有效手机。 您可
(15 位数字)	能还需要将此号码提交给诺基亚客户服 务网点。
	要查看您的 IMEI 码,请拨打 *# 06# 。
锁码 (保密 码)	此密码可防止他人未经您的许可使用您 的手机。

字)

(最少 5 位数 | 可以将您的手机设置为请求输入您定义 的锁码。默认锁码为12345。

> 请将密码存放在安全的地方, 注意保密, 不要与您的手机放在一起。

> 如果您忘记密码并且您的设备已被锁定, 则您的设备将需要维修。 此服务可能需 要收取额外的费用,而您手机中的所有 个人数据可能会被删除。

> 有关更多信息,请联系诺基亚客户服务 网点或您的手机经销商。

疑难解答



如果您遇到问题,请执行以下操作:

- 关闭手机,然后取下电池。约一分钟后,重新装入 电池,然后再次开机。
- 更新您的手机软件:选择功能表>设置,然后选择
 手机>设备更新。
- 恢复出厂设置:结束所有通话和连接,选择功能表> 设置,然后选择恢复为出厂设置>仅设置。

如果问题仍未解决,请访问 www.nokia.com/ support,以联系诺基亚维修服务。在将手机送去维修 之前,请备份手机中的数据,因为手机中的所有个人数 据均有可能被删除。

您也可以访问 www.nokia.com/support, 以获得以下信息:

• 疑难解答

- 有关应用软件和可下载内容的最新资讯
- 本用户手册的扩展版
- 软件更新信息
- 有关功能和技术的详情,以及设备和配件的兼容信息

产品及安全信息

安全事项

请阅读以下简明的规则。 不遵守这些规则可能会导 致危险或触犯法律。 有关 更详细信息,请阅读完整 的用户指南。

金 在禁止使用手机的 区域应关机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时(例如,在飞机上,在医院中或医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近),请关机。请遵守受限制区域中的所有规定。

请遵守当地的所有相关法 律法规。 请尽量使用双手 驾驶汽车。 驾车时首先要 考虑交通安全。

全 干扰

所有的无线设备都 可能受到干扰,从而影响 性能。

使用合格的维修服 务

只有合格的维修人员才可 以安装或修理本设备。

▲ 保护听力

为了避免对您的听力可能产生的损害,请不要长时间使用过高音量收听。如果在使用扬声器时将设备置于耳边,请多加小心。

功能相关说明

本指南中的图像可能不同 于设备屏幕上实际显示的 图像。

要关闭应用软件通知以避 免数据传送费用,请进入 功能表 > 应用软件 > 我的 应用软件 > 通知 > 选项 > 设置。

- →1 当天线正处于使用状态时,请勿接触天线区域。 接触天线会影响通信的质量,与此同时由于设备在电量级别较高的状态下工作,因此可能缩短电池的寿命。
- ⇒2 只能使用经认可适用 于此设备的兼容存储卡。 使用不兼容的存储卡不仅 可能损坏存储卡和设备,

还可能破坏卡内储存的数 据。

→ 3 ● 重要须知:本设备被设计为仅使用标准 SIM卡 (请参见图示)。使用不兼容的 SIM卡不仅可能损坏卡或设备,还可能破坏卡内储存的数据。有关带 mini-UICC 裁切线的 SIM卡的使用方法,请向您的移动运营商咨询。



如果您只有一张 SIM 卡,请将此卡插入 SIM1 卡卡夹中。部分功能和服务仅当您使用 SIM1 卡卡夹中的SIM 卡时才可使用。如果只有 SIM2 卡卡夹中有 SIM卡,您只能拨打紧急电话。

- → 4 未使用设备时这两张 SIM 卡同时可用,但当您 正在用其中一张 SIM 卡执 行相应的操作 (如拨打电 话) 时,另一张卡将不可 用。
- →5 如果电池电量已完全 耗尽,则可能需要等待几 分钟才会出现充电指示符 号,然后您才可以拨打和 接听电话。
- → 6 要输入用于国际长途 电话的"+"字符,请按 +。
- → 7 ▲ 警告: 启动航班情景模式后,您不能拨打或接听任何电话,也不能拨 接听任何电话,也不能使用其他需要接入网络的功能。要拨打电话,请启动其他情景模式。

- ➡8 仅当网络提供支持、 手机处于开机状态且在网 络服务区内时,才会记录 未接来电和已接来电。
- →9只能对储存在手机或 内部SIM1卡夹中的SIM卡 上的联系人使用单键拨号 功能。

使用服务或下载内容可能 导致传输大量数据,这可 能会产生数据流量费用。

→10 您可以发送字符数超 出单条信息限制的文字信 息。字符数超出限制的信 息将作为两条或更多的连 续信息发送。您的服务提 供商可能会相应计费。

带有重音符号或其他符号 的字符,或者使用某些语 言选项输入的字符会占用 更多空间,因而会限制可 通过单条信息发出的字符 数。

- →11 如果您在彩信中插入 的内容过大而无法通过网 络传输,本设备可能会自 动缩小此内容。
- →12 发送带附件的信息可能比发送一般的短信需要 更长时间。有关更多信息,请向您的服务提供商咨询。
- →13 只有兼容设备才能接 收和显示彩信。 在不同的 设备中,彩信可能呈现不 同的外观。

网络浏览器支持 WAP 和 HTML 内容。

■ 注意:本设备中的 XHTML 浏览器支持 Unicode 编码格式。 →14 在隐藏模式下操作设备是一种较为安全的方式,可避免恶意软件的侵扰。请勿接受来源不可靠的蓝牙连接请求。您还可以在不使用蓝牙功能时关闭此功能。

仅在内部 SIM 卡卡夹中插 有 SIM1 卡的情况下,才能 使用诺基亚套件。

诺基亚原厂配件

有关认可配件的供货情况, 请向您的经销商查询。

我们为您的设备提供了各 种各样的配件。有关详细 信息,请访问

www.nokia.com.cn/accessories。

诺基亚设备的所有配件都 在精美的销售包装中提供。 购买的配件如果没有单独 的包装一定不是诺基亚原 厂配件。

如何购买诺基亚原厂配件:

- 1 到诺基亚原厂配件的 授权经销商处购买。 有关最近的诺基亚配 件授权经销商的信息, 请向诺基亚原厂配件 分销商查询。
 - * 当您购买配件时,一 定要求经销商开具单 独的发票,列出价格 和型号,这将有助于 保护您自己的权益。
- 2 访问诺基亚在线商店, 网址为 www.shop.nokia. com.cn。

有关配件使用的一些注意 事项

- 请将所有配件放置在 儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源 时,应握住并拔出插 头而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员 才可以安装复杂的车 载配件。

为什么使用原厂配件? 作为设备的关键组件,电 池和充电器在确保设挥完。 常、安全工作方面发挥客户 键作用。我们的长期写, 调查和售后服务显示,在 很多情况下,使用未经认可 可的配件(特别是未经认可 的电池和充电器) 会导致设备出现故障。

使用未经认可的电池和充 电器可能产生的危险

- 使用寿命缩短,充电和放电时间明显短于原厂电池的充电和放电时间。
- 导致设备的使用寿命明显缩短,不稳定的电源使设备电路不能正常工作,这会产生持续的损害。
- 设备的性能和可靠性 变差,通话质量受到 影响,经常出现断线。
- 可能出现燃烧或爆炸, 危害用户的安全。

使用诺基亚原厂配件的好 处

• 充分的安全保障。

- 只有原厂配件才能享 受高品质的售后维护 和服务。
- 对于由于使用非诺基 亚原厂配件而引起的 设备故障,诺基亚不 承担保修责任。

错误:设备电池是将一组 相连电解槽组合在单个封 装中的简单产品。

正确: 许多高科技的设计和高品质的原材料是制造电池所必需的,这样才能电供稳定且持久的性能。通过不严谨的生产方在。制造的电池与原厂电池面流行在,设计和原材料方面存在很大差别,因此在性能和安全方面有着天壤之别。

错误: 所有具有诺基亚商标的配件都是原厂配件。

正确: 诺基亚原厂配件随精美的销售包装提供(符合不同国家/地区的包装规定)。建议用户注意防范市场上的假冒诺基亚配件。特别是一些经销商可能会从提供的设备中取下原厂电池,这种行为违反了我们的分销政策并侵犯了消费者的权益。

错误:虽然质量较差,但假冒电池价格便宜得多,因此即使需要经常更换,也是比较值的。

正确:未经认可的电池和充电器不仅使用寿命短短性能差,而且还将明显损害设备的性能并缩短设备的使用寿命。使用未经认可的配件还将剥夺您受全面售后维护和维修的权

利。最重要的是,未经认可的电池和充电器会对用户构成安全威胁,在这这用方面造成的损失将远远。出价格上节省的部分。以上,使用劣质的原材料实上,使用劣质的原材积。某些假和不合格的设计,某些假冒电池的成本还不到原厂产品的 1/10。

电池

类型: BL-5C

通话时间:

上限约为11小时。

待机时间:

上限约为608小时。

重要须知: 电池通话时间和待机时间均为估计值,仅在最佳的网络状况下才有可能实现。实际的电池通话时间和待机时间取决

提示和建议

为帮助您充分利用您的手机和服务,您将收到来自诺基亚的免费定制短信息。 信息的内容包括提示和技巧以及相关支持。

要停止接收此类信息,请 选择**功能表 > 设置 > 诺基 亚会员 > 提示和建议**。 为了提供上述服务,请在 您首次使用手机时将将的 手机号码、手机的序列号 以及某些手机订阅的识别 码发送给诺基亚。 此外, 更新软件过程中可能会给 事分或全部信息发送给诺 基亚。 此信息可根据隐 政策中指定的说明使用, 请访问

www.nokia.com 了解隐 私政策详情。

网络服务和费用

您的设备适用于 GSM 900、 1800 MHz 网络。您需要向 服务提供商申请开通必要 的服务。

使用某些功能以及下载内 容需要建立网络连接,可 能会产生数据使用费。您 也可能需要订阅某些功能。

小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池、充电器和配件。 下列建议将帮助您确保设备可以正常使用。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质,会腐蚀电路。如果设备被打湿,请取出电池,以便将设备晾干。
- 请勿在有灰尘或肮脏 的地方使用或存放设 备。
- 请勿在高温环境中存 放设备。高温可能会 损坏设备或电池。
- 请勿将设备存放在过 冷的地方。当设备温 度升高至常温时,其

- 内部会形成潮气,这会导致设备损坏。
- 请按本用户手册中的 说明打开设备,切勿 以其他方法打开。
- 未经认可的改装会损 坏设备并违反无线电 设备的有关规定。
- 请勿扔掷、敲打或振 动设备。 粗暴地对待 设备可能会损坏设备。
- 必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料可能会导致运行不正常。
- 为达到最佳性能,请 不定期地关闭设备并 取出电池。

- 请使您的设备远离磁 铁或磁场。
- 为确保重要数据的安全,请至少将其存储在两个单独的地点(如您的设备、存储卡或计算机)或记录重要的信息。

回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到 专门的回收点。 这样可以 帮助防止不受控制的废弃 物处理并帮助推动材料回 收。 请访问

www.nokia.com.cn/werecycle,了解如何回收诺基亚产品。

关于数字版权管理

使用本设备时,请遵守各项法律法规,尊重当地习俗、他人隐私及合法权利(包括版权)。您可能无法复制、修改或传送受版权保护的照片、音乐及其他内容。

受数字版权管理保护的内 容带有相关的许可证,许 可证定义了您对内容的使 用权。

使用此设备可以访问受 OMA DRM 2.0 和 2.1 保护 的内容。如果特定的数字 版权管理软件未能保护内 容,则内容所有者可能要 求撤销此类数字版权管理 软件访问新的、受数字版 权管理保护的内容的权 利。撤销也可能禁止更新 设备内已有的、受数字版 权管理保护的此类内容。 撤销此类数字版权管理软 件不会影响使用受其他类 型数字版权管理保护的内 容, 也不会影响使用不受 数字版权管理保护的内容。

如果设备带有受 OMA 数字 版权管理保护的内容,请 使用诺基亚套件备份许可 证和内容。 其他传送方式 可能无法传送许可证,而 在对设备存储器进行格式 化后,需要将许可证和内 容一起恢复才能继续使用 受 OMA 数字版权管理保护 的内容。当设备内的文件 遭到损坏时, 您也可能需 要恢复许可证。

部件名称		有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)						
(Parts)	铅 (Pb)	汞 (Hg)	領 (Cd)	六价格 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)		
主机 (Phone)	×	0	0	0	0	0		
电池 (Battery)	×	0	0	0	0	0		
附件 (Accessories)	×	0	0	0	0	0		

电池和充电器 电池和充电器信息

请仅在本设备中使用原装 BL-5C 充电电池。 诺基亚 可能会为本设备制造其他 型号的电池。

使用以下充电器对设备充 电: AC-8C 充电器。 兼容 充电器连接线为 CA-187C。

电池可以充电、放电几百 次,但最终会失效。当设 备的待机时间和通话时间

明显比正常时间短时,请 更换电池。

● 重要须知: 通话时间和 待机时间仅为估算值。实 际的使用时长由很多因素 决定,例如,网络状况、 设备设置、使用的功能、 电池状况以及环境温度。

电池安全信息

取出电池前,请务必关闭 设备并断开与充电器的连 接。 要拔出充电器或配 件,应握住并拔出插头, 而不是拉扯电源线。

不使用充电器时,请将其 拔出。请勿将完全充电的 电池连接在充电器上,因 为过度充电会缩短电池的 寿命。如果已完全充电的 电池搁置不用,电池本身 在一段时间后会放电。 始终将电池温度保持在 15°C和25°C(59°F和 77°F)之间。温度过高或 过低会减小电池的容量并 缩短电池的寿命。设备电 池过冷或过热可能会造成 设备暂时无法工作。

当一些金属物体接触到电 池上的小金属条时,会发 生意外短路。这可能会损 坏电池或其他物体。

请勿将电池掷入火中,以 免电池爆炸。 请遵守当地 法规。 请在可能的情况下 回收电池。 不可将电池作 为生活垃圾处理。

请勿拆卸、切割、挤压、 弯曲、刺破或以任何其他 方式损坏电池。 如果发生 电池泄漏,请勿使皮肤或 眼睛接触到液体。 如果接 触到泄漏的液体,请立即 用清水冲洗接触泄露液体 的身体部位,或者寻求医 疗救护。请勿改装电池, 亦不可尝试在电池中插入 异物,或使其浸没或暴露 于水或其他液体中。 受损 电池可能会爆炸。

不要将电池和充电器挪作 它用。使用不当或使用不当或使用不当或使用不当或的电池或充电器可能存在引发火的的。 爆炸或可能违反的的人可或保修条款。可或保修条款。 相信电继续使用,如破池里,如破沙相信在继续使用。 证据的电池或充电器。 是维修中心或充电器。 是维修中心或充电器。

重要的安全信息 拨打紧急电话

- 确保设备已开机。
- 2 检查信号是否足够 强。您可能还需要执 行以下操作:
 - 将 SIM 卡插入设备中。
 - 关闭设备中的通话 限制功能,如呼叫 限制、固定拨号或 封闭用户组。
 - 确保未启动航班情 景模式。
- **3** 反复按结束键,直到显示主屏幕。
- 4 输入您所在国家或地 区内的官方紧急电话 号码。 紧急电话号码 可能会因国家或地区 而有所不同。

- 5 按通话键。
- 6 请尽量准确地提供必要的信息。未经许可,请不要挂断电话。
- 重要须知: 如果您的设备支持互联网通话,卑别证明通话,蜂互联网通话和车驶备可能会与耳时通过蜂窝网络和行道过蜂窝网络和行话服务提供商进话服务提供商进任任证。不能保证在任此,不应仅仅依赖任何,如医疗和护。

儿童

本设备及其配件不是玩具, 并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

医疗设备

无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作,可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。 若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量,请向医生或医疗设备厂商咨询。

植入的医疗设备

为了避免可能的干扰,植入的医疗设备的生产,在 议无线设备与医疗设备的生产。 议无线设备与医疗设备(如脏起搏器、植入耳蜗等)间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)。 装有此建设备的人士应遵循以下建设:

始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在15.3厘米(约6英寸)以上。

- 携带无线设备时,不 应将其放在胸部的口 袋内。
- 请勿将无线设备置于 与医疗设备位于身体 同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑 有干扰发生,请关闭 无线设备。
- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存 有任何疑问,请向您的健 康护理师咨询。

听力

▲ 警告: 使用耳机可能会 削弱您听到外界声音的能 力。 因此,请不要在可能 威胁到您的安全的情况下 使用耳机。

有些无线设备会干扰某些 助听器。

镍

该设备的表面不含镍。

保护设备免遭有害内容入

本设备可能遭到病毒及其 他有害内容的侵袭。 请采 取下列防范措施:

- 打开信息时请务必小 心。信息可能包含恶 意软件或其他可能对 您的设备或计算机造 成危害的因素。
- 接受连接请求、浏览 互联网或下载内容时 请务必小心。请勿接 受来源不可靠的蓝牙 连接请求。

- 请仅安装和使用来源 可靠并且能够提供必 要的安全保护的服务 和软件。
- 请在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。一次只能使用一个防病毒应用程序。使用更多防病毒应用程序可能会影响设备和/或计算机的性能和操作。
- 如果访问预安装的第 三方互联网网站的书 签和链接,请采取相 应的预防措施。诺基 亚不对这些网站进行 认可或承担任何责任。

连接安全

诺基亚深知安全和可靠对 您的手机来说至关重要。

诺基亚提醒您:通过不明来源的任何形式(如蓝牙、彩信或者数据线)收到的信息可能对您的个人电脑或手机有害,为了您的手机安全诺基亚建议您:

- 如有蓝牙功能,平时 应关闭蓝牙功能;
- 接收不明来源的文件, 如蓝牙文件或彩信, 要特别谨慎;
- 对于来源不明的手机 程序不要安装;
- 总是从可信或熟悉的 来源 (例如诺基亚应用 商店) 下载和安装铃声 或游戏等应用程序或

内容,这些来源可提 供对病毒和其他有害 软件的有效防护。

以上仅为提示信息,所涉 及功能、配置可依手机型 号有所不同。

操作环境

发送数据文件或消息需要 稳定的网络连接,如果没 有此类连接,则会延迟发 送。 在数据文件或信息发 送结束前,请遵守上述有 关间隔距离的说明。

汽车

无线电信号可能会影响车 内未正确安装或未充分屏 蔽的电子系统。 有关更多 信息,请向汽车或其设备 的制造商咨询。

有可能引起爆炸的地方 在有可能引起爆炸的环境 中 (例如汽油泵附近),请 关闭设备。 火花可能会引 起爆炸或火灾,从而导致 伤亡。 请遵守在燃料存放 区域、化工厂或进行爆炸 作业的地方的限制性规 定。有潜在爆炸危险的环 境可能并没有清晰的标 示。 此类区域通常包括: 建议关闭发动机的位置、 船甲板下面、化学制品运 输或存储设施, 以及空气 中含有化学物质或微粒的 地区。 请向以液化石油气 (丙烷或丁烷) 为动力的汽 车制造商咨询以确定本设 备能否在汽车附近安全地

使用。

证书信息(SAR) 此型号移动设备符合有关 无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。 它的移动设备是无线电设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。 这些规范电法由独立的科学组织 ICNIRP制定的,包含了各个年龄最大以确保各个年全和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特 /千克 (W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置,同时设备功率操作位置,的发射功暴高级别。

鉴于本设备被设计为仅使 用连接网络所需的功率级 别,所以设备在操作中的 实际比吸收率可能低于最 大值。 实际比吸收率会随 许多因素而变化,例如您 与网络基站之间的距离。

根据 ICNIRP 规范,本设备 在耳边使用时的最高比吸 收率值为 0.70 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。 比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。

www.nokia.com 的产品 信息部分可能提供了有关 比吸收率的更多信息。

本产品电磁射频场辐射的 比吸收率 (SAR) 最大值为: 0.70 W/kg,该值符合国家 标准 GB 21288-2007 的要求。

诺基亚服务条款 使用条款

1. 接受

本服务条款构成阁下与诺 基亚联新互联网服务有限 公司(包括诺基亚联新互 联网服务有限公司的关联 方和供应商,以下合称为 "诺基亚")之间的协议, 明确规定了阁下与诺基亚 针对相关服务的权利和义 务。

2. 资格

3. 注册和注销

在使用本服务时,阁下可 能需要注册和创建一个带 有用户名和密码的诺基亚 帐户。 阁下可能需要提供 阁下同意在注册使用相关服务时提供真实完整的提供真实完整的提供真实完相的信息。阁下应谨慎保护用人名称,并且及时更新相关的情况时,及时通知的情况时,及时通知发生,以为情况下的父母或法定,以是阁下的父母或法足服,以为人人本人对使用相关服务负责。

除了隐私保密政策中规定的情况外,诺基亚不对阁下提交给相关服务的信息或内容被删除或丢失的情况负责。 在阁下或诺基亚将信息或内容从相关服务中删除后,可能会在其它地方留有痕迹或复本。

4. 许可

容所适用的任何限制的约束。 所获取的针对第三方内容的任何许可是阁下与第三方内容提供人之间具有约束力的协议。 阁下对内容仅拥有所明确授权的权利。

作为服务的一部分, 诺基 亚可能向阁下提供由诺基 亚或其许可方开发的特定 软件("软件")。 对此等软件的使用可能必 须遵守阁下在使用软件之 前接受的独立条款和条 件。如果不存在适用于该 等软件的独立条款和条件. 则适用下列条款: 诺基亚 授予阁下一项有限的、非 独占的、不可转让的权利, 允许阁下将此等软件安装 到阁下的计算机和/或移动 设备上并使用。除了为制 软件可能要遵守美国出口管理条例 (U.S. Export Administration Regulations, EAR) 中规定的出口控制,还应遵明的进口和出口控制。阁下同意严格遵守所有适用的进、出口法规,并且承认阁下有责任获取出口、

再出口、转让或进口软件 的许可证。

阁下可能向相关服务提交 信息或内容("资 料")。诺基亚不对阁下 的资料主张所有权。 阁下 向相关服务提交资料的行 为并没有将资料的所有权 转移给诺基亚。 诺基亚仅 仅传输资料,对资料没有 编辑控制权。 通过对相关 服务提交资料,阁下授予 诺基亚一项在全世界范围 内的非独占的、可再许可 的、可转让的、已全额付 款的、免使用费的、永久 的且不可撤销的许可,许 可诺基亚使用、拷贝、公 开表演、展示、传播和修 改资料从而将资料并入其 他作品当中, 以及进行再

许可, 但是, 此等许可仅

限于诺基亚在提供相关服务所需的限度内,且阁下可在相关服务的隐私设置 和其它设置中对许可进行进一步调整。

阁下应独立负责将阁下保存在相关服务中的数据进行拷贝,包括阁下上传的内容。如果相关服务停止服务或取消,诺基亚将永久删除阁下的数据。在相关服务停止服务或取消后,诺基亚将不承担责任向阁下返还阁下的数据。

5. 使用相关服务

阁下同意:

遵守适用法律、本服 务条款和良好礼仪;

- 仅为阁下个人、非商 业目的使用相关服 务;
- 不提交非法的、攻击性的、不准确、误导性的、辱骂性的、色情的、骚扰性的、诽谤性的或者其他不适当的资料;
- 获得阁下提交任何资料依法必要的同意、 允许或许可;
- 尊重他人的隐私;
- 不传播或者张贴垃圾邮件、不合理巨大的文件、连锁邮件、传销方案、病毒;或
- 不使用可能损害相关 服务或者相关服务用 户利益或财产的任何

其它技术,且亦不发 起该等其它活动。

- 不使用任何自动系统 和手段以接入、获取、 拷贝或监控相关服务 的任何部分。
- 同意为自己张贴的资 料承担后果。

诺基亚可以但是没有义 务:

- 监测或适度修改任何 内容或资料;
- 从相关服务中删除任 何资料;及
- 在任何时候自行酌定 限制对相关服务任何 部分的接入。

6. 内容

在下载或接入任何内容之前,请核查阁下希望接入 的内容是否受年龄限制 被标记为"攻击性"或 "露骨色情"。阁时下 因接 入该等内容而导致或违 的任何权利主张或攻击, 诺基亚概不负责。

阁下同意:

- 仅为阁下个人、非商 业目的使用内容;
- 按照该特定部分的内容所适用的有关法律、附加条款、指引以及政策中或产品页面中载明的限制使用内容:
- 自己不且亦不会授权 任何他人制作内容的 拷贝,或给予、出售、 转售、借贷、租赁、

信息的任何其它技 术;

- 不得试图(或支持他 人)使用任何自动化 系统或手段(我们提 供的除外)来选择或 下载内容:
- 不得将阁下的密码给 予他人或容许他人接 入内容。适用于有关 媒介的拷贝限制也适 用于在使用本有关服 务过程中而接入的内 容。

内容属于诺基亚和/或其相应的许可方("权利所有人")拥有和/或控制,且受知识产权法律的保护。第三方内容提供者将独自为其提供的内容,为未免责的保证范围和阁下可能

涉及的内容或阁下对内容 的使用承担责任。 然而、 诺基亚可作为第三方内容 授权条款下的第三方受益 人对阁下行使该授权条 款。 第三方内容提供者是 本服务条款项下的第三方 受益人, 有权强制执行与 他们拥有权利的内容直接 相关的条款。 诺基亚可以 作为第三方内容提供商的 代理提供内容给阁下。 诺 基亚可以作为第三方内容 提供者的代理人提供内容 给阁下。

7. 著作权侵权主张

阁下可以通过以下方式将 任何相关服务的著作权侵 权情况通知诺基亚: (a) 通 过电子邮件,在邮件的标 题栏写上"Copyright Notification",发送至copyright.notices@nokia.com,(b) 以文件方式,在文件上标明"Copyright Notification"并邮寄给诺基亚(Nokia, Attn:Copyright Agent,102Corporate Park Drive,White Plains, NY 10604,USA),或者(c)通过在线表格(如有)。阁下的通知必须包括以下内容:

- 1. 指明阁下主张被侵权的 原著作权作品;
- 2. 指明阁下主张侵犯著作 权作品的相关服务的内容。 请提供充分详细的内容, 以便诺基亚在相关服务上 查明被称涉嫌侵权的内 容:

- 3. 提供阁下的联系信息, 包括阁下的全名、通讯地 址、电话号码以及邮件地 址(如有);
- 4. 提供一份声明,表明阁 下善意地认为以被投诉的 方式对内容进行的使用, 没有获得著作权人、其代 理人或者法律的授权;
- 5. 提供以下声明: "在作 伪证受处罚的前提下,本 人宣誓,本通知和投诉函 内的信息是准确的,并且 本人系著作权人,或者被 授权代表其独占权利被侵 犯的著作权人行事。"; 以及
- 6. 提供阁下的签名,如适 用。
- 8. 通知

9. 费用

阁下对相关服务的使用可 能或者今后可能需要缴纳 费用。

诺基亚就相关服务收取的 任何费用将另行公布。

对相关服务的使用可能需 要通过阁下的服务供应商 的网络传输数据。 相关服 务中列出的价格不包括阁下的网络服务供应商可能 收取数据传输费、文本费、 诵话费或其他收费。

诺基亚不负责支付阁下的 服务提供商的任何收费。

10. 购买和付款条件

阁下必须达到适用法律规 定的具备法定行为能力的 年龄,方可在有关服务内 下达订单。因此,如果阁 下尚未达到具备法定可为 能力的年龄,阁下仅可在 取得阁下的父母/法定监护 人事先同意后方可下达订 单。

阁下同意,阁下下达的所 有订单对阁下具有法定效 力和约束力。 所有订单均 须以诺基亚接受为前提。

阁下可以使用信用卡、借 记卡、网络服务提供商支 付或其它可用的付款方法 付款。

阁下的信用卡或借记卡在 提供相关服务的国家内必 须有帐单寄送地址,阁下 才能够进行购买。 诺基亚 将在阁下进行购买后的一段合理期间内向阁下的信用卡收款或从阁下的银行账户划款。 所有的信用卡付款均必须经过发卡行的有效验证和授权。

阁下同意支付订单的付费, 确保在交易之时针对选用 的付款方法所使用的支付 工具是有效的,阁下是该 工具的合法持有人,并且 是在信用额度内使用该工 具的。

所提供的内容是授权给阁下的。 阁下同意仅在这些条款以及在订单流程中展示给阁下的任何附加条款所允许的范围内使用该内容。

相关服务可以提供订阅。 阁下授权相关服务在订阅。 期间向您定期收取服务 费。该服务还可以提供的 会试用期。如果阁下为期 单涉及试用期(也称用的先 试用后购买),在试阅明 届满时您将被收取订阅或 属非阁下根据订阅或试用 条款取消该服务。

11. 取消订单和退款

阁下同意,在下达订单之时,内容的电子交付程序 同时启动。 订单一旦被处理,将无法取消。 内容的 性质即是无法退货。

如果在阁下购买任何内容 之后,阁下发现以下情形 并在 48 小时内通知诺基 亚: (a) 阁下购买的内容有 缺陷; (b) 诺基亚交付给阁 下的内容与阁下通过相关 服务订购之内容的说明不 相符;或(c)技术问题延迟 或阻碍向阁下交付内容或 由于该等技术问题导致发 生错误重复购买, 阁下就 此等内容所享有的唯一的、 排他的救济是根据诺基亚 的单方决定,替换该内容 或退还就该内容支付的购 买价款。 就任何其他情 况,均不予退款。如果阁 下遇到上述任何问题,请 联系诺基亚客户服务部。

特此提请注意,如果阁下 无法提供交易代码,诺基 亚可能无法处理阁下的客 户支持请求。交易代码是 在阁下从相关服务中进行 购买之后诺基亚提供给阁 下的。 仅在购买内容的总价款超过有关的本地法律中所规定之限额的情况下,诺基亚才会处理该内容的退款。

12. 对诺基亚的反馈

一经通过相关服务或其它 手段向诺基亚提交任何创 意、反馈和/或建议("反 馈"),阁下即确认并同 意: (1) 诺基亚可能拥有 与反馈类似的开发创意; (2) 阁下的反馈并不包含阁 下的或任何第三方的保密 或专有信息: (3) 诺基亚对 于反馈没有任何保密义 务: (4) 诺基亚可以为任何 目的自由使用、利用以及 进一步开发和修改该等反 馈;及(5)阁下无权获得 诺基亚的任何补偿。

13. 社会活动和位置信息 的共享

阁下可以使用相关服务中 的功能来共享阁下的位置、 状况、内容、资料或个人 信息、或其他用户、网站 和服务联系。 一经使用此 等功能, 阁下即同意, 诺 基亚可以使用该等信息并 将该等信息提供给阁下选 择与之联系或共享该等信 息的其他服务和人士。 该 等服务的用户和该等人士. 例如阁下的联系人, 可以 看到阁下的位置、状况和/ 或个人信息。一经使用此 等功能, 阁下即同意不得 与下列任何服务或网站共 享内容、资料或信息且亦 不得链接到该等服务或网 站: (a) 包含有非法或不 当内容或其它材料的服务

或网站;或(b)未经授权利用知识产权或鼓励用户进行盗版的服务或网站。任何该等联系不涉及诺基亚,而仅仅发生在阁下与其他用户之间。

14. 可获得性和技术要求

为了接入相关服务,阁下 可能需要下载诺基亚或他 方开发的特定软件。

诺基亚可以自行酌定变更、 改进、纠正或停止相关服 务或其任何部分。 在维护 修期间和其他一些时候, 相关服务可能无法使用。 为了确保阁下拥有最新的 诺基亚设备软件和应用. 阁下的设备将会检查诺基 亚提供的软件更新的可用 性。如有任何可用的软件 更新,将会提示阁下批准 安装该等软件更新。 阁下 可以通过设备中的设置, 禁用更新自动检查功能。 阁下也可以通过可用的软 件更新渠道安装软件。 诺 基亚也可能提供诺基亚认 为重要或关键的软件更新。 在该等情况下, 阁下可能

无法继续使用旧版软件, 而且如果不安装更新,可 能会被禁止使用旧版软件 或相关服务。

诺基亚可能会以任何理由 禁用在阁下服务账户中 任何内容或软件,删得用 何内容或软件和/或停用 可设备上的任何应用 的正用程序提供者,陷 的应用程序使用的无线 问该服务使用的被影下 的运营商,或任何被影方 可能受到影响的第三方。

一个特定的服务可能是一个预发布的版本,例如一个测试版,它可能无法像最终版本一样正常运行。 诺基亚可能会大幅改变任何版本的服务或软件,或决定不发布最终版本。

15. 与第三方网站和内容 的链接

阁下同意,诺基亚对于第 三方内容、网站或服务没 有控制权,从而对该等网 站或服务提供的任何服务 或者创建或者发布的信息 不承担责任。提供第三方 网站的链接并不默示诺基 亚认可该网站或者其产品 或服务。 此外,阁下以及其他用户 可能在相关服务内创建内 容和内容的链接,但该等 内容并未提交给相关服 务。 诺基亚不对任何该等 内容或链接承担任何责任。

16. 广告

相关服务可能包括广告。 广告的对象可能是相关服 务中存储的内容或信息、 通过相关服务进行的查询 或其它信息。

17. 个人信息

隐私保密政策以及向阁下 提供的任何补充隐私保密 信息适用于对阁下个人信 息的使用。

18. 责任限制

相关服务是在其"现有" 以及"如有"的基础之上 除了对诺基亚自身的重大疏忽或者故意不当行为追成的死亡或人身伤害承担责任外,诺基亚不负用表因阁下使用或不能使用相关。服务造成的任何直接损害。在任何情况下,诺基亚概不负责任何因阁下使用或

者不能使用相关服务导致 的间接、附带、惩罚性或 后果性的损害。

19. 赔偿

阁下同意就以下原因导致 或引起的所有第三方索赔 和全部责任、被确定的损 害赔偿金额、损失、费用 或者损害赔偿,为诺基亚 抗辩并赔偿诺基亚: (i) 阁 下对本服务条款的违反, (ii) 阁下侵犯或违反第三方 的任何知识产权、其他权 利或隐私,以及 (iii) 第三 方滥用相关服务,而该等 滥用行为系因阁下未能对 滥用行为采取合理措施保 护阁下的用户名和密码造 成的。

20. 其他规定

20.1 法律选择

本服务条款适用中国法律, 无论其冲突法条款如何规 定。

20.2 有效性

本服务条款既不得排除也 不得限制阁下居住国赋予 的且不得通过法律放弃的 任何强制性权利。 本服务 条款的任何规定被认定无 效的情况并不影响其他条 款的效力,且无效条款应 被最接近本服务条款效果 和宗旨的有效条款代替。 如果一个或多个条款与阁 下使用相关服务无关,将 不影响相关条款作为一个 整体或其他条款的有效性 和可执行性。 如果诺基亚 服务条款与隐私保密政策 有任何冲突, 以诺基亚服 务条款为准。 本服务条款 中拟在阁下的注册注销后 依然有效的规定应在该等 注销后继续有效。

20.3 服务条款的修改

诺基亚可以在任何时候无需事前通知的情况下修改本服务条款。 如果本服务条款被进行实质性的不利的修改,诺基亚将对于该修改发出通知。

阁下有责任定期阅读本服 务条款,并且阁下持续性 使用相关服务应构成阁下 对于本服务条款任何修改 和修订的同意。

21. 知识产权

相关服务、内容及其相关 软件受国际著作权法律保 护, 并且在法律许可最大 限度下诺基亚主张对相关 服务、内容及其相关软件 的著作权。在遵守本服务 条款的前提下,诺基亚保 留对相关服务、内相关取件以及通过相关 相关软件以及通过相关服 务提供给阁下或者被阁下 使用的所有诺基亚产部 软件和其他财产的全部权 利、权属和利益。

22. 转让

诺基亚可将其在本服务条 款项下的权利和义务转让 给任何诺基亚母公司或与诺基亚受共同或与诺基亚受共同或与诺基亚受共同或 制的公司。 另外,诺基实 可或按照法律要求或因 它理由将其在本服务转让 管理的权利和义务转让给 第三方。

我们重视阁下的隐私

诺基亚承诺,将保护阁下 的隐私,并遵守适用的信 息保护和隐私保密法律。 本隐私保密政策(本"政 策").向阁下解释我们 如何处理个人信息。 在本 政策中, "个人信息"是 指与任何已经明确或可以 明确身份的个人(即:自 然人)有关的信息。 基亚"是指诺基亚公司 (包括其关联方; 亦称为 "我们")。本政策适用 于对阁下个人信息的处理, 但前提是信息由诺基亚控 制或我们当时指出应适用 本政策。

我们可能会通过服务说明 以及其他通知来规定补充 的隐私保密条件。若此等 条件与本政策存在冲突, 以此等条件为准。

阁下使用本网站和/或向诺 基亚提供阁下的个人信息, 表明阁下同意以本政策中 解释的方式处理阁下的个 人信息。若阁下不同意本 政策,请不要使用本网站

或向诺基亚提供阁下的个 人信息。

我们收集哪些信息?

我们通常在阁下购买、使 用或注册我们的产品和服 务时、参加我们的广告活 动或以其他方式与我们互 动时,收集阁下的信息。 下面是我们所收集信息类 别的示例。

阁下向我们提供的信息 息 我们可能会要求的 下向我们提供阁下的我们提供阁下。 在名、电邮地址、名 道地址以及用户户意 密码及反馈、与阁、 偏好及反馈、与阁、 的设备有关的信息、

阁下的年龄、性别、 邮编及语言偏好等信 息。请注意,从阁下 收集的某些原本不可 识别身份的信息, 当 阁下向我们提供了阁 下的个人信息之后, 可能会成为可识别个 人身份的信息。我们 还可能会根据适用法 律. 从出租名单的公 司或其他可公开获取 的信息来源获取某些 个人信息。我们的某 些服务可能会容许阁 下提交有关他人的信 息,例如:如果阁下 订购了一个产品,并 希望我们将该产品直 接递送给他人收取。

阁下与我们之间的交 易 在阁下购买和使用 我们的产品和服务时 以及阁下与我们进行 其他互动时, 我们会 收集有关信息。此类 信息可能包括: 阁下 所作查询或所提请求 的详情、我们所提供 的产品和服务、交货 详情、银行帐号、信 用卡详情、账单地址、 信用核查以及该等其 他财务信息、阁下与 诺基亚之间协议的详 情、联系及交流的记 录、有关阁下向我们 提供之内容的信息和 详情以及此类其他交 易信息。我们可能会 依照适用法律, 录下 阁下与我们的客户维 护人员或其他联络人 之间的沟通交流内容。 位置信息 诺基亚的基 于位置的服务和功能 可能会使用卫星、 WLAN 或其他以网络为 基础的位置信息,例 如: 阁下的 IP 地址。 设备的辅助定位方法, 例如: 辅助全球定位 系统, 可以向阁下提 供更快更准确的位置 信息。使用辅助定位 方法可能会涉及将阁 下的位置信息、无线 网络识别码以及阁下 设备的唯一识别码或 网络服务提供商识别 码与位置服务器进行 交换。 诺基亚以匿名 方式处理这些信息。 根据阁下的定位设置 以及阁下使用其它服 务提供商的定位服务

的情况, 阁下的设备 可能会连接到该等其 它服务提供商的服务 器上,而这些服务器 既不受诺基亚控制, 也不由诺基亚经营。 我们建议阁下核查此 等服务提供商的隐私 保密政策,了解他们 如何处理阁下的位置 信息。 阁下可以从设 备设置上修改阁下设 备的定位设置,例 如: 变更或禁用定位 方法或定位服务器, 或修改阁下位置信息 的准确性。

诺基亚提供若干基于 位置的服务和功能, 而这些服务和功能可 能需要使用阁下的位 置信息。 例如:当阁 下进行基于位置的搜 索、使用位置优化天 气功能或索取地图信 息时, 阁下的位置信 息可能被发回诺基亚, 以便诺基亚向阁下提 供正确的内容。 此等 情况可能还包括基于 位置的广告。有些基 于位置的服务可能允 许阁下将阁下的个人 信息与所在地点联系 起来。若想更多地了 解可用的基于位置的 服务项目和功能,请 参照诺基亚产品和服 务的使用说明和其他 辅助材料。

我们为何目的处理个人信息?

诺基亚可能为了下列目的 而处理阁下的信息。请注 意,下列多个目的可同时 适用。

- 开发产品和服务 我们可能将阁下的信息用于我们的产品和服务开发。但是,一般情

与阁下进行交流 我们 可能使用阁下的个人 信息与阁阁下进行交流, 例如,向阁阁和/或服务 的重要提示以及其他 通知,并为了客户服 务的有关目的与阁下 联络。 营销及营销推荐 我们也可 能将阁下的个人信息用于 进行产品的个性化设计, 并向阁下提供更为贴身的 服务,例如:在我们的服 务中进行推荐、展示专为 阁下打造的内容和广告。 展示的内容可能包括诺基 亚的内容和第三方的内容。 我们可能将阁下的个人信 息用于直接营销或调研目 的, 例如: 进行市场调研, 并且我们可能会依照适用 法律,与阁下联系向阁下 发布我们可能提供的新产 品、新服务或促销活动。

阁下诺基亚设备的首次使 用

根据阁下设备的具体情况, 在阁下首次使用自己的设 备时,可能会为阁下创建 一个诺基亚帐户,或者阁 下可能需要使用原来的诺 基亚帐户登录。在激活该 帐户的过程中, 阁下的用 户名、电邮地址、移动电 话号码、移动设备唯一识 别码以及移动用户识别信 息将被发送给诺基亚,而 我们可以将此等信息与阁 下的诺基亚帐户联系起来。 此等组合信息可被用来激 活阁下的保修服务和特定 的软件许可,并向阁下发 送个性化短信,例如:电 子邮件、文本信息和其他 短信。这些短信可能包括 有关诺基亚产品和服务的 信息,例如:小窍门和商 业要约。但是, 阁下可以 随时退订这些短信,例 如:按照阁下在将设备投 入使用后收到的短信中提

供的方法、设备或短信中的指示、通过可用的个法。 信息管理工具或联系语型 证客户服务。所收集到的信息也可以用来展示个性 化内容,并改进诺基亚可 能适用于阁下更新设备 件的情况。

我们是否与他人共享个人 信息?

除了下文所载明的情形外, 我们不向第三方出售、出 租、租赁或以其他方式披 露阁下的个人信息:

 阁下的同意以及社会 共享服务 如果取得阁 下的同意,我们才会 与他人共享阁下的个 人信息。某些服务可 能允许阁下与该项服 务的其他用户或其他 服务或其用户共享阁 下的个人信息。因此, 请在披露可能会被他 人接入的任何个人信 息或其他信息之前加 以认真考虑。

诺基亚公司及被授权 第三方 为了本政策所 述之目的,我们可能 会与那些为诺基亚处 理个人信息的其他诺 基亚公司或被授权的 第三方共享阁下的个 人信息。共享信息的 情形可能包括,例 如:通过阁下的网络 服务提供商或以其它 方式计费、交付阁下 购买的物品、提供包 括客户服务在内的服 务、管理及分析客户

我们严禁这些授权的 第三方将阁下的个人 信息用于任何其他目 的,并且我们要求该 等第三方遵守本政策, 并采取适当的安全措 施保护阁下的个人信 息。

个人信息具体保护措 施的法律或它们关于 信息保护的法律原则 可能与 EEA 的不同, 例如:美国。若发生 此等情况,我们会采 取措施,确保确实存 在进行此等传输的法 律基础,并且按照适 用法律的要求为阁下 的个人信息提供了充 分的保护,例如:通 过采用经有关部门批 准的标准协议 (如需 要)及通过要求采用 其他适当的技术方面 和组织方面的信息安 全措施的方式。

 强制披露 我们可能会 被强制性法律要求必 须向特定部门或第三 方披露阁下的个人信

我们如何保护儿童的隐 私?

诺基亚产品和服务普遍面向一般用户。 诺基亚不会在未经儿童父母或监护人同意的情况下蓄意收集儿童的信息。 诺基亚已在网站上发布了使用互联网服务的安全指引。

我们如何保障信息质量?

我们采取合理措施来保证 所掌握的个人信息的准确 性,并删除不正确、不必 要的个人信息。

由于某些诺基亚产品和服 务可能允许阁下来管理自 己的个人信息,我们希望 阁下不时访问您的个人信 息以确保其正确性。 请记 住,阁下有义务在所提供 的个人信息发生变化时对 之进行更新。

我们采取何等措施保护个人信息?

隐私和安全是我们在创设 和交付产品和服务时考虑 的重要因素。我们指定专 门人员负责解决隐私和安 全有关问题。我们通过一 系列适当选择的活动来执 行内部政策和指引,此等 活动包括前摄和反应性风 险管理、安全工程、培训 和评估。根据对受保护信 息的处理以及受保护信息 的性质所涉及的风险,我 们采取适当措施应对网上 安全、实体安全、数据丢 失的风险以及其它类似风 险。此外,我们仅限于有 正当需求必须使用该等信 息的授权人士接触我们的 包含有个人信息的数据库。 我们如何使用 (nokies 和

我们如何使用 Cookies 和 Web Beacons?

Cookies 是通过网站服务器 发送到阁下计算机上的小 型文本文件。我们使用 cookies 向阁下提供优惠。 临时 cookies 记录阁下之 前进行的活动,例如:阁 下在购物车中放入的一个 物品。永久 cookies 用来 存储阁下在多次会话中体 现出来的偏好,例如:诺 基亚网站上设置的个性化 设计。Cookies可以用来展 示目标广告和推荐,例 如:避免多次向阁下展示 相同广告的情形, 或根据 阁下在我们网站上以往的 行为向阁下展示我们认为

阁下感兴趣的广告。

Cookies 也可以用来衡量我们促销和广告活动的效果,并用来改善我们的产品和服务。

诺基亚可能在我们的某些 网站上使用 web beacons (或称为"像素标识") 然而,我们并不用它们来 个别地识别个人用户。 Web beacons 通常是加载 在网站上的图形图像,用 于计算某一网站的浏览人 数和/或使用某些 cookies 的访问人数。这一信息用 来完善我们的服务。Web beacons 通常只收集阁下 浏览器向我们提供的作为 任何互联网通讯的标准部 分的信息。如果阁下关闭 cookies, 则 web beacons 就不能够跟踪您的具体活

动。然而,Web beacon可以继续从阁下的 IP 地址收集有关阁下访问的信息。

部分诺基亚网站或应用可 能会利用所谓的本地存储 目标,例如 Flash 本地共 享目标("Flash cookies")或HTML5网 站存储。 本地存储目标用 于和 cookies 类似的目的, 但是通常情况下, 本地存 储目标包含有比浏览器 cookies 数量更大的不同种 类的数据。例如:在Flash 中,阁下可以使用 Flash 播放器设置管理器控制本 地共享目标的存储,包括 仅针对特定网站禁用本地 共享目标,或针对所有网 站完全禁用本地共享目标 的存储。

部分诺基亚网站使用第三 方广告技术, 例如: DoubleClick 来提供广告。 DoubleClick使用 cookie来 收集有关阁下访问诺基亚 和第三方网站的信息。此 等信息将被用来在诺基亚 网站和第三方网站上提供 广告。所收集的信息无法 直接进行个人识别, 而且 DoubleClick 也不会与第三 方共享此等信息。阁下可 以使用 DoubleClick "选择 退出 cookie",来随时禁 用 DoubleClick cookie。阁 下也可以登录 http:// networkadvertising.or g/ 安装一个"选择退出 cookie" .

大部分浏览器允许阁下禁 用或允许使用 cookies。如 果自己的浏览器允许,阁 下也可以删除计算机上的 cookies。如果禁用 cookies,阁下有可能无法 使用我们服务的某些部分, 并且阁下可能需要重新安 装"选择退出 cookie"。

阁下有哪些权利?

我们鼓励阁下使用可获得的个人信息管理工具(例如:诺基亚帐户)来实现上述目的,因为这些工具为阁下提供直接进入您个人信息的途径,并允许您对之实施有效管理。

谁是阁下个人信息的控制 人?

诺基亚公司(地址为 Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland)为阁下个 人信息的控制人。

此外,提供产品或服务的 诺基亚关联公司也可能控 制阁下的个人信息。阁下 可以通过阅读产品或服务 的条款和条件的方式或者 使用相关诺基亚网站中提 供的联系信息来获得控制 人的身份及其联系方式。

有关诺基亚隐私保密措施 的事宜,阁下还可以通过 以下地址与我们联系:

Nokia Corporation c/o Privacy

Keilalahdentie 4 02150 Espoo

Finland

美国安全港隐私保密框架

诺基亚集团(地址为: Nokia Inc., 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604 USA)遵守欧盟 一美国/瑞士—美国关于于 知、选择、转送、和则等 等全港隐私保密原务下 且已注册加入美国商务下 安全港计划。如果阁框架 专生活基亚参加安全港框架 有任何问题或担心, 系:

Nokia Inc., 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604

Attention: Legal Director, North America.

如果阁下认为 Nokia Inc. 没有满意地解决阁下在信 息隐私方面的担心,阁下 可以联络欧盟信息保护委 员会(地址为: Data Protection Panel Secretariat, Rue de Luxembourg 46 (01/126) B-1000 Brussels, BELGIUM),或也可登陆 http://circa.europa.eu/ Public/irc/secureida/ safeharbor/home。

隐私保密政策的变更

诺基亚可能随时经通知后 或不作任何通知而对本政 策进行修改,或者改变、

版权及其他声明 声明

C€0168

我们 NOKIA CORPORATION 郑重声明产品 RM-862 符 合指令 1999/5/EC 中的基 本要求及其他相关条款。 此声明的全文可经由 http://

nttp:// www.nokia.com/ global/declaration/

declaration-ofconformity 找到。

© 2012 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 是诺基亚公司的商标或注册商标。 Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。 在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

事先未经诺基亚的书面许可,严禁以任何形式复制、传送、分发或存储本文档中的任何内容。 诺基亚婚循持续发展的策略。 因此,诺基亚保留在不预先通知的情况下,对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

■ 包括 RSA Security 提供 的 RSA BSAFE 密码体系或 安全协议软件。



J**aVa** Java 和所有基于 Java 的标志都是 Sun Microsystems, Inc. 的商标 或注册商标。

Bluetooth 商标和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有, 诺基亚的使用已获得许可。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权,因此(i) 当涉及由从事个人及 非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方 式编码的信息时,可将本 产品用于相关的个人及非 商业用途,且 (ii) 当视频 内容由已取得许可证授权 的视频内容提供商提供时,可将本产品用于相关用 途。对于任何其他用途,则不授予或默许任何许自 则不,有关更多信息,包括 与可能从 MPEG LA, LLC. 获 得的优惠,以及内部和 业使用权相关的信息, 访问 http:// www.mpegla.com。

在适用法律允许的最大限度内,在任何情况下,诺 度内,在任何情况下,方诺 基亚或其任何被许可方均 不对任何数据或收入方面 的损失,或任何特殊、偶 然、附带或间接损失由何 责任,无论该损失由何种 原因引起。 本文档的内容按"现状" 提供。除非适用的法律的法律的法律的法律的不可可靠性和对本内的准确性、否可靠性和内确性。 做出任何类型,其中包括实现,中包括性的保证,销性和对通销性和对通销性和对证销性和对证的, 用途的适用性的保证。知识 基亚保随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息,请 访问

www.nokia.com.cn.

特定产品、功能、应用程序和服务的提供情况可能因地区而异。有关更多信息,请向诺基亚指定经销商或您的服务提供商资。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出

口法律和法规控制的商品、 技术或软件。 严禁任何违 反法律的转移行为。

对于与您的设备一起提供 的第三方应用程序, 诺基 亚既不对这些应用程序的 功能是否正常及内容是否 属实提供保证或承担任何 责任, 也不会为这些应用 程序的最终用户提供支 持。 使用应用程序, 即表 明您同意此应用程序按 "现状"提供。 对于与您 的设备一起提供的第三方 应用程序,诺基亚既不对 这些应用程序的功能是否 正常及内容是否属实做出 任何陈述、提供保证或承 担任何责任, 也不会为这 些应用程序的最终用户提 供支持。

诺基亚服务的提供情况可 能因地区而异。

索引

符亏/剱子		问组输入	42
IMEI 卡号码	73	存储卡	11
PIN 码	73	D	
PUK 码	73	单键拨号	30
SIM 卡	8, 9, 22	电池	8, 87, 88
A		充电	13
按键和组件	6	短信息	43
В		对您的手机进行	
保密码	73	设置	46, 47, 48
备份数据	72		
笔画输入法	39	复制内容	15
C		G	
彩信	43	更新	
插孔	6	手机软件	70
出厂设置, 恢复	68	Н	
传送内容	15	会议项	51
词典	45	呼叫	
	13	32	

1=1/m+4 1

紧急	89	视频片段	60
恢复数据	72	М	
恢复设置	68	密码功能	73
I		名片	
约会	51	发送	57
键盘	33, 36, 37	N	
键盘保护	14	闹钟	50
紧急呼叫	89	闹铃	50
K		农历	52
快捷操作	47	诺基亚原厂配件	80
快捷键	20	诺基亚支持信息	75
快享	57	P	
L		拍摄照片	
蓝牙	58	<i>请参见</i> 照相机	
联想文字输入法	37	拼音输入法	38
铃声	48	Q	
录制		全键盘	34
	13	33	

情景模式		锁定	
个性化设置	48	按键	14
R		锁码	73
日历	51	T	
软件更新	70	调频收音机	53
S		提示音	
书签	62	个性化设置	48
设置		通话	
恢复	68	记录	26
生活通	67	通话设置	
时钟	50	拨打	23, 25
视频片段		记录	25
发送	58	通讯录	
录制	60	储存	28
收音机	53	复制	15
手机转移	15	增加	28
输入法 33, 34, 36, 37,	42	图片	

发送	57 创建	64
W	发送	64
网络浏览器	信箱	63
浏览网页	61 帐号	63
书签	62 Z	
为电池充电	13,87 主题元素	46
文字信息	43 主屏幕	46, 47
X	照相机	
相片	录制视频	60
发送	58 拍摄照片	56
拍摄	56 再选择	31
信箱	帐号	63
再选择	31 支持	75
Υ	指示符号	21
音乐	54	
音量	27	
邮件		