

lenovo.

樂pad

使用说明书V1.0



使用前，请阅读附带说明书中的
安全注意事项和重要提示

返回目录

第一章

樂Pad概述

- 1-1 外观说明
- 1-2 按键说明
- 1-3 开启和关闭设备
- 1-4 开启和关闭屏幕背光
- 1-5 屏幕的锁定与解除
- 1-6 基本手势
- 1-7 桌面切换
- 1-8 4pane桌面
- 1-9 小工具桌面
- 1-10 系统信息提示栏
- 1-11 应用切换
- 1-12 应用列表管理
- 1-13 输入文字
- 1-14 与PC同步

第二章

连接到互联网

- 2-1 浏览器
- 2-2 应用商店

第三章

应用程序

- 3-1 摄像
- 3-2 图片

- 3-3 视频
- 3-4 录音机
- 3-5 音乐
- 3-6 日程
- 3-7 记事本
- 3-8 计算器
- 3-9 文件管理
- 3-10 应用卸载
- 3-11 备份与恢复
- 3-12 系统信息
- 3-13 全局搜索
- 3-14 电子书
- 3-15 联系人
- 3-16 短消息 (3G版本)
- 3-17 邮件

第四章

系统设置

- 4-1 声音设置
- 4-2 无线网络设置
- 4-3 显示设置
- 4-4 联想帐号设置
- 4-5 信息推送设置
- 4-6 安全设置/*安全与定位设置
- 4-7 应用程序设置
- 4-8 时间设置
- 4-9 语言及输入设置

第一章：樂Pad概述

*仅限特定机型

1-1 外观说明

图片仅供参考，具体产品以实物为准。

1-2 按键说明

电源键

- 关机状态下长按此键开机（约2~3秒）。
- 开机后，短按此键进入关屏状态，关屏状态下短按此键点亮屏幕。
- 开机后，长按此键（约2~3秒）调出樂Pad模式选择，选择静音模式/飞行模式/关机，如果继续长时间按此键则关机。
- 开机后，长按此键（约6秒）可以强制关机。

音量键

- 调节音量的大小。

屏幕旋转锁定键

- 往上拨动解锁，支持屏幕旋转。
- 往下拨动锁定，不支持屏幕旋转。

*SIM卡插口

- 机器右侧上方为SIM卡插槽，在关机状态下，用尖头物体插入插口上方的小孔，挡片会弹出，插入SIM卡。当需要取出SIM卡时，用手指按挡片并弹出。

1-3 开启和关闭设备

开启设备

长按樂Pad左上侧“电源键”，依次出现Lenovo及开机画面后，设备开启成功。

关闭设备

长按掌Pad左上侧“电源键”，屏幕中弹出<模式选择>静音模式，飞行模式和关机，点击“ 关机”，即可关闭设备。

***当3G版本插拔SIM卡时，请务必在关机状态下。如果开机插拔SIM卡，可能会造成SIM卡损坏。**

1-4 开启和关闭屏幕背光

开启屏幕背光

在开机状态下，如果您的设备处于待机状态，可以轻按设备左上侧“电源键”，可以唤醒屏幕，设备屏幕亮起来，即开启。

关闭屏幕背光


在开机状态下，如果您暂时不需要使用您的设备，可以轻按一下设备左上侧“电源键”，设备屏幕背光会关闭，进入待机状态，为您节约电量。

1-5 屏幕的锁定与解除

锁定屏幕

自动锁定

您可以在“ 系统设置”中的<显示设置>中设置屏幕待机时间，当您没有进行任何操作的时间达到此预设的待机时间后，屏幕背光将自动关闭，设备被锁定。




手动锁定

在开机状态下，如果您暂时不需要使用您的设备，轻按一下设备左上侧的“电源键”，设备屏幕逐渐变黑，进入待机状态，设备被锁定。

解锁步骤

轻按一下设备左上侧的“电源键”，屏幕逐渐变亮，根据屏幕上的提示，将气泡拖动到屏幕中部，即可解锁，如图：



屏幕锁定图案设置

您可以在“系统设置”中的<安全设置>或*<安全与定位设置>，中点击<设置解锁图案>，进行屏幕解锁图案设置。该功能开启后，解锁屏幕时您要绘制自己设定的解锁图案才能解锁开启您的设备。（具体操作方法，请参考4-6中的图案解锁）。

1-6 基本手势


(1)
往上滑动显示动态菜单




(2) 往下滑动返回上一页



(3) 单击回到桌面



(4) 长按切换应用



1-7 桌面切换

您的樂Pad有多个桌面，开机后看到的是四叶草桌面。通过此桌面，您可以快速查看和打开常用应用、图片、视频以及电子书文件。通过横向滑动屏幕，可以切换到其他桌面。

1-8 4pane桌面



1-9 小工具桌面

进入小工具桌面后，用户可以自行从9个小工具中最多添加显示6个需要的小工具，包括开关、邮件、音乐、新闻、视频、股票、天气、世界时钟、日程。

在小工具桌面上您可以添加和删除各种工具。

添加： 点击屏幕左侧的添加按钮。

删除： 按住工具直到左侧显示删除的垃圾桶图标，然后拖动工具到垃圾桶图标上即可。

1-10 系统信息提示栏

(1) 当有系统消息时，提示信息会显示在设备顶部左侧，如图：

信息提示图标说明

电量：



电量100%满格时的状态



电量0%的状态

充电状态：



充电状态

信号量：



信号强



无信号

无线局域网连接状态：



无线局域网已连接



无线局域网状态不明

联想服务器连接状态：



推送服务正常工作中



推送服务由于网络等原因暂时停止工作，稍后即可自动恢复正常



推送服务正在启动中

下载：



正在下载状态



下载完成

邮件：



新邮件



邮件发送失败

其他：



***3G信号图标:**



1-11 应用切换

应用切换

在**手势区**长按，可以调出应用切换面板。

当您在**某一应用**页面想切换至其他应用，在**手势区**长按，即可又调出应用切换面板，进入其他应用程序。

应用关闭

点击某应用**右上角**的**红色关闭按钮**即可退出该应用。

退出应用切换面板

在**手势区**执行**返回手势**退出应用切换界面。

1-12 应用列表管理

应用页面

在**四叶草桌面**向**右**滑动屏幕可进入应用程序列表。

应用排序

您可以在应用列表自定义应用的排列顺序。

长按您应用程序的图标，当图标呈悬浮状态时，您就可以把它拖动到您想放的位置。

添加/删除应用

添加应用

在应用列表中，点击“ 应用商店”，进入应用商店列表下载您要添加的应用，下载完成后该应用的图标会自动出现在应用列表中。

删除应用

在应用列表中，点击“ 应用卸载”，进入应用卸载列表删除您想卸载的应用。

1-13 输入文字

当您使用樂Pad时，您可以使用触摸屏上的虚拟键盘来输入文本，如在联系人添加联系人信息，写短消息等，您可以通过触摸屏直接输入简体中文、繁体中文、英文、数字符号。

切换输入法

1. 在输入框中长按，系统弹出选项菜单
2. 点击“输入法”，系统弹出“选择输入法”对话框
3. 选择您想使用的输入法

Android输入法

选择Android输入法后，默认键盘显示形式如图：



- 数字符号/字母切换

点击键盘上的“ ?123”进行数字和字母切换。点击“ ALT”可以选择更多的符号。

- 大小写切换

点击键盘上“ [Shift]”进行大小写切换。

联想输入法

选择联想输入法，默认键盘显示形式如图：



- 中文、英文、手写切换

点击键盘中的“”可以切换为英文输入“”，再次点击可以切换为手写输入“”

- 大小写切换


在英文输入状态下，点击键盘上“”，进行大小写切换。


- 数字符号/字母切换

点击键盘上的“”，进行数字和字母切换。

- 手写输入

切换为手写输入后显示如图所示输入面板，您可以在系统设置中切换整句手写或魔格手写方式。





在整句手写状态下，点击“中文/字母/数字”可切换识别内容

- 国际键盘

您可以打开或关闭本机支持的多语种软键盘，详见系统设置部分

- 收回键盘

点击键盘上，可收回键盘，再次点击输入框，可以重新调出键盘

1-14 与PC同步

您可以在联想移动官方网站 www.lenovomobile.com

下载樂Zone软件，安装到您的PC上，就可以通过樂Zone软件同步您PC上的数据到您的樂Pad上。樂Zone软件支持以下操作系统：

Windows XP (SP2及以上) 英文版，简体中文版，繁体中文版

Windows7 英文版，简体中文版，繁体中文版

樂Zone提供了PC与樂Pad配对的功能。对于没有配对过的樂Pad，用户只能通过樂Zone往樂Pad添加文件。对于已经配对的樂Pad，用户可以按照音乐，视频，照片，电子书，Office文档分类管理樂Pad里的媒体库，并且可以使用联想独有的樂Trace功能，确保您在PC上最近访问的媒体文件随时可以在樂Pad上访问到。

每台PC可以和多台樂Pad配对，但是樂Pad只能和一台PC进行配对。

樂Trace

在应用列表中点击“樂Trace”进入应用，可以浏览，删除从樂Zone同步过来的PC上最近使用的项目。再次与樂Zone同步后，原来樂Trace里的文件会被清除，代之以新同步过来的文件。

导出

点击"导出"，可以把选定的文件导出到樂Pad指定目录里，防止再次同步后该文件被删除。

加星

点击对应文件的  按钮，此文件在下次同步时不会被删除。

***仅限特定机型**

第二章：连接到互联网

*仅限特定机型

2-1 浏览器

使用网络浏览器上网之前，需要网络支持，若网络支持有问题请向您的网络运营商或为您提供所需服务的服务供应商咨询。该浏览器采用Android系统高性能Webkit内核。

该设备的网络浏览器能通过WIFI网络连接到互联网上，满足您商务办公、个人网络的需要。

在应用列表中点击“浏览器”进入浏览器页面后，默认首页为<最近浏览>，显示最近浏览的网页，最多显示8个。

浏览器支持以下功能：

输入网址

点击输入框，即可在弹出的软键盘上输入网址。点击软键盘上的“Go”即可前进进入网页。

退出

点击操控菜单中左侧的“返回”，退出浏览器应用。

书签

点击操控菜单中右侧的“书签”，进入<书签>页面，页面包含2个标签：

快捷书签栏：

显示您所收藏过的并将显示在快速书签栏区域的网页地址列表，还可以添加书签。可在编辑状态支持单个“删除书签”和“删除所有书签”功能。

历史记录：

显示您最近浏览过的网页地址列表。可支持“清除历史记录”功能。

新建文件夹：

点击书签中“新建文件夹”按键，完成新建。新建的文件夹会顺次出现在“快捷书签栏”下面。文件夹最多为4层。

新窗口/窗口

窗口主要功能是打开新的网页窗口，或者在多个窗口之间进行切换。

添加新窗口：

点击“ 多页签切换按钮”您可以在<多页签切换页面>中，直接点击进行添加新窗口。

删除：

在<多页签切换页面>中，直接点击您要删除的窗口右上角的“ 关闭”。

更多

刷新：点击，手动刷新网页。

前进/后退：点击，前进到下一个页面或后退到上一个页面。

选择文字：选择当前页面中的文本，进行复制等操作。

添加/编辑书签：点击地址栏左侧的

，进行对地址栏中网址的添加操作（未添加过书签的网址）或编辑操作（已添加到书签的网址）。

更多选项：点击“ 更多选项”，弹出对话框，菜单中包括查找，选择文字、下载管理，设置，隐藏快捷书签栏。

- **查找：**在当前网页中查找关键词。
- **选择文字：**选择当前页面中的文本，进行复制等操作。
- **下载管理：**可进行下载操作或显示下载文件的状态、大小及时间。
- **设置：**网页内容设置、隐私权设置、浏览器兼容性（可以设置识别为移动设备或者PC浏览器）、安全设置以及高级设置。
- **选择是否隐藏快捷书签栏**

放大缩小页面：

您可以自动调整页面以适合屏幕，通过两个手指同时在屏幕上进行手指间距离的放大缩小来实现页面放大缩小。

2-2 应用商店

在应用列表中，点击“ 应用商店”进入应用商店界面。使用该应用之前，需要有网络支持。若网络支持有问题，请向您的网络运营商和/或为您提供所需服务的服务供应商咨询。

进入<应用商店>页面后，可以在底部页签<首页>、<分类>、<排行>、<更新>、<我的账户>中切换，浏览不同的内容。

如果您要将应用下载到设备，首先您需要注册一个联想帐号，如果您已注册了一个联想帐号，您只需登陆就可以把免费的应用下载到您的设备上。

分类

点击<应用商店>页面底部页签“ 分类”，进入<应用商店>分类列表。

排行

点击<应用商店>页面底部页签“ 排行”，您看到的应用是按用户评分的高低自上而下排列的。在应用列表顶部，可以在付费应用排行榜和免费应用排行榜之间进行切换。

更新

点击<应用商店>页面底部页签“ 更新”，进入更新列表中，这里显示的是您的樂Pad中已经安装程序的更新信息。

我的账户

点击<应用商店>页面底部页签“我的账户

”，进入我的账户页面，您可以点击<应用管理>查看当前已安装的应用，点击<评论管理>查看或编辑已发表的评论，点击<收藏夹>查看或安装已收藏的应用。

***仅限特定机型**

第三章: 应用程序

*仅限特定机型

3-1 拍照和摄像

在应用列表中点击“ 拍照和摄像”，进入拍照和摄像预览界面，显示屏上显示取景内容。您可以进行以下操作：

拍照

在拍照预览界面时，点击屏幕上的“ 照相机”，快速拍照。

“ 摄像机”：切换至摄像模式，进行摄像相关操作。

“ 质量”：可以进行质量设置。

“ 返回”，退出拍照和摄像应用。

摄像

在摄像预览界面时，点击屏幕上的“ 拍摄”，开始拍摄录制，点击“停止”，停止拍摄录制。

- “ 照相机”：切换至拍照模式，进行拍照相关操作。
- “ 返回”：退出摄像预览界面，返回到拍照预览界面。

查看照片

在拍照预览界面时，点击屏幕上照片预览，进入照片预览。可以进行幻灯片播放设置和操作。同图片浏览应用。

照片保存位置

拍照后照片自动存储在<图片>应用里，在应用列表中，点击“ 图片”，进入图片列表，可以找到您拍的照片。也可以通过<文件管理>找到您拍摄的照片。

查看录像视频

在摄像预览界面的右下角，有您最近一次拍摄影像的缩略图，点击屏幕右下角预览图，进入影像播放页面。

视频保存位置

录制后的视频自动存储在<视频>应用里。在应用列表中，点击“ 视频”，进入<视频>应用，<录像视频>中，存储的即为您拍摄的视频。也可以通过<文件管理>找到您拍摄的视频。

3-2 图片

在应用列表中点击“ 图片”进入<图片>应用，图片列表包含“相册”和“所有”两个文件夹。图片应用首页，顶部固定工具条页签默认在相册页，用户点击‘所有’页签切换至所有相片浏览，两个页签下同时包含功能：

- “编辑”：切换到图片编辑，包含‘全部选择，操作，完成’等功能。
进入编辑功能后，支持全选和操作功能：
- “全选”：快速全选相册/照片。
- “操作”：单张或多张图片操作功能。支持分享、删除（只针对拍照和摄像应用中照片可以删除）、设置为、详细信息等操作。
- “完成”：点击后，退出编辑状态。

进入图片全屏浏览页面后，除了支持<slideshow>功能外，还支持：分享、设置为、删除、详细信息等操作。

3-3 视频

在应用列表中点击“ 视频”进入<视频>应用。在这里，你能看到设备中存储的所有视频。

进入视频应用后，顶部有两个固定页签<我的视频>、<录像视频>，方便您的检索与浏览。其中，您自己录制的视频被保存在<录像视频>中，其它视频都被保存在<我的视频>中。

3-4 录音机

在应用列表中点击“ 录音机”进入录音机应用。您可以通过以下步骤来使用：

1. 点击“ 录制”开始录音；
2. 录制完毕后，点击“ 停止录音”可停止录音；
3. 点击“ 播放”按钮，可回放录音；

所有录音文件会被自动保存，可以通过点击<录音机>界面底部的“ 录音列表”来查看播放您的录音文件。

退出<录音机>应用后，可以通过<音乐>→<专辑>来查看您的录音文件，也可以在<文件管理>应用中的<Records>文件夹下查看。

3-5 音乐

在应用列表中点击“ 音乐”进入音乐应用。该应用包含以下四个页签：

歌曲

该页签以字母排序显示所有本地歌曲。

- **播放：** 点击您想听的歌曲，进入该歌曲的焦点选中状态，并**开始播放**。
- **最爱：** 在每一首音乐的后面都有一个， 点击即可将这首歌加入我的最爱。
- **正在播放：** 点击‘正在播放’页面将显示正在播放的该专辑封面，在录入歌词的情况下页面右部还会有歌词滚动。
- **编辑：** 可以通过顶部的编辑按钮对歌曲进行删除，其中“删除”功能：**支持非Lezone导入音乐的删除功能**，若选中了**Lezone同步的文件**，则提示**不可删除**。

艺术家

在<艺术家>页面，是按照艺人的姓名首字母排序，点击其中一个，会打开该艺术家的相关专辑及歌曲列表，再点击歌曲名，进入歌曲播放。

专辑

专辑页显示所有专辑浏览列表， 滑动可浏览所有专辑. 点击专辑封面自动转到该专辑背面，显示专辑内的所有音乐，再次点击歌曲名开始进入歌曲播放。

我的最爱

显示所有加了 的歌曲列表， 用户可以点击编辑， 并按“”调换最爱歌曲的顺序。并且可以通过勾选框选择歌曲进行删除操作。

3-6 日程

在应用列表中点击“ 日程”进入日程页面。默认显示当月视图。

新建日历项

在日程页面，点击“新建事件”，即可创建新的事件。也可以通过长按的方式创建新事件，例如在月视图中，可以长按某一天来创建新事件。

切换视图

可以通过点击顶部页签进行日视图、周视图、月视图和日程表的切换。

- **日视图**：在日视图中长按事件，可新建、查看、编辑、删除事件；单击空白区域可新建事件；长按空白区域，可新建事件或显示/不显示农历日视图。
- **周视图**：在周视图中长按事件，可新建、查看、编辑、删除事件；单击空白区域可新建事件；长按空白区域，可新建事件或显示/不显示农历周视图。
- **月视图**：在月视图中长按日期，可新建日历项或显示/不显示农历月视图。
- **日程表**：以列表显示所有事件，点击事件条目可查看详情。

在任何视图中，当您切换到其他日期、星期或者月份，均可以通过顶部今天按钮，快速回到今天或今天所在的星期和月份。

事件提醒

在事件提醒界面，可以显示所有到期的事件，以及被您错过的事件；若您点击事件进入事件详情或在提醒界面点击了“全部忽略”，则所有到期事件不会被再次提醒；若您选择了“稍后提醒”，则5分钟后，所有到期事件会再次提醒。

3-7 记事本

在应用列表中点击“ 记事本”，可调出记事本应用。记事本是一个用来创建和查看简单文档的文本编辑器。

新建

您还未添加记事文本时，点击记事本页面中的<新建> 按钮，可以添加新的记事文本。

打开/编辑

点击已存的文本文档来打开，打开之后可以直接对文档进行编辑。

批注

点击文档底部<画笔> 按钮进入批注模式，可在当前记事页面范围内进行手绘添加批注，可点击橡皮擦 擦除笔迹，再次点击<文本> 按钮返回文本编辑模式。

分享

点击文档底部<分享> 按钮可将当前记事及批注笔迹以邮件形式发送。

保存

在<编辑文本>页面，直接返回，文档即可被保存。

删除

进入到某一个文档的<编辑文本>页面，通过点击底部动态操控菜单中的“ 删除”按钮，可以将某个文档删除。

3-8 计算器

在应用列表中点击“ 计算器”，可调出计算器应用。横屏时为科学计算器功能；竖屏时为普通计算器功能。

3-9 文件管理

在应用列表中点击“ 文件管理”，可调出文件管理应用，支持您对本地上存储的文件进行浏览和管理。

根目录

点击页面右上角的<根目录>按钮，可以快速返回到本地存储的根目录下。

编辑

点击“编辑”按钮，对<文件管理>列表中的文件和文件夹进行编辑操作。编辑功能包含复制、移动、删除、压缩。

- **复制**：在<文件管理>列表中，选中一个或多个文件后，点击“复制”，选择要粘贴的位置，然后点击“粘贴”，复制操作完成。
- **移动**：在<文件管理>列表中，选中一个或多个文件后，点击“移动”，选择要移到的位置，然后点击“粘贴”，剪切操作完成。
- **删除**：在<文件管理>列表中，选中一个或多个文件后，点击“删除”，进行删除操作。
- **压缩**：在<文件管理>列表中，选中一个或多个文件后，点击“压缩”，填写和保存压缩文件名称后，文件压缩完成，自动保存在该文件所在目录下。
- **解压缩**：点击一个压缩文件，系统提示您是否解压缩该文件，点击<确定>后，文件被解压缩在该文件所在的目录下。

新建

点击“操作”按钮，可以创建新的文件夹、Word文档、Excel文件和Power point文档，并可对文件夹或文件名称进行编辑，确定后系统将提示您创建成功。

注：“LeZone Library”文件夹为只读文件夹，显示为图标。

3-10 应用卸载



在应用列表中点击“ 应用卸载”，可调出应用卸载。在应用列表顶部，会显示应用个数。点击卸载按钮，可直接进行应用卸载。

3-11 备份与恢复



在应用列表中点击“ 备份与恢复”，可调出备份与恢复应用。备份与恢复能让您清晰、方便、快捷的备份您设备上的数据，您可备份日程、通讯录和设置。

数据备份

在<备份与恢复>页面点击<数据备份>，您可以进行本地备份和网络备份操作。

数据备份：

会将您选择的数据备份到文件存储上，操作步骤如下：

1. 选择<数据备份>，展开后选择要备份的文件；
2. 点击下一步，进行备份信息的填写，包括备份名称，备份备注，在该页面上还可以查看到存储信息；
3. 点击备份按钮，系统弹出提示信息，告知您备份过程中将终止和备份项目相关的应用，点击确定开始进行备份；
4. 备份过程中会显示备份详情和存储信息，备份完成会给予提示。

数据恢复

在<备份与恢复>页面点击<数据恢复>，您将可以进行数据恢复操作。

数据恢复：

会将您选择的已经备份的文件恢复到设备上，操作步骤如下：

1. 选择<数据备份>，展开后选择您要恢复的文件；
2. 如果要恢复的文件与当前设备文件一致，则不再需要进行恢复操作；如果不一致，按照向导操作即可。

备份文件管理

在<备份与恢复>页面点击<备份文件管理>，您将可以对所有备份文件进行管理。

如果某类备份文件不止一个，可以点击<编辑>按钮，可以进入到备份文件的编辑页面。选择一个或多个备份文件，点击<删除>按钮，可以删除选中的备份文件。

点击某个备份记录，用户可以直接进行备份记录名称及备注信息的修改，也可以在该页面直接删除当前备份文件。

3-12 系统信息

在应用列表中点击“ 系统信息”，可进入系统信息应用。

系统信息支持任务管理、下载管理、系统名称设置、内存信息、系统空间信息、存储空间信息、电池信息、网络信息、法律信息、版本信息、开机教程、用户帮助内容查看。

任务管理

任务管理可查看当前运行的应用程序所占的内存。您可以点击“ 关闭”关闭某个应用程序，也可以通过顶部<关闭所有任务>按钮，将后台运行的全部程序都关闭，支持该操作后，系统将退出<系统信息>应用。

下载管理

显示本机正在进行的任务和已完成的任务。可进行取消、暂停、删除和重新启动下载的操作。对已完成的任务可以进行删除下载记录及下载内容、查看下载内容的操作。

系统名称设置

系统名称设置可以修改系统的名称。

内存信息

内存信息页面显示设备总内存、已用内存、缓冲、缓存、可用内存。

系统空间信息

系统空间信息页面显示系统空间的资源分配状态。

存储空间信息

存储空间信息列表显示存储空间的资源分配状态。显示总空间、已用空间、可用空间大小。

电池信息

显示电池信息包括电池状态和电池电量及各程序耗电情况。

网络信息

显示本机信息和使用网络的信息。

Wifi版本显示蓝牙和Wifi物理地址信息

***3G版本还会显示本机号码/IMEI号/移动网络信息等信息**

法律信息

显示开源许可信息和联想推送服务协议。

版本信息

显示产品型号、产品序列号、硬件版本号、软件版本号、固件版本号、基带版本号、操作系统版本号。

开机教程

进入教程后您可以根据提示进行查看和操作。

用户帮助

进入帮助后您可以进行查看使用说明书，并可以选择章节进行察看。

3-13 全局搜索

在任何应用下点击屏幕上方的搜索地址栏，进入全局搜索页面。全局搜索的范围包括：书签，应用，联系人，邮件，记事本，日历，音乐，视频，图片，电子书，Office。点击全局搜索页面右上角的“搜索范围”可以进行搜索范围选择和搜索范围设置。

点击“全局搜索”下方的“从互联网搜索”选项，可进入互联网搜索关键字。

点击“返回”退出全局搜索。

3-14 电子书

在应用列表中点击“ 电子书”可进入电子书书架页面

打开电子书

点击位于书架中的电子书可打开阅读

阅读电子书

电子书应用可阅读Epub、Txt、PDF格式电子书；

阅读Epub、Txt格式电子书时可点击书页边缘或用手指在电子书页面中左右拖动进行翻页操作，可拖动顶部

 书签在电子书任意文字行添加，可通过  更改亮度，可通过  更改文字字体大小，可点击



设置**配色方案**；

阅读**PDF格式**电子书时可点击书页边缘或上下拖动可进行翻页滚屏操作，可通过双指拖动进行缩放，可拖动**顶部**



书签在电子书任意**文字行**添加。

电子书归类

可在书架页面对电子书进行归类操作；

可点击<全部>**按钮**切换书架中显示的电子书类别；

可在类别菜单中添加或删除自定义类别；

可长按某一本电子书进行归类；

可点击<编辑>**按钮**进入编辑模式对电子书进行批量归类

书店

可在书架页面<书店>，进入网上书店。

3-15 联系人



在应用列表中点击“ 联系人”

添加联系人

在联系人主页面中，点击“ 添加”，进入<添加联系人>界面；

输入联系人信息；

当输入信息完成时，点按<完成>**按钮**，添加成功。

删除联系人

进入联系人详细页面，点击<编辑>**按钮**进入编辑模式，点击<删除联系人>**按钮**删除当前联系人。

联系人详细信息

在联系人列表页面，点击某一个联系人条目可以打开<联系人详细信息>页面。

点击<分享名片>**按钮**，可以通过邮件发送名片；

点击<编辑>**按钮**进入编辑模式，可以对该联系人的详细信息进行修改和删除。

3-16 短消息（3G版本）

在应用列表中点击  “短消息”

新建短消息

1. 点击
<新消息>，可以在收件人编辑框中直接输入号码，也可以点击后面的“联系人”，从联系人列表选择一个或多个您想要的联系人；
2. 在内容编辑框中输入要发送的内容；
3. 输入完成后，点击输入框右侧的<发送>按钮即可。

回复消息

1. 在消息列表中，点击要回复的消息所在的联系人消息组；
2. 在消息编辑框处输入所要回复的内容；
3. 输入完成后，点击输入框右侧的<发送>按钮即可。

转发消息

方法一：

1. 在消息列表中，点击要转发的消息所在的联系人消息组；
2. 点击要转发的消息，会弹出针对该消息的快捷工具栏；
3. 点击<转发>；
4. 输入收件人号码或选择联系人，点按<发送>即可。

方法二：直接长按消息，在弹出菜单中点击转发即可。

删除消息

在消息主页面：

进入消息主页面，点击<编辑>按钮，通过复选框，选择您想删除的消息，选择完成后，点击<删除>，即可将选择的消息删除。

您也可以长按某条消息，在弹出菜单中点击<删除>即可删除此条消息。

在和某个联系人的消息对话页面：

进入和某个联系人的消息对话页面，点击<编辑>按钮，通过复选框，选择您想删除的消息，选择完成后，点击<删除>，即可将选择的消息删除。

快速保存联系人

进入和某个联系人的消息对话页面后，如果该联系人尚未保存，可以通过点击<保存联系人>，进入该号码的编辑页面

，保存该联系人。即可。

3-17 邮件

使用邮箱之前，需要有网络支持，若网络支持有问题，请向您的网络运营商为您提供所需服务的服务供应商咨询。

在应用列表中点击  “邮件”

添加帐号

您第一次使用邮箱功能时，直接进入邮箱选择界面，可以直接在企业邮箱、163邮箱、新浪邮箱、搜狐邮箱、QQ邮箱、QQ

VIP邮箱、Foxmail、188财富邮、VIP尊贵邮、126邮箱、yeah.net进行选择，按照向导轻松完成邮箱的帐号配置。如果您使用的邮箱不在上述范围中，可以点击<其它>按钮，手动添加您需要的邮箱帐号。

如果您想添加更多邮箱，可以随时点击邮箱页面顶部的“设置”，再选择<添加帐号>来进行邮箱帐号的添加。

新建邮件

在<邮件>页面，<收件箱>页面，邮件阅读页面等处，您都可以通过点击页面右侧预览区顶端工具条最右侧的“ 新邮件”，快速创建新邮件。

在新邮件编辑页面中，您可以：

快速添加邮件收件人：

在收件人输入框中输入收件人的地址，或者点击“联系人”，在联系人列表中选择收件人及其邮件地址；可以输入抄送/密送地址。

添加抄送密送地址及修改发送邮箱：

点击“抄送/密送，发送邮箱”一栏，展开出现输入框后可以输入抄送/密送地址，并且点击发送地址邮箱按钮，可以选择已绑定的任一邮箱账户为发信地址。

写入邮件主题以及正文内容（文本区支持复制、剪切等操作）；

添加附件：

点击主题输入框后的“ 附件”，从文件管理中选择要添加的附件。当附件添加成功后，该附件名称会显示在<新邮件>页面，并且可以点击选择打开或删除附件。

其他：

完成邮件编辑后，您可选择发送邮件或者保存为草稿。在<新邮件>的顶部工具栏中，您可以进行以下几个操作：<返回>，<保存>，<废弃>，<发送>。

回复/转发邮件

进入邮件，点击页面右侧预览区顶端工具条的

 选择<回复>/<回复全部>/<转发>, 基本操作与新建邮件基本一致。除此以外, 您还可以执行以下操作:

附带原文:

您可选择是否在发送的邮件中显示原邮件正文。

附带原附件:

您可选择是否在发送的邮件中附带原邮件附件。

阅读邮件

点击某一个邮箱帐号的<收件箱>后, 进入收件箱列表, 可以通过<全部>、<未读>、<加星>、<带附件>四个标签对邮件进行筛选, 对邮件进行分类浏览。

您可以通过顶部状态栏中的全局搜索来快速检索并定位到包含您输入的关键词的邮件。

当您在某封邮件的阅读页面时, 右侧预览区顶部工具栏包括如下操作:

点击后弹出对话框, 提示用户进行回复、回复全部、转发操作:

“回复”:

点击后直接回复所选邮件发信人;

“回复全部”:

点击后直接回复所选邮件的所有相关联系人。

“转发”:

将当前邮件转发给其他邮件联系人;

“删除”:

点击后删除当前阅读邮件, 并自动切换显示下一封邮件。

在查看某封邮件时, 您还可以进行以下操作:

- **点击<发件人>:**
如果该发件人信息尚未被保存, 点击后可以快速将该联系人保存到您的通讯录中; 如果该发件人信息已经被保存, 点击后则显示详情。
点击发件人右侧的“详细”, 查看邮件更详细的收件人、发件人信息。
- **点击“”,** 可以快速将当前邮件标记为加星邮件, 以方便您今后可以快速找到该邮件。
- **点击邮件内容区底部“附件”,** 可以将附件打开或者保存到您的SD卡上。

邮箱列表

进入<邮箱帐号>界面, 显示所有已配置成功的邮箱帐号列表。点击某个邮箱帐号, 会展开显示该邮箱帐号中的“收件箱”、“已发送”、“发件箱”、“草稿箱”等。(显示的邮箱列表视绑定的邮箱类型而定)

在帐号列表页面, 您可进行以下操作:

刷新:

点击对当前展开邮箱进行邮件更新。

设置：

进入邮箱的设置页面。

收件箱

收件箱中用来存放您接收到的电子邮件。在收件箱中您可以执行如下操作：

搜索和筛选：

按照关键字，搜索出指定的邮件。通过全部、未读、星号、带附件等筛选出对应类别的邮件。

新邮件：创建一封新邮件，编辑后可发送到指定的邮箱中。

点击页面左侧列表区顶部的“编辑”按钮，进入编辑状态。在编辑页面，<全选>，点击后可以选择当前收件箱中显示的所有邮件，同时变为<不选>；点<选之前>，需要先选中一封邮件，然后再点击该按钮，则可以将刚才选中邮件接收时间之前的所有邮件选中；<选之间>，先选择两封邮件，然后通过点击该按钮，可以把这两封邮件之间的所有邮件选中。

删除：

点击页面左侧列表区下部的“删除”按钮，可以删除收件箱中被选择的邮件。

加星：

点击页面左侧列表区下部的“加星”按钮将选中的邮件加星。

标记已读：

点击页面左侧列表区下部的“标为已读”按钮将选中的邮件标记成已读操作。

刷新：

点击后刷新收件箱列表。

已发送

已发送中存放的是已经发送出去的邮件。

发件箱

发件箱中存放的是正在发送和发送失败的邮件以及其他未发送出去的邮件。

草稿箱

草稿箱用来存放已编辑好的、暂时未发送的邮件。

帐号设置

在<邮箱帐号>列表顶部，点击页签中的“设置”，进入帐号设置列表页面。

帐号：

您可以选择要查看的帐号，进行帐号的修改和设置。

您可以点击<添加帐号>，添加一个新的邮箱帐号。

通用设置：

电子邮件查收频率：点击此选项，您可以设置查收频率：<自动（推送）>、<每隔5分钟/10分钟/15分钟/30分钟/一小时>。

自动清理频率：点击此选项，您可以设置自动清理：<自动清理3天前的邮件>、<自动清理一周前的邮件>、<自动清理二周前的邮件>、<不清理>之中选择邮件的自动清理频率。当设置清理频率后，系统将在4小时后执行清理的操作。若重启PAD将重新开始4个小时的计时。

自动清理范围：点击此选项，可以在<不自动清理未读邮件>、<不自动清理加星邮件>之间选择邮件的自动清理范围。

显示数量：点击此选项，您可以在<显示25封邮件>、<显示50封邮件>、<显示100封邮件>之间选择邮件显示数量。

默认帐号：选择是否使用默认帐号，当选择使用，选择某个邮箱帐号为默认帐号。

小工具显示：在小工具桌面，可以以更直观的方式显示一个邮箱帐号中的邮件。因此当用户创建了多个邮箱帐号的时候，可以通过该设置项来设定小工具桌面上显示的邮箱帐号。

***仅限特定机型**

第四章：系统设置

*仅限特定机型

在应用列表中，点击“ 系统设置”进入系统设置界面。

4-1 声音设置

系统设置的第一项为声音设置，点击该项进入声音设置页面。您可以根据需要选择静音的开关，在静音关闭状态可以进行更详细的设置，

点击音量可以进入<音量设置>可以设置通知、媒体和闹铃的音量，还可以设置操作音选择、提示音、开机铃声和软件盘声音开关。

4-2 无线网络设置

该设置模块包括：无线局域网设置、蓝牙设置、虚拟专用网设置、*移动网络设置、*绑定和飞行模式。

无线局域网设置

开启无线局域网开关后，系统自动扫描可用的无线网络，并显示在无线局域网网络列表中。

其中，每个局域网后面会有该网络状态的图标，其中 代表该网络不需要密码，可以直接连接；



代表该网络已经被加密，需要输入密码才可以成功连接。

您可以从列表中选择您想要连接的网络。点击该网络后，可以直接选择“连接至网络”进行连接，也可以通过“高级”选项，先对该网络进行“IP”和“代理”设置，然后再“连接至网络”；您还可以选择<添加无线局域网网络>，进行手动添加。

- 网络通知：打开该开关后，如果有开放网络时会通知用户
- 无线局域网证书：无线局域网证书的加载与管理
- MAC地址：显示MAC地址

蓝牙设置

您可以使用蓝牙技术与其他兼容设备建立无线连接。兼容的设备包括立体声耳机及键盘。

因为支持蓝牙的设备是通过无线电波进行通信的，所以您不需要保持本设备和其他设备相互正对。您只需要保证两台建立蓝牙连接的设备间的最大距离不超过10米(约32英尺)。

但是，蓝牙连接也可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

本设备支持2.0版蓝牙规范。要确保本设备能够与其他支持蓝牙技术的设备实现交互操作，请使用经我公司认可、适用于此型号设备的配件。或者向其他设备的制造商查询该设备是否与本设备兼容。

在某些场所，使用蓝牙可能受到限制。请向当地的主管部门或服务供应商咨询。

使用需要蓝牙技术的功能，或在使用其它功能时在后台运行这些功能，则会更快的消耗设备电池的电量，缩短电池的使用寿命。在蓝牙设置中，您可执行以下操作：

- 蓝牙设备：蓝牙开启后会自动建立并显示可以匹配到的蓝牙设备列表（即扫描可以已找到的设备）

虚拟专用网设置

您可以添加和设置不同类型的VPN（虚拟专用网）。

*移动网络

- 移动网络数据开关：通过复选框来控制移动网络的数据开关，例如GPRS, EDGE, WCDMA, EVDO等
- 移动网络设置中包含：
 - 数据漫游开关：通过复选框来控制数据漫游的开关。
 - 仅使用2G网络开关：通过复选框来控制2G网络的开关。
 - GSM/UMTS选项：在该选项内，可以自由选择网络运营商。

*绑定

飞行模式

飞行模式启动后，将会禁用所有的无线连接。

4-3 显示设置

显示设置包含设置项：墙纸设置、屏幕待机、亮度、动画。

墙纸设置

在墙纸设置中，设置桌面墙纸、设置锁屏墙纸，也可以快速恢复为默认桌面墙纸和默认锁屏墙纸。

屏幕待机

当屏幕在点亮状态一段时间后，如果用户没有操作，则自动锁屏，以节省您设备的电量。您可以将这段时间设置为1分钟，2分钟，5分钟，10分钟，20分钟，或从不待机（即系统不进行自动锁屏，需要用户手动锁屏），系统默认为5分钟。

亮度

用户可以手动调节亮度，也可以选择“自动调整亮度”，系统会利用光线传感器自动调整屏幕亮度，以适应当前环境光线。

动画

当动画开关打开后，打开和关闭应用窗口时系统会显示动画，增强体验的流畅性和吸引力。

4-4 联想帐号设置

在该设置项中，您可以注册和登录联想帐号，以使用到更多的联想服务。例如，从应用商店中下载更多应用，个人数据的网络备份等。

注册帐号

根据提示注册帐号，帐号注册信息填写成功后，激活信息将发到您的邮箱上。

登录帐号

使用已有的帐号登录后，可查看自己帐户下的信息，并可以使用本机一些高级服务及应用。

4-5 信息推送设置

利用信息推送功能，系统可以自动把最新的新闻、音乐、应用程序等内容发送到您的设备上。

该项设置中，点击<信息推送服务>右侧的开关 ，开关处呈现 ，即该服务已开启，再次点击则该服务暂停。

推送时段

对信息推送的开始时间和结束时间进行设置。

推送频率

对信息推送频次进行设置，可以在实时推送、15分钟/次、30分钟/次、1小时/次中进行选择。

4-6 安全设置/*安全与定位设置

该设置项中，可以进行*我的位置、屏幕解锁、密码设置、设备管理、证书存储和恢复出厂设置与系统升级。

*我的位置

在3G版本中可以通过开关选择是否使用GPS定位。

屏幕解锁

在该设置项中，可以选择图案解锁、PIN解锁和密码解锁三种方式对屏幕进行锁定。你也取消屏幕锁定。

点击<图案>，可以根据提示进行图案绘制。当已设置好解锁图案后，可以设置<使用可见的图案>开关。



如果您设置了图案解锁功能，在滑动解锁屏幕后，屏幕上还会出现解锁盘。绘制您设置的图案后，解锁成功。

点击<PIN>，需要输入至少4位数字作为PIN码，用来解锁，

点击<密码>，需要输入至少4位字符作为密码，用来解锁

设备管理

一般用户无法使用，只有企业邮件用户且其企业启动了安全策略的情况下才可使用；

主要是针对企业策略中心（联想企业策略管理器）进行设置，企业策略中心是联想企业平台安全策略的执行者，当用户开启了联想企业邮件和服务功能后，该策略中心会自动启用，其将接受来自企业IT部门设定的安全策略，例如强制屏保密码强度等。并且可以接受来自企业IT部门的管理指令，例如远程擦除数据、重置设备等。

密码设置

通过该项设置，可以控制密码输入时是否可见。选中复选框后，密码可见；取消密码可见，则当您输入密码时，系统会

用*号来替代密码显示，以保护密码隐私。

证书存储

该功能支持应用程序访问需要安全证书和其他证书的网页、局域网等。设置了证书存储密码后，您可以对有安全证书和其他证书的网页或局域网等进行访问。

- **使用安全证书**：在未设置证书存储密码时，此项是不可用状态。
- **设置密码**：点击此项，进行证书存储密码设置，设置成功后“使用安全证书”复选框被勾选，呈可用状态。
- **清除证书存储**：您可以删除所有证书并重置证书存储密码。

恢复出厂设置与系统升级

恢复出厂设置会把所有用户设置内容恢复到出厂时状态；

系统升级通过网络下载系统固件等升级包并安装，对系统进行升级。

4-7 应用程序设置

在该项设置中可以管理应用程序、正在运行的服务、访问权限管理和开发（仅供开发人员使用）。

管理应用程序

在该设置项中，可以方便的管理和删除一些已经安装的应用程序。

首先进入应用程序列表，通过<按名称排序>按钮可以对应用列表按照字母数字或者大小进行排序；通过<全部>菜单，可以在应用列表中过滤出正在运行的程序或者第三方软件开发商提供的程序。

点击某个应用程序，可以看到该应用程序的**相关信息**，并进行程序卸载、清除缓存、清除默认值、强制停止等操作。

正在运行的服务

在该设置项中，可以结束和设置一些正在运行的程序。

访问权限管理

在该设置项中，可以通过开启或禁用来管理应用程序访问内容的权限。

开发

该设置主要供开发人员使用，可以设置一些应用程序的开发选项。

- **USB调试**：连接USB时使用调试模式，可设置开或关
- **保持唤醒状态**：充电时屏幕不会休眠，可设置开或关

- **允许模拟地点：**允许模拟地点，可设置开或关

4-8 时间设置

在该设置项内，可以设定您的系统时间等一系列选项。

时间设置

您可以启用网络自动更新时间功能，可以选择时区，可以设定具体的日期和时间，以及日期和时间的显示格式。

4-9 语言及输入设置

语言设置

您可以对语言进行选择。

文字设置

在此可以对您机器中的所有输入法进行设置，对用户词典中的字词进行添加和删除。

联想输入法：

您可以对该输入法的国际键盘（选择不同语言的软件盘）、手写设置、键盘设置、词库管理以及字符集设置进行管理。

手写设置包括：手写方式、手写手势、笔迹粗细和抬笔时间进行设置，同时可以查看手势演示。

键盘设置包括：模糊音设置、英文单词联想、自动大写、Shift锁定进行设置。

词库管理：可以对词库进行备份、恢复和删除操作。

字符集设置：根据需要选择简体基本字符集、大字符集和超大字符集。

Android键盘：

您可以设置自动大写功能的开启或关闭。在字词建议设置中，可以根据提示对快速纠正、显示建议和自动输入功能进行开启或关闭。

***仅限特定机型**