

精彩沟通 无线生活

欢迎您使用华为技术有限公司 HUAWEI T2311 手机

HUAWEI® T2311 TD-SCDMA/GSM

双模数字移动电话机

用户指南



## **版权所有 © 华为技术有限公司 2011。保留一切权利。**

非经华为技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册中描述的产品中，可能包含华为技术有限公司及其可能存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可以及其他侵犯软件版权的行为，但是适用法禁止此类限制的除外。

## **商标声明**



HUAWEI、HUAWEI、华为、 是华为技术有限公司的商标或者注册商标。

在本手册中以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

## **注意**

本手册描述的产品及其附件的某些特性和功能，取决于当地网络的设计和性能，以及您安装的软件。某些特性和功能可能由于当地网络运营商或网络服务供应商不支持，或者由于当地网络的设置，或者您安装的软件不支持而无法实现。因此，本手册中的描述可能与您购买的产品或其附件并非完全一一对应。

华为技术有限公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

## **无担保声明**

本手册中的内容均“如是”提供，除非适用法要求，华为技术有限

公司对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性或者适用于某一特定目的的保证。

在法律允许的范围内，华为技术有限公司在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或预期节约的损失进行赔偿。

## **进出口管制**

若需将此产品手册描述的产品（包含但不限于产品中的软件及技术数据等）出口、再出口或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

## 安全须知

使用手机前，请仔细阅读本节内容，也请让您的孩子了解这些内容，以确保正确和安全地使用手机。有关更详细的信息，请参阅本指南中的“安全警告和注意事项”内容。

	在禁止使用手机的场所，或者使用手机会引起干扰或危险时，请关闭手机。		请勿将手机及附件放置于具有强大电磁场的器具中。
	请勿在驾驶汽车时使用手机，以免妨碍安全驾驶。		请将手机远离磁性设备，手机的辐射会抹掉磁性设备上存储的信息。
	在医疗场所，请遵守有关规定或条例。在靠近医疗设备的区域，请关闭手机。		请勿在高温处、有易燃气体的地方（如加油站）附近使用手机。
	登机时请关闭手机，以免无线信号干扰飞机控制信号。		请将手机及附件放在儿童触摸不到的地方，请勿让儿童在无人监管的情况下使用手机。
	在使用高精度的电子设备附近，请关闭手机，否则可能会导致电子设备故障。		请使用本公司指定的电池和充电器，否则，可能会引起爆炸。



请勿擅自拆卸手机及附件，只有授权机构才可维修本手机。



使用本手机时，请遵守相关法律法规，并尊重他人隐私及合法权利。

# 目 录

<b>1 了解您的手机</b> .....	<b>1</b>
配件介绍.....	1
您的手机.....	2
<b>2 使用手机入门</b> .....	<b>5</b>
安装与取出电池.....	5
安装和取出SIM/USIM卡.....	6
安装和取出存储卡.....	7
开机和关机.....	7
<b>3 通话功能</b> .....	<b>9</b>
拨打电话.....	9
接听电话.....	10
短信拒接来电.....	10
紧急呼叫.....	10
<b>4 文本输入</b> .....	<b>12</b>
<b>5 通信录</b> .....	<b>14</b>
所有联系人.....	14
手机联系人.....	16
SIM卡联系人.....	16
群组列表.....	16
<b>6 通话记录</b> .....	<b>17</b>
<b>7 信息</b> .....	<b>18</b>
设置.....	18

新建和发送信息 .....	19
未读信息 .....	19
收件箱 .....	19
发件箱 .....	19
已发送 .....	19
草稿箱 .....	20
收藏夹 .....	20
垃圾箱 .....	20
语音信箱 .....	20
小区广播 .....	20
<b>8 情景模式 .....</b>	<b>21</b>
<b>9 设置 .....</b>	<b>22</b>
手机设置 .....	22
显示设置 .....	23
日期和时间 .....	23
通话设置 .....	24
网络设置 .....	26
连接设置 .....	26
安全管理 .....	26
版本 .....	27
恢复出厂设置 .....	28
<b>10 多媒体 .....</b>	<b>29</b>
音频播放器 .....	29
视频播放器 .....	29
照相机 .....	29

摄像机 .....	30
录音机 .....	30
<b>11 手机电视.....</b>	<b>31</b>
<b>12 收音机.....</b>	<b>31</b>
<b>13 快讯.....</b>	<b>31</b>
<b>14 139 邮箱.....</b>	<b>32</b>
<b>15 飞信.....</b>	<b>32</b>
<b>16 音乐随身听.....</b>	<b>32</b>
<b>17 手机视频.....</b>	<b>32</b>
<b>18 移动MM .....</b>	<b>33</b>
<b>19 手机地图.....</b>	<b>33</b>
<b>20 手机阅读.....</b>	<b>33</b>
<b>21 手机证券.....</b>	<b>33</b>
<b>22 号簿管家.....</b>	<b>34</b>
<b>23 我的收藏.....</b>	<b>35</b>
百宝箱 .....	35
预设 .....	35
手机 .....	36
存储卡 .....	36
彩信贺卡.....	36
文件搜索.....	36
内存状态.....	36
格式化 .....	36
<b>24 互联网.....</b>	<b>38</b>
菜单 .....	38

浏览页面更多操作 .....	39
<b>25 工具</b> .....	<b>40</b>
备忘录 .....	40
电子书 .....	40
日程表 .....	40
时钟 .....	40
本地搜索.....	41
计算器 .....	41
货币兑换.....	41
单位换算.....	41
来电归属地 .....	42
<b>26 英汉词典</b> .....	<b>43</b>
<b>27 SIM卡应用</b> .....	<b>43</b>
<b>28 移动梦网</b> .....	<b>43</b>
<b>29 移动门户</b> .....	<b>43</b>
<b>30 USB模式</b> .....	<b>44</b>
蓝牙 .....	44
USB模式.....	44
GPRS上网.....	44
<b>31 客户服务</b> .....	<b>46</b>
心机服务指南.....	46
电子渠道e100.....	46
客户经理.....	46
我的梦网.....	46
软件更新服务.....	47

客户服务设置.....	47
<b>32 安全警告和注意事项 .....</b>	<b>48</b>
医疗设备.....	48
听力保护.....	48
易燃易爆区域.....	48
交通安全.....	48
操作环境.....	49
儿童健康.....	49
环境保护.....	49
原装配件.....	49
使用电池和充电器.....	50
维护和保养.....	50
紧急呼叫.....	51
电磁辐射比吸收率（SAR）.....	51
电子信息产品有毒有害物质申明.....	52



# 1 了解您的手机

## 配件介绍

打开手机包装盒，请确认您拥有本手机的所有附件，如有缺少部件，或用户指南出现缺页等严重影响阅读的情况，请与当地的经销商联系。

您的手机包装中提供以下部件：

- 一部 HUAWEI T2311 手机
- 一个旅行充电器
- 一根 USB 数据线
- 一块锂电池
- 一副耳机
- 一本用户指南
- 一张手机真伪鉴别提示卡
- 一本售后服务手册

# 您的手机











## 手机按键

按键	说明
语音接听键	语音拨号；
	语音来电时，接听来电；
	待机时，按键进入通话记录。
视频接听键	视频拨号；
	视频来电时，接听来电；
	待机时，按键进入通话记录。
挂机键	来电时，短按挂机；
	开机状态，长按关机；
	关机状态，长按开机；
	待机界面，短按关闭屏幕背光；
	菜单界面，短按返回待机界面。
信息键	待机界面、主菜单界面按键进入信息界面
左软键	执行左软键对应的功能；
右软键	执行右软键对应的功能；
光学触摸板键	可上下左右移动焦点；
	短按确认，执行相应功能
全键盘	拨号界面，按相应数字/字母键输入号码
	编辑内容界面，按相应字母键完成字符、标点等输入

## 手机接口

接口	说明
耳机插孔	位于手机顶部，用于连接耳机。
充电器接口	位于手机顶部，用于连接充电器或数据线。

## 屏幕图标

图标	说明
	指示网络的信号强度
	指示当前网络为 GSM 网
	指示当前网络为 EDGE 网
	指示当前网络为 TD-SCDMA 网
	指示当前网络为 HSDPA 网
	指示手机短信息已满
	指示 SIM 卡短信息已满
	指示存储在 SIM 卡和手机的短信息已满
	指示 WAP push 信息已满
	指示彩信已满

	指示当前情景模式为标准模式
	指示当前情景模式为会议模式
	指示当前情景模式为车载模式
	指示当前情景模式为户外模式
	指示当前情景模式为静音模式
	指示当前情景模式为飞行模式
	指示已设置呼叫转接
	指示开启蓝牙设备
	指示设置闹钟响闹
	指示当前有新信息
	指示当前有未读 wap push 信息
	指示当前电池的剩余电量
	指示有未接来电

## 2 使用手机入门

### 安装与取出电池

HUAWEI T2311 手机使用锂电池。在您购买手机时，手机电池没有充电，但有足够的电量供您开机。请使用厂家提供的原装电池，使用手机前请先正确安装电池。

#### 安装电池

安装电池操作步骤如下：

1. 将手机背面朝上，沿手机底部卡口打开后盖。
2. 将电池的金属接触片的一面向下，把电池底部对准卡槽顶部，轻轻将电池完整卡入电池室。
3. 把后盖对准手机底部，轻按合上后盖。

#### 取出电池

1. 长按关机键，关闭手机。
2. 将手机背面朝上，打开后盖。
3. 推动电池后端的凹槽，取出电池。

#### 电量显示

电池电量图标显示在手机屏幕的右上角。当电池电量微弱时，会发出告警声。

当电量继续减少到不能支持手机操作时，手机将自动关机。

电池充电前，请先仔细阅读下列注意事项。

注意：

- 当第一次使用电池，请给手机充电至少 3 小时以上。
- 电池长时间没使用会自动放电，请在使用前充电。

- 电池可以反复充电，但由于电池属于易损耗品，如果正常充电后，手机的待机时间大幅度地降低，请更换新电池。
- 请勿强烈碰撞、振动、抛掷电池，否则会引起电池液体渗漏、破损、发热、爆炸或着火。

## 电池充电

本机随机配备一个旅行充电器。本手机只能使用经认可的电池和充电器。

使用旅行充电器充电前，请先确保电池已正确安装在手机内。

电池充电操作步骤如下：

1. 将充电器电源插头插入电源插座。
2. 将充电器的充电插头快速插入手机。
3. 充电过程中，电量图标滚动显示。
4. 充电完成，拔下旅行充电器电源插头，将旅行充电器的充电插头从手机上取下。

## 安装和取出 SIM/USIM 卡

使用手机前请先安装 **SIM/USIM** 卡，使用 **SIM/USIM** 卡时请仔细阅读下列说明。

说明：

请将 SIM/USIM 卡放在儿童接触不到的地方。SIM/USIM 卡及其触电极容易因刮擦或弯曲而损坏，因此在携带、安装、取出 SIM/USIM 卡时要小心操作。

### 安装 SIM/USIM 卡

安装 SIM/USIM 卡操作步骤如下：

1. 请先关闭手机，取出电池。
2. 将 SIM/USIM 卡放在卡槽入口处，注意卡的方向。

3. 将 SIM/USIM 卡沿着卡槽的方向滑入卡槽中。

## 取出 SIM/USIM 卡

取出 SIM/USIM 卡操作步骤与安装相反。

## 安装和取出存储卡

本机支持最大 4GBytes 容量的存储卡(T-Flash 卡)。

将手机后盖打开，上方可见存储卡插槽；将存储卡金属面朝下，完全插入插槽；当取出存储卡时，请轻轻按下会自动弹出，将手机后盖盖好，并请妥善保管您的存储卡。

**注意：**

请使用正规厂家生产的存储卡（T-Flash 卡）。购买存储卡时最好先与手机适配。

## 开机和关机

### 开机

请确认 USIM/SIM 卡已经插入手机，而且电池已经充电。

关机状态长按开/关机键直至开启手机，然后进入待机状态。

### 关机

待机状态长按开/关机键直至关闭手机。

### 电话锁

电话锁可以防止他人擅自使用您的手机，锁定电话后需要输入手机密码才可以使⽤。本机预设的手机密码为 0000。

### PIN 码

PIN (Personal Identification Number) 密码可以保护您的智能卡不擅自被他人使用，此密码通常随智能卡一起提供，如果未提供

或您不慎遗失，请咨询您的服务供应商。

### 拨打电话

拨打电话有多种方式：**直接拨号**、**通信录拨号**、**快速拨号**、**SIM卡位置拨号**。

**直接拨号**：在待机界面下按数字键直接拨号；或者进入通话记录菜单，按拨号键直接拨号。直接拨号时，在拨号界面支持通过首字母查询和数字匹配查询，查询结果列在屏幕下方；

**通信录拨号**：从通信录选择联系人进行拨号；

**快速拨号**：在待机界面下长按 2~9 数字键，可快速拨打设定好的号码；

**SIM卡位置拨号**：在待机界面，依次按数字键和 # 键，存放在 SIM 卡上相应位置的电话会自动出现，可进行拨号。

**注意**：

快速拨号号码绑定是在通话设置中进行设定。

### 拨打分机

您输入电话号码时，在主机号码和分机号码之间插入符号“P”，本机就会为您完成拨号和自动拨分机号码。

输入“P”的方法如下：在拨号盘界面，长按 # 键此时显示屏上会显示符号“P”。

### 拨打国际长途

待机界面长按 \* 键，屏幕上显示符号“+”，然后输入您要拨打的国家代码和完整的电话号码。

## 接听电话

来电时，手机会显示来电号码或姓名（需要开通来电显示业务）以及来电号码归属地。按**右软件**，可以实现静音功能。

按 **挂机键** 拒听来电。

按 **接听键** 接听来电。

## 调整音量

通话界面，向上滑动光学触摸板调高听筒音量，向下滑动光学触摸板降低低听筒音量。

## 新信息

通话过程中，有新信息时会以提示音提示您有新的信息，并在屏幕最上方指示栏有未读信息指示。

## 接听新电话

如果您的手机开启了来电等待，通话过程中有新的来电，电话会提示并弹出来电界面。您可以按**接听键**接听新电话，而原来正在接听的电话则进入保持通话状态。

## 短信拒接来电

本机支持短信拒接来电功能。

来电界面，按触摸板键实现“短信拒接”，拒接来电后进入短信拒接列表，选择预置好的短信后可以直接发送短信给来电号码。

## 紧急呼叫

在使用数字 GSM 网络和 TD-SCDMA 网络的国家，如果您处在网络覆盖范围内，您都应当能够呼叫紧急服务，即使没有 SIM 卡和 USIM 卡也能进行紧急呼叫。

**注意：**

有时由于网络、环境或干扰事件的影响，紧急电话可能无法拨打。

## 4 文本输入

HUAWEI T2311 支持以下输入法：**拼音输入法、英文输入法、数字输入法。**

在编辑界面，按全键盘“编辑\锁定”键可切换输入法，按“sym”键调出符号列表。

### 拼音输入法

本机提供的拼音输入法具有智能性。使用拼音输入法，您只需按下标有该字母的数字键，输入拼音字母，屏幕上的拼音会进行自动关联，您可以选择所需要的拼音，对应该拼音的汉字在候选字栏显示，使用触摸板进行翻页查看，可以选择您所需要的汉字。您输入汉字后，屏幕下方将给出相应的汉字供您选择，组成您需要的词组。

例如：输入“发”，需按下 **F** 键和 **A** 键，候选字栏显示“发、法、阀、罚、乏、伐、砧”等字，滑动 **触摸板** 选择相应候选字短按 **触摸板键** 实现输入。

按“sym”键可以快速调用以下常用符号：

， 。 ? ! 、 ... :) : ( ^ \_

### 英文输入法

英文输入法分为智能英文输入法和单个英文输入法。

**智能英文输入法：**只要按下含有该字母的按键，就能引发联想，可以在列出的多个联想单词中选择所要输入的单词。

**单个英文输入法：**键盘每个按键只对应一个字母，按相应按键可快速输入按键上的字母；

在智能英文输入法和单个英文输入法下，按“sym”键，可以调出符号列表；

## 数字输入法

数字输入法主要为了方便数字的输入。分别用**数字键(0-9)**输入数字，您只需按下相应的数字键即可输入相应的数字。

## 符号列表

符号列表包括了常用的符号。按下“**sym**”键，即进入符号列表，可以使用触摸板选择所需要的符号，选择一个符号后，自动返回输入界面。

## 5 通信录

本章介绍通信录各种功能。在通信录菜单中，包括以下四个模块：所有联系人、手机联系人、SIM卡联系人、群组列表。

本机支持将通信录备份到存储卡中，以及从存储卡中恢复通信录。

### 所有联系人

在所有联系人界面，输入需要查询的姓名首字母对应的数字键，它就可以自动智能查找该键上所对应的所有字母组合，并把符合条件的结果筛选出来。如输入 **d**、**c** 两个字母键，将会自动查询第一个字首字母为 **d**，第二个字首字母为 **c** 的联系人。

在电话本列表下，输入相应字母键，此时可以查询字母的组合。如：电话本列表下有张三、张三丰、李四等记录，输入 **z**、**s** 字母键，可以将张三和张三丰都查询出来。

### 查看

进入查看后可以看到该号码的详细信息。

### 新建

新建号码，并选择存储位置。

### 查找

可以根据姓名、号码查找所需的电话记录。

### 呼叫

可以进行语音呼叫、视频呼叫、IP 呼叫。

### 发送信息

可以向此联系人进行发送短信、发送彩信、发送邮件或发送名片

等操作。

## 通过蓝牙发送

可以将一个或多个号码通过蓝牙发送给其他终端。

## 多选删除

有选择的删除多条记录。选项->多选删除->选项->选择所有可以一次性全部选择所有记录。在多选删除时，支持直接输入电话号码查询。

## 多选复制

多选复制是为了实现手机和SIM/USIM卡之间复制通信录条目。部门、职务、地址、生日、备注、铃音和大头贴不能复制。

## 多选移动

多选移动与多选复制功能类似，但移动后，不再保存在原来的位置。

## 号簿更新

号簿更新是中国移动提供的一项增值业务。通过号簿更新，可以将您手机上的通信录与网络服务器进行同步。

## 网络查询

选择网络查询后，将直接连入中国移动通信网页，在线存储联系人号码。

## 联系人管理

对显示联系人列表、保存位置、存储卡备份和恢复、本机号码和内存状态进行管理。

## 手机联系人

本列表只显示手机联系人，方便您使用。

## SIM 卡联系人

本列表只显示 SIM 卡联系人，方便您使用。

## 群组列表

支持对本机联系人按群组进行管理。群组只支持对手机中的联系人进行管理。

## 6 通话记录

通话记录中记录了您最近的已拨电话、已接电话、未接电话。在待机屏时，按语音接听键或视频接听键可以直接进入通话记录。选择一个通话记录，点按选项，可进行如下操作：查看、呼叫、编辑、发送信息、删除、归属地查询、保存。

### 查看

进入后可查询号码详情，对号码进行保存、呼叫、编辑、发送信息、删除的操作。

### 呼叫

可对该号码进行语音呼叫、视频呼叫、IP 呼叫。

### 编辑

可以转到拨号盘编辑该号码，然后呼出。

### 发送信息

可给该号码发送短信和彩信。

### 删除

可清除不需保留的记录。

### 归属地查询

查询通话记录中号码的归属地。

### 保存

将选中的号码保存到通信录中。

## 7 信息

本机可以保存 1000 条标准短信和 200 条长短信，同时支持发送长短信。

彩信包含文字、图像和声音等内容。通过彩信服务，您不仅可以发送或接收图像和文字，还可以接收信息附带的声音文件，尽情领略内容丰富的信息。

### 设置

在进入信息的主界面，按**选项**键，可进行如下操作：

#### 短信设置

设置与短信息操作有关的参数。

#### 彩信设置

设置与彩信操作有关的参数。

#### 删除全部彩信

删除手机中的所有彩信。

#### 恢复缺省设置

恢复信息的出厂设置，按系统提示操作即可。

#### 存储卡备份

把手机中的短信备份到存储卡上，也可以从存储卡上恢复短信。

#### 范本

您可以将常用的短语保存为范本，在编辑短信时可以通过插入范本方式提高输入速度。

## 内存状态

查看当前手机与 SIM 卡的信息存储的状态。包括短信、彩信以及 WapPush 消息。

## 新建和发送信息

在主菜单选择信息图标，进入信息窗口，选择新建短信或新建彩信，进行新短信或彩信编辑与发送。

注意：

短信群发号码最大支持 50 个，彩信群发最大支持 20 个。如果收件人超额，手机会给出超额提示。

## 未读信息

未读信息中显示的是未阅读的信息，阅读后在未读信息中不再显示。

## 收件箱

选择收件箱，进入信息列表窗口，可进行回复、转发、删除、复制到手机/SIM、移到收藏夹、移到垃圾箱、移到安全箱和排序等操作。

## 发件箱

发件箱中存储的是未发送成功的信息，可进行重发、删除、编辑和排序等操作。

## 已发送

已发送中存储的是发送成功的信息。对已发送的信息，可进行**转发、删除、移到收藏夹和排序**等操作。

## 草稿箱

草稿箱中存储的是未发送的信息。对草稿箱的信息，可进行**编辑、删除、排序**等操作。

## 收藏夹

收藏夹用于存放从收件箱和已发送信箱中转移过来的信息。对收藏夹的信息，可进行**转发、删除、排序**等操作。

## 垃圾箱

当短信防火墙开启时，短信防火墙中垃圾号码发送的短信会直接保存到垃圾箱。在信息列表界面，可进行**转发、删除、移动收件箱、设为普通号码、排序**等操作。

在信息阅读界面，可进行**转发、提取信息、删除**等操作。

## 语音信箱

语音信箱是一项网络服务，您可以根据需要申请开通该项服务。使用该项服务之前，必须存储服务供应商提供的语音信箱号码。

## 小区广播

小区广播是一项网络服务，您可以从服务供应商处，接收到如天气和交通等文本信息。使用该项服务之前，必须设置服务供应商提供的频道号。

## 8 情景模式

情景模式是一组预先设置好的特性定义，易于快速启动。手机提供了一组缺省的模式，包括：**标准模式、会议模式、车载模式、户外模式、静音模式和飞行模式**。对于每一种模式，都有一套缺省的出厂值，用户可以依据自己的喜好修改并保存于该模式(静音模式和飞行模式除外)。在情景模式界面选择选项—新建，您可以新建自定义模式，并可以对该模式的名称和各项参数进行设置。

### 启动模式

当选定所需的工作模式后，此时手机的工作方式完全按照所选的模式进行设置。

### 个性化设置

选择一种模式，按编辑键，进入个性化设置窗口。用户可以对手机各种模式下的参数进行个性化设置。在个性化设置中，包括以下设置选项：铃声设置、提示类型、音量。

#### 说明：

在待机状态下，短按“A/a”键可以在当前模式和会议模式间进行快速切换。

## 9 设置

您可以在设置功能中更改手机各项功能设置，其中包括**手机设置**、**显示设置**、**日期和时间**、**通话设置**、**网络设置**、**连接设置**、**安全管理**、**版本**和**恢复出厂设置**。

### 手机设置

手机设置针对手机的服务状态进行设置，包括以下内容：**语言**、**字体设置**、**自动键盘锁**、**触屏键震动**、**触摸键灵敏度设置**、**自动开机**、**自动关机**。

#### 语言

选择手机菜单的显示语言：简体中文或 English。

#### 字体设置

设置手机上显示的字体的大小。

#### 自动键盘锁

设置开/关自动键盘锁，可以设置加锁延时。

#### 触屏键震动

设置开/关触屏键震动功能。

#### 触摸键灵敏度设置

设置触摸键灵敏度，有 5 级设置供调节。

#### 自动开机

设置自动定时开机。

## 自动关机

设置自动定时关机。

## 显示设置

在显示设置中包含：**墙纸、背光时间、键盘灯设置、LED 灯和亮度。**

### 墙纸

设置待机背景图片，可以从预设图片、手机和存储卡中选择。

### 背光时间

设置背光关闭的时间。

### 键盘灯设置

设置键盘灯开/关。

### LED 灯设置

设置 LED 灯开/关。

### 亮度

设置背光亮亮度，允许选择高、标准、节电。

## 日期和时间

**时间：**进入时间设置窗口，输入正确的时间；

**24 小时：**设置时间显示格式为 24 小时；

**日期：**进入日期设置窗口，输入正确的日期；

**日期格式：**进入日期格式窗口，选择日期显示格式；

**时区：**进入世界时钟城市列表窗口，选择时区。

## 通话设置

通话设置包括：**呼叫等待、通话限制、呼叫转移、视频通话设置、固定拨号、耳机自动应答、IP 号码、自动重拨、快速拨号、分钟提示和连接提示音。**

### 呼叫等待

设置是否允许呼叫等待。若关闭此项，电话忙时，如有第三方打入电话，则第三方听到的为忙音。

注意：

呼叫等待业务需要向服务提供商申请开通才能够使用。

### 通话限制

可以限制手机语音和视频的呼入、呼出功能。

### 呼叫转移

用于按您的要求将来电转接到您指定的电话上。

注意：

在进行呼叫转移设置时，设置的成功与否与网络和 SIM/USIM 卡有关。系统会对设置进行适当的提示。

### 视频通话设置

在视频通话设置中，可设置**发送图片、视频电话转语音**和**视频转语音一次振铃**。

**发送图片：**在视频通话过程可以用它代替摄像头图像。

**视频电话转语音：**设置视频电话转为语音电话的方式，可选择**自动**或**手动**。

**视频转语音一次振铃：**设置视频来电话音接听后，是否有来电界面和铃声。

## 固定拨号

固定拨号设定用户只能拨打若干个电话号码，未设定的电话号码不能拨打。

**注意：**

固定拨号所能设定的电话号码数目和运营商有关，对固定拨号执行操作时需要输入 PIN2 码。

## 耳机自动应答

设置手机是否可以自动接听来电。此功能需要使用耳机，当耳机自动应答设置为开时，在插入耳机的情况下来电话，如果不做任何操作，5 秒后电话会自动接听。

## IP 号码

输入要使用的 IP 号码。一旦设定，在选择 IP 呼叫时，自动在拨出号码前添加 IP 号码。

## 自动重拨

开启或关闭自动重拨功能。开启该功能后，在拨号时若对方没有接听，则会自动继续重拨。

## 快速拨号

设置快速拨号功能。可将 2~9 数字键设置为快速拨号键。若该数字键已设置号码，在拨号盘中长按该数字将呼叫相应号码。

## 分钟提示

设置分钟提示音的开启或关闭。如开启该功能，在通话过程中每分钟的 50 秒时有提示音提示。

## 连接提示音

设置是否播放通话连接提示音。如果连接提示打开，则当电话接

通的时候会播放提示音。

## 网络设置

网络设置包括：自动选择、手动选择、首选网络、网络模式。

### 自动选择

您的手机将会首先搜索原来的网络，然后从存储于 SIM/USIM 卡上的网络的列表中搜索。如果这些都失败了，任何网络只要与原来的网络有漫游协议，都可以被接入。

### 手动选择

系统将会搜索网络，并将提供给您当前有效的网络列表。您可以选择您所希望的网络。对网络进行操作时，手机会提供相关的操作提示，如成功、失败等信息。

### 首选网络

搜索网络时，系统会根据您设置的网络信息，选择接入的网络。

### 网络模式

选择系统接入网络的模式。有以下三个选择：只用 3G 网、只用 2G 网、3G 网优先。如果选择 3G 网优先，则手机搜网时会优先搜索 3G 网络，在没有搜索到 3G 网络的情况下才会转到 2G 网络。

## 连接设置

设置访问网络的相关参数。

## 安全管理

### 电话锁

该项是为防止其它人未经允许使用手机，对手机实施锁定。解锁

采用输入密码方式进行验证（出厂默认密码为 0000）。

## **PIN**

### **PIN1**

启用 SIM/USIM 卡 PIN1 码，开机时输入 PIN1 码方可开机，否则只能拨打 112 等紧急电话；关闭 PIN1 码后，开机时无需输入 PIN1 码即可开机。

### **PIN2**

PIN2 码用于开通一些特殊的业务，如固定拨号等。

## **防火墙**

### **来电卫士**

设置语音、视频来电防火墙功能。如果将联系人号码添加到语音、视频不想听列表中，该号码来电时将自动拒接。

### **私密防火墙**

该项是为了保护私人文件和内容，对所保护的内容进行密码保护。解锁采用输入密码方式进行解密（出厂默认密码为 0000）。

### **短信卫士**

设置短信防火墙功能。如果将联系人号码添加到垃圾号码列表中，该号码发送的短信自动保存到垃圾箱中。

## **更改密码**

更改手机密码（出厂默认密码为 0000）。更改密码时需要先输入旧密码，然后连续输入两次新密码即可生效。

## **版本**

### **硬件版本号**

查询硬件版本号。

## 软件版本号

查询软件版本号。

## 发布时间

查询版本发布时间。

## 恢复出厂设置

进行恢复出厂设置操作需要输入手机密码，默认手机密码为0000。

## 恢复出厂设置

该项可以恢复出厂时所有设置的初始值。使用该项时，不会清除通信录、短信息等您自行保留的资料。只对手机的工作环境设置进行修改，如铃音的选择、情景模式的设定等。

## 恢复出厂设置与数据

该项可以恢复出厂时所有设置的初始值。如执行该操作，会清除通信录、短信息等您自行保留的资料（不包括存储在SIM/USIM卡和存储卡上的信息）。恢复设置后会自动关机，如需使用请重新开机。

### 音频播放器

进入音频播放器时，会自动搜索手机和存储卡中所有 MP3 文件。短接触摸板键，播放/暂停 MP3；左/右划触摸板，播放上/下一首 MP3；上/下划触摸板，快进/快退 MP3；按+、- 键，可以调节播放音量。

本机支持后台播放 MP3，可以一边听音乐一边使用其他业务。

**注意：**

音频播放器支持的格式为 MP3。

### 视频播放器

进入视频播放器时，会自动搜索手机和存储卡中所有视频文件。短接触摸板键，播放/暂停视频文件；右键，停止播放视频文件；播放过程中，按空格键，全屏播放视频文件；上/下划触摸板，快进/快退播放；左/右划触摸板，可进行上一个/下一个视频的切换；按+、- 键，可以调节播放音量。

支持通过输入 URL 地址在线播放流媒体文件。

**注意：**

视频播放器支持的格式为 3gp 和 mp4。

### 照相机

使用照相机应用程序，您可以随时为身边的人物或事件拍摄相片。照相机生成的照片均为 JPEG 格式。

可以通过菜单进入照相机拍摄窗口，也可以按拍照键快捷进入。接触摸板键可以直接拍照，再按一次则进行保存。上/下划触摸板，

可以调节亮度。

按左软件进入设置界面可以对切换镜头、拍照模式、照片大小、拍摄环境、拍摄效果、图像质量、亮度、变焦、自拍定时、快门音、相册和存储位置进行设置。

## 摄像机

操作同照相机。

## 录音机

本机支持录音机功能，您可以在通话过程中对通话内容进行录音，也可以进行环境录音。录音文件将以.amr 格式进行保存，您可以将录音文件设置为铃声。

## 11 手机电视

使用手机电视业务，您可以随时随地的使用手机收看电视节目，可以通过多媒体进入手机电视，也可以通过主菜单进入。

首次进入手机电视必须先进行套餐订购，首先按选项键进入套餐订购管理，再进入本地套餐，显示本地套餐信息，按触摸板键查看详情，按订购键继续，再选择提交订单，订购完成，同时会有短信息提示。

高亮频道按观看键，可以观看任意频道；在频道播放界面，按+、-键调节音量；使用触摸板可以在截图、上一频道，停止、下一频道、静音中自由切换，若使用这些功能按触摸键板即可。

同样，也可在套餐订购管理中进行退订操作，操作方法同订购方法。

## 12 收音机

本机支持收音机功能，进入收音机时，可以按选项键选择手动搜台，也可以自动搜台；按左右键切换电台；在选项按钮列表中还包括我的电台、关闭电台、删除当前电台、最小化；向上、下滑动触摸板调节音量。

本机支持后台收听，可以一边收听节目一边使用其他业务。

## 13 快讯

快讯，又叫动态内容分发（DCD），是为了增强终端用户的信息浏览体验，通过周期下载或者推送的方式，把用户个性化定制的内容更新到用户的终端中。

您可以通过快讯客户端主动添加感兴趣的频道，接收频道内容，并在快讯业务窗口上滚动显示；您选中每一频道项后可以通过终端自带浏览器获取更加详细的资讯。

## 14 139 邮箱

139 邮箱是中国移动为客户提供的具有多项手机增值服务的电子邮箱业务，直接与手机绑定，电脑上和手机上都能使用，是真正意义上的电脑、手机双平台邮箱。

## 15 飞信

飞信是由中国移动推出的一款集商务应用和娱乐功能为一体的即时通信产品。可通过手机客户端方式登录，也可用普通短信方式与客户端上的联系人沟通。

## 16 音乐随身听

音乐随身听是中国移动推出的一种通过内置于手机终端的音乐客户端软件实现的业务。它是一种新型的音乐体验消费平台，用户通过音乐随身听，可以实现对中国移动提供的全曲音乐进行在线收听和下载，也可以订购彩铃、下载振铃。

## 17 手机视频

手机视频是中国移动推出的全新移动数据增值服务，通过手机无线网络可在线观看各种精彩的视频内容。

## 18 移动 MM

Mobile Market（中国移动 MM）是中国移动在 3G 时代自主开发搭建的增值业务平台，聚合各类手机应用开发者及其优秀应用，提供手机游戏、手机软件、手机主题等手机应用下载，Mobile Market 让你的手机更精彩。

## 19 手机地图

手机地图客户端可以通过图形或文字界面为客户提供定位自己或他人、搜索地图信息、交通路线指引等功能的位置类服务。

## 20 手机阅读

手机阅读是中国移动通过多样化的阅读形式向用户提供各类电子书内容，以在线和下载为主要阅读方式的自有增值业务。手机阅读平台为用户提供各类电子书内容，包括图书、杂志、漫画等；用户可以在终端上选择感兴趣的内容在线阅读，也可下载之后离线阅读。

## 21 手机证券

在线理财是中国移动为用户提供的无线证券服务，通过手机证券客户端可以为用户提供证券实时行情、资讯服务、在线交易等服务，具有随时随地、操作简便、多券商支持的特点。

## 22 号簿管家

号簿管家业务是中国移动为客户提供的以通信录为基础的业务，主要功能为：（1）号簿更新：可随时备份或恢复手机号簿，保持手机号簿和网络号簿的同步，解决换机或丢机时的号簿恢复难题；（2）网络查询：提供庞大的网络号簿，解决手机号簿容量问题。

### 百宝箱

无线 Java，就像手机随身的百宝箱。在这里你能随时随地淘到各种 Java 软件，下载之后就能通过手机方便的享受 Internet 的多样服务。

### 应用列表

存放您下载安装的各种 Java 软件。

### 下载

可以存放 9 条书签，记录 URL，方便您的上网选择。

### 内存状态

查询手机系统内存、手机用户内存和存储卡的使用空间和总空间。

### 连接设置

设置访问网络的连接方式。

### 预设

#### 预设图片

预设图片中存放的是系统自带的图片。

#### 预设声音

预设声音中存放的是系统自带的声音。

## 手机

存放手机用户内存空间中的文件，出厂时会自动生成默认文件夹。支持用户在手机用户内存中新建文件夹。

在 U 盘模式下，手机用户内存空间可以作为 U 盘使用。

## 存储卡

本机支持最大容量为 4GB 的 T-flash 存储卡。支持用户在存储卡中新建文件夹。

在 U 盘模式下，存储卡可以作为 U 盘使用。

## 彩信贺卡

进入彩信贺卡列表窗口，包括生日贺卡、节日贺卡、声色爱情、风光如画、搞笑贺卡，点按需要的贺卡进行预览，在预览窗口可将该贺卡添加至彩信中进行发送。

## 文件搜索

在搜索栏中输入关键字后，可以进行文件搜索。

## 内存状态

查询手机系统内存、手机用户内存和存储卡的使用空间和总空间。

## 格式化

格式化手机用户内存和存储卡。格式化后存储卡和手机中的文件将丢失。

使用 PC 端格式化时，文件系统只能选 FAT16 格式，使用其它格式存储卡可能会出现异常。

**注意：**

当 PC 端上不存在 FAT16 格式时，请不要使用 PC 端格式化存储卡。

## 24 互联网

本手机具有无线上网功能，使您与整个世界时刻保持着更紧密的联系，为您访问网络提供了更多的便利。

### 菜单

进入互联网菜单，按菜单键，可进入主菜单进行**最小化、网页界面、书签、历史记录、下载、设置**和**退出**等操作。

### 最小化

您可以把浏览器最小化到后台运行。

### 网页界面

您可以在主界面和网页界面间进行切换。

### 书签

您可以浏览书签内保存的网址。

### 历史记录

查看曾经登录过的网页地址。

### 下载

您可以后台下载你所需要的文件。在下载界面，您可以看到当前正在下载的文件的保存位置以及下载进度。

### 设置

进入设置窗口，可以进行浏览模式、搜索引擎设置、显示设置、网络设置、下载设置和浏览器参数设置等操作。

## 浏览页面更多操作

浏览网页时，选择 **更多** 键，可以进行**后退、前进、刷新、停止、新页面、输入网址、查找网址、页面切换、关闭页面**等操作。

## 25 工具

### 备忘录

备忘录用于进行简单的记述和备忘。

### 电子书

可以查看手机用户内存或者存储卡中 TXT 格式的电子书。支持全屏阅读和阅读电子书过程中设置书签。

### 日程表

日程表包含以下功能：日程表、阳历查询、节气查询和节日查询。在日程表中，可查阅当前月的日程信息。有日程安排的日期用边框提醒，选择日期可以查看当天日程信息，您可以对日程信息进行编辑或者通过短信/蓝牙发送等操作。

### 时钟

#### 闹钟

本款手机有五个闹钟。五个闹钟的功能与使用方法完全一样，您可以分别设置为开或关。

用户选择一个闹钟，进入该闹钟的状态显示中，您可以对闹钟时间、提示音、周期等进行设置。

当到达响闹时间时，手机播放闹钟提示音(如果设置允许播放)并在屏幕显示时间到的提示画面。

如手机处于关机状态，闹钟仍会工作，按侧方向键可关闭闹钟提示音。按挂断键可关闭闹钟提示界面和提示音，弹出开机确认窗口，可以选择是否开机。

**注意：**

调整手机日期和时间后，响闹仍会按原设定时间进行。

## **世界时钟**

可以通过世界时钟设置本机时区，以及查询世界各地时区的信息。

## **倒计时**

倒计时功能主要用于定时提醒功能。

## **秒表**

选择秒表后，手机屏幕显示秒表界面。

## **本地搜索**

此功能可以在信息、我的收藏、通讯录、通话记录中搜索相应记录、信息。

## **计算器**

计算器可以执行加减乘除四则运算。

## **货币兑换**

您可以利用此功能将一定数量的货币转换为其它多个不同国家或地区的等价货币。

## **单位换算**

单位换算主要是为了方便您进行单位换算。进入单位换算窗口，设置要换算的单位，进入编辑窗口输入数量，系统将自动换算出结果。

## 来电归属地

查询电话号码的归属地，支持查询固定电话号码和手机号码。

**注意：**

号码归属地查询结果可能存在偏差，本机来电归属地查询结果仅供参考使用。由于各运营商不断推出新的手机号段，有些电话号码本机可能无法查询。

## 26 英汉词典

本话机中的字典，支持中英文互译。既可把您输入的英文词翻译成中文，也可把输入的中文词翻译成英文。

## 27 SIM 卡应用

SIM 卡应用中包含手机报、飞信、航班查询以及 SIM 卡专区介绍等内容。

## 28 移动梦网

开启浏览器，打开中国移动梦网主页的 Wap 链接。

## 29 移动门户

开启浏览器，打开中国移动门户网站。

## 30 USB 模式

### 蓝牙

蓝牙技术可以在电子设备间实现无线连接。因为蓝牙设备是通过无线电波进行通信的，所以在您的手机和另一台蓝牙设备间不需要保持相互正对的位置，连接可能因障碍物（如墙壁或其他电子设备）而受到干扰，请保持两台设备间的最大距离不超过 10 米来进行通信。

开启蓝牙后，可以查看和设置本机蓝牙的属性，如可见性、手机信息、数据接收位置、本机可以提供的蓝牙服务等。您也可以对蓝牙设备进行管理，如添加新设备，匹配其他蓝牙设备等。

### USB 模式

**U 盘模式：**启用 USB 模式，手机的用户空间和存储卡可作为 U 盘使用。

**Modem 模式：**启用 Modem 模式，手机可作为调制解调器使用。

**注意：**

使用本机作为 Modem 进行拨号上网时，需要先安装拨号软件。本机的拨号软件放置在手机的用户空间中。把手机设置为 U 盘模式，连接电脑后，可以从 U 盘中安装。安装完拨号软件后，再将 USB 模式切换为 Modem 模式，使用数据线将手机与电脑相连，即可以进行拨号。

### GPRS 上网

除了使用拨号软件进行拨号上网外，您还可以通过蓝牙连接方式，使用手机与 PC 机相连进行拨号上网。

蓝牙设备添加并连接成功后，GPRS 上网将自动添加蓝牙连接方

式，选择蓝牙连接方式可以进行拨号上网。

## 31 客户服务

### 心机服务指南

华为T2311 售后服务电话为：8008308300，4008308300，0755-28560808，网站网址为：[www.huawei.com](http://www.huawei.com)。

### 电子渠道 e100

#### 10086 热线

选择后直接拨打 10086。

#### 短信营业厅

选择后直接发送短信内容“10086”到 10086。

#### 掌上营业厅

选择后登陆移动梦网首页—WAP 营业厅链接，无需输入号码和密码，即可登录 WAP 服务厅，随时随地进行业务查询及办理。

#### 关于 e100

e100 是中国移动为客户提供的一站式电子自助服务，主要包括网上营业厅、10086 热线、短信营业厅、掌上营业厅和自助终端等服务渠道。

### 客户经理

设置客户经理的联系电话，一旦设置完成，则直接呼叫所设置的号码。

### 我的梦网

为您提供查询、退订已订购各类移动梦网业务。选择选项键可看

到如下菜单：

## 移动梦网

开启浏览器，打开中国移动梦网主页的 Wap 链接。

## 梦网短信

1. 查询或退订已订购的某 SP 短信业务，请发 0000 到该 SP 服务代码。
2. 退订所有已订购的某 SP 短信业务，请发 00000 到该 SP 服务代码。

## 梦网彩信

查询或退订已订购的某 SP 彩信业务，请发短信 CX0000 到该 SP 服务代码

## 软件更新服务

可查看当前软件信息和进行软件更新。

## 客户服务设置

选择客户服务设置，可执行如下操作：

### 客户服务热线

内置号码为 10086，此设置不能为空，即进入此菜单除非不修改参数，否则必须进行号码设置并保存。

### 客户经理号码

设置客户经理姓名和号码。

## 32 安全警告和注意事项

在使用和操作本设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保本设备性能最佳。

### 医疗设备

在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵守该场所的规定关闭本设备。

设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作，如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医用设备，请向其制造商咨询使用本设备的限制条件。

### 听力保护

当您使用耳机收听音乐或通话时，建议使用音乐或通话所需的最小音量设置，以免损伤听力。

### 易燃易爆区域

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用本设备，并遵守所有图形或文字的指示。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，设备可能引起爆炸或起火。

请勿将设备及其配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一箱子中存放或运输。

### 交通安全

驾车时请勿紧握本设备，并遵守所在地区或国家的相关规定。

请勿将设备放在汽车安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。否则当安全气囊膨胀时，设备就会受到很强的外

力推动而对车内人员造成严重伤害。

无线设备可能干扰飞机的飞行系统，请遵守航空公司的相关规定，在禁止使用无线设备的地方，请关闭该设备。

## 操作环境

请勿在多灰、潮湿、肮脏或靠近磁场的地方进行充电或使用本设备，以免引起设备内部电路故障。

雷雨天气时，请勿使用设备，以免受到雷击或其它伤害。

有明文规定禁止使用无线设备的场所，请关闭本设备。

设备使用电源适配器供电时，请将环境温度保持在  $0^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ ；设备由电池供电时，请在环境温度为  $-10^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$  的情况下使用。请勿在上述温度范围外使用，当环境温度过高或过低时，可能会引起故障。

## 儿童健康

本设备及其配件可能包含一些小零件，请将其放置在儿童接触不到的地方。儿童可能无意损坏本设备及其配件，或吞下小零件导致窒息或其他危险。

## 环境保护

请遵守有关设备、电池及其配件处理的本地法令，并支持回收行动。请勿将设备、电池及其配件作为普通的生活垃圾处理。

## 原装配件

只能使用设备制造商提供的原装配件。如果使用任何非原装配件，都有可能影响设备的使用性能，违反本设备的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。

## 使用电池和充电器

当充电完毕或者不充电时，请断开与设备的连接并从电源插座上拔掉充电器。

请勿将金属物导体与电池两极对接，或接触电池的端点，以免导致电池短路，以及因电池过热而引起烧伤等身体伤害。

请勿将电池或设备放置在加热设备的周围，如微波炉、烤箱或散热器等。电池过热可能引起爆炸。

请勿拆解或改装电池，以免引起电池漏液、过热、起火或爆裂。

如果电池漏液，请不要使皮肤或眼睛接触到漏出的液体；若沾到皮肤或眼睛上，请立即用清水冲洗，并到医院进行医疗处理。

如果电池在使用、充电或保存过程中有变色、变形、异常发热等异常现象，请停止使用并更换新电池。

若充电器电源线已经损坏，请勿继续使用，以免发生触电或火灾。

请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。

## 维护和保养

请保持设备及其配件干燥。请勿使用微波炉等外部加热设备对其进行干燥处理。

请勿使设备及其配件受到强烈的冲击或震动，以免损坏设备及其配件，或者导致电池燃烧或爆炸。

请勿在温度过高或过低区域放置本设备及其配件，否则可能导致设备、电池和充电器故障、着火或爆炸。当温度低于0°C时，电池的性能会受到限制。

请勿将大头针等尖锐的金属物品放在设备听筒附近，设备听筒的磁性会吸住这些物体，您使用设备时可能造成伤害。

请不要使用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配

件。清洁和维护前请先关机，并断开充电器与设备的连接。  
请勿擅自拆卸设备及配件，否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内。

## 紧急呼叫

在紧急情况下，若设备处于开机状态且处于服务区内，可使用设备进行紧急呼叫。由于不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，请勿将本设备作为唯一的联系方式。

## 电磁辐射比吸收率 (SAR)

**本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.706W/kg，符合国家标准GB 21288-2007 的要求。**

## 电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	×	○	×	×
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 SJ/T 11363-2006 《电子信息产品有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求，但并不表示对人体有害。



本产品的环保使用期限为 20 年，标识如左图所示。某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期（例如：电池单元模块）贴在其产品上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。