



## 开启或切断电源

- **开启电源**  
按住 一秒钟以上。
- **切断电源**  
按住 两秒钟以上。

## 切换到英语显示

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。  
▶ 按下 或 。

## 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。

## 拨打和接听电话

- **拨打电话**  
从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 。  
结束通话: 按下 。
- **接听电话**  
在电话铃声响起时, 按下 。  
调整听筒音量: 使用 。

## 保存和查看电话簿内的名单

### ● 保存名单

从待机画面: 按住 [OK] 一秒钟以上。

▶ 使用 [左] 选择您想要编辑的项目。

▶ 按下 [OK] (編集) (编辑)。

▶ 输入数据。▶ 按下 [OK] (完了) (结束)。

### ● 查看名单

从待机画面: 按下 [OK] 显示按平假名行搜索屏幕。

▶ 使用 [左] 选择您查找的记录平假名和英语行。

▶ 使用 [左] 选择记录的名字。

▶ 按下 [OK] (詳細) (详细) 查看记录的详细内容。

## 拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

[0] [0] [1] [0] [1] [0] ▶ [1] ▶ [2] [1] [2]

国际电话呼叫号码

区号  
国家号码 (美国)

▶ [1] [2] [3] ▶ △△△△ ▶ [电话图标]

您要拨打的电话号码

## 其他手机功能

### ● 设置静音模式

从待机画面: 按住 [静音] 一秒钟以上。

想要取消静音模式, 则重复上述步骤。

### ● 设置语音备忘录 (语音记录)

从待机画面: 按住 [录音] 一秒钟以上。

想要取消语音备忘录, 则重复上述步骤。

### 如需咨询, 请联系

au客户服务中心 (综合信息)

● 从座机上请拨打电话: [电话图标] 0077-7-111 (免费)

● 从au手机上请拨打电话: 157 (免费)