

用户指南

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth 是其所有者的商标，Hewlett-Packard Company 经授权得以使用。Windows 是 Microsoft 公司集团在美国的注册商标。

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。随 HP 产品和服务附带的明确有限保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应构成任何额外保证。HP 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处不承担责任。

第一版：2014 年 3 月

文档部件号：764254-AA1

产品通告

本指南介绍大多数型号共有的功能。您的平板电脑可能未提供某些功能。

软件条款

一经安装、复制、下载或以其他方式使用此平板电脑上预安装的任何软件产品，即表明您同意受 HP 最终用户许可协议 (EULA) 条款的约束。如果您不接受这些许可条款，唯一的补救办法是在 14 天内将全部产品（硬件和软件）原封不动地退回购买处，并依据购买处的退款政策获得退款。

如需详细信息或要求获得平板电脑的全额退款，请与当地销售点（经销商）联系。

目录

1 基础知识	1
锁定和解锁屏幕	1
2 使用主屏幕	2
3 使用应用和小部件	3
使用屏幕键盘	3
使用电子邮件	3
使用日历	3
使用时钟	4
下载应用	4
卸载应用	4
4 使用摄像头	5
自拍	5
录制视频	5
抓取屏幕截图	5
查看照片或视频	5
打印照片	5
5 连接到网络	7
连接到无线网络	7
连接到蓝牙 (仅限部分机型)	7
向高清电视或显示器流式传输内容 (仅限部分机型)	7
连接到兼容 Miracast 的无线显示屏 (仅限部分机型)	8
6 使用设置	9
无线和网络	9
设备	9
个人	10
帐户	11
系统	11
7 传输文件	12

8 保护您的平板电脑	13
9 备份和恢复数据	14
更新应用、小部件和操作系统	14
备份和重置	14
恢复出厂数据	14
在关闭平板电脑时进行重置	15
10 语音平板电脑功能 (仅适用于语音平板电脑)	16
使用语音呼叫功能 (仅适用于语音平板电脑)	16
连接到移动网络 (仅适用于语音平板电脑)	16
激活数据传输 (仅限部分机型)	16
激活网络共享或便携式热点 (仅限部分机型)	17
11 更多 HP 资源	18
索引	19

1 基础知识

 **注：**有关基本操作说明，请参阅平板电脑包装盒内包含的印刷版《快速入门》指南。

 **切记：**首次使用平板电脑前，请将其连接到外接电源，然后为电池充电至少 15 分钟。

要开始使用您的平板电脑，请按照以下说明进行操作：

1. 在电池充电且屏幕上显示电池图像后，按住电源按钮 5 秒直至显示 HP 或 Compaq 徽标，以此打开平板电脑。

首次打开平板电脑时，您将看到“欢迎”屏幕。

 **切记：**如果屏幕上没有显示电池图像，则仅需短按电源按钮即可显示图像，然后按住电源按钮直至显示 HP 或 Compaq 徽标。

2. 按照屏幕上的指示，选择语言，并连接到无线网络。

锁定和解锁屏幕

锁定 — 按电源按钮。

解锁 — 按电源按钮打开平板电脑，将手指放在锁图标  上，然后将图标滑动到解锁  位置。

2 使用主屏幕

主屏幕提供了一个中心位置，从中您可以自定义您想要快速访问的信息、媒体以及应用程序。

 **注：**主屏幕上的图标和主屏幕的外观可能会有所不同。

- 从上向下滑动手指以显示通知。
- 触摸图标以执行表中所述的操作。

图标	说明
	搜索 — 您可以键入一个或多个关键字进行搜索。
	语音搜索 — 可以触摸  ，然后说出一个或多个关键字，以使用安装的搜索应用进行搜索。
	所有应用 （仅限部分机型）— 显示所有应用的列表。 要查看所有小部件，请触摸 小部件 选项卡。 - 或 - 长按主屏幕以显示 设置主屏幕 菜单，然后选择 小部件 。
	返回 — 打开上一个屏幕。
	主页 — 打开中央主屏幕。 <ul style="list-style-type: none">• 要查看主页屏幕左侧或右侧，请向左或向右滑动手指。• 要快速返回到主屏幕，请触摸 。
	最近用过的应用 — 打开最近用过的应用列表。 <ul style="list-style-type: none">• 触摸某个应用将其打开。• 要将某个应用从列表中删除，请将其向左或向右滑动。

3 使用应用和小部件

 **注：**主屏幕上的图标和主屏幕的外观可能会有所不同。

触摸某个应用将打开在您平板电脑上安装的应用程序。

小部件是具有特殊功能的应用，可显示经常更新的内容。您无需打开小部件，即可查看更新的内容。

要查看所有应用，请触摸  (仅限部分机型)。

- 要打开某个应用，请触摸其图标。要返回到主屏幕，请触摸 。
- 要将某个应用添加到主屏幕，请触摸并按住该应用的图标，直到主屏幕显示，然后将其滑动到您希望放置的位置。
- 要从主屏幕中删除某个应用，请触摸并按住其图标，然后将其拖到屏幕顶部的 **X 删除** 图标。

要查看所有小部件，请触摸  (仅限部分机型)，然后触摸 **小部件** 选项卡。

– 或 –

长按主屏幕以显示 **设置主屏幕** 菜单，然后选择 **小部件**。

- 要打开某个小部件，请触摸其图标。要返回到主屏幕，请触摸 。
- 要将某个小部件添加到主屏幕，请触摸并按住该小部件的图标，直到主屏幕显示，然后将其滑动到您希望放置的位置。
- 要从主屏幕中删除某个小部件，请触摸并按住该小部件的图标，然后将其拖到屏幕顶部的 **X 删除** 图标上。

使用屏幕键盘

当您需要输入信息时，请通过一个应用程序显示屏幕键盘。

 **注：**键盘的外观可能有所不同。

使用电子邮件

1. 触摸 .
2. 在 **帐户** 下，触摸 **添加帐户**。
3. 触摸安装的电子邮件，然后按照屏幕上的说明进行操作。
4. 要访问您的电子邮件帐户，请触摸电子邮件图标。

使用日历

触摸 **日历** 图标，然后按照屏幕上的说明进行操作。

 **注：**添加电子邮件帐户时，与该帐户关联的电子邮件、日历和联系人将自动同步。

使用时钟

要添加闹钟，请依次触摸  图标、**设置闹钟**，然后按照屏幕上的说明进行操作。

下载应用

从应用市场下载适用于您的国家或地区的应用、音乐、书籍、游戏和更多信息。

 **注：**您必须连接到 Internet，并登录到电子邮件帐户，才能下载应用。

- 触摸应用市场的图标，然后触摸类别，或在搜索字段中键入关键字。
- 要下载并安装应用，请按照屏幕上的说明进行操作。

卸载应用

1. 触摸 .
2. 在**设备**下触摸**存储**，然后触摸**应用**。
3. 触摸您要卸载的应用，然后触摸**卸载**。
4. 触摸**确定**，然后再次触摸**确定**。

4 使用摄像头

 **注：**主屏幕上的图标和主屏幕的外观可能会有所不同。

使用前置摄像头进行自拍或抓取屏幕截图。

自拍

- 触摸 。
- 要拍摄照片，请触摸相机图标。
照片将保存在“媒体库”中。

录制视频

- 触摸 。
- 要录制视频，请触摸视频摄像头图标。
- 要开始录制，请触摸红圈。
- 要停止录制，请触摸并按住红圈。
视频将保存在“媒体库”中。

抓取屏幕截图

要抓取屏幕截图，同时按电源按钮和减小音量按钮 1 秒钟左右。
屏幕截图保存到“媒体库”中将显示一条消息。

查看照片或视频

- 要查看“媒体库”中的照片或视频，请触摸**媒体库**图标。
- 要删除某个照片或视频，请触摸该照片或视频，然后触摸**删除**。

打印照片

您可以使用连接到已安装打印应用的打印机来打印照片、文档或 Web 页面。

在部分机型上，您可以激活 **HP ePrint**，从而直接打印到启用了 HP ePrint 的打印机。如需详细信息，请访问 <http://www.hp.com/go/2eprint>。

1. 触摸 **HP ePrint** 图标。
2. 根据屏幕上的说明进行操作，然后触摸**立即激活**。
3. 输入您的电子邮件地址，然后触摸**激活**。
激活代码将发送到您输入的电子邮件地址。

4. 触摸 ，然后触摸 HP ePrint 图标。
5. 输入激活代码，然后触摸激活。

5 连接到网络

 **注：**主屏幕上的图标和主屏幕的外观可能会有所不同。

您可以将平板电脑连接到无线网络、Bluetooth® 设备（仅限部分机型）或兼容 Miracast 的设备（仅限部分机型）。

连接到无线网络

浏览 Web、读取您的电子邮件或执行其他在线活动。

 **注：**您必须先连接到无线网络，然后才能连接 Internet。

要连接到无线网络，请执行以下操作：

1. 触摸 .
2. 在**无线和网络**中，确保 Wi-Fi 已开启。
3. 触摸 **Wi-Fi**，然后触摸显示的可用网络之一。
4. 根据需要键入安全密钥，然后触摸**连接**。

 **注：**要删除之前连接的某个无线网络的安全密钥，请触摸该网络的名称，然后触摸**忽略此网络**。

连接到蓝牙（仅限部分机型）

将蓝牙设备（例如耳机、键盘或鼠标）与您的平板电脑配对。

要连接到蓝牙设备，请执行以下操作：

1. 打开蓝牙设备。
2. 触摸 .
3. 在**无线和网络**下，开启**蓝牙**，然后触摸**蓝牙**。
4. 触摸您的设备名称，使其对所有附近的蓝牙设备均可见。
5. 要查找可用的蓝牙设备，请触摸**搜索设备**。
6. 设备名称显示后，触摸它将设备与您的平板电脑配对。

 **注：**为了最大限度地延长电池寿命，请在不使用时关闭蓝牙。

向高清电视或显示器流式传输内容（仅限部分机型）

使用 Miracast 技术可以将内容（如电影）从平板电脑流式传输或无线传输到兼容 Miracast 的显示设备（如高清电视或显示器）进行显示。

 **注：**在使用该功能之前，请检查显示设备以确保该设备是兼容 Miracast 的设备。

 **切记：**如果您没有兼容 Miracast 的显示设备，那么您必须使用连接到该显示设备的兼容 Miracast 的外接适配器（需单独购买）。请按照制造商的说明，将适配器连接到显示设备。

获得最佳性能的提示和建议

- 将媒体内容存储到平板电脑本地，或存储到安装的 Micro-SD 存储卡中。
- 关闭不使用的应用。
- 将您的平板电脑和显示设备置于同一房间内。

 **注：**Miracast 视频流性能可能会受到无线环境因素的影响，包括蓝牙的使用情况和/或附近的其他无线网络拥塞。

连接到兼容 Miracast 的无线显示屏（仅限部分机型）

要连接到兼容 Miracast 的无线显示屏，请执行以下操作：

1. 触摸 .
2. 触摸**无线和网络**，然后触摸**无线显示**。
3. 从列表中选择您的 Miracast 设备，然后按照屏幕上的说明完成连接。
4. 要调整分辨率，请触摸**分辨率**，然后触摸滑块来增大或减小分辨率。

如果检测到的 Miracast 适配器列表中未显示您的适配器，请检查以下内容：

- 确保显示屏或适配器与 Miracast 兼容。
- 确保显示屏或适配器已插入电源。
- 确保您的防火墙未阻止 Miracast 软件。
- 按照适配器随附或从制造商网站获取的制造商说明，更新适配器固件。
- 咨询适配器制造商以获取支持。

提高显示屏分辨率

- 调整平板电脑的显示屏属性，以匹配电视本机的显示屏分辨率。
- 搜索 Internet 或阅读电视或显示屏适配器随附的用户指南，找到本机的显示屏分辨率。
- Miracast 显示屏适配器的最大显示屏分辨率可能与电视的本机显示屏分辨率不匹配。

提高连接速度以提高性能

当视频流不流畅或音频断断续续时，适配器的无线连接带宽可能有所损失。

- 使平板电脑靠近适配器。平板电脑离适配器越近，连接速度越快。
- 确保平板电脑和接收器之间没有大型障碍物（如墙壁）。
- 直接从平板电脑流式传输媒体文件，而不是从 Internet 进行无线传输。从 Internet 进行的流式传输使用平板电脑的无线连接（适用于 Miracast 和 Internet），这样可以减少无线带宽的使用。
- 咨询适配器制造商以获取支持。

6 使用设置

 **注：**主屏幕上的图标和主屏幕的外观可能会有所不同。

使用“设置”，以连接到网络、设置首选项并查找与您的平板电脑相关的信息。

- 在主屏幕上，触摸 。
– 或 –
- 从上向下滑，然后触摸 .

无线和网络

选择首选项，以将您的平板电脑连接到无线网络和其他类型的网络。

- **Wi-Fi** — 启用或禁用 **Wi-Fi** 并连接到无线网络，以便检查电子邮件、搜索 Web 或访问社交媒体网站。
- **Miracast** (仅限部分机型) — 启用或禁用 **Miracast**，并连接到无线网络以连接从您平板电脑到兼容 Miracast 的设备之间的流式传输内容。
- **蓝牙** (仅限部分机型) — 启用或禁用 **蓝牙** 并将蓝牙设备 (如耳机或键盘) 与平板电脑配对。
- **数据使用情况** — 查看在选定期间所用数据的图表。同时也会显示安装的每个应用的数据使用情况。
- **更多...** — 启用或禁用 **飞行模式**、**VPN**、**网络共享和便携式热点**或**移动网络**。

设备

- **声音** — 为您的平板电脑选择音量、铃声 (仅限部分机型) 和震动首选项。
 - **音量** — 依次触摸 **音量**、**音乐**、**视频**、**游戏和其他媒体**、**铃声和通知** (仅限部分机型) 或 **闹钟**，触摸滑块以选择所需的音量，然后触摸 **确定**。
 - **电话铃声** (仅限部分机型) — 触摸 **电话铃声**，触摸一个铃声以选中它，然后触摸 **确定**。
 - **响铃时震动** (仅限部分机型) — 选中此复选框将启用震动，或清除此复选框以禁用震动。
- **Beats Audio** (仅限部分机型) — 启用或禁用 Beats Audio。启用此功能后，您在聆听音乐时 Beats Audio 将自动打开。
- **控制器** (仅限部分机型) — 启用或禁用游戏控制器。
- **系统** — 为您的平板电脑选择通知、触摸及震动提示音首选项。
 - **默认提示音** — 触摸 **默认提示音**，触摸一个声音以选中它，然后触摸 **确定**。
 - **拨号键盘触摸音效** (仅限部分机型) — 选中此复选框将启用按键音，或清除此复选框以禁用按键音。
 - **触摸提示音** — 选中此复选框将启用提示音，或清除此复选框以禁用提示音。

- **屏幕锁定提示音** — 选中此复选框将启用提示音，或清除此复选框以禁用提示音。
- **触摸时振动** — 选中此复选框将启用振动功能，或清除此复选框以禁用振动功能。
- **显示** — 为您的平板电脑选择亮度、壁纸和字体大小。
 - **亮度** — 触摸滑块以选择所需的亮度。
 - **壁纸** — 要选择显示在主屏幕的图像，请依次选择**媒体库**、**动态壁纸**或**壁纸**，然后选择**设置壁纸**。
 - **休眠** — 选择一个时间段，在此时间段后平板电脑将进入休眠状态。
 - **互动屏保** — 选择当平板电脑启用互动屏保时显示的图像，然后触摸**立即开始**或**何时进入互动屏保模式**，然后选择**插入基座时**、**充电时**或**任一**。
 - **字体大小** — 选择**小号**、**正常**、**大号**或**特大号**。
 - **无线显示** — 触摸可显示可用的无线设备列表。
- **DirectStylus™** (仅限部分机型) — 选择数字触笔的首选项。
- **HDMI** (仅限部分机型) — 选择已连接的 HDMI 设备的首选项。
- **存储** — 查看平板电脑内存和 Micro-SD™ 卡内存 (如果已安装) 的可用空间。
- **电池** — 查看电池电量百分比和各种功能的电量使用情况。
- **省电模式** — 启用或禁用
- **应用** — 查看已下载的应用和正在运行的应用。要查看信息或卸载某个应用，请触摸该应用。
- **用户** — 启用或禁用其他用户使用您的平板电脑。

个人

- **位置信息使用权** — 启用或禁用允许使用我的位置信息、GPS 卫星定位和 Wi-Fi 和移动网络位置信息。
- **安全** — 设置以下功能的首选项：
 - **屏幕安全保护** — 依次触摸**屏幕锁定**、**滑动解锁**、**人脸解锁**、**图案解锁**、**Pin 解锁**或**密码**，然后按照屏幕说明操作。有关详细信息，请参阅[第 13 页的保护您的平板电脑](#)。
 - **所有者信息** — 要在锁屏上显示所有者信息，请触摸复选框，然后键入要显示的文本。要禁用此功能，请清除复选框。
 - **SIM 卡锁定** (仅限部分机型) — 如果安装了 SIM 卡，选择一个 PIN 锁定该 SIM 卡。
 - **显示密码** — 触摸复选框可启用此功能，或清除复选框以禁用此功能。
 - **设备管理** — 触摸可查看或停用设备管理员。
 - **未知来源** — 触摸此复选框可允许安装来自未知来源的应用，或清除此复选框禁用此功能。
 - **验证应用** — 触摸此复选框可禁止安装可能造成危害的应用或在安装前发出警告，或清除此复选框禁用此功能。
 - **受信任凭据** — 触摸可显示受信任凭据。
 - **从 SD 卡安装** — 触摸可从安装的 Micro-SD 卡安装证书。
- **语言和输入** — 选择语言、拼写、键盘，然后搜索您平板电脑的首选项。

- **语言** — 触摸可选择语言。
- **拼写检查程序** — 触摸此复选框可启用此功能，然后触摸  选择语言。
- **个人词典** — 按照屏幕说明向个人词典添加字词。
- **键盘和输入法** — 触摸默认选择键盘。
- **Google 语音输入** — 触摸此复选框可启用此功能，然后触摸  设置首选项。清除复选框即禁用此功能。
- **语音搜索** — 为您的平板电脑选择语音搜索首选项。
- **鼠标/触控板** — 触摸**指针速度**，触摸滑块以选择所需的速度，然后触摸**确定**。
- **备份和重置** — 为您的平板电脑选择**备份和还原**和**个人数据**首选项。有关详细信息，请参阅 [第 14 页的备份和恢复数据](#)。

帐户

将显示现有帐户。

- **添加帐户** — 要添加电子邮件帐户或其他类型的帐户，触摸 **+** **添加帐户**，然后按照屏幕上的说明进行操作。
- **同步帐户** — 要同步帐户，触摸帐户的名称，再次触摸，然后触摸**立即同步**。
- **删除帐户** — 要删除帐户，请触摸帐户的名称，再次触摸，然后触摸**删除帐户**。

系统

- **日期和时间** — 启用或禁用**自动确定日期和时间**，并选择时区、时间格式和日期格式的首选项。
- **辅助功能** — 启用或禁用 **TalkBack**、**放大手势**、**大号字体**、**按电源按钮结束通话**、**自动旋转屏幕**、**说出密码**、**辅助功能快捷方式**、**文字转语音输出**、**触摸和按住延迟**、**快速引导 (冷)**、**增强网页辅助功能**、**恢复游戏轴**和**快速引导 (热)**。
- **打印** — 启用或禁用打印到连接的打印机。
- **关于平板电脑** — 显示平板电脑的系统状态、法律信息、型号和操作系统版本。
要检查系统更新，请依次触摸**系统更新**、**立即检查**。

7 传输文件

 **注：**必须先插入 Micro-SD 卡，然后才能在平板电脑与 Windows® 计算机之间传输文件。

 **注：**必须先关闭 USB 网络共享，然后才能使用 USB 在您的平板电脑与 Windows 计算机之间传输文件（仅适用于语音平板电脑）（请参阅[第 17 页的激活网络共享或便携式热点（仅限部分机型）](#)）。

1. 将 Micro-USB 电缆连接到您的平板电脑和 Windows 计算机。

USB 存储设备会显示为计算机上的驱动器。您可以根据需要使用任何其他外接设备来回复制文件。

2. 将文件传输完成后，请断开 USB 电缆。

8 保护您的平板电脑

要防止其他人访问您的平板电脑上的数据，请选择屏幕锁定方法。

1. 触摸 。
2. 在个人下，触摸安全，然后在屏幕安全保护下触摸锁屏。
3. 在选择屏幕锁定下，选择以下锁屏类型之一，然后按照屏幕上的说明进行操作。

 **注：**如果您之前选择了锁屏，必须先解锁屏幕，然后再更改锁定设置。

- **滑动** — 向右滑动，将屏幕解锁。
- **人脸解锁（仅限部分机型）** — 看着屏幕即可解锁屏幕。
- **图案** — 绘制简单图案来解锁屏幕。
- **Pin** — 输入四位或多位数字来解锁屏幕。
- **密码** — 输入四位或多位字母或数字。如果选择强度较大的密码，此选项可提供最大强度的保护。

9 备份和恢复数据

更新应用、小部件和操作系统

HP 建议您定期将应用、小部件和操作系统更新为最新版本。更新可解决多种问题，并为您的平板电脑带来新的功能和选项。技术日新月异，更新应用、小部件和操作系统可使您的平板电脑运行最新的可用技术。例如，较旧的应用和小部件可能无法在最新的操作系统下正常工作。

如果您要下载最新版本的 HP 和第三方应用和小部件，操作系统会自动下载系统更新并通知您何时准备好安装这些更新。如果您要手动更新操作系统，请访问 <http://www.hp.com/support>。

备份和重置

HP 强烈建议您使用市面上可买到的若干解决方案之一，将平板电脑上的个人数据定期备份到其他计算机上、专用存储设备上或云上。

您可以选择备份和还原数据的首选项，以防止数据丢失。

1. 触摸 。
2. 在个人下，触摸**备份和重置**。
3. 在**备份和还原**下，选择以下一项或多项：
 - **备份我的数据** — 选择该复选框启用备份应用数据、Wi-Fi 密码及其他 Internet 服务器设置，或者清除该复选框禁用此功能。
 - **备份帐户** — 选择一个电子邮件帐户以用于备份数据。
 - **自动还原** — 选择该复选框可在重新安装应用时对要还原的设置和数据进行备份，或者清除该复选框以禁用此功能。

恢复出厂数据

如果平板电脑正常启动，并且您能够登录到所有者帐户（添加到此设备的第一个帐户），请按照本节中的步骤进行操作。

要重置所有设置并删除设备上的所有数据，请执行以下操作：

1. 触摸 。
2. 在个人下，触摸**备份和重置**。
3. 在**个人数据**下，选择**恢复出厂数据**。

 **注意：**当您执行恢复出厂设置时，将会删除所有保存在您设备上的数据。已卸载所有应用。可能可以恢复您电子邮件帐户中的数据。在重置平板电脑之前，请使用外接存储设备备份所有重要文件或使用市面上可买到的若干解决方案之一将所有重要文件备份到云上。

4. 触摸**重置平板电脑**。
5. 如果您为您的平板电脑设置了锁定屏幕密码，请在出现提示时输入您的密码。
6. 6. 触摸**清除全部内容**以开始重置。

在关闭平板电脑时进行重置

如果平板电脑无法正常启动，或者您忘记了锁定屏幕密码，您可以重置平板电脑而无需将其打开。

⚠ 注意：当您执行恢复出厂设置时，将会删除所有保存在您设备上的数据。所有应用已卸载，但是可能可以恢复您电子邮件帐户中的数据。在重置平板电脑之前，请使用外接存储设备备份所有重要文件或使用市面上可买到的若干解决方案之一将所有重要文件备份到云上。

1. 断开交流电源适配器和平板电脑之间的连接。
2. 平板电脑关闭时，请同时按住音量调高 (+) 按钮和电源按钮。
3. 系统恢复菜单出现时，使用音量调低 (-) 按钮以突出显示**清空数据/恢复出厂设置**。
4. 按电源按钮以进行选择。
屏幕显示**确认清空所有用户数据？此操作将无法撤销**
5. 使用音量调低 (-) 按钮以突出显示**是 - 清空所有用户数据**。
6. 按电源按钮开始重置。
恢复系统屏幕将显示重置步骤。
7. 当屏幕显示**数据清空已完成**消息时，突出显示**立即重启系统**，然后按电源按钮进行选择。
平板电脑将重新启动。

10 语音平板电脑功能（仅适用于语音平板电脑）

使用语音呼叫功能（仅适用于语音平板电脑）

 **注：**主屏幕上的图标和主屏幕的外观可能会有所不同。

图标	说明
	拨打电话 — 在主屏幕或应用屏幕上触摸  图标，触摸按键输入电话号码，然后触摸该图标。 - 或 - 依次触摸  、联系人姓名，然后触摸  图标。
	接听电话 — 将  滑至圆圈外。
	结束通话 — 触摸屏幕底部的  图标。
	转到语音信箱 — 将  滑至圆圈外。
	回拨最近一通电话 — 依次触摸  图标、  ，然后触摸一个最近通话记录以回拨该号码。
	联系人 — 可以存储常用电话号码。首先列出了您最常联系的电话号码。

连接到移动网络（仅适用于语音平板电脑）

如果没有预先插入 SIM 卡，可从移动运营商处购买。要插入 SIM 卡，请参阅产品随附的《快速入门》指南。

1. 触摸 .
2. 在无线和网络下依次触摸更多...、移动网络，选择 SIM1 或 SIM2，然后触摸接入点名称。
3. 从上向下滑，触摸选择新的 APN，然后按照屏幕上的说明进行操作。

激活数据传输（仅限部分机型）

要启用通过移动网络的数据传输，请执行以下操作：

1. 触摸 .
2. 在无线和网络下，依次触摸更多...、移动网络和移动数据。

激活网络共享或便携式热点 (仅限部分机型)

要通过 USB 或以便携式 Wi-Fi 热点的方式共享您产品的移动数据连接，请执行以下操作：

1. 触摸 。
2. 在**无线和网络**下，触摸**更多...**，然后触摸**网络共享和便携式热点**。
3. 要设置便携式 Wi-Fi 热点，请触摸**便携式 Wi-Fi 热点**。
4. 要共享您产品的移动数据连接，请触摸**蓝牙网络共享**或**USB 网络共享**。

禁用网络共享：

1. 触摸 。
2. 在**无线和网络**下，触摸**更多...**，然后触摸**网络共享和便携式热点**。
3. 要禁用网络共享，请触摸**USB 网络共享**，然后断开 USB 设备，或者触摸**蓝牙网络共享**。

11 更多 HP 资源

要查找产品详细信息、使用方法信息等，请使用此表。

资源	内容
HP 支持 有关全球支持情况，请访问 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html 。	<ul style="list-style-type: none">• 与 HP 技术人员在线交流。• 电子邮件支持（仅适用于部分国家/地区）。• 查找电话号码。• 查找 HP 服务中心所在地。
快速入门 《快速入门》指南位于平板电脑包装盒内的活页夹中。	<ul style="list-style-type: none">• 基本操作说明。
产品通告 《产品通告》文档位于平板电脑包装盒内的活页夹中。	<ul style="list-style-type: none">• 重要的管制通告。

索引

B

备份和恢复 14
便携式热点 17
便于接近 11

C

重置 14, 15
产品通告 18
存储 9

D

打印 5, 11
电池 9

G

Gmail 3

H

HDMI 7
后退图标 2
恢复出厂数据 14

J

计算机 7

K

快速入门 18

L

蓝牙 7, 9

M

Miracast 7
密码 13

P

PIN 13
屏幕截图 5
屏幕锁定 13

R

人脸解锁 13
日历 3
日期 11
日期和时间 9

S

设置 9
摄像头 5
声音 9
时间 11
时钟 3, 4
视频
 查看 5
 录制 5
数据传输 16
搜索图标 2
所有应用图标 2

T

图标 2

W

Wi-Fi 7, 9
网络 7, 9
 移动 16
网络共享 17
文件传输 12

X

下载 3
显示屏 9
小部件 3

Y

应用 3
 下载 4
 正在卸载 4
语言 9
语音呼叫 (仅适用于语音平板电脑) 16
语音搜索图标 2

Z

帐户 9, 11
照片 5
 查看 5
 打印 5
 自己 5
主页图标 2
最近用过的应用图标 2