
第一章

前言

	目 录
--	-----

前言

目录.....	1-2
法规信息.....	1-4
RF (发射射频)暴露值警告	1-4
CE 合格认证	1-4
符合低功率电波辐射性电机管理办法.....	1-4
安全图示.....	1-5
锂电安全使用指南	1-8
WEEE 声明	1-8
商标.....	1-8
发行版.....	1-8

简介

使用本手册的方法	2-2
打开包装.....	2-3
规格.....	2-4
产品检视.....	2-7

使用入门

为平板电脑充电	3-2
---------------	-----

电池电力	3-2
连接 AC 电源	3-2
基本操作说明	3-4
启动平板电脑	3-4
Android 首次开机步骤	3-5
关闭平板电脑	3-10
解除平板电脑的锁定	3-11
安装 Micro-SD 卡和 SIM 卡至平板电脑	3-13
桌面介绍	3-14
设定列表/讯息列表	3-17
如何管理应用程序/ 工具	3-18
设定	3-21
无线 & 网络设定	3-21
装置设定	3-23
个人设定	3-28
系统	3-35
相机	3-36
使用相机/ 录像	3-36
相机/ 录像功能	3-37
如何检视照片/ 影片	3-38
图片集	3-39

法规信息

RF (发射射频)暴露值警告

此装置必需根据厂商所提供的操作手册来安装和启动，但是在与任何其它天线或信号传送器连接时不可以共置操作。请务必提供用户和安装者关于天线的操作指南和信号传送器的运作状态以便符合RF(发射射频)暴露值的规范。

SAR (Specific Absorption Rate 特定吸收率):

- 最大值: SAR 值量测法 (1g)
- 802.11b(2.4GHz): 0.110 W/kg
- BT (1M): 0.021 W/kg

CE 合格认证



兹声明本装置符合欧盟指令明订之基本安全规定及其他相关条款。

符合低功率电波辐射性电机管理办法

- 第十二条 经型式认证合格之低功率射频电机，非经许可，公司、商号或用户均不得擅自变更频率、加大功率或变更原设计之特性及功能。

- 第十四条 低功率射频电机之使用不得影响飞航安全及干扰合法通信；经发现有干扰现象时，应改善至无干扰时方得继续使用。
- 前项合法通信，指依电信法规定作业之无线电通信。低功率射频电机须忍受合法通信或工业、科学及医疗用电波辐射性电机设备之干扰。

安全图示



- ◆ 请详阅本安全指示。
- ◆ 须留意装置及使用手册上的注意事项及警告标示。



请保存本使用手册以便日后查阅。



本装置须远离湿气与高温。



在本装置装设完成之前，须置于稳定的平面上。



本装置外壳的开口系供散热之用，以防止设备过热。切勿遮住开口。



- ◆ 切勿将装置放置于摄氏 60 度/华氏 140 度以上或摄氏 0 度或华氏 32 度以下等没有空调的环境下，以免装置损坏。
- ◆ 本装置最大操作温度为摄氏 40 度(华氏 120 度)，请于该温度范围内操作。



- ◆ 确定所使用的电压在其安全范围之内，且在连接至电源插座之前，已调整至 100~240V。
- ◆ 在插入任何扩充卡或模块之前，务必拔掉电源线。
- ◆ 若有一段时间不会使用本装置时，请将其 AC 电源线拔除，或将电池组卸除，亦可将电源线自插座拔除，以达节能之效。



切勿将任何液体倒入开口内，以免设备损坏或导致电击。



将电源线摆放在不会被踩到的地方，请勿在电源线放置任何物品。



务必将装置远离强磁或电器产品。



- ◆ 为避免因更换不当电池导致爆炸，请务必使用由原厂建议之同款或同等级的电池。
- ◆ 务必将电池放在安全场所。



发生下列任一状况时，请将本装置交由维修人员检查：

- ◆ 电源线或插头损坏。
- ◆ 有液体渗透至设备内。
- ◆ 装置暴露于水气当中。
- ◆ 装置无法正常运作，或您依照使用手册后仍无法让本装置运作。
- ◆ 装置曾掉落且损坏。
- ◆ 装置有明显的破损痕迹。

绿色产品特点

- ◆ 使用或闲置本装置时得以减少能源消耗。
- ◆ 有限使用有害物质以减少危害环境与健康。
- ◆ 易于拆装与回收。
- ◆ 鼓励回收使用以减少自然资源的损耗。
- ◆ 藉由简易的产品升级来延长产品的使用寿命。
- ◆ 经由回收策略来降低固体废弃物。



环境方针

- ◆ 本装置及其零部件在设计之初即设定为废弃时可回收，请勿任意丢弃。
- ◆ 请联系当地经销商有关处理及回收的讯息。



廢電池請回收

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

锂电安全使用指南

注意: 电池若未正确更换, 可能会爆炸。请用原厂建议之同款或同等级的电池来更换。请依原厂指示处理废弃电池。

WEEE 声明



欧盟已制订有关废电机电子设备法令, 亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC, 明文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理, 且所有相关电子设备制造商, 均须在产品使用寿命结束后进行回收。

商标

- 所有的商标均为其个别物主的财产。

发行版

版本	修订注记	日期
1.0	首次发行	10, 2013

第二章

简介

感谢您选择由我们精心设计的平板电脑，此款精致的平板电脑将让您体验愉快与专业的使用经验。我们很荣幸地让我们的使用者知道此款平板电脑已通过完善的全面测试，并承袭我们一贯的可靠信誉和客户满意度。

使用本手册的方法

本手册提供关于此款平板电脑的使用说明及图解，建议您在开始使用平板电脑前，详细阅读本手册。

第一章：前言，使用本平板电脑时相关的安全需知及注意事项。建议您于首次使用时详阅上述说明。

第二章：简介，介绍此款平板电脑的各项配件，拆开包装盒后，请检查配件是否齐全，如果任何配件有缺失，请联络销售此款平板电脑的经销商。另外本章还提供此款平板电脑的规格，介绍各项功能键、连接器、LED 灯号和外观等。

第三章：使用入门，说明本平板电脑的基本操作。

打开包装

首先，打开装运的纸箱，仔细检查包装内所有的项目。如果以下内含项目损坏或缺失，请立即联络您当地的经销商。请保留包装外盒及包装材料，以供日后运送装置使用。包装内应包含如下配件：



平板电脑



快速入门手册



可转换式插头变压器



可转换式插头



Micro-USB 电源线



USB OTG 电源线 (选配)



配件若有变动恕不另行通知。

规格

实体特征

尺寸	197 (长) x 121 (宽) x 9.5 (高) mm
重量	365g

CPU

处理器类型	MediaTek 8389 Quad Core
-------	-------------------------

内存

内存	DDR3 1GB
----	----------

存储器 (以下装置依实际商品为主)

容量	16 GB
备注	实际安装在本平板电脑计算机的存储器容量会依您购买的机种而异。 欲知更多资讯，请洽当地经销商

电源

AC/DC Adapter	5V/ 2.0A
电池类型	4000mAH, 3.7V

I/O 端口

Micro-USB 端口	x 1
耳机输出	x 1
Micro-HDMI 输出端口	x 1
内建麦克风	x 2
Micro-SD 卡插槽	x 1 (最大支持到 32GB) 支持记忆卡若有变动恕不另行通知
SIM 卡插槽	x 1

通讯端口 (以下装置若有变动不另行通知)

无线网络	802.11 b/g/n
蓝牙	BT2.1+EDR, BT3.0+HS, BT4.0 (LE)

音效

内建喇叭	1 个喇叭
音量	由音量键控制
电话喇叭	1 个有电话功能的喇叭

显示器

屏幕类型	7" (16:10) IPS 面板
屏幕分辨率	1280 x 800
多点触控	支援 5 点触控
亮度调整	由设定值控制

网络视讯摄影机

前置相机 (选配)

2 Mega (选配支援) – 定点定焦

后置相机 (选配)

5 Mega (选配支持) – 自动定焦

其他

电子罗盘

支持

重力传感器

支援

震动功能


支持

备注

实际安装在本平板电脑的功能会依您购买的机种而异。欲知更多资讯，请洽当地经销商

产品检视

本节提供平板电脑的基本说明。阅读以下说明将帮助您在使用计算机前更清楚其外观。请注意本章平板电脑示意图仅供参考，有可能与您实际购买的产品不同。



1. 电源/ 锁定按钮

按本按钮启动或关闭平板电脑计算机。或按下此按钮可以锁定画面。

***长按电源按钮八秒可以重新开启平板电脑计算机。**

2. 提高音量/降低音量

提高音量

- 按**提高音量**按钮或**降低音量**按钮来控制音量。



降低音量

- 您可以在屏幕上看到该功能对应的小图标，并找到更多的信息。

3. 前置相机

内建前置相机可使用在影像摄影、录像、视讯、以及其他交互式应用程序。

4. 触控屏幕

当机台旋转时，触控屏幕也会随之旋转并自动调整触控区域。

*** 此功能可在用户设定中变更。**

5. Micro-SD 卡插槽

此插槽可用于置入或更换 Micro-SD 卡来扩充平板电脑计算机的储存容量。

6. SIM Card 插槽

此插槽可用于置入或更换 SIM Card 来使用 3G 功能。

請用按壓方式退出 SIM Card 插槽，勿強行移除，否則會導致插槽損壞。



请注意本章平板电脑计算机示意图仅供参考。

7. Micro-USB 端口

连接平板电脑至 PC

您可以利用 micro-USB 电源线来连接平板电脑至 PC，这样的方式让您从 PC 存取个人资料更为便利，此时平板电脑成为一个卸除式磁盘和 USB 储存装置的角色。

连接 USB 装置至平板电脑

透过 micro-USB OTG 电源线，此平板电脑可以连接许多 USB 装置例如鼠标，键盘和外接储存装置等等。为了能够正确的连接并利用这些装置，您可能会需要先下载厂商所提供个别的应用程序到计算机中。

8. Micro-HDMI 端口



HDMI (High Definition Multimedia Interface) 为个人计算机、显示器或消费型电子产品的最新式标准接口，以单一连接线来支持标准或增强型高分辨率影像及多声道数字音响。

***注意：由 HDMI 输出的声音无法由音量钮来重设大小。当相机功能在使用中时，HDMI 输出功能无法同时运作。**

9. 耳机连接孔

用于外接喇叭或耳机。

10. 电话喇叭

透过此电话喇叭可以听到电话另一端人的声音。

11. 后置相机

内建后置相机可使用在影像摄影、录像、视讯、以及其他交互式应用程序。

12. 内建喇叭

可输出高质量的音效。

第三章

使用入门

为平板电脑充电

电池电力

第一次使用平板电脑时，强烈建议您使用 AC 电源来为平板电脑充电。连接 AC 电源后，电池便会立即充电。

请注意包装内的电源供应器适用于您的平板电脑；使用其他型号的电源供应器可能会对平板电脑或平板电脑上的其他装置造成损害。


因电源供应器使用中会产生热能，故请勿以物品覆盖变压器。

连接 AC 电源


1. 打开包装，拿出平板电脑，可转换式插头变压器，可转换式插头和 Micro-USB 电源线。



2. 将可转换式插头变压器的卡榫往上推。
3. 请找到可转换式插头变压器上的固定沟槽，以正确角度将变压器上的卡榫对准可转换式插头的沟槽。然后将可转换式插头往下推来固定可转换式插头变压器。
4. 将可转换式插头变压器的卡榫往下推来扣紧可转换式插头。



5. 将 micro-USB 电源线连接至平板电脑的端口和可转换式插头变压器下方的 USB 端口。
6. 将链接完成的可转换式插头变压器插入电源插座。



请注意可转换式插头会依国家或地区而有所变更。

基本操作说明

启动平板电脑

请依下列步骤启动您的平板电脑：

1. 找出电源按钮的位置，如图所示。
2. 按下电源按钮约五秒即可启动平板电脑。

注意：假如平板电脑还没有动作的状态下，可以长按电源按钮八秒来重新启动。





Android 首次开机步骤


当首次启动您的平板电脑时，Android 设定精灵将进行一系列工厂默认的开机步骤。您可以选择「Next」跳至下一个步骤或者您也可以按照个人的喜爱来变更个别的设定。

请注意显示的桌面会依您所使用的机种与韧体版本而有所更动。


1. Android 首次开机的画面会要求您选择默认的语言别。假如选择「English (United States)」会跳出如下的语言列；或者选取「Next」可直接跳至下一步。



2. 出现日期& 时间的画面。若您不想变更默认值，选取「Next」继续进行下一个步骤。




3. 选择您欲使用的网络联机并点选「Next」跳至下一步。




4. 在启动 Wi-Fi 功能时会跳出可使用 Wi-Fi 的无线网络基地台列表供作选择。




5. 请选择其中一个无线网络基地台，此时会要求您输入对应的密码。





6. 基本的 Android 设定步骤已经完成。



7. 点选「OK」后会出现主要的桌面。



8. 或者选取 APP 图示  可以得到 APP 列表。




关闭平板电脑

请依下列步骤关闭您的平板电脑：

1. 找出电源按钮的位置，如图所示。



2. 按下电源按钮约二秒会出现如下的窗口，请点选「Power off」来关闭平板电脑。



解除平板电脑的锁定

当平板电脑启动后或由省电模式唤醒时，您可以看到如下的锁定画面，请参阅以下的步骤来为平板电脑解除锁定。


1. 首先会出现如下的锁定图示。



2. 点选画面上的锁定图示并往右拖曳来解锁画面。



3. 接着会出现解锁后的画面，以下是主要的首页。




安装 Micro-SD 卡和 SIM 卡至平板电脑

若您购买 Micro-SD 卡来扩充平板电脑的储存容量或 SIM 卡来启动 3G 功能，请参阅以下的步骤来安装或更换。

注意:在安装或移除 SIM 卡时请先关闭平板电脑的电源。


1. 先找出平板电脑上的 Micro-SD 卡和 SIM 卡插槽，如图示。
2. 请小心的以指尖拨开 Micro-SD 卡和 SIM 卡插槽盖。
3. 将 Micro-SD 卡和 SIM 卡依所显示的箭头方向正确插入 Micro-SD 和 SIM 卡插槽。完成之后请关上 Micro-SD 和 SIM 卡插槽盖。(Micro-SD 卡和 SIM 卡缺口的方向请依实际您手上 Micro-SD 卡和 SIM 卡为依据，本图仅供参考)



桌面介绍

当您使用您的平板计算机时会出现以下主要的开始桌面，它提供了快速存取的功能和简明的信息来引导用户如何操控这些快捷方式和工具。因为平板计算机屏幕显示的尺寸有限，您可以向屏幕右方或左方滑动来检视其它延伸的画面。一般的默认设定会先显示如下的主要画面。

请注意显示的桌面会依您所使用的機種与韧体版本而有所变动。



1.	 Google 搜寻	开启网络浏览器来搜寻网络上的信息。
2.	 语音搜寻	当此功能启动时，使用麦克风来说出您的需求。
3.	系统状态栏	显示目前的系统状态和通知。 <ul style="list-style-type: none"> •  Time 16:11: 显示目前当地的时间。 •  Wi-Fi: 开启/ 关闭 Wi-Fi 功能。 •  Bluetooth: 开启/ 关闭 Bluetooth 功能。 •  电池: 显示目前电池状态。
4.		提高音量
5.	 最近开启的程序	显示您最近使用的应用程序。
6.	 主画面	转换画面到主要桌面。
7.	 返回	转换画面到上一页或上一个动作。
8.		降低音量

9.

程序快捷方式

默认的程序快捷方式包含如下:

- Google Maps
 - Gmail
 - Play Store
 - App
 - Camera
 - Video Player
 - Browser
-

设定列表/讯息列表


您可以从画面的右/左上方往下滑动手指来开启设定列表&讯息列表。




如何管理应用程序/ 工具

您可以使用主画面上的应用程序 / 工具来快速的存取相关的应用程序，请参照以下的步骤来新增/ 移除快捷方式。

在主画面上新增应用程序快捷方式

在主画面的中下方点选应用程序图标  就可以开启如下图标的 apps/ 工具列表。在选择「APPS」卷标时就会显示所有默认和下载的应用程序。因为平板电脑计算机屏幕显示的尺寸有限，您可以向屏幕右方或左方滑动来检视其它延伸的画面。


请注意显示的桌面会依您所使用的机种与物体版本而有所更动。



在这应用程序列表中，若您想要为任一个画面上的应用程序来建立快捷方式，请轻触并将它往右或往左拖曳到你欲放置的页面上。您也可以将这应用程序的图标拉到画面的上方即可显示此应用程序的详细信息。


在主画面上移除应用程序快捷方式

在主画面上，轻触并按住您想要移除的应用程序，直到画面的上方出现「X Remove」图示。将应用程序拖曳至此移除图标中就可以将应用程序由画面上删除。



在主画面上群组应用程序快捷方式

在主画面上，您可以建立一个文件夹来群组并管理应用程序。例如，选取二个你欲群组的应用程序，先点选并拖曳其中一个应用程序碰到另一个应用程序就可以群组它们。此时轻触这个群组的图示就会结合它们，若再点选一次这个未命名的文件夹就会拉出一个虚拟的键盘来让您命名。正式命名后这个应用程序群组就算是完成了。



设定

本章节包含许多可调整的基本设定，请确认有参照以下的步骤来为您的平板电脑作设定。以下为其中几种主要的功能的介绍。


无线 & 网络设定

Wi-Fi 设定

Wi-Fi 功能是用来管理网络联机并让用户执行快速数据传输。首先，點選右上方设定清单中的「Settings」




，接着选择「Wi-Fi」来开启或关闭此功能。




蓝牙设定


配备蓝牙模块，支持用户连接多元的蓝牙装置。首先，點選右上方设定清单中的「Settings」，接着选择「Bluetooth」来开启或关闭此功能。




装置设定


声音设定

在设定列表中您可以调整喇叭音量大小。首先，点选右上方设定清单中的「Settings」，接着选择「Audio Profiles」卷标会显示下图右方字段中的声音清单。点选「General」来作详细的设定。






音量: 点选「Volume」会显示出以下的音量调整棒来调整，铃声，提示和闹钟声音。您可以滑动这个调整棒来控制每个影音群组的音量。





屏幕设定

您可以调整平板电脑的屏幕设定。首先，点选右上方设定清单中的「Settings」，接着选择「Display」卷标会显示下图右方字段中的设定清单。




储存

您可以从这个设定来确认平板电脑的容量大小。首先，點選右上方设定清单中的「Settings」，接着选择「Storage」卷标会显示下图右方字段中的储存清单。你可以检视使用过/未使用过的 SD 卡容量。



Apps

首先，点击右上方设定清单中的「Settings」，接着选择「Apps」标签可以在右方字段检视您平板电脑上所有的应用程序。



个人设定


账号设定

您需要登入您的账号才能够从网络上获取更多的讯息，并透过网络的存取来更新并同步您的数据。请依据以下步骤来建立一个新的 **Google** 账号或使用您已有的 **Google** 账号来登入。


1. 首先，点选右上方设定清单中的「Settings」。




2. 从设定清单中选择「Accounts」。





3. 选择您想使用的一种功能来新增它的账号，例如，您选择 **Google**。




4. 显示「Add a Google Account」画面，选择「Existing」或「New」来进行设定。




- 如果您已经有 **Google** 账号便可以登入或者您会被要求先完成以下的账号设定才能得到一个新的 **Google** 账号。




- 当回到设定清单时，请再次选择「Accounts & sync」，新的 **Google** 账号会显示在下图右方字段上。之后也请参照一样的步骤来新增您的 **E-mail** 或其它共同的账号。





语言 & 输入设定

当您点选到内文输入列时就会出现屏幕上的虚拟键盘。例如，当您轻触画面左上方的  Google 搜寻列时就会出现屏幕上的虚拟键盘，您可以按下你欲搜寻的相对应文字键来作网络搜寻。




在使用键盘之前，请参照以下的键盘设定步骤来选择欲使用的语言及键盘输入的方式等等。



1. 首先，點選右上方設定清單中的「Settings」 .
2. 從設定列表中选择「Language & input」卷标。



3. 點選右欄中的「Language」會拉出語言列表供作选择。




4. 在列表中可以设定您所需要的语言 & 键盘输入的方式或者点击虚拟键盘下方的勾选及键盘设定。



备份及重设


首先，點選右上方設定清單中的「Settings」，接着选择「Backup & Reset」卷标会显示下图右方字段中的设定清单。勾选「Back up my data」和「Automatic restore」来开启功能。



系统

日期 & 时间


点选桌面右上方设定清单中的「Settings」，接着选择「Date & Time」卷标会显示下图右方字段中的设定清单。勾选「Automatic date & time」和「Use 24-hour format」来开启功能。





相机

您的平板电脑配置有二个内置照相机：前置照相机和后置照相机。您可以使用照相机来拍照或录像，并利用图片集或影片应用程序来观赏。

使用相机/录像

点选桌面快捷方式中的相机/录像模式或桌面右上方的应用程序图标  就可以进入以下的应用程序列表，请选择相机应用程序来开启。



相机/录像功能


以下是在相机/录像模式下每个按钮及图标的基本功能介绍。





1. 启动/ 停止拍照功能钮
2. 正常模式
3. HDR (High Dynamic Range 高动态范围)
4. 美肌模式
5. 全景模式
6. 微笑侦测
7. 启动/ 停止录像功能钮
8. 设定

如何检视照片/ 影片


当您拍摄了照片或影片，其档案会自动的被储存到图片集或影片应用程序中。点选桌面中下方的 app

图示  并选取图片集应用程序来观赏您拍摄的照片或影片。




图片集

您可以透过此应用程序来观赏并管理您拍摄的照片或影片，点选桌面快捷方式中的图片集应用程序会开启以下的照片清单。它们会依相簿，地点，时间，人群或标签分类，请选择一种方式来呈现你想要显示的照片或影片。



请选择一种清单来播放以下您所拍摄的照片或影片，假如您选择画面上右上角的「slideshow」图示，照片将会以投影片播放模式来呈现，再轻触一次画面就会停止投影片播放。



当点选了清单上的某照片或影片时，画面的右上角会出现有三个功能图标的工具栏，简单介绍如下：

✈️：若点选此功能图标时，您可以选择透过 Picasa/ Messaging/ Bluetooth 来分享您所选择的照片或影片。



点选此功能图标可删除或放弃您所选择的照片或影片。



点选此功能图标可编辑或剪下您所选择的照片或影片，或得到更多相关的信息。

3-41

使用入门

