地图 用户手册

目录		更改路线设
	-	获取更新
	3	诺基亚地图
_ <u>大丁 GPS</u> GDS	<u> </u>	
开始使用	3	
	3	
	<u>4</u>	
_ 将 地图 与指用针配合使用	5_	
浏览地图	5	
在地图上移动	5	
屏幕指示符号	6	
跟踪您的位置	6	
杏找地占	6	
查找位置	6	
计划路线	7	
储存并发送位置	7_	
"抽图"的附加服务	7	
- 地图 - 的加加服务 导航至你的日的地	7	
设置	8	
更改常规设置	8	
<u>更改网络设置</u>	8	

更改路线设置	8

获取更新	9
诺基亚地图加载器	9

简介 📉

欢迎使用"地图"。以下是开始使用之前需要了解的 重要的背景信息。

关于 GPS

全球定位系统 (Global Positioning System, GPS) 由美国 政府运营,其准确性和维护由美国政府完全负责。定 位数据的准确性可能因美国政府调整 GPS 卫星而受到 影响,且可能根据美国国防部民用 GPS 政策和联邦无 线电导航计划作相应更改。卫星排列位置不合理也会 影响定位数据的准确性。能否收到 GPS 信号及其质量 可能因您的位置、建筑物、自然障碍和天气状况而受 到影响。GPS 接收机必须在室外使用,这样才能收到 GPS 信号。

任何 GPS 都不能用于精确的位置测量,且您不应完全 依赖 GPS 接收机和蜂窝无线电网络提供的位置数据进 行定位或导航。

里程表的精确度有限,且可能出现舍入误差。精确度 也可能因是否收到 GPS 信号及其质量而受到影响。

GPS 接收机

如果您的设备具有内置 GPS 接收机,您可以将其用于 "地图"。使用内置 GPS 接收机可能会加速设备电池电 量的消耗。

使用外置 GPS 接收机

- 1 将您的兼容 GPS 接收机充满电,然后开机。
- 2 在您的设备和 GPS 接收机之间建立蓝牙连接。
- 3 将 GPS 接收机放置在一个可以无遮拦地看到天空的 地方。
- 4 打开"地图"应用程序,然后选择外置 GPS 接收 机。

第一次建立 GPS 连接可能需要几分钟的时间。以后建 立连接的时间将缩短,但如果已经有数天未使用 GPS, 或者离上次使用 GPS 的位置非常远,则可能需要数分 钟才能搜索到较强的卫星信号。

也可以在没有 GPS 接收机的情况下使用"地图"浏览 地图、搜索地址和位置以及计划路线。

开始使用

关于"地图"

使用"地图",您可以浏览各个城市和国家/地区的地 图、搜索地址和不同的兴趣点、计划从某一位置到另 一位置的路线、在地图上查看当前位置(如果您建立 了 GPS 连接)以及储存位置并将它们发送至兼容设 备。此外,您还可以购买具有语音指导的导航服务的 许可证。此项服务并不是在所有国家或地区都可用。

如果您的设备或插入的存储卡中已经有地图,则无需 互联网连接即可浏览这些地图。 当您浏览至设备中已 下载的地图尚未覆盖的区域时,将通过互联网自动下 载该区域的地图。 设备可能会提示您选择要用于互联 <mark>地图元素</mark> 网连接的接入点。

下载地图可能需要通过服务提供商的网络传送大量数 据。有关数据传送收费标准的信息,请向您的服务提 供商咨询。

您还可以使用诺基亚地图加载器 PC 软件下载地图。要 在兼容的 PC 上安装"诺基亚地图加载器",请访问 www.nokia.com/maps。

- 打开"地图"后,请从以下选项中进行选择:
- 上一地图 打开上次显示的地图。
- 查找地址 搜索特定地址。
- 已存位置 查找您的设备上已储存的位置。
- 最近位置 查看您浏览过的位置。
- 当前位置 查看您的当前位置。
- 计划路线 计划路线。
- 附加服务 购买导航许可证。
- 设置 定义"地图"设置。

在一定程度上,几乎全部数字定位图都不太准确和完整。因此请勿完全依赖在本设备中下载供使用的定位图。



浏览地图

- **1** 主干道
- 2 次要街道
- **3** 关注点 (例如,火车站或博物馆)
- 4 选中位置



导航

- 1 路线
- 2 方向
- 3 指南针

将"地图"与指南针配合使用

如果您的设备有指南针,且指南针已启动,则地图视 图将根据设备顶部的指向自动旋转。

启动指南针

选择操作 > 地图旋转已开。

如果要在设备中校准指南针,请按屏幕上的说明操 作。 指南针指示符号周围的圆圈表明校准质量。 绿色 圆圈表示完全校准,黄色圆圈表示充分校准,红色圆 圈表示不充分校准。当圆圈变为红色时,设备将提示 您重新校准指南针。

周围的环境可能会影响校准质量。

浏览地图

地图覆盖根据国家和地区有所不同。

在地图上移动

查看您的当前位置 选择当前位置。

当 GPS 连接处于活动状态时, 🧕 在地图上显示您的当前位置。

在地图上移动

使用滚动键向上、向下、向左或向右滚动。在默认情 况下,地图的方位朝北。

当您浏览地图并已建立互联网连接时,如果您滚动至 已下载的地图未覆盖的区域,则将自动下载新地图。 这些地图免费提供,但下载地图可能需要通过服务提 供商的网络传送大量数据。有关数据传输费用的更多 信息,请与您的服务提供商联系。 地图不会永久储存

在您的设备存储器或存储卡上。 下载新地图时,旧地 图将从存储器中删除。	查找地点
提示: 为避免产生数据传送费用, 请使用诺基亚地图 加载器下载地图。	需要方向?想要查找餐馆?"地图"可以帮助您到达目的地。
放大或缩小地图	查找位置
按*或#。	1 选择查找地址。
	2 滚动至国家或地区:,选择操作 > 更改,然后从
查看位置详情	列表中选择所需的国家或地区。
选择操作 >详情。	3 在邮编或城市:栏中输入城市名称。不必输入整 个名称;通常输入前两个字符即可。
屈基指示符号	4 要查找特定地址,还需填写街道:和门牌号:栏。
当 GPS 连接处于活动状态时,将显示 GPS 指示符号。	5 选择查找。
⊾ 表示正在搜索卫星信号。 🎇 表示卫星信号可用。	如果在未建立互联网连接的情况下搜索位置,则可能 搜索速度较慢,并且结果有限。
跟踪您的位置	杏 坮附近的兴趣占
启动跟踪功能后,您在地图上的位置将不断更新,并	当我的处的八座点 选择编作 、本地地方 、本地附近位罢一然后选择再从
且地图将以您的当前位置为中心。	中进行搜索的举别。 设备将在以选定位置为中心 半
开始跟踪您的位置	径为 50 公里 (31 英里) 的范围内搜索该类别中的兴趣
选择操作 、 自动跟踪	点。
	左地图上本 看所找到的位置
停止跟踪	11.1211月月月11.13月11日 11.121月月11.13月11日 11.121月月11.13月11日 11.121月月11.13月11日 11.121月月11.13月11日 11.121月月11.13月11日 11.121月月11.13月11日 11.121月11.13月11日 11.121月11.131月11日 11.121月11.131月11日 11.121月11.131月11日 11.121月11.131月11日 11.121月11.131月11日 11.121月11.131月11日 11.121月11.131月11日 11.121月11.131月11日 11.121月11.131月11日 11.121月11.131月11日 11.121月11.131月11日 11.121月11.131月11日 11.121月11.131月11日 11.121月11.131月11日 11.13111 11.13111 11.13111 11.13111 11.13111 11.13111 11.13111 11.13111 11.13111 11.131111 11.131111 11.131111 11.13111 11.131111 11.131111 11.131111 11.131111 11.131111 11.131111 11.1311111 11.1311111 11.131111 11.131111 11.131111 11.13111111 11.1311111111
选择停止。	迈

"地图"的附加服务 7

计划路线

- 1 选择计划路线。
- 2 选择起点,然后选择您的当前位置、已存位置、最近位置、地图中的某个位置或特定地址作为路线起点。
- 3 选择目的地,然后选择路线终点。

导航至找到的地点或从找到的地点开始导航 如果您已经找到某个地点作为要计划的路线的目的地 或起点,请选择操作 > 使用位置 > 计划路线目的地或 计划路线起点。

在地图上显示路线

选择操作 > 显示路线 > 查地图。

查看路线详情

选择操作 > 路线 > 路线详情。

清除路线

选择操作 > 路线 > 清除路线。

导航至目的地

如果您已购买导航许可证,请选择操作 > 使用位置 > 导航到。

储存并发送位置

将位置储存到您的设备

选择使用位置 >储存位置。 输入位置名称,然后选择 用于进行说明的图标。 此位置将会储存到已存位置中。

将位置发送至兼容设备

选择使用位置 >发送位置。 该位置信息将以彩信形式 发送。

"地图"的附加服务

要购买汽车导航的许可证,请选择附加服务。您可以 通过信用卡或手机话费 (如果您的服务提供商支持)支 付许可证的费用。

导航至您的目的地

购买导航许可证 选择附加服务。该许可证是区域特定的,只能在选定 区域中使用。

导航至目的地

- 1 选择计划路线, 然后制定路线。
- 2 选择操作 > 显示路线 > 操作 > 开始导航。
- 3 接受显示的免责声明。
- 4 如果出现提示,请选择语音指导的语言。

通过服务提供商的网络下载服务和语音指导文件可能	更改常规设置
≿传输大量数据。有关数据传送收费标准的信息,请 匀您的服务提供商咨询。	选择设置 >标准设置,然后从以下选项中进行选择: 度量单位 — 选择度量单位。
提示: 您还可以使用诺基亚地图加载器下载语音指导 文件。	兴趣点 — 选择要在地图上显示的兴趣点。
	灯光 — 定义当您使用"地图"时设备背景灯的工作方
重复语音指导	式。
选择重复。	语音指导 — 选择语音指导的语言 (如果您已经购买了 导航许可证)。
将语音指导设为静音	
选择操作 >静音。	更改网络设置
	允许网络连接可能会提供更快、更好的搜索结果。
如果您偏离设置的路线,设备将自动计划一条新路线。	允许设备连接到网络。
停止导航	选择设置 > 网络设置 > 允许网络使用情况 > 是。
选择停止。	
徒步导航	注意: 下载地图可能需要通过服务提供商的网络传输
选择设置 > 路线选择 > 路线设置 > 徒步。 这样做可 以优化您为徒步导航制定的路线。	大量数据。请回您的服务提供商咨询有夫数据传输收 费标准的信息。
	更改路线设置
设置	使用路线设置,您可以定义要为其制定路线的导航类 型。
在"设置"中,您可以更改应用程序的互联网连接方 式等设置。	选择设置 >路线选择 >路线设置,然后从以下选项中 进行选择:
	徒步 — 将设备设置为制定针对步行优化的路线。

渡口、高速公路、收费公路或隧道——选择制定路线时 允许设备使用的功能。

乘车最快路线 — 将设备设置为根据预计旅行时间计划 路线。

乘车最短路线 — 将设备设置为根据距离计划路线。

获取更新

您可以使用"诺基亚地图加载器"下载新地图以及更 新您的设备或存储卡中储存的地图。

使用您的设备下载地图可能需要通过服务提供商的网 络传送大量数据。有关数据传送收费标准的信息,请 向您的服务提供商咨询。

诺基亚地图加载器

通过适用于 PC 的"诺基亚地图加载器"应用程序,您 可以从互联网下载地图和语音指导文件。在使用"诺 基亚地图加载器"之前,您必须使用"地图"应用程 序并浏览地图至少一次,这是因为"诺基亚地图加载 器"使用"地图"历史记录信息检查要下载的地图的 版本。

将"诺基亚地图加载器"安装到您的 PC 上 访问 www.nokia.com/maps,然后按照说明操作。 使用诺基亚地图加载器下载地图

- 1 使用兼容 USB 数据线或蓝牙连接将设备连接至计算 机。如果您使用数据线,请选择 "PC 套件"作为 USB 连接方式。
- 2 在计算机上打开诺基亚地图加载器。
- 3 选择所需大陆和国家/地区。某些国家/地区具有覆 盖整个国家/地区的地图,其他国家/地区有多个子 地图可供选择。
- 4 选择地图或服务,然后下载并将它们安装到您的设备中。

在诺基亚地图加载器的"服务"标签上,您可以购买 导航和交通信息许可证、旅行指南,还可以下载地图。 © 2009 诺基亚。保留所有权利。

Nokia 和诺基亚是诺基亚公司的注册商标。在本文档中 提及的其他产品和公司的名称可能是其各自所有者的 商标或商号。

"诺基亚地图"软件的部分版权归 © 1996-2009 FreeType 项目所有。保留所有权利。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下,严禁以任何形 式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此,诺基亚保留在不 预先通知的情况下,对本文档中描述的任何产品进行 修改和改进的权利。

在适用法律允许的最大限度内,在任何情况下,诺基 亚或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面 的损失,或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责 任,无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按"现状"提供。除非适用的法律另有 规定,否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出 任何类型的、明确或默许的保证,其中包括但不限于 对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留 在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息,请访问 www.nokia.com.cn。

产品的供货情况,以及适用于这些产品的应用程序和 服务可能因地区而异。有关详情以及提供的语言选项, 请向您的诺基亚指定经销商咨询。

/版本1ZH-CN