


zh-CN

moto x pro

让我们开始吧



概览

令人称奇的六英寸四倍高清显示屏很适合用来观影、看视频、玩游戏、阅电子书以及上网。双前置扬声器可提供立体声音效，让您能够真正沉浸在视频和游戏当中。

注意：使用您的手机之前，请先阅读产品包含的安全、法规和法律信息。

注：您的手机看起来可能有点不同。

放入 SIM 卡

放入 Nano SIM 卡，装载，然后开机。

注：您的手机看起来可能有点不同。



设置

选择您的语言，并按照屏幕上的提示开始。系统将要求您连接到 WLAN 网络。然后请您接受隐私设置，同意数据使用，最后选择开始迁移。

注：您的手机看起来可能有点不同。



迁移

使用摩托罗拉迁移，可以轻松地将旧手机中的个人资料复制到新手机。

点按应用程序 → 迁移，然后选择模式和您的旧手机类型。然后按照屏幕上的提示进行迁移。

提示：系统会要求您将“摩托罗拉迁移”应用程序下载到旧手机。

注：您的手机看起来可能有点不同。



主屏幕和设置

在主屏幕上，您可以浏览应用程序、检查通知、说出命令等。

- 向主屏幕添加快捷方式：**点按应用程序 ，按住应用程序，然后将其拖动到主屏幕页面，或将其向主屏幕右侧拖动以添加新页面。

- 自定义：**要更改 WLAN、亮度等，请使用两根手指向下拖动状态栏。要进行更多设置，请点按 。

注：如需获取其他应用程序，请点按应用程序 → 应用商店。

注：您的手机看起来可能有点不同。



帮助及更多

获取答案、更新和信息：

- 帮助操作如下：**点按应用程序 → 帮助，将引导您完成教程、操作方法和常见问题解答直接下载到您的手机。

- 有关 Moto X Pro 的全部信息：**要获取软件、用户指南等，请访问 www.motorola.com/mymotopro。

- 附件：**要获取适用于您手机的附件，请访问 www.motorola.com/mobility。

- 其他应用程序：**点按应用程序 → 应用商店可下载应用程序。



当对着头部正常使用，或者距离身体1.5厘米佩戴或携带时，本产品符合相应的国家或国际RF暴露指导标准（SAR准则）。SAR准则预留了相当大的安全余裕，旨在确保不同年龄阶段和健康状况人群的安全。



请回收利用！


音量

向上或向下按侧面的音量键，从高到振动。选择响铃音量。

点按选项访问更多设置：

- 全部：**接收全部通知和闹钟。
- 优先：**点按  选择接收哪些打扰。将始终播放闹钟。设置使用此模式的时间，或选择一直使用此模式。
- 无：**关闭所有声音和闹钟。覆盖其他应用程序的声音设置。设置此模式的持续时间，或选择一直持续。该模式将持续到选择其他模式为止。

提示：点按  切换为振动，或点按  以切换为打铃声。



发现您的 Moto X Pro

您的 Moto X Pro 可以判断您是在开会还是在睡觉，并根据您的情况进行调整。Moto X Pro 可响应您的手势，并在显示屏关闭时显示重要信息。

提示：要随时调整这些手势，点按应用程序  Moto。

Moto 助手

根据您所在的位置和执行的操作，Moto 助手会向您提供建议，全天都能为您提供帮助。例如，Moto 助手可以在您夜间入睡时使手机保持安静。



Moto 语音

Moto X Pro 时刻准备好为您服务。利用您的语音控制 Moto X Pro，即便其并非触手可及。利用摩托罗拉应用程序来设置您的启动短语：“OK Moto X”。

提示：要随时调整这些手势，点按应用程序  Moto。


Moto 显示

有信息、来电和其他通知时，手机屏幕上会显示。即使当您的手机处于休眠状态时，信息也会不显眼地显示在屏幕上。

Moto 操作

挥手可将来电设为静音或将闹钟延后。仅用手选择 Moto X Pro，即可通过 Moto 显示查看最新通知。或用手腕晃动手机两下，即可启动相机。

提示：使用相机时，上下滑动以进行缩放。向右滑动查看效果和设置。



相机

只需用动手腕并点按屏幕，即可拍摄超清晰照片。即使当您的手机处于休眠状态时，快速扭动您的手腕两次，即可随时启动相机。

拍照：点按屏幕上的任何位置。

- 分享：**向左滑动查看图片库中的照片，然后点按分享 .
- 打开书签：**点按“菜单”  → 书签。

提示：使用相机时，上下滑动以进行缩放。向右滑动查看效果和设置。



浏览器


随时随地查找所需信息。

查找：应用程序  浏览器。

警告：请勿自行拆卸或更换电池，因为这可能会损坏电池，导致燃烧和伤害。手机未响应时请尝试重启——一直按住电源键，直到屏幕变黑，手机重启。

- 转到网页：**点按页面顶部的地址栏，并输入地址。
- 添加书签：**点按“菜单”  → 添加书签。

打开书签：点按“菜单”  → 书签。



为安全起见

首次安装、充电或使用移动设备前，请先阅读和产品一起提供的重要的产品安全和法律文件。

本手册中提及的所有特性、功能和其他产品规格及信息均依据最新的可用信息提供，我们已尽力保证在本手册印刷时这些信息是准确的。摩托罗拉保留更改或修改任何信息或规格的权利，无需事先通知且不承担任何义务。

注：

本手册中提供的图片仅供参考，请以实物为准。

MOTOROLA 及独特的 M 标识是 Motorola Trademark Holdings, LLC 公司的商标或注册商标。Android、Google 和其他商标由 Google Inc. 所有，可以通过 Google 创建和分享的产品复制或修改 Android 机器人，也可以根据 Creative Commons 3.0 Attribution License 中规定的条款使用 Android 机器人。所有其他产品或服务名称为各自所有者的财产。

© 2015 Motorola Mobility LLC. 保留所有权利。

产品 ID：XT1115

手册编号：68017879001-A

版权和商标

某些功能、服务和应用程序取决于网络，可能无法在所有区域使用，也可能适用其他条款和/或收费标准。有关详细信息，请联系您的服务提供商。

本手册中提及的所有特性、功能和其他产品规格及信息均依据最新的可用信息提供，我们已尽力保证在本手册印刷时这些信息是准确的。摩托罗拉保留更改或修改任何信息或规格的权利，无需事先通知且不承担任何义务。

注：

本手册中提供的图片仅供参考，请以实物为准。